

МАКЕДОНСКИ

Вовед

Ви честитаме за купувањето и добре дојдовте во Philips! За да целосно ја искористите поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/welcome.

Важно

Внимателно прочитајте ги овие важни информации пред да го користите апаратот и зачувавјте ги за во иднина.

Опасност

- Никогаш не потопувајте го моторот во вода или некоја друга течност и не плакнете го под чешма. За чистење на моторот користете само влажна крпа.

Предупредување

- Во случај на оштетување, кабелот за напојување мора да го замени компанијата Philips, нејзин сервисер или други лица со слични квалификации за да се избегне опасност.
- Бидете многу внимателни кога ракувате со единицата со сечила. Бидете особено внимателни кога ја отстранувате од садот, кога го празните садот и кога ја чистите. Работите се многу остри.
- Ако некоја од единиците со сечила се заглави, исклучете го апаратот пред да ги отстраните состојките што ја блокираат единицата со сечила.
- Бидете внимателни кога сипувате врела течност во садот, бидејќи врелата течност и пареата може да предизвикаат изгореници.
- Приклучокот мора да се извади од сидниот штекер пред чистењето или одржувањето на апаратот.
- Овој апарат не смеат да го користат деца. Апаратот и кабелот чувајте ги подалеку од дофат на деца.
- Апаратите може да ги користат лица со ограничени физички, сензорни или ментални способности или лица со недостаток на искуство и знаење, под услов да се под надзор или да добијат упатства за безбедно користење на апаратот и да ги разбираат можните опасности.
- Децата не смеат да си играат со апаратот.
- Немојте да го користите апаратот ако е оштетен приклучокот, кабелот за напојување или самиот апарат.

- Пред да го вклучите апаратот, проверете дали напонот наведен на апаратот одговара на напонот на локалната електрична мрежа.

Внимание

- Секогаш исклучувајте го апаратот од напојувањето ако го оставате без надзор, како и пред склопување, расклопување, складирање или чистење.
- Овој апарат е наменет само за стандардна употреба во домаќинства. Не е наменет за употреба во опкружувања како што се кујни за персонал во продавници, канцеларии, фарми или други работни опкружувања. Не е наменет ниту за употреба од клиенти во хотели, мотели, угостителски објекти кои нудат ноќевање и појадок и други видови сместување.
- Пред првото користење на апаратот темелно исчистете ги деловите кои доаѓаат во допир со храната. Погледнете ги упатствата во прирачникот.
- Никогаш не користете додатоци или делови од други производители, или кои не се препорачани од Philips. Доколку користите вакви додатоци или делови, вашата гаранција ќе престане да важи.
- Апаратот користете го само за неговата предвидена намена како што е прикажано во упатството за користење.
- Не надминувајте ги количините и времињата на обработка наведени во табелата.
- Исечете ги големите состојки на парчиња со големина од приближно 2 см пред обработката.
- Никогаш не полнете го садот со состојки чија температура е поголема од 80°C/175°F.
- Ако состојките се залепат на сидот од садот, отстранете ги моторот и капакот. Потоа одвојте ги состојките со лопатка или додајте малку течност.
- Немојте да го користите апаратот со кој било додаток подолго од 3 минути без прекин. Оставете го апаратот да се олади 15 минути пред да продолжите со обработката.



www.philips.com



Specifications are subject to change without notice.
©2020 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

100% recycled paper
100% papier recyclé
3000 053 13571A

- Никогаш немојте да го чистите апаратот со сунѓери за триенje, абразивни средства за чистење или со агресивни течности како бензин или ацетон.

Електромагнетни полиња (EMF)

Овој апарат од Philips е усогласен со сите важечки стандарди и прописи што се однесуваат на изложеноста на електромагнетни полиња.

Рециклирање

- Овој симбол означува дека производот не смее да се фрла со обичниот отпад од домаќинствата (2012/19/EU). (Сл. 1)
- Придржувајте се до законите во вашата земја за посебно собирање на електричните и електронските производи. Правилното фрлање помага во спречувањето на негативните последици по животната средина и човековото здравје.

Гаранција и поддршка

Доколку ви се потребни информации или поддршка, посетете ја страницата www.philips.com/support или прочитајте го посебниот меѓународен гарантен лист.

SHQIP

Hyrje

Urime pér blerjen dhe mirë se vini pranë Philips! Pér tē pérfituar plotësisht nga mbështetja që ofron Philips, regjistrojeni produktin nē faqen www.philips.com/welcome

E rëndësishme

Lexoni me kujdes këtë informacion të rëndësishëm pérpara se ta vini nē punë pajisjen dhe ruajeni pér referencë nē tē ardhmen.

Rrezik

- Mos e zhytni kurrë njësinë e motorit nē ujë apo nē ndonjë lëng tjetër dhe as mos i shpëlani ato nē çezmë. Përdorni vetëm një leckë tē njomë pér ta pastruar njësinë e motorit.

Paralajmërim

- Nëse kordoni elektrik është i dëmtuar, ai duhet ndërruar nga "Philips", agjenti i tij i servisit apo persona me kualifikim të ngjashëm, nē mënyrë që tē shmangen rreziqet.
- Bëni shumë kujdes kur përdorni njësinë e thikave. Bëni veçanërisht kujdes kur e hiqni atë nga tasi, kur zbrzni tasin dhe kur e pastroni atë. Tehet prerëse tē saj janë shumë tē mprehta.
- Nëse një nga njësitë e thikave ngec, fikni pajisjen pérpara se tē hiqni pérberësit që bllokojnë njësitë e thikave.
- Bëni kujdes kur hidhni lëngje tē nxeha nē gotën e masave, pasi lëngjet e nxeha dhe avulli mund tē shkaktojnë djegie.
- Spina duhet hequr nga priza pérpara pastrimit ose mirëmbajtjes së pajisjes.

- Kjo pajisje nuk duhet përdorur nga fëmijët. Mbajeni pajisjen dhe kordonin larg vendeve ku mund tē arrihet nga fëmijët.
- Pajisjet mund tē përdoren nga personat me aftësi tē reduktuara fizike, ndjuiese ose mendore apo që kanë mungesë pérvoje dhe njojurish vetëm nëse ata mbikëqyren ose udhëzohen pér përdorimin e sigurt tē pajisjeve dhe nëse ata kuptojnë rreziqet e përfshira.
- Fëmijët nuk duhet tē luajnë me pajisjen.
- Mos e përdorni pajisjen nëse spina, kordoni elektrik ose vetë pajisja është e dëmtuar.
- Pérpara se ta vini nē punë pajisjen kontrolloni nëse tensioni i treguar në pajisje pérkon me tensionin e rrjetit elektrik lokal.

Kujdes

- Shkëputeni gjithmonë pajisjen nga priza nëse e lini tē pamonitoruar dhe pérpara se ta montoni, çmontoni, ta vendosni nē ruajtje ose pérpara se ta pastroni atë.
- Kjo pajisje është parashikuar vetëm pér përdorim tē zakonshëm nē shtëpi. Ajo nuk është menduar pér përdorim nē ambiente si kuzhinat profesionale apo dyqane, zyra, ferma ose ambiente tē tjera pune. Ajo as nuk është menduar pér përdorim nga klientët nē hotele, motele, ambiente pér fjetje dhe mëngjes dhe mjedise tē tjera banimi.
- Pérpara se ta përdorni pajisjen pér herë tē parë, pastrojini mirë pjesët që bien nē kontakt me ushqimin. Referojuni udhëzimeve nē manual.
- Mos përdorni kurrë aksesorë apo pjesë nga prodhues tē tjetër apo që nuk rekomandohen konkretisht nga "Philips". Nëse përdorni aksesorë apo pjesë tē tillë, garancia juaj bëhet e pavlefshme.
- Përdoreni këtë pajisje vetëm pér qëllimin e saj tē synuar siç tregohet nē manualin e përdorimit.
- Mos i tejkaloni sasitë dhe kohët e pérzierjes tē përcaktuara nē tabelë.
- Pritni pérberësit e mëdhenj nē copa me pérmasa rreth 2 cm pérpara se t'i përpunoni ato.
- Mos e mbushni asnjëherë tasin me pérberës që janë më tē nxehë se 80°C/175°F.
- Nëse pérberësit ngjitin nē anët e tasit, hiqni njësinë e motorit dhe kapakun. Pastaj hiqni

pérberësit me ndihmën e një shpatulle ose shtoni pak lëng.

- Mos e përdorni pajisjen me ndonjë nga aksesorët pér më gjatë se 3 minuta pa ndërprerje. Lëreni pajisjen tē ftohet pér 15 minuta pérpara se tē vazhdoni pérzierjen.
- Mos përdorni asnjëherë sfungjerë gërvishtës, agjentë pastrimi gërryes ose lëngje agresive si p.sh. benzinë ose aceton pér tē pastruar pajisjen.

Fushat elektromagnetike (EMF)

Kjo pajisje "Philips" është nē përputhje me tē gjitha standartet dhe rregulloret e zbatueshme lidhur me fushat elektromagnetike.

Riciklimi

- Ky simbol do tē thotë që produkti nuk duhet tē hidhet me mbeturinat normale tē shtëpisë (2012/19/BE). (Fig. 1)
- Ndiqni rregullat shtetërore pér hedhjen e vëguar tē produkteve elektrike dhe elektronike. Hedhja e duhur ndihmon nē parandalimin e pasojave negative ndaj mjedisit dhe shëndetit tē njeriut.

Garancia dhe mbështetja

Nëse ju nevojiten informacione ose mbështetje teknike, vizitonи www.philips.com/support ose lexoni fletëpalosjen e posaçme tē garancisë botërore.