

## МАКЕДОНСКИ

### Вовед

Ви честитаме за купувањето и добре дојдовте во Philips! За да целосно ја искористите поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Важно

Внимателно прочитајте ги овие важни информации пред да го користите апаратот и зачувавјте ги за во иднина.

### Опасност

- Никогаш не потопувајте го моторот во вода или некоја друга течност и не плакнете го под чешма.

### Предупредување

- Во случај на оштетување, кабелот за напојување мора да го замени компанијата Philips, нејзин сервисер или други лица со слични квалификации за да се избегне опасност.
- Не користете го апаратот ако ситото или капакот е оштетен или има видливи пукнатини.
- Овој апарат е наменет само за стандардна употреба во домаќинства. Не е наменет за употреба во опкружувања како што се кујни за персонал во продавници, канцеларии, фарми или други работни опкружувања. Не е наменет ниту за употреба од клиенти во хотели, мотели, угостителски објекти кои нудат ноќевање и појадок и други видови сместување.
- Овој апарат не смеат да го користат деца. Апаратот и кабелот чувајте ги подалеку од дофат на деца.
- Апаратите може да ги користат лица со ограничени физички, сензорни или ментални способности или лица со недостаток на искуство и знаење, под услов да се под надзор или да добиле упатства за безбедно користење на апаратот и да ги разбираат можноите опасности.
- Децата не смеат да си играат со апаратот.
- Немојте да го користите апаратот ако е оштетен приклучокот, кабелот за напојување или некој друг дел.
- Никогаш не ставајте прсти или предмети во отворот за полнење додека работи апаратот. За таа намена користете го само потиснувачот. Во отворот за полнење ставајте исклучиво овошје, зеленчук или потиснувачот.

- Не допирајте ги малите сечила во основата на ситото. Тие се многу остри.
- Секогаш поставувајте и користете го апаратот на сува, стабилна и рамна површина.
- За да обезбедите стабилност на апаратот, површината на која стои апаратот и долниот дел на апаратот одржувајте ги чисти.
- Немојте да ја јадете пулпата ниту да ја користите за подготвка на јадења.
- Пред да го приклучите апаратот, проверете дали напонот наведен на долниот дел од апаратот одговара на напонот на локалната електрична мрежа.
- Никогаш не оставајте го апаратот да работи без надзор.

### Внимание

- Пред да го расклопите и чистите апаратот, поставете го регулаторот во положба за исклучување и извлечете го кабелот од сидниот штекер. Потоа спуштете ја рачката за заклучување во положба за отклучување.
- Секогаш исклучувајте го апаратот од напојувањето ако го оставате без надзор, како и пред склопување, расклопување, складирање или чистење.
- Немојте да го држите апаратот за рачката за заклучување кога го носите.
- Пред употреба, кабелот за напојување потполно одмотајте го од преградата за чување на кабелот.
- Никогаш не користете додатоци или делови од други производители, или кои не се препорачани од Philips. Доколку користите вакви додатоци или делови, вашата гаранција ќе престане да важи.
- Пред првото користење на апаратот темелно исчистете ги деловите кои доаѓаат во допир со храната. Погледнете ги упатствата во прирачникот.
- Проверете дали сите делови се правилно склопени пред да го вклучите апаратот.
- Апаратот користете го само кога рачката за заклучување е во заклучена положба.

### Електромагнетни полиња (EMF)

Овој апарат од Philips е усогласен со сите важечки стандарди и прописи што се однесуваат на изложеноста на електромагнетни полиња.

**PHILIPS**

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Specifications are subject to change without notice.  
©2020 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

100% recycled paper  
100% papier recyclé  
3000 053 13601 A

## Рециклирање

- Овој симбол означува дека производот не смее да се фрла со обичниот отпад од домаќинствата (2012/19/EU). (Сл. 1)
- Придржувајте се до законите во вашата земја за посебно собирање на електричните и електронските производи. Правилното фрлање помага во спречувањето на негативните последици по животната средина и човековото здравје.

## Гаранција и поддршка

Доколку ви се потребни информации или поддршка, посетете ја страницата [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) или прочитајте го посебниот меѓународен гарантен лист.

## SHQIP

## Hyrje

Urime për blerjen dhe mirë se vini pranë Philips! Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që ofron Philips, registrojeni produktin në faqen [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## E rendësishme

Lexoni me kujdes këtë informacion të rendësishëm përpala se ta vini në punë pajisjen dhe ruajeni për referencë në të ardhmen.

## Rrezik

- Mos e zhytni kurrë njësinë e motorit në ujë apo në ndonjë lëng tjetër, as mos e shpëlani në rubinet.

## Paralajmërim

- Nëse kordoni elektrik është i dëmtuar, ai duhet ndërruar nga "Philips", agjenti i tij i servisit apo persona me kualifikim të ngjashëm, në mënyrë që të shmangen rreziqet.
- Mos e përdorni pajisjen nëse sita ose kapaku është dëmtuar në ndonjë mënyrë ose ka plasaritje të dukshme.
- Kjo pajisje është parashikuar vetëm për përdorim të zakonshëm në shtëpi. Ajo nuk është menduar për përdorim në ambiente si kuzhinat profesionale apo dyqane, zyra, ferma ose ambiente të tjera pune. Ajo as nuk është menduar për përdorim nga klientët në hotele, motele, ambiente përfjetje dhe mëngjes dhe mjedise të tjera banimi.
- Kjo pajisje nuk duhet përdorur nga fëmijët. Mbajeni pajisjen dhe kordonin larg vendeve ku mund të arrihet nga fëmijët.
- Pajisjet mund të përdoren nga personat me aftësi të reduktuara fizike, ndijuese ose mendore apo që kanë mungesë përvoje dhe njojurish vetëm nëse ata mbikëqyrin ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjeve dhe nëse ata kuptojnë rreziqet e përfshira.
- Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen.

- Mos e përdorni pajisjen nëse spina, kordoni elektrik ose komponentët e tjerë janë të dëmtuar.
- Mos fusni kurrë gishtat apo ndonjë objekt në tubin e furnizimit kur pajisja është në punë. Përdorni vetëm pistonin shtytës për këtë qëllim. Mos futni artikuj të tjerë përvëçse fruta, perime ose pistonin shtytës në tubin e furnizimit.
- Mos i prekni thikat e vogla prerëse në bazamentin e sitës. Ato janë shumë të mprehta.
- Gjithmonë vendoseni dhe përdoreni pajisjen mbi një sipërfaqe të thatë, të qëndrueshme dhe të drejtë.
- Për të siguruar që pajisja të qëndrojë pa lëvizur, mbanit të pastër sipërfaqen mbi të cilën qëndron pajisja dhe pjesën e poshtme të pajisjes.
- Mos e hani tulin e mbetur ose mos e përdorni atë për përgatitjen e ushqimeve.
- Përpala se ta vini në punë pajisjen kontrolloni nëse tensioni i treguar në bazamentin e pajisjes përkon me tensionin e rrjetit elektrik lokal.
- Kurrë mos e lini pajisjen në punë pa mbikëqyrje.

## Kujdes

- Përpala çmontimit të pajisjes dhe përpala se ta pastroni atë, vendosni çelësin e kontrollit në pozicionin fikur dhe higni spinën nga priza elektrike. Më pas ulni poshtë krahun e bllokimit në pozicionin e zhbllokuar.
- Shkëputeni gjithmonë pajisjen nga priza nëse e lini të pamonitoruar dhe përpala se ta montoni, çmontoni, ta vendosni në ruajtje ose përpala se ta pastroni.
- Mos e mbanai pajisjen nga krahun i bllokimit për ta transportuar atë.
- Gjithmonë hapeni plotësisht të gjithë kordonin elektrik nga vendi i mbajtjes së kordonit përpala se ta përdorni pajisjen.
- Mos përdorni kurrë aksesorë apo pjesë nga prodhues të tjetër apo që nuk rekomandohen konkretisht nga "Philips". Nëse përdorni aksesorë apo pjesë të tillë, garancia juaj bëhet e pavlefshme.
- Përpala se ta përdorni pajisjen për herë të parë, pastrojini mirë pjesët që bien në kontakt me ushqimin. Referojuni udhëzimeve në manual.

- Sigurohuni që të gjitha pjesët janë montuar saktë përpala se të ndizni pajisjen.
- Përdoreni pajisjen vetëm kur krahun i bllokimit është në pozicionin e myllur.

## Fushat elektromagnetike (EMF)

Kjo pajisje "Philips" është në përputhje me të gjitha standarde dhe rregulloret e zbatueshme lidhur me fushat elektromagnetike.

## Riciklimi

- Ky simbol do të thotë që produksi nuk duhet të hidhet me mbeturinat normale të shtëpisë (2012/19/BE). (Fig. 1)
- Ndiqni rregullat shtetërore për hedhjen e veçuar të produkteve elektrike dhe elektronike. Hedhja e duhur ndihmon në parandalimin e pasojave negative ndaj mjedisit dhe shëndetit të njeriut.

## Garancia dhe mbështetja

Nëse ju nevojiten informacione ose mbështetje teknike, viziton [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ose lexoni fletëpalosjen e posaçme të garancisë botërore.