

МАКЕДОНСКИ

Вовед

Ви честитаме за купувањето и добре дојдовте во Philips! За да целосно ја искористите поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/welcome.

Важно

Внимателно прочитајте ги овие важни информации пред да го користите апаратот и зачувайте ги за во иднина.

Опасност

- Немојте никогаш да го потопувате апаратот во вода ниту да го плакнете под чешма.
- За да спречите струен удар, внимавајте да не навлезе вода или друга течност во апаратот.
- Состојките за пржење секогаш ставајте ги во корпата за да не дојдат во допир со грејните елементи.
- Немојте да ги покривате отворите за влез и излез на воздух додека работи апаратот.
- Немојте да ја полните тавата со масло бидејќи тоа може да предизвика пожар.
- Немојте да го користите апаратот ако е оштетен приклучокот, кабелот за напојување или самиот апарат.
- Никогаш немојте да ја допирате внатрешноста на апаратот додека работи.
- Никогаш немојте да ставате количина на храна што го надминува максималното ниво означеното во корпата.
- Секогаш проверувајте дали грејачот е слободен и дали има заглавено храна во грејачот.

Предупредување

- Во случај на оштетување, кабелот за напојување мора да го замени компанијата Philips, нејзин сервисер или други лица со слични квалификации за да се избегне опасност.
- Апаратот приклучувајте го само во заземјен сиден штекер. Секогаш проверувајте дали приклучокот правилно се вметнале во штекерот.
- Овој апарат не е наменет за употреба со надворешен тајмер или со засебен систем за далечинско управување.
- Површините што се допираат може да станат врели додека работи апаратот. (Сл. 1)
- Овој апарат може да го користат деца постари од 8 години и лица со

ограничени физички, сензорни или ментални способности или лица со недостаток на искуство и знаење, под услов да се под надзор или да добише упатства за безбедно користење на апаратот и да ги разбираат можноите опасности. Децата не смеат да си играат со апаратот. Чистење и корисничко одржување смеат да вршат деца постари од 8 години под надзор на возрасно лице.

- Апаратот и кабелот држете ги подалеку од дофат на деца помлади од 8 години.
- Немојте да го потпирате апаратот на сид или на други апарати. Оставете најмалку 10 см слободен простор од задната страна, од двете бочни страни и над апаратот. Не ставајте ништо врз апаратот.
- За време на пржењето со врел воздух, од отворите за излез на воздух се ослободува врела пареа. Држете ги рацете и лицето на безбедно растојание од пареата и од отворите за излез на воздух. Исто така, внимавајте на врелата пареа и воздухот кога ја вадите тавата од апаратот.
- Никогаш не користете лесни состојки или хартија за пакување.
- Површините што се допираат може да станат врели додека работи апаратот.
- Складирање компири: температурата мора да биде соодветна на складираната сорта компир и мора да биде над 6°C за да се минимизира ризикот од изложеност на акриламид во подготвената храна.
- Немојте да го поставувате апаратот на или близу до жежок плински шпорет, кој било електричен шпорет и електрични грејни плочи или во загреана рерна.
- Никогаш немојте да ја полните тавата со масло.
- Апаратот е предвиден за употреба при амбиентални температури помеѓу 5°C и 40°C.
- Пред да го вклучите апаратот, проверете дали напонот наведен на апаратот одговара на напонот на локалната електрична мрежа.
- Кабелот за напојување држете го подалеку од жешки површини.
- Немојте да го поставувате апаратот на или близу до запаливи материјали како што се чаршаф или завеса.

- Апаратот употребувајте го исклучиво за намените описаны во овој прирачник и користете само оригинални додатоци.
- Не оставајте апаратот да работи без надзор.
- Тавата, корпата и собирачот на маснотии стануваат врели во текот на и по користењето на апаратот, секогаш ракувајте со нив внимателно.
- Пред првото користење на апаратот темелно исчистете ги деловите кои доаѓаат во допир со храната. Погледнете ги упатствата во прирачникот.
- Бидејќи храната има различно потекло, големина и бренд, погрижете се да е соодветно зготвена пред да ја послужите.

Внимание

- Овој апарат е наменет само за стандардна употреба во домаќинства. Не е наменет за употреба во опкружувања како што се кујни за персонал во продавници, канцеларии, фарми или други работни опкружувања. Не е наменет ниту за употреба од клиенти во хотели, мотели, угостителски објекти кои нудат ноќевање и појадок и други видови сместување.
- Секогаш исклучувајте го апаратот од напојувањето ако го оставате без надзор, како и пред склопување, расклопување, складирање или чистење.
- Немојте веднаш да го допирате прекинувачот при отстранување од жешкиот уред.
- Поставете го апаратот на хоризонтална, рамна и стабилна површина.
- Ако апаратот се користи неправилно, ако се користи за професионални или полупрофесионални цели или ако не се користи во согласност со упатствата во прирачникот за корисници, гаранцијата ќе биде поништена и Philips нема да прифати одговорност за настанатата штета.
- Секогаш доставувајте го апаратот во овластен сервисен центар на Philips за испитување или поправка. Не обидувајте се сами да го поправате апаратот, во спротивно гаранцијата ќе биде поништена.
- Секогаш исклучувајте го апаратот од штекер по користењето.



www.philips.com



Specifications are subject to change without notice.
©2020 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
100% recycled paper
100% papier recyclé
3000 053 13441 A

- Оставете го апаратот да се олади приближно 30 минути пред да ракувате со него или да го чистите.
- Внимавајте состојките подгответи во овој апарат да бидат златножолти, а не темни или кафени. Отстранете ги загорените остатоци. Не пржете свежи компирни на температура поголема од 180°C (за да создавањето на акриламид се сведе на минимум).

Електромагнетни полинња (EMF)

Овој апарат од Philips е усогласен со сите важечки стандарди и прописи што се однесуваат на изложеноста на електромагнетни полинња.

Рециклирање

- Овој симбол означува дека производот не смее да се фрла со обичниот отпад од домаќинствата (2012/19/EU). (Сл. 2)
- Придржувајте се до законите во вашата земја за посебно собирање на електричните и електронските производи. Правилното фрлање помага во спречувањето на негативните последици по животната средина и човековото здравје.

Гаранција и поддршка

Доколку ви се потребни информации или поддршка, посетете ја страницата www.philips.com/support или прочитајте го посебниот меѓународен гарантен лист.

SHQIP

Hyje

Urime pér blerjen dhe mirë se vini pranë Philips! Pér tē pérfituar plotësish nga mbështetja që ofron Philips, registrojeni produktin nē faqen www.philips.com/welcome.

E rëndësishme

Lexoni me kujdes këtë informacion tē rëndësishëm pérpara se ta vini nē punë pajisjen dhe ruajeni pér referencë nē tē ardhmen.

Rrezik

- Mos e zhytni kurrë pajisjen nē ujë dhe as mos e shpëlani nē çezmë.
- Mos lejoni futjen e ujit ose tē ndonjë lëngu tjetër brenda nē pajisje, pér tēshmangur goditjen elektrike.
- Gjithmonë futini pérberësit pér skuqje brenda koshit, pér tē parandaluar kontaktin e tyre me rezistencat e nxehjes.
- Mos i mbuloni vrimat e hyrjes dhe tē daljes së ajrit ndërkokë që pajisja eshtë duke punuar.
- Mos e mbushni tiganin me vaj pasi ky veprim mund tē pérbejë rezik pér zjarr.
- Mos e pérdomi pajisjen nē spina, kordoni elektrik ose vetë pajisja eshtë e dëmtuar.
- Mos e prekni kurrë pjesën e brendshme tē pajisjes ndërkokë që eshtë duke punuar.
- Mos futni kurrë sasi më tē madhe ushqimi sesa niveli maksimal që tregohet te koshi.

- Gjithmonë sigurohuni që nxehesi eshtë i lirë dhe brenda tij nuk ka ngecur asnjë ushqim.

Paralajmërim

- Nëse kordoni elektrik eshtë i dëmtuar, ai duhet ndërruar nga "Philips", agjenti i tij i servisit apo persona me kualifikim tē ngjashëm, nē mënyrë që tē shmanget reziqet.
- Pajisjen lidheni vetëm me priza tē tokëzuara. Sigurohuni gjithnjë që spina tē futet siç duhet nē prizë.
- Kjo pajisje nuk eshtë menduar tē vihet nē pérdom me anë tē një kohëmatësi tē jashtëm apo një sistemi tē veçantë pér komandimin nga distanca.
- Sipërfaqet e aksesueshme mund tē nxehen gjatë pérdomit. (Fig. 1)
- Kjo pajisje mund tē pérdomret nga fëmijë tē moshës 8 vjeç e lart dhe nga persona me aftësi tē kufizuara fizike, ndijuese ose mendore, apo që kanë mungesë përvoste dhe njohurish vetëm nēse ata mbikëqyrjen ose udhëzohen pér pérdomin e sigurt tē pajisjeve dhe nēse kuptojnë reziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet tē luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga pérdomuesi nuk duhen kryer nga fëmijët, pérveç nēse janë më tē mëdhenj se 8 vjeç dhe nēn mbikëqyrje.
- Mbajeni pajisjen dhe kordonin larg vendeve ku mund tē arrihet nga fëmijët e moshës nën 8 vjeç.
- Mos e mbështetni pajisjen nē mur ose nē pajisje tē tjera. Lini tē paktën 10 cm hapësirë tē lirë nē pjesën e pasme, nē tē dyja anë e pajisjet dhe sipër saj. Mos vendosni asgjë mbi pajisje.
- Gjatë skuqjes me ajër tē nxehë del avull i nxehë nga vrimat e daljes së ajrit. Mban duart dhe fytyrën nē distancë tē sigurt larg avulli dhe nga vrimat e daljes së ajrit. Gjithashtu tregohuni tē kujdeshëm pér avullin e nxehë kur nxirri tiganin nga pajisja.
- Mos pérdomi kurrë pérberës tē lehtë ose letër paketimi nē pajisje.
- Sipërfaqet e aksesueshme mund tē nxehen gjatë pérdomit.
- Ruajta e patateve: Temperatura duhet tē jetë e përshtatshme pér varietetin e patates që ruhet dhe ajo duhet tē jetë mbi 6°C pér tē minimizuar rezikun e ekspozitit tē akrilamidit nē ushqimet e përgatitura.

këtë manual pérdomimi, garancia bëhet e pavlefshme dhe "Philips" refuzon çdo lloj përgjegjësie pér dëmin e shkaktuar.

- Gjithmonë dërgojeni pajisjen te qendër shërbimi e autorizuar nga "Philips" pér kontroll ose riparim. Mos tentoni ta riparoni vetë pajisjen, pérndryshe garancia bëhet e pavlefshme.
- Hiqeni gjithnjë pajisjen pas pérdomit.
- Lëreni pajisjen tē ftoshet pér rreth 30 minuta pérpara se ta pérdomi apo ta pastroni atë.
- Sigurohuni që pérberësit e përgatitur nē këtë pajisje tē dalin nē ngjyrë tē verdhë tē artë nē vend tē një ngjyre tē verdhë tē errët apo ngjyrë kafe. Largoni mbetjet nga djegjet. Mos skuqni patate tē freskëta nē temperaturë mbi 180°C (pér tē minimizuar krijimin e akrilamidit).

Fushat elektromagnetike (EMF)

Kjo pajisje "Philips" eshtë nē përputhje me të gjitha standarde dhe rregulloret e zbatueshme lidhur me fushat elektromagnetike.

Riciklimi

- Ky simbol do tē thotë që produkti nuk duhet tē hidhet me mbeturinat normale tē shtëpisë (2012/19/BE). (Fig. 2)
- Ndiqni rregullat shtetërore pér hedhjen e veçuar të produkteve elektrike dhe elektronike. Hedhja e duhur ndihmon nē parandalimin e pasojave negative ndaj mjedisit dhe shëndetit tē njeriut.

Garancia dhe mbështetja

Nëse ju nevojiten informacione ose mbështetje teknike, viziton www.philips.com/support ose lexoni fletëpalosjen e posaçme të garancisë botërore.