

Philips
Mixer med ställ

200 W
Tillredningsskål

HR1538/60

Tillaga hemgjorda delikatesser på ett kick

Mixer med ställ, skål och skaksil

Med Philips-mixern – med tillhörande ställ, skål och skaksil – kan du skapa utsökta hemgjorda tårter, pajer och bröd. Den kraftfulla 200 W motorn, tre hastigheter, vispar och degkrokar gör mixningen rolig och enkel.

Perfect dough and desserts in minutes

- Flera hastigheter och pulsfunktion
- Kraftfull motor på 200 Watt

Handsfree mixing

- Tillredningsskål
- Skaksil för kaksmet utan klumpar

Vispa, blanda och mosa till perfektion

- Vispar och degkrokar medföljer

PHILIPS

Mixer med ställ
200 W Tillredningsskål

Funktioner

Vispar och degkrokar



Ett par rostfria stålvispar och degkrokar för Philips-Mixern så att du kan vispa/mixa och knåda alla dina recept till fulländning.

Flera hastigheter och pulsfunktion



Flera hastigheter och pulsfunktion för perfekta resultat.

Tillredningsskål



Tillredningsskål

Skaksil



Skaksil för kaksmet utan klumpar

Kraftfull motor på 200 Watt

200 W

Kraftfull motor på 200 Watt

HR1538/60

Specifikationer

Tillbehör

- Vispar
- Degkrokar
- Skaksil
- Tillredningsskål: 1 L

Tekniska specifikationer

- Sladdlängd: 125 cm
- Spänning: 220-240 V
- Frekvens: 50/60 Hz
- Hastigheter: 3

Designspecifikationer

- Material, hölje: ABS
- Färg(er): Vit/orange
- Materialvispar/degkrokar: Rostfritt stål

Allmänna specifikationer

- Pulsknapp

Tekniska specifikationer

- Effekt: 200 W



Publiceringsdatum
2022-06-07

Version: 1.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com