



Philips Viva Collection
Сокоизстисквачка

500 W

QuickClean

1,5 л

Спиране на прокапването

HR1832/00

Максимално количество сок. Минимални грижи.

Компактен дизайн "всичко в едно"

Всичко, което очаквате от една сокоизстисквачка – високо ниво на изцеждане на сока, почистване за 1 минута – в компактна конструкция с двойно по-малък размер! *

Поглезете се с удоволствието от здравословен, домашно приготвен сок всеки ден.

Лесно за употреба

- Лесна проверка на количеството плодова каша с прозрачния контейнер
- Спиране на прокапването, за да не капе сок
- Всички подвижни части могат да се почистват в съдомиялна машина

Почистване за 1 минута!

- Технология QuickClean
- Цедка QuickClean
- Цялата плодова каша, събрана на едно място, за лесно изхвърляне
- Гладки и лесни за почистване повърхности

Пресен сок всеки ден

- Компактна сокоизстисквачка, винаги под ръка на плота в кухнята ви
- Изцеждайте сок направо в чашата
- Изцедете до 1,5 л сок с един замах

PHILIPS

Акценти

Компактен дизайн



С наполовина по-малкия си размер*, тази сокоизстисквачка отнема ограниченото пространство. Можете да я оставите на кухненския си плот или да я съхранявате лесно.

Директно сервиране



Тази сокоизстисквачка ви позволява да използвате своя собствена чаша (макс. 12 см височина). Поставете я директно под вградения кран и сте готови да изстисквате.

Изцедете до 1,5 л сок с един замах



Можете да направите до 1,5 литра сок с един замах, без да се налага да изпразвате контейнера за плодова каша.

Технология QuickClean



Сокоизстисквачката Philips е проектирана за лесно почистване благодарение на технологията QuickClean. Почистването вече може да се направи за 1 минута благодарение на гладките повърхности и вградения контейнер за плодова каша.

Цедка QuickClean



Обикновено голямо количество фибри остава в цедката, което значително

затруднява почистването ѝ. Благодарение на иновативната технология QuickClean всички повърхности на цедката са гладки, което ви помага да избършете влакната с обикновена кухненска гъба.

Вграден контейнер за плодова каша



Цялата плодова каша се събира само там, където трябва – в контейнера за плодова каша на вашата сокоизстисквачка Philips. А това означава, че вече няма да я почиствате от други части на уреда, например капака. Заоблената конструкция и гладките повърхности без ъгли и процеци позволяват да достигнете лесно плодовата каша и много по-лесно да почистите контейнера.

Гладка и лесна за почистване

Сокоизстисквачката е проектирана със закръглени форми и гладки повърхности, за да улесни изплакването с течаща вода.

Прозрачен контейнер за плодова каша



Следете всяка капка сок. Капакът и контейнерът за плодова каша са прозрачни, за да виждате как се изцеждат плодовете и зеленчуците. Освен това виждате и кога контейнерът е пълен и трябва да го изпразните.

Спецификации

Спецификации на дизайна

- Материал – корпус: ABS пластмаса
- Цвят (цветове): Индигово черно
- Материал – кана: Пластмаса (полипропилен)
- Материал – контейнер за плодова каша и бутало: ABS, SAN

Технически спецификации

- Дължина на кабела: 0,80 м
- Напрежение: 220/240 V
- Захранване: 500 W
- Честота: 50/60 Hz

- Контейнер за плодова каша: 1 л
- Улей за подаване с диаметър: 55 мм
- Вместимост – кана за сок: 500 мл

Общи спецификации

- Неплъзгащи се крачета
- Отделение за съхранение на кабела
- Характеристики на продукта: Предварително почистване
- Предпазни щипки
- Една оптимизирана скорост: За всички плодове



Дата на издаване
2024-02-28

Версия: 3.3.2

EAN: 87 10103 64275 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* В сравнение със сокоизстисквачката от колекция Avance
HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73