

Philips  
Носик для  
соковыжималки

полностью прозрачный

HR3949



## Направляет сок из соковыжималки в стакан/кувшин

Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"

Этот носик для соковыжималки Philips позволяет быстро и аккуратно приготовить свежавыжатый сок. Его легко снимать и мыть!

**PHILIPS**

Носик для соковыжималки  
полностью прозрачный

HR3949/01

# Характеристики

## Сменная деталь

• Подходит для: HR1820/70, HR1820/16, HR1820/

17



Дата выпуска 2023-04-29

Версия: 4.0.3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без  
предварительного уведомления Торговые марки  
являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или  
соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)