

Philips
Крышка соковыжималки

ПЛАСТИКОВЫЙ
Прозрачный

CP9364



для замены имеющейся крышки

Сверхширокая камера подачи плодов шириной 75 мм вмещает целиком даже крупные фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и свекла.

Delivered with different connection pieces.

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

PHILIPS

Крышка соковыжималки
пластиковый Прозрачный

CP9364/01

Характеристики

Запасной компонент

• Подходит для: HR1855/01, HR1855/03,

HR1855/05, HR1856/00, HR1863/00, HR1863/01,
HR1863/03, HR1863/05, HR1864/00

Особенности

Легко заменять детали устройства

Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.



Дата выпуска 2021-10-16

Версия: 4.4.1

EAN: 08 71010 36506 45

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com