

Philips  
Контейнер для мякоти



CP9561

## для замены имеющегося контейнера для мякоти

Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее контейнере в соковыжималке Philips. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще!

### **Удобство использования запасных деталей Philips**

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

**PHILIPS**

## Характеристики

### Запасной компонент

• Подходит для: HR1832/00, HR1832/01,

HR1832/02, HR1832/03, HR1832/31, HR1833/00,  
HR1836/00, HR1836/01, HR1836/05, HR1837/00

## Особенности

### Простая замена

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции и осуществляет обмен по схеме 1:1, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.



Дата выпуска 2021-10-07

Версия: 4.0.3

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)