



Philips NL9206AD-4 Drachten
© 2021 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000.074.7812.1 (2.11/10/2021)



EN - Keep the user manual and product packaging for future reference.

For your child's safety and health
WARNING!

- Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay.
 - Always check food temperature before feeding.
 - Throw away at the first signs of damage or weakness.
 - Keep components not in use out of the reach of children.
 - Never attach to cords, ribbons, laces or loose parts of clothing. The child can be strangled.
 - Never use feeding teats as a soother.
 - Always use this product with adult supervision.
- Before first use, clean the product and then place in boiling water for 5 minutes. This is to ensure hygiene.
- After each use, wash in warm, soapy water, remove any food residues and rinse thoroughly. Clean before each use to ensure hygiene.
- Do not allow children to play with small parts or walk/run while using bottles or cups.
- Do not place the product in a heated oven or microwave. Do not use aggressive cleaning agents. Do not place parts on surfaces cleaned with antibacterial cleaners. Plastic packaging material properties may be affected by sterilizing and high temperatures. Inspect before each use and pull the feeding teat in all directions.
- Throw away at the first signs of damage or weakness. We recommend replacing feeding teats every 3 months. Keep feeding teats in a dry, covered container. Do not leave a feeding teat in direct sunlight or heat, or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the teat.

PL - Zachowaj instrukcję obsługi i opakowanie produktu na przyszłość.
Dla bezpieczeństwa i zdrowia twojego dziecka
OSTRZEŻENIE!

- Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może powodować próchnicę.
 - Zawsze sprawdzaj temperaturę pokarmu przed karmieniem.
 - Wyrzucić przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub zużycia.
 - Nieużywane części przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 - Nigdy nie przywiązuj do sznurków, wstążek, koralonek ani innych części ubranka. Dziecko może się udusić.
 - Nigdy nie używaj smoczków na butelki jako smoczków do opokajania.
 - Zawsze używaj wyrobu pod nadzorem dorosłego.
- Przed pierwszym użyciem umyj produkt, a następnie umieść go we wrzącej wodzie na 5 minut. Ma to zapewnić odpowiednią higienę. Po każdym użyciu umyj wszystkie części w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła, usuń wszelkie resztki jedzenia i dokładnie oplucz. Przed każdym użyciem umyj wszystkie części, aby zapewnić higienę. Nie pozwalaj dzieckom bawić się małymi częściami ani biegać z butelką lub kubkiem. Nie umieszczaj produktu w nagrzanym piekarniku ani w kuchenie mikrofalowej. Nie używaj środków do czyszczenia. Nie umieszczaj części na powierzchniach czyszczonych środkami antybakteryjnymi. Sterylizacja i wysoka temperatura mogą wpłynąć na właściwości opokajania z tworzywa sztucznego. Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź stan produktu i rozciągnij smoczek we wszystkich kierunkach.
- Wyrzucić przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub zużycia. Zaleca się wymianę smoczków do karmienia co 3 miesiące. Smoczki do karmienia należy przechowywać w suchym pojemniku pod przykryciem. Nie zostawiaj smoczka w miejscach nasłonecznionych lub gorących ani nie namaczaj smoczka w środku dezynfekującym (sterylizującym) przez dłuższy czas niż jest to zalecane, gdyż może to spowodować uszkodzenie smoczka.

UK - Зберігайте цей продукт користувача та упаковку виробу для майбутньої довідки.

Для безпеки та здоров'я вашої дитини
ОБЕРЕЖНІ!

- Постійне та тривале смикання рідин призводить до повання зубів.
 - Перш ніж годувати дитину, завжди перевіряйте температуру їжі.
 - У разі виявлення найменших ознак пошкодження виріб потрібно викинути.
 - Усі частини, що не використовуються, тримайте в місці, недоступному для дітей.
 - Ніколи не піднімайте соску до шнурів, стрічок, мережив чи окремих частин одягу, адже це може стати причиною задушення дитини.
 - У жодному разі не користуйтеся сосками для годування як пушпаками.
 - Цим виробом слід користуватися лише під наглядом дорослих.
- Перед першим використанням очистіть виріб, а потім занурте на 5 хвилин у киплячу воду. Це потрібно для гігієни. Після кожного використання мийте теплою водою з милом, видаляйте будь-які залишки їжі та ретельно поліруйте. Мийте перед кожним використанням. Це потрібно для гігієни. Не дозволяйте дитині гратися з різними частинками або ходити чи бігати з пляшечками чи чашками під час годування.
- Не ставте виріб у розігріту пічку або мікрохвильову піч. Не використовуйте агресивні засоби для чищення. Не кладіть частини на поверхні, які оброблено антибактеріальними засобами для чищення. Стерилізуючі та високі температури можуть впливати на пластичну упаковку. Перед кожним використанням виріб слід перевіряти та потягнути соску для годування у всіх напрямках. У разі виявлення найменших ознак пошкодження виріб потрібно викинути. Рідко мийте соски для годування кожні 3 місяці. Соски для годування потрібно зберігати у сухому закритому контейнері. Не залишайте соску для годування під прямими сонячними променями, біля джерел тепла чи в дезінфікуювальних засобах (стерилізуювальних річчинах) довше рекомендованого часу, оскільки це може її пошкодити.

KA - Зберігати цей продукт користувача та упаковку виробу для майбутньої довідки.

შენიშვნები
მიმზიარებლის სახელმძღვანელო და პროდუქტის შეფუთვა მომავალი გამოსაყენებლად **თქვენს ბავშვის უსაფრთხოების და განვითარებისთვის გაფრთხილება!**

- სითხის მუდმივი და ხანგრძლივი წოვა იწვევს კბილების კარჩხვას.
- საცუბების ბავშვობისთვის მიყენებლად ყოველთვის შემოწმეთ მისი ტემპერატურა.
- გადაადგილეთ დაზიანების ან დაზიანების პირველი ნიშნების გაჩენისთანავე.
- გამოყენებულ კომპონენტები შეინახეთ ბავშვობისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- არასოდეს დაამატოთ თანამბე, ბავშვს, მონარბე ან ტანსაცმლის თაიხუსულად მოძრაგ პანიოლებზე. ბავშვი შეიძლება დაიზიროს.
- არასოდეს გამოიყენოთ კვებისთვის განკუთვნილი საწოვარა მატყვარა საწოვარის ნაცვალად.
- ყოველთვის გამოიყენეთ ეს პროდუქტი მოდასრულის შეთვალურების ქვეშ.
- პირველ გამოყენებამდე გაასუფთავეთ პროდუქტი და მოათავსეთ მხოლოდ წყალში 5 წუთით. ეს უზრუნველყოფს სათანადო სისუფთავს. ყოველი გამოყენების შემდეგ გარეცხეთ თბილ, საწინარის წყალში, მოაცილოთ საცუბების ნარჩენები და კარგად გამოიყენეთ. სათანადო სისუფთავის უზრუნველყოფად გაასუფთავეთ ყოველი გამოყენების წინ. არ დაუშავთ, რომ ბავშვმა ითამაშოს პატარა ნაწილებით ან იარაღს/იზიბონის ბოლოის ან ქიქების გამოყენებისას. წუ მოათავსეთ პროდუქტს ცხელ ლეუმში ან მიკროტალურ ლეუმში. წუ გამოიყენებთ აგრესიულ საწმენდ საშუალებებს. წუ მოათავსებთ ნაწილებს ანტიბაქტერიული საწმენდი საშუალებებით გასუფთავებულ ზედაპირებზე. სტერილიზაციამ და მაღალმა ტემპერატურამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს პლასტმასის შესაფუთ მასალის თვისებებზე. კვებისთვის განკუთვნილი საწოვარა შემომწმეთ ყოველი გამოყენების წინ და განით ყველა მიმართულებით. გადაადგილეთ დაზიანების ან დაზიანების პირველი ნიშნების გაჩენისთანავე. გირჩევთ მეცვალთ კვებისთვის განკუთვნილი საწოვარა ყოველ 3 თვეში. შეინახეთ კვებისთვის განკუთვნილი საწოვარა მშრალ, დახურულ კონტეინერში. წუ დატოვებთ კვებისთვის განკუთვნილ საწოვარას პირდაპირი მზის სხივების ან სითხის ზემოქმედების ქვეშ. ასევე წუ დატოვებთ დეზინფექტორში (მასტერილიზებულ სნარში) რეკომენდებულზე მეტი პერიოდით, რადგან ამან შესაძლოა დაზიბოს საწოვარა.