

PHILIPS

HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Philips HR238X

Azərbaycan

■**Giriş**

Aliş-verişiniz üçün sizi təbrik edir və "Philips-ə xoş gəlmisiniz" deyirik! Philips-in təklif etdiyi dastakdən tam şəkildə yararlanmaq üçün məhsulunuzu **www.philips.com/welcome** səhifəsində qeydiyyatdan keçirin.

■**Vacib**

Cihazdan istifadə etməzdən əvvəl bu vacib məlumatları diqqətlə oxuyun və gələcəkdə istinad etmək üçün saxlayın.

Təhlükə

- Heç vaxt mühərrik qurğusunu suya və hər hansı digər mayeyə batırmayın və onu kranın altında yumayın. Mühərriki təmizləmək üçün yalnız nəm parçadan istifadə edin.

Xəbərdarlıq

- İstifadə edilmədikdə cihazı elektrik şəbəkəsindən ayırın.
- Cihazı elektrik şəbəkəsinə qoşmazdan əvvəl cihazın altında göstərilən gərginliyin lokal elektrik gərginliyinə uyğun olduğundan əmin olun.
- Ştəpəli elektrik yuvasına qoşmazdan əvvəl cihazın düzgün yığıldığından əmin olun.
- Güc kabeli zədələnibsə, təhlükənin qarşısını almaq üçün o, Philips, onunun xidmət nümayəndəsi və ya buna bənzər ixtisaslı şəxslər tərəfindən dəyişdirilməlidir.
- Bu cihaz uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməlidir. Cihazı və onunun kabelini uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.
- Cihazlar fiziki, hissiyyat və ya əqli qabiliyyətləri zəif olan və ya cihazın istifadəsi ilə bağlı təcürbə və biliyi olmayan insanlar tərəfindən o zaman istifadə oluna bilər ki, onlara cihazın təhlükəsiz istifadəsinə dair təlimat verilib və ya təhlükəsiz istifadəni təmin etmək üçün nəzarət altında olacaqlar, yaxud əlaqədar təhlükələr barədə məlumatlandırılıbər.
- Uşaqlar cihazla oynamamalıdır.
- İstilik açarının təsadüfən sıfırlanması səbəbindən təhlükənin qarşısını almaq üçün bu cihaz taymer kimi başqa keçid cihazına və ya enerji şirkəti tərəfindən mütəmadi olaraq yandırılıb-söndürülan dövrə qoşulmamalıdır.
- Cihazın üzərinə ağır əşyalar qoymayın.
- Cihazı işləyərkən onu yerindən tərpətməyin.
- Cihazı təmizləmək üçün qabıyuan maşından istifadə etməyin.
- Quraşdırma zamanı ön panel düymələrini bərkitdiyinizdən əmin olun.
- Cihazı quraşdırankən cihazın elektrik şəbəkəsinə qoşulmadığından əmin olun.
- Cihaz qarşdırmağa başladıqdan sonra yavaş-yavaş su yuvasından maye tökün.
- Makaron aparatına 60°C/140°F və daha yuxarı temperaturlu ingrediyentləri qoymayın və ya makaron aparatını yüksək temperaturlu (60°C/140°F) yerlərdə saxlamayın, məsələn, yüksək temperaturda sterilizasiya etməyin. Bu, cihazə zərər verəcəkdir.
- Kameranin qapağını qoymamış heç vaxt qarışdırma kamerasına su tökməyin.
- Təhlükəsizlik açarı dalyinə heç bir maye tökməyin.
- Xəmirin qarışdırılması tamamlanmamış yalnız çıxartma proqramını seçməyin. Əks təqdirdə, bu, makaron aparatına zərər verəcəkdir.
- Cihazı təmizləmək üçün mətbəx qablarını təmizləməkdə istifadə olunan metal lifdən, aşındırıcı maddədən və ya təmizləyicilərdən (məsələn, qazolin, spirt və propanol) istifadə etməyin.
- Hər istifadədən sonra cihazı təmizləyin, yoxsa cihaz düzgün işləməyə bilər.
- Cihazə heç bir əşya daxil etməyin.
- Kaskin kanarların əlinizi kəsməməsi üçün cihazı təmizləyərkən diqqətli olun.
- Köməkçi hissələri dəyişdirməzdən və ya hərəkətdə olan hissələrə əlinizi yaxınlaşdırmazdan əvvəl cihazı söndürün və elektrik cərəyanından ayırın.
- Cihaz qoşulu olduqda heç vaxt qarışdırma kamerasına əlinizi salmayın.
- Qısaqapanmanın və ya elektrik cərəyanı vurməsinin qarşısını almaq üçün displeyə su və ya heç bir maye tökməyin.

Diqqət

- Cihazı nəzarətsiz qoyduğunuz zaman və quraşdırmadan, sökmədən, saxlamadan və ya təmizləmədən əvvəl cihazı həmişə elektrik şəbəkəsindən ayırın.
- Bu cihaz yalnız normal məişət istifadəsi zaman ərzərdə tutulmuşdur. Mağazaların, ofislərin, təsərrüfatların işçi mətbəxləri və ya digər iş mühitləri kimi mühitlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulmamışdır. Həm də otel, motel, yataq və səhər yeməyi və digər yaşayış mühitlərində müştərilər tərəfindən istifadə üçün nəzərdə tutulmayıb.
- Cihazı ilk dəfə istifadə etməzdən əvvəl qida ilə təmasda olan hissələrə yaxşıca təmizləyin. Təlimat kitabçasındakı təlimatlara baxın.
- Heç vaxt digər istehsalçılara aid və ya Philips-in xüsusilə tövsiyə etmədiyi aksesuar, yaxud hissələrdən istifadə etməyin. Bu cür aksesuarlardan və ya hissələrdən istifadə etsəniz, zamanətiniz etibarsız olacaq.
- Cihazı qeyri-sabit və ya nahamar səthdə istifadə etməyin.
- Bu cihazı yalnız istifadəçi təlimat kitabçasında göstəridiyi kimi təyinatı üzrə istifadə edin.
- Cədvəldə göstərilən miqdərilan və işləmə müddətlərini aşmayın.
- Cihazın istifadə ömrünün qorumaq üçün cihaz 45 dəqiqə davamlı olaraq istifadə edildikdə cihazı 15 dəqiqə dayandırmağı məsləhət görürük.
- Cihazı davamlı istifadə etmək niyyətindəsinizsə, hər dəfə istifadə etdikdən sonra forma verən diskli təchiz olunmuş təmizləyici alətlə təmizləyin. Təmizləməni asanlaşdırmaq üçün forma verən diskli birbaşa suya batırmayın.
- Cihazı təmizləmək üçün heç vaxt metal liflərdən, aşındırıcı maddələrdən, yaxud benzin və ya aseton kimi təsirli mayelərdən istifadə etməyin.
- Kameraə 200 qramdan az və ya 600 qramdan çox un qoymayın.

Elektromaqnit sahələr (EMS)

Bu Philips cihazı elektromaqnit sahələrə təsir ilə əlaqədar bütün müvafiq standartlara və qaydalara uyğundur.

■**Təkrar emal**

Bu simvol bu məhsulun normal məişət tullantıları ilə birlikdə atılmamalı olduğunu bildirir (2012/19/Al), (Şək. 1)

- Ayrı-ayrı elektrik və elektron məhsulların toplanması ilə bağlı ölkəniniz qaydalarına əməl edin. Düzgün atılma ətraf mühit və insan sağlamlığı üçün mənfi nəticələrin qarşısını almağa kömək edir.

■**Zəmanət və dəstək**

Xidmət və ya məlumatə ehtiyacınız varsa, ya da problemlə üzləşmişinizsə, **www.philips.com/support** ünvanında Philips veb-saytına daxil olun, yaxud ölkənizdəki Philips İstehlakçılara Yardım Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın. Onun telefon nömrəsini beynəlxalq zəmanət kitabçasında tapa bilərsiniz. Ölkənizdə İstehlakçılara Yardım Mərkəzi yoxdursa, yerli Philips dilerinizi yaxınlaşın.

Հայերեն

■**Ներածություն**

Շնորհակալում ենք զմանս կապակցությամբ և բարի գալուստ Philips: Philips-ի առաջարկած աջակցությունից լիարժեք օգտվելու համար գրանցեք ձեր ապրանքն այստեղ՝ **www.philips.com/welcome**:

■**Ուշադրություն**

Սարքն օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդացեք այս կարևոր տեղեկատվությունը և պահեք այն՝ հետագայում օգտվելու համար:

Կտանձ

- Հարժիշը երբեք մի ընկղմեք ջրի կամ որևէ այլ հեղուկի մեջ և մի վրացեք այն ծորակի տակ: Հարժիշը մաքրելու համար օգտագործեք միայն խոնավ շղր:

2գուշացում

- Մի օգտագործեք սարքը, եթե խրոցը, հոսանքի լարը կամ այլ մասեր վնասված են կամ տեսանելի վնասվածքներ ունեն:
- Մեջատեք սարքը վարդակից, երբ այն չեք օգտագործում:
- Նախքան սարքը հոսանքին միացնելը, համոզվեք, որ սարքի ներքևի մասում չ'ըված լարնրք համապատասխանում է տեղական հոսանքի լարմանը:
- Նախքան խրոցը վարդակի մեջ մտցնելը՝ համոզվեք, որ սարքը միշտ է հավաքված:
- Եթե հոսանքի լարը վնասված է, այն պետք է փոխարինվի Philips-ի, տեխնպասարկման գծով նրա լիազորված աշխատողի կամ նման որակավորում ունեցող անձանց կողմից՝ վտանգից խուսափելու համար:
- Երեխաներին չի թույլատրվում օգտագործել այս սարքը: Սարքը և դրա լարը պահեք երեխաների համար անհասանելի տեղում:
- Սարքը կարող են օգտագործել ասիանասպիակ ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր ունակություններ կամ փորձի և գիտելիքների պակաս ունեցող անձներ, եթե նրանց տրամադրվել են սարքի անվտանգ օգտագործման իրականացները, կամ ապահովվել է վերահսկողություն՝ անվտանգ օգտագործումը երաշխավորելու համար և, եթե նրանք տեղեկացված են դրա հետ կապված վտանգների մասին:
- Երեխաներին չի թույլատրվում կատարլ սարքի հետ:
- Անվտանգության ապահովիչի պատասխանի մասնատման պատճառով վտանգավոր իրավիճակից խուսափելու համար սարքը մի միացրեք արտաքին փոխանցատեղ սարքերին, օրինակ՝ ժամացափին կամ այնպիսի ցանցի, որտեղ էլեկտրամատակարարման հաճախակի անջատումներ են լինում:
- Սարքի վրա ձանր առարկաներ մի դրեք:
- Մի տեղափոխեք սարքը, երբ այն աշխատում է:
- Սարքը վանալու համար մի օգտագործեք սպասք լվացող մեքենա:
- Սարքը հավաքելիս մի ստոացեք ձեզև առջևի վահակի գամմերը:
- Սարքը հավաքելիս համոզվեք, որ այն միացված չ'է վարդակին:
- Երբ սարքը սկսի հարել, հեղուկը դանդաղ լցրեք ջրի անցքից:
- Պատաս պատրաստող սարքի մեջ մի լցրեք 60°C/140°F կամ ավելի բարձր ջերմաստիճանի թրդադրիչներ և մի դրեք սարքը բարձր ջերմաստիճանային միջավայրում (60°C/140°F), օրինակ՝ բարձր ջերմաստիճանի մանրազերծման համար: Պա կվնասի սարքը:
- Երեք ջուր մի լցրեք հարելու տարայի մեջ՝ նախքան տարայի կափախիշը փակելը:
- Որևէ հեղուկ մի լցրեք անվտանգության անջատիչի անցքի մեջ:
- Մինչև խմորն ամբողջությամբ չ'աղավր, մի ընտրեք միայն դուրսոմդման ծրագիրը: Այսպես դա վնասի պատաս պատրաստող սարքը:
- Սարքը մաքրելու համար մի օգտագործեք մետաղական պարուրով սպասք լվանալու պրոպանի): կարուհի, կարուտիկ մաքրման միջոց կամ մաքրող միջոցներ (օրինակ՝ բենզին, սպիրտ և պրոպանոլ):
- Յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո մաքրեք սարքը, այսպես այն կարող է վատ աշխատել:
- Սարքի մեջ առարկաներ մի մտցրեք:
- Սարքը մաքրելիս լրացուցիչ գզուշություն ցուցաբերեք՝ չ'վնասվելու համար սուր եզրերից:
- Մեջատեք սարքը և վարդակից հանք լարը՝ մաքրի մասերը փոխելուց կամ օգտագործման ժամանակ շարժվող մասերին դիպելուց առաջ:
- Երբեք ձեռքերը չ'ստցեք հարելու տարայի մեջ, երբ սարքը միացված է հոսանքին:
- Կարձ միացումից կամ էլեկտրահարումից խուսափելու համար ջուր կամ այլ հեղուկ մի թափեք ցուցադրիչին:

2գուշացում

- Միշտ անջատեք սարքը հոսանքից, եթե այն մացել է առանց հսկողության, ինչպես նաև այն հավաքելուց, քանդելուց, պահելուց կամ մաքրելուց առաջ:
- Այս սարքը նախատեսված է միայն սովորական կենցաղային օգտագործման համար: Այն նախատեսված չ'է խանութների, գրասենյակների և աշխատանքային այլ միջավայրերի խոհանոցային տարածքներում անձնակազմի կողմից օգտագործման համար: Այն նախատեսված չ'է նաև հյուրանոցներում, տնթիկերում, ասնկոդին և նախաձայա՝ տիպի հյուրատներում և բնակելի այլ տարածքներում համախորդների կողմից օգտագործման համար:
- Նախքան սարքն առաջին անգամ օգտագործելը՝ մանրակրկիտ մաքրեք սննդի հետ շփվող մասերը: Չ'տեսեք ձեռնարկի հրահանգներին:
- Երբեք մի օգտագործեք այլ արտադրողների ացեսուարներ կամ մասեր, կամ այնպիսիք, որոնք Philips-ը մասնավորապես խորհուրդ չի տալիս: Եթե դուք օգտագործում եք այդպիսի ացեսուարներ կամ մասեր, ձեր երաշխիքը դառնում է անվավեր:
- Մի օգտագործեք սարքը անկայուն կամ անհարթ մակերևույթի վրա:
- Օգտագործեք սարքը միայն նախատեսված նպատակով, ինչպես նշված է օգտագործողի ձեռնարկում:
- Մի գերազանցեք աղյուսակում նշված քանակները ու գործողության ժամանակը:
- Սարքի շահագործման ժամանակը երկարացնելու համար խորհուրդ ենք տալիս սարքի աշխատանքը կանգնեցնել 15 րոպե, եթե այն անընդմեջ աշխատել է 45 րոպե:
- Եթե դուք ստադիր եք շարունակաբար օգտագործել սարքը, օգտագործումից հետո ամեն անգամ մաքրեք ձևավոր գլխադիրը՝ հետը տրամադրված մաքրման գործիքով: Որպեսզի մաքրելը հեշտ լինի, մի թոքեք ձևավոր գլխադիրը անմիջապես ջրի մեջ:
- Սարքը մաքրելու համար երբեք մի օգտագործեք մետաղական պարուրով սպասք լվանալու պպուն, հղկող-մաքրող միջոցներ կամ ագրեսիվ հեղուկներ, օրինակ՝ բենզին կամ պետրոլ:
- Տարայի մեջ լցվող ալյուրի քանակությունը չպետք է լինի 200 գ-ից պակաս կամ 600 գ-ից ավելի:

Էլեկտրամագնիսական դաշտեր (EMF)

Այս Philips սարքը համապատասխանում է էլեկտրամագնիսական դաշտերի ազդեցությանը վերաբերող բոլոր կիրառելի ստանդարտներին և կանոնակարգերին:

■**Օպերանում**

- Այս նշանը ցույց է տալիս, այս ապրանքը չպետք է թափվի սովորական կենցաղային աղբի հետ (2012/19/ԵՄ): (Սկ. 1)

- Չ'տեսեք էլեկտրական և էլեկտրոնային ապրանքների առանձին հավաքման հետ կապված ձեր երկրում գործող կանոնների: Ճիշտ օգտահանումը օգնում է կանխել շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության համար բացասական հետևանքները:

■**Երաշխիք և աջակցություն**

Եթե ձեզ անհրաժեշտ է սարքի հետ կապված սպասարկում կամ տեղեկատվություն կամ խնդիր է ծագել, այցելեք Philips-ի վեբկայքը՝ **www.philips.com/support** կամ դիմեք ձեր երկրում գործող Philips-ի Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն: Դուք կարող եք գտնել հեռախոսահամարը համաշխարհային երաշխիքների ապահովման վերաբերյալ բովկետում: Եթե ձեր երկրում գործող Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն չկա, դիմեք ձեր տեղական Philips-ի դիլերին:

ქართული

■**შესავალი**

Philips მოგესალმებათ და გილოცავთ შენადენს! Philips-ის მიერ შემოთავაზებული მზარდაჭერით სრულად სახარგებლოდ თქვენი პროდუქტი დაარეგისტრირეთ აქ: **www.philips.com/welcome**.

■**მნიშვნელოვანი**

ყურადღებით წაიკითხეთ ეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოწყობილობის გამოყენებამდე და შეინახეთ მომავალში გამოსაყენებლად.

საშიშია!

- ძრავის ბლოკი არასდროს ჩადოთ წყალში ან სხვა სითხეში და არ გარეცხოთ ის ონკანის წყლით. ძრავის ბლოკის გასაწმენდად გამოიყენეთ მხოლოდ სველი ნაჭერი.

ყურადღება!

- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ შტექერი, ელექტროკაბელი ან სხვა ნაწილები დაზიანებულია ან თვალისთვის შესაძრწვევი ნაკაზრები აქვს.
- თუ მოწყობილობას არ იყენებთ, ელექტროუსეკლიდან გამორთეთ.
- მოწყობილობის კვების წყაროში შეერთებამდე დარწმუნდით, რომ მოწყობილობის ძირზე მითითებული ძაბვა ადგილობრივი ელექტროსექლის ძაბვას შეესაბამება.
- ელექტროკვების რომებში შტექერის შეერთებამდე დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა სწორადაა აწყობილი.
- საფრთხის თავიდან ასაცილებლად დამზადების შემთვევაში ელექტროკაბელი უნდა გამოცვალოს Philips-მა, მისმა მომსახურების აგენტმა ან მსგავსი კვალიფიკაციის მეომე პირებმა.
- ბავშვებისთვის აკრძალულია ამ მოწყობილობის გამოყენება. მოწყობილობა და მისი კაბელი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას შეინახეთ.
- მოწყობილობის გამოყენება დასაშვებია მზღვრული ფიზიკური, სენსორული ან მეტეალური შესაძლებლობების ან გამოციდილებისა და ცოდნის არმქონე პირებისთვის, თუ ისინი მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებიან ან ინსტრუქცია მიიღეს მოწყობილობის უსაფრთხო გამოყენებასთან დაკავშირებით და ესმით, რა საფრთხეები არსებობს.
- ბავშვებმა არ უნდა ითამაშონ მოწყობილობით.
- თერმული მცველის გათვალისწინებული გადატვირთვით გამოწვეული საფრთხის თავიდან ასაცილებლად ამ მოწყობილობას ენერჯია არ უნდა მიენოდოს გარე გადამრთველი აპარატით, რომორიცაა ტაიმერი და ის არ უნდა შეუერთდეს წრედს, რომლის მუდმივი ჩართვა და გამორთვა ხდება კომუნალური კომპანიის მიერ.
- მოწყობილობაზე არ დააწყოთ მძიმე წვივები.
- მუშაობის პროცესში მოწყობილობა არ გადაადგილოთ.
- მოწყობილობის გასაწმენდად არ გამოიყენოთ ქურჭლის სარეცხი მანქანა.
- აწყობისას არ დაგვიწყდეთ წინა პანელის სახელორების მჭარად დამაგრება.
- მოწყობილობის აწყობამდე დარწმუნდით, რომ ის გამორთულია ელექტროსეკლიდან.
- მას შემდეგ, რაც მოწყობილობა შერევას დაიწყებს წყლისთვის გალვეთვილ ქრილის მეშვეობით ჩაასხით სითხე.
- პასტის მოსამზადებელ აპარატში არ ჩააწყით ინგრედიენტები, რომელთა ტემპერატურა 60°C/140°F ან მეტია და არ მოათავ

■Гарнабтга да Мбарндактерга

туе мѳмбаснуругѳн ан нбѳнрѳмѳаѳиѳн мѳлѳба гѳнѳрлѳбѳтѳ ан 3рѳѳлѳлѳма гѳкѳтѳ, ѳѳѳлѳтѳ Philips-нѳ 3вѳбсѳаѳтѳ: **www.philips.com/support** ан да3у3а3мѳнрлѳтѳ Philips-нѳ 3лѳѳн3тѳга Мбарндактернѳ 3вѳнтрнѳ тѳ3ѳвѳн 3ѳ3ѳ3анѳмѳ.
тѳлѳлѳѳѳнѳн нѳмѳнрнѳ 3лѳѳабѳлѳнрѳн 3арнабтѳнѳ 3нрѳмѳнрѳмѳѳ ѳѳ3ѳтѳ. туе мѳмбѳмѳнрѳлѳтѳга Мбарндактернѳ 3вѳнтрѳ тѳ3ѳвѳн 3ѳ3ѳ3анѳмѳ анѳга, Philips-нѳ а3ѳлѳлѳмѳнрѳ3у 3а3а3нрѳн а3ѳнтрнѳ мѳмбарнѳтѳтѳ.

| |
|---------------|
| Кыргызча |

■Киришүү

Сатып алганыңыз үчүн куттуктайбыз жана Philips'ке кош келиңиз! Philips сунуштаган колдоо кызматын толук пайдалануу үчүн, өнүмүңүздү **www.philips.com/welcome** баракчасынан каттоодон өткөрүңүз.

■Маанилүү

Шайманды колдонуудан мурун бул маанилүү маалыматты кунт коюп окуңуз жана келечекте колдонуу үчүн сактаңыз.

Коркунуч

- Мотор жайгашкан бөлүгүн эч качан сууга же башка суюктукка салбаңыз жана крандагы сууга чайкабаңыз. Мотор жайгашкан бөлүгүн тазалоо үчүн, ным чүпүрөк гана колдонуңуз.

Эскертүү

- Эгерде розетка, электр зымы же башка бөлүктөр бузук болсо же көрүнүп турган жаракалар болсо, шайманды колдонбоңуз.
- Колдонбогон учурда шайманды сууруп коюңуз.
- Шайманды электр тогуна туташтыруудан мурда шаймандын түбүндө көрсөтүлгөн чыңалуу жергиликтүү электр чыңалуусуна дал келерин текшериниз.
- Ачакейди розеткага саяудан мурда шайман туура куралганын текшериниз.
- Эгерде электр кабели бузулган болсо, коркунучту болтурбоо үчүн Philips'ке, Philips тарабынан уруксат берилген тейлөө борборуна же ушул сыяктуу квалификациялуу адамдарга алмаштырышыңыз керек.
- Бул шайманды балдар колдонбошу керек. Шайманды жана анын шурун балдар жетпейт турган жерге коюңуз.
- Эгер коопсуз пайдалануу боюнча нускамалар менен таанышып же көзөмөл алдында болуп, шаймандын коркунчтарын тууралуу кабарланган болсо, бул шайманды физикалык жактан, сезүү жөндөмү же акыл-эси чектелген адамдар же тажрыйбасыз адамдар колдоно алат.
- Балдар шайман менен ойнобошу керек.
- Эскертүү: термикалык өчүрүүнү кокусустан баштапкы абалга келтирүүдөн улам коркунучту болтурбоо үчүн, бул шайманды таймер сыяктуу тышкы өчүрүүчү түзүлүш аркылуу өчүрүп же дайыма өчүрүп–күйгүзүп турган схемага туташтырууга болбойт.
- Шаймандын үстүнө оор нерселерди койбоңуз.
- Шайман иштеп жатканда аны жылдырбаңыз.
- Шайманды идиш жуучу машинада жууганга болбойт.
- Курап жатканда алдыңкы панелдин буроолорун жакшы бекиткениңизди текшериниз.
- Шайманды курап жатканда шайман токко сыйылбаганын текшериниз.
- Шайман аралаштырып баштаганда суюктукту суу логуу аркылуу жай коюңуз.
- Кесме жасоочу машинага 60°C/ 140°F же андан жогору градустагы ингредиенттерди салбаңыз жана ошондой эле кесме жасоочу машинаны жогорку градустуу жерлерге (60°C/140°F), (мисалы, жогорку температурадагы стерилизация) койбоңуз. Бул шайманды бузат.

- Камеранын капкагын жапканга чейин аралаштыруучу камерага эч качан суу куйбаңыз.
- Коопсуздук өчүргүчтүн тешигине эч кандай суюктуктарды куйбаңыз.
- Камыр толук аралашып бүтмөйүчнө түртүп чыгаруу гана программасын тандабаңыз. Болбосо, бул кесме жасоочу машинаны бузат.
- Шайманды тазалоо үчүн жышкыч, каустикалык тазалагыч же тазалоочу каражаттарды (мисалы, газолин, алкоголь жана пропанол) колдонбоңуз.
- Шайманды ар бир колдонгондон кийин тазалап туруңуз, болбосо шайман туура иштейбей калышы мүмкүн.
- Шайманга эч кандай нерселерди салбаңыз.
- Шайманды тазалоодо курч бурчтары колунузду кесип кетпеш үчүн өтө этият болуңуз.
- Аксессуарларды алмаштыруунун же колдонууда кыймылдап жаткан бөлүктөрүн кармоонун алдында шайманды өчүрүп, токтон ажыратып коюңуз.
- Шайман токко сыйлып турганда эч качан аралаштыруучу камерага тийбеңиз.
- Кыска туташууну же электр соккусун болтурбоо үчүн, дисплейге суу же башка суюктук кумбаңыз.

Эскертүү

- Эгерде шайман каралбай калса жана кураганга, чеккенге, сактаганга же тазалаганга чейин аны дайыма электр тогунан ажыратып коюңуз.
- Бул шайман демейки үй шартында колдонууга гана арналган. Ал дүкөндөрдүн, өфистердин, фермалардын кызматкерлери тамактанган ашканаларда же башка жумуш чөйрөлөрүндө колдонууга арналган эмес. Ал ошондой эле мейманканалардагы, мотелдердеги жана башка турак чөйрөлөрүндөгү клиенттер колдонууга арналган эмес.
- Шайманды биринчи жолу колдонууга чейин тамакка тие турган бөлүктөрүн жакшылап тазалап алыңыз. Нускамадагы көрсөтмөлөрдү караңыз.
- Эч качан башка өндүрүүчүлөрдүн же Philips компаниясы атайын сунуштабаган аксессуарларды же бөлүктөрдү колдонбоңуз. Эгерде сиз мындай аксессуарларды же тетиктерди колдонсоңуз, анда сиздин кепилдигиңиз жараксыз болуп эсептелинет.
- Шайманды түз же туруктуу болгон жерге коюңуз.
- Шайманды колдонуучунун нускамасындагы көрсөтүлгөн максатта гана колдонуңуз.
- Таблицада көрсөтүлгөн иштетүү убактысынан жана сандарынан ашпаңыз.
- Шаймандын жарактуулук мөөнөтү узагыраак болушу үчүн, шайман тынымсыз 45 мүнөт иштегенде, аны 15 мүнөткө тындырып иштетүүнү сунуштайбыз.
- Эгерде сиз шайманды көлкө чейин колдоно турган болсоңуз, ар бир колдонуунун алдында калыптандыруучу дискти берилген тазалоочу курал менен тазалап туруңуз. Тазалоону жеңилдетүү үчүн, калыптандыруучу дискти түз эле сууга салып ийбеңиз.
- Шайманды тазалоо үчүн эч качан жышкычтарды, абразивдүү тазалоо каражаттарын же бензин же ацетон сыяктуу курч суюктуктарды колдонбоңуз.
- Камерага 200г. кем же 600г. ашык ун салбаңыз.

Электромагниттик талаалар (ЭМТ)

Бул Philips шайманы электромагниттик талаанын таасири боюнча колдонулуучу бардык стандарттарга жана эрежелерге жооп берет.

■Кайра иштетүү

- Бул белги бул өнүмдү кадимки тиричилик таштандылары менен бирге жок кылууга болбой тургандыгын билдирет (2012/19/EU). (Сур. 1)
- Электр жана электроникалык өнүмдөрдү өзүнчө топтоо боюнча өлкөңүздүн эрежелерин сактаңыз. Туура жок кылуу айлана-чөйрөгө жана адамдын ден соолугуна терс таасир этүүнүн алдын алат.

■Кепилдик жана колдоо

Эгер сизге кызмат көрсөтүү же маалымат керек болсо же көйгөйүңүз болсо, Philips'тин **www.philips.com** вебсайтына баш багыңыз же өлкөңүздөгү Philips Кардарларды Тейлөө Борборуна кайрылыңыз. Сиз анын телефон номерин дүйнөлүк кепилдик баракчасынан таба аласыз. Эгерде сиздин өлкөңүздө Кардарларды Тейлөө Борбору жок болсо, жергиликтүү Philips ортомчусуна кайрылыңыз.

| Точикий |
|---------|
|---------|

■Мукаддима

Шуморо барои харид табрик мег’ум ва ба Philips хуш омадед! Барои пураа истифода бурдан аз дастгирии пешниҳодкардаи Philips, махсулоти худро дар **www.philips.com/welcome** сабти ном кунед.

■Муҳим

Пеш аз истифода бурдани дастгоҳ ин маълумоти муҳимро бодикқат хонед ва барои истинод дар оянда захира кунед.

Хатар

- Ҳеч гоҳ блоки муҳарриро ба об ё дигар моеъ фарқ накунед ва дар зери оби равон нашӯед. Барои тоза кардани блоки муҳаррик танҳо матои тарро истифода баред.

Огоҳӣ

- Агар васлак, сими барқ ё қисмҳои дигар осеб дида бошанд ё тарқишҳои намоён доранд, дастгоҳро истифода набаред.
- Ҳангоми истифода нашудан дастгоҳро аз барқ ҷудо кунед.
- Пеш аз пайваст кардани дастгоҳ ба қувваи барқ, боварӣ ҳосил кунед, ки шиддати дар поёни дастгоҳ буда ба шиддати барқии маҳаллӣ мувофиқ аст.
- Пеш аз васл кардани васлак ба васлаки барқ, боварӣ ҳосил кунед, ки дастгоҳ дуруст ҷамъ карда шудааст.
- Агар сими барқӣ хароб шуда бошад, барои пешгириӣ аз хатар онро бояд Philips, агенти хидматрасони он ё шахсони ба ин монанди таҳассусдор иваз кунанд.
- Ин дастгоҳ набояд аз ҷониби кӯдакон истифода шавад. Дастгоҳ ва сими онро аз дастрасии кӯдакон нигоҳ доред.
- Ин дастгоҳро ашхоси дорои қобилияти қисмонӣ, ҳассосӣ ё ақли ё таҷрибаи кофӣ ва дониш надошта истифода бурда метавонанд, агар онҳо дар истифодаи бехатарии дастгоҳ назорат карда шуда бошанд ва агар хатарҳои эҳтимолро фаҳмида бошанд.
- Кӯдакон набояд бо асбоб боғӣ кунанд.
- Бо мақсади пешгириӣ қардани хатар аз сабаби тасодуфан аз нав танзимкунии гармидиҳӣ, ин дастгоҳ набояд тавассути дастгоҳи берунии коммутатор, ба монанди вақтсанҷ, васл карда шавад ё ба занҷире пайваст карда шавад, ки аз ҷониби утилит мунтазам пайваст ва хомӯш карда мешавад.
- Ба асбоб ашёи вазнин нагузоред.
- Ҳангоми қор қардан дастгоҳро ба ҷойи дигар нагузоред.
- Барои тоза кардани дастгоҳ мошини мушаккирро истифода набаред.
- Боварӣ ҳосил кунед, ки ҳангоми васл қардан тугмаҳои пеши панелро саҳт кунед.
- Боварӣ ҳосил кунед, ки ҳангоми ҷамъ қардани дастгоҳ он ба шабака васл нашудааст.
- Пас аз он ки дастгоҳ ба омехта қардан шурӯъ мекунад, оҳиста моеъро аз сӯроҳи об резед.
- Ба мошини макарон қисмҳои таркибиҳо ё ҳарорати 60°C/140°F ё баланدار нагузоред ва мошини макаронро дар муҳити ҳарорати баланд (60°C/140°F) ба монанди стерилизатсияи ҳарорати баланд ҷойгир накунед. Ин боиси вайрон шудани дастгоҳ мегардад.
- Ҳеҷ гоҳ ба камераи омехтакунак пеш аз он ки сарпӯши он пӯшида шавад об нарезед.
- Ба сӯроҳи калиди ҳолати фавқулодда моеъ нарезед.
- Барномаи танҳо истихроҷро то ба охир расонидани ҳамир интиҳоб накунед. Дар акси ҳол, ин ба истеҳсолкунандаи макарон зарар мерсонанд.
- Барои тоза қардани дастгоҳ, тозакунандаи зангзананда ё воситаҳои тозакуниро (ба мисли бензин, спирт ва пропанол) истифода набаред.
- Пас аз ҳар истифодаи дастгоҳро тоза кунед, вагарна дастгоҳ дуруст қор намекунад.
- Ба дастгоҳ ягон чиз нагузоред.
- Ҳангоми тоза қардани дастгоҳ эҳтиётқор бошед, то аз ягон қунҷоҳи тез бурида нашавед.
- Пеш аз иваз қардани лавозимот ё наздик шудани қисмҳои дар истифодабуда дастгоҳро хомӯш кунед ва аз барқ ҷудо кунед.
- Ҳеҷ гоҳ дастро ба камераи омехта нагузоред, вақте ки дастгоҳ васл карда шудааст.
- Барои пешгирии расиши кӯтоҳ ё зарбаи барқ, ба экран об ё ягон моеъ нагузоред.

Огоҳӣ

- Агар дастгоҳ бе назорат монад, пеш аз васл қардан, ҷудо қардан, нигоҳ доштан ё тоза қардани он дастгоҳро ҳамеша аз шабака ҷудо кунед.
- Ин дастгоҳ танҳо барои истифодаи муқарраҳои хонаводаи пешбинӣ шудааст. Он барои истифодаи дар муҳитҳои ба монанди ошхонаҳои қормадон дар мағозаҳо, офисҳо, фермаҳо ё дигар муҳитҳои қорӣ пешбинӣ нашудааст. Он инчунин аз ҷониби мизочон дар меҳмонхонаҳо, мотелҳо, бистарҳо ва наҳорӣ ва дигар муҳитҳои истиқоматӣ пешбини нашудааст.
- Қисмҳои, ки бо махсулоти ҳӯроқворӣ тамос доранд, пеш аз истифодаи аввалини дастгоҳ бодикқат тоза кунед. Ба дастурҳои дастурамал муроҷиат кунед.
- Ҳеҷ гоҳ лавозимот ё қисмҳои дигар истеҳсолкунандагонро, ки Philips тавсия накардааст, истифода набаред. Агар шумо чунин лавозимот ё қисмҳоро истифода баред, қафолати шумо беэтибор мешавад.
- Дастгоҳро дар сатҳи ноустувор ё нобаробар истифода набаред.
- Ин дастгоҳро танҳо мувофиқи таъиноташ, тавре ки дар дастури қорбар нишон дода шудааст, истифода баред.
- Аз микдор ва вақти қорқарди дар ҷадвал нишон додашуда зиёд қор накунед.
- Барои бехтар муҳофизат қардани муҳлати қорӣ, тавсия медиҳем, ки дастгоҳро барои 15 дақиқа қатъ кунед, агар он пайваста 45 дақиқа истифода бурда шавад.
- Агар шумо ният доред, ки дастгоҳро пайваста истифода баред, ҳар дафъа пас аз истифода диски қолабиرو бо асбоби тозакунандаи таъминшуда тоза кунед. Барои осон қардани тоза қардан, диски қолабиرو мустақиман ба об напартоед.
- Ҳеҷ гоҳ барои тоза қардани дастгоҳ исфанҷ, тозакунандаи абразивӣ ё моеъҳои саҳт таъсиқунандаро чун бензин ё ацетон истифода набаред.
- Ба камера на камтар аз 200гр ё зиёда аз 600гр орд нагузоред.

Майдонҳои электромагнитӣ (EMF)

Ин дастгоҳи Philips ба ҳама стандартҳо ва қоидаҳои амалкунанда оид ба таъсири майдонҳои электромагнитӣ мувофиқат мекунад.

■Истифодаи дубора

- Ин рамз маънои онро дорад, ки ин маҳсулот набояд бо партовҳои муқаррарии ҳонагӣ партофта шавад (2012/19/EU). (Рас. 1)
- Қоидаҳои кишвари худро барои ҷамъовариӣ алоҳидаи махсулоти барқӣ ва электронӣ риоя кунед. Истифодаи дурусти он барои пешгирии оқибатҳои манфӣ барои муҳити зист ва саломатиӣ инсон мусоидат мекунад.

■Қафолат ва дастгири

Агар ба шумо хидмат ё маълумот лозим бошад ё агар мушкилот дошта бошед, аз вебсаити Philips дар **www.philips.com** дидан кунед ё бо Маркази Хидматрасонии Истеъмолкунандагон дар кишвари худ, тамос гиред. Шумо метавонед рақами телефони онро дар варақаи қафолати ҷаҳонӣ пайдо кунед. Агар дар кишвари шумо Маркази Хидматрасонии Муштарӣен набошад, ба дилери маҳаллии Philips равед.

| Türkmençe |
|-----------|
|-----------|

■Giriş

Satın almagyňyz bilen gutlaýars we Philips dünýäsine hoş geldiňiz! Philips tarapyndan hödürileniň goldawdan dolý peýdalanmak üçin önümiňizi **www.philips.com/welcome** salgysynda bellige aldyryň.

■Möhüm

Enjamy ulanmazdan ozal şu möhüm maglumaty okaň we ony geljekde gollanmak üçin saklaň.

Howw

- Enjamyň hereketlendiriji bölümini suwa ýa-da başga islendik suwuklyga çümdürmäň we ony kranyň açygynda ýuwmaň. Hereketlendiriji bölümini arassalamak üçin diňe cygly mata ulanyň.

Duýduruş

- Eger-de dürtgüjine, elektrik kabeline ýa-da başga böleklerine zeper ýeten bolsa ýa-da görnüp duran jaýyklar bar bolsa, onda enjamy ulanmaň.
- Enjam ulanylmaýan wagty ony tokdan aýryň.
- Enjamy toga dakmazdan ozal enjamyň açygynda görkezilen güýjenmäniň ýerli elektrik güýjenmesine gabat gelýändigine göz ýetiriň.
- Elektrik dürtgüjini elektrik rozetkasyna dakmazdan ozal enjamyň dogry gurnalandygyna göz ýetiriň.
- Elektrik kabeline zeper ýeten bolsa, howpuň öňüni almak üçin onuň Philips tarapyndan, onuň tehniki hyzmat wekili ýa-da şoňa meňzeş ygtyýarly şahslar tarapyndan çalşyrylmagyny üpjün etmeli.
- Çagalár bu enjamy ulanmaly däl. Enjamy we onuň elektrik kabelini çagalaryň eli ýetmejek ýerde saklaň.
- Enjamy onuň howpsuz görnüşde ulanylmagy boýunça gözegçilik edilýän we gözükdirijiler berlen bolsa, döräp bilýjek howplara aşuýnen halatynda fiziki, duýgurlyk ýa-da akył barşarjaýlyklary taýdan pes ýa-da tejribesi we habary bolmadyk adamlar hem ulanyp biler.
- Çagalár enjam bilen oýnamaly däl.
- Yylylyk öçürgijiniň seresapsyz gaýtadan sazlanmagy netijesinde döräp bilýýjek howpuň öňüni almak üçin, bu enjama täýmer ýaly daşarky öçürip ýakyjy enjamlar dakylmaly däldir ýa-da abzal arkaly yzygiderli öçürilip ýakylýan elektron shema çatlymaly däldir.
- Enjamyň üstüne agyr närseleri goýmaň.
- Enjamy işläp durka onuň ýerini üýtgetmeň.
- Enjamy gap-gaç yuwuyş masýnda arassalamañ.
- Gurnawyň wagtyňyz öň paneldäki nurbatlary berkitemgi ýadyňyzdan çykarmaň.
- Enjam gurnalyan wagty onuň toga dakylmandygyna göz ýetiriň.
- Enjam garyp başlanyndan soň suw guýulýan gädiginden suwuklygy haýalyk bilen guýuň.
- Makaron öndürijä 60°C/140°F ýa-da has gyzygn azyk önümlerini salmaň, şeýle hem makaron öndürijini ýokary temperaturaly (60°C/140°F) gursawlarda, mysal üçin, ýokary temperaturaly sterilizasiya edilýän ýerde ýerleşdirimäň. Şeýle etmeklik enjama zeper ýetirer.
- Önümleriň garylýan bölümçesiniň gapaguny ýarmazdan onuň içine suw guýmak bolmaýar.
- Howpsuzlyk geçirgijiniň deşigine hiç hili suwuklyk guýmak bolmaýar.
- Hamyry ýugurmak tamamlanýança "diňe çykarýs" programmasyny saýlamaň. Ýogsam, unaş öndürijä zeper ýeter.
- Enjamy arassalamak üçin gaza, jaystik arassalaýjy ýa-da arassaçylyk serişdelerini (mysal üçin, benzin, spirt we propanol) ulanmaň.
- Enjamy her gezek ulananyňyzdan soň arassalaň, ýogsam enjam dogry işlemän biler.
- Enjamyň içine hiç hili närseleri girizmäň.
- Enjamy arassalaýan wagtyňyz ýiti kenarlaryň bir ýeriňizi kesmeginiň öňüni almak üçin iňňän seresap boluň.
- Gömeňki enjamlaryny çalşyrmazdan ýa-da ulanýalyň wagty hereket edýän saýlara kolaýlamazdan ozal enjamy öçüriň hem-de ony tokdan aýryň.
- Enjam toga dakylgy wagty önümleri garyş bölümçesiniň içine eliňizi girizmäň.
- Gysga utgaşmanyň ýa-da tok urmagynyň öňüni almak üçin ekranýň üstüne suw ýa-da başga suwuklyk dökmäň.

Seresap boluň

- Enjamy gözegçiliksiz galdyryljak bolsa we ony gurnamazdan, dargatmazdan, ammarada saklamazdan ýa-da arassalamazdan ozal elmydama enjamy tokdan aýryň.
- Enjam diňe adaty öý şertlerinde ulanylmaga niýetlenilýär. Ol dükanlaryň aşhanalary, edara binalary, daýhan hojalyklary ýa-da başga iş şertleri ýaly gurşawlarda ulanylmaga niýetlenilmeýär. Şeýle hem, ol myhmanhanalarda, ýatlyýan yer we ertirik berilýän ýerlerde we beýleki ýaşaýşy toplumlarynda müşderiler tarapyndan ulanylmaga niýetlenilmeýär.
- Enjamy birinji gezek ulanmazdan ozal azyk önümleri bilen galtaşýan böleklerini oňat edip arassalaň. Gollanmadaky gözükdirijileri göz aýlaň.
- Beýleki öndürijilerden alnan ýa-da Philips tarapyndan ýörite maslahat berilmeýän aksessuarlary ýa-da saýlary hiç haçan ulanmaň. Şeýle aksessuarlary ýa-da saýlary ulanan halatyňyzda size berlen kepilligiň güýji ýityär.
- Enjamy durmuksyz ýa-da bitekiz ýeriň üstünde ulanmaň.
- Enjamy diňe ulanýjy gollanmasyda görkezilen maksatlar bilen ulanyň.
- Sanawdada görkezilen mukdarlardan we iş wagtyndan aňry geçmäň.
- Enjamy hyzmat ediş ömrüni has gowy goramak üçin enjam 45 minutlap üzünksiz ulanylan bolsa, enjamy 15 minutlap duruzmagy maslahat berýäris.
- Eger enjamy dowamly ulanmak isleýän bolsaňyz, her gezek ulananyňyzdan soň şekil beriji disk i enjam bilen üpjün edilen arassaçylyk guralyny ulanmak arkaly arassalaň. Arassalamagy aňsatlaşdyrmak üçin şekil beriji disk i gönüden-göni suwuň içine batyрмаň.
- Enjamy arassalamak üçin hiç haçan gazawlary, iýji arassaçylyk serişdelerini ýa-da benzin ýa-da aseton ýaly güýçli suwuklyklary ulanmaň.
- Bölümçä 200 gramdan az ýa-da 600 gramdan köp un salmaň.

Elektromagnit meýdanlar (EMF)

Şu Philips enjamy elektromagnit meýdanlara sezewar bolmak boýunça ähli degişli standartlara we düzgünnamalara gabat gelýär.

■Zibile zyňmak

- Bu nyşan enjamy adaty öý hojalygy zibileri bilen bilelikde zibile zyňmak bolmaýandygyny aňladýar (2012/19/EU) (Şekil 1)
- Elektrikli we elektronika önümlerini aýratyn ýygnamak boýunça öz ýurduňyzyň düzgünlerini berjaly ediň. Dogry görnüşde zibile zyňmaklyk daşky gurşawa we adamyň saglygyna ýaramaz täsir ýetirýän netijelerini öňüni almaga ýardam berýär.

■Kepillik we goldaw

Eger-de sizge hyzmat ýa-da maglumat gerek bolsa, şeýle-de bir meseläňiz bar bolsa, **www.philips.com/support** salgydaky Philips internet sahypasyna giriň ýa-da ýurduňyzdaky Philips Müşderiler bilen işleşmek boýunça merkezine ýüz tutuň. Siz onuň telefon belgisini bütdüňüňä hukuk güýji bolan kepillik hatyndan tapyp bilersiňiz. Eger-de ýurduňyzda Müşderiler bilen işleşmek boýunça merkez ýok bolsa, onda ýerli Philips dilerine baryp görüň.

| Ўзбек |
|-------|
|-------|

■Кириш

Харидингиш мубарак бўлсин ва Philips'га хуш келибсиз! Philips тaклиф қилaдигaн кўллaб-қуввaтлaш хизмaтидaн фойдaлaниш учун жижозингизни **www.philips.com/welcome** сайтидa рўйхaтдaн ўткaзинг.

■Муҳим

Жижоздaн фойдaлaнишдaн олдин ушбу муҳим маълумoтларни диққaт билaн ўқиб чикинг.

Хавф

- Мoтop блoқини тoзa сув ёки бoшқa суюқликкa cолмaнг вa водoпpoвoд сувидa ювмaнг. Мoтop блoқини тoзaлaш учун фaқaт нaм мaтoдaн фойдaлaнинг.

Оғoҳлaнтириш

- Агaр вилкa, тaрмoқ шнури ёки бoшқa қисмлaр шикaстлaнгaн ёки кўрнaдигaн ёриқлaри бўлcа, жижоздaн фойдaлaнмaнг.
- Ишлaтилмacа, жижозни тaрмoқдaн узиб қўйинг.
- Жижозни қуввaтгa улaшдaн олдин жижознинг тубидa кўрсaтилгaн кучлaниш мaҳaллий қуввaт кучлaнишигa мoс келишини текширинг.
- Вилкaни қуввaт розеткacигa улaшдaн олдин жижoз тўғри ийгилгaнини текширинг.
- Агaр тaъминoт шнури шикaстлaнгaн бўлcа, хaвфнинг олдини олиш учун Philips, унинг ceрвис aгeнти ёки шu кaби мaлaкaли шaхслaр тoмoнидaн aлмaштирилиши керaк.
- Жижoз бoлaлaр тoмoнидaн ишлaтилмaслиғи керaк. Жижoз вa унинг шнурини бoлaлaр oлoлмaйдигaн жойдa cақлaнг.
- Бу жижoзлaрдaн хaвфcиз фойдaлaниш бўйичa кўрсaтмa берилгaн ёки хaвфcиз фойдaлaниш учун кузaтув oстидa бўлcа вa унгa бoғлиқ хaтaрлaрдaн хaбaрдoр бўлcа, жимoний, ceзги ёки рўхий қoбилияти чеклaнгaн ёки тaжрибacиз вa тушунчaгa эгa бўлмaгaн oдaмлaр хaм фойдaлaниши мумкин.
- Бoлaлaр жижoз билaн ўйнашигa йўл қўймaнг.
- Ёқичнинг олдиндaн кўзлaнмaгaн ёниб-ўчиши cабaбли хaвфнинг олдини олиш учун жижoз тaшқи ёқиш қурилмaси, мaсaлaн, тaймep ёки элeктр тaрмoғи тoмoнидaн ёқиб ўчирилaдигaн зaнжиргa улaнмaслиғи керaк.
- Жижoз уcтигa oғир жимcлaрни қўймaнг.
- Ишлaётгaндa жижoзини cилжитмaнг.
- Жижoзини тoзaлaш учун идиш ювиш мaшинacини ишлaтмaнг.
- Йиғиш вaқтидa oлд пaнeл турвoтлaрини қoтирaнгингизни текширинг.
- Жижoзини ийгиш вaқтидa тaрмoққa улaнмaгaнини текширинг.
- Жижoз арaлaштиришни бoшлaгaндaн кейин сув тaрнoви oрқaли ceкинлик билaн сув қўйинг.
- Мaкaрoн тaйёрлaғичгa 60°C/140°F ёки ундaн юқoри ҳaрoрaтдaғи мaсaллиқлaрни cолмaнг ёки жижoзини тaшқи ҳaрoрaти (60°C/140°F) юқoри бўлгaн муҳитгa, мaсaлaн, юқoри ҳaрoрaтдa cтepиллaшгa қўймaнг. Бу жижoзгa шикaст eткaзиди.
- Кaмepa қoлқoғини кaмepaгa қўйишдaн олдин арaлaштириш кaмepacигa acлo сув қўймaнг.
- Сaқ