

ESPAÑOL

Introducción

Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Descripción general (fig. 1)

- A** Asa
- B** Indicador de posición
- C** Interruptor de encendido/apagado
- D** Toma para la clavija del aparato
- E** Microafeitadora
- F** Peine-guía para el pelo
- G** Selector de posición
- H** Recortador de pelo para nariz y orejas
- I** Recortador de precisión
- J** Peine-guía de precisión
- K** Micronecortador
- L** Elemento de corte
- M** Peine-guía para la barba
- N** Cepillo de limpieza
- O** Adaptador de corriente
- P** Clavija del aparato
- Q** Piloto de carga
- R** Base

Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultar en él futuro.

Peligro

Asegúrese de que el adaptador no se moje.

Advertencia

Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el adaptador y en el propio aparato se corresponde con el voltaje de red local.
El adaptador incorpora un transformador. No corte el adaptador para sustituirlo por otra clavija, ya que podría provocar situaciones de peligro.
Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.

Precaución
Utilice y guarde el aparato a una temperatura entre 15 °C y 35 °C.
Utilice únicamente el adaptador suministrado para cargar el aparato.
Si el adaptador está dañado, sustitúyalo siempre por otro del modelo original para evitar situaciones de peligro.
No utilice el aparato si alguno de los accesorios o peines-guía está dañado o roto, ya que podría ocasionar lesiones.
Tenga cuidado con el agua caliente. Compruebe siempre que el agua no esté demasiado caliente para evitar quemarse las manos.
Este aparato ha sido diseñado para cortar únicamente el pelo humano y para recortar y arreglar la barba, el bigote, las patillas, el pelo de la nariz, de las orejas y de las cejas de las personas. No lo utilice con otra finalidad.
No intente nunca recortar las pestañas.
Si el aparato sufre un cambio brusco de temperatura, presión o humedad, deje que se aclimate durante 30 minutos antes de utilizarlo.

Cumplimiento de normas

El aparato cumple las normas de seguridad IEC aprobadas internacionalmente, y puede utilizarse de manera segura en el baño o en la ducha, así como lavarse bajo el grifo (fig. 2).
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

Preparación para su uso

Carga

Cargue el aparato durante al menos 10 horas antes de utilizarlo por primera vez y tras un largo período sin usarlo.

Cuando el aparato está completamente cargado, proporciona un tiempo de funcionamiento sin cable de hasta 35 minutos. No cargue el aparato durante más de 24 horas.

El aparato no funciona conectado a la red.
No puede cargar el aparato en el soporte.

1 Inserte la clavija del aparato en la toma del mismo y enchufe el adaptador a la toma de corriente (fig. 3).
2 El piloto de carga del adaptador se iluminará para indicar que el aparato se está cargando (fig. 4).

Nota: El piloto de carga no cambia de color ni se apaga cuando el aparato está completamente cargado.

Cómo optimizar la vida útil de la batería recargable

Desenchufe el adaptador de la toma de corriente cuando la batería esté completamente cargada (tras 10 horas de carga).
No deje el aparato enchufado a la red durante más de 24 horas.
Descargue completamente la batería dos veces al año dejando que el motor funcione hasta que se pare. A continuación, recargue completamente la batería.

Cómo colocar y quitar los accesorios

Todos los accesorios (elemento de corte, recortador de precisión, micro recortador, microafeitadora y recortador de pelo para nariz y orejas) se ponen y se quitan de la misma forma.

1 Para colocar el accesorio, presiónelo sobre el mango (fig. 5).
2 Para quitar el accesorio, tire de él. (fig. 6)

Cómo cortar el pelo

Preparación para cortar el pelo

Asegúrese de que el aparato esté totalmente cargado cuando empiece a cortar:
No es posible utilizar el aparato enchufado a la red eléctrica.
Utilice el aparato sólo sobre pelo limpio y seco. No lo use sobre el pelo recién lavado.

1 Asegúrese de que la cabeza de la persona a la que va a cortar el pelo esté a la altura de su pecho para que pueda ver y acceder con facilidad a todas las zonas de su cabeza.

2 Peine el pelo en la dirección de su crecimiento (fig. 7).

3 Coloque el elemento de corte en el mango (consulte la sección "Cómo colocar y quitar los accesorios" del capítulo "Preparación para su uso").

Corte de pelo con el peine-guía para el pelo

1 Deslice el peine-guía para el pelo por las ranuras de guía situadas a ambos lados del mango ("clic") (fig. 8).

2 Pulse el selector de posición hacia arriba o hacia abajo para ajustarlo a la posición deseada (fig. 9).
El indicador de posición de la parte posterior del aparato muestra la posición seleccionada. (fig. 10)

La tabla muestra la longitud del pelo después de cortarlo, según las distintas posiciones.
Cuando recorte por primera vez, seleccione la posición más alta (4) para familiarizarse con el aparato.

3 Encienda el aparato.
4 Desplace el aparato lentamente por el pelo (fig. 17).
Para cortar de la forma más eficaz, mueva el aparato en dirección contraria a la de crecimiento del pelo.
Puesto que todo el pelo no crece en la misma dirección, deberá mover el aparato en distintas direcciones (hacia arriba o a través).
Asegúrese de que la parte plana del peine-guía esté siempre en contacto con la piel, para conseguir un resultado uniforme.

5 Elimine con regularidad el pelo cortado que se haya acumulado en el peine-guía.
Si se ha acumulado mucho pelo en el peine-guía, quite éste del aparato y sople o sacuda el pelo.

Recorte con la posición "aspecto de barba de dos días"

1 Para obtener un "aspecto de barba de dos días", recorte con el peine-guía para barba en la posición de longitud 1. (fig. 18)

Recorte de barba sin el peine-guía para la barba

Utilice el recortador de barba sin peine-guía para perfilar la barba y eliminar pelos sueltos.
Si corta sin peine-guía, el resultado es una barba muy corta (0,6 mm).

3 Encienda el aparato.
4 Desplace el aparato lentamente por el pelo.
- Para cortar de la forma más eficaz, desplace el aparato en dirección contraria a la de crecimiento del pelo.

- Puesto que todo el pelo no crece en la misma dirección, deberá mover el aparato en distintas direcciones (hacia arriba, hacia abajo o a través) (fig. 11).

- Asegúrese de que la parte plana del peine esté siempre completamente en contacto con el cuero cabelludo, para conseguir un resultado uniforme.

- Haga pasadas que se solapen por toda la cabeza para asegurarse de que corta todo el pelo que tenga que cortar.

- Para conseguir un buen resultado con pelo rizado, escaso o largo, utilice un peine para dirigir el pelo hacia el aparato.

5 Elimine con regularidad el pelo cortado que se haya acumulado en el peine-guía.
Si se ha acumulado mucho pelo en el peine-guía, quite éste del aparato y sople o sacuda el pelo.

Perfilado sin el peine-guía para el pelo

Puede usar el aparato sin peine-guía para cortar el pelo al ras (0,6 mm) o para perfilar la línea del cuello y la zona de alrededor de las orejas.

Tenga cuidado cuando corte sin el peine-guía, ya que el elemento de corte elimina todo el pelo que toca.

1 Pulse el selector de posición hacia arriba y quite el peine-guía tirando de él. (fig. 12)

2 Antes de comenzar a perfilar la zona de alrededor de las orejas, peine las puntas del pelo sobre las orejas.

3 Cuando perfile el contorno de la zona de las orejas, incline el aparato de forma que sólo un extremo del elemento de corte toque las puntas del pelo (fig. 13).

Corte sólo las puntas del pelo. La línea del pelo debe quedar próxima a la oreja.

4 Para perfilar la línea del cuello y las patillas, dé la vuelta al aparato y haga pasadas hacia abajo (fig. 14). Mueva el aparato despacio y suavemente. Siga la linea nasal del pelo.

Arreglo del vello facial (pelo de la nariz, orejas y cejas)

Recorte del pelo de la nariz

1 Coloque el recortador de pelo para nariz y orejas en el mango (consulte la sección "Cómo colocar y quitar los accesorios" del capítulo "Preparación para su uso").

Tenga cuidado cuando utilice el micronecortador, ya que elimina todo el pelo que toca.

1 Coloque el micronecortador en el mango (consulte la sección "Cómo colocar y quitar los accesorios" del capítulo "Preparación para su uso").

2 Asegúrese de que tiene limpios los orificios nasales.

3 Encienda el aparato e introduzca la punta del recortador en uno de los orificios nasales. (fig. 24)

No introduzca la punta más de 0,5 cm en el orificio.

4 Mueva lentamente la punta hacia dentro y hacia fuera a la vez que la gira para eliminar el pelo no deseado.

Para reducir el cosquilleo, presione firmemente el lateral de la punta contra la piel.

Recorte del pelo de las orejas

1 Coloque el recortador de pelo para nariz y orejas en el mango (consulte la sección "Cómo colocar y quitar los accesorios" del capítulo "Preparación para su uso").

Sustitución

Si el adaptador está dañado, sustitúyalo siempre por otro del modelo original para evitar situaciones de peligro. Los accesorios o peines-guía que estén gastados o deteriorados deben ser sustituidos únicamente por accesorios o peines-guía de repuesto originales de Philips. Podrá adquirir estos accesorios y peines-guía de repuesto, así como accesorios originales de Philips en su distribuidor Philips o en un centro de servicio autorizado por Philips.

Si tuvieras algún problema para obtener un adaptador o accesorios o peines-guía de repuesto para el aparato, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial).

Cómo colocar y quitar los accesorios

Todos los accesorios (elemento de corte, recortador de precisión, micro recortador, microafeitadora y recortador de pelo para nariz y orejas) se ponen y se quitan de la misma forma.

1 Para colocar el accesorio, presiónelo sobre el mango (fig. 5).

2 Para quitar el accesorio, tire de él. (fig. 6)

Recorte de cejas con el recortador de precisión y el peine-guía de precisión

Utilice el recortador de precisión y el peine-guía de precisión para recortar todo el pelo de las cejas de manera uniforme.

No recorte las pestañas. No acerque nunca demasiado el aparato a los ojos.

1 Peine las cejas en la dirección de su crecimiento (fig. 27).

2 Coloque el recortador de precisión en el mango (consulte la sección "Cómo colocar y quitar los accesorios" del capítulo "Preparación para su uso").

3 Deslice el peine-guía de precisión por las ranuras de guía situadas a ambos lados del mango ("clic") (fig. 20).

4 Pulse el selector de posición hacia arriba o hacia abajo para ajustarlo a la posición deseada. (fig. 21)

5 El indicador de posición de la parte posterior del aparato muestra la posición seleccionada.

La tabla muestra la longitud del pelo después de cortarlo, según las distintas posiciones.
Cuando recorte por primera vez, seleccione la posición más alta (4) para familiarizarse con el aparato.

6 Desplace el recortador de precisión por la ceja desde el extremo exterior hacia la base de la nariz. (fig. 28)

7 Utilice la punta del destornillador para hacer palanca y sacar la batería (fig. 35).

8 Corte los cables de conexión de la batería con unas tijeras.

9 No conecte el aparato a la red eléctrica una vez quitada la batería.

Cierre y servicio

Quite la batería sólo cuando esté completamente descargada.

1 Desenchufe el aparato de la red y deje que funcione hasta que el motor se pare.

2 Quite el peine-guía o accesorio del aparato.

3 Quite la parte superior del aparato con la ayuda de un destornillador (fig. 33).

4 Tire de la parte interior del aparato para sacarla (fig. 34).

5 Utilice la punta del destornillador para hacer palanca y sacar la batería (fig. 35).

6 Corte los cables de conexión de la batería con unas tijeras.

7 No conecte el aparato a la red eléctrica una vez quitada la batería.

Observaciones para optimizar la durada de la batería recargable

Algunas sugerencias para optimizar la durada de la batería:

- Cuando la batería esté completamente cargada, togle la spina del adaptador de la presa de corriente (operación de carga completa).

- No utilice el aparato para cortar y recortar.

- Utilice el micronecortador para cortar y recortar.

Regolazione della barba senza il pettine regolabarba

Utilizzate il regolabarba senza il pettine per rifinire la barba e rimuovere i singoli. Il taglio senza il pettine crea l'effetto "incotto" e permette un taglio molto corto (0,6 mm).

- 1 Spostate il selettore delle impostazioni verso l'alto e sganciate il pettine regolabarba dall'impugnatura (fig. 19).
- 2 Eseguiate movimenti attenti e controllati durante l'utilizzo del regolabarba e sfiorate le parti da tagliare con il blocco lame.

Regolazione della barba con il rifinitore e il pettine di precisione

Utilizzate il rifinitore di precisione con il pettine di precisione per rifinire aree più piccole e creare tagli della barba particolari.

- 1 Inserite il rifinitore di precisione nell'impugnatura (vedere la sezione "Collegamento/scollaggio degli accessori" nel capitolo "Predisposizione dell'apparecchio").
- 2 Fate scivolare il pettine di precisione nelle scanalature poste su entrambi i lati dell'impugnatura fino a bloccarlo in posizione (fig. 20).

- 3 Spingete verso l'alto o verso il basso il selettore delle impostazioni per regolare la misura desiderata. (fig. 21)
- 4 Il selettore delle impostazioni sul retro dell'apparecchio mostra l'impostazione scelta. La tabella mostra le varie lunghezze della barba a seconda delle impostazioni scelte.

Se tagliate per la prima volta, iniziate con l'impostazione più alta (4) in modo da acquisire dimestichezza con l'apparecchio.

Impostazioni del pettine di precisione

Impostazione	1	2	3	4
Lunghezza della barba dopo il taglio (mm)	2	4	6	8

Regolazione della barba con il rifinitore di precisione senza il pettine di precisione

Utilizzate il rifinitore di precisione senza il pettine di precisione per rifinire i baffi e le basette, definire i contorni e tagliare i singoli peli.

- 1 Spostate il selettore delle impostazioni verso l'alto e sganciate il pettine dall'impugnatura (fig. 22).
- 2 Tenete l'apparecchio verso l'alto e regolate le aree desiderate (fig. 23).

Come regolare i peli del viso (naso, orecchie e sopracciglia)

Come regolare i peli del naso

- 1 Inserite il rifinitore per i peli del naso/orecchie nell'impugnatura (vedere la sezione "Collegamento/scollaggio degli accessori" nel capitolo "Predisposizione dell'apparecchio").
- 2 Verificate che le narici siano ben pulite.

- 3 Accendete l'apparecchio e inserite la punta dell'accessorio in una delle narici. (fig. 24)

Non inserite la punta per più di 0,5 cm all'interno del naso.

- 4 Muovete lentamente la punta dentro e fuori dal naso, ruotandola leggermente per rimuovere i peli indesiderati.

Per ridurre la sensazione di solletico, premete con decisione la parte laterale della punta contro la pelle.

Come regolare i peli delle orecchie

- 1 Inserite il rifinitore per i peli del naso/orecchie nell'impugnatura (vedere la sezione "Collegamento/scollaggio degli accessori" nel capitolo "Predisposizione dell'apparecchio").
- 2 Pulite con cura il padiglione auricolare. Verificate che non vi siano tracce di cerume.

- 3 Accendete l'apparecchio e passate delicatamente la punta attorno all'orecchio, per eliminare i peli superflui. (fig. 25)

- 4 Inserite delicatamente la punta dell'apparecchio nel padiglione auricolare. (fig. 26)

Non inserite la punta per più di 0,5 cm all'interno dell'orecchio onde evitare di danneggiare il timpano.

Regolazione delle sopracciglia con il rifinitore e il pettine di precisione

Utilizzate il rifinitore di precisione per rifinire le sopracciglia in maniera uniforme.

Non utilizzate l'apparecchio per regolare le ciglia ed evitate il contatto con gli occhi.

- 1 Pettinate le sopracciglia nella direzione della crescita (fig. 27).
- 2 Inserite il rifinitore di precisione nell'impugnatura (vedere la sezione "Collegamento/scollaggio degli accessori" nel capitolo "Predisposizione dell'apparecchio").

- 3 Fate scivolare il pettine di precisione nelle scanalature poste su entrambi i lati dell'impugnatura fino a bloccarlo in posizione (fig. 20).

- 4 Spingete verso l'alto o verso il basso il selettore delle impostazioni per regolare la misura desiderata. (fig. 21)

Il selettore delle impostazioni sul retro dell'apparecchio mostra l'impostazione scelta.

La tabella mostra le varie lunghezze della barba a seconda delle impostazioni scelte.

Se tagliate per la prima volta, iniziate con l'impostazione più alta (4) in modo da acquisire dimestichezza con l'apparecchio.

Impostazioni del pettine di precisione

Impostazione	1	2	3	4
Lunghezza della barba dopo il taglio (mm)	2	4	6	8

- 5 Passate il rifinitore di precisione sulle sopracciglia andando dall'esterno verso il naso. (fig. 28)

Contorno delle sopracciglia/rimozione di singoli peli dal viso con il micro rifinitore

Utilizzate il micro rifinitore per rifinire le sopracciglia e rimuovere singoli peli dal viso.

Non utilizzare l'apparecchio per regolare le ciglia ed evitate il contatto con gli occhi.

Non utilizzare il micro rifinitore troppo vicino ad uno specchio.

- 1 Inserite il micro rifinitore nell'impugnatura (vedere la sezione "Collegamento/scollaggio degli accessori" nel capitolo "Predisposizione dell'apparecchio").

- 2 Quando eseguite il contorno delle sopracciglia, tenete la pelle della palpebra (fig. 29).

- 3 Eseguiate movimenti attenti e controllati durante l'utilizzo del micro rifinitore.

- 4 Muovete sempre l'apparecchio in senso opposto rispetto alla crescita.

- 5 Assicuratevi che il micro rifinitore sia sempre a contatto con la pelle.

Modalità di depilazione

Come radersi con il micro rasoio

Utilizzate il micro rasoio per creare contorni lisci e ben definiti.

Prima di iniziare a utilizzare il micro rasoio, controllate che non riporti danni o segni di usura. Se la lamina o il blocco lame è danneggiato o usurato, non utilizzate il micro rasoio per evitare ferite. Se la lamina è danneggiata, sostituite la parte superiore del micro rasoio; se invece è danneggiato il blocco lame, sostituite l'intero accessorio prima di riutilizzarne il micro rasoio.

- 1 Regolate prima i contorni da radere tramite il blocco lame senza il pettine o il rifinitore di precisione senza il relativo pettine.

- 2 Inserite il micro rasoio nell'impugnatura (vedere la sezione "Collegamento/scollaggio degli accessori" nel capitolo "Predisposizione dell'apparecchio").

Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guardé-o para consultas futuras.

Perigo

- 1 Certifique-se de que o adaptador não entra em contacto com água.

Aviso

- 1 Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada no adaptador e no aparelho corresponde à voltagem eléctrica local.

- 2 O adaptador contém um transformador. Não corte o adaptador para o substituir por outro, porque isso poderá dar origem a situações de perigo.

- 3 Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Cuidado

- 1 Utilize e guarde o aparelho a uma temperatura entre 15 °C e 35 °C.

- 2 Utilize apenas o adaptador fornecido para carregar o aparelho.

- 3 Se avete utilizado o micro rasoio, separate a parte superior do corpo (fig. 30).

La lamina di rasatura è molto delicata. Maneggiatela con cura. Se è danneggiata sostituite la parte superiore del micro rasoio.

Non pulite la lamina con la spazzolina fornita, per evitare di danneggiarla.

- 4 Eliminate os pelos acumulados, sofiandolos via o scuoletendo os acessórios e/o os pettini.

- 5 Pulite gli accessori, i pettini e l'apparecchio con acqua tiepida o con la spazzola per la pulizia.

- 6 Pulite l'adattatore con la spazzola per la pulizia o con un panno asciutto.

Mantenete sempre asciutto l'adattatore.

Come riporre l'apparecchio

Riponete l'apparecchio e gli accessori nel supporto di ricarica per evitare danneggiamenti.

Sostituzione

Nel caso in cui l'adattatore fosse danneggiato, dovrà essere sostituito esclusivamente con un adattatore originale al fine di evitare situazioni pericolose. Sostituite gli accessori o i pettini solo com partì di ricambio Philips originali.

Gli accessori, i pettini e gli adattatori sostitutivi Philips possono essere acquistati presso i rivenditori e i centri di assistenza Philips autorizzati.

In caso di difficoltà nel reperire un adattatore o accessori sostitutivi e pettini per l'apparecchio, contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese (i numeri di telefono sono reperibili sull'opuscolo della garanzia internazionale).

Tutela dell'ambiente

- Per contribuire alla tutela dell'ambiente, non smaltite l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici ma consegnatelo a un centro di raccolta ufficiale (fig. 31).

- La batteria ricaricabile integrata contiene sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente. Rimuovete sempre la batteria prima di smaltire l'apparecchio e consegnarlo a un centro di raccolta ufficiale. Smaltite la batteria in un apposito centro di raccolta. In caso di difficoltà durante la rimozione della batteria, possiede una autonomia sem fios máxima de 35 minutos. Não carregue o aparelho durante mais de 24 horas.

O aparelho não funciona se estiver ligado à corrente. Não é possível carregar o aparelho no suporte.

Preparar para a utilização

Carregar

Carregue o aparelho durante, pelo menos 10 horas, antes de utilizar pela primeira vez e após um longo período de interrupção da sua utilização.

Quando o aparelho está completamente carregado, possui uma autonomia sem fios máxima de 35 minutos. Não carregue o aparelho durante mais de 24 horas.

O aparelho não funciona se estiver ligado à corrente.

Não é possível carregar o aparelho no suporte.

- 1 Introduza a ficha do aparelho na tomada do aparelho e introduza o adaptador na tomada eléctrica (fig. 3).

- 2 A luz de carga do adaptador liga para indicar que o aparelho está a carregar (fig. 4).

Nota:A luz de carga não muda de cor nem se apaga quando o aparelho está completamente carregado.

Optimização da vida útil da bateria recarregável

- Retire o adaptador da tomada eléctrica quando a bateria estiver completamente carregada (demora cerca de 10 horas).

- Não deixe o aparelho ligado à corrente durante mais de 24 horas.

- 6 Tagliate i fili vicino alla batteria con un paio di normali forbici.

Non ricollegare l'apparecchio alla presa di corrente dopo aver rimosso la batteria.

Garantia e assistenza

Todos os apoios e informações e em caso de problemas, visitate o site Web Philips all'indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese (per conoscere il numero di telefono consultate l'opuscolo della garanzia). Se nel vostro paese non esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.

PORTUGUÊS

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Descrição geral (fig. 1)

- A Pega
- B Indicador de regulação
- C Interruptor ligar/desligar
- D Entrada da ficha do aparelho
- E Micro-máquina de barbear
- F Pente para aparar
- G Selector de regulação
- H Aparador para o nariz/orrelhas
- I Aparador a precisão
- J Pente de precisão
- K Micro aparador
- L Acessório de corte
- M Pente aparador para a barba
- N Escova de limpeza
- O Adaptador
- P Ficha do aparelho
- Q Luz de carga
- R Suporte

Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guardé-o para consultas futuras.

Perigo

- 1 Certifique-se de que o adaptador não entra em contacto com água.

Aviso

- 1 Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada no adaptador e no aparelho corresponde à voltagem eléctrica local.

- 2 O adaptador contém um transformador. Não corte o adaptador para o substituir por outro, porque isso poderá dar origem a situações de perigo.

- 3