



Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

С вашия нов епилатор можете да премахнете нежеланото окосмяване бързо, лесно и ефективно. Той е особено подходящ за премахване на косми по краката, под мишниците и бикини линията. Въртящите се дискове улавят дори и най-късите косми (до 0,5 мм) и ги изтръгват от корен. Космите, които порастват след това, са меки и тънки. След епилация с този нов уред кожата ви остава гладка и без косми в продължение на няколко седмици.

Този епилатор се предлага със следните приставки:

### Приставка за повдигане на космите с масажирещ елемент

Тази приставка повдига полегалите косми, дори и най-късите. Нейният масажирещ елемент минимизира усещането на изскубване и успокоява кожата след премахването на космите.

### Капаче Opti-start с масажирещ елемент

Капачето Opti-start с масажирещ елемент ви позволява да епилирате с оптимална ефективност и нежност. То осигурява идеален контакт с кожата и оптимално позициониране на уреда, така че космите да бъдат премахвани ефективно с едно движение. Масажирещият елемент ви създава усещане на отпускане и удоволствие по време на епилацията.

### Капаче за чувствителни зони

Капачето за чувствителни зони е предназначено специално за епилиране на чувствителни зони, каквито са подмишниците и бикини линията. То минимизира усещането на изскубване при епилирането в чувствителните зони с дълготрайни резултати.

### Подстригваща глава и гребен

Подстригващата глава е предназначена за оформяне на чувствителни зони, в частност бикини линията. С подстригващата глава и гребен можете да подстригвате космите до дължина 4 мм, което е и идеалната дължина за епилация. Ако използвате подстригващата глава без гребен, можете да оформяте бикини линията си както желаете. Оформянето на контура на бикини линията никога не е било по-лесно.

## Общо описание (фиг. 1)

- A** Приставка за повдигане на космите с масажирещ елемент
- B** Капаче Opti-start с масажирещ елемент
- C** Гребен за подстригване
- D** Подстригваща глава
- E** Капаче за чувствителни зони
- F** Епилиращи дискове
- G** Епилираща глава
- H** Плъзгач включване/изключване
- O = изключено
- I = нормална скорост
- II = висока скорост (да се използва само за епилираща глава)

**Забележка:** Скорост II не работи, когато има поставена подстригваща глава.

- I** Гнездо за жака за уреда
- J** Малък жак
- K** Адаптер
- L** Четка за почистване

## Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за експлоатация и го запазете за справка в бъдеще.

### Опасност

- Пазете уреда и адаптера от влага.

- Не използвайте уреда над или в близост до пълна с вода мивка или вана (фиг. 2).
- Не използвайте уреда във ваната или под душа (фиг. 3).
- Ако използвате уреда в банята, не използвайте удължителен шнур (фиг. 4).

### Предупреждение

- Използвайте уреда само в съчетание с приложения към него адаптер.
- Не използвайте уреда или адаптера, ако са повредени.
- С оглед на предотвратяване на злополука, винаги заменяйте повредения адаптер само с оригинален такъв.
- В адаптера има трансформатор. Не отрязвайте адаптера, за да го замените с друг щепсел, тъй като това носи опасност.
- Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с намалени физически усещания или умствени недостатъци или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда.
- Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.

### Внимание

- Епилирайте подмишниците и бикини линията само с поставено капаче за чувствителни зони.
- Този уред е предвиден само за отстраняване на косми от женско тяло по места под шията: подмишници, бикини линия и крака. Не го използвайте за каквито и да е други цели.
- За да избегнете повреди и наранявания, дръжте **работещия** уред (с приставка или без приставка) далече от косата на главата, веждите, миглите; от дрехи, влакна, върви, четки и др.
- Не използвайте уреда върху възпалена кожа или кожа с разширени вени, обриви, петна, бенки (с косми) или рани без предварителна консултация с лекар. Лица с отслабен имунитет или страдащи от захарен диабет, хемофилия или имунна недостатъчност също трябва предварително да се консултират с лекар.
- При първите няколко използвания на епилатора кожата ви може малко да се зачерви и възпали. Това явление е абсолютно нормално и бързо ще изчезне. Като използвате уреда по-често, кожата ви ще свикне с епилацията, възпалението ще намалее, а наново поникналите косми ще станат по-тънки и по-меки. Ако възпалението не изчезне до три дни, съветваме ви да се консултирате с лекар.
- Не използвайте епилиращата глава, подстригващата глава, приставките или гребена, ако са повредени или счупени, тъй като това може да доведе до нараняване.
- Ниво на шум: Lc = 72 dB [A]

### Електромагнитни излъчвания (EMF)

Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството, уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.

## Използване на уреда

**Забележка:** Почистете епилиращата глава преди първата употреба.

### Съвети за епилация

- Когато използвате уреда за пръв път, съветваме ви да опитате върху област със слабо окосмяване, за да свикнете с процеса на епилация.
- Епилацията се прави по-лесно непосредствено след като сте взели вана или душ. Кожата ви трябва да е напълно суха, преди да започнете епилацията.

- Кожата ви трябва да е чиста, съвсем суха и неомазнена. Не използвайте никакъв крем, преди да започнете епилацията.
- Епилацията е по-лесна и по-удобна, когато космите са с оптималната дължина от 3-4 мм. Ако са по-дълги, препоръчваме първо да ги обръснете и да епилирате по-късите повторно поникнали косми след 1 или 2 седмици или да използвате подстригващата глава с гребена, за да подрежете предварително космите до идеалната дължина.
- Когато епилирате за пръв път, препоръчваме да епилирате вечер, така че ако се образува зачервяване, то да изчезне до другата сутрин.
- Когато епилирате, изпийте кожата си със свободната ръка. Това повдига космите и помага минимизира усещането на изскубване.
- За оптимална работа, поставете уреда върху кожата под прав ъгъл (90°), като плъзгачът вкл./изкл. да сочи в посоката, в която смятате да движите уреда. Водете уреда по кожата срещу посоката на растеж на космите с бавно, непрекъснато движение, без да упражнявате натиск.
- В някои зони, напр. подмишниците, космите могат да растат в различни посоки. В такъв случай, може да е полезно да движите уреда в различни посоки, за да постигнете оптимални резултати.
- За успокояване на кожата, препоръчваме след епилацията да нанесете овлажняващ крем.
- Тънките косми, които порастат повторно, може да не порастат до повърхността на кожата. Редовна употреба на екфолираща гъба (напр. под душа) помага за предотвратяването на растеж на косми навътре, той като нежното търкащо действие отстранява горния слой на кожата и космите могат да проникнат след повърхността ѝ.
- Когато използвате приставката за повдигане на косми с масажирещ елемент или капачето Opti-start с масажирещ елемент, внимавайте масажирещият елемент или гребенът винаги да остават в контакт с кожата. Масажирещият елемент стимулира и отпуска кожата за по-нежно епилиране.

## Свързване на уреда

- 1** Включете щепсела за захранване в уреда (фиг. 5).
- 2** Включете адаптера в контакта.

## Епилация на краката

Съветваме ви да започнете епилирането с капачето Opti-start с масажирещ елемент. Капачето Opti-start с масажирещ елемент осигурява възможно най-добър контакт с кожата и ви дава възможност да епилирате краката си по-бързо и ефективно. След няколко сеанса можете да използвате епилиращата глава с приставката за повдигане на космите с масажирещ елемент. Тази приставка осигурява оптимално повдигане на космите, отпуска кожата и облекчава усещането при епилиране.

**Използвайте капачето Opti-start с масажирещ елемент и приставката за повдигане на космите с масажирещ елемент само върху краката.**

- 1** Поставете желаната приставка (капаче Opti-start с масажирещ елемент или приставка за повдигане на космите с масажирещ елемент) само върху краката (фиг. 6).

Процедурата за поставяне на приставките върху уреда е една и съща за всички приставки.

- 2** Включете уреда, като изберете желаната скорост (фиг. 7).

За предпочитане използвайте скорост II. Преминете на скорост I за области със слабо окосмяване, труднодостъпни области и области, в които косите са непосредствено под кожата, например колена и глезени.

**3** Опънете кожата със свободната си ръка, за да се изправят космите.

**4** Поставете епилатора перпендикулярно върху кожата, като плъзгачът включено/изключено трябва да е насочен в посоката, в която ще движите уреда (фиг. 8).

**5** Движете уреда бавно по кожата, срещу посоката на растежа на космите.

Леко притиснете уреда към кожата.

#### Епиляция на подмишници и бикини линия

Епилаторът е окомплектован с капаче за чувствителни зони, което намалява броя на активните епилиращи дискове. С него уредът е идеален за епилиране на по-нежни части на тялото като подмишници и бикини линия. Първите няколко пъти, когато използвате уреда, тези зони са особено чувствителни към болка, но след повторна употреба усещането за болка намалява.

*Забележка: Най-добри резултати, по най-удобния начин, ще постигнете, когато космите не са прекалено дълги (прибл. 4 мм). Ако са по-дълги, можете да ги подстрижете с подстригващата глава и гребен (вж. раздел "Подстригване на чувствителни зони с подстригващата глава и гребен" в тази глава).*

**1** Почистете обстойно зоната за епилиране, за да отстраните остатъците от дезодорант, крем и др. След това подсушете мястото.

**2** Поставете капачето за чувствителни зони върху епилиращата глава (фиг. 9).

**3** Включете уреда.

За предпочитане използвайте скорост II. Преминете на скорост I за области със слаб растеж на космите и труднодостъпни области и области.

**4** Опънете кожата със свободната си ръка. При епилиране на подмишниците вдигнете ръка, за да опънете кожата.

**5** Поставете уреда перпендикулярно върху кожата, като плъзгачът включено/изключено трябва да е насочен в посоката, в която ще движите уреда.

**6** Движете уреда бавно по кожата, срещу посоката на растежа на космите.

- Епилирайте бикини линията, както е показано на фигурата (фиг. 10).

- Епилирайте подмишниците, както е показано на фигурата. Движете уреда в различни посоки (фиг. 11).

#### Подстригване на чувствителни зони с подстригващата глава и гребен

Използвайте с подстригващата глава, за да подстрижете космите на подмишниците и бикини линията до дължина 4 мм.

*Забележка: Подстригващата глава може да се използва само при настройка на скоростта I.*

**1** Натиснете епилиращата глава по посока на стрелките на гърба на уреда (1) и я свалете от уреда (2) (фиг. 12).

**2** Поставете подстригващата глава на уреда (1) и я натиснете по посока на стрелките на гърба на уреда (2), за да я фиксирате (фиг. 13).

**3** Поставете гребена върху подстригващата глава.

**4** Включете уреда (фиг. 14).

*Забележка: Скорост II не работи, когато има поставена подстригваща глава.*

**5** Опънете кожата със свободната си ръка.

**6** Движете уреда срещу посоката на растеж на космите. Внимавайте повърхността на гребена винаги да допира кожата (фиг. 15).

**7** Когато свършите с подстригването, изключете уреда и свалете гребена.

#### Оформяне с подстригващата глава.

За да оформите бикини линията, използвайте подстригващата глава без гребена. Оформянето с гребена води до получаване на дължина на космите 0,5-1 мм. Можете да проявите творчество при оформянето на бикини линията. Можете дори да нарисувате и изрежете шаблон, напр. с форма на сърце, който да използвате за създаване на личен стил.

*Забележка: Подстригващата глава може да се използва само при настройка на скоростта I.*

**1** Натиснете епилиращата глава по посока на стрелките на гърба на уреда (1) и я свалете от уреда (2) (фиг. 12).

**2** Поставете подстригващата глава на уреда (1) и я натиснете по посока на стрелките на гърба на уреда (2), за да я фиксирате (фиг. 13).

*Забележка: Препоръчваме да не поставяте гребена върху подстригващата глава.*

**3** Включете уреда (фиг. 14).

*Забележка: Скорост II не работи, когато има поставена подстригваща глава.*

**4** Движете уреда около желаната контур на бикини линията, срещу посоката на растеж на космите. Допирайте леко кожата с подстригващата глава (фиг. 16).

#### Почистване и поддръжка

*Забележка: Погрижете се уредът да е изключен и изваден от контакта, преди да започнете да го почиствате.*

Никога не използвайте за почистване на уреда фибро гъби, абразивни почистващи препарати или агресивни течности, като бензин или ацетон.

- Не промивайте уреда и адаптера с водна струя (фиг. 17).

- Пазете уреда и адаптера от влага (фиг. 18).

#### Почистване на приставките

**1** Свалете всички приставки (капаче за чувствителни зони, капаче Opti-start с масажирщ елемент, приставка за повдигане на космите с масажирщ елемент) от епилиращата глава (фиг. 19).

- Свалете подстригващия гребен чрез издърпване от подстригваща глава (фиг. 20).

**2** Почистете отрязаните косми от приставката с четката за почистване.

**3** Изплакнете приставката с течаща вода, като едновременно с това я завъртате.

**4** Подсушете приставката, преди да я използвате или приборете.

#### Почистване на епилиращата глава/ подстригващата глава

**1** Натиснете епилиращата глава/подстригващата глава по посока на стрелките на гърба на уреда (1) и я свалете (2) (фиг. 12).

**2** Почистете космите с четката за почистване (фиг. 21).

**3** Изплакнете епилиращата глава/подстригващата глава под чешмата в продължение на 5-10 секунди, като едновременно с това я завъртате (фиг. 22).

- Дръпнете лицевото капаче от подстригващата глава, за да отстраните всички косми, които са се натрупали вътре в нея (фиг. 23).

**4** Изтръскайте силно епилиращата глава/ подстригващата глава (фиг. 24)

Подсушете старателно епилиращата глава/ подстригващата глава с платнена салфетка.

*Забележка: Внимавайте епилиращата глава/ подстригващата глава да е напълно суха, преди да я поставите обратно на уреда.*

#### Замяна

Всички части на уреда могат да се заменят. Ако трябва да замените една или повече от следните части, обърнете се към вашия дилър на Philips или упълномощен сервизен център на Philips:

- самия уред
- епилираща глава
- капаче за чувствителни зони
- Капаче Opti-start с масажирщ елемент
- приставка за повдигане на космите с масажирщ елемент
- подстригваща глава
- гребен
- четка за почистване
- адаптер

#### Опазване на околната среда

- След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда (фиг. 25).

#### Гаранция и сервизно обслужване

Ако се нуждаете от сервизно обслужване или информация или имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес [www.philips.com](http://www.philips.com) или се обърнете към Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата страна (телефонния му номер ще намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на потребители, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips.

#### Отстраняване на неизправности

В този раздел са обобщени най-често срещаните проблеми, на които можете да се натъкнете при ползване на този уред. Ако не можете да разрешите проблема с помощта на долните указания, свържете се с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна.

Проблем	Причина	Решение
Лоша епилация.	Движите уреда в неправилна посока.	Движете уреда срещу посоката на растежа на космите, като плъзгачът включено/изключено трябва да е насочен в посоката, в която движите уреда.
	Епилиращата глава не е поставена върху кожата под необходимия ъгъл.	Уредът трябва да се поставя върху кожата под ъгъл 90° (вижте глава "Използване на уреда").
	Използвали сте (депилаторен) крем преди епилацията.	Кожата ви трябва да е чиста, съвсем суха и неомазнена. Не използвайте никакъв крем, преди да започнете епилацията.
	Космите са твърде къси.	Понякога космите са твърде къси и не могат да бъдат захванати. Оптималната им дължина с оглед на лесно премахване е 3-4 мм. Останалите незахванати при сеанса косми ще бъдат достатъчно дълги при следващото епилиране. Можете също да се опитате да захванете космите, като преминете с уреда още няколко пъти по кожата.
	При епилация на краката капачето за чувствителни зони е било поставено на епилиращата глава.	Не използвайте капачето за чувствителни зони при епилиране на краката, тъй като то намалява броя на активните епилиращи дискове. Забележка: Не използвайте епилатора без капачето за чувствителни зони при епилиране на подмишниците или бикини линията.
Уредът не работи.	В контакта, в който е включен уредът, няма напрежение.	Проверете дали има ток в този контакт. Ако сте включили епилатора в контакт в банята, вероятно ще трябва да включите и осветлението на банята, за да има ток в контакта.
Не мога да избира настройка на скоростта II.	Поставена е подстригващата глава. Подстригващата глава може да се използва само при настройка на скоростта I.	Когато използвате подстригващата глава, избирайте настройка на скоростта I.
Не мога да извадя подстригващата глава/ епилиращата глава от уреда.	Опитвате да я извадите право напред.	Натиснете епилиращата глава/подстригващата глава по посока на стрелките на гърба на уреда и след това я издърпайте от уреда (вижте глава "Почистване и поддръжка").

## Uvod

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Vaš novi depilator lahko odstrani neželene dlaviče hitro, preprosto in učinkovito. Primeren je za depilacijo nog, pazduh in intimnih delov. Vrteči se diski ujamejo celo najkrajše dlaviče (do 0,5 mm) in jih izpulijo s korenino vred. Dlaviče, ki ponovno zrastejo, so mehke in tanke. Po depiliranju s tem aparatom bo vaša koža gladka in neporaščena več tednov. Depilatorju so priloženi naslednji nastavki:

## Nastavek za dvigovanje dlavič z masažnim elementom

Ta nastavek dvigne tudi najkrajše dlaviče, ki ležijo tik ob koži. Masažni element blaži občutek puljenja in lajša neprijeten občutek na koži takoj po odstranitvi dlavič.

## Pokrovček za optimalno depilacijo z masažnim elementom

Pokrovček za optimalno depilacijo z masažnim elementom omogoča izjemno učinkovito in nežno depilacijo. Zagotavlja popoln stik s kožo in optimalen položaj aparata, tako da dlake odstranite učinkovito in z eno samo potezo. Masažni element vam med depilacijo daje sproščujoč in prijeten občutek.

## Pokrovček za občutljivejše predele

Pokrovček za občutljivejše predele je posebej zasnovan za depiliranje občutljivih predelov, kot so pazduhe in intimni deli. Blaži občutek puljenja, ki se lahko pojavi pri depiliranju občutljivejših predelov, in zagotavlja dolgotrajne rezultate.

## Prirezovalna glava in glavnik

Prirezovalna glava je zasnovana za oblikovanje občutljivih delov, predvsem predela bikinija. S prirezovalno glavo in glavnikom lahko dlake prirežete na dolžino 4 mm, ki je najprimernejša za depilacijo. Če prirezovalno glavo uporabljate brez glavnika, lahko z njo predel bikinija oblikujete, kakor želite. Oblikovanje predela bikinija še ni bilo lažje.

## Splošni opis (Sl. 1)

- A** Nastavek za dvigovanje dlavič z masažnim elementom
- B** Pokrovček za optimalno depilacijo z masažnim elementom
- C** Prirezovalni glavnik
- D** Prirezovalna glava
- E** Pokrovček za občutljivejše predele
- F** Depilacijski diski
- G** Depilacijska glava
- H** Dršno stikalo za vklop/izklop

- O = izklop
- I = običajna hitrost
- II = visoka hitrost (samo za uporabo z depilacijsko glavo)

**Opomba: Hitrosti II ni mogoče uporabiti, če je nameščena prirezovalna glava.**

- I** Vtičnica za vtičač aparata
- J** Manjši vtičač
- K** Adapter
- L** Ščetka za čiščenje

## Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

## Nevarnost

- Aparata in adapterja ne močite.
- Aparata ne uporabljajte blizu oz. nad umivalnikom ali nad kadjo z vodo (Sl. 2).
- Aparata ne uporabljajte v kadi ali pod prho (Sl. 3).
- V primeru, da aparat uporabljate v kopalnici, ne uporabljajte podaljška (Sl. 4).

## Opozorilo

- Aparat uporabljajte le s priloženim adapterjem.

- Izdelka ne uporabljajte, če sta poškodovana aparat ali adapter.
- Če je adapter poškodovan, ga lahko zamenjate le z originalnim adapterjem iste vrste, da se izognete nevarnosti.
- V adapter je vgrajen transformator. Odstranitev in menjava adapterja z drugim nista dovoljeni, saj lahko pride do nevarne situacije.
- Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci naj se ne igrajo z aparatom.

## Pozor

- Pazduhe in intimne dele si depilirajte le z nameščenim pokrovček za intimne predele.
- Aparat je zasnovan samo za odstranjevanje ženskih dlavič od vratu navzdol: pod pazduho, na intimnih predelih in nogah. Ne uporabljajte ga za druge namene.
- Da bi preprečili poškodbe ali nesreče, **delujočega** aparata (z nastavki ali brez) ne približujte lasem, trepalnicam, obrvem, oblačilom, žicam, kablom, ščetkam, itd.
- Aparata ne uporabljajte na razdraženi koži ali na koži s krčnimi žilami, izpuščaji, mozolji, kožnimi znamenji (z dlakami) ali ranami, ne da bi se prej posvetovali z zdravnikom. Tudi ljudje z oslabiljenim imunskim sistemom ali ljudje, ki trpijo za sladkomo boleznijo, hemofilijo ali pridobljeno imunsko pomanjkljivostjo, se naj pred uporabo posvetujejo z zdravnikom.
- Koža bo po prvih nekaj uporabah lahko malce rdeča in vneta. Ta pojav je povsem normalen in bo hitro izginil. Ko boste aparat pogosteje uporabljali, se bo koža privadila na depilacijo, vnetje kože se bo zmanjšalo in nove dlaviče bodo tanjše in mehkejše. Če vnetje ne izgine v treh dneh, vam svetujemo posvet z zdravnikom.
- Depilacijske glave, prirezovalne glave, nastavkov ali glavnika ne uporabljajte, če so poškodovani ali počeni, ker se lahko poškodujete.
- Raven hrupa: Lc = 72 dB [A]

## Elektromagnetna polja (EMF)

Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem priročniku, je njegova uporaba, glede na danes veljavne znanstvene dokaze, varna.

## Uporaba aparata

**Opomba: Depilacijsko glavo pred prvo uporabo očistite.**

## Namigi za depilacijo

- Pri prvi uporabi aparata svetujemo, da ga najprej preizkusite na predelu telesa, kjer je malo dlavič, da se pripravite na depilacijski postopek.
- Depiliranje je lažje takoj po kopanju ali prhanju. Koža mora biti pred depiliranjem popolnoma suha.
- Koža naj bo čista, popolnoma suha in nemastna. Pred depilacijo ne uporabljajte krem.
- Depilacija je lažja in udobnejša, če so dlaviče dolge od 3 do 4 milimetre. Če so daljše, priporočamo, da se pred depilacijo obrijete in nato po 1 do 2 tednih odstranite krajše ponovno zrastle dlaviče ali pa uporabite prirezovalno glavo z glavnikom in skrajšate dlaviče na priporočljivo dolžino.
- Priporočamo, da prvo depilacijo opravite zvečer, da morebitna pordelost kože čez noč izgine.
- Pri depilaciji s prosto roko nategnite kožo. Tako se postavite dlaviče pokonci in ublažite občutek puljenja.
- Za najučinkovitejše delovanje aparat postavite ob kožo pod pravim kotom (90°), pri čemer naj bo dršno stikalo za vklop/izklop obrnjeno v smer premikanja aparata. Aparat vodite po koži v nasprotni smeri rasti dlavič s počasnimi, enakomernimi gibanji brez pritiskanja.
- Na nekaterih mestih, kot so na primer pazduhe, lahko dlaviče rastejo v različnih smereh. Na takih področjih

lahko najboljše rezultate dosežete s pomikanjem aparata v različne smeri.

- Za sproščanje kože po depilaciji priporočamo uporabo vlažilne kreme.
- Nežne dlaviče, ki zrastejo po depilaciji, ne prodrejo vedno na površje kože. Vraščanje dlavič lahko zmanjšate z redno uporabo gobice ali kreme za piling (npr. med tuširanjem), saj z drgnjenjem odstranite odmrlo povrhnjico, zato lahko nežne dlaviče prodrejo na površje.
- Pri uporabi nastavka za dvigovanje dlavič z masažnim elementom ali pokrovčka za optimalno depilacijo z masažnim elementom pazite, da se masažni element ali glavnik ves čas dotikata kože. Masažni element kožo požiivi in sprosti, zato je depilacija nežnejša.

## Priklon aparata

- 1** Vstavite vtičač aparata v aparat (Sl. 5).
- 2** Adapter vključite v omrežno vtičnico.

## Depiliranje nog

Priporočamo, da depiliranje začnete s pokrovčkom za optimalno depilacijo z masažnim elementom. Pokrovček za optimalno depilacijo z masažnim elementom zagotavlja optimalen stik s kožo in omogoča hitrejšo in učinkovitejšo depilacijo nog. Čez nekaj časa lahko uporabite tudi depilacijsko glavo z nastavkom za dvigovanje dlavič z masažnim elementom. Ta nastavek poskrbi za optimalno dvigovanje dlavič, sprošča kožo in blaži občutek puljenja med depilacijo.

**Pokrovček za optimalno depilacijo z masažnim elementom in nastavek za dvigovanje dlavič z masažnim elementom uporabljajte samo za depilacijo nog.**

- 1** Izbrani nastavek (pokrovček za optimalno depilacijo z masažnim elementom ali nastavek za dvigovanje dlavič z masažnim elementom) namestite na depilacijsko glavo (Sl. 6).

Postopek namestitve na aparat je enak pri vseh nastavkih.

- 2** Izberite zeleno hitrost za vklop aparata (Sl. 7). Priporočamo vam, da uporabite hitrost II. Hitrost I izberite za manj poraščene dele telesa, za težko dosegljive dele in za dele, kjer so kosti neposredno pod kožo, na primer za kolena in gležnje.

- 3** S prosto roko si napnite kožo, da se dlaviče postavijo pokonci.

- 4** Namestite depilator navpično na kožo, z drsnim stikalom usmerjenim v smer premikanja aparata (Sl. 8).

- 5** Premikajte aparat počasi po koži proti smeri rasti dlak.

Aparat nežno prislonite ob kožo.

## Depilacija pazduh ter intimnih delov

Depilatorju je priložen pokrovček za občutljive predele, ki zmanjša število aktivnih vrtečih se diskov. Tako postane aparat idealen za depiliranje občutljivejših delov telesa, kot so pazduhe in intimni deli. Pri prvih nekaj uporabah aparata so ti deli še posebej občutljivi, toda pri redni uporabi se ta občutek bolečine zmanjša.

**Opomba: Depiliranje je najučinkovitejše in najudobnejše, če dlaviče niso predolge (pribl. 4 mm). Če so dlaviče daljše, jih lahko s prirezovalno glavo in glavnikom skrajšate na ustrezno dolžino (oglejte si razdelek "Prirezovanje dlavič na občutljivih delih s prirezovalno glavo in glavnikom" v tem poglavju).**

- 1** Temeljito očistite kožo, ki jo boste depilirali, in odstranite vse ostanke dezodorantov, krem itd. Nato kožo obrišite do suhega.

- 2** Pokrovček za občutljivejše predele namestite na depilacijsko glavo (Sl. 9).

- 3** Vklonite aparat.

Priporočamo vam, da uporabite hitrost II. Hitrost I izberite za manj poraščene dele telesa in za težko dosegljive dele.



4 S prosto roko nategnite kožo. Pri depiliranju pod pazduhami kožo nategnite tako, da iztegnete roko.

5 Namestite aparat navpično na kožo, z drsnim stikalom usmerjenim v smer premikanja aparata.

6 Premikajte aparat počasi po koži proti smeri rasti dlak.

- Depilirajte si intimne dele, kot je prikazano na sliki (Sl. 10).

- Pazduhe si depilirajte, kot je prikazano na sliki. Aparat premikajte v različnih smereh (Sl. 11).

### Prizezovanje dlačic na občutljivih delih s prizezovalno glavo in glavnikom

S prizezovalno glavo lahko dlačice pod pazduhami in v predelu bikinija skrajšate na 4 mm.

*Opomba: Prizezovalno glavo lahko uporabljate samo s hitrostjo I.*

1 Depilacijsko glavo potisnite v smeri puščic na hrbtni strani aparata (1) in jo odstranite z aparata (2) (Sl. 12).

2 Na aparat nastavite prizezovalno glavo (1) in jo pritrdite tako, da jo potisnete v smeri puščic na hrbtni strani aparata (2) (Sl. 13).

3 Na prizezovalno glavo pritrdite glavnik.

4 Vključite aparat (Sl. 14).

*Opomba: Hitrosti II ni mogoče uporabiti, če je nameščena prizezovalna glava.*

5 S prosto roko si napnite kožo.

6 Aparat premikajte proti rasti dlačic. Pazite, da se glavnik ves čas dotika kože (Sl. 15).

7 Ko končate s prizezovanjem, izklopite aparat in odstranite glavnik.

### Oblikovanje s prizezovalno glavo.

Za oblikovanje predela bikinija, uporabite prizezovalno glavo brez glavnika. Prizezovanje brez glavnika skrajša dlačice na približno 0,5–1 mm. Pri oblikovanju predela bikinija ste lahko ustvarjalni. Narišete in izrežete si lahko celo šablono, na primer v obliki srca, ki jo potem lahko uporabite za oblikovanje povsem svojstvenega sloga.

*Opomba: Prizezovalno glavo lahko uporabljate samo s hitrostjo I.*

1 Depilacijsko glavo potisnite v smeri puščic na hrbtni strani aparata (1) in jo odstranite z aparata (2) (Sl. 12).

2 Na aparat nastavite prizezovalno glavo (1) in jo pritrdite tako, da jo potisnete v smeri puščic na hrbtni strani aparata (2) (Sl. 13).

*Opomba: Priporočamo, da na prizezovalno glavo ne namestite glavnika.*

3 Vključite aparat (Sl. 14).

*Opomba: Hitrosti II ni mogoče uporabiti, če je nameščena prizezovalna glava.*

4 Z aparatom oblikujte zeleno linijo bikinija in ga pri tem premikajte v nasprotni smeri rasti dlak. S prizezovalno glavo se kože dotikajte le narahlo (Sl. 16).

### Čiščenje in vzdrževanje

*Opomba: Aparat pred začetkom čiščenja izklopite in izključite iz električnega omrežja.*

Aparata ne čistite s čistilnimi gobami, jedkimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot sta bencin ali aceton.

- Aparata ali adapterja nikoli ne spirajte pod tekočo vodo (Sl. 17).

- Aparata in adapterja ne močite (Sl. 18).

### Čiščenje nastavkov

1 Z depilacijske glave snemite vse nastavke (pokrovček za občutljive predele, pokrovček za optimalno depilacijo z masažnim elementom,

nastavek za dvigovanje dlačic z masažnim elementom) (Sl. 19).

- Prizezovalni glavnik povlecite s prizezovalne glave (Sl. 20).

2 S ščetko za čiščenje odstranite dlačice z nastavka.

3 Nastavek sperite pod tekočo vodo in ga pri tem vrtite.

4 Preden nastavek uporabite ali shranite, ga posušite.

### Čiščenje depilacijske/prizezovalne glave

1 Depilacijsko/prizezovalno glavo potisnite v smeri puščic na hrbtni strani aparata (1) in jo odstranite (2) (Sl. 12).

2 Obrtite dlačice odstranite s ščetko za čiščenje (Sl. 21).

3 Depilacijsko/prizezovalno glavo 5–10 sekund spirajte pod tekočo vodo in jo pri tem obračajte (Sl. 22).

- S prizezovalne glave potegnite sprednji pokrov in odstranite vse dlačice, ki so se nabrale v notranjosti prizezovalne glave (Sl. 23).

4 Depilacijsko/prizezovalno glavo dobro stresite (Sl. 24).

Nato jo popolnoma osušite s kuhinjsko krpo.

*Opomba: Preden depilacijsko/prizezovalno glavo ponovno namestite na aparat, mora biti popolnoma suha.*

### Zamenjava

Zamenjati je mogoče vse dele aparata. Če je potrebna zamenjava enega ali več naslednjih delov, aparat odnesite Philipsovemu prodajalcu ali na pooblaščen Philipsov servisni center:

Težava	Vzrok	Rešitev
Neučinkovito depiliranje.	Aparat premikate v napačno smer.	Aparat premikajte v nasprotni smeri rasti dlačic, drsno stikalo za vklop/izklop pa naj bo obrnjeno v smer premikanja aparata.
	Depilacijska glava je na kožo postavljena pod neustreznim kotom.	Aparat vedno postavite na kožo pod kotom 90° (oglejte si poglavje "Uporaba aparata").
	Pred depilacijo ste uporabili (depilacijsko) kremo.	Koža naj bo čista, popolnoma suha in nemastna. Pred depilacijo ne uporabljajte krem.
	Dlake so prekratke.	Nekatere dlake niso dovolj dolge, da bi jih aparat lahko prijel. Najprimernejša dolžina za preprosto odstranjevanje dlačic je 3–4 mm. Dlačice, ki so trenutno prekratke, da bi jih aparat lahko odstranil, bodo do naslednjega depiliranja že dovolj zrasle. Lahko pa jih poskusite prijeti tudi tako, da aparat še nekajkrat potegnete po koži.
	Med depilacijo nog je na depilacijski glavi pokrovček za občutljive predele.	Pri depiliranju nog ne uporabljajte pokrovčka za občutljive predele, saj ta zmanjša število aktivnih depilacijskih diskov. Pazduh in intimnih predelov ne depilirajte brez uporabe pokrovčka za občutljive predele.
Aparat ne deluje.	Vtičnica, v katero je priključen aparat, ni aktivna.	Prepričajte se, da je vtičnica pod napetostjo. Če ste depilator priključili v kopalnico, morate za aktiviranje vtičnice morda vklopiti luč.
Hitrosti II ni mogoče izbrati.	Nameščena je prizezovalna glava. Uporabljate jo lahko samo s hitrostjo I.	Pri uporabi prizezovalne glave izberite hitrost I.
Z aparata ni mogoče odstraniti prizezovalne/depilacijske glave.	Poskušate jo neposredno odstraniti z aparata.	Preden depilacijsko/prizezovalno glavo odstranite z aparata, jo potisnite v smeri puščic na hrbtni strani aparata (oglejte si poglavje "Čiščenje in vzdrževanje").

- sam aparat
- depilacijska glava
- pokrovček za občutljive predele
- pokrovček za optimalno depilacijo z masažnim elementom
- nastavek za dvigovanje dlačic z masažnim elementom
- prizezovalna glava
- glavnik
- ščetka za čiščenje
- adapter

### Okolje

Po preteku življenjske dobe ne odvrzite aparata skupaj z običajnimi gospodinjstvi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako boste pripomogli k ohranitvi okolja (Sl. 25).

### Garancija in servis

Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu [www.philips.com](http://www.philips.com) ali pa se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.

### Odpravljanje težav

To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težav s temi nasveti ne morete odpraviti, se obrnite na center za pomoč uporabnikom v vaši državi.

## Uvod

Čestitamo vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Novim epilatorom brzo, lako i efikasno možete ukloniti neželjene dlake. Ovaj epilator naročito je pogodan za uklanjanje dlaka sa nogu, pazuha i bikini zone.

Rotirajući diskovi hvataju čak i najkraće dlake (do 0,5 mm) i izvlače ih iz korena.

Nove dlake su meke i tanke. Nakon epilacije ovim aparatom vaša koža dugo ostaje glatka, jer nove dlake neće izrasti i po nekoliko sedmica.

Uređaj se isporučuje sa sledećim dodacima:

### Dodatak za podizanje dlaka sa masažerom

Ovaj dodatak podiže položene dlake, čak i one najkraće. Masažer ublažava neugodan osećaj čupanja i umiruje kožu posle uklanjanja dlaka.

### Opti-start kapica sa masažerom

Opti-start kapica sa masažerom omogućava optimalno efikasnu i nežnu epilaciju. Obezbeđuje idealan kontakt sa kožom i optimalno pozicioniranje aparata, tako da se dlake mogu efikasno ukloniti jednim pokretom. Masažer čini epilaciju prijatnom i opuštenu.

### Kapica za osetljiva područja

Kapica za osetljiva područja je posebno dizajnirana za epilaciju pazuha i bikini zone. Ublažava neprijatan osećaj epilacije u osetljivim područjima sa dugotrajnim efektom.

### Glava za podrezivanje i češalj

Glava za podrezivanje je dizajnirana za oblikovanje osetljivih područja, naročito bikini zone. Pomoću glave za podrezivanje i češlja moguće je skratiti dlake na dužinu od 4 mm, što je idealna dužina za epilaciju. Glavu za podrezivanje bez češlja možete koristiti za oblikovanje bikini zone na željeni način. Oblikovanje bikini zone nikada nije bilo jednostavnije.

## Opšti opis (Sl. 1)

**A** Dodatak za podizanje dlaka sa masažerom

**B** Opti-start kapica sa masažerom

**C** Češalj za podrezivanje

**D** Glava za podrezivanje

**E** Kapica za osetljiva područja

**F** Diskovi za epilaciju

**G** Glava za epilaciju

**H** Dugme za uključivanje/isključivanje

**O** = isključeno

- I = normalna brzina

- II = velika brzina (koristi se samo za glavu za epilaciju)

**Napomena: Brzina II nije moguća kada je priključena glava za podrezivanje.**

**I** Utičnica za priključni kabl

**J** Mali utikač

**K** Adapter

**L** Četka za čišćenje

## Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.

### Opasnost

- Vodite računa da se aparat i adapter ne pokvase.
- Aparat ne koristite pored ili iznad umivaonika ili kade koja je napunjena vodom (Sl. 2).
- Aparat ne koristite u kadi niti pod tušem (Sl. 3).
- Ako aparat koristite u kupatilu, nemojte koristiti produžni kabl (Sl. 4).

### Upozorenje

- Aparat koristite isključivo u kombinaciji sa adapterom koji se nalazi u kompletu.
- Nemojte koristiti aparat niti adapter ako su oštećeni.
- Ako je adapter oštećen, uvek ga zamenite originalnim da bi se izbegla opasnost.

- Adapter ima ugrađen transformator. Ne uklanjajte adapter da biste ga zamenili drugim priključkom, jer se na taj način izlažete opasnosti.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.

### Oprez

- Prilikom epilacije pazuha i bikini zone obavezno koristite kapicu za osetljiva područja.
- Ovaj aparat je namenjen samo za uklanjanje dlaka na ženskom telu, u zonama ispod vrata: pazuh, bikini zona i noge. Nemojte ga upotrebljavati u bilo koju drugu svrhu.
- Da biste sprečili povrede i oštećenja, **uključite** aparat (sa ili bez dodataka) držite podalje od kose, obrva, trepavica, odeće, konca, traka, četaka itd.
- Aparat ne upotrebljavajte na iritiranoj koži, kao ni koži sa proširenim venama, osipom, mrljama, madežima (sa dlakama) ili ranama bez konsultacije sa lekarom. Osobe sa umanjenom imunološkom reakcijom i osobe koje pate od šećerne bolesti, hemofilije ili imunodeficijencije takođe pre upotrebe treba da se obrate svom lekaru.
- Prilikom prvih nekoliko epilacija može da se pojavi lagano crvenilo i iritacija kože. Ta pojava je potpuno normalna i brzo će nestati. Posle češće upotrebe aparata vaša koža će se naviknuti na epilaciju, iritacija će se smanjiti, a nove dlake će postati tanje i mekše. Ako iritacija ne nestane u roku od tri dana, preporučujemo vam da se konsultujete sa svojim lekarom.
- Nemojte koristiti glavu za epilaciju, glavu za podrezivanje, dodatke ili češalj ukoliko su oštećeni ili polomljeni, jer to može izazvati povrede.
- Jačina buke: Lc = 72 dB [A]

### Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.

## Upotreba aparata

**Napomena: Pre prve upotrebe očistite glavu za epilaciju.**

### Saveti za epilaciju

- Kada aparat koristite prvi put, savetujemo da ga isprobate na području sa manje dlaka da biste se navikli na postupak epilacije.
- Epilacija je lakša odmah nakon kupanja ili tuširanja. Pre početka epilacije proverite da li vam je koža potpuno suva.
- Proverite da li je koža čista, potpuno suva i odmašćena. Pre početka epilacije nemojte da koristite nikakve kreme.
- Epilacija je jednostavnija i prijatnija kada su dlake optimalne dužine 3-4 mm. Ukoliko su duže, preporučujemo da ih prvo obrijete, a zatim ih, nakon 1 do 2 nedelje, epilirate ili da upotrebite glavu za podrezivanje sa češljem da biste dlake skratili na idealnu dužinu.
- Kada se prvi put epilirate, savetujemo da to učinite uveče tako da crvenilo koje se javlja može nestati preko noći.
- Kod epilacije slobodnom rukom razvucite kožu. Na ovaj način se podižu dlake i smanjuje neugodan osećaj čupanja.
- Za optimalan rad, postavite aparat na kožu pod pravim uglom (90°) tako da dugme on/off (uključeno/isključeno) bude okrenuto u pravcu pomeranja aparata. Aparat lagano pomerajte po koži u pravcu suprotnom od pravca rasta dlaka, kontinualnim pokretima bez pritiskanja.

- U nekim područjima, npr. pod pazuhom, dlake rastu u različitim pravcima. U tom slučaju, korisno je pomeriti aparat u različitim pravcima kako bi se dobili optimalni rezultati.
- Nanesite hidratantnu kremu na kožu posle epilacije, da biste je opustili.
- Nežne dlake koje ponovo izrastu možda neće biti na površini kože. Redovnom upotrebom šunđera ili kreme za piling (npr. prilikom tuširanja) sprečava se urastanje dlaka, jer se nežnim trljanjem uklanja gornji sloj kože tako da nežne dlake mogu da prođu kroz nju.
- Kada koristite dodatak za podizanje dlaka sa masažerom ili opti-start kapicu sa masažerom, pazite da element za masažu ili češalj uvek budu u kontaktu sa kožom. Masažer stimuliše i opušta kožu kako bi epilacija bila nežnija.

## Priključivanje aparata

- 1 Uključite priključak za aparat u uređaj (Sl. 5).
- 2 Uključite adapter u zidnu utičnicu.

## Epilacija nogu

Savetujemo vam da epilaciju počnete sa opti-start kapicom sa masažerom. Opti-start kapica sa masažerom obezbeđuje maksimalan kontakt sa kožom i omogućava brzu i efikasniju epilaciju nogu. Nakon nekoliko sesija možete koristiti epilacijsku glavu koja ima dodatak za podizanje dlaka sa masažerom. Taj dodatak obezbeđuje optimalno podizanje dlaka, opušta kožu i smanjuje osećaj čupanja.

**Koristite opti-start kapicu sa masažerom i dodatak za podizanje dlaka sa masažerom samo kada epilirate noge.**

- 1 Postavite željeni dodatak (opti-start kapicu sa masažerom ili dodatak za podizanje dlaka sa masažerom) na glavu za epilaciju (Sl. 6).

Postupak za postavljanje dodataka na aparat je isti za sve dodatke.

- 2 Izaberite željenu brzinu da biste uključili aparat (Sl. 7).

Najbolje je da koristite brzinu II. Brzinu I izaberite za delove sa manjim brojem dlaka, teško dostupne delove tela i delove u kojima se kosti nalaze direktno ispod kože, kao što su kolena i članci.

- 3 Razvucite kožu slobodnom rukom kako bi dlake stajale uspravno.

- 4 Postavite aparat pod pravim uglom u odnosu na kožu, tako da dugme on/off (uključeno/isključeno) bude okrenuto u pravcu pomeranja aparata (Sl. 8).

- 5 Lagano vodite aparat preko kože, u pravcu suprotnom od rasta dlaka.

Aparat lagano pritisnite o kožu.

## Epilacija pazuha i bikini zone

Uz epilator se isporučuje i kapica za osetljiva područja koja smanjuje broj aktivnih diskova za epilaciju. To aparat čini idealnim za epilaciju osetljivih područja na telu, poput pazuha i bikini zone. Prilikom prvih nekoliko epilacija, ove oblasti su osetljive na bol, ali će taj osećaj nestati ponavljanjem epilacije.

**Napomena: Najbolje rezultate i najprijatniju epilaciju dobićete kada dlake nisu suviše dugačke (pribl. 4 mm). Ukoliko su duže, možete ih skratiti na potrebnu dužinu pomoću glave za podrezivanje sa češljem (pogledajte odeljak „Podrezivanje osetljivih područja pomoću glave za podrezivanje sa češljem“ u ovom poglavlju).**

- 1 Dobro očistite područje epilacije kako biste uklonili ostatke dezodoransa, kreme itd, a zatim ga osušite.
- 2 Postavite kapicu za osetljiva područja na glavu za epilaciju (Sl. 9).
- 3 Uključite aparat.

Najbolje je da koristite brzinu II. Brzinu I izaberite za delove sa manjim brojem dlaka, teško dostupne delove.

4 Razvucite kožu slobodnom rukom. Prilikom epilacije pazuha, podignite ruku da biste razvukli kožu.

5 Postavite aparat pod pravim uglom u odnosu na kožu, tako da dugme on/off (uključeno/isključeno) bude okrenuto u pravcu pomeranja aparata.

6 Lagano vodite aparat po koži u pravcu suprotnom od rasta dlačica.

- Bikini zonu epilirajte onako kako je prikazano na slici (Sl. 10).

- Predeo ispod pazuha epilirajte onako kako je prikazano na slici. Aparat pomerajte u različitim pravcima (Sl. 11).

### Podrezivanje osetljivih područja pomoću glave za podrezivanje sa češljem

Glavu za podrezivanje koristite za skraćivanje dlačica pod pazuhom i u bikini zoni na dužinu od 4 mm.

*Napomena: Glava za podrezivanje se može koristiti samo na brzini I.*

1 Glavu za epilaciju pritisnite u smeru strelica na poleđini aparata (1) i skinite je sa njega (2) (Sl. 12).

2 Postavite glavu za podrezivanje na aparat (1) i pritisnite je u smeru suprotnom od strelica na poleđini aparata (2) da biste je fiksirali (Sl. 13).

3 Postavite češalj na glavu za podrezivanje.

4 Uključite aparat (Sl. 14).

*Napomena: Brzina II nije moguća kada je priključena glava za podrezivanje.*

5 Razvucite kožu slobodnom rukom.

6 Aparat pomerajte u pravcu suprotnom od rasta dlačica. Površina češlja uvek mora biti u kontaktu sa kožom (Sl. 15).

7 Kada završite podrezivanje, isključite aparat i uklonite češalj.

### Oblikovanje pomoću glave za podrezivanje.

Za oblikovanje bikini zone, koristite glavu za podrezivanje bez češlja. Na ovaj način, dlačice će biti dužine od približno 0,5 - 1 mm. Prilikom oblikovanja bikini zone, možete izraziti svoju kreativnost. Možete čak napraviti šablon, npr. u obliku srca, koji možete koristiti za oblikovanje bikini zone.

*Napomena: Glava za podrezivanje se može koristiti samo na brzini I.*

1 Glavu za epilaciju pritisnite u smeru strelica na poleđini aparata (1) i skinite je sa njega (2) (Sl. 12).

2 Postavite glavu za podrezivanje na aparat (1) i pritisnite je u smeru suprotnom od strelica na poleđini aparata (2) da biste je fiksirali (Sl. 13).

*Napomena: Naš savet je da ne stavljate češalj na glavu za podrezivanje.*

3 Uključite aparat (Sl. 14).

*Napomena: Brzina II nije moguća kada je priključena glava za podrezivanje.*

4 Pomerajte aparat prema željenoj konturi bikini zone, u pravcu suprotnom od pravca rasta dlačica. Lagano dodirujte dlačice glavom za podrezivanje (Sl. 16).

### Čišćenje i održavanje

*Napomena: Pre početka čišćenja, proverite da li je aparat isključen i izvucen iz utičnice.*

Za čišćenje aparata nemojte koristiti jastučiće za ribanje i abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti kao što su benzin ili aceton.

- Aparat i adapter nikada nemojte da ispirate pod mlazom vode (Sl. 17).

- Vodite računa da se aparat i adapter ne pokvase (Sl. 18).

### Čišćenje dodatka

1 Skinite dodatak (kapicu za osetljiva područja, opti-start kapicu sa masažerom, dodatak za podizanje dlačica sa masažerom) sa glave za epilaciju (Sl. 19).

- Povlačenjem skinite češalj sa glave za podrezivanje (Sl. 20).

2 Pomoću četkice za čišćenje uklonite dlačice sa dodatka.

3 Isperite dodatak pod mlazom vode okrećući ga.

4 Osušite dodatak pre nego što ga upotrebite ili odložite.

### Čišćenje glave za epilaciju i glave za podrezivanje

1 Glavu za epilaciju/podrezivanje pritisnite u smeru strelica na poleđini aparata (1) i skinite je sa njega (2) (Sl. 12).

2 Dlačice očistite četkicom za čišćenje (Sl. 21).

3 Ispirajte glavu za epilaciju ili podrezivanje 5-10 sekundi pod mlazom vode i pri tom je okrećite (Sl. 22).

- Povucite prednji poklopac sa glave za podrezivanje i uklonite dlačice koje su se nakupile unutar glave za podrezivanje (Sl. 23).

4 Temeljno protresite glavu za epilaciju ili podrezivanje (Sl. 24).

Glavu za epilaciju ili podrezivanje dobro osušite krpom.

*Napomena: Proverite da li je glava za epilaciju/podrezivanje potpuno suva pre nego što je stavite nazad na aparat.*

### Zamena delova

Svi delovi aparata mogu se zameniti. Ukoliko je potrebno da zamenite neki od delova, obratite se distributeru Philips proizvoda ili ovlašćenom Philips servisnom centru:

- aparat
- glava za epilaciju
- kapica za osetljiva područja
- opti-start kapica sa masažerom
- dodatak za podizanje dlačica sa masažerom
- glava za podrezivanje
- češalj
- četka za čišćenje
- adapter

### Zaštita okoline

- Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline (Sl. 25).

### Garancija i servis

Ukoliko su vam potrebne informacije ili imate problem, pogledajte Web lokaciju kompanije Philips na adresi [www.philips.com](http://www.philips.com) ili se obratite u centar za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona pronađite u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu.

### Rešavanje problema

Ovo poglavlje sumira najčešće probleme sa kojima se možete sresti prilikom upotrebe aparata. Ukoliko niste u mogućnosti da rešite određeni problem pomoću sledećih informacija, kontaktirajte Centar za brigu o potrošačima u vašoj zemlji.

Problem	Uzrok	Rešenje
Loši rezultati epilacije	Pomerate epilator u pogrešnom smeru.	Aparat pomerajte suprotno od pravca rasta dlačica, tako da dugme on/off (uključeno/isključeno) bude okrenuto u pravcu pomeranja aparata.
	Postavili ste glavu za epilaciju na kožu pod pogrešnim uglom.	Proverite da li ste aparat postavili na kožu pod uglom od 90° (pogledajte poglavlje „Upotreba aparata“).
	Koristili ste kremu (za depilaciju) pre epilacije.	Proverite da li je koža čista, potpuno suva i odmašćena. Pre početka epilacije nemojte da koristite nikakve kreme.
	Dlačice su suviše kratke.	Dlačice su ponekad suviše kratke i ne mogu da se uhvate. Optimalna dužina za lako uklanjanje dlačica je 3-4 mm. Dlačice koje se ne uhvate tokom sesije biće dovoljno dugačke za uklanjanje tokom sledeće epilacije. Takođe možete pokušati ukloniti više dlačica tako da više puta pomerite aparat preko kože.
	Kapica za osetljiva područja je na glavi za epilaciju dok ste epilirali noge.	Prilikom epilacije nogu nemojte koristiti kapicu za osetljiva područja, jer ona smanjuje broj aktivnih diskova za epilaciju. Napomena: tokom epilacije pazuha i bikini zone na epilator uvek pričvrstite kapicu za osetljiva područja.
Aparat ne radi.	Utičnica u koju je aparat priključen nije pod naponom.	Proverite da li je utičnica pod naponom. Ako ste epilator uključili u utičnicu na ormariću u kupatlu, možda morate da uključite svetlo da biste aktivirali utičnicu.
Ne mogu da izaberem brzinu II.	Na aparat je priključena glava za podrezivanje. Glava za podrezivanje se može koristiti samo na brzini I.	Izaberite brzinu I kada koristite glavu za podrezivanje.
Ne mogu da uklonim glavu za podrezivanje ili epilaciju sa aparata.	Povucite je pravolinijski.	Pritisnite glavu za epilaciju ili podrezivanje u smeru strelica na poleđini aparata pre nego što je povučete da biste je skinuli (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“).



## Uvod

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Svojim novim epilatorom možete lako i učinkovito ukloniti neželjene dlake. Prikladan je za uklanjanje dlaka s nogu, pazuha i bikini zone.

Rotirajući diskovi hvataju i najkraće dlake (do 0,5 mm) te ih izvlače iz korijena.

Dlake koje ponovno izrastu meke su i tanke. Nakon epilacije ovim aparatom koža će vam više tjedana biti glatka i bez dlaka.

Uz ovaj epilator isporučuju se sljedeći dodaci:

## Dodatak za podizanje dlaka s elementom za masažu

Dodatak podiže dlake koje leže uz kožu, čak i one najkraće. Element za masažu ublažava osjećaj čupanja i smanjuje nadraženost kože nakon uklanjanja dlaka.

## Opti-start kapica s elementom za masažu

Opti-start kapica s elementom za masažu omogućuje vam epilaciju s optimalnom učinkovitošću i blagošću. Osigurava idealan kontakt s kožom i optimalno smještanje aparata, tako da se dlake učinkovito uklanjaju jednim potezom. Element za masažu daje vam opuštajući i ugodan osjećaj tijekom epilacije.

## Kapica za osjetljivo područje

Kapica za osjetljivo područje posebno je dizajnirana za epilaciju osjetljivih područja kao što su područje ispod pazuha te na preponama. Ona smanjuje osjećaj čupanja prilikom epilacije osjetljivih područja, a dugotrajnim rezultatima.

## Glava za podrezivanje i češalj

Glava za podrezivanje dizajnirana je za podrezivanje dlaka na osjetljivim područjima, naročito na preponama. Pomoću glave za podrezivanje i češlja možete podrezati dlake na duljinu od 4 mm, što je idealna duljina za epilaciju. Ako koristite glavu za podrezivanje bez češlja, možete napraviti liniju bikini liniju po želji. Oblikovanje bikini linije nikad nije bilo lakše.

## Opći opis (Sl. 1)

- A** Dodatak za podizanje dlaka s elementom za masažu
- B** Opti-start kapica s elementom za masažu
- C** Češalj za podrezivanje
- D** Glava za podrezivanje
- E** Kapica za osjetljiva područja
- F** Epilacijski diskovi
- G** Epilacijska glava
- H** Klizni gumb za uključivanje/isključivanje
- O = isključeno
- I = normalna brzina
- II = velika brzina (koristiti samo s glavom za epilaciju)

**Napomena: Brzina II ne radi kada je pričvršćena glava za podrezivanje.**

- I** Utičnica za priključivanje kabela
- J** Mali utikač
- K** Adapter
- L** Četka za čišćenje

## Važno

Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ove upute za korištenje i spremite ih za buduće potrebe.

## Opasnost

- Pazite da aparat i adapter uvijek budu suhi.
- Aparat nemojte koristiti u blizini ili iznad umivaonika ili kade napunjene vodom (Sl. 2).
- Aparat nemojte koristiti u kadi ili pod tušem (Sl. 3).
- Ako aparat koristite u kupaonici, nemojte koristiti produžni kabel (Sl. 4).

## Upozorenje

- Aparat koristite samo s isporučenim adapterom.
- Nemojte koristiti aparat ili adapter ako je oštećen.

- Ako je adapter oštećen, uvijek ga zamijenite originalnim kako biste izbjegli potencijalno opasne situacije.
- Adapter sadrži transformator. Nikada ne zamjenjujte adapter nekim drugim jer je to opasno.
- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
- Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.

## Oprez

- Područje pazuha i bikini zone epilirajte samo kad je na aparat pričvršćena kapica za osjetljiva područja.
- Aparat je namijenjen uklanjanju dlaka sa ženskog tijela u područjima niže od vrata: ispod pazuha, na preponama i nogama. Ne koristite ga u druge svrhe.
- Kako biste izbjegli moguća oštećenja ili ozljede **uključeni** aparat (sa ili bez dodataka) držite podalje od kose, obrva, trepavica, odjeće, niti, traka, četki itd.
- Aparat nemojte koristiti na nadraženoj koži ili koži s proširenim venama, osipom, madežima (s dlacicama) ili ranama bez prethodne konzultacije s liječnikom.
- Osobe smanjenog imuniteta ili osobe koje boluju od dijabetesa, hemofilije ili imunodeficijencije također se prije uporabe trebaju obratiti liječniku.
- Nakon prvih nekoliko uporaba epilatora može se pojaviti slabije crvenilo i nadraženost kože. Ta pojava je sasvim normalna i brzo nestaje. Češćom uporabom aparata koža se navikava na epilaciju, nadraženost se smanjuje, a izrasle dlake postaju tanje i mekše. Ako nadraženost ne nestane unutar tri dana, savjetujemo da se obratite liječniku.
- Ne koristite glavu za epilaciju, glavu za podrezivanje, dodatke ili češalj ako su oštećeni ili polomljeni jer to može uzrokovati ozljedu.
- Razina buke: Lc = 72 dB [A]

## Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se odnose na elektromagnetska polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s uputama iz ovog priručnika, prema dosada dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za uporabu.

## Korištenje aparata

**Napomena: Prije prvog korištenja očistite glavu za epilaciju.**

## Savjeti za epilaciju

- Prije prvog korištenja iskušajte aparat na dijelu kože slabije prekrivenom dlacicama kako biste se navikli na epilaciju.
- Epilacija je lakša neposredno nakon kupanja ili tuširanja. Prije epilacije provjerite je li koža potpuno suha.
- Prije epilacije provjerite je li koža čista, u potpunosti suha te da nije masna. Prije početka epilacije nemojte nanositi kremu.
- Epilacija je lakša i ugodnija kada je duljina dlaka optimalna, od 3 do 4 mm. Ako su dlake dulje, preporučujemo vam da ih najprije obrijete, a zatim epilirate kraće dlake nakon što ponovno izrastu za tjedan do dva ili da pomoću glave za podrezivanje s češljem skratite dlake na tu idealnu duljinu.
- Savjetujemo vam da prvu epilaciju obavite navečer tako da crvenilo koje se pojavi nestane preko noći.
- Prilikom epilacije zategnite kožu slobodnom rukom. To podiže dlake i smanjuje osjećaj čupanja.
- Za optimalne učinkovitost postavite aparat na kožu pod pravim kutom (90°) tako da je strana sa sklopkom za uključivanje i isključivanje okrenuta u smjeru u kojem ćete pomicati aparat. Usmjeravajte aparat po površini kože u smjeru rasta dlaka sporim i dugim pokretima, bez pritiskanja.
- U nekim područjima, na primjer ispod pazuha, dlake mogu rasti u raznim smjerovima. U tom slučaju može biti korisno pomicati i aparat u raznim smjerovima, za postizanje optimalnih rezultata.

- Kako bi se koža opustila, preporučujemo vam da je nakon epilacije namažete hidratantnom kremom.
- Dlake koje ponovno izrastu možda se neće probiti do površine kože. Redovito korištenje spužve ili kreme za piling (npr. prilikom tuširanja) pomaže u sprječavanju urastanja dlaka budući da blago struganje uklanja gornji sloj kože, pa se fine dlake mogu probiti kroz kožu.
- Kada koristite dodatak za podizanje dlaka s elementom za masažu ili opti-start kapicu s elementom za masažu, pazite da element za masažu ili češalj uvijek bude u dodiru s kožom. Element za masažu stimulira i opušta kožu za nježniju epilaciju.

## Priključivanje aparata

- 1** Umetnite utikač u aparat (Sl. 5).
- 2** Umetnite adapter u zidnu utičnicu.

## Epilacija nogu

Savjetujemo da epilaciju započnete s opti-start kapicom s elementom za masažu. Opti-start kapica s elementom za masažu osigurava maksimalan kontakt s kožom i omogućuje bržu i učinkovitiju epilaciju nogu. Nakon nekoliko sesija možete koristiti epilacijsku glavu koja ima nastavak za podizanje dlaka s elementom za masažu. Taj nastavak osigurava optimalno podizanje dlaka, opušta kožu i osjećaj čupanja tijekom epilacije svodi na najmanju mjeru.

**Opti-start kapicu s elementom za masažu i dodatak za podizanje dlaka s elementom za masažu koristite samo prilikom epilacije nogu.**

- 1** Stavite željeni dodatak (opti-start kapica s elementom za masažu ili dodatak za podizanje s elementom za masažu) na glavu za epilaciju (Sl. 6). Postupak postavljanja dodatka na aparat jednak je za sve dodatke.
- 2** Odaberite željenu brzinu kako biste uključili aparat (Sl. 7). Uglavnom koristite brzinu II. Brzinu I odaberite za područja s malo dlaka, teško dostupna područja ili područja gdje se koža nalazi izravno iznad kostiju kao što su koljena i gležnjevi.
- 3** Slobodnom rukom zategnite kožu kako bi se dlake uspravile.
- 4** Epilator postavite okomito na kožu s kliznim gumbom on/off (uključeno/isključeno) okrenutim u smjeru u kojem ćete pomicati aparat (Sl. 8).
- 5** Aparat polako pomičite preko kože u smjeru suprotnom od smjera rasta dlaka. Aparat lagano pritisnite na kožu.

## Epilacija pazuha i bikini zone

Uz epilator se isporučuje kapica za osjetljiva područja koja smanjuje broj aktivnih diskova za epilaciju. To čini ovaj aparat idealnim za epilaciju osjetljivih područja tijela, kao što je područje pazuha i bikini linija. Prilikom prvih nekoliko korištenja aparata ta će područja biti naročito osjetljiva na bol, ali nakon više korištenja bol će se smanjiti. **Napomena: Dobit ćete najbolje rezultate na najudobniji način kada dlake nisu predugo (oko 4 mm). Ako su dlake dulje, možete ih skratiti na tu duljinu pomoću glave za podrezivanje i češlja (pogledajte odjeljak "Podrezivanje dlaka na osjetljivim područjima pomoću glave za podrezivanje i češlja", u ovom poglavlju).**

- 1** U potpunosti očistite područje epilacije i uklonite s njega sve ostatke dezodoransa, kreme itd. Posušite područje laganim tapkanjem.
- 2** Stavite kapicu za osjetljiva područja na glavu za epilaciju (Sl. 9).
- 3** Uključite aparat. Uglavnom koristite brzinu II. Brzinu I odaberite za područja s malo dlaka, teško dostupna područja.

4 Slobodnom rukom zategnite kožu. Prilikom epilacije područja pazuha podignite ruku da biste zategnuli kožu.

5 Aparat postavite okomito na kožu s kliznim gumbom on/off (uključeno/isključeno) okrenutim u smjeru u kojem ćete pomicati aparat.

6 Aparat polako pomičite preko kože u smjeru suprotnom od smjera rasta dlačica.  
- Bikini zonu epilirajte na način prikazan na slici (Sl. 10).  
- Epilirajte područje pazuha kako je prikazano na slici. Pomičite aparat u raznim smjerovima (Sl. 11).

### Podrezivanje dlačica na osjetljivim područjima pomoću glave za podrezivanje i češlja

Pomoću glave za podrezivanje podrežite dlačice na području pazuha i bikini linije na duljinu od 4 mm.

**Napomena:** Glavu za podrezivanje možete koristiti samo pri brzini I.

1 Gurnite glavu za epilaciju u smjeru strelica na stražnjem dijelu aparata te je (1) izvucite iz aparata (2) (Sl. 12).

2 Stavite glavu za podrezivanje na aparat (1) i gurnite je u smjeru strelica na stražnjem dijelu aparata (2) kako biste je učvrstili (Sl. 13).

3 Stavite češalj na glavu za podrezivanje.

4 Uključite aparat (Sl. 14).

**Napomena:** Brzina II ne radi kad je pričvršćena glava za podrezivanje.

5 Slobodnom rukom zategnite kožu.

6 Pomičite aparat u smjeru suprotnom od rasta dlačica. Pazite da površina češlja uvijek dodiruje kožu (Sl. 15).

7 Kada završite s podrezivanjem, isključite aparat i skinite češalj.

### Oblikovanje pomoću glave za podrezivanje.

Za oblikovanje bikini linije koristite glavu za podrezivanje bez češlja. Podrezivanjem bez češlja dobit ćete dlačice duljine oko 0,5 - 1 mm. Prilikom oblikovanja bikini linije možete biti kreativni koliko želite. Čak možete nacrtati i izrezati šablonu, npr. oblik srca, i tako kreirati svoj osobni stil.

**Napomena:** Glavu za podrezivanje možete koristiti samo pri brzini I.

1 Gurnite glavu za epilaciju u smjeru strelica na stražnjem dijelu aparata te je (1) izvucite iz aparata (2) (Sl. 12).

2 Stavite glavu za podrezivanje na aparat (1) i gurnite je u smjeru strelica na stražnjem dijelu aparata (2) kako biste je učvrstili (Sl. 13).

**Napomena:** Savjetujemo vam da ne stavljate češalj na glavu za podrezivanje.

3 Uključite aparat (Sl. 14).

**Napomena:** Brzina II ne radi kad je pričvršćena glava za podrezivanje.

4 Pomičite aparat prema rubu željene konture bikini linije, u smjeru suprotnom od smjera rasta dlačica. Lagano dodirujte kožu glavom za podrezivanje (Sl. 16).

### Čišćenje i održavanje

**Napomena:** Prije čišćenja provjerite je li aparat isključen i iskopčan.

Za čišćenje aparata nikada nemojte koristiti spužvice za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine poput benzina ili acetona.

- Aparat ili adapter nikada ne ispirite pod mlazom vode (Sl. 17).
- Pazite da aparat i adapter uvijek budu suhi (Sl. 18).

### Čišćenje dodatka

1 Skinite sve dodatke (kapicu za osjetljiva područja, opti-start kapicu s elementom za masažu, dodatak za podizanje dlačica s elementom za masažu) s epilacijske glave (Sl. 19).

- Skinite češalj za podrezivanje tako da ga povučete s glave za podrezivanje (Sl. 20).

2 Četkom za čišćenje uklonite dlačice preostale na dodatku.

3 Dodatak isperite pod mlazom vode uz okretanje.

4 Osušite dodatak prije korištenja ili spremanja.

### Čišćenje epilacijske glave/glave za podrezivanje

1 Gurnite glavu za epilaciju/glavu za podrezivanje u smjeru strelica na stražnjem dijelu aparata (1) i izvucite iz aparata (2) (Sl. 12).

2 Uklonite ostatke dlačica pomoću četkice za čišćenje (Sl. 21).

3 Epilacijsku glavu/glavu za podrezivanje ispirite 5-10 sekundi pod mlazom vode pritom je okrećući (Sl. 22).

- Skinite prednji poklopac s glave za podrezivanje i uklonite dlačice koje su se nakupile u epilacijskoj glavi (Sl. 23).

4 Snažno protresite epilacijsku glavu/glavu za podrezivanje (Sl. 24).

Ručnikom dobro osušite epilacijsku glavu/glavu za podrezivanje.

**Napomena:** Prije vraćanja epilacijske glave/glave za podrezivanje na aparat provjerite je li potpuno suha.

### Zamjena dijelova

Sve dijelove aparata moguće je zamijeniti. Ako trebate zamijeniti jedan ili više sljedećih dijelova, obratite se distributeru Philips proizvoda ili ovlaštenom servisu tvrtke Philips:

- sam aparat
- epilacijska glava
- kapica za osjetljivo područje
- opti-start kapica s elementom za masažu
- dodatak za podizanje dlačica s elementom za masažu
- glava za podrezivanje
- češalj
- četka za čišćenje
- adapter

### Zaštita okoliša

- Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša (Sl. 25).

### Jamstvo i servis

U slučaju da vam je potreban servis ili informacija ili imate neki problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips, [www.philips.com](http://www.philips.com), ili se obratite centru za korisnike tvrtke Philips u svojoj državi (broj telefona nalazi se u priloženom jamstvu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za korisnike, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.

### Rješavanje problema

U ovom poglavlju opisani su najčešći problemi s kojima biste se mogli susresti prilikom korištenja aparata. Ako ne možete riješiti problem uz informacije u nastavku, obratite se centru za korisničku podršku u svojoj državi.

Problem	Uzrok	Rješenje
Slabi rezultati epilacije.	Aparat pomičete u pogrešnom smjeru.	Aparat pomičite u smjeru suprotnom od smjera rasta dlačica s kliznim gumbom za uključivanje/isključivanje okrenutim u smjeru pomicanja aparata.
	Epilacijsku glavu ste prionili uz kožu pod pogrešnim kutom.	Svakako prionite aparat uz kožu pod kutom od 90° (vidi poglavlje "Korištenje aparata").
	Prije epilacije ste koristili (depilacijsku) kremu.	Prije epilacije provjerite je li koža čista, u potpunosti suha te da nije masna. Prije početka epilacije nemojte nanositi kremu.
	Dlačice su prekratke.	Ponekad su dlačice prekratke i ne mogu se uhvatiti. Optimalna duljina za lako uklanjanje dlačica je 3-4 mm. Dlačice koje se ne uhvate tijekom jedne sesije bit će dovoljno duge za uklanjanje tijekom sljedeće sesije. Dlačice možete pokušati uhvatiti češćim pomicanjem aparata preko kože.
	Kapica za osjetljivo područje se nalazi na epilacijskoj glavi tijekom epilacije nogu.	Kapicu za osjetljivo područje nemojte koristiti za epilaciju nogu jer ona smanjuje broj aktivnih epilacijskih diskova. Napomena: Prilikom epilacije područja ispod pazuha i bikini zone uvijek koristite kapicu za osjetljivo područje.
Aparat ne radi.	Utičnica na koju je aparat priključen nije pod naponom.	Provjerite je li utičnica pod naponom. Ako ste epilator priključili na utičnicu u toaletnom ormariću, možda trebate upaliti svjetlo u kupaonici kako bi se utičnica aktivirala.
Ne mogu odabrati brzinu II.	Pričvršćena je glava za podrezivanje. Glavu za podrezivanje možete koristiti samo pri brzini I.	Kada koristite glavu za podrezivanje odaberite brzinu I.
Ne mogu skinuti glavu za podrezivanje/ epilacijsku glavu s aparata.	Pokušavate je izravno povući.	Gurnite epilacijsku glavu/glavu za podrezivanje u smjeru strelica na stražnjem dijelu aparata prije nego što je skinete (pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje").