



Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. With your new epilator you can remove unwanted hair quickly, easily and effectively. It is suitable for removing hair from your legs, underarms and bikini line.

The rotating discs catch even the shortest hairs (down to 0.5mm) and pull them out by the root.

The hairs that grow back are soft and thin. Epilating with this new appliance leaves your skin smooth and hair-free for several weeks.

This epilator comes with the following attachments:

Hair-lifting attachment with massage element

This attachment lifts flat-lying hairs, even the shortest ones. Its massage element minimises the pulling sensation and soothes the skin after the hairs have been removed.

Opti-start cap with massage element

The opti-start cap with massage element allows you to epilate with optimal efficiency and gentleness. It ensures ideal contact with the skin and optimal positioning of the appliance, so that hairs are removed effectively in one stroke. The massage element gives you a relaxing and pleasant sensation during epilation.

Sensitive area cap

The sensitive area cap has been specially designed to epilate sensitive areas, such as your underarms and bikini line. It minimises the pulling sensation of epilation in sensitive areas with long-lasting results.

Trimming head and comb

The trimming head has been designed for styling sensitive areas, the bikini line in particular. With the trimming head and comb you can trim hair to a length of 4mm, which is also the ideal length for epilation. If you use the trimming head without the comb, you can use it to style your bikini line just the way you want. Contouring your bikini line has never been easier.

General description (Fig. 1)

- A** Hair-lifting attachment with massage element
- B** Opti-start cap with massage element
- C** Trimming comb
- D** Trimming head
- E** Sensitive area cap
- F** Epilating discs
- G** Epilating head
- H** On/off slide
- **O** = off
- **I** = normal speed
- **II** = high speed (only to be used for epilating head)

Note: Speed II does not work when the trimming head is attached.

- I** Socket for appliance plug
- J** Small plug
- K** Adapter
- L** Cleaning brush

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the appliance and the adapter dry.
- Do not use the appliance near or over a washbasin or bath filled with water (Fig. 2).
- Do not use the appliance in the bath or in the shower (Fig. 3).
- If you use the appliance in the bathroom, do not use an extension cord (Fig. 4).

Warning

- Only use the appliance in combination with the adapter supplied.
- Do not use the appliance or the adapter if it is damaged.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory

or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Caution

- Only epilate the underarms and bikini line with the sensitive area cap attached.
- This appliance is only intended for removing women's body hair on areas below the neck: underarms, bikini area and legs. Do not use it for any other purpose.
- To prevent damage and injuries, keep the **running** appliance (with or without attachment) away from scalp hair, eyebrows, eyelashes, clothes, threads, cords, brushes etc.
- Do not use the appliance on irritated skin or skin with varicose veins, rashes, spots, moles (with hairs) or wounds without consulting your doctor first. People with a reduced immune response or people who suffer from diabetes mellitus, haemophilia or immunodeficiency should also consult their doctor first.
- Your skin may become a little red and irritated the first few times you use the epilator. This phenomenon is absolutely normal and quickly disappears. As you use the appliance more often, your skin gets used to epilation, skin irritation decreases and regrowth becomes thinner and softer. If the irritation has not disappeared within three days, we advise you to consult a doctor.
- Do not use the epilating head, trimming head, attachments or comb if they are damaged or broken, as this may cause injury.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Using the appliance

Note: Clean the epilating head before first use.

Epilation tips

- When you use the appliance for the first time, we advise you to try it out on an area with only light hair growth to get accustomed to the epilation process. Epilation is easier just after taking a bath or shower. Make sure your skin is completely dry when you start epilating.
- Make sure your skin is clean, entirely dry and free from grease. Do not use any cream before you start epilating.
- Epilation is easier and more comfortable when the hair has the optimum length of 3–4 mm. If the hairs are longer, we recommend that you either shave first and epilate the shorter regrowing hairs after 1 or 2 weeks, or that you use the trimming head with the comb to pre-cut hairs to this ideal length.
- When you epilate for the first time, we advise you to epilate in the evening, so that any reddening that develops can disappear overnight.
- While epilating stretch your skin with your free hand. This lifts up the hairs and helps to minimise the pulling sensation.
- For optimal performance, place the appliance on the skin at right angles (90°) with the on/off slide pointing in the direction in which you are going to move the appliance. Guide the appliance across the skin against the direction of hair growth in a slow, continuous movement without exerting any pressure. On some areas, e.g. the underarms, hair may grow in different directions. In this case, it may be helpful to move the appliance in different directions to achieve optimal results.
- To relax the skin, we advise you to apply a moisturising cream after epilation.
- Fine hair that regrows might not grow up to the skin surface. The regular use of an exfoliating sponge or cream (e.g. during showering) helps to prevent ingrowing hair as the gentle scrubbing action removes the upper skin layer and fine hair can get through to the skin surface.
- When you use the hair-lifting attachment with massage element or the opti-start cap with massage element, make sure that the massage element or

the comb always stays in contact with the skin. The massage element stimulates and relaxes the skin for a gentler epilation.

Connecting the appliance

- 1** Insert the appliance plug into the appliance (Fig. 5).
- 2** Insert the adapter into the wall socket.

Epilating the legs

We advise you to start epilating with the opti-start cap with massage element. The opti-start cap with massage element ensures maximum skin contact and allows you to epilate your legs more quickly and efficiently. After a few sessions, you can use the epilating head with the hair-lifting attachment with massage element. This attachment ensures optimal hair lifting, relaxes the skin and minimises the pulling sensation of epilation.

Only use the opti-start cap with massage element and the hair-lifting attachment with massage element on your legs.

- 1** Put the desired attachment (opti-start cap with massage element or hair-lifting attachment with massage element) on the epilating head (Fig. 6).

The procedure for placing the attachments onto the appliance is the same for all attachments.

- 2** Select the desired speed to switch on the appliance (Fig. 7).

Preferably use speed II. Switch to speed I for areas with little hair growth, for hard-to-reach areas and for areas where bones are located directly beneath the skin, such as knees and ankles.

- 3** Stretch the skin with your free hand to make the hairs stand upright.

- 4** Place the epilator perpendicularly onto the skin with the on/off slide pointing in the direction in which you are going to move the appliance (Fig. 8).

- 5** Move the appliance slowly over the skin, against the direction of hair growth.

Press the appliance lightly onto the skin.

Epilating the underarms and bikini line

Your epilator comes with a sensitive area cap that reduces the number of active epilating discs. This makes the appliance ideal for epilating the sensitive areas of the body, such as the underarms and bikini line. The first few times you use the appliance, these areas are particularly sensitive to pain, but after repeated use the pain diminishes.

Note: You get the best results in the most comfortable way when the hairs are not too long (approx. 4mm). If the hairs are longer, you can trim them to this length with the trimming head and comb (see section 'Trimming sensitive areas with the trimming head and comb' in this chapter).

- 1** Thoroughly clean the area to be epilated to remove any residues of deodorant, cream etc. Then dab the area dry.

- 2** Put the sensitive area cap on the epilating head (Fig. 9).

- 3** Switch on the appliance.

Preferably use speed II. Switch to speed I for areas with little hair growth and for hard-to-reach areas.

- 4** Stretch the skin with your free hand. When epilating the underarms, raise your arm to stretch the skin.

- 5** Place the appliance perpendicularly onto your skin, with the on/off slide pointing in the direction in which you are going to move the appliance.

- 6** Move the appliance slowly over the skin, against the direction of the hair growth.

- Epilate your bikini line as shown in the figure (Fig. 10).
- Epilate your underarms as shown in the figure. Move the appliance in different directions (Fig. 11).

Trimming sensitive areas with the trimming head and comb

Use the trimming head to trim the hair on your underarms and bikini line to a length of 4mm.

Note: The trimming head can only be used at speed setting I.

1 Push the epilating head in the direction of the arrows on the back of the appliance (1) and remove it from the appliance (2) (Fig. 12).

2 Put the trimming head on the appliance (1) and push it against the direction of the arrows on the back of the appliance (2) to fix it (Fig. 13).

3 Put the comb on the trimming head.

4 Switch on the appliance (Fig. 14).

Note: Speed II does not work when the trimming head is attached.

5 Stretch the skin with your free hand.

6 Move the appliance against the direction of hair growth. Make sure the surface of the comb always stays in contact with the skin (Fig. 15).

7 When you have finished trimming, switch off the appliance and remove the comb.

Styling with the trimming head.

To style your bikini line, use the trimming head without the comb. Styling without the comb results in a hair length of approx. 0.5-1mm. You can be as creative as you like when you style your bikini line. You can even draw and cut out a template, e.g. a heart shape, which you can use to create a personal style.

Note: The trimming head can only be used at speed setting I.

1 Push the epilating head in the direction of the arrows on the back of the appliance (1) and remove it from the appliance (2) (Fig. 12).

2 Put the trimming head on the appliance (1) and push it against the direction of the arrows on the back of the appliance (2) to fix it (Fig. 13).

Note: We advise you not to put the comb on the trimming head.

3 Switch on the appliance (Fig. 14).

Note: Speed II does not work when the trimming head is attached.

4 Move the appliance towards the desired contour of your bikini line, against the direction of hair growth. Touch the skin lightly with the trimming head (Fig. 16).

Cleaning and maintenance

Note: Make sure the appliance is switched off and unplugged before you start to clean it.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

- Never rinse the appliance or the adapter under the tap (Fig. 17).

- Keep the appliance and the adapter dry (Fig. 18).

Cleaning the attachments

1 Remove any attachment (sensitive area cap, opti-start cap with massage element, hair-lifting attachment with massage element) from the epilating head (Fig. 19).

- Remove the trimming comb by pulling it off the trimming head (Fig. 20).

2 Remove loose hairs from the attachment with the cleaning brush.

3 Rinse the attachment under the tap while turning it.

4 Dry the attachment before you use or store it.

Cleaning the epilating head/trimming head

1 Push the epilating head/trimming head in the direction of the arrows on the back of the appliance (1) and remove it (2) (Fig. 12).

2 Remove loose hairs with the cleaning brush (Fig. 21).

3 Rinse the epilating head/trimming head under the tap for 5-10 seconds while turning it (Fig. 22).

- Pull the front cover off the trimming head to remove any hair that has accumulated inside the trimming head (Fig. 23).

4 Shake the epilating head/trimming head firmly (Fig. 24).

Dry the epilating/trimming head thoroughly with a tea towel.

Note: Make sure the epilating head/trimming head is completely dry before you place it back onto the appliance.

Replacement

All parts of the appliance can be replaced. If you need to replace one or more of the following parts, go to your Philips dealer or an authorised Philips service centre:

- appliance itself
- epilating head
- sensitive area cap
- opti-start cap with massage element
- hair-lifting attachment with massage element
- trimming head
- comb
- cleaning brush
- adapter

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 25).

Guarantee & service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Cause	Solution
Poor epilating results.	You move the appliance in the wrong direction.	Move the appliance against the direction of hair growth, with the on/off slide pointing in the direction in which you move the appliance.
	You place the epilating head on the skin at the wrong angle.	Make sure that you place the appliance on the skin at an angle of 90° (see chapter 'Using the appliance').
	You used a (depilatory) cream prior to epilation.	Make sure your skin is clean, entirely dry and free from grease. Do not use any cream before you start epilating.
	The hairs are too short.	Sometimes hairs are too short to be caught. The optimal length for easy removal of the hairs is 3-4mm. The hairs that are not caught during this session will be long enough to be removed when you epilate the next time. You can also try to catch the hairs by moving the appliance across the skin a few more times.
	The sensitive area cap is on the epilating head when you epilate your legs.	Do not use the sensitive area cap when you epilate your legs, as the cap reduces the number of active epilating discs. NB: Never use the epilator without the sensitive area cap when you epilate your underarms or bikini line.
The appliance does not work.	The socket to which the appliance is connected is not live.	Make sure the socket is live. If you have connected the epilator to the socket in a bathroom cabinet, you may need to switch on the bathroom light to activate the socket.
I cannot select speed setting II.	The trimming head is attached. The trimming head can only be used at speed setting I.	Select speed setting I when you use the trimming head.
I cannot remove the trimming head/epilating head from the appliance.	You try to pull it straight off.	Push the epilating head/trimming head in the direction of the arrows on the back of the appliance before you pull it off the appliance (see chapter 'Cleaning and maintenance').

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome. Il nuovo epilatore consente di eliminare i peli superflui in modo semplice, rapido ed efficace. Questo epilatore è particolarmente indicato per eliminare i peli delle gambe, delle ascelle e della zona bikini.

I dischi rotonti consentono di catturare anche i peli più corti (0,5 mm) e di rimuoverli alla radice.

I peli ricrescono quindi più morbidi e sottili. Questo nuovo apparecchio assicura una pelle morbida e liscia per settimane.

Questo epilatore viene fornito con i seguenti accessori:

Accessorio per il sollevamento del pelo con elemento massaggiante

Questo accessorio consente di sollevare anche i peli più corti. L'elemento massaggiante riduce al minimo la sensazione di strappo ed esercita un effetto calmante riducendo la sensazione di fastidio successiva all'epilazione.

Testina per prime epilazioni con elemento massaggiante

La testina per prime epilazioni con elemento massaggiante consente un'epilazione ottimale per efficienza e delicatezza. Garantisce un contatto ideale con la pelle e un posizionamento eccellente dell'apparecchio che consente di rimuovere i peli in un solo passaggio. L'elemento massaggiante garantisce una sensazione più piacevole durante l'epilazione.

Testina per le zone sensibili

La testina per le zone sensibili è progettata specificamente per l'epilazione di queste zone, come le ascelle e la zona bikini. Riduce al minimo la sensazione di strappo e vi garantisce risultati duraturi.

Testina di regolazione e pettine

La testina di regolazione è stata progettata per la rifinitura delle zone sensibili e della zona bikini in particolare. La testina di regolazione e il pettine consentono di uniformare la lunghezza dei peli fino a 4 mm ovvero la misura ideale per procedere all'epilazione. Se la testina di regolazione viene utilizzata senza il pettine, potete rifinire la zona bikini come preferite. Lo styling della zona bikini non è mai stato tanto semplice.

Descrizione generale (fig. 1)

- A** Accessorio per il sollevamento del pelo con elemento massaggiante
- B** Testina per prime epilazioni con elemento massaggiante
- C** Pettine regola altezze
- D** Testina di regolazione
- E** Testina per le zone sensibili
- F** Dischi di epilazione
- G** Testina epilatoria
- H** Cursore on/off
- O = spento
- I = velocità normale
- II = velocità alta (da utilizzare solo con la testina epilatoria)

Nota La velocità II non funziona quando si utilizza la testina di regolazione.

- I** Presa per spinotto
- J** Spinotto
- K** Adattatore
- L** Spazzolina per la pulizia

Importante

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente il presente manuale e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.

Pericolo

- Non bagnate l'apparecchio e l'adattatore.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità o al di sopra di lavabi o vasche da bagno contenenti acqua (fig. 2).
- Non utilizzare l'apparecchio nella vasca da bagno o nella doccia (fig. 3).
- Se l'apparecchio viene utilizzato in bagno, non utilizzare una prolunga (fig. 4).

Avvertenza

- Utilizzate l'apparecchio esclusivamente con l'adattatore in dotazione.

- Non utilizzate l'apparecchio o l'adattatore se sono danneggiati.
- Nel caso in cui l'adattatore fosse danneggiato, dovrà essere sostituito esclusivamente con un adattatore originale al fine di evitare situazioni pericolose.
- L'adattatore contiene un trasformatore. Non tagliate l'adattatore per sostituirlo con un'altra spina onde evitare situazioni pericolose.
- L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.

Attenzione

- Per l'epilazione delle ascelle e della zona bikini utilizzate esclusivamente la testina per le zone sensibili in dotazione.
- Questo apparecchio è adatto per la rimozione dei peli nelle seguenti aree: ascelle, area bikini e gambe. Non utilizzatelo per altri scopi.
- Al fine di evitare danni o lesioni, tenete l'apparecchio **in funzione** (con o senza accessori) lontano da capelli, ciglia, sopracciglia, vestiti, fili, corde, spazzole, ecc.
- Non utilizzate l'apparecchio su pelle irritata o in caso di vene varicose, eruzioni cutanee, foruncoli, nei (con peli), ferite o escoriazioni senza previo consulto medico. In caso di risposta immunitaria ridotta, nei pazienti affetti da diabete mellito, emofilia o immunodeficienza, è consigliabile chiedere il parere del medico.
- Le prime volte che userete l'epilatore, la pelle potrebbe arrossarsi o irritarsi leggermente. Si tratta di un fenomeno del tutto normale e destinato a scomparire rapidamente, non appena la pelle si sarà abituata all'epilazione e i peli saranno più sottili e morbidi. Qualora l'irritazione persista per più di tre giorni, consultate il medico.
- Non utilizzate la testina epilatoria, la testina di regolazione o gli accessori se sono danneggiati o rotti, poiché potrebbero causare lesioni.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale utente, l'apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.

Modalità d'uso dell'apparecchio

Nota Pulite la testina epilatoria prima di utilizzarla la prima volta.

Suggerimenti per l'epilazione

- Se viene utilizzato l'apparecchio per la prima volta, si consiglia di cominciare con una zona in cui la crescita dei peli è limitata per potersi abituare a questo metodo di epilazione.
- L'epilazione risulta più facile se effettuata subito dopo la doccia o il bagno. Assicurarsi che la pelle sia perfettamente asciutta prima di iniziare l'epilazione.
- Assicurarsi che la pelle sia pulita, asciutta e priva di sostanze grasse. Non applicare alcuna crema prima dell'epilazione.
- L'epilazione è più semplice e comoda quando i peli non sono più lunghi di 3-4 mm. Se i peli sono più lunghi, si raccomanda di rasare prima la parte e poi epilare i peli ricresciuti dopo 1 o 2 settimane, oppure di utilizzare la testina di regolazione con il pettine per tagliare prima i peli alla lunghezza ideale.
- Vi consigliamo di effettuare la prima epilazione la sera per consentire a eventuali rossori di scomparire durante la notte.
- Durante l'epilazione, tendete la pelle con la mano libera: questo semplice accorgimento consente di sollevare i peli per ridurre al minimo la sensazione di strappo.
- Per ottenere risultati perfetti, posizionate l'apparecchio ad angolo retto (90°) sulla pelle con il cursore on/off rivolto in avanti e fatelo scorrere in modo lento e continuo nella direzione contraria a quella di crescita dei peli senza esercitare alcuna pressione.

- In alcune zone, come ad esempio le ascelle, non tutti i peli crescono dalla stessa parte. In questo caso, per ottenere risultati ottimali, potrebbe essere utile muovere l'apparecchio in più direzioni.
- Per rilassare la pelle, dopo l'epilazione vi consigliamo di applicare una crema idratante.
- I peli più sottili potrebbero ricrescere sotto pelle. Se utilizzate regolarmente una spugna o una crema esfoliante (es.: durante la doccia) potete evitarlo in quanto il delicato effetto scrubbing rimuove lo strato superiore della pelle consentendo ai peli di crescere normalmente.
- Quando utilizzate l'accessorio per il sollevamento del pelo con elemento massaggiante o la testina per prime epilazioni con elemento massaggiante, assicuratevi che l'elemento massaggiante o il pettine siano sempre a contatto con la pelle in quanto questi accessori stimolano e rilassano la pelle per garantire un'epilazione più delicata.

Alimentazione dell'apparecchio

1 Inserite lo spinotto nell'apparecchio (fig. 5).

2 Inserite l'adattatore nella presa a muro.

Epilazione delle gambe

Iniziate l'epilazione con la testina per prime epilazioni con elemento massaggiante. Questa testina assicura il contatto ottimale con la pelle e vi consente di depilare le gambe più velocemente ed efficacemente. Dopo alcune sessioni, potete utilizzare la testina epilatoria dotata di accessorio per il sollevamento del pelo ed elemento massaggiante. Questo accessorio assicura il sollevamento ottimale del pelo, rilassa la pelle e riduce al minimo la sensazione di strappo.

Sulle gambe, utilizzate esclusivamente la testina per prime epilazioni con elemento massaggiante e l'accessorio per il sollevamento del pelo con elemento massaggiante.

1 Inserite l'accessorio desiderato (testina per prime epilazioni con elemento massaggiante o accessorio per il sollevamento del pelo con elemento massaggiante) sulla testina epilatoria (fig. 6).

La procedura di inserimento degli accessori sull'apparecchio è sempre la stessa.

2 Selezionate la velocità desiderata per accendere l'apparecchio (fig. 7).

Vi consigliamo di utilizzare la velocità II. Passate alla velocità I per le zone difficili da raggiungere, con pochi peli e in prossimità di ginocchia e caviglie.

3 Tendete la pelle con la mano libera per sollevare i peli.

4 Appoggiate l'epilatore perpendicolarmente sulla pelle, con il cursore on/off rivolto nella direzione in cui si fa scorrere l'apparecchio (fig. 8).

5 Fate scorrere l'apparecchio lentamente sulla pelle, nel senso opposto alla crescita dei peli.

Esercitare una leggera pressione.

Epilazione delle ascelle e della zona bikini

L'epilatore è dotato di una testina per le zone sensibili in grado di ridurre il numero dei dischi epilatori in funzione. Questo meccanismo consente di epilare delicatamente le parti più sensibili del corpo, ad esempio ascelle e zona bikini. Durante le prime epilazioni, queste zone possono essere particolarmente sensibili al dolore, ma dopo alcuni utilizzi questa sensazione tende a diminuire.

Nota I risultati migliori solitamente si ottengono quando i peli non sono troppo lunghi (circa 4 mm). Se i peli sono più lunghi, potete regolarli utilizzando la testina di regolazione e il pettine (consultate la sezione "Regolazione delle aree sensibili con la testina di regolazione e il pettine" in questo capitolo).

1 Pulite accuratamente la zona da epilare rimuovendo tutti i residui di deodorante, crema, ecc. Quindi asciugatela perfettamente.

2 Inserite la testina per le zone sensibili sulla testina epilatoria (fig. 9).

3 Accendete l'apparecchio.

Vi consigliamo di utilizzare la velocità II. Passate alla velocità I per le zone con pochi peli e difficili da raggiungere.

- 4** Tendete la pelle con la mano libera. Durante l'epilazione delle ascelle, sollevate il braccio per tendere la pelle.
- 5** Appoggiate l'epilatore perpendicolarmente sulla pelle con il selettori on/off rivolti nella direzione in cui si fa scorrere l'apparecchio.
- 6** Fate scorrere l'apparecchio lentamente sulla pelle nel senso opposto alla crescita dei peli.
- Epilate la zona bikini come indicato nella figura (fig. 10).
- Epilate le ascelle come indicato nella figura. Spostate l'apparecchio in più direzioni (fig. 11).

Regolazione delle aree sensibili con la testina di regolazione e il pettine

Utilizzate la testina di regolazione per regolare i peli delle zone ascelle e bikini a una lunghezza massima di 4 mm.

Nota La testina di regolazione può essere utilizzata solo a velocità I.

- 1** Spingete la testina epilatoria nella direzione delle frecce sul retro dell'apparecchio (1) e rimuovetela dall'apparecchio (2) (fig. 12).
- 2** Inserite la testina di regolazione sull'apparecchio (1) e spingetela in direzione delle frecce incise sul retro (2) per bloccarla in posizione (fig. 13).
- 3** Inserite la testina di regolazione e il pettine.
- 4** Accendete l'apparecchio (fig. 14).

Nota La velocità II non funziona quando si utilizza la testina di regolazione.

- 5** Tendete la pelle con la mano libera.

- 6** Muovete l'apparecchio contropelo ed assicuratevi che la superficie del pettine sia sempre a contatto con la pelle (fig. 15).

- 7** Una volta terminata la regolazione, spegnete l'apparecchio e rimuovete il pettine.

Styling con la testina di regolazione.

Per eseguire lo styling della zona bikini, utilizzate la testina di regolazione senza pettine per ottenere peli di una lunghezza minima di 0,5-1 mm. È perfino possibile disegnare e riprodurre una forma particolare, ad esempio un cuore, per creare uno stile personale.

Nota La testina di regolazione può essere utilizzata solo a velocità I.

- 1** Spingete la testina epilatoria nella direzione delle frecce sul retro dell'apparecchio (1) e rimuovetela dall'apparecchio (2) (fig. 12).
- 2** Inserite la testina di regolazione sull'apparecchio (1) e spingetela in direzione delle frecce incise sul retro (2) per bloccarla in posizione (fig. 13).

Nota Vi consigliamo di non inserire il pettine sulla testina di regolazione

- 3** Accendete l'apparecchio (fig. 14).

Nota La velocità II non funziona quando si utilizza la testina di regolazione.

- 4** Muovete l'apparecchio seguendo il contorno desiderato della zona bikini e sfiorate delicatamente la pelle con la testina di regolazione (fig. 16).

Pulizia e manutenzione

Nota Prima di pulire l'apparecchio, verificate che sia spento e scollegato dalla presa di corrente.

Non usate prodotti o sostanze abrasive o detergenti aggressivi, come benzina o acetone, per pulire l'apparecchio.

- Non immergere l'apparecchio o l'adattatore nell'acqua (fig. 17).
- Non bagnate l'apparecchio e l'adattatore (fig. 18).

Pulizia degli accessori

- 1** Rimuovete qualsiasi accessorio (testina per le zone sensibili, testina per prime epilazioni con elemento massaggiante, accessorio per il sollevamento del pelo con elemento massaggiante) dalla testina epilatoria (fig. 19).

- Rimuovete il pettine di regolazione estraendolo dalla testina epilatoria (fig. 20).
- 2** Aiutandovi con l'apposita spazzolina, rimuovete i peli all'interno dell'accessorio.
- 3** Sciacquate l'accessorio sotto l'acqua corrente mentre lo ruotate.
- 4** Asciugatelo prima di utilizzarlo o di riportarlo.

Pulizia della testina epilatoria e della testina di regolazione

- 1** Spingete la testina epilatoria/di regolazione nella direzione delle frecce sul retro dell'apparecchio (1) e rimuovetela dall'apparecchio (2) (fig. 12).
- 2** Rimuovete i peli residui con la spazzola per la pulitura in dotazione (fig. 21).
- 3** Lavate la testina epilatoria/di regolazione sotto l'acqua corrente per 5-10 secondi (fig. 22).
- Estraete il rivestimento anteriore della testina di regolazione per rimuovere eventuali accumuli di peli dall'interno (fig. 23).
- 4** Scuotete in modo deciso la testina epilatoria/di regolazione (fig. 24).

Asciugate la testina epilatoria/di regolazione con un panno.

Nota Assicuratevi che la testina epilatoria/di regolazione sia completamente asciutta prima di riposizionarla sull'apparecchio.

Sostituzione

Tutti i componenti dell'apparecchio possono essere sostituiti. Se è necessario sostituire uno o più dei componenti riportati di seguito, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips o a un centro autorizzato Philips:

- apparecchio
- testina epilatoria
- testina per le zone sensibili
- testina per prime epilazioni con elemento massaggiante
- accessorio per il sollevamento del pelo con elemento massaggiante
- testina di regolazione
- Comb
- spazzolina per la pulizia
- adattatore

Tutela dell'ambiente

- Per contribuire alla tutela dell'ambiente, non smaltite l'apparecchio con normali i rifiuti domestici, ma consegnatelo a un centro di raccolta autorizzato (fig. 25).

Garanzia e assistenza

Se avete bisogno di assistenza o informazioni o in caso di problemi, visitate il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro Paese (per conoscere il numero di telefono consultate l'opuscolo della garanzia). Se nel vostro Paese non esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.

Risoluzione dei guasti

In questo capitolo vengono riportati i problemi più ricorrenti legati all'uso dell'apparecchio. Se non riuscite a risolvere i problemi con le informazioni seguenti, vi preghiamo di contattare il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese.

Problema	Causa	Soluzione
----------	-------	-----------

- Epilazione poco accurata.** Avete azionato l'apparecchio nella direzione sbagliata. Utilizzate l'apparecchio in senso opposto rispetto alla crescita dei peli con il selettori on/off rivolti nella direzione in cui si fa scorrere l'apparecchio.

- Avete posizionato la testina epilatoria sulla pelle a un'angolazione errata.** Posizionate l'apparecchio sulla pelle con un angolo di 90° (consultate il capitolo "Modalità d'uso dell'apparecchio").

Problema	Causa	Soluzione
I peli sono troppo corti.	Avete utilizzato una crema (per la depilazione) prima dell'epilazione.	Assicurarsi che la pelle sia pulita, asciutta e priva di sostanze grasse. Non applicare alcuna crema prima dell'epilazione.

I peli sono troppo corti.	A volte i peli sono troppo corti per l'epilazione. La lunghezza ottimale per la loro rimozione è di 3-4 mm. I peli che non vengono tolti durante l'applicazione verranno epilati la volta successiva quando raggiungeranno la lunghezza indicata. Potete anche provare a passare più volte l'apparecchio sulla pelle per rimuoverli più efficacemente.
---------------------------	--

Quando eseguite l'epilazione delle gambe, la testina per le zone sensibili si trova sulla testina epilatoria.	Non utilizzate la testina per le zone sensibili per epilare le ascelle o la zona bikini.
---	--

L'apparecchio non funziona.	La presa di corrente a cui è collegato l'apparecchio non funziona.	Assicurarsi che la presa di corrente funzioni. Se l'epilatore viene collegato a una presa di corrente disponibile sul mobiletto del bagno, potrebbe essere necessario spegnere la luce del bagno per attivare la presa.
-----------------------------	--	---

L'impostazione II non può essere selezionata.	La testina di regolazione è inserita sull'apparecchio. La testina di regolazione può essere utilizzata solo a velocità I.	Selezzionate la velocità I quando utilizzate la testina di regolazione.
---	---	---

Non è possibile rimuovere la testina epilatoria/di regolazione dall'apparecchio.	Avete cercato di rimuoverla in modo eccessivamente brusco.	Spingete la testina epilatoria/di regolazione nella direzione delle frecce sul retro dell'apparecchio prima di rimuoverla (consultate il capitolo "Pulizia e manutenzione").
--	--	--

Giriş

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam faydalananmak için lütfen ürünüüzü şu adressten kaydedin: www.philips.com/welcome.

Yeni Philips epilatörünü ile cildinizdeki istenmeyen tüylerden etkili, çabuk ve kolayca kurtulabilirsiniz. Özellikle bacak, koltuk altı ve bikini çizgisindeki tüyler için idealdir. Dönen diskler en kısa tüyleri bile (0,5 mm'ye kadar) kökünden kolayca alır.

Tüyler yeniden çıkarken daha yumuşak ve ince olur. Bu yeni epilasyon cihazı ile cildiniz haftalarca pürüzsüz ve temiz kalacaktır.

Bu cihaz aşağıdaki aparatlarla birlikte verilir:

Masaj ünitesi tıı kaldırma aparatı

Bu aparat düz bir şekilde yatan en kısa tüyleri bile kaldırır. Masaj ünitesi çekilme hissini en aza indirger ve tüy alındıktan sonra cildi rahatlattır.

Masaj ünitesi Opti-start başlığı

Masaj ünitesi opti-start başlığı epilasyon işlemini optimum verimlilik ve rahatlaklı yapmanıza olanak sağlar. Cihazın ideal cilt temasını ve düzgün şekilde yerleşmesini, böylece tüylerin tek seferde etkili bir şekilde alınmasını sağlar. Masaj ünitesi epilasyon sırasında size dirlendireci ve rahatlatici bir duyguyu verir.

Hassas bölge başlığı

Hassas bölge başlığı özellikle koltuk altları ve bikini çizgisi gibi hassas bölgelerin epilasyon için tasarlanmıştır. Hassas bölgelerde çekilme hissini azaltır ve uzun süreli sonuçlar sağlar.

Düzelme başlığı ve tarak

Düzelme başlığı özellikle bikini çizgisi gibi hassas bölgelerin düzeltilmesi için tasarlanmıştır. Düzelme başlığı ve tarak ile tüylerinizi epilasyon için de ideal bir uzunluk olan 4 mm'ye düzeltelbilirsiniz. Düzelme başlığını tarak olmadan kullanırsanız, bikini çizginizi istediğiniz sekli vermekte kullanılabılır. Bikini çizgini düzeltmek hiç bu kadar kolay olmamıştır.

Genel açıklamalar (Şek. 1)

- A** Masaj ünitesi tıı kaldırma aparatı
- B** Masaj ünitesi Opti-start başlığı
- C** Düzeltici tarak
- D** Düzeltme başlığı
- E** Hassas bölge başlığı
- F** Epilasyon diskleri
- G** Epilasyon başlığı
- H** Açma/kapama sürgüsü
- O = kapalı
- I = normal hız
- II = yüksek hız (sadece epilasyon başlığı için kullanılabilir)

Dikkat: Düzelme başlığı takıldığından Hiz II çalışmaz.

- I** Cihaz fısı soketi
- J** Küçük fış
- K** Adaptör
- L** Temizleme fırçası

Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.

Tehlike

- Cihazı ve adaptörü kuru olarak saklayın.
- Cihazı su dolu banyo küveti yakınında ya da içinde kullanmayın (Şek. 2).
- Cihazı banyo ya da duş yaparken kullanmayın (Şek. 3).
- Eğer cihazı banyoda kullanacaksanız, uzatma kablosu kullanmayın (Şek. 4).

Uyarı

- Cihazı sadece cihazla beraber verilen adaptör ile birlikte kullanın.
- Hasar gören cihazı veya adaptörü kullanmayın.
- Adaptör hasarıyla, bir tehlikeyi önlemek için mutlaka orijinal modeli ile değiştirildiğinden emin olun.
- Adaptörde bir dönüştürücü bulunmaktadır. Tehlikeli bir duruma sebep olabileceğiinden, adaptörü başka bir fişe değiştirmek için kesmeyin.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.

Dikkat

- Koltuk altlarını ve bikini bölgesini temizlemek için hassas bölge başlığını kullanın.
- Bu cihaz kadınların boyun bölgesinden aşağıdaki vücut tüylerinin alınması için bilirilen bölgelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır: koltuk altları, bikini bölgesi ve bacaklar. Başka bir amaç için kullanmayın.
- Cihaz **çalışır** durumdayken (aparatlı veya aparatsız) herhangi bir kaza veya hasarı önlemek için, saçlarınızdan, kirpik ve kaşlarınızdan ayrıca kiyafet, firça, kablo vb'den uzak tutun.
- Cilt tıı olmuısa ya da ciltte varis, kızankıklar, lekeler, benler (üzeri tüylü) veya yaralar varsa, cihazı doktorunuza danışmadan önce kullanmayın. Düşük bağısılık tepkisi, şeker hastalığı, hemofili ya da bağısılık sistemi yetmezliği olan kişiler de öncelikle doktorlarına danışmalıdır.
- Cihazı ilk birkaç kullanışınızda cildiniz kızarabilir ve tıı olabilir. Bu çok normal bir durum olup, zamanla hızla azalacaktır. Cihazı daha sık kullandığınızda, cildiniz epilasyona alışkanlık kazanacak, tıı azalacak ve yeni çıkan tüyler daha ince ve yumuşak olacaktır. Cildinizdeki tıı 3 gün içerisinde geçmediye, bir doktora başvurmanızı öneririz.
- Yaralanmaya yol açabilecegi için, hasarlı veya bozuksa epilasyon başlığını, düzeltme başlığını, diğer başlıklar ve taraklı kullanmayın.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara uyumludur. Bu cihaz, geregi gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.

Cihazın kullanımı

Dikkat: Epilasyon başlığını ilk kullanımından önce temizleyin.

Epilasyon ipuçları

- Size tavsiyemiz, ilk defa epilasyon yapıyorsanız, ilk olarak daha az miktarda tıı bulunan bir bölüm üzerinde deneyerek cihaza alışmanızdır.
- Epilasyonun banyodan veya duştan sonra yapılması daha kolay ve rahat olacaktır. Ancak cildinizin tamamen kuru olmasına dikkat ediniz.
- Cildinizin temiz, kremsiz ve kuru olduğundan emin olunuz. Epilasyondan önce krem sürmeyez.
- Epilasyon işlemi tıı uzunluğu 3-4 mm olduğunu daha kolay ve rahat uygulanır. Tüyler daha uzunsa, uygulama yapılacak bölgeyi tııa edip 1-2 hafta sonra epilasyon yapmanız veya düzeltme başlığını kullanarak tüyleri önceden ideal uzunluğa getirmenizi öneririz.
- İlk defa epilasyon yaptığınızda, işlemi akşam uygulamanızı öneririz, böylece meydana gelen kızankıklık gece ortadan kalkacaktır.
- Epilasyon yaparken cildinizi boşaltı elinizle gerin. Bu, tüyleri kaldırıracak ve çekilme hissini azaltacaktır.
- En iyi performans için, cihazı cilt üzerine dik açıyla (90°), açma/kapama sürgüsü cihazın hareket ettiirecegi yönü gösterecek şekilde yerleştirin. Cihazı, cilt üzerinde tüylerin uzama yönüne ters doğrudurta, yavaş, sürekli hareketlerle ve herhangi bir baskın uygulamadan hareket ettiir.
- Koltuk altı gibi bazı bölgelerde tüyler farklı doğrultularda uzayabilir. Bu durumda, cihazı farklı yönlere uygulamak en iyi sonuçların elde edilmesine yardımcı olabilir.
- Cildi rahatlatmak için, epilasyondan sonra nemlendirici krem uygulamanızı tavsiye ederiz.
- Tekrar uzayanince tüyler cilt üstüne ulaşamayabilir. Masaj süngeri veya kremi (örn. duş sırasında) düzenli kullanıldığında, hassas ovma hareketi sayesinde cildin üst katmanının alınmasını ve tekrar uzayan tüyün cilt yüzeyine erişebilmesini sağlayarak, tüylerin içe doğru uzamasını engelleyecektir.
- Masaj ünitesi tıı kaldırma aparatını veya masaj ünitesi opti-start başlığını kullandığınızda, masaj ünitesinin veya taraklı cildinizle sürekli olarak temas ettiğinden emin olun. Masaj ünitesi daha hassas bir epilasyon için cildi canlandırır ve rahatlattır.

Cihazın bağlantısı

- 1** Cihazın fisini cihaza takın (Şek. 5).
- 2** Adaptörü duvar prizine takın.

Bacak Epilasyonu

Epilasyona masaj ünitesi opti-start başlığını kullanarak başlamınızı öneriyoruz. Masaj ünitesi opti-start başlığı, maksimum cilt teması sayesinde bacaklarınıza daha çabuk

ve daha verimli bir epilasyon yapmanızı sağlar. Birkaç seans sonrasında epilasyon başlığını, masaj ünitesi tıı kaldırma aparatıyla birlikte kullanabilirsiniz. Bu aparat tüylerin en iyi şekilde kaldırması sağlar, cildi rahatlattır ve epilasyonu verdiği çekme hissini azaltır.

Masaj ünitesi opti-start başlığını ve masaj ünitesi tıı kaldırma başlığını sadece bacaklarınızda kullanın.

- 1** İstedığınız aparatı (masaj ünitesi opti-start başlığı veya masaj ünitesi tıı kaldırma başlığı) epilasyon başlığını takın (Şek. 6).

Aparatların cihaza takılması için uygulanan prosedür bütün aparatlar için aynıdır:

- 2** İstedığınız hızı seçerek cihazı çalıştırın (Şek. 7).

Hız II ayarını kullanmanızı tavsiye ederiz. Tüylerinince olduğu ve ulaşılması güç alanlar ile kemikli bölgeler (diz kapığı ve ayak bileği gibi) için hız I ayarını seçin.

- 3** Epilasyon sırasında, tüylerin yukarı doğru kalkması için cildinizdeki diğer elinizle gerin.

- 4** Epilasyon cihazını dikey, açma/kapama düğmesi hareket ettiireceğiniz yönे doğru bakacak şekilde cildinizin üzerine yerleştirin (Şek. 8).

- 5** Cihazı cildiniz üzerinde, tüylerin çıkış yönünün tersine doğru yavaça gezdirin.

Cihazı cildinize hafifçe bastırın.

Koltuk altı ve bikini bölgesi için epilasyon

Epilasyon cihazınız aktif epilasyon disklerinin sayısını azaltan bir hassas bölge başlığıyla birlikte gelir. Bu, cihazı koltuk altları ve bikini çizgisi gibi vücudun hassas bölgeleri için ideal hale getirir. Cihazı ilk birkaç kullanıldığında, özellikle bu bölgeler acıya karşı hassastır fakat düzenli kullanım acı hissini azaltacaktır.

Dikkat: Tüyler çok uzun olmadığından (yaklaşık 4 mm) en iyi sonuçları, en rahat biçimde elde edersiniz. Tüyler daha uzunsa, düzeltme başlığını ve taraklı kullanarak tüyleri düzeltelbilirsiniz (bkz. bu bölümdeki 'Hassas bölgelerin düzeltme başlığı ve tarak ile düzeltilmesi' kısmı).

- 1** Epilasyon uygulanan bölgeliyi iyice temizleyin ve deodorant, krem, vs. kalıntılarını uzaklaştırın. Ardından, uygulama bölgelerini silerek kurutun.

- 2** Hassas bölge başlığını epilasyon başlığını takın (Şek. 9).

- 3** Cihazı açın.

Hız II ayarını kullanmanızı tavsiye ederiz. Tüylerin az uzadığı ve zor erişilen bölgeler için hız I ayarını kullanın.

- 4** Boşaltı elinizle cildinizi gerin. Koltuk altına epilasyon uygularken, kolunuzu kaldırarak cildinizi gerin.

- 5** Epilatörü cildinizin üzerine dik bir konumda yerleştirerek, açma/kapama düğmesi cihazı hareket ettiireceğiniz yönे bakacak şekilde cihazı çalıştırın.

- 6** Cihazı cildiniz üzerinde, tüylerin çıkış yönünün tersine doğru yavaça gezdirin.

- Şekilde görüldüğü gibi bikini bölgesini epilasyon yapın (Şek. 10).

- Koltuk altına şekilde görüldüğü gibi epilasyon yapın. Cihazı farklı yönlerde hareket ettirin (Şek. 11).

Hassas bölgelerin düzeltme başlığı ve tarakla düzeltilmesi

Koltuk altı ve bikini çizgisindeki tüyleri 4 mm uzunluğa getirmek için düzeltme başlığını kullanın.

Dikkat: Düzeltme başlığı sadece hız I ayında kullanılabilir.

- 1** Epilasyon başlığını cihazın arka kısmında bulunan okları yönünde itin (1) ve başlığı cihazdan çıkarın (2) (Şek. 12).

- 2** Düzeltme başlığını cihaza takın (1) ve sabitlemek için cihazın arkasındaki okların ters yönünde itin (2) (Şek. 13).

- 3** Tarağı düzeltme başlığınıın üzerine takın.

- 4** Cihazı açın (Şek. 14).

Dikkat: Düzeltme başlığı takıldığından Hiz II ayarı kullanılmaz.

- 5** Eliniz ile cildinizi gerin.

- 6** Düzeltici başlığı tıı uzama yönünün tersi yönde hareket ettirin. Tarak aparatı yüzeyinin cildinizle her zaman temas ettiğinden emin olun (Şek. 15).

- 7** Düzeltme işleminiz bittiğinde cihazı kapatın ve tarağı çıkarın.

Düzeltme başlığıyla şekillendirme.

Bikini çizginizi şekillendirmek için, düzeltme başlığını taraksız kullanın. Taraksız şekillendirme sonucunda yaklaşık 0,5-1 mm uzunluğunda tüyler kalır. Bikini çizginizi şekillendirirken istedığınız kadar yaratıcı olabilirsiniz. Hatta isterseniz kalp şekli gibi özel şablonlar çizip keserek, kendi tarzınızı yaratabilirsiniz.

Dikkat: Düzeltme başlığı sadece hız I ayarında kullanılabilir.

- 1** Epilasyon başlığını cihazın arka kısmında bulunan okların yönünde itin (1) ve başlığı cihazdan çıkarın (2) (Şek. 12).

- 2** Düzeltme başlığını cihaza takın (1) ve sabitlemek için cihazın arkasındaki okların tersi yönde itin (2) (Şek. 13).

Dikkat: Düzeltme başlığını tarak takmamanızı öneririz.

- 3** Cihazı açın (Şek. 14).

Dikkat: Düzeltme başlığı takıldığından Hız II ayarı kullanılmaz.

- 4** Cihazı bikini bölgesinin istediğiniz kıvrımı üzerinde, tüy uzama yönünün tersine hareket ettirin. Düzeltme başlığını cildinize hafifçe dokundurun (Şek. 16).

Temizlik ve bakım

Dikkat: Cihazı temizlemeye başlamadan önce kapalı ve prizden çekilmiş olduğundan emin olun.

Cihazı temizlemek için ovalama bezleri, benzin veya aseton gibi aşındırıcı temizlik ürünleri veya zarar verici sıvılar kullanmayın.

- Cihazı ya da adaptörü kesinlikle musluk altında yıkamayın (Şek. 17).
- Cihazı ve adaptörü kuru olarak saklayın (Şek. 18).

Aparatların temizlenmesi

- 1** Epilasyon başlığından bütün aparatları (hassas bölge başlığı, masaj ünitesi opti-start başlığı, masaj ünitesi tüy kaldırma başlığı) çıkarın (Şek. 19).
- Düzeltme tarağını düzeltme başlığından çekerek çıkarın (Şek. 20).

- 2** Temizlik fırçasıyla aparatta kalan tüyleri temizleyin.

- 3** Aparati döndürerek musluk altında yıkayın.

- 4** Kullanmadan veya saklamadan önce aparatı kurulayın.

Epilasyon başlığının/düzeltme başlığının temizlenmesi

- 1** Epilasyon başlığını/düzeltme başlığını cihazın arka kısmında bulunan okların yönünde itin (1) ve cihazdan çıkarın (2) (Şek. 12).

- 2** Temizlik fırçasıyla kalan tüyleri temizleyin (Şek. 21).

- 3** Epilasyon başlığını/düzeltme başlığını yaklaşık 5-10 saniye musluğun altında döndürerek yıkayın (Şek. 22).
- Düzeltme başlığının içine giren tüyleri temizlemek için düzeltme başlığının ön kapağını çekin (Şek. 23).

- 4** Epilasyon başlığını/düzeltme başlığını iyice silkeleyin (Şek. 24).

Epilerasyon/düzeltme başlığını bir bezle iyice kurulayın.

Dikkat: Cihaza geri yerleştirmeden önce epilasyon/düzeltme başlığının tamamen kuru olduğundan emin olun.

Değiştirme

Cihazın bütün parçaları değiştirilebilir. Aşağıdaki parçalardan bir veya daha fazlasını değiştirmek istiyorsanız, Philips bayinize veya yetkili Philips servis merkezine gidin:

- cihazın kendişi
- epilasyon başlığı
- hassas bölge başlığı
- masaj ünitesi opti-start başlığı
- masaj ünitesi tüy kaldırma aparatı
- düzeltme başlığı
- tarak
- temizleme fırçası
- adaptör

Çevre

- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalara teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 25).

Garanti ve Servis

Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, www.philips.com.tr adresindeki Philips Internet sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Merkezi ile iletişim kurun (telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz). Ülkenizde bir Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips bayiine başvurun.

Sorun giderme

Bu bölümde, cihazda en sık karşılaşabileceğiniz sorunlar özetlenmektedir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözmemeyorsanız, bulunduğuınız ülkedeki Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişim kurun.

So- run Neden Çözüm

Dü- zelt- me baş- lığı/ epi- las- yon baş- lığı- ni ci- hazdan çı- ramı- yo- rum.	Doğrudan çekip çıkarmayı deniyorsunuz.	Epilasyon başlığını/düzeltme başlığını cihazdan çekmeden önce cihazın arka tarafındaki oklar yönünde itin (bkz.'Temizlik ve bakım' bölümü).
---	--	---

So- run Neden Çözüm

Epi- las- yon ye- ter- siz,	Cihazı yanlış yönde hareket ettiriyorsunuz.	Cihazı, açma/kapama sürgüsü hareket ettirdiğiniz yöne bacakak şekilde, tüylerin çıkış yönünün tersine hareket ettirin.
-----------------------------	---	--

Epi- las- yon ye- ter- siz,	Epilezyon başlığını cil dinizne yanlış açıyla yerleştiriyorsunuz.	Cihazı cildinize 90° açı yapacak şekilde yerleştirdiğinizden emin olun (bkz.'Cihazın kullanılması' bölümü).
-----------------------------	---	---

Epi- las- yon ye- ter- siz,	Epilezyon- dan önce (tüy dökü- cü) krem kullanmış- siniz.	Cildinizin temiz, kremsiz ve kuru olduğundan emin olunuz. Epilasyondan önce krem sürmeyiniz.
-----------------------------	---	--

Tüyü çok kısadır:	Bazen tüyler alınamayacak kadar kısa olabilir. Tüyü en iyi 3-4 mm uzunlukta alınabilir. Bu seanssta alınamayan tüyler bir sonraki epilasyon seansında alınablecek uzunluğa gelecektir. Ayrıca, cihazı cildiniz üzerinde birkaç kez hareket ettirerek de tüyleri yakalamaya çalışabilirsiniz.	
-------------------	--	--

Bacaklan- niza epi- lasyon uygularken hassas bölg e başlığı epilasyon başlığında kalmış.	Aktif epilasyon disklerinin sayısını azalttıktan sonra, hassas bölge başlığı bacaklarınızda epilasyon yaparken kullanılmamalıdır. Dikkat: Koltuk altı ya da bikini bölgesinde epilasyon yaparken, epilasyon cihazını mutlaka hassas bölge başlığıyla birlikte kullanın.	
--	---	--

Cihaz çalış- miyor	Cihazın bağlı olduğu prizde elektrik yoktur.	Prizin çalıştığından emin olun. Epilatörü banyo dolabındaki prize bağladığınızda, prize çalıştırmak için dolabin lambasını açmanız gerekebilir.
--------------------	--	---

Hız II aya- rını se- miyo- rum.	Düzeltme başlığı takıldığı: Düzeltme başlığı sadece hız I ayarında kullanılabilir.	Düzeltme başlığını kullanırken hız I ayarını seçin.
---------------------------------	--	---