

<p>ENGLISH</p>

General Description Fig. 1

- Handle
- Speed lights (I and II)
- On/off button
- Battery indicator
- Release button
- Socket for small plug
- Epilating head
- Integrated light
- Massage cap
- Facial cap
- Delicate area cap
- Skin stretcher cap
- Shaving head
- Foil
- Trimmers
- Comb for shaving head
- Trimming head
- Comb for trimming head
- Callus removal attachment
- Callus removal disk
- Protection cap
- Coupling unit
- Body massage head
- Body exfoliation brush
- Protection cap for body exfoliation brush
- Adapter
- Tweezers with light
- Tweezer
- Not shown: Pouch
- Not shown: Cleaning brush

Note: The heads and accessories supplied vary for different type numbers. Consult the overview illustration for the heads and accessories supplied with your particular appliance, or consult the information on the box.

Charging

Note: Charge the appliance fully before you use it for the first time.

Note: This appliance can only be used without cord.

To charge the appliance, insert the small plug into the socket in the bottom of the appliance and put the supply unit in the wall socket.

- The charge indicator flashes white (Fig. 2): the appliance is charging. Charging takes up to 15 hours.
- The charge indicator flashes up white continuously (Fig. 3): the appliance is fully charged and has a cordless operating time up to 40 minutes.
- The charge indicator does not light up when the appliance is switched on: the appliance contains enough energy to be used.
- The battery indicator flashes orange (Fig. 2): the battery is almost empty and needs to be charged. Charge the appliance when you have finished using it.

Note: If the appliance is fully charged but still connected to the wall socket, the battery indicator flashes a few times when you press the on/off button. This indicates that you should disconnect the appliance from the wall socket before you can switch it on.

Quick charge

- When the battery is completely empty and you start charging it, the battery indicator flashes white quickly.
- After approximately 15 minutes, the battery indicator starts flashing white slowly. At this point, the battery contains enough energy for up to 10 minutes of use.

Using the appliance

Attaching and detaching heads

- To attach a head, press it onto the handle (click) (Fig. 14).
- To detach a head, press the release button on the back of the appliance (Fig. 5).

Attaching and detaching accessories

- To attach an accessory, simply snap it onto the head (click) (Fig. 6).
- To detach an accessory, grab its front and back and pull it upwards off the head (Fig. 7). To detach a comb, pull its back upwards with a fingernail (Fig. 26).

Switching the appliance on and off

- To switch on the appliance, press the on/off button once: Speed 2 is selected automatically and Speed light II lights up (Fig. 3).
- If you want to select speed 1, press the on/off button again. Speed light I lights up (Fig. 10).
- To switch off the appliance, press the on/off button once more.

The integrated light goes on automatically to give you a better view while you use the epilating head (Fig. 11). If you want to switch off the integrated light, keep the on/off button pressed for 3 seconds when you switch on the appliance.

Epilating, shaving and trimming

The appliance is suitable for use in the bath or shower, but it can also be used dry. If you want to use creams or body lotion, apply them after you have used the appliance.

For gentle, less painful epilating, use the appliance on wet skin or with your regular shower gel. Slight skin irritation like red skin or red dots may occur after epilating. This is normal. We advise you to epilate before you go to bed at night, as any redness or skin irritation usually disappears overnight.

Note: The appliance can only be used without cord.

- When you epilate (with or without an accessory on the epilating head), place the appliance on the skin at the angle shown in the illustration (Fig. 12).
- When you use the appliance with other heads and accessories than the epilating head, make sure you place the heads and accessories flat onto the skin (Fig. 13).
- When you use the appliance on sensitive areas, stretch the skin with your free hand. When you use the appliance on your underarms, raise your arm and put your hand on the back of your head to stretch the skin (Fig. 14).
- Move the appliance slowly against the direction of hair growth (Fig. 15).

Note: If you move the appliance over your skin too fast, you may not obtain a smooth result.

Note: If your hairs are longer than 3–4mm, prettirn them for easier and more comfortable epilating.

Epilating head

You can use the epilating head to epilate your legs, underarms and bikini line. Select speed 2 for most efficient epilating. Select speed 1 for areas with little hair growth and for hard-to-reach areas such as knees and ankles.

Massage cap

You can attach the massage cap onto the epilating head to massage the skin and minimize the pulling sensation of epilating during use.

Skin stretcher cap

You can attach the skin stretcher cap onto the epilating head. It keeps the skin tight during epilating to reduce pain.

Delicate area cap

You can attach the delicate area cap onto the epilating head for more comfortable epilating of delicate areas (e.g. the underarms and bikini line).

Facial cap

You can attach the facial cap onto the epilating head for precise epilating of facial hair (e.g. above your upper lip).

Do not use the appliance to epilate eyelashes, eyebrows or scalp hair.

Shaving head

You can use the shaving head to shave your legs and body.

Note: The appliance can be moved in two directions, for easier shaving of underarms.

Note: Always check the foil before use. If it is damaged in any way, replace the cutting unit right away (see: Replacement).

Comb for shaving head

You can attach the comb onto the shaving head to trim hairs to a length of 3mm.

Trimming head

You can use the trimming head to trim hard-to-reach areas in the bikini zone. Place the trimming head flat onto the skin to trim (Fig. 16). Place the trimming head perpendicularly onto the skin for styling and shaping (Fig. 17).

Comb for trimming head

You can attach the comb onto the trimming head to trim hairs in the bikini area to a length of 3mm (Fig. 18).

Body massage head

The body massage head relaxes firmly to relax your muscles.

Note: You have to put the body massage head on the coupling unit before you can attach it onto the handle (Fig. 19).

Body exfoliation brush

You can use the body exfoliation brush to remove dead skin cells.

Do not use the body exfoliation brush on your face.

Note: You have to put the body exfoliation brush on the coupling unit before you can attach it onto the handle (Fig. 20).

Callus removal head

Note: This appliance is only intended to be used on the feet.

You can use the callus removal disk in 3 different ways, depending on the area or callus you want to treat.

- To treat a large, flat area. Use the entire disk (Fig. 21). Make sure you place the disk flat onto the skin for good control during use.
- For precision treatment of smaller areas and good visibility of the treated area (Fig. 22). Use the top part of the disk that sticks out beyond the top of the head (Fig. 23).
- For precision treatment and for buffing away hard skin very quickly, use the narrow edge of the protruding top part of the disk (Fig. 24).

Move the disk back and forth gently over the skin you want to treat. Do not push too hard. When you push too hard, the disk might stop rotating.

Cleaning and storage

Keep the supply unit dry.

- To clean the epilating head, use the cleaning brush to brush away any hairs, hold the appliance upside down, switch it on and rinse it with cold water for 15 seconds after every use (Fig. 27).
- To clean the shaving head, use the cleaning brush to brush away any hairs that have collected under the trimmers. Grab the two trimmers of the cutting unit and pull the cutting unit out of the shaving head (Fig. 28). Clean all parts of the shaving head with the cleaning brush, clean the foil.
- Note: Lubricate trimmer teeth and foils with a drop of sewing machine oil every six weeks for optimal performance.
- Rinse the cutting unit, heads and accessories under the tap. Shake them firmly to remove water drops.
- To clean the callus removal head and disk (if supplied), clean the outside of the head and disk with the cleaning brush supplied (Fig. 25). Then remove the disk off the head and clean the inside of the head with the cleaning brush supplied (Fig. 26). If you prefer, you can rinse the callus removal head and disk under a running tap. Let all parts dry completely.
- Place the cutting unit back into the shaving head (click).
- Put protection caps or combs on the heads to prevent damage to the heads when you store them.
- Store the appliance, its heads and accessories in the pouch.

Replacement

To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details).

Body exfoliation brush (if supplied): If you use the body exfoliation brush 2–3 times a week, it lasts approximately 3 months. Replace the body exfoliation brush every 3 months with one of the original type (BRE394). Callus removal head (if supplied): Replace the callus removal disk with one of the original type (BCR72) when its effectiveness decreases. We advise you to replace the disk at least once every year. Shaving head (if supplied): For optimal performance, we advise you to replace the cutting unit of the shaving head every two years. If you use the shaving head twice or more times a week, replace the cutting unit more often. Always replace the cutting unit with one of the original type (BRL384).

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem **Solution**

The appliance does not work as well as it should.

Make sure you hold the appliance at the correct angle (Fig. 12) and move it across the skin slowly, against the direction of hair growth.

Clean the heads and accessories after every use.

The appliance is still connected to the wall socket. In this case, the battery indicator flashes to indicate that you should disconnect the appliance from the wall socket before you can switch it on.

During use, the appliance becomes hot and suddenly stops operating. Then both speed lights flash for 4 seconds.

The overheat protection has been activated. The overheat protection switches off the appliance automatically if it becomes too hot. To reset the overheat protection, let the appliance cool down and then switch it on again. To avoid overheating of the appliance, do not press it too hard onto your skin for 4 seconds.

My skin is irritated after I have used the appliance.

When you use the epilating head or the shaving head, slight skin irritation like red skin or red dots may occur. This is normal. To avoid irritated skin, make sure that you gently move the appliance against the direction of hair growth. Do not apply too much pressure. If the irritation lasts longer than 3 days, we advise you to consult a doctor.

When you use the epilating head or the shaving head, always stretch the skin with your free hand. When you use the appliance on your underarms, raise your arm and put your hand on the back of your head to stretch the skin (Fig. 14).

Epilation causes ingrown hairs.

You can use the body exfoliation brush 24 hours ingrown hairs.

Note: Do not exfoliate immediately after epilating, as this may intensify possible skin irritation caused by epilating.

PORTUGUÊS DO BRASIL

Descrição geral (Fig. 1)

- Luzes indicadoras de velocidade (I e II)
- Botão Liga/desliga
- Indicador de bateria
- Botão de liberação
- Entrada para o plugue pequeno
- Capa depiladora
- Luz integrada
- Capa massageadora
- Capa facial
- Capa para áreas sensíveis
- Tampa do esticador de pele
- Capa de corte
- Lâmina
- Aparadores
- Escova para cabeça de corte
- Capa aparadora
- Escova para cabeça aparadora
- Acessório de remoção de calos
- Disco de remoção de calos
- Tampa de proteção
- Unidade de encaixe
- Capa massageadora para o corpo
- Escova para esfoliação corporal
- Capa de proteção para esfoliação corporal
- Adaptador
- Discos com luz
- Pinça

Não mostrado: Estojo
Não mostrado: Escova de limpeza
Nota: As cabeças e os acessórios fornecidos variam para os diferentes números de tipos. Consulte a ilustração da visão geral para as cabeças e acessórios fornecidos com o seu aparelho específico ou consulte as informações na caixa.

Carregamento

Note: Este aparelho só pode ser utilizado sem fios.
Nota: Carregar totalmente o aparelho antes de usá-lo pela primeira vez.
Nota: Este aparelho só pode ser utilizado sem fios.
Para carregar o aparelho, insira o pequeno plugue na entrada localizada na parte inferior do aparelho e conecte a unidade de alimentação à tomada elétrica.

- O indicador de carga pisca na cor branca (Fig. 2) o aparelho está sendo carregado. O carregamento demora até 15h.
- O indicador de carga fica aceso continuamente na cor branca (Fig. 3): o aparelho está totalmente carregado e funciona por até 40 minutos desconectado da tomada.
- O indicador de carga acende quando o aparelho é ligado: o aparelho contém energia suficiente para usar.
- O indicador de bateria pisca na cor laranja (Fig. 2): a bateria está quase descarregada e precisa ser carregada. Carregue o aparelho quando terminar de usá-lo.

Note: Se o aparelho estiver totalmente carregado e permanecer conectado à tomada, o indicador de bateria piscará algumas vezes quando você pressionar o botão Liga/desliga. Isso indica que o aparelho deve ser desconectado da tomada antes de ser ligado.

Carga rápida

- Quando a bateria estiver completamente descarregada e você carregá-la, o indicador de bateria piscará rapidamente na cor branca.
- Depois de aproximadamente 15 minutos, o indicador de bateria começará a piscar lentamente na cor branca. Nesse estágio, a bateria contém energia suficiente para até 10 minutos de uso.

Utilização do aparelho

Encaixe e desencaixe das cabeças

- Para encaixar uma cabeça, pressione-a na direção do cabo (você ouvirá um clique) (Fig. 4).
- Para remover uma cabeça, pressione o botão de liberação na parte traseira do aparelho (Fig. 5).

Encaixe e desencaixe de acessórios

- Para encaixar um acessório, basta encaixá-lo na cabeça (você ouvirá um clique) (Fig. 6).
- Para remover um acessório, segure a parte traseira e a frontal e puxe o acessório para cima para removê-lo da cabeça (Fig. 7). Para remover um pente, puxe a parte de trás para cima usando a unha (Fig. 8).

Como ligar e desligar o aparelho

- Para ligar o aparelho, pressione o botão Liga/desliga uma vez. A velocidade 2 é selecionada automaticamente e a luz indicadora de velocidade II é acesa (Fig. 9).
- Para selecionar a velocidade 1, pressione o botão Liga/desliga novamente. A luz indicadora de velocidade I é acesa (Fig. 10).
- Para desligar o aparelho, pressione o botão Liga/desliga mais uma vez.

A luz integrada é acesa automaticamente para que você possa ter uma visão melhor enquanto usa a cabeça (Fig. 11) depiladora. Para desligar a luz integrada, mantenha o botão Liga/desliga pressionado por 3 segundos ao ligar o aparelho.

Depila, raspa e aparar

O aparelho é adequado para uso na banheira ou no chuveiro, mas também pode ser usado seco. Se você pretende usar cremes ou loções corporais, aplique-os depois de usar o aparelho. Para uma depilação suave e menos dolorosa, use o aparelho na pele úmida com um sem gel de banho.

Após a depilação, pode ocorrer uma leve irritação na pele, como vermelhidão ou bolinhas vermelhas. Isso é comum. Recomendamos depilar antes de dormir, pois a vermelhidão ou a irritação dá mais geralmente desaparece durante a noite.

Nota: O aparelho só pode ser utilizado sem fios.

- Quando você se depilar (com ou sem um acessório na cabeça de depilação), coloque o aparelho na pele no ângulo mostrado na ilustração (Fig. 12).
- Quando usar o aparelho com outras cabeças e acessórios, não com a cabeça de depilação, coloque-os nivelados com a pele (Fig. 13).
- Quando você usa o aparelho em áreas sensíveis, estique a pele com a mão que estiver livre. Quando você usar o aparelho nas axilas, levante o braço e coloque a mão na parte de trás da cabeça para esticar a pele (Fig. 14).
- Mova o aparelho lentamente na direção contrária ao crescimento dos pelos (Fig. 15).

Nota: Se você passar o aparelho sobre a pele muito rapidamente, poderá não ter um bom resultado.

Note: se os pelos tiverem mais de 3 ou 4 mm de comprimento, apares primeiro para deixar a depilação mais fácil e confortável.

Cabeça depiladora

Você pode usar a cabeça depiladora para depilar as pernas, as axilas e a virilha.

Coloque a cabeça aparadora perpendicularmente a pele para dar um contorno e modelar (Fig. 17).

Capa massageadora

Você pode encaixar a capa massageadora na cabeça depiladora para massagear a pele e minimizar a sensação de pinçamento da depilação durante o uso.

Tampa do esticador de pele

Você pode encaixar a capa de esticar a pele na cabeça depiladora. Ela mantém a pele esticada durante a depilação para reduzir a dor.

Capa para áreas sensíveis

Você pode colocar a capa para áreas sensíveis na cabeça depiladora para fazer uma depilação mais confortável nas áreas delicadas (por exemplo, axilas e virilha).

Capa facial

Você pode colocar a capa facial na cabeça depiladora para fazer uma depilação precisa dos pelos do rosto (por exemplo, buço).

Não use o aparelho para depilar cílios, sobrancelhas ou couro cabeludo.

Cabeça de corte

A cabeça de corte pode ser usada para depilar as pernas e o corpo.

Nota: o aparelho pode ser movido nas duas direções para facilitar a depilação das axilas.

Nota: Verifique sempre a lâmina antes de usar o aparelho. Se ela tiver qualquer tipo de dano, substitua a unidade de corte imediatamente (consulte a seção Troca de lâmina).

Escova para cabeça de corte

Você pode conectar o pente à cabeça de corte para aparar pelos com até 3 mm de comprimento.

Cabeça aparadora

Use a cabeça aparadora para aparar as áreas difíceis de alcançar na linha do biquêni.

Coloque a cabeça aparadora nivelada com a pele para aparar (Fig. 16). Coloque a cabeça aparadora perpendicularmente à pele para dar um contorno e modelar (Fig. 17).

Escova para cabeça aparadora

Você também pode colocar o pente na cabeça aparadora para aparar pelos de 3 mm (Fig. 18) de comprimento na área do biquêni.

Cabeça massageadora para o corpo

A cabeça massageadora para o corpo gira vigorosamente para relaxar os músculos.

Nota: primeiro, coloque a cabeça massageadora para o corpo na unidade de encaixe e, depois, coloque o cabo (Fig. 19).

Escova para esfoliação corporal

Você pode usar a escova de esfoliação do corpo para remover as células mortas da pele.

Não use a escova de esfoliação do corpo no rosto.

Nota: primeiro, coloque a escova de esfoliação do corpo na unidade de encaixe e, depois, coloque o cabo (Fig. 20).

Cabeça de remoção de calos

Note: Este aparelho só deve ser usado nos pés.

Você pode usar o disco de remoção de calos de três maneiras diferentes, dependendo da área ou do calo que deseja tratar.

- Para tratar uma área grande e plana, use o disco (Fig. 21) inteiro. Coloque o disco em um ângulo plano em relação à pele, para bom controle durante o uso.
- Para tratar uma área de calos menores e boa visibilidade da área (Fig. 22) tratada, use a parte superior do disco, que se projeta para fora, acima do nível do disco (Fig. 23).
- Para tratamento de precisão e para suavizar pele endurecida com rapidez, use a borda esticada da parte superior saliente do disco (Fig. 24).

Mova o disco para frente e para trás com cuidado sobre a pele que você deseja tratar. Não empurre com força. Quando você usa muita força, o disco pode parar de girar.

Limpeza e armazenamento

Mantenha a fonte de alimentação seca.

- Para limpar a cabeça depiladora, use a escova de limpeza para limpar os pelos, vire o aparelho para baixo, ligue-o e lave-o com água fria por 15 segundos após cada uso (Fig. 27).
- Para limpar a cabeça de corte, use a escova de limpeza para remover os pelos acumulados sob os aparadores. Segure os dois aparadores e puxe unidade de corte para retrá-la da cabeça de corte (Fig. 28). Limpe todas as partes da cabeça de corte, com exceção da lâmina, usando a escova de limpeza.

Nota: Para que o desempenho seja ideal, lubrifique os dentes do aparador e as lâminas pingando uma gota de óleo lubrificante a cada seis semanas.

- Lave a unidade de corte, as cabeças e os acessórios em água corrente. Agite-os com firmeza para remover as gotas de água.
- Para limpar a cabeça e o disco de remoção de calos (se for fornecida): limpe a parte de fora da cabeça e o disco com a escova de limpeza fornecida (Fig. 25). Em seguida, remova o disco da cabeça e limpe a parte de dentro da rebeca com a escova de limpeza fornecida (Fig. 26). Se você preferir, você pode lavar a cabeça de remoção de calos e o disco sob água corrente.
- Deixe todas as peças secarem por completo.
- Coloque novamente a unidade de corte na cabeça de corte (você ouvirá um clique).
- Coloque a tampa ou as pentes de proteção nas cabeças para evitar que elas sejam danificadas durante o armazenamento.
- Guarde o aparelho, as cabeças e os acessórios no estojo.

Substituição

Para comprar acessórios ou peças de substituição, acesse www.shop.philips.com/service ou dirija-se até um revendedor Philips. Você também pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (consulte o folheto de garantia mundial para ver as informações de contato).

Escova de esfoliação do corpo (se for fornecida): Se você usar a escova de esfoliação do corpo 2 ou 3 vezes por semana, ela durará cerca de 3 meses. Substitua a escova a cada 3 meses por outra do tipo original (BRE394). Cabeça de remoção de calos (se for fornecida): Troque o disco de remoção de calos por um do tipo original (BCR72) quando a efetividade dele diminuir. Aconselhamos que você troque o disco pelo menos uma vez ao ano. Cabeça de corte (se for fornecida): Para obter o melhor desempenho, recomendamos substituí-la unidade de corte da cabeça de corte a cada dois anos. Caso você use a cabeça de corte duas ou mais vezes por semana, troque a unidade de corte com mais frequência. Sempre substitua a unidade de corte por outra do tipo original (BRL384).

Solução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir com a utilização do aparelho. Caso você não consiga solucionar o problema com as informações abaixo, acesse www.philips.com/support para obter uma lista de perguntas frequentes ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país.

Problema	Solução
-----------------	----------------

O aparelho não está depilando ou o aparelho não funciona corretamente ou com a eficiência desejada.

Segure o aparelho no ângulo (Fig. 12) correto e movimente-o suavemente na direção contrária ao crescimento dos pelos.

Limpe as cabeças e os acessórios depois de cada uso.

Depois de carregar, o indicador de bateria pisca.

O aparelho ainda está conectado a tomada. Nesse caso, o indicador de bateria pisca para indicar que o aparelho deve ser desconectado da tomada antes de ser ligado.

Depilação

Você pode usar o aparelho para depilar as pernas, as axilas e a virilha.

Coloque a cabeça aparadora perpendicularmente à pele para dar um contorno e modelar (Fig. 17).

Nota: Se você passar o aparelho sobre a pele muito rapidamente, poderá não ter um bom resultado.

Note: se os pelos tiverem mais de 3 ou 4 mm de comprimento, apares primeiro para deixar a depilação mais fácil e confortável.

<p>Problema</p>	<p>Solução</p>
-----------------	----------------

Durante o uso, o aparelho não funciona corretamente ou com a eficiência desejada.

A proteção contra superaquecimento foi ativada. O aparelho se desliga automaticamente quando ele fica muito quente. Para reiniciar a proteção contra superaquecimento, desligue o aparelho esfriar e ligue-o novamente. Para evitar o superaquecimento, não pressione o aparelho com muita força sobre sua pele.

Minha pele fica irritada depois que uso o aparelho.

Ao usar a cabeça de depilação ou de corte, pode ocorrer uma leve irritação na pele, como vermelhidão ou bolinhas vermelhas. Isso é comum. Para evitar que a pele fique irritada, mova o aparelho suavemente na direção contrária ao crescimento dos pelos. Não pressione com muita força. Se a irritação durar mais de três dias, é aconselhável consultar um médico.

Você pode usar a cabeça de depilação para depilar as pernas, as axilas e a virilha.

Coloque a cabeça aparadora perpendicularmente a pele para dar um contorno e modelar (Fig. 17).

Nota: o aparelho pode ser movido nas duas direções para facilitar a depilação das axilas.

Nota: Verifique sempre a lâmina antes de usar