

PHILIPS

VisaPure

ADVANCED/AVANCÉ

SC6040/00

FRESH EYES/
RAFRAÎCHISSEMENT
DU CONTOUR DES YEUX



www.philips.com

4222.100.7352.1

1



2



3



4



Introduction

The Fresh Eyes head with its customized DualMotion program gently massages the skin below the eye. The premium coating gives a cooling and refreshing experience: a boost of freshness for tired eyes in only 30 seconds!

Note: Please read all instructions for VisaPure Advanced before using the Fresh Eyes head.

Important

Caution

- The Fresh Eyes head is intended for use on the bony area below the eye. Do not place the Fresh Eyes head on the eyeball or on the eyelid.
- Do not use the Fresh Eyes head if it is damaged or broken to avoid injuries.
- Do not use the Fresh Eyes head if you have glaucoma, an eye injury, or have had eye surgery within the last 12 months.
- Do not use the Fresh Eyes head if you are allergic to aluminium.
- If you wear contact lenses or glasses, remove them before using the Fresh Eyes head.
- Do not put the Fresh Eyes head in the refrigerator or freezer, as this may cause a hazardous situation for your skin.
- Do not put the Fresh Eyes head in the dishwasher.
- For hygienic reasons, it is recommended the Fresh Eyes head be used by only one person.

Fresh eyes

The Fresh Eyes head is suitable for all skin types. We advise you to use it once a day in the morning.

Fresh eyes program

The massage program consists of 2 treatment periods of 15 seconds each. It has 2 intensity settings. At intensity setting 1, the head vibrates. At intensity setting 2, the head vibrates and rotates.

Note: Each treatment period has a specific rotation direction that is optimized for the skin zone treated.

Using the Fresh Eyes head

You can use the Fresh Eyes head on dry skin or after applying cream to your skin.

- 1 Push the Fresh Eyes head onto the connection pin until it locks into position with a click (Fig. 1).
- 2 Press the on/off button to switch the appliance on and choose your preferred setting.

Note: When you attach a different head the appliance recognizes it. You will hear a beep and the intensity setting indications flash alternately. (Fig. 2)

- 3 Place the Fresh Eyes Head on the bony area below the right eye. Gently move the head from the nose towards the temple and repeat this movement (Fig. 3).

Note: Do not push the head too hard onto the skin to make sure the treatment remains comfortable.

- 4 After 15 seconds, the appliance pauses briefly to let you know you have to move it to the area below the left eye (Fig. 4).
- 5 When the program is finished, turn the appliance off.

Cleaning and storage

Do not use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as alcohol or acetone to clean the appliance or attachments.

- 1 Clean and store the appliance after each use according to the VisaPure Advanced user manual.
- 2 Thoroughly clean the Fresh Eyes head with warm water and mild soap after each use. Shake off excess water.
- 3 Remove the Fresh Eyes head from the handle and clean the back of head and the connection pin of the appliance under the tap.
- 4 Dry the Fresh Eyes head with a soft towel or allow to air dry thoroughly.
- 5 Store in a cool, dry place.

Note: Never store a wet Fresh Eyes head.

Assistance

For assistance, visit our website:

www.philips.com/support or call toll free 1-800-243-7884 (in US only) or 1-866-800-9311 (in Canada only).

Online information available 24 hours a day, 7 days a week.

Fresh Eyes head replacement

We advise you to replace the Fresh Eyes head after 3 months of use, or immediately if it is damaged. Replacement heads may be purchased at a store near you or on our website: www.philips.com/store.

In US only

Manufactured for:

Philips Personal Health

a division of Philips North America LLC

P.O. Box 10313

Stamford, CT 06904

In Canada only

Imported by:

Philips Electronics Ltd.

281 Hillmount Road

Markham, ON L6C 2S3

Philips and Philips Shield are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

© 2017 Philips North America LLC.

All rights reserved.

ESPAÑOL

Introducción

El cabezal para ojos frescos con su programa personalizado DualMotion masajea suavemente la piel debajo del ojo. El recubrimiento de alta calidad brinda una experiencia enfriadora y refrescante. una carga de frescura para los ojos cansados en solo 30 segundos.

Nota: Lea todas las instrucciones de VisaPure Advanced antes de usar el cabezal para ojos frescos.

Importante

Precaución

- El cabezal para ojos frescos está diseñado para usarse en la parte ósea debajo del ojo. No coloque el cabezal para ojos frescos sobre el globo ocular o el párpado.
- No use el cabezal para ojos frescos si está dañado o roto para evitar lesiones.
- No use el cabezal para ojos frescos si tiene glaucoma, una lesión ocular o si se ha sometido a una operación ocular en los últimos 12 meses.
- No use el cabezal para ojos frescos si es alérgico al aluminio.
- Si usa lentes de contacto o gafas, quíteselas antes usar el cabezal para ojos frescos.

- No guarde el cabezal para ojos frescos en el refrigerador o congelador, ya que puede producir una situación peligrosa para su piel.
- No ponga el cabezal para ojos frescos en la lavadora de trastes.
- Por motivos de higiene, se recomienda que el cabezal para ojos frescos se use únicamente por una persona.

Ojos frescos

El cabezal para ojos frescos es apropiado para todos los tipos de piel. Le recomendamos que lo use una vez al día en la mañana.

Programa de ojos frescos

El programa de masaje consiste en 2 periodos de tratamiento de 15 segundos cada uno.

Tiene dos ajustes de intensidad: En el ajuste de intensidad 1, el cabezal vibra. En el ajuste de intensidad 2, el cabezal vibra y rota.

Nota: Cada periodo de tratamiento tiene una dirección de rotación específica que se optimiza para la zona de la piel tratada.

Uso del cabezal para ojos frescos

Puede usar el cabezal para ojos frescos sobre la piel seca o después de aplicar crema.

- 1 Empuje el cabezal para ojos frescos en el perno de conexión hasta que ajuste en su posición con un clic (Fig. 1).
- 2 Presione el botón de encendido/apagado para encender el dispositivo y elegir su ajuste preferido.

Nota: Cuando coloca un cabezal diferente el dispositivo lo reconoce. Escuchará un pitido y los indicadores de ajuste de intensidad destellarán alternativamente. (Fig. 2)

- 3 Coloque el cabezal para ojos frescos en la zona ósea debajo del ojo derecho. Mueva suavemente el cabezal desde la nariz hacia la sien y repita este movimiento (Fig. 3).

Nota: No empuje el cabezal demasiado fuerte contra la piel para asegurarse de que el tratamiento se mantenga confortable.

- 4 Después de 15 segundos, el dispositivo pausa brevemente para avisarle que debe moverlo hacia el zona debajo del ojo izquierdo (Fig. 4).
- 5 Cuando el programa finalice, apague el dispositivo.

Limpieza y almacenamiento

No utilice estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos agresivos, como alcohol o acetona, para limpiar el dispositivo o los accesorios.

- 1 Limpie y almacene el dispositivo después de cada uso según el manual del usuario de VisaPure Advanced.
- 2 Limpie a fondo el cabezal para ojos frescos con agua caliente y jabón suave después de cada uso. Sacuda el exceso de agua.
- 3 Extraiga el cabezal para ojos frescos del mango y limpie la parte posterior y el perno de conexión del cabezal del dispositivo bajo la llave de agua.
- 4 Seque el cabezal para ojos frescos con una toalla suave y deje secar al aire completamente.
- 5 Almacene en un lugar fresco y seco.

Nota: Nunca almacene un cabezal para ojos frescos mojado.

Asistencia

Para asistencia, visite nuestro sitio web: www.philips.com/support o llame gratis al 1-800-243-7884 (en EE. UU. solamente) o al 1-866-800-9311 (en Canadá solamente). La información en línea está disponible las 24 horas, los siete días de la semana.

Reemplazo del cabeza para ojos frescos

Le recomendamos reemplazar el cabezal para ojos frescos después de 3 meses de uso o inmediatamente si se daña. Puede adquirir los cabezales de reemplazo en la tienda más cercana a su domicilio o a través de nuestro sitio web: www.philips.com/store.

En EE. UU. solamente

Fabricado para:

Philips Personal Health

una división de Philips North America LLC

Apartado Postal 10313

Stamford, CT 06904

En Canadá solamente

Importado por:

Philips Electronics Ltd.

281 Hillmount Road

Markham, ON L6C 2S3

Philips y el logotipo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

©2017 Philips North America LLC.

Todos los derechos reservados.

Introduction

Grâce à son programme personnalisé DoubleMouvement, la tête de rafraîchissement du contour des yeux masse en douceur la peau située sous les yeux. Son revêtement de première qualité offre une expérience apaisante et rafraîchissante : un regain de fraîcheur en seulement 30 secondes pour les yeux fatigués.

Remarque : Veuillez lire toutes les instructions concernant l'appareil VisaPure Advanced avant d'utiliser la tête de rafraîchissement du contour des yeux.

Important

Attention

- La tête de massage est conçue pour masser la zone osseuse située sous chaque œil. Ne placez pas la tête de rafraîchissement du contour des yeux sur les yeux ou les paupières.
- Afin d'éviter les blessures, n'utilisez pas la tête de rafraîchissement du contour des yeux si elle est endommagée ou brisée.
- N'utilisez pas la tête de rafraîchissement du contour des yeux si vous avez un glaucome ou une blessure à l'œil, ou si vous avez subi une chirurgie de l'œil au cours des douze derniers mois.
- N'utilisez pas la tête de rafraîchissement du contour des yeux si vous êtes allergique à l'aluminium.
- Si vous portez des lentilles ou des lunettes, retirez-les avant d'utiliser la tête de rafraîchissement du contour des yeux.
- Ne placez pas la tête de rafraîchissement du contour des yeux au réfrigérateur ou au congélateur, car cela pourrait être dangereux pour votre peau.
- Ne placez pas la tête de rafraîchissement du contour des yeux dans le lave-vaisselle.
- Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé que la tête de rafraîchissement du contour des yeux soit utilisée par une seule personne.

Rafrâchissement du contour des yeux

La tête de rafraîchissement du contour des yeux convient à tous les types de peau. Nous vous conseillons de l'utiliser une fois par jour, le matin.

Programme rafraîchissement du contour des yeux

Le programme de massage consiste en deux périodes de traitement de 15 secondes chacune.

Deux réglages d'intensité sont proposés. Au réglage 1, la tête vibre. Au réglage 2, la tête vibre et tourne.

Remarque : Durant chaque période de traitement, le sens de rotation spécifique est optimisé pour la zone traitée.

Utilisation de la tête de rafraîchissement du contour des yeux

Vous pouvez utiliser la tête de rafraîchissement du contour des yeux sur une peau sèche ou après y avoir appliqué de la crème.

- 1 Enfoncez la tête de rafraîchissement du contour des yeux sur la broche de connexion jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en provoquant un déclic (fig. 1).
- 2 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil et choisissez le réglage.

Remarque : L'appareil détecte que vous avez fixé une tête différente. Un signal sonore retentit et les voyants de réglage d'intensité clignotent en alternance. (fig. 2)

- 3 Placez la tête de rafraîchissement du contour des yeux sur la zone osseuse située sous l'œil droit. Faites doucement glisser la tête sur votre peau, du nez jusqu'à la tempe, et répétez plusieurs fois le mouvement (fig. 3).

Remarque : N'appuyez pas trop fortement la tête sur votre peau, afin que le traitement reste agréable.

- 4 Au bout de 15 secondes, l'appareil fait une courte pause pour vous signaler de passer à la zone située sous l'œil gauche (fig. 4).
- 5 À la fin du programme, éteignez l'appareil.

Nettoyage et rangement

N'utilisez pas de tampons à récurer, de nettoyants abrasifs ou de produits puissants comme l'alcool ou l'acétone pour nettoyer l'appareil et les accessoires.

- 1 Nettoyez et rangez l'appareil après chaque utilisation comme indiqué dans le mode d'emploi de l'appareil VisaPure Advanced.
- 2 Nettoyez soigneusement la tête de rafraîchissement du contour des yeux après chaque utilisation avec de l'eau chaude et du savon doux. Secouez la tête de rafraîchissement du contour des yeux pour en retirer l'eau.
- 3 Retirez la tête de rafraîchissement du contour des yeux du manche et nettoyez à l'eau l'arrière de la tête ainsi que la broche de connexion de l'appareil.
- 4 Séchez soigneusement la tête de rafraîchissement du contour des yeux avec un linge doux ou laissez-la sécher à l'air.
- 5 Rangez-la dans un endroit frais et sec.

Remarque : Ne rangez jamais la tête de rafraîchissement du contour des yeux si elle est encore mouillée.

Assistance

Pour obtenir de l'aide, visitez notre site Web : www.philips.com/support ou composez le numéro sans frais 1 800 243-7884 (aux États-Unis uniquement) ou le 1 866 800-9311 (au Canada uniquement). Vous pouvez consulter des informations en ligne en tout temps.

Remplacement de la tête de rafraîchissement du contour des yeux

Nous vous conseillons de remplacer la tête de rafraîchissement du contour des yeux au bout de trois mois ou immédiatement si elle est endommagée. Vous pouvez vous procurer des têtes de rechange dans un magasin près de chez vous ou sur notre site Web : www.philips.com/store.

Aux États-Unis seulement

Fabriqué pour :

Philips Personal Health

une division de Philips North America LLC

P.O. Box 10313

Stamford, CT 06904

Au Canada uniquement

Importé par :

Philips Electronics Ltd.

281 Hillmount Road

Markham, ON L6C 2S3

Philips et Philips Shield sont des marques de commerce enregistrées de Koninklijke Philips N.V.

© 2017 Philips North America LLC.

Tous droits réservés.

