



# PHILIPS

**Uvod**

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Novi Philips aparat za šišanje ima 3D češljeve za šišanje koji prate oblik glave, integrirani precizni trimer i posebni češalj za stanjivanje kose.

**Opći opis (Sl. 1)**

**A** Jedinica za rezanje s običnim trimerom i preciznim trimerom

**B** Prsten za podešavanje duljine kose

**C** Indikator češlja za stanjivanje kose

**D** Indikator za postavljanje duljine kose

**E** Indikator razine napunjenoosti

**F** Gumb za uključivanje/isključivanje

**G** Uticnica za priključivanje kabela

**H** Adapter

**I** Utikač

**J** Češalj za oblikovanje

**K** Četkica za čišćenje

**L** Škare

**M** Češalj za stanjivanje kose

**N** Mali češalj za šišanje kose (3-22 mm)

**O** Veliki češalj za šišanje kose (23-42 mm)

Nije prikazano: torbica

**Važno**

Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priročnik i spremite ga za buduće potrebe.

**Opasnost**

- Pazite da se adapter ne smoči.

**Upozorenje**

- Prije priključivanja aparata povjerite odgovara li napon prikazan na adapteru i na aparatu naponu lokalne mreže.
- Adapter sadrži transformator: Nikada ne zamjenjujte adapter nekim drugim jer je to opasno.
- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
- Malu djecu potrebitno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.

**Oprez**

- Aparat nemojte nikada uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu te ispirati pod mlazom vode (Sl. 2).
- Aparat koristite, punite i odlažite na temperaturi između 15°C i 35°C.
- Koristite samo adapter isporučen s aparatom.
- Ne koristite oštećeni adapter.
- Ako se adapter jedinica za rezanje ili jedan od češljeva za šišanje ošteti, uvijek ga zamijenite izvornim dijelom kako biste izbjegli opasnost.
- Aparat nemojte puniti u torbici ili kaseti.
- Ne koristite aparat ako je oštećen ili slomljen neki od češljeva za šišanje, češalj za stanjivanje kose ili jedinica za rezanje jer to može uzrokovati ozljedu.
- Aparat je namijenjen isključivo šišanju ljudske kose. Nemojte ga koristiti za druge svrhe.

**Opće informacije**

- Aparat ima mehanizam za automatski odabir napona i odgovara mu napon od 100 do 240 V.
- Adapter pretvara napon od 100-240V u siguran niski napon od 15 V.
- Razina buke: Lc = 70 dB (A)

**Elektromagnetska polja (EMF)**

Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za korištenje.

**Priprema za korištenje****Punjenje**

Za potpuno punjenje aparata potreban je otprilike 1 sat. Potpuno napunjenum aparatom moguće je šišanje do 1 sata bez korištenja kabla.

**1** Provjerite je li aparat isključen.

**2** Umetnite utikač u aparat (Sl. 3).

**3** Umetnite adapter u zidnu utičnicu.

- Kada počnete puniti ispravljeni aparat, donji dio indikatora napunjenoosti treperi narančasto. Kada baterija sadrži dovoljno energije za jedno šišanje u trajanju od otprilike 10 minuta, donji dio počinje treperiti plavo.
- Najprije donji dio indikatora napunjenoosti treperi plavo, zatim drugi dio itd., dok se aparat potpuno ne napuni.
- Kada se aparat potpuno napuni, svi dijelovi indikatora napunjenoosti će stalno svjetliti plavo.
- Ako je potpuno napunjeni aparat i dalje uključen u napajanje nakon otprilike sat vremena, dijelovi indikatora napunjenoosti se gase.

**Baterija pri kraju**

Kada je baterija skoro prazna (preostaje otprilike 10 minuta za šišanje), donji dio indikatora napunjenoosti postaje narančast. Kada isključite aparat, donji dio indikatora napunjenoosti treperi nekoliko sekundi.

**Optimiziranje radnog vijeka punjive baterije**

- Nakon prvog punjenja aparata nemojte ga puniti između dva šišanja. Nastavite ga koristiti i punite ga samo kada je baterija (gotovo) prazna.
- Aparat nemojte držati stalno uključenim u izvor napajanja.

**Šišanje aparatom priključenim na mrežno napajanje**

Kada se punjiva baterija isprazni, aparat možete pokrenuti i pomoću mrežnog napajanja. Korištenje aparatova za šišanje spojenog na mrežno napajanje:

**1** Isključite aparat za šišanje i priključite ga na mrežno napajanje.

**2** Prikopajte nekoliko sekundi i uključite aparat.

**Korištenje aparata****Oznake na zaslonu**

Zaslon se aktivira kada pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje i kada okrenete prsten za podešavanje duljine.

- Tijekom šišanja zaslon daje sljedeće informacije: (Sl. 4)
- Odabrana duljina kose (tj. preostala duljina kose nakon šišanja) u milimetrima.
- '-' češalj nije spojen na aparat
- 'THIN' kada je na aparat priključen češalj za stanjivanje kose
- Preostala razina napunjenoosti baterije.
- 'E' ako je jedinica za šišanje blokirana.

**Šišanje pomoću malog i velikog češlja**

Obavezno koristite odgovarajući češalj. Ako koristite češalj za stanjivanje umjesto malog ili velikog češlja za šišanje, bit će odrezan samo dio kose.

Odaberite manji ili veći češalj za šišanje, ovisno o željenoj duljini kose.

- Postavke duljine kose navedene su u milimetrima na zaslonu aparat. Postavke odgovaraju duljini kose preostaloj nakon šišanja (Sl. 5).
- Mali češalj za šišanje kosi šiša do duljine između 3 mm i 22 mm u koracima od 1 mm.
- Veliki češalj za šišanje kosi šiša do duljine između 23 mm i 42 mm u koracima od 1 mm.

**1** Gurnite češalj u utor na aparatu ('klik') (Sl. 6).

**2** Za postavljanje češlja na željenu postavku za duljinu kose okrenite prsten za podešavanje duljine kose ulijevo ili udesno (Sl. 7).

► Zaslon prikazuje odabranu duljinu kose.

**3** Uključite aparat.

**Savjeti**

- Savjetujemo vam da šišanje započnete na najvišoj postavci veliki češlja za šišanje i postupno smanjujete duljinu kose dok ne postignete željenu duljinu kose.
- Ako se u češlu nakupilo puno kose, uklonite ga i s njega otpuhnite i/ili otr'esite kosu. Uklanjanje češlja ne mijenja postavku duljine kose.

- Zapišite postavke duljine kose koje ste koristili za oblikovanje određene frizure kako biste ih mogli koristiti kod budućih šišanja.

**Šišanje pomoću češlja za stanjivanje kose**

Obavezno koristite odgovarajući češalj. Ako koristite mali ili veliki češalj za šišanje umjesto češlja za stanjivanje kose, sva kosa će biti odrezana na istu duljinu.

- Češalj za stanjivanje kose šiša do duljine između 3 mm i 22 mm u koracima od 1 mm.
- Pomoću češlja za stanjivanje frizuri možete dati prirodan izgled, a on vam omogućuje i stvaranje glatkog prijelaza između dviju različitih duljina kose.
- Češalj za stanjivanje šiša samo pola kose koja ulazi u češalj, a rezultat je prirodan izgled (Sl. 8).

**Stanjivanje cijele frizure**

Savjetujemo da ne koristite češalj za stanjivanje za vrlo kratke frizure.

**1** Gurnite češalj za stanjivanje u utor na aparatu ('klik') (Sl. 6).

**2** Postavite češalj za stanjivanje na postavku nižu od one koju ste upravo koristili za mali ili veliki češalj za šišanje kako biste stvorili željenu frizuru.

Koliko niža postavka na češlu za stanjivanje mora biti ovisi o vašoj frizuri i duljini kose. Međutim, nikada ne koristite češalj za stanjivanje s postavkom nižom od polovice postavke koju ste koristili za postizanje frizure. Na primjer, ako ste koristili veliki češalj za šišanje s postavkom od 30 mm za postizanje frizure, češalj za stanjivanje ne koristite pri postavci nižoj od 15 mm.

**3** Uključite aparat.

**4** Provucite češalj za stanjivanje kroz kosu.

Neka češalj za stanjivanje kroz svaku mjesto prođe samo jednom jer će u protivnom odrezati svu kosu na postavljenu duljinu.

**Postizanje glatkog prijelaza između dviju duljina kose**

Ako ste kosu odrezali na dvije različite duljine, češalj za stanjivanje možete koristiti za postizanje glatkog prijelaza između ove dvije duljine.

**1** Gurnite češalj za stanjivanje u utor na aparatu ('klik') (Sl. 6).

**2** Postavite češalj za stanjivanje kose na duljinu koja se nalazi na pola puta između dviju duljina koje ste koristili za frizuru.

Na primjer, ako ste gornji dio kose ošišali na duljinu od 20 mm, a donji dio na duljinu od 10 mm, postavite češalj za stanjivanje na 15 mm.

**3** Češalj za stanjivanje provucite prema gore kroz prijelaz između dvije duljine (Sl. 9).

Neka češalj za stanjivanje kroz svaku mjesto prođe samo jednom jer će u protivnom odrezati svu kosu na postavljenu duljinu.

**Šišanje bez češlja**

Aparat za šišanje možete koristiti bez češlja za oblikovanje linije kose uz vrat, područja oko usiju i zalizaka.

Češalj održava određenu udaljenost između jedinice za šišanje i glave, što znači da će kosa biti ošišana vrlo blizu kože ako se aparat koristi bez češlja.

**1** Kako biste odvojili češalj, povucite ga s aparat (Sl. 10).

Nikada ne vucite fleksibilni vrh češlja. Uvijek vucite donji dio.

**2** Uključite aparat.

**3** Držite aparat tako da je jedinica za šišanje okrenuta prema gore te radite pravilne poteze prema dolje pomoću običnog trimera (šira strana jedinice za šišanje).

**Budite pažljivi, trimer uklanja svaku koju dodirne.****Korištenje preciznog trimera**

Precizni trim er je širok upola manje od običnog trimera. On dakle omogućuje preciznije oblikovanje linije kose uz vrat, područja oko usiju i zalizaka.

**1** Za korištenje preciznog trimera jednostavno okrenite jedinicu za šišanje za 180° dok precizni trim er ne bude okrenut prema prednjem dijelu aparat (Sl. 11).

*Napomena: Element za šišanje možete okrenuti i za 90° u smjeru kazaljke na satu ili suprotno od kazaljke na satu*

kako biste olakšali šišanje kose na određenim dijelovima.

## 2 Uključite aparat.

- 3 Držite aparat tako da je jedinica za šišanje okrenuta prema gore te radite pravilne poteze prema dolje pomoću preciznog trimera (uža strana jedinice za šišanje).

Budite pažljivi, trimer uklanja svaku vlas koju dodirne.

## ■ Cišćenje

Očistite aparat nakon svake uporabe.

Za čišćenje aparata nemojte nikada koristiti spužvice za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine poput alkohola, benzina ili acetona.

Aparat i adapter čistite isključivo isporučenom četkicom.

Napomena: Aparat ne treba podmazivati.

- 1 Provjerite je li aparat isključen i iskopčan iz napajanja.

- 2 Povucite češalj s aparata (Sl. 10).

- 3 Jedinicu za šišanje čistite isporučenom četkicom. Četkicom uvijek uklonite sve dlake koje su se skupile u otvorima ispod jedinice za šišanje (Sl. 12).

Napomena: Ako se jedinica za šišanje odvoji od aparata, možete je ponovo pričvrstiti. Vratite jedinicu za šišanje natrag na aparat i pritisnite je dok ne začujete da je sjela na mjesto nakon DVA 'klika'.

## ■ Spremanje

- 1 Stavite aparat u isporučenu torbicu.

- 2 Aparat spremite na sigurno i suho mjesto.

Napomena: Ne pohranjujte aparat dok je spojen na mrežno napajanje.

## ■ Zaštita okoliša

- Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje. (Sl. 13)
- Ugrađena baterija s mogućnošću punjenja sadrži tvari štetne za okoliš. Uvijek izvadite bateriju prije odlaganja aparata u otpad i predaje na službenom mjestu za sakupljanje otpada. Bateriju predajte na službenom mjestu za odlaganje baterija. Ako imate problema prilikom vađenja baterije, možete odnijeti aparat u ovlašteni servisni centar tvrtke Philips, gdje će izvaditi bateriju umjesto vas i odložiti je na ekološki prihvatljivom odlagalištu (Sl. 14).

## Vadenje baterije s mogućnošću punjenja

Bateriju s mogućnošću punjenja izvadite samo ako je potpuno prazna.

Nakon otvaranja aparata nemojte ga priključivati na mrežno napajanje.

- 1 Isključite aparat iz napajanja i pustite ga da radi dok se motor ne zaustavi.

- 2 Povucite jedinicu za šišanje s aparata.

- 3 Za uklanjanje prednje ploče, umetnите odvijač između prednje ploče i aparata (Sl. 15).

- 4 Odvijte vijak koji se nalazi iza prednje ploče (Sl. 16).

- 5 Umetnute odvijač između prednjeg i stražnjeg dijela kućišta aparata (Sl. 17).

- 6 Uklonite cijelo prednje kućište (Sl. 18).

- 7 Odvijte četiri vijka koja pričvršćuju ploču sa sklopom (Sl. 19).

- 8 Izvucite ploču sa sklopom i punjivom baterijom (Sl. 20).

- 9 Presjecite žice koje povezuju ploču sa sklopom i punjivom baterijom s motorom (Sl. 21).

## ■ Jamstvo i servis

U slučaju da vam je potreban servis ili informacija ili imate neki problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips, [www.philips.com](http://www.philips.com), ili se obratite centru za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi (broj telefona nalazi se u priloženom međunarodnom jamstvu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za potrošače, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.

**Úvod**

Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Váš nový strihač vlasov Philips má hrebeňové nástavce na strihanie s 3-rozmerným systémom sledovania kontúr, integrovaný nástavec na presné zastríhavanie a špeciálny hrebeňový nástavec na preriedenie vlasov.

**Opis zariadenia (Obr. 1)**

- A** Strihacia jednotka so štandardným zastríhávačom a nástavcom na presné zastríhavanie
- B** Krúžok na nastavenie dĺžky strihu
- C** Indikátor hrebeňového nástavca na preriedenie vlasov
- D** Indikátor nastavenia dĺžky strihu
- E** Indikátor úrovne nabitia batérie
- F** Vypínač
- G** Zásuvka pre pripojenie koncovky napájania
- H** Adaptér
- I** Koncovka napájania
- J** Tvarovací hrebeň
- K** Čistiaca kefka
- L** Nožnice
- M** Hrebeňový nástavec na preriedenie vlasov
- N** Malý hrebeňový nástavec na strihanie vlasov (3 – 22 mm)
- O** Veľký hrebeňový nástavec na strihanie vlasov (23 – 42 mm)

Nie je zobrazené: pudzdro na odloženie

**Dôležité**

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho na použitie v budúcnosti.

**Nebezpečenstvo**

- Dabajte na to, aby sa adaptér nedostal do styku s vodou.

**Varovanie**

- Pred zapojením strojčeka skontrolujte, či napätie uvedené na adaptéri a na strojčku zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti.
- Súčasťou adaptéra je transformátor. Adaptér nesmiete oddeliť a vymeniť za iný typ zástrčky, lebo by ste mohli spôsobiť nebezpečnú situáciu.
- Spotrebčí nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúsenosťí a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebčí.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.

**Výstraha**

- Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani inej kvapaliny, ani ho neoplachujte vodou (Obr. 2).
- Zariadenie používajte, nabíjajte a skladujte pri teplotách 15 °C až 35 °C.
- Používajte len adaptér dodaný spolu so zariadením.
- Nepoužívajte poškodený adaptér.
- Ak sa adaptér, strihacia jednotka alebo jeden z hrebeňových nástavcov na strihanie poškodí, vždy ho vymenite za niektorý z originálnych typov, aby ste predišli nebezpečným situáciám.
- Zariadenie nesmiete nabíjať v pudzre alebo kazete.
- Aby ste predišli zraneniu, zariadenie nepoužívajte, ak je poškodený alebo rozbitý jeden z hrebeňových nástavcov na strihanie, hrebeňový nástavec na preriedenie vlasov alebo strihacia jednotka.
- Toto zariadenie je určené len na strihanie ľudských vlasov. Nepoužívajte ho na iné účely.

**Všeobecné informácie**

- Zariadenie je vybavené automatickým voličom napäcia, ktorý sa automaticky prispôsobí napätiu v sieti od 100 do 240 voltov.
- Adaptér transformuje napätie 100 – 240 voltov na bezpečne nízke napätie 15 voltov.
- Deklarovaná hodnota emisie hluku je 70 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pWV.

**Elektromagnetické polia (EMF)**

Tento výrobok Philips využíva všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.

**Príprava na použitie****Nabíjanie**

Úplne nabítie batérie zariadenia trvá asi 1 hodinu. Zariadenie s úplne nabítou batériou umožňuje až 1 hodinu strihania bez pripojenia do siete.

- 1 Uistite sa, že je strojček vypnutý.
  - 2 Koncovku zasuňte do zariadenia (Obr. 3).
  - 3 Adaptér pripojte do zásuvky.
- Keď začnete nabíjať úplne vybitú batériu, blíka spodný dielik indikátora úrovne nabitia batérie na oranžovo. Keď je batéria dostatočne nabitá na jedno strihanie s pribl. dĺžkou trvania 10 minút, spodný dielik začne blikat modro.
- Najprv začne namodro blikat spodný dielik indikátora úrovne nabitia batérie, potom druhý atď., až kým nie je batéria zariadenia úplne nabitá.
- Keď je batéria zariadenia úplne nabitá, všetky dieliky indikátora úrovne nabitia batérie svietia nepretržite na modro.
- Ak je zariadenie s úplne nabítou batériou aj po približne 1 hodine stále zapojené do siete, dieliky indikátora úrovne nabitia batérie zhasnú.

**Takmer vybitá batéria**

Keď je batéria takmer vybitá (keď zostáva pribl. 10 minút strihania), spodný dielik indikátora úrovne nabitia batérie začne svietiť na oranžovo.

Keď zariadenie vypnete, spodný dielik indikátora úrovne nabitia batérie niekoľko sekúnd bliká.

**Optimalizácia životnosti dobijateľnej batérie**

- Keď batériu nabijajte prvýkrát, medzi strihaniami ju nedobijajte. Používajte zariadenie dovedy, kým sa batéria (takmer) úplne nevybijie.
- Zariadenie nenechávajte po celý čas pripojené do siete.

**Stríhanie so zariadením pripojeným do siete**

Keď je nabíjateľná batéria vybitá, zariadenie môžete používať aj s napájaním zo siete.

- Achcete strihač vlasov používať s napájaním zo siete:
- 1 Vypnite strihač vlasov a pripojte ho do siete.
  - 2 Počkajte niekoľko sekúnd a potom zariadenie zapnite.

**Použitie zariadenia****Indikácie na displeji**

Displej aktivujete stlačením vypínača a otočením krúžku na nastavenie dĺžky strihu.

- Počas strihania poskytuje displej nasledovné informácie: (Obr. 4)
- Zvolená dĺžka strihu (t.j. zostávajúca dĺžka vlasov po ostríhanej) v milimetroch.
- Keď k zariadeniu nie je pripojený žiadny hrebeňový nástavec, zobrazuje sa ---"
- Keď je k zariadeniu pripojený hrebeňový nástavec na preriedenie vlasov, zobrazuje sa hlásenie „THIN“ (PRERIEDENIE)
- Zostávajúca úroveň nabitia batérie.
- Ak je strihacia jednotka zablokovaná, zobrazuje sa „E“.

**Stríhanie pomocou malého a veľkého hrebeňového nástavca na strihanie**

Uistite sa, že používate správny hrebeňový nástavec. Ak namiesto malého alebo veľkého hrebeňového nástavca na strihanie použijete hrebeňový nástavec na preriedenie vlasov, ostríhá sa iba určitá časť vlasov.

Podľa požadovanej dĺžky strihu si zvolte malý alebo veľký hrebeňový nástavec na strihanie.

- Nastavenia dĺžky strihu sú uvedené v milimetroch na displeji zariadenia. Nastavenia zodpovedajú zostávajúcej dĺžke vlasov po ostríhaní (Obr. 5).
- Malý hrebeňový nástavec na strihanie zastríháva vlasys na dĺžku od 3 mm do 22 mm v krokoch po 1 mm.
- Veľký hrebeňový nástavec na strihanie zastríháva vlasys na dĺžku od 23 mm do 42 mm v krokoch po 1 mm.

- 1 Hrebeňový nástavec zasuňte do drážky v zariadení („cvaknutie“) (Obr. 6).

- 2 Hrebeňový nástavec nastavte na požadovanú dĺžku strihu otočením krúžka na nastavenie dĺžky strihu do ľava alebo doprava (Obr. 7).

- Na displeji sa zobrazí zvolená dĺžka strihu.

- 3 Zapnite zariadenie.

**Tipy**

- Odporučame vám, aby ste na strihanie najskôr použili najvyššie nastavenie velkého nástavca na strihanie a potom postupne malými krokmi skracovali vlasys na požadovanú dĺžku.
- Ak sa v hrebeňovom nástavci nahromadí väčšie množstvo vlasov, odpojte hrebeňový nástavec a vyfuknite alebo vytraste z neho vlasys. Odpojením hrebeňového nástavca nezmeníte zvolené nastavenie dĺžky strihu.
- Zapíšte si nastavenia, ktoré ste použili pri úprave určitého účesu, aby ste strih mohli použiť aj v budúcnosti.

**Stríhanie pomocou hrebeňového nástavca na preriedenie vlasov**

Uistite sa, že používate správny hrebeňový nástavec. Ak namiesto hrebeňového nástavca na preriedenie vlasov použijete malý alebo veľký hrebeňový nástavec na strihanie, všetky vlasys sa zastríhnú na rovnakú dĺžku.

- Hrebeňový nástavec na preriedenie vlasov zastríháva vlasys na dĺžku od 3 mm do 22 mm v krokoch po 1 mm.
- Hrebeňový nástavec na preriedenie vlasov Vám umožní vytvoriť prirodený účes a dosiahnuť plynulý prechod medzi dvomi rôznymi dĺžkami vlasov.
- Hrebeňový nástavec na preriedenie ostríhá iba polovicu vlasov, ktorú sa dostanú do nástavca, čím vytvorí účes s prirodeným vzhľadom (Obr. 8).

**Preriedenie celého účesu**

**Hrebeňový nástavec na preriedenie vlasov**  
neodporúčame používať na zastríhavanie veľmi krátkych vlasov.

- 1 Hrebeňový nástavec na preriedenie vlasov zasuňte do drážky v zariadení („cvaknutie“) (Obr. 6).
- 2 Na vytvorenie účesu nastavte hrebeňový nástavec na preriedenie vlasov na menšie nastavenie, ako ste použili pri malom alebo veľkom hrebeňovom nástavci na strihanie.

Výška nastavenia hrebeňového nástavca na preriedenie vlasov závisí od Vášho účesu a dĺžky vlasov. Pri zastríhávaní hrebeňovým nástavcom na preriedenie vlasov však nikdy nepoužívajte nastavenie menšie než je polovica nastavenia, ktoré ste použili na vytvorenie svojho účesu. Napríklad, ak ste na vytvorenie účesu použili veľký hrebeňový nástavec na strihanie s nastavením 30 mm, nepoužívajte hrebeňový nástavec na preriedenie s nastavením menším ako 15 mm.

- 3 Zapnite zariadenie.

- 4 Posúvajte hrebeňový nástavec na preriedenie cez vlasys.

Uistite sa, že sa hrebeňový nástavec na preriedenie vlasov dotkne každého miesta iba raz, inak všetky vlasys zastríhá na nastavenú dĺžku strihu.

**Vytvorenie plynulého prechodu medzi dvomi dĺžkami vlasov**

Ak ste ostríhali vlasys na dve rôzne dĺžky, pomocou hrebeňového nástavca na preriedenie vlasov môžete medzi týmito dvoma dĺžkami vytvoriť plynulý prechod.

- 1 Hrebeňový nástavec na preriedenie vlasov zasuňte do drážky v zariadení („cvaknutie“) (Obr. 6).
- 2 Hrebeňový nástavec na preriedenie vlasov nastavte na dĺžku strihu zodpovedajúcu polovicu nastavenia dĺžky strihu, ktorú ste použili pre vytvorenie účesu. Napríklad, ak ste vrchnú časť účesu ostríhali na dĺžku 20 mm a spodnú časť účesu na dĺžku 10 mm, nástavec na preriedenie vlasov nastavte na dĺžku 15 mm.
- 3 Hrebeňový nástavec na preriedenie vlasov posúvajte smerom nahor cez prechod medzi dvomi dĺžkami (Obr. 9).

Uistite sa, že sa hrebeňový nástavec na preriedenie vlasov dotkne každého miesta iba raz, inak všetky vlasys zastríhá na nastavenú dĺžku strihu.

## **Zastrihávanie bez hrebeňového nástavca**

Strihač vlasov môžete použiť aj bez hrebeňového nástavca na zastrihnutie línie vlasov na krku, okolo uší a bokombrád.

Hrebeňový nástavec udržiava strihaciu jednotku v určitej vzdialosti od pokožky hlavy. Ak preto nepoužijete hrebeňový nástavec, strihač vlasov ostrihá vlasy tesne pri pokožke.

- 1** Hrebeňový nástavec od zariadenia odpojte tak, že zaň potiahnete (Obr. 10).

Nikdy netiahnite za pružný koniec nástavca. Čahajte vždy za jeho spodnú časť.

- 2** Zapnite zariadenie.

- 3** Zariadenie držte strihacou jednotkou smerom nahor a štandardným zastrihávačom (široká strana strihacej jednotky) robte plynulé tāhy smerom nadol.

**Dávajte pozor, pretože zastrihávač odstráni všetky vlasy, ktorých sa dotkne.**

## **Používanie presného zastrihávača**

Presný zastrihávač je o polovicu užší ako štandardný zastrihávač. Preto umožňuje presnejšie vytvaranie kontúr v oblasti krku, okolo uší a bokombrád.

- 1** Ak chcete použiť presný zastrihávač, strihaciu jednotku jednoducho otočte o 180° tak, aby presný zastrihávač smeroval k prednej časti zariadenia (Obr. 11).

**Poznámka:** Ak chcete zjednodušiť prístup k určitým oblastiam, zastrihávací prvak môžete taktiež otočiť o 90° v smere alebo proti smeru pohybu hodinových ručičiek.

- 2** Zapnite zariadenie.

- 3** Zariadenie držte strihacou jednotkou smerom nahor a presným zastrihávačom (úzka strana strihacej jednotky) robte plynulé tāhy smerom nadol.

**Dávajte pozor, pretože zastrihávač odstráni všetky vlasy, ktorých sa dotkne.**

## **Čistenie**

Zariadenie očistite po každom použití.

**Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte drsný materiál, drsné čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny ako alkohol, benzín alebo acetón.**

Zariadenie a adaptér čistite len pomocou dodanej čistiacej kefky.

**Poznámka:** Zariadenie nepotrebuje žiadne mazanie.

- 1** Skontrolujte, či je zariadenie vypnuté a odpojené zo siete.

- 2** Zo zariadenia odpojte hrebeňový nástavec (Obr. 10).

- 3** Strihačiu jednotku očistite dodanou čistiacou kefkou. Taktiež ňou odstraňte všetky vlasy, ktoré sa nahromadili v otvoroch pod strihacou jednotkou (Obr. 12).

**Poznámka:** Ak strihacia jednotka zo zariadenia odpadne, môžete ju pripojiť naspäť. Strihačiu jednotku upevnite späť na zariadenie a zatlačte ju smerom nadol, až kým nezypadne na miesto a nebudeť pocúť **DVE** cvaknutia.

## **Pomôcky na uskladnenie**

- 1** Zariadenie odložte do dodaného puzdra na odkladanie.

- 2** Zariadenie odkladajte na bezpečné a suché miesto.

**Poznámka:** Zariadenie neodkladajte, kým je pripojené do elektrickej siete.

## **Životné prostredie**

- Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácií ho odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. (Obr. 13)
- Zubudovaná dobijateľná batéria obsahuje látky, ktoré môžu znečísť životné prostredie. Pred likvidáciou zariadenia alebo jeho odovzdaním na mieste oficiálneho zberu batériu vyberte. Batériu odovzdajte na mieste oficiálneho zberu pre batérie. Ak máte problémy s vybratím batérie, zariadenie môžete tiež

zaniest' do Servisného centra spoločnosti Philips, kde batériu vyberú a odstránia spôsobom, ktorý je bezpečný pre životné prostredie (Obr. 14).

## **Vyberanie nabíjateľnej batérie**

**Dobijateľnú batériu odstráňte, len ak je úplne vybitá.**

**Po otvorení zariadenia sa nikdy nepokúšajte znova ho pripojiť do siete.**

- 1** Zariadenie odpojte zo siete a motor nechajte pracovať, až kým nezastane.

- 2** Vytiahnite strihaciu jednotku zo zariadenia.

- 3** Ak chcete odstrániť predný panel, zasuňte skrutkovač medzi predný panel a zariadenie (Obr. 15).

- 4** Odstráňte skrutku umiestnenú za predným panelom (Obr. 16).

- 5** Vsuňte skrutkovač medzi predný a zadný kryt zariadenia (Obr. 17).

- 6** Odstráňte celý predný kryt (Obr. 18).

- 7** Odstráňte štyri skrutky, ktoré upevňujú plošný spoj (Obr. 19).

- 8** Vytiahnite plošný spoj a nabíjateľnú batériu (Obr. 20).

- 9** Prestrihnite káble, ktoré spájajú plošný spoj a nabíjateľnú batériu s motorom (Obr. 21).

## **Záruka a servis**

Ak potrebujete servis, informácie alebo máte problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips, **www.philips.com**, alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo Vašej krajinе (telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajinе toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.

## Uvod

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Novi Philipsov stržnik ima vsestransko prilagodljiva glavnika za striženje, integrirani natančni prirezovalnik in poseben glavnik za redčenje las.

## Spoštni opis (Sl. 1)

- A** Stržna enota z navadnim in natančnim prirezovalnikom
- B** Obroček za nastavitev dolžine
- C** Indikator glavnika za redčenje las
- D** Indikator dolžine las
- E** Indikator ravni napoljenosti
- F** Gumb za vklop/izklop
- G** Vtičnica za vtikač aparata
- H** Adapter
- I** Vtikač aparata
- J** Glavnik za oblikovanje
- K** Ščetka za čiščenje
- L** Škarje
- M** Glavnik za redčenje las
- N** Mali glavnik za striženje (3–22 mm)
- O** Veliki glavnik za striženje (23–42 mm)

Ni prikazano: torbica

## Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

### Nevarnost

- Pazite, da ne zmočite adapterja.

### Opozorilo

- Preden aparat povežete na električno omrežje, preverite, ali na aparatu navedena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- V adapter je vgrajen transformator. Odstranitev in menjava adapterja z drugim nista dovoljeni, saj lahko pride do nevarne situacije.
- Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci naj se ne igrajo z aparatom.

### Pozor

- Aparata ne potapljaljte v vodo ali drugo tekočino in ga ne spirajte pod tekočo vodo (Sl. 2).
- Aparat uporabljalje, polnite in hranite pri temperaturi med 15 °C in 35 °C.
- Uporabljajte le priloženi adapter.
- Ne uporabljajte poškodovanega adapterja.
- Če je poškodovan adapter, stržna enota ali eden od glavnikov za striženje, ga zamenjajte samo z originalnim delom, da se izognete nevarnosti.
- Aparata ne polnite v torbici ali škatli.
- Ne uporabljajte aparata, če je poškodovan ali polomljen eden od glavnikov za striženje, glavnik za redčenje ali stržna enota, ker se lahko poškodujete.
- Ta aparat je namenjen le striženju ljudi. Ne uporabljajte ga v druge namene.

### Spoštno

- Aparat je opremljen s samodejnimi napetostnimi selektorjem in je primeren za omrežne napetosti od 100 do 240 voltv.
- Adapter pretvori napetost 100–240 V v varno nizko napetost, nižjo od 15 V.
- Raven hrupa: Lc = 70 dB(A)

## Elektromagnetna polja (EMF)

Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetskih polj (EMF). Če z aparatom ravname pravilno in v skladu z navodili v tem uporabniškem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze varna.

## Priprava za uporabo

### Polnjenje

Popolno polnjenje aparata traja približno 1 ura. S popolnoma napoljenim aparatom lahko brez priklopa na električno omrežje strižete do 1 uro.

- 1** Aparat mora biti izklopljen.

- 2** Vstavite vtikač aparata v aparat (Sl. 3).

### 3 Adapter vključite v omrežno vtičnico.

- Ko začnete polniti prazen aparat, spodnji segment indikatorja ravni napoljenosti utripa oranžno. Ko je v bateriji dovolj energije za približno 10-minutno striženje, začne spodnji segment utripati modro.
- Najprej začne utripati modro spodnji segment indikatorja ravni napoljenosti, nato drugi segment in tako naprej, dokler aparat ni popolnoma napoljen.
- Ko je aparat popolnoma napoljen, svetijo modro vsi segmenti indikatorja ravni napoljenosti.
- Če je popolnoma napoljen aparat po približno 1 uri še vedno priključen na električno omrežje, segmenti indikatorja ravni napoljenosti nehajo svetiti.

### Baterija je skoraj prazna

Ko je baterija skoraj prazna (ko je energije še približno 10 minut striženja), spodnji segment indikatorja ravni napoljenosti sveti oranžno. Ko izklopite aparat, spodnji segment indikatorja ravni napoljenosti nekaj sekund utripa.

### Optimiranje življenjske dobe akumulatorske baterije

- Aparata po prvem polnjenju med posameznimi striženji ne polnite. Napolnite ga šele potem, ko ste baterije z uporabo (skoraj) povsem izpraznili.
- Aparata ne puščajte priključenega na električno omrežje.

### Uporaba s priključitvijo na električno omrežje

Ko je akumulatorska baterija prazna, lahko uporabljate aparat s priključitvijo na omrežje. Če želite aparat uporabljati s priključitvijo na omrežje:

- 1** Izklopite stržnik in ga povežite na električno omrežje.
- 2** Počakajte nekaj sekund in nato vklopite aparat.

### Uporaba aparata

#### Prikaz na zaslonu

Zaslon se vklopi, ko pritisnete gumb za vklop/izklop in obrnete obroček za nastavitev dolžine.

- Med striženjem so na zaslonu prikazane naslednje informacije: (Sl. 4)
  - Izbrana dolžina las (dolžina las po striženju) v milimetrih.
  - "--", če na aparatu ni pritrjen noben glavnik
  - napis "THIN", če je na aparatu pritrjen glavnik za redčenje las
  - Preostala energija v bateriji.
  - "E", če je stržna enota blokirana.

### Strženje z malim in velikim glavnikom za striženje

Uporabljati morate pravi glavnik. Če namesto malega ali velikega glavnika za striženje uporabite glavnik za redčenje, bodo lasje le delno postriženi.

Glede na želeno dolžino las izberite mali ali veliki glavnik za striženje.

- Nastavite dolžine las so navedene v milimetrih na zaslonu aparata. Nastavite predstavljajo dolžino las po striženju (Sl. 5).
- Z malim glavnikom za striženje lahko lase postrižete na dolžino med 3 in 22 milimetrov v korakih po 1 mm.
- Z velikim glavnikom za striženje lahko lase postrižete na dolžino med 23 in 42 milimetrov v korakih po 1 mm.

### 1 Glavnik potisnite v režo v aparatu ("klik") (Sl. 6).

- 2** Glavnik nastavite na želeno dolžino las tako, da obračete obroček za nastavitev dolžine v levo ali v desno (Sl. 7).
- Izbrana dolžina las je prikazana na zaslonu.

### 3 Vklopite aparat.

#### Nasveti

- Svetujemo vam, da pričnete striženje pri največji nastavitev velikega glavnika za striženje in postopoma zmanjšujete nastavitev dolžine, dokler ne dosežete želene dolžine las.
- Če se v glavniku naberejo lasje, ga odstranite in lase spihajte in/ali stresite ven. Odstranitev glavnika ne vpliva na izbrano dolžino las.

- Zabeležite nastavitev dolžine las, ki ste jo uporabili za oblikovanje določene pričeske, kot opomin za naslednja striženja.

### Striženje z glavnikom za redčenje

Uporabljati morate pravi glavnik. Če namesto glavnika za redčenje izberete mali ali veliki glavnik za striženje, bodo vsi lasje postriženi na enako dolžino.

- Z glavnikom za redčenje lahko lase postrižete na dolžino med 3 in 22 milimetrov v korakih po 1 mm.
- S tem glavnikom lahko ustvarite pričesko naravnega videza s postopnimi prehodi med lasmi različne dolžine.
- Glavnik za redčenje postriže samo polovico las, ki jih zajame, zato je pričeska videti naravnejša (Sl. 8).

### Redčenje celotne pričeske

Priporočamo, da glavnika za redčenje ne uporabljate za zelo kratke pričeske.

- 1** Glavnik za redčenje potisnite v režo v aparatu ("klik") (Sl. 6).

- 2** Pričesko oblikujte tako, da glavnik za redčenje nastavite na krašo dolžino, kot je tista, s katero ste pred tem z malim ali velikim glavnikom za striženje postriigli lase.

Koljub krašo nastavitev morate izbrati za glavnik za redčenje, ki odvisno od pričeske in dolžine vaših las. Kljub temu nikoli ne izberite več kot polovico krašje dolžine od nastavitev, ki ste jo uporabili za striženje. Če ste na primer lase z velikim glavnikom za striženje postrigli na 30 mm, ne uporabite glavnika za redčenje z nastavitevjo, manjšo od 15 mm.

### 3 Vklopite aparat.

- 4** Glavnik za redčenje pomikajte skozi lase.

Pazite, da z glavnikom za redčenje obdelate določeno mesto samo enkrat. V nasprotnem primeru postrižete vse lase na enako dolžino.

### Oblikovanje gladkega prehoda med dvema dolžinama las

Če ste lase ostrigli na dve različni dolžini, lahko z glavnikom za redčenje oblikujete gladek prehod med njima.

- 1** Glavnik za redčenje potisnite v režo v aparatu ("klik") (Sl. 6).

- 2** Nastavite ga na vmesno dolžino las med nastavitevama, s katerima ste oblikovali pričesko.

Če ste na primer zgornji del lasiča ostrigli na dolžino 20 mm, spodnji del pa na dolžino 10 mm, glavnik za redčenje nastavite na 15 mm.

- 3** Pri prehodu med dvema različnima dolžinama glavnik za redčenje pomikajte navzgor (Sl. 9).

Pazite, da z glavnikom za redčenje obdelate določeno mesto samo enkrat. V nasprotnem primeru postrižete vse lase na enako dolžino.

### Striženje brez glavnika

Stržnik lahko uporabljate tudi brez glavnika, in sicer za oblikovanje linije pričeske na vratu, okoli ušes in za oblikovanje zarezov.

Glavnik ohranja stržno enoto na določeni razdalji od lasiča. Če stržnik uporabljate brez glavnika, ostrigite lase skoraj povsem do kože.

- 1** Glavnik odstranite tako, da ga povlečete z aparata (Sl. 10).

Ne vlecite za gibki vrh glavnika. Vedno vlecite za spodnji del.

### 2 Vklopite aparat.

- 3** Aparat držite tako, da je stržna enota obrnjena navzgor, in se z navadnim prirezovalnikom (široka stran stržne enote) pomikajte navzdol.

Prirezovalnik uporabljajte previdno, saj odstrani vse lase, ki se jih dotakne.

### Uporaba natančnega prirezovalnika

Natančni prirezovalnik je polovico ožji kot navadni, zato ga lahko uporabljate za natančno oblikovanje pričeske na vratu, okoli ušes in za oblikovanje zarezov.

- 1** Uporabljajte ga tako, da stržno enoto obrnete za 180°, da je natančni prirezovalnik obrnjen k sprednji strani aparata (Sl. 11).

*Opomba: Rezilo lahko obrnete tudi za 90° v levo ali v desno, če si s tem olajšate strženje določenih predelov.*

**2** Vklopite aparat.

- 3** Aparat držite tako, da je stržna enota obrnjena navzgor, in se z natančnim prirezovalnikom (ozka stran stržne enote) pomikajte navzdol.

Prerezovalnik uporabljajte previdno, saj odstrani vse lase, ki se jih dotakne.

**Čiščenje**

Aparat po vsaki uporabi očistite.

Aparata ne čistite s čistilnimi gobicami, jedkimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot so alkohol, bencin ali aceton.

Aparat in adapter čistite samo s priloženo ščetko za čiščenje.

*Opomba: Aparata ni potrebno podmazovati.*

- 1** Pred čiščenjem aparat izklopite in izključite iz vtičnice.

**2** Povlecite glavnik z aparata (Sl. 10).

- 3** S priloženo ščetko za čiščenje očistite stržno enoto. Odstranite tudi lase, ki so se morda nabrali v odprtinah pod stržno enoto (Sl. 12).

*Opomba: Če stržna enota odpade, jo lahko pritrjdite nazaj na aparat. Namestite jo na aparat in jo pritisnjte navzdol, dokler ne slišite DVEH klikov, ki pomenita, da se je zaskočila.*

**Shranjevanje**

- 1** Aparat pospravite v priloženo torbico.

- 2** Aparat shranjujte na varnem in suhem mestu.

*Opomba: Aparata ne shranjujte, če je še priključen na omrežje.*

**Okolje**

- Aparata po pretekli življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. (Sl. 13)
- Vgrajena baterija za ponovno polnjenje vsebuje snovi, ki lahko onesnažijo okolje. Preden aparat odvržete in oddate na uradnem zbirnem mestu, baterijo odstranite. Baterijo odložite na uradnem zbirnem mestu za baterije. Če imate z odstranitvijo baterije težave, lahko aparat odnesete na Philipsov pooblaščeni servis, kjer jo bodo odstranili in odvrgli na okolju prijazen način (Sl. 14).

**Odstranjevanje akumulatorske baterije**

Akumulatorsko baterijo odstranite samo, če je popolnoma prazna.

Ko ste aparat odprli, ga ne priklapljamte več na električno omrežje.

- 1** Aparat izključite iz električnega omrežja in ga pustite delovati, dokler se sam ne zaustavi.

- 2** Povlecite stržno enoto z aparata.

- 3** Sprednjo ploščo odstranite tako, da vtaknete izvijač med sprednjo ploščo in aparat (Sl. 15).

- 4** Odvijte vijak za sprednjo ploščo (Sl. 16).

- 5** Med sprednji in zadnji del ohišja vstavite izvijač (Sl. 17).

- 6** Odstranite celotno sprednje ohišje (Sl. 18).

- 7** Odvijte štiri vijke, s katerimi je pritrjena plošča s tiskanim vezjem (Sl. 19).

- 8** Izvlecite ploščo s tiskanim vezjem in akumulatorsko baterijo (Sl. 20).

- 9** Prerežite žice, s katerimi sta povezana plošča s tiskanim vezjem in akumulatorsko baterijo ter motor (Sl. 21).

**Garancija in servis**

Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite

Philipsovo spletno stran na naslovu

**www.philips.com** ali pa se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko najdete na mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi ni takšnega centra, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.

**Uvod**

Čestitamo vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Vaš novi Philips aparat za šišanje poseduje 3D češljeve za šišanje sa praćenjem kontrura, integriran precizni trimer i poseban češalj za istanjivanje kose.

**Opšti opis (Sl. 1)**

- A** Jedinica rezača sa standardnim trimerom i preciznim trimerom
  - B** Prsten za podešavanje dužine kose
  - C** Indikator češlja za istanjivanje kose
  - D** Indikator za podešavanje različite dužine kose
  - E** Indikator nivoa napunjenoosti
  - F** Dugme za uključivanje/isključivanje
  - G** Uticnica za priključni kabl
  - H** Adapter
  - I** Priključni kabl
  - J** Češalj za oblikovanje
  - K** Četka za čišćenje
  - L** Makaze
  - M** Češalj za istanjivanje kose
  - N** Mali češalj za šišanje (3-22 mm)
  - O** Veliki češalj za šišanje (23-42 mm)
- Nije prikazano: futrola

**Važno**

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.

**Opasnost**

- Pazite da se adapter ne pokvasi.

**Upozorenje**

- Pre priključivanja aparata proverite da li napon naznačen na donjoj strani aparata odgovara naponu lokalne električne mreže.
- Adapter ima ugrađeni transformator: Ne uklanjajte adapter da biste ga zamenili drugim priključkom, jer se na taj način izlaže opasnosti.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (što podrazumeva i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.

**Oprez**

- Ne uranjajte aparat u vodu ili neku drugu tečnost, ne ispirajte je pod slavinom (Sl. 2).
- Upotrebljavajte, punite i odlažite aparat na temperaturi od 15°C do 35°C.
- Koristite samo adapter koji se nalazi u kompletu.
- Nemojte upotrebljavati oštećeni adapter.
- Ako dođe do oštećenja adaptera, jedinice rezača ili jednog od češljeva za šišanje, uvek ga zamenite originalnim da bi se izbegla opasnost.
- Prilikom punjenja, uređaj nemojte da držite u tašni ili kaseti.
- Nemojte da koristite aparat ako je oštećen ili slomljen jedan od češljeva za šišanje, češalj za istanjivanje kose ili jedinica rezača jer to može da uzrokuje povrede.
- Aparat je namenjen samo za šišanje ljudske kose. Nemojte ga koristiti u druge svrhe.

**Opšte**

- Aparat je opremljen automatskim selektorem napona i odgovara električnoj mreži sa naponom od 100 do 240V.
- Adapter pretvara 100 - 240V u bezbedan niski napon manji od 15 V.
- Nivo buke: Lc = 70 dB (A)

**Elektromagnetna polja (EMF)**

Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetskim poljima (EMF). Ako se aparatom rukujete na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.

**Pre upotrebe****Punjene**

Da bi se aparat potpuno napunio, potrebno je oko 1 sat.

Vreme bežičnog šišanja sa napunjениm aparatom iznosi maksimalno 1 sat.

**1 Proverite da li ste isključili aparat.****2 Spojite priključni kabl u aparat (Sl. 3).****3 Uključite adapter u zidnu utičnicu.**

- Kada počnete da punite prazan aparat, donji segment indikatora nivoa napunjenoosti počeće da treperi narandžasto. Kada baterija bude dovoljno napunjena za jedno podezivanje od približno 10 minuta, donji segment će početi da treperi plavo.
- Prvo će donji segment indikatora nivoa napunjenoosti početi da treperi plavo, zatim sledeći itd. dok aparat ne bude u potpunosti napunjen.
- Kada je aparat potpuno napunjen svi segmenti indikatora nivoa napunjenoosti svetle plavo.
- Ako potpuno napunjen aparat i dalje bude priključen na napajanje nakon približno jednog sata, segmenti indikatora nivoa napunjenoosti neće više svetleti.

**Skoro prazna baterija**

Kada je baterija skoro prazna (kada je ostalo približno 10 minuta za šišanje), donji segment indikatora nivoa napunjenoosti počeće da svetli narandžasto. Kada isključite aparat, donji segment indikatora nivoa napunjenoosti treperiće nekoliko sekundi.

**Optimizacija radnog veka punjive baterije**

- Nakon prvog punjenja aparata nemojte ga puniti između šišanja. Nastavite sa upotrebom i aparat ponovo napunite tek kada baterija bude (gotovo) ispravljena.
- Aparat ne ostavljajte stalno uključen.

**Šišanje sa mrežnim napajanjem**

Kada je punjiva baterija prazna, aparat možete koristiti sa mrežnim napajanjem.

Da biste aparat koristili sa mrežnim napajanjem:

**1 Isključite aparat za šišanje i priključite ga na mrežno napajanje.****2 Sačekajte nekoliko sekundi, pa uključite aparat.****Upotreba aparata****Indikatori na ekranu**

Ekran se aktivira kada pritisnete dugme za uključivanje/isključivanje i kada okrenete prsten za podešavanje dužine kose.

- Tokom šišanja na ekranu se prikazuju sledeće informacije: (Sl. 4)
- Izabrana dužina kose (tj. dužina kose nakon šišanja) u milimetrima.
- „---“ kada češalj nije priključen na aparat
- „THIN“ kada je češalj za istanjivanje kose priključen na aparat
- Preostali nivo napunjenoosti baterije.
- „E“ ako je jedinica rezača blokirana.

**Šišanje sa malim i velikim češljjem**

**Uverite se da koristite pravi češalj. Ako koristite češalj za istanjivanje kose umesto malog ili velikog češlja za šišanje, biće isečen samo deo kose.**

Izaberite mali ili veliki češalj za šišanje, zavisno od željene dužine kose.

- Postavke za različite dužine kose u milimetrima označene su na ekranu aparata. Postavke odgovaraju dužini kose nakon šišanja (Sl. 5).
- Mali češalj za šišanje seče kosu na dužinu od 3 mm do 22 mm u koracima od 1 mm.
- Veliki češalj za šišanje seče kosu na dužinu od 23 mm do 42 mm u koracima od 1 mm.

**1 Stavite češalj u žleb na uređaju („klik“) (Sl. 6).****2 Da biste postavili češalj na željenu postavku dužine, okrenite prsten za podešavanje dužine kose uлево или удесно (Sl. 7).****3 Uključite aparat.****Saveti**

- Savetujemo da počnete šišanje sa podešavanjem za najveću dužinu na velikom češlju za šišanje i postepeno smanjujete dužinu kose dok ne postignete željenu dužinu.

- Ako se na češlju nakupilo dosta kose, skinite češlja i odvajajte i/ili otresite kosu sa njega. Skidanje češlja neće promeniti podešavanje za dužinu kose.

- Zapišite podešavanja koja ste koristili za kreiranje određene frizure, kao podsetnik za naredno šišanje.

**Šišanje pomoću češlja za istanjivanje kose**

**Uverite se da koristite ispravni češalj. Ako koristite mali ili veliki češalj za šišanje umesto češlja za istanjivanje kose, sva kosa će biti ošišana na istu dužinu.**

- Češalj za istanjivanje kose seče kosu na dužinu od 3 mm do 22 mm u koracima od 1 mm.
- Pomoću češlja za istanjivanje kose možete da postignite prirođen izgled frizure i da kreirate gladak prelaz između dve različite dužine kose.
- Češalj za istanjivanje kose seče samo polovinu dužine kose koja ulazi u češalj čime se postiže prirodan izgled (Sl. 8).

**Istanjivanje kose čitave frizure**

**Savetujte se da češalj za istanjivanje kose ne koristite za veoma kratke frizure.**

- 1 Stavite češalj za istanjivanje kose u žleb na uređaju („klik“) (Sl. 6).**
- 2 Podesite češalj za istanjivanje kose na nižu vrednost od one koju ste upravo koristili za mali ili veliki češalj za šišanje da biste kreirali frizuru.**

Koliko vrednost podešavanja češlja za istanjivanje kose treba da bude niža zavisi od vaše frizure i dužine kose. Međutim, češalj za istanjivanje kose nemojte nikada da koristite na vrednosti nižoj od polovine vrednosti koju ste koristili za kreiranje frizure. Na primer, ako ste koristili veliki češalj za šišanje na 30 mm za kreiranje frizure, vrednost češlja za istanjivanje kose nemojte da postavite na vrednost nižu od 15 mm.

**3 Uključite aparat.****4 Pomerajte češalj za istanjivanje kose kroz kosu.**

**Pazite da češalj za istanjivanje kose pređe svako mesto samo po jednom, inače će iseći svu kosu do postavke dužine kose.**

**Pravljenje glatkog prelaza između dve dužine kose**

Ako ste kosu isekli na dve različite dužine, češalj za istanjivanje kose možete da koristite za pravljenje glatkog prelaza između te dve dužine.

- 1 Stavite češalj za istanjivanje kose u žleb na uređaju („klik“) (Sl. 6).**
- 2 Podesite češalj za istanjivanje kose na vrednost postavke dužine tako da bude na polovini između dve vrednosti postavki dužine koje ste koristili za pravljenje frizure.**
- 3 Pomerajte češalj za istanjivanje kose nagore kroz prelaz između dve dužine (Sl. 9).**

**Pazite da češalj za istanjivanje kose pređe svako mesto samo po jednom, inače će iseći svu kosu do postavke dužine kose.**

**Šišanje bez češlja**

Aparat za šišanje možete da koristite bez češlja za oblikovanje linije kose na vratu, područja oko ušiju i zulufa. Češalj drži rezac na određenom rastojanju od glave. To znači da ćete, ako aparat za šišanje upotrebite bez češlja, kosu odseći neposredno iznad kože glave.

- 1 Da biste skinuli češalj, povucite ga sa aparat (Sl. 10).**

Češalj nikada nemojte da povlačite za savitljivi gornji deo, već za donji deo.

**2 Uključite aparat.**

- 3 Držite aparat tako da rezac bude usmeren ka gore i šišajte nadole sa standardnim trimerom (široka strana jedinice rezača).**

**Budite oprezni jer trimer uklanja svaku dlaku koju dodirne.**

**Korišćenje preciznog trimera.**

Širina preciznog trimera je upola manja od širine standardnog trimera. Ovim je omogućeno preciznije oblikovanje linije kose na vratu, područja oko ušiju i zulufa.

- 1** Da biste koristili precizni trimer, jednostavno okrenite jedinicu rezača za 180° dok precizni trimer ne bude usmeren ka prednjoj strani aparata (Sl. 11).

Ako u vašoj zemlji ne postoji centar za korisničku podršku, обратите se lokalnim distributeru Philips proizvoda.

**Napomena:** Element za rezanje možete da okrenete i za 90° u smjeru kazaljke na satu ili u suprotnom smjeru ako je podrezivanje određenih područja na taj način lakše.

- 2** Uključite aparat.

- 3** Držite aparat tako da jedinica rezača bude usmerena ka gore i šišajte nadole sa preciznim trimrom (uska strana jedinice rezača).

Budite oprezni jer trimer uklanja svaku dlaku koju dodirne.

### ■ Čišćenje

Aparat očistite nakon svake upotrebe.

**Za čišćenje aparata nemojte koristiti jastučiće za ribanje i abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti kao što su alkohol, benzin ili aceton.**

Aparat i adapter čistite isključivo četkom za čišćenje koju ste dobili u kompletu.

**Napomena:** Aparat se ne mora podmazivati.

- 1** Proverite da li ste isključili aparat i napajanje.

- 2** Skinite češalj sa aparata (Sl. 10).

- 3** Očistite jedinicu rezača četkom za čišćenje koju ste dobili u kompletu. Očistite i dlačice koje su se nakupile u otvorima ispod jedinice rezača (Sl. 12).

**Napomena:** Ako jedinica rezača spadne sa aparata, možete ponovo da je pričvrstite. Ponovo postavite jedinicu rezača na aparat i pritisnite je dok ne čujete **DVA** zvuka „klik“.

### ■ Čuvanje

- 1** Aparat stavite u priloženu torbicu za odlaganje.

- 2** Aparat uvek odlažite na suvo i sigurno mesto.

**Napomena:** Nemojte odlagati aparat dok je još priključen na električnu mrežu.

### ■ Zaštita okoline

- Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlazešte u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom prikupljalištu za reciklažu. (Sl. 13)
- Ugrađena punjiva baterija sadrži supstance koje mogu da zagade okolinu. Uvek uklonite bateriju pre nego što bacite aparat i predate ga na zvaničnom odlagalištu. Baterije odlazešte na zvaničnom mestu za odlaganje baterija. Ako imate problema sa uklanjanjem baterije, aparat možete da odnesete u Philips servisni centar. Osoblje centra će ukloniti bateriju i odložiti je tako da ne zagaduje okolinu (Sl. 14).

### ■ Uklanjanje punjive baterije

Uklonite punjivu bateriju samo kada je potpuno prazna.

Nakon otvaranja aparata nemojte da ga priključujete na mrežno napajanje.

- 1** Isključite aparat iz električne mreže i ostavite ga da radi dok se motor ne zaustavi.

- 2** Skinite jedinicu rezača sa aparata.

- 3** Da biste uklonili prednju ploču, postavite odvijač između nje i kućišta aparata (Sl. 15).

- 4** Odvrnutezavrtanjiza prednjeploče(Sl.16).

- 5** Postavite odvijač između prednje i zadnje strane kućišta aparata (Sl. 17).

- 6** Uklonite čitavu prednju stranu kućišta (Sl. 18).

- 7** Odvrnutezavrtanjakoipričvršćujuštampanu ploču (Sl. 19).

- 8** Izvucite štampanu ploču sa punjivom baterijom (Sl. 20).

- 9** Isključite žice koje spajaju punjivu bateriju i motor sa štampanom pločom (Sl. 21).

### ■ Garancija i servis

Ukoliko vam je potreban servis, informacije ili ako imate neki problem, posetite Web lokaciju kompanije Philips na adresi [www.philips.com](http://www.philips.com) ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u vašoj zemlji (broj telefona ćete pronaći u međunarodnom garantnom listu).