

ITALIANO

- **Descrizione generale (fig. 1)**
- A** Pettine regolabarba 2D Contour Tracking
  - B** Accessorio regolabarba
  - C** Selettore lunghezza peli
  - D** Pulsante di sgancio
  - E** Selettore on/off
  - F** Presa per spinotto
  - G** Spazzola
  - H** Pettine barbiere
  - I** Spia ricarica
  - J** Spina
  - K** Spinotto
  - L** Accessorio per naso/orecchie/sopraciglia
  - M** Supporto di ricarica con scomparto
  - N** Accessorio di precisione (solo per HQG 267 e QG 3040)

- **Importante**
- Prima di utilizzare l'apparecchio leggete attentamente le istruzioni e conservarle per eventuali riferimenti futuri.
- Prima di collegare l'apparecchio, verificate che la tensione riportata sulla spina corrisponda alla tensione disponibile.
  - Per caricare l'apparecchio utilizzate esclusivamente la spina fornita con l'apparecchio. Non tagliate la spina onde evitare situazioni pericolose.
  - Nel caso in cui la spina fosse danneggiata, sostituirla esclusivamente con una spina originale onde evitare situazioni pericolose.
  - Assicuratevi che l'apparecchio, il supporto di ricarica e la spina non si bagnino.
  - Caricate, utilizzate e riponete l'apparecchio a una temperatura compresa tra 15° e 35°C.
  - L'apparecchio è stato realizzato appositamente per tagliare e regolare la barba, i baffi, le basette, i peli di naso e orecchie e le sopraciglia degli esseri umani.
  - Tenete l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
  - Non utilizzate l'apparecchio in caso di danneggiamenti o rotture di uno degli accessori, onde evitare il rischio di abrasioni.
  - Non inserire il pettine del regolabarba sull'accessorio rifinitore di precisione.

- **Come caricare l'apparecchio**
- Caricate completamente l'apparecchio la prima volta che viene utilizzato o dopo un lungo periodo di inutilizzo. Per caricare completamente la batteria occorrono circa 10 ore. Un apparecchio completamente carico ha un'autonomia cordless di circa 35 minuti, mentre con una ricarica di 3 ore è possibile utilizzare l'apparecchio per 15 minuti. L'apparecchio non funziona con la spina inserita nella presa. Controllate che l'apparecchio sia spento durante la ricarica!
- È possibile ricaricare l'apparecchio in 2 modi differenti:
- Nel supporto di carica:
  - Inserite lo spinotto nella presa disponibile sulla base del supporto (fig. 2).
  - Posizionate l'apparecchio sul perno del supporto (fig. 3).
- 2** Al di fuori del supporto di carica:
- Inserite lo spinotto direttamente nell'apparecchio (fig. 4).
  - Quando l'apparecchio è in carica, la luce verde della spina si accende (fig. 5).
- |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Osservazioni per ottimizzare la durata della batteria ricaricabile |
|--------------------------------------------------------------------|

- Non lasciate l'apparecchio collegato alla presa di corrente per più di 24 ore.
- Due volte all'anno, scaricate completamente la batteria lasciando in funzione il motore fino all'arresto. Quindi ricaricate completamente la batteria.

- **Predisposizione dell'apparecchio**
- Prima di utilizzare il regolabarba, pettinate sempre la barba con un pettine a denti fitti seguendo la direzione dei peli.
  - Controllate che i peli siano asciutti e puliti.

- **Come usare l'apparecchio**
- Come usare il regolabarba con il pettine

- 1** Inserite il pettine nell'accessorio del regolabarba finché non scatta in posizione (fig. 6).
- 2** Premete il regolatore di lunghezza peli e impostate il valore desiderato. Vedere la tabella I (fig. 7).
- Il valore selezionato viene visualizzato nella finestra nella parte sinistra del regolatore.
- Se utilizzate il regolabarba per la prima volta, iniziate con la lunghezza massima (9) per prendere confidenza con l'apparecchio.
  - L'impostazione 1 con il pettine inserito consente di ottenere un effetto "ispido".
- 3** Per ottenere un risultato ottimale, utilizzate l'apparecchio in senso opposto rispetto alla crescita dei peli (fig. 8).

Non utilizzate l'apparecchio troppo velocemente. Compiere movimenti lenti e delicati, controllando che la superficie del pettine sia sempre a contatto con la pelle.

Estraete il pettine per rimuovere i peli accumulati.

NB: dopo avere tolto il pettine è necessario regolare nuovamente la lunghezza.

| Regolazione della barba senza pettine                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Rimuovete il pettine premendo e facendo scorrere il regolatore di lunghezza verso l'alto (fig. 9). |
| Non tirate la parte flessibile del pettine ma afferrate sempre la parte inferiore.                          |
| <b>2</b> Utilizzate con cautela il regolabarba sfiorando appena la barba.                                   |
| Se il regolabarba viene utilizzato senza pettine si ottiene una barba molto corta e ispida.                 |
| Come regolare barba e basette (solo per HQG 267 e QG 3040)                                                  |

- 1** Togliete il pettine premendo e facendo scorrere il regolatore di lunghezza peli verso l'alto (fig. 9).
- 2** Staccate l'accessorio regolabarba premendo il pulsante di sgancio (fig. 10).

- 3** Inserite l'accessorio di precisione nell'apparecchio (fig. 11).
- Quando utilizzate l'accessorio di precisione, tenete l'apparecchio in posizione verticale (fig. 12).

- Come regolare i peli del viso (naso, orecchie e sopraciglia)
- 1** Rimuovete il pettine (fig. 9).
- 2** Rimuovete l'accessorio regolabarba (fig. 10).
- 3** Inserite nell'apparecchio l'accessorio per naso/orecchie/sopraciglia (fig. 13).

- Come regolare i peli del naso
- 1** Verificate che le narici siano ben pulite.
- 2** Accendete l'apparecchio e inserire la punta dell'accessorio in una delle narici (fig. 14).
- Non inserite la punta per più di 0,5 cm all'interno del naso.
- 3** Muovete lentamente la punta dentro e fuori dal naso, ruotandola leggermente per rimuovere i peli indesiderati.
- Per ridurre la sensazione di solletico, premete con decisione la parte laterale della punta contro la pelle.

- Come regolare i peli delle orecchie
- 1** Pulite con cura il padiglione auricolare. Verificare che non vi siano tracce di cerume.
- 2** Accendete l'apparecchio e passate delicatamente la punta attorno all'orecchio, per eliminare i peli superflui (fig. 15).
- 3** Inserite delicatamente la punta dell'apparecchio nel padiglione auricolare (fig. 16).
- Non inserite la punta per più di 0,5 cm all'interno dell'orecchio onde evitare di danneggiare il timpano.

- Come regolare le sopraciglia
- Utilizzate la punta per tagliare i singoli peli delle sopraciglia.
- Non utilizzate l'apparecchio per definire o regolare l'intero sopraciglio.
- Non utilizzate l'apparecchio per regolare ciglia ed evitate il contatto con gli occhi!
- 1** Appoggiate la punta sul bordo superiore delle sopraciglia.
- 2** Fate scorrere la punta lungo il bordo del sopraciglio, partendo dalla base del naso e procedendo verso l'esterno (fig. 17).

- **Come pulire l'apparecchio**
- Non pulite l'apparecchio con acqua o panno umido.
- Non pulite l'apparecchio con detergenti abrasivi, spugnette o liquidi come alcool, benzina o acetone.
- 1** Rimuovete il pettine (fig. 9).
- 2** Rimuovete l'accessorio (fig. 10).
- 3** Eliminate i peli che si sono accumulati nell'accessorio.
- 4** Pulite la parte interna ed esterna dell'accessorio con la spazzola in dotazione (fig. 18).
- 5** Inserite nuovamente l'accessorio nell'apparecchio.

- **Come riporre l'apparecchio**
- Riponete l'apparecchio e gli accessori nell'apposito supporto per evitare danneggiamenti (fig. 19).
- **Sostituzione**
- Sostituite gli accessori danneggiati o usurati esclusivamente con accessori originali Philips, disponibili presso i rivenditori autorizzati o i Centri Assistenza Clienti.
- Nel caso in cui sia impossibile reperire gli accessori per l'apparecchio, contattate il Centro Assistenza Clienti Philips locale oppure consultate l'opuscolo della garanzia internazionale.

- **Tutela dell'ambiente**
- Per contribuire alla tutela dell'ambiente, non smaltite l'apparecchio tra i rifiuti domestici ma consegnatelo a un centro di raccolta ufficiale (fig. 20).

La batteria ricaricabile integrata contiene sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente. Rimuovete sempre la batteria prima di smaltire l'apparecchio o di consegnarlo a un centro di raccolta ufficiale. Smaltite la batteria in un apposito centro di raccolta. In caso di difficoltà durante la rimozione della batteria, consegnate l'apparecchio a un centro di assistenza Philips, che si occuperà della rimozione della batteria e dello smaltimento dell'apparecchio.

Smaltimento delle batterie

- 1** Scollegate la spina dalla presa e lo spinotto dall'apparecchio.
- 2** Lasciate in funzione il motore fino all'arresto.
- 3** Inserite un cacciavite nella scanalatura accanto allo stelo nella parte superiore dell'apparecchio. Ruotate il cacciavite per separare le due metà (fig. 21).
- 4** Sollevate la batteria dall'alloggiamento mediante il giravite. Piegate più volte i cavi di collegamento fino a romperli (fig. 22).

Dopo aver rimosso la batteria, non collegate l'apparecchio alla presa di corrente.

- **Garanzia e assistenza**
- Per ulteriori informazioni o eventuali problemi visitate il sito Philips all'indirizzo [www.philips.com](http://www.philips.com) oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips locale (il numero di telefono è riportato nell'opuscolo della garanzia). Qualora non fosse disponibile un Centro Assistenza Clienti locale, rivolgetevi al rivenditore autorizzato Philips oppure contattate il Reparto assistenza Philips Domestic Appliances & Personal Care BV.

| Tabella I. Regolabarba |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Impostazione           | Lunghezza peli rimasti (mm) |
| 1                      | 2                           |
| 2                      | 4                           |
| 3                      | 6                           |
| 4                      | 8                           |
| 5                      | 10                          |
| 6                      | 12                          |
| 7                      | 14                          |
| 8                      | 16                          |
| 9                      | 18                          |

PORTUGUÊS

- **Descrição geral (fig. 1)**
- A** Pente-aparador da barba com sistema 2D Contour Tracking
  - B** Acessório aparador
  - C** Selector de comprimento da barba
  - D** Botão para soltar o aparador
  - E** Comutador "on/off" (ligar/desligar)
  - F** Entrada para ligação
  - G** Escova de limpeza
  - H** Pente de barbeiro
  - I** Indicação de carga
  - J** Ficha
  - K** Ligação à máquina
  - L** Acessório para nariz/ouvidos/sobrancelhas
  - M** Suporte de carga e arrumação
  - N** Acessório de precisão (só HQG 267 e QG 3040)

- **Importante**
- Antes de usar a máquina, leia estas instruções com atenção e guarde-as para uma eventual consulta.
- Verifique se a voltagem indicada na ficha de ligação corresponde à voltagem local antes de ligar à corrente.
  - Use somente a ficha fornecida para carregar a máquina. Não arranque a ficha para a substituir por outra, porque isso poderá provocar situações graves para o utilizador.
  - Se a ficha se estragar, só deverá ser substituída por uma peça de origem para se evitarem situações de risco.
  - Certifique-se que a máquina, o suporte de carga e a ficha não se molham.
  - Carregue, utilize e guarde a máquina numa temperatura entre 15°C e 35°C.
  - Esta máquina destina-se unicamente a aparar e cortar a barba, o bigode, as patilhas, os pêlos do nariz, os pêlos dos ouvidos e as sobrancelhas humanas.
  - Mantenha a máquina fora do alcance das crianças.
  - Não use a máquina se algum dos acessórios estiver estragado ou partido, para evitar o risco de se ferir.
  - Não coloque o pente-aparador da barba no acessório de precisão.
- **Carga**
- Carregue totalmente a máquina antes da primeira utilização ou após um prolongado período de inatividade. A bateria demora aprox. 10 horas até ficar com carga total. Estando totalmente carregada, a máquina terá uma autonomia de funcionamento sem fio de até 35 minutos. Se carregar a máquina durante 3 horas, poderá usá-la por 15 minutos.
- A máquina não funciona ligada à corrente. Certifique-se que a máquina está desligada durante a carga!
- A máquina pode ser carregada de 2 maneiras:

- 1** No suporte de carga:
- Introduza a ficha na tomada existente na parte de baixo do suporte (fig. 2).
  - Coloque a máquina no pino do suporte (fig. 3).
- 2** Fora do suporte de carga:
- Introduza a ficha directamente na máquina (fig. 4).
  - A lâmpada piloto verde da ficha indica que a máquina está em carga (fig. 5).

|                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Optimize a duração da bateria recarregável                                                                                              |
| <b>1</b> Não deixe a máquina ligada à corrente durante mais de 24 horas.                                                                |
| <b>2</b> Descarregue completamente a máquina duas vezes por ano até o motor parar de funcionar. Em seguida, volte a carregar a bateria. |

- **Preparação**
- Antes de começar a cortar, deve pentear a barba com um pente fino, na direcção do seu crescimento.
  - O cabelo deve estar seco e limpo.

Utilização

Aparar a barba com pente

- 1** Monte o pente no acessório do aparador e encaixe-o na posição correcta até ouvir um 'clique' (fig. 6).
- 2** Pressione o selector do comprimento e empurre-o para a posição de corte pretendida. Vidé tabela I (fig. 7).
- A posição seleccionada aparecerá na janela à esquerda do selector do comprimento.
- Quando se está a cortar pela primeira vez, deverá começar-se pela posição de comprimento máximo (9) para se ir familiarizando com a máquina.
  - Se usar a regulação 1 com o pente montado, o resultado será o de uma barba de dois dias.
- 3** Para aparar da forma mais eficaz, movimente a máquina na direcção contrária à do crescimento dos pêlos (fig. 8).
- Não movimente o aparador muito depressa. Efectue movimentos suaves e ligeiros e certifique-se que a superfície do pente mantém sempre o contacto com a pele.

Se se acumularem muitos pêlos no pente, retire o pente e sobre e/ou sacuda os pêlos do pente.

NOTA: Depois de ter retirado o pente, deverá voltar a ajustar o comprimento!

Aparar a barba sem o pente

- 1** Retire o pente fazendo pressão e puxando o selector do comprimento dos pêlos para cima (fig. 9).
- Nunca segure o pente pela parte flexível de cima. Deverá puxar sempre pela parte de baixo.
- 2** Efectue movimentos bem controlados e toque a barba apenas ao de leve com o acessório do aparador.
- Se aparar sem o pente, a barba ficará com o aspecto de uma barba muito rente.

- Definição da barba, bigode e patilhas (só HQG 267 e QG 3040)
- 1** Retire o pente-acessório fazendo pressão e empurrando o selector do comprimento dos pêlos para cima (fig. 9).
- 2** Retire o acessório do aparador empurrando o botão para o soltar (fig. 10).
- 3** Monte o acessório de precisão no aparador (fig. 11).
- Mantenha o aparador direito quando estiver a usar o acessório de precisão (fig. 12).

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cortar os pêlos faciais (nariz, ouvidos e sobrancelhas)                                               |
| <b>1</b> Retire o pente (fig. 9).                                                                     |
| <b>2</b> Retire o acessório-aparador (fig. 10).                                                       |
| <b>3</b> Monte o acessório próprio para os pêlos do nariz/ouvidos/sobrancelhas no aparador (fig. 13). |
| Cortar os pêlos do nariz                                                                              |

- 1** As narinas devem estar limpas.
- 2** Ligue o aparador e introduza a ponta do acessório numa das narinas (fig. 14).
- A ponta do acessório não deve entrar na narina mais do que 0,5 cm.
- 3** Lentamente e com cuidado movimente a ponta para dentro e para fora, fazendo girar ao mesmo tempo para remover os pêlos indesejados.
- Para minimizar as cócegas, certifique-se que a parte lateral do acessório está bem encostado contra a pele.

|                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cortar os pêlos dos ouvidos                                                                                                                             |
| <b>1</b> Limpe o canal exterior dos ouvidos. Os ouvidos não devem ter cera.                                                                             |
| <b>2</b> Ligue o aparador e movimente a ponta do acessório suavemente em volta do ouvido para remover os pêlos que saiem para fora da orelha (fig. 15). |
| <b>3</b> Com cuidado, introduza a ponta no canal exterior do ouvido (fig. 16).                                                                          |
| Não introduza a ponta mais do que 0,5 cm dentro do canal do ouvido para não provocar lesões no tambor do ouvido.                                        |
| Cortar os pêlos das sobrancelhas                                                                                                                        |

Use a ponta do acessório para cortar os pêlos das sobrancelhas um a um.

Não utilize o aparador para definir ou aparar toda a sobrancelha.

Nunca tente aparar as pestanas! O aparador nunca deve ficar muito próximo dos olhos!

- 1** Coloque a ponta do acessório na arcada superior da sobrancelha.
- 2** Movimente-a ao longo da arcada da sobrancelha, no sentido da base do nariz em direcção à extremidade de fora da sobrancelha (fig. 17).

- **Limpeza**
- Este aparelho não pode ser limpo com água nem panos húmidos.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos, desengordurantes ou líquidos como álcool, petróleo ou acetona na limpeza do aparador.
- 1** Retire o pente (fig. 9).
- 2** Retire o acessório (fig. 10).
- 3** Sobre e/ou sacuda os pêlos que se tenham acumulado no acessório.
- 4** Limpe o exterior e o interior do acessório com a escovinha fornecida (fig. 18).
- 5** Volte a montar o acessório no aparador.

- **Arrumação**
- Guarde o aparador e os acessórios no suporte para evitar qualquer dano (fig. 19).

- **Substituição**
- Os acessórios que estiverem gastos ou estragados só deverão ser substituídos por acessórios Philips de origem, os quais poderá encontrar à venda no seu agente Philips ou num concessionário autorizado pela Philips.

Se tiver alguma dificuldade na obtenção dos acessórios de substituição para o seu aparador, por favor contacte o Centro de Informação ao Consumidor Philips do seu país ou consulte o folheto da garantia mundial.

- **Meio ambiente**
- Quando chegar a altura de se desfazer do aparelho, não o deite fora juntamente com o seu lixo doméstico normal. Deverá colocá-lo num ponto de recolha oficial para efeitos de reciclagem. Ao fazê-lo, estará a contribuir para a preservação do meio ambiente (fig. 20).

A bateria recarregável integrada contém substâncias susceptíveis de poluírem o ambiente. Retire sempre a bateria antes de se desfazer da máquina ou, então, entregue-a num ponto oficial de recolha desse tipo de resíduos. As baterias devem ser colocadas nos ecopontos (pilhões). Se tiver problemas para retirar a bateria, poderá sempre dirigir-se a um concessionário autorizado pela Philips que se encarregará de remover a bateria e de se desfazer dela de forma a respeitar as normas de protecção ambiental.

Como desfazer-se da bateria

- 1** Retire a ficha da tomada eléctrica e puxe a ficha de ligação para fora da máquina.
- 2** Deixe a máquina trabalhar até que o motor páre.
- 3** Introduza uma chave de parafusos na ranhura junto ao veio da parte de cima da máquina. Rode a chave de parafusos para fazer força e separar as duas metades do corpo do aparador (fig. 21).
- 4** Com o auxílio da chave de parafusos, levante a bateria e puxe-a para fora do aparador. Torça os fios de ligação até se partirem (fig. 22).

Não volte a ligar a máquina à corrente depois de ter removido a bateria.

- **Garantia e assistência**
- Se necessitar de informações ou se tiver algum problema, por favor visite o site da Philips em [www.philips.pt](http://www.philips.pt) ou contacte o Centro de Informação ao Consumidor Philips do seu país (encontrará os números de telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Informação ao Consumidor no seu país, dirija-se ao seu agente Philips ou contacte o Departamento de Service da Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

| Tabela I. Aparador de barba |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Regulação                   | Comprimento de barba resultante (mm) |
| 1                           | 2                                    |
| 2                           | 4                                    |
| 3                           | 6                                    |
| 4                           | 8                                    |
| 5                           | 10                                   |
| 6                           | 12                                   |
| 7                           | 14                                   |
| 8                           | 16                                   |
| 9                           | 18                                   |



www.philips.com

100% recycled paper  
100% papier recyclé  
4203 000 53706





