



Introduktion

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Generel beskrivelse (fig. 1)

- A** Hårklipperkam
- B** Indstillingsvælger for hårlængde
- C** Skærenhed
- D** On/off-skydekontakt
- E** Opladeindikator
- F** Tilslutningsstik
- G** Adapter
- H** Apparatstik
- I** Rensebørste
- J** Skægtrimmerkam

Vigtigt

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

Fare

- Sørg for, at adapteren ikke bliver våd.

Advarsel

- Kontrollér, om den indikerede spændingsangivelse på adapter og apparat svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
- Adapteren indeholder en transformer og må ikke klippes af og udskiftes med et andet stik, da dette kan være meget risikabelt.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner; nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.

Forsigtig

- Apparatet må aldrig kommes ned i vand eller skylles under vandhanen.
- Brug ikke apparatet i badet eller under bruseren.
- Brug, oplad og opbevar altid apparatet ved en temperatur mellem 15°C og 35°C.
- Apparatet må kun oplades med den medfølgende adapter.
- Hvis adapteren beskadiges, skal den altid udskiftes med en original adapter af samme type for at undgå enhver risiko.
- Brug ikke apparatet, hvis skærenheden, hårklipperkammen eller skægtrimmerkammen er beskadiget eller knækket, da du kan risikere at komme til skade.
- Dette apparat er udelukkende beregnet til klipping af hovedhår og ansigtshår på mennesker og bør aldrig anvendes til andre formål.

Overholdelse af standarder

Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugervejledning, er apparatet sikkert at anvende ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Opladning

Oplad aldrig apparatet i mere end 24 timer i træk.

En fuld opladning tager ca. 10 timer:

Når apparatet er fuldt opladet, har det en brugstid på 40 minutter:

- 1** Kontrollér, at apparatet er slukket.
- 2** Sæt det lille apparatstik ind i apparatet (fig. 2).
- 3** Sæt adapteren i stikkontakten.
- 4** Opladeindikatoren lyser for at vise, at apparatet oplades.

Bemærk: Opladeindikatoren viser ikke, hvornår apparatet er fuldt opladet.

Optimering af de opladelige batteriers levetid

Aflad de genopladelige batterier helt to gange om året ved at lade trimmeren køre, til motoren stopper. Genoplad herefter batterierne helt.

Klipping med ledning

Hvis batteriet er ved at løbe tør for strøm, kan trimmeren slutes direkte til lysnettet.

Brug kun apparatet via stikkontakten, når de genopladelige batterier næsten er løbet tør for strøm.

- 1** Sluk for apparatet.
 - 2** Sæt apparatet i stikkontakten, og vent et par sekunder, inden du tænder for det.
- Hvis de genopladelige batterier er helt afladede, skal du vente et par minutter, før du tænder for apparatet.

Sådan bruges apparatet**Klipping med hårklipperkam**

Bemærk: Du skal sikre dig, at håret er rent og tørt. Brug ikke apparatet i nyvasket, vådt hår.

- 1** Red håret med en frisørkam i hårets vækstretning. (fig. 3)
 - 2** Skub hårklipperkammen ned i styreillerne på apparatet ("klik") (fig. 4).
- Kontroller, at begge kammens "arme" er sat ordentligt ned i styreillerne i begge sider:
- 3** Tryk på indstillingsvælgeren for længde (1), og bevæg den op og ned (2) for at vælge den ønskede længdeindstilling (fig. 5).
 - 4** Den tilsvarende hårlængde vises på siden af kammen.

Længdeindstillinger

Med afstandskammen påsat kan apparatet klippe håret i 10 forskellige længder:

Hårlængder i mm	Hårlængder i tommer
3	1/8
5	3/16
7	9/32
9	3/8
11	7/16
13	1/2
15	5/8
17	21/32
19	3/4
21	7/8

- 4** Skub on/off-kontakten opad for at tænde apparatet (fig. 6).
- 5** Placer hårklipperkammen, så den rører hovedbunden, og bevæg den langsomt gennem håret.

Gode råd

- Start med at klippe med hårklipperkammens højeste hårlængdeindstilling, og reducer gradvist hårlængdeindstillingen.
- Skriv eventuelt de længdeindstillinger ned, som du har brugt til en bestemt frisure, så du har dem til næste gang.
- Klippingen bliver mest effektiv, når apparatet bevæges imod hårenes vækstretning.
- Da hår vokser i forskellige retninger, skal du bevæge apparatet i forskellige retninger (opad, nedad eller på tværs) (fig. 7).
- Før apparatet hen over hovedet i overlappende baner for at sikre, at alle hår bliver klippet.
- Sørg for, at den flade del af kammen har fuld kontakt med hovedbunden, så klippingen bliver ensartet.
- Det bedste resultat ved krøllet og langt hår eller ved sparsom hårvækst opnås ved at bruge frisørkammen til at lede håret ind imod apparatet.
- Fjern jævnlige afklippede hår fra hårklipperkammen undervejs. Hvis der har samlet sig mange hår i kammen, tages den af apparatet, og hårene pustes og/eller rystes væk.

Klipping uden hårklipperkam

Apparatet kan anvendes uden hårklipperkam til ekstra kort klipping tæt mod huden, til en længde på 1 mm (1/32") til tilretning af hårgænsen i nakken og omkring ørerne.

- 1** Hvis du vil fjerne hårklipperkammen, skal du trykke på indstillingsvælgeren for hårlængde (1), bevæge kammen opad og derefter trække den af apparatet. (2). (fig. 8)
- 2** Red hårspidserne ud over ørerne, før du går i gang med at tilrette hårgænsen.
- 3** Skub on/off-kontakten opad for at tænde apparatet (fig. 6).
- 4** Hold apparatet i en sådan vinkel, at kun den ene side af skærhovedet berører hårspidserne. (fig. 9)
- 5** Klip kun hårspidserne. Hårgænsen skal være tæt ved øret.
- 6** Ved tilretning af nakke og bakkenbarter skal du vende apparatet om og bevæge det i nedadgående strøg (fig. 10).
- 7** Brug kun langsomme og rolige bevægelser. Følg den naturlige hårgænse.

Trimning med skægtrimmerkammen

Bemærk: Sørg for, at dit ansigtshår er rent og tørt.

- 1** Red skæg eller overskæg igennem med en fin kam inden trimningen.
 - 2** Skub skægtrimmerkammen ned i styreillerne på apparatet ("klik") (fig. 11).
- Kontroller, at begge kammens "arme" er sat ordentligt ned i styreillerne i begge sider:
- 3** Tryk på indstillingsvælgeren for længde (1), og bevæg skægtrimmerkammen op eller ned (2) for at vælge den ønskede længdeindstilling (fig. 12).

Længdeindstillinger

Med skægtrimmerkammen påsat kan apparatet klippe håret i 8 forskellige længder:

Hårlængder i mm	Hårlængder i tommer
1,5	1/16
3,5	1/8
5,5	7/32
7,5	9/32
9,5	3/8
11,5	7/16
13,5	17/32
15,5	5/8

- 4** Skub on/off-kontakten opad for at tænde apparatet (fig. 6).
- 5** Placer skægtrimmerkammen på ansigtet, og bevæg den langsomt gennem håret (fig. 13).

Gode råd

- Når du trimmer dit skæg første gang, skal du starte på en længdeindstilling, der er større end længden på dine skæghår, og mindske længdeindstillingen gradvist.
- Trimningen bliver mest effektiv, når apparatet bevæges imod hårenes vækstretning.
- Før apparatet hen over hagen i overlappende baner for at sikre, at alle hår bliver klippet.
- Sørg for, at den flade del af skægtrimmerkammen har fuld kontakt med ansigtet, så trimningen bliver ensartet.
- Fjern jævnlige afklippede hår fra skægtrimmerkammen undervejs. Har der samlet sig mange hår i kammen, tages den af apparatet, og hårene pustes og/eller rystes væk.

Sådan laver du et skægstubbe-look

- Du kan lave et skægstubbe-look ved at trimme med skægtrimmerkammen indstillet på 1,5 mm (1/16").

Klipning uden skægtrimmerkammen

Hvis du vil trimme dit ansigtshår kortere end 1,5 mm (1/16"), skal du bruge apparatet uden skægtrimmerkammen. Dette giver et skægstubbe-look på 1 mm (1/32").

1 Hvis du vil fjerne skægtrimmerkammen, skal du trykke på længdeindstillingsvælgeren (1), bevæge kammen opad og derefter trække den af apparatet (2). (fig. 14)

2 Placer trimmeren på ansigtet, og bevæg den langsomt gennem håret (fig. 15).

Rengøring

Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler så som alkohol, benzin eller acetone til rengøring af apparatet.

Rengør kun apparat og adapter med den medfølgende børste.

Anvend aldrig skarpe genstande til at rengøre apparatet.

Rengør altid apparatet efter brug.

1 Kontrollér, at apparatet er slukket, og at stikket er taget ud af stikkontakten.

2 Hvis du vil fjerne kammen, skal du trykke på indstillingsvælgeren for hårlængde (1), bevæge kammen opad og derefter trække den af apparatet (2). (fig. 8)

3 Skub den midterste del af skærenheden opad med tommelfingeren, til den åbnes (fig. 16).

4 Rengør skærenheden med den medfølgende børste (fig. 17).

5 Rengør også apparatets inderside med den medfølgende børste (fig. 18).

6 Rengør hårklipperkammen og skægtrimmerkammen med den medfølgende børste.

Bemærk: Apparatet kræver ikke smøring.

Udskiftning

Skærhovedet, adapteren og hårklipperkammen kan udskiftes.

Udskiftning af skærhovedet

Udskift skærhovedet, hvis det er beskadiget eller slidt. Udskift kun skærhovedet med et originalt skærhoved fra Philips.

1 Åbn skærenheden ved at skubbe dens midterste del opad med tommelfingeren og trække den af hårklipperen (fig. 19).

2 Sæt den lille tap på det nye skærhoved ind i hullet, og tryk skærhovedet på plads på hårklipperen ("klik") (fig. 20).

Miljøhensyn

- Apparatet må ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet (fig. 21).
- De indbyggede genopladelige batterier indeholder stoffer, der kan forurene miljøet. Fjern altid batterierne, før du kasserer apparatet og afleverer det på en genbrugsstation. Aflever batterierne på et officielt indsamlingssted for brugte batterier: Kan du ikke få batterierne ud, kan du aflevere apparatet til Philips, som vil sørge for at tage batterierne ud og bortskaffe dem på en miljømæssig forsvarlig måde (fig. 22).

Udtagning af de genopladelige batterier

Tag ikke de genopladelige batterier ud, før apparatet skal kasseres. Sørg for, at batterierne er fuldstændigt afladede, inden de tages ud.

Apparatet må ikke tilsluttes til strømmen igen, når du har fjernet de genopladelige batterier.

1 Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køre, indtil motoren stopper af sig selv.

2 Fjern hårklipperkammen eller skægtrimmerkammen og skærhovedet.

3 Fjern de 2 skruer på apparatets bagside med en skruetrækker (fig. 23).

4 Tag bagpanelet af apparatet (fig. 24).

5 Fjern de 6 skruer på apparatets inderside med en skruetrækker (fig. 25).

6 Fjern motorenheden fra frontpanelet. (fig. 26)

7 Klip ledningerne over tæt på batterierne, og fjern derefter batterierne (fig. 27).

Reklamationsret og service

Hvis du har behov for service eller oplysninger, eller hvis du oplever et problem, kan du besøge Philips' websted på www.philips.com eller kontakte det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i folderen "Worldwide Guarantee"). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Johdanto

Onnittelet ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Laitteen osat (Kuva 1)

- A** Ohjaukampa hiusten leikkaamiseen
- B** Pituuden asetusvalitsin
- C** Teräyksikkö
- D** Liukukytin
- E** Latausvalo
- F** Liitäntä pistokkeelle
- G** Latauslaite
- H** Pistoke
- I** Puhdistusharja
- J** Ohjaukampa parran siistimiseen

Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen varalle.

Vaara

- Suojaa sovitin kosteudelta.

Tärkeää

- Tarkista, että latauslaitteessa ja laitteessa oleva jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen sähköverkkoon.
- Latauslaite sisältää jännitemuuntajan. Älä vaihda latauslaitteen tilalle toisenlaista pistoketta, jotta et aiheuta vaaratilannetta.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.

Varoitukset

- Älä koskaan upota laitetta nesteeseen äläkä huuhtele sitä vesihanalla.
- Älä käytä laitetta kylvyssä tai pesuhuoneessa.
- Käytä, lataa ja säilytä laite 15 - 35 °C:n lämpötilassa.
- Käytä laitteen lataamiseen vain mukana tulevaa verkkolaitetta.
- Jos latauslaite on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle aina alkuperäisen tyyppinen latauslaite.
- Älä käytä laitetta, jos terä tai hiusten tai parran ohjaukampa on vahingoittunut tai rikki, koska laitteen käyttö saattaa tällöin aiheuttaa vammoja.
- Tämä laite on tarkoitettu vain ihmisten hiusten, parran ja viiksien leikkaamiseen. Älä käytä sitä muuhun tarkoitukseen.

Vastaavuus standardien kanssa

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.

Lataaminen

Älä lataa laitetta yli 24 tuntia.

Lataaminen kestää noin 10 tuntia. Kun akku on ladattu täyteen, sitä voi käyttää 40 minuuttia.

1 Varmista, että laitteesta on katkaistu virta.

2 Työnnä pistoke laitteeseen (Kuva 2).

3 Yhdistä latauslaite pistorasiaan.

4 Latausvalo syttyy osoitukseksi laitteen latautumisesta.

Huomautus: Latausvalosta ei voi päätellä, milloin laite on ladattu täyteen.

Akkujen käyttöiän pidentäminen

Pura akkujen lataus kaksi kertaa vuodessa käyttämällä laitetta niin kauan, että moottori lakkaa toimimasta. Lataa sitten akut uudelleen.

Hiusten leikkaaminen verkkojännitettä käyttäen

Jos akut ovat tyhjä, voit myös käyttää laitetta suoraan verkkojännitteellä.

Käytä laitetta verkkovirralla vain silloin, kun akut ovat lähes tyhjä.

1 Katkaise laitteesta virta.

2 Kytke laite sähköverkkoon ja odota muutama sekunti, ennen kuin käynnistät sen.

Jos ladattavat akut ovat täysin tyhjä, odota muutama minuutti, ennen kuin käynnistät laitteen.

Käyttö**Hiusten leikkaaminen ohjaukampa avulla**

Huomautus: Varmista, että hiuksesi ovat puhtaat ja kuivat. Älä käytä laitetta vastapestyihin hiuksiin.

1 Kampaa hiuksesi muotoiluukammalla hiusten kasvusuuntaan. (Kuva 3)

2 Työnnä ohjaukampa laitteessa oleviin uriin siten, että se napsahtaa paikalleen (Kuva 4).

Varmista, että ohjaukampa varret ovat molemmilla puolilla kunnolla urissa.

3 Paina pituuden asetusta (1) ja valitse haluamasi pituus siirtämällä ohjaukampa ylös- tai alaspäin (2) (Kuva 5).

4 Vastaava leikkauspituus näkyy kammamman sivussa.

Pituuden asetukset

Kun laitteeseen on kiinnitetty ohjaukampa, se voi leikata hiukset 10 eri pituuteen:

Leikkauspituudet millimetreinä	Leikkauspituudet tuumina
3	1/8
5	3/16
7	9/32
9	3/8
11	7/16
13	1/2
15	5/8
17	21/32
19	3/4
21	7/8

4 Käynnistä laite työntämällä käynnistyskytkintä ylöspäin (Kuva 6).

5 Aseta ohjaukampa hiuspohjaan ja liikuta laitetta hitaasti hiusten läpi.

Vinkkejä

- Aloita leikkaaminen ohjaukampa suurimmalla asetuksella ja lyhennä pituuden asetusta vähitellen.
- Kirjoita muistiin käyttämäsi leikkauspituusasetukset seuraavia leikkauskertoja varten.
- Kun liikutat laitetta hiusten kasvusuuntaa vastaan, se leikkaa tehokkaimmin.
- Hiukset kasvavat eri suuntiin, joten liikuta myös laitetta eri suuntiin (ylös- ja alaspäin sekä sivusuunnassa) (Kuva 7).
- Tee päällekkäin meneviä vetoja pään yli varmistaaksesi, että kaikki leikattavat hiukset tulevat leikatuiksi.
- Varmista, että ohjaukampa tasainen osa koskettaa koko ajan päänahkaa, jotta leikkaustuloksesta tulee tasainen.
- Kiharoille, harvoille ja pitkille hiuksille saat hyvän leikkaustuloksen, kun ohjaat hiukset kammalla kohti kotiparturia.
- Leikatut hiukset kannattaa poistaa ohjaukammasta säännöllisesti leikkauksen aikana. Jos kampaan kertyy paljon hiuksia, irrota se kotiparturista ja puhalla ja/tai ravistele hiukset pois.

Hiusten leikkaaminen ilman ohjaukampa

Käyttämällä laitetta ilman hiusten ohjaukampa voit leikata hiukset hyvin läheltä ihoa, 1 mm:n pituuteen esimerkiksi siistiessäsi niskaa ja aluetta korvien ympärillä.

1 Irrota ohjaukampa painamalla pituuden asetusta (1), siirtämällä kampa ylöspäin ja vetämällä se pois laitteesta (2). (Kuva 8)

2 Kampaa hiusten latvat korvien päälle, ennen kuin muotoilet hiusrajan.

3 Käynnistä laite työntämällä käynnistyskytkintä ylöspäin (Kuva 6).

4 Kallista kotiparturia siten, että vain terän toinen reuna koskettaa hiusten latvoja. (Kuva 9)

5 Leikkaa vain hiusten latvat. Hiusrajan on oltava lähellä korvaa.

6 Muotoile niskan hiusraja ja pulisongit kääntämällä laitetta ja liikuttamalla sitä alaspäin (Kuva 10).

7 Liikuta laitetta hitaasti ja tasaisesti. Seuraa luonnollista hiusraja.

Parran siistiminen kammalla

Huomautus: Varmista, että partasi tai viiksesi ovat puhtaat ja kuivat.

1 Kampaa parta tai viikset aina ennen trimmaamista.

2 Työnnä parran ohjaukampa laitteessa oleviin uriin siten, että se napsahtaa paikalleen (Kuva 11).

Varmista, että ohjaukampa varret ovat molemmilla puolilla kunnolla urissa.

3 Paina pituuden asetusta (1) ja valitse haluamasi pituus siirtämällä parran ohjaukampa ylös- tai alaspäin (2) (Kuva 12).

Pituuden asetukset

Kun laitteeseen on kiinnitetty parran ohjaukampa, se voi leikata parran 8 eri pituuteen:

Leikkauspituudet millimetreinä	Leikkauspituudet tuumina
1,5	1/16
3,5	1/8
5,5	7/32
7,5	9/32
9,5	3/8
11,5	7/16
13,5	17/32
15,5	5/8

4 Käynnistä laite työntämällä käynnistyskytkintä ylöspäin (Kuva 6).

5 Aseta parran ohjaukampa kasvoille ja liikuta laitetta hitaasti parran läpi (Kuva 13).

Vinkkejä

- Kun siistit partaasi ensimmäisen kerran, aloita pituusasetuksesta, joka on suurempi kuin partakarvojesi pituus, ja vähennä pituusasetusta vähitellen.
- Kun liikutat laitetta ihokarvojen kasvusuuntaa vastaan, se leikkaa tehokkaimmin.
- Varmista limittäin menevillä vedoilla leuan yli, että laite leikkaa kaikki leikattavat partakarvat.
- Varmista, että parran ohjaukampa tasainen osa koskettaa koko ajan kasvoja, jotta trimmaustuloksesta tulee tasainen.
- Leikatut partakarvat kannattaa poistaa parran ohjaukammasta säännöllisesti leikkauksen aikana. Jos kampaan kertyy paljon partakarvoja, irrota se kotiparturista ja puhalla ja/tai ravistele partakarvat pois.

Sänkiparran luominen

- Saat sänkiparran käyttämällä trimmaamiseen parran ohjaukampa, jonka pituusasetus on 1,5 mm.

Leikkaaminen ilman parran ohjaukampa

Voit trimmata parran ja viikset alle 1,5 mm:n pituuteen käyttämällä laitetta ilman parran ohjaukampa. Siten saat 1 mm:n sängen.

1 Irrota parran ohjaukampa painamalla pituuden asetusta (1), siirtämällä kampa ylöspäin ja vetämällä se pois laitteesta (2). (Kuva 14)

2 Aseta trimmeri kasvoille ja liikuta laitetta hitaasti parran läpi (Kuva 15).

Puhdistaminen

Älä käytä laitteen puhdistamiseen paineilmaa, naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä tai reaktiivisia nesteitä (kuten alkoholia, bensiniä tai asetonia).

Laitteen ja latauslaitteen saa puhdistaa vain mukana tulevalla harjalla.

Älä puhdista laitetta terävillä esineillä.

Puhdista laite aina käytön jälkeen.

- 1 Varmista, että laitteen virta on katkaistu ja pistoke on irrotettu pistorasiasta.
- 2 Irrota kampa painamalla pituuden asetusta (1), siirtämällä kampa ylöspäin ja vetämällä se pois laitteesta (2). (Kuva 8)
- 3 Työnnä peukalolla terää keskeltä ylöspäin, kunnes se avautuu (Kuva 16).
- 4 Puhdista leikkausyksikkö mukana tulevalla harjalla (Kuva 17).
- 5 Puhdista laitteen sisäpuoli mukana tulevalla harjalla (Kuva 18).
- 6 Puhdista hiusten ja parran ohjaukampa mukana toimitetulla puhdistusharjalla.

Huomautus: Laitetta ei tarvitse voidella.

Varaosat

Terän, latauslaitteen ja ohjaukampa voi vaihtaa.

Terän vaihto

Vaihda vaurioitunut tai kulunut terä. Vaihda se vain aitoon Philips-terään.

- 1 Työnnä peukalolla terää keskeltä ylöspäin, kunnes se avautuu. Vedä se sitten irti laitteesta (Kuva 19).
- 2 Aseta uuden terän kieleke aukkoon ja työnnä terä laitteeseen siten, että se napsahtaa paikalleen (Kuva 20).

Ympäristöasiaa

- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 21).
- Kiinteissä akuissa on saastuttavia aineita. Poista akut aina ennen laitteen hävittämistä ja vie laite valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Hävitä akut valtuutetussa akkujen kierrätyspisteessä. Jos akkujen poistaminen on hankalaa, voit viedä laitteen Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Huoltoliikkeen henkilökunta poistaa akut ja hävittää ne ympäristöystävällisellä tavalla (Kuva 22).

Akkujen irrottaminen

Poista ladattavat akut vain ennen laitteen hävittämistä. Varmista, että akut ovat täysin tyhjä, kun poistat ne.

Älä kytke laitetta verkkovirtaan akkujen poistamisen jälkeen.

- 1 Irrota laite sähköverkosta ja anna laitteen käydä, kunnes moottori pysähtyy.
- 2 Irrota hiusten tai parran ohjaukampa ja terä.
- 3 Irrota ruuvimeisselillä laitteen takana olevat kaksi ruuvia (Kuva 23).
- 4 Irrota laitteen takapaneeli (Kuva 24).
- 5 Irrota ruuvimeisselillä laitteen sisäpuolella olevat kuusi ruuvia (Kuva 25).
- 6 Irrota virtayksikkö etupaneelistä. (Kuva 26)
- 7 Katkaise akkujen lähellä olevat johdot ja irrota akut (Kuva 27).

Takuu ja huolto

Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa **www.philips.com** tai kysy neuvoa Philipsin Asiakaspalvelusta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole Asiakaspalvelua, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään.

Innledning

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr; hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Generell beskrivelse (fig. 1)

- A** Hårklipperkam
- B** Lengdeinnstillingsvelger
- C** Klippeelement
- D** Av/på-bryter
- E** LADE-lampe
- F** Kontakt til apparatstøpsel
- G** Adapter
- H** Apparatstøpsel
- I** Rengjøringsbørste
- J** Skjeggtrimmerkam

Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

Fare

- Pass på at adapteren ikke blir våt.

Advarsel

- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på adapteren og på apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
- Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av adapteren for å erstatte den med et annet støpsel. Dette kan føre til farlige situasjoner.
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.

Viktig

- Apparatet må aldri senkes ned i vann eller skylles under springen.
- Ikke bruk apparatet i badekaret eller i dusjen.
- Apparatet skal brukes, lades og oppbevares ved en temperatur mellom 15 og 35 °C.
- Bruk bare den medfølgende adapteren til å lade opp apparatet.
- Hvis adapteren er skadet, må du alltid sørge for å bytte den ut med en av original type for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.
- Ikke bruk apparatet hvis klippeelementet, hårklipperkammen eller skjeggtrimmerkammen er skadet eller ødelagt, ettersom dette kan forårsake personskade.
- Dette apparatet er kun ment til klipping av menneskehår på hodet og i ansiktet. Ikke bruk det til andre formål.

Overholdelse av standarder

Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Lading

Ikke lad apparatet i mer enn 24 timer.

Ladingen tar cirka ti timer:

Når apparatet er fulladet, har det opptil 40 minutters brukstid.

- 1** Pass på at apparatet er slått av.
- 2** Sett ledningen i apparatet (fig. 2).
- 3** Sett adapteren i stikkontakten.
- ▶ LADE-lampen tennes for å vise at apparatet lades.

Merk: LADE-lampen indikerer ikke når apparatet er fulladet.

Forleng levetiden på de oppladbare batteriene

Tøm de oppladbare batteriene helt to ganger i året ved å la motoren gå til den stopper. Lad deretter batteriene helt opp.

Klipping med ledning

Hvis batterikapasiteten er dårlig, kan du bruke apparatet på strømmettet.

Apparatet skal bare brukes på strømmettet når de oppladbare batteriene nesten er utladet.

- 1** Slå av apparatet.
 - 2** Koble apparatet til strømmettet, og vent noen sekunder før du slår det på.
- Hvis de oppladbare batteriene er helt utladet, må du vente i noen minutter før du slår på apparatet.

Bruke apparatet**Klipping med hårklipperkam**

Merk: Pass på at håret er rent og tørt. Ikke bruk apparatet i nyvasket hår.

- 1** Gre håret med en kam i samme retning som håret vokser. (fig. 3)
 - 2** Skyv hårklipperkammen inn i styresporene på apparatet (du skal høre et klikk) (fig. 4).
- Sørg for at armene på kammen er skjovet ordentlig inn på sporene på begge sider.
- 3** Trykk på lengdeinnstillingsvelgeren (1), og beveg deretter hårklipperkammen opp eller ned (2) for å angi ønsket lengdeinnstilling (fig. 5).
 - ▶ Den tilsvarende hårlengden er synlig på siden av kammen.

Lengdeinnstillinger

Når hårklipperkammen er festet, kan apparatet klippe hår i ti forskjellige lengder:

Hårlengder i mm	Hårlengder i tommers
3	1/8
5	3/16
7	9/32
9	3/8
11	7/16
13	1/2
15	5/8
17	21/32
19	3/4
21	7/8

- 4** Skyv av/på-bryteren oppover for å slå på apparatet (fig. 6).
- 5** Plasser hårklipperkammen på hodebunnen, og beveg apparatet langsomt gjennom håret.

Tips

- Begynn å klippe på den høyeste hårlengdeinnstillingen på hårklipperkammen, og reduser innstillingen for hårlengde gradvis.
- Skriv ned lengdeinnstillingene du valgte til en bestemt frisyre, og bruk disse som veiledning ved en senere anledning.
- Det er mest effektivt å bevege apparatet mot hårvekstens retning.
- Siden hår vokser i forskjellige retninger, må du også bevege apparatet i forskjellige retninger (oppover, nedover eller på tvers) (fig. 7).
- Ta overlappende bevegelser over hodet slik at apparatet får med seg alt håret som skal klippes.
- Kontroller at den flate delen av hårklipperkammen alltid er i kontakt med hodebunnen, slik at du får et jevnt klipperesultat.
- Bruk en friserkam til å føre håret mot apparatet for å oppnå best resultat for krøllete, tynt eller langt hår.
- Fjern løse hår regelmessig fra hårklipperkammen. Hvis det samler seg mye hår i kammen, tar du kammen av apparatet og blåser og/eller rister håret ut.

Klipping uten hårklipperkam

Du kan bruke apparatet uten hårklipperkammen for å klippe håret svært nær huden, til en lengde på 1 mm (1/32 tommers), i nakken og området rundt ørene.

- 1** Hvis du vil ta av hårklipperkammen, trykker du på lengdeinnstillingsvelgeren (1), beveger kammen oppover og drar den av apparatet (2). (fig. 8)
- 2** Kam hårtuppene over ørene før du begynner å trimme håret.
- 3** Skyv av/på-bryteren oppover for å slå på apparatet (fig. 6).
- 4** Hold apparatet slik at bare en av kantene på klippeenheten berører hårtuppene. (fig. 9)
- 5** Klipp bare hårtuppene. Hårfestet må være nær ørene.
- 6** Hvis du vil trimme nakkehårene og kinnskjegget, må du snu apparatet og bevege det nedover (fig. 10).
- 7** Beveg apparatet sakte og jevnt. Følg det naturlige hårfestet.

Trimming med skjeggtrimmerkam

Merk: Kontroller at ansiktshåret er rent og tørt.

- 1** Gre skjegget eller barten med en fintannet kam før du begynner å trimme det.
 - 2** Skyv skjeggtrimmerkammen inn i styresporene på apparatet (du skal høre et klikk) (fig. 11).
- Sørg for at armene på kammen er skjovet ordentlig inn på sporene på begge sider.
- 3** Trykk på lengdeinnstillingsvelgeren (1), og beveg deretter skjeggtrimmerkammen opp eller ned (2) for å angi ønsket lengdeinnstilling (fig. 12).

Lengdeinnstillinger

Når skjeggtrimmerkammen er festet, kan apparatet klippe hår i åtte forskjellige lengder:

Hårlengder i mm	Hårlengder i tommers
1,5	1/16
3,5	1/8
5,5	7/32
7,5	9/32
9,5	3/8
11,5	7/16
13,5	17/32
15,5	5/8

- 4** Skyv av/på-bryteren oppover for å slå på apparatet (fig. 6).
- 5** Plasser skjeggtrimmerkammen på ansiktet, og beveg apparatet langsomt gjennom håret (fig. 13).

Tips

- Når du trimmer skjegget for første gang, starter du med en lengdeinnstilling som er større enn lengden på skjegget og reduserer lengdeinnstillingen gradvis.
- Det er mest effektivt å bevege apparatet mot hårvekstens retning.
- Ta overlappende bevegelser over haken slik at apparatet får med seg alt håret som skal klippes.
- Kontroller at den flate delen av skjeggtrimmerkammen alltid er i kontakt med ansiktet, slik at du får et jevnt trimmeresultat.
- Fjern løse hår regelmessig fra skjeggtrimmerkammen. Hvis det samler seg mye hår i kammen, tar du kammen av apparatet og blåser og/eller rister håret ut.

Tredagersskjegg

- Hvis du vil ha tredagersskjegg, trimmer du med en lengdeinnstilling på 1,5 mm (1/16 tommers) på skjeggtrimmerkammen.

Klippe uten skjeggtrimmerkam

Hvis du vil trimme ansiktshåret enda kortere enn 1,5 mm (1/16 tommers), bruker du apparatet uten

skjeggtrimmerkammen. Resultatet blir da tredagersskjegg på 1 mm (1/32 tommer).

- 1 Hvis du vil ta av skjeggtrimmerkammen, trykker du på lengdeinnstillingsvelgeren (1), beveger kammen oppover og drar den av apparatet (2). (fig. 14)
- 2 Plasser trimmeren mot ansiktet, og beveg apparatet sakte gjennom håret (fig. 15).

Vaske

Bruk aldri trykkluft, skurebørster, skuremidler eller væsker som alkohol, bensin eller aceton til å rengjøre apparatet.

Rengjør apparatet og adapteren kun med rengjøringsbørsten som følger med.

Ikke bruk skarpe gjenstander til å rengjøre apparatet.

Rengjør alltid apparatet etter bruk.

- 1 Sørg for at apparatet er slått av og at det er koblet fra strømmettet.
- 2 Hvis du vil ta av kammen, trykker du på lengdeinnstillingsvelgeren (1), beveger kammen oppover og drar den av apparatet (2). (fig. 8)
- 3 Trykk den midtre delen av kutteenheten oppover med tommelen, til enheten åpnes (fig. 16).
- 4 Rengjør kutteenheten med rengjøringsbørsten som følger med (fig. 17).
- 5 Rengjør innsiden av apparatet med rengjøringsbørsten som følger med (fig. 18).
- 6 Rengjør hårklipperkammen og skjeggtrimmerkammen med rengjøringsbørsten som følger med.

Merk: Apparatet har ikke behov for smøring.

Utskifting

Kutteenheten, adapteren og hårklipperkammen kan byttes ut.

Skifte ut kutteenheten

Bytt ut kutteenheten hvis den er skadet eller slitt. Kutteenheten kan bare byttes ut med en original kutteenhet fra Philips.

- 1 Trykk den midtre delen av kutteenheten oppover med tommelen, til enheten åpnes og du kan trekke den av apparatet (fig. 19).
- 2 Plasser tappen på den nye kutteenheten i sporet, og skyv kutteenheten inn på apparatet (du skal høre et klikk) (fig. 20).

Miljø

- Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette hjelper du til med å ta vare på miljøet (fig. 21).
- De innebygde oppladbare batteriene består av stoffer som kan forurense miljøet. Ta alltid ut batteriene før du leverer apparatet på et offentlig innsamlingssted. Lever batteriene på et offentlig innsamlingssted for batterier. Hvis du har problemer med å ta ut batteriene, kan du også ta apparatet med til et Philips-servicesenter, der de vil ta ut batteriene for deg og behandle dem på en miljøvennlig måte (fig. 22).

Fjerne de oppladbare batteriene

De oppladbare batteriene skal bare tas ut når du avhender apparatet. Kontroller at batteriene er helt utladet når du fjerner dem.

Du må ikke koble apparatet til strømmettet når du har tatt ut de oppladbare batteriene.

- 1 Koble apparatet fra stikkontakten, og la det gå til motoren stopper.
- 2 Fjern hårklipperkammen eller skjeggtrimmerkammen og kutteenheten.
- 3 Fjern de to skruene bak på apparatet med en skrutrekker (fig. 23).
- 4 Ta bakpanelet av apparatet (fig. 24).
- 5 Fjern de seks skruene på innsiden av apparatet med en skrutrekker (fig. 25).

- 6 Skill drivverket og frontpanelet fra hverandre. (fig. 26)

- 7 Klipp ledningene ved batteriene, og fjern deretter batteriene (fig. 27).

Garanti og service

Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem, kan du gå til webområdet til Philips på www.philips.com, eller ta kontakt med Philips' forbrukertjeneste der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Inledning

Gratis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Allmän beskrivning (Bild 1)

- A** Hårklippningskam
- B** Längdinställningsväljare
- C** Trimsax
- D** På/av-knapp
- E** Lampan CHARGE
- F** Uttag för apparatens kontakt
- G** Adapter
- H** Apparatens kontakt
- I** Rengöringsborste
- J** Trimkam för skägg

Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

Fara

- Se till att adaptern inte blir blöt.

Varning

- Kontrollera att den nätspänning som anges på adaptern och på apparaten motsvarar den lokala nätspänningen innan du kopplar in apparaten.
- Adaptern innehåller en transformator. Byt inte ut adaptern mot någon annan typ av kontakt, eftersom fara då kan uppstå.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.

Varning!

- Sänk aldrig ned apparaten i vatten och skölj den inte under kranen.
- Använd inte apparaten i badet eller duschen.
- Använd, ladda och förvara apparaten vid en temperatur på mellan 15 °C och 35 °C.
- Använd endast den medföljande adaptern för laddning av apparaten.
- Om adaptern är skadad ska den alltid ersättas med en av originaltyp för att farliga situationer inte ska uppstå.
- Använd inte apparaten om trimsaxen, hårklippningskammen eller trimkammen för skägg är skadad eller trasig, eftersom du kan göra dig illa.
- Apparaten är endast avsedd för att klippa hår på huvudet och ansiktshår. Använd den inte för något annat ändamål.

Överensstämmelse med standarder

Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

Laddning**Ladda inte apparaten i mer än 24 timmar.**

Laddningen tar ca 10 timmar.

När apparaten är fulladdad har den en drifttid på 40 minuter.

- 1** Kontrollera att apparaten är avstängd.
- 2** Anslut sladdkontakten till apparaten (Bild 2).
- 3** Sätt in adaptern i vägguttaget.
- ▶ Lampan CHARGE tänds för att visa att apparaten laddas.

Obs! Lampan CHARGE visar inte när apparaten är fulladdad.

Optimera de laddningsbara batteriernas livslängd

Ladda ur de laddningsbara batterierna helt två gånger om året genom att låta motorn gå tills den stannar. Ladda sedan upp batterierna helt igen.

Klippa med nätsladd

Om batterierna är urladdade kan du även använda trimmern ansluten till elnätet.

Använd apparaten med nätsladden endast när de laddningsbara batterierna är nästan tomma.

- 1** Stäng av apparaten.
 - 2** Anslut apparaten till nätuttaget och vänta några sekunder innan du slår på den.
- Om de laddningsbara batterierna är helt tomma bör du vänta några minuter innan du slår på apparaten.

Använda apparaten**Klippa med hårklippningskammen**

Obs! Se till att håret är rent och torrt. Använd inte apparaten på nytvättat hår.

- 1** Kamma håret med en stylingkam i växtriktningen. (Bild 3)
 - 2** Skjut in hårklippningskammen i spåren på apparaten tills den klickar på plats (Bild 4).
- Se till att kammens fästen har skjutits in ordentligt i spåren på båda sidorna.
- 3** Tryck på längdinställningsväljaren (1) och flytta sedan hårklippningskammen uppåt eller nedåt (2) för att välja önskad längdinställning (Bild 5).
 - ▶ Motsvarande hårlängd visas på sidan av kammen.

Längdinställningar

När hårklippningskammen sitter på kan apparaten klippa håret i 10 olika längder:

Hårlängd i mm	Hårlängd i tum
3	1/8
5	3/16
7	9/32
9	3/8
11	7/16
13	1/2
15	5/8
17	21/32
19	3/4
21	7/8

- 4** Slå på apparaten genom att skjuta på/av-reglaget uppåt (Bild 6).
- 5** Placera hårklippningskammen mot hårbotten och för apparaten långsamt genom håret.

Tips

- Börja klippa med den högsta längdinställningen på hårklippningskammen och minska längdinställningen gradvis.
- Skriv ned de längdinställningar du använder för att klippa en viss frisyr så att du kommer ihåg det nästa gång du vill klippa på samma sätt.
- Du klipper mest effektivt när du för apparaten mot hårets växtriktning.
- Eftersom håret växer i olika riktningar måste du också föra apparaten i olika riktningar (uppåt, nedåt eller tvärsöver) (Bild 7).
- Gör några överlappande drag med hårklipparen över huvudet så att du säkert får med alla hårstrån som behöver klippas.
- Se till att den platta delen av hårklippningskammen är helt i kontakt med hårbotten så att klippningen blir jämn.
- För att få ett bra resultat på lockigt, glest eller långt hår kan du använda en stylingkam och leda håret mot hårklipparen.
- Ta regelbundet bort hår som samlas i hårklippningskammen. Om det samlas mycket hår i kammen tar du loss den och blåser bort och/eller skakar ur håret.

Klippa utan hårklippningskammen

Du kan använda apparaten utan hårklippningskammen för att klippa håret mycket nära huden, till en längd på 1 mm för att konturklippa håret kring nacke och öron.

- 1** Ta bort hårklippningskammen genom att trycka på längdinställningsväljaren (1), föra kammen uppåt och sedan dra loss den från apparaten (2). (Bild 8)
- 2** Kamma ned hårtopparna över öronen innan du formar hårkonturen runt dem.
- 3** Slå på apparaten genom att skjuta på/av-reglaget uppåt (Bild 6).
- 4** Vinkla hårklipparen så att endast ena kanten av trimsaxen kommer åt hårtopparna. (Bild 9)
- 5** Klipp endast hårtopparna. Hårkonturen måste vara nära örat.
- 6** Forma konturen i nacken och polisongerna genom att vända apparaten och dra med nedåtgående rörelser (Bild 10).
- 7** Använd långsamma och mjuka rörelser. Följ den naturliga hårlinjen.

Trimning med trimkammen för skägg

Obs! Se till att ditt ansiktshår är rent och torrt.

- 1** Kamma skägget eller mustaschen med en fintandad kam innan du börjar trimma.
 - 2** Skjut in trimkammen för skägg i spåren på apparaten tills den klickar på plats (Bild 11).
- Se till att kammens fästen har skjutits in ordentligt i spåren på båda sidorna.
- 3** Tryck på längdinställningsväljaren (1) och flytta sedan hårklippningskammen uppåt eller nedåt (2) för att välja önskad längdinställning (Bild 12).

Längdinställningar

När trimkammen för skägg sitter på kan apparaten klippa håret i 8 olika längder:

Hårlängd i mm	Hårlängd i tum
1,5	1/16
3,5	1/8
5,5	7/32
7,5	9/32
9,5	3/8
11,5	7/16
13,5	17/32
15,5	5/8

- 4** Slå på apparaten genom att skjuta på/av-reglaget uppåt (Bild 6).
- 5** Placera trimkammen för skägg mot ansiktet och för apparaten långsamt genom skägget (Bild 13).

Tips

- När du trimmar skägget första gången börjar du med en längdinställning som är högre än skäggsstråns längd och minskar längdinställningen gradvis.
- För trimmern i riktning mot hårväxten så trimmar du mest effektivt.
- Gör några överlappande drag med hårklipparen över hakan så att du säkert får med alla hårstrån som behöver klippas.
- Se till att den platta delen av trimkammen för skägg är helt i kontakt med ansiktet så att trimningen blir jämn.
- Ta regelbundet bort hår som samlas i trimkammen för skägg. Om det samlas mycket hår i kammen tar du loss den och blåser bort och/eller skakar ur håret.

Skapa tredagarsstub

- Om du vill ha tredagarsstub trimmar du med trimkammen för skägg med inställningen 1,5 mm.

Klippa utan trimkam för skägg

Om du vill klippa ansiktshåret ännu kortare än 1,5 mm använder du apparaten utan trimkammen för skägg. Då får du tredagarstubbs på 1 mm.

- 1 Ta bort trimningskammen för skägg genom att trycka på längdinställningsväljaren (1), föra kammen uppåt och sedan dra loss den från apparaten (2). (Bild 14)
- 2 Placera trimmern mot ansiktet och för apparaten långsamt genom skägget (Bild 15).

Rengöring

Använd aldrig tryckluft, skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som alkohol, bensin eller aceton till att rengöra enheten.

Rengör apparaten och adaptern endast med den medföljande rengöringsborsten.

Använd inte vassa föremål till att rengöra apparaten.

Rengör apparaten efter varje användning.

- 1 Se till att apparaten är avstängd och inte ansluten till elnätet.
- 2 Ta bort kammen genom att trycka på längdinställningsväljaren (1), föra kammen uppåt och sedan dra loss den från apparaten (2). (Bild 8)
- 3 Tryck mittdelen av klippenheten uppåt med tummen tills den öppnas (Bild 16).
- 4 Rengör klippenheten med den medföljande rengöringsborsten (Bild 17).
- 5 Rengör insidan av apparaten med den medföljande rengöringsborsten (Bild 18).
- 6 Rengör hårklippningskammen och trimkammen för skägg med den medföljande rengöringsborsten.

Obs! Apparaten behöver inte smörjas.

Byten

Klippenheten, adaptern och hårklippningskammen är utbytbara.

Byta ut klippenheten

Byt ut klippenheten om den är skadad eller utsliten. Ersätt den endast med en originalenhet från Philips.

- 1 Tryck mittdelen av klippenheten uppåt med tummen tills den öppnas och dra sedan loss den från apparaten (Bild 19).
- 2 För in kanten på den nya klippenheten i spåret och sätt på klippenheten på apparaten (ett klickljud hörs) (Bild 20).

Miljön

- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön (Bild 21).
- De inbyggda laddningsbara batterierna innehåller ämnen som kan vara skadliga för miljön. Ta alltid ur batterierna innan du kasserar apparaten och lämnar in den vid en officiell återvinningsstation. Lämna batterierna vid en officiell återvinningsstation för batterier. Om du har problem med att få ur batterierna kan du också ta med apparaten till ett Philips-serviceombud. Personalen där kan hjälpa dig att ta ur batterierna och kassera dem på ett miljövänligt sätt (Bild 22).

Ta ur de laddningsbara batterierna

Ta endast ur de laddningsbara batterierna när du ska slänga apparaten. Se till att batterierna är helt tomma när du tar ur dem.

Anslut inte apparaten till elnätet när du har tagit ur de laddningsbara batterierna.

- 1 Dra ur nätsladden ur vägguttaget och låt apparaten gå tills motorn stannar.
- 2 Ta bort hårklippningskammen eller trimkammen för skägg och klippenheten.
- 3 Ta bort de två skruvarna på apparatens baksida med en skruvmejsel (Bild 23).
- 4 Dra bort bakpanelen från apparaten (Bild 24).

- 5 Ta bort de sex skruvarna på apparatens insida med en skruvmejsel (Bild 25).

- 6 Sära på strömenheten och frontpanelen. (Bild 26)

- 7 Klipp av trådarna nära batterierna och ta sedan ut batterierna (Bild 27).

Garanti och service

Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare.