



PHILIPS

Uvod

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.

Opći opis (Sl. 1)

- A** Češalj za šišanje kose
- B** Gumb za odabir duljine
- C** Element za šišanje
- D** Klizni gumb za uključivanje/isključivanje
- E** Utičnica za priključivanje kabela
- F** Utikač
- G** Adapter
- H** Četka za čišćenje

Važno

Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Pazite da se adapter ne smoči.

Upozorenje

- Prije priključivanja aparata povjerite odgovara li napon prikazan na adapteru i na aparatu naponu lokalne mreže.
- Adapter sadrži transformator. Nikada ne zamjenjujte adapter nekim drugim jer je to opasno.
- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
- Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.

Oprez

- Aparat nemojte nikada uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu te ispirati pod mlazom vode.
- Aparat nemojte koristiti u kadi ili pod tušem.
- Aparat punite i spremajte na temperaturi između 15°C i 35°C.
- Aparat koristite samo s isporučenim adapterom.
- Ako je adapter oštećen, uvijek ga zamjenite originalnim kako biste izbjegli potencijalno opasne situacije.
- Nemojte koristiti aparat ako je element za šišanje ili češalj za šišanje kose oštećen ili slomljen jer to može uzrokovati ozljede.
- Aparat je namijenjen isključivo šišanju ljudske kose. Nemojte ga koristiti za druge svrhe.
- Razina buke: Lc = 64 dB (A)

Opće informacije

- Adapter za napajanje pretvara napon od 220-240V u siguran niski napon manji od 24V.
- Ovaj aparat ne može se puniti i može se koristiti samo dok je priključen na električnu mrežu.

Sukladnost sa standardima

Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za korištenje.

Korištenje aparata

- 1** Umetnute utikač u aparat (Sl. 2).
- 2** Adapter priključite u zidnu utičnicu.

Šišanje pomoću češlja

Napomena: Pazite da vam kosa bude čista i suha. Nemojte koristiti aparat na svježe opranoj kosi.

- 1** Počešljajte kosu češljem za oblikovanje u smjeru rasta kose. (Sl. 3)
- 2** Gurnite češalj za šišanje kose u žljebove na aparatu ("klik") (Sl. 4). Provjerite jesu li ručice češlja ispravno smještene u žljebove s obje strane.
- 3** Pritisnite gumb za odabir duljine (1) i zatim češalj za šišanje pomaknite gore ili dolje (2) kako biste postavili željenu duljinu kose (Sl. 5).
- 4** Odgovarajuća duljina kose može se vidjeti sa strane češlja.

Postavke duljine

Dok je češalj za šišanje kose pričvršćen, aparat može šišati kosu na 10 različitih duljina:

Duljina kose u mm	Duljina kose u incima
3	1/8
5	3/16
7	9/32
9	3/8
11	7/16
13	1/2
15	5/8
17	21/32
19	3/4
21	7/8

4 Gurnite klizni gumb za uključivanje/isključivanje prema gore kako biste uključili aparat (Sl. 6).

5 Stavite češalj za šišanje na kožu glave i polako pomičite aparat kroz kosu.

Savjeti

- Započnite šišanje na najvišoj postavci duljine na češlu za šišanje i postepeno smanjujte postavku duljine.
- Zapišite postavke duljine kose koje ste koristili za oblikovanje određene frizure kako biste ih mogli koristiti kod budućih šišanja.
- Kako bi šišanje bilo što učinkovitije, pomičite aparat u smjeru suprotnom od smjera rasta kose.
- Budući da kosa raste u raznim smjerovima, i aparat morate pomicati u raznim smjerovima (gore, dolje ili poprijeko) (Sl. 7).
- Prelaženjem aparatom za šišanje više puta po istom mjestu provjerite je li aparat uhvatio svaku vlas koju je trebalo ošišati.
- Pazite da ravni dio češlja uvijek bude potpuno u kontaktu s kožom glave kako biste ravnomjerno ošišali kosu.
- Za najbolje rezultate kod šišanja kovrčave, rijetke ili duge kose, možete upotrijebiti češalj za oblikovanje kako biste kosu približili aparatu za šišanje.
- Redovito uklanjajte odrezanu kosu s češlja. Ako se na češlu nakupilo mnogo kose, uklonite ga s aparatom i otpušte i/ili stresete dlake s njega.

Šišanje bez češlja

Aparat možete koristiti bez češlja za šišanje kose kako biste ošišali kosu na kratko (0,8 mm) ili oblikovali liniju kose uz vrat i područje oko ušiju.

1 Kako biste skinuli češalj za šišanje, pritisnite gumb za odabir duljine (1), pomaknite češalj prema gore i zatim ga povucite s aparatom (2). (Sl. 8)

2 Prije oblikovanja linije kose vrhove kose počešljajte preko ušiju

3 Gurnite klizni gumb za uključivanje/isključivanje prema gore kako biste uključili aparat (Sl. 6).

4 Nagnite aparat za šišanje tako da samo jedan rub elementa za šišanje dотиche vrhove kose. (Sl. 9)

5 Ošišajte samo vrhove kose. Linija kose bi trebala biti blizu uha.

6 Kako biste oblikovali liniju kose uz vrat i zaliske, okrenite aparat i radite poteze prema dolje (Sl. 10).

7 Aparat pomičite polako i glatko. Pratite prirodnu liniju kose.

Čišćenje

Za čišćenje aparata nikada nemojte koristiti zračni mlaz, spužvice za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine poput alkohola, benzina ili acetona.

Aparat i adapter čistite isključivo isporučenom četkom.

Za čišćenje aparata nemojte koristiti oštре predmete.

Očistite aparat nakon svake uporabe.

1 Provjerite je li aparat isključen i iskopčan iz napajanja.

2 Kako biste skinuli češalj, pritisnite gumb za odabir duljine (1), pomaknite češalj prema gore i zatim ga povucite s aparatom (2). (Sl. 8)

3 Palcem gurajte srednji dio jedinice za rezanje prema gore sve dok se ne otvorí (Sl. 11).

4 Jedinicu za rezanje očistite isporučenom četkom za čišćenje (Sl. 12).

5 Očistite unutrašnjost aparata isporučenom četkom za čišćenje (Sl. 13).

Napomena: Aparat ne treba podmazivati.

Zamjena dijelova

Jedinica za rezanje, adapter i češalj za šišanje kose mogu se zamjeniti.

Zamjena jedinice za rezanje

Zamjenite jedinicu za rezanje ako je oštećena ili istrošena. Jedinicu za rezanje zamjenite isključivo originalnom Philips jedinicom za rezanje.

1 Palcem gurajte srednji dio jedinice za rezanje prema gore sve dok se ne otvorí, a zatim ga povucite s aparatom (Sl. 14).

2 Stavite jezičac nove jedinice za rezanje u utor i gurnite jedinicu u aparat ("klik") (Sl. 15).

Zaštita okoliša

- Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša (Sl. 16).

Jamstvo i servis

U slučaju da vam je potreban servis ili informacija ili imate neki problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips, www.philips.com, ili se obratite centru za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi (broj telefona nalazi se u međunarodnom jamstvu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za potrošače, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.

Úvod

Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/welcome.

Opis zariadenia (Obr. 1)

- A** Hrebeňový nástavec na strihanie vlasov
- B** Tlačidlo nastavenia dĺžky strihu
- C** Strihací nástavec
- D** Vypínač
- E** Zásuvka pre pripojenie koncovky napájania
- F** Koncovka napájania
- G** Adaptér
- H** Čistiacia kefká

Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho na použitie v budúcnosti.

Nebezpečenstvo

- Dabajte, aby sa adaptér nedostal do styku s vodom.
- Varovanie**
 - Pred zapojením strojčeka skontrolujte, či napätie uvedené na adaptéri a na strojčku zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti.
 - Súčasťou adaptéra je transformátor. Adaptér nesmiete oddeliť a vymeniť za iný typ zástrčky, lebo by ste mohli spôsobiť nebezpečnú situáciu.
 - Spotrebčí nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebčí.
 - Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.

Výstraha

- Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani inej kvapaliny, ani ho neoplachujte vodou.
- Zariadenie nepoužívajte vo vani alebo sprche.
- Zariadenie používajte a odkladajte pri teplotách 15 °C až 35 °C.
- Zariadenie smietie pripojíť do siete len prostredníctvom dodaného adaptéra.
- Ak je poškodený adaptér, nechajte ho vymeniť za niektorý z originálnych typov, aby ste predišli nebezpečnému situáciu.
- Aby ste predišli zraneniu, zariadenie nepoužívajte, ak je poškodený alebo rozbity strihací nástavec alebo hrebeňový nástavec na strihanie vlasov.
- Toto zariadenie je určené len na strihanie ľudských vlasov. Nepoužívajte ho na iné účely.
- Deklarovaná hodnota emisie hluku je 64 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Všeobecné informácie

- Adaptér transformuje napätie 220 – 240 V na bezpečné napätie nižšie ako 24 V.
- Toto zariadenie nie je možné nabíjať a dá sa používať len ak je pripojené do elektrickej siete.

Súlad zariadenia s normami

Tento výrobok Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.

Použitie zariadenia

- 1** Koncovku zasuňte do zariadenia (Obr. 2).
- 2** Adaptér pripojte do sietovej zásuvky.

Strihanie s hrebeňovým nástavcom na strihanie vlasov

Poznámka: Uistite sa, že máte umyté a suché vlasys. Zariadenie nepoužívajte na strihanie práve umytych vlasov.

- 1** Hrebeňom si prečešte vlasys v smere ich rastu. (Obr. 3)

- 2** Hrebeňový nástavec na strihanie vlasov zasuňte do vodiacich drážok zariadenia („cvaknutie“) (Obr. 4). Uistite sa, že sú výbežky na oboch stranach hrebeňového nástavca riadne umiestnené vo vodiacich drážkach.

- 3** Stlačte tlačidlo nastavenia dĺžky strihu (1) a potom posúvaním hrebeňového nástavca nahor alebo nadol (2) nastavte požadovanú dĺžku strihu (Obr. 5).
- 4** Príslušnú dĺžku strihu môžete vidieť na bočnej strane hrebeňového nástavca.

Nastavenia dĺžky

Pomocou pripojeného hrebeňového nástavca na strihanie môžete využívať 10 rôznych dĺžok strihu:

Dĺžky vlasov v mm	Dĺžky vlasov v palcoch
3	1/8
5	3/16
7	9/32
9	3/8
11	7/16
13	1/2
15	5/8
17	21/32
19	3/4
21	7/8

- 4** Posunutím vypínača nahor zapnite zariadenie (Obr. 6).

- 5** Hrebeňový nástavec na strihanie vlasov priložte k pokožke hlavy a pomaly prechádzajte strojčekom cez vlasys.

Tipy

- Začnite strihať pri najvyššom nastavení dĺžky hrebeňového nástavca na strihanie vlasov a potom dĺžku strihu postupne znižujte.
- Zapište si nastavenia dĺžky, ktoré ste použili pri úprave určitého účesu, aby ste strih mohli použiť aj v budúcnosti.
- Aby bolo strihanie čo najúčinnejšie, pohybujte strojčekom proti smeru, v ktorom rastú vlasys.
- Keďže vlas rastú rôznymi smermi, musíte strojčekom pohybovať tiež rôznymi smermi (nahor, nadol alebo priečne) (Obr. 7).
- Robte prekryvajúce sa tåhy po celej hlate, aby strojček zachytí všetky vlasys, ktoré treba ostríhať.
- Plochá strana hrebeňového nástavca na strihanie vlasov sa musí neustále dotýkať povrchu pokožky, inak nedosiahnete rovnomenú dĺžku strihu.
- Pri strihaní kučeravých, riedkych alebo dlhých vlasov môžete použiť hrebeň, pomocou ktorého ich nasmerujete ku strojčeku.
- Ostrihané vlasys z hrebeňového nástavca na strihanie vlasov pravidelne odstraňujte. Ak sa v hrebeňovom nástavci nazbiera privelá ostrihaných vlasov, nástavec odpojte od strojčeka a vlasys z neho vyfúknite alebo vytraste.

Strihanie bez hrebeňového nástavca na strihanie vlasov

Strojček môžete využívať bez hrebeňového nástavca na strihanie vlasov veľmi blízko pri pokožke (0,8 mm) alebo na tvarovanie kontúr v oblasti krku a okolo uší.

- 1** Na odstránenie hrebeňového nástavca na strihanie vlasov stlačte tlačidlo nastavenia dĺžky strihu (1), posuňte nástavec nahor a potom ho potiahnutím odpojte zo strojčeka (2). (Obr. 8)
- 2** Pred tvarovaním kontúr vlasov prečešte končeky vlasov nad ušami.
- 3** Posunutím vypínača nahor zapnite zariadenie (Obr. 6).
- 4** Strojček natočte tak, aby končeky vlasov boli v kontakte len s jednou hranou strihacieho nástavca. (Obr. 9)
- 5** Ostrihajte len končeky vlasov. Línia vlasov musí prechádzať v blízkosti ucha.

- 6** Pri tvarovaní kontúr v oblasti krku a bokom brád otocťe strojček a robte ním priame tåhy nadol (Obr. 10).

- 7** Strojčekom robte pomalé a plynulé pohyby. Sledujte prirodzenú líniu vlasov.

Cistenie

Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte stlačený vzduch, drôtenky, drsné čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny ako alkohol, benzín alebo acetón.

Zariadenie a adaptér čistite len pomocou dodanej čistiacej kefkou.

Na čistenie zariadenia nepoužívajte žiadne ostré predmety.

- Po každom použití zariadenie očistite.
- 1** Skontrolujte, či je zariadenie vypnuté a odpojené zo siete.

- 2** Na odstránenie hrebeňového nástavca stlačte tlačidlo nastavenia dĺžky strihu (1), posuňte nástavec nahor a potom ho potiahnutím odpojte zo strojčeka (2). (Obr. 8)

- 3** Strednú časť strihacej jednotky potlačte palcom smerom nahor, aby sa otvorila (Obr. 11).

- 4** Strihaciu jednotku vyčistite dodanou čistiaciou kefkou (Obr. 12).

- 5** Dodanou čistiaciou kefkou vyčistite aj vnútornú časť zariadenia (Obr. 13).

Poznámka: Zariadenie nepotrebuje žiadne mazanie.

Výmena

Strihaciu jednotku, adaptér a hrebeňový nástavec na strihanie vlasov môžete vymeniť.

Výmena strihacej jednotky.

Strihaciu jednotku vymenite, ak je poškodená alebo opotrebovaná. Strihaciu jednotku vymenite len za originálnu strihaciu jednotku značky Philips.

- 1** Strednú časť strihacej jednotky potlačte palcom smerom nahor, aby sa otvorila a potom ju odpojte od zariadenia (Obr. 14).

- 2** Výstupok novej strihacej jednotky vložte späť do drážky a strihaciu jednotku zatlačte do zariadenia („cvaknutie“) (Obr. 15).

Životné prostredie

- Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Touto činnosťou pomôžete chrániť životné prostredie (Obr. 16).

Záruka a servis

Ak potrebujete servis, informácie alebo máte problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips, www.philips.com, alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo Vašej krajinе (telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajinе toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.

SLOVENŠČINA

Uvod

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome.

Spolni opis (Sl. 1)

- A** Glavnik za striženje
- B** Izbirnik za nastavitev dolžine
- C** Rezilo
- D** Drsno stikalo za vklop/izklop
- E** Vtičnica za vtikač aparata
- F** Vtikač aparata
- G** Adapter
- H** Ščetka za čiščenje

Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Nevarnost

- Pazite, da ne zmočite adapterja.

Opozorilo

- Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na aparatu navedena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- V adapter je vgrajen transformator. Odstranitev in menjava adapterja z drugim nista dovoljeni, saj lahko pride do nevarne situacije.
- Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci naj se ne igrajo z aparatom.

Pozor

- Aparata ne potapljaljite v vodo ali drugo tekočino in ga ne spirajte pod tekočo vodo.
- Aparata ne uporabljajte v kadi ali pod prho.
- Aparat uporabljajte in hranite pri temperaturi med 15 °C in 35 °C.
- Aparat uporabljajte le s priloženim adapterjem.
- Če je adapter poškodovan, ga lahko zamenjate le z originalnim adapterjem iste vrste, da se izognete nevarnosti.
- Aparata ne uporabljajte, če je rezilo ali glavnik za striženje poškodovan, ker se lahko poškodujete.
- Ta aparat je namenjen le striženju ljudi. Ne uporabljajte ga v druge namene.
- Raven hrupa: Lc = 64 dB(A)

Spolno

- Adapter pretvori napetost 220-240 V v varno nizko napetost, nižjo od 24 V.
- Aparat nima akumulatorske baterije. Uporabljati ga je mogoče samo z napajanjem iz električnega omrežja.

Skladnost s standardi

Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetičnih polj (EMF). Če z aparatom ravnotežno in v skladu z navodili v tem uporabniškem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze varna.

Uporaba aparata

- 1** Vstavite vtikač aparata v aparat (Sl. 2).
- 2** Vstavite adapter v stensko vtičnico.

Strženje z glavnikom za striženje

Opomba: Lasje naj bodo čisti in suhi. Aparata ne uporabljajte na pravkar umitih laseh.

- 1** Z glavnikom za oblikovanje si počešite lase v smeri rasti las. (Sl. 3)
- 2** Namestite glavnik za striženje v vodila aparata ("klik") (Sl. 4).

Poskrbite, da sta ročici glavnika pravilno vstavljeni v vodila na obeh straneh.

- 3** Pritisnite izbirnik za nastavitev dolžine (1) in nato s premikanjem glavnika za striženje navzgor ali navzdol (2) nastavite želeno dolžino (Sl. 5).

D Izbrana dolžina las je vidna s strani glavnika.

Nastavitev dolžine

Če je nameščen glavnik za striženje, lahko z aparatom ostrižete lase na 10 različnih dolžin:

Dolžina las v milimetrih	Dolžina las v palcih
3	1/8
5	3/16
7	9/32
9	3/8
11	7/16
13	1/2
15	5/8
17	21/32
19	3/4
21	7/8

4 S priloženo ščetko za čiščenje očistite strižno enoto (Sl. 12).

5 S priloženo ščetko za čiščenje očistite notranjost aparata (Sl. 13).

Opomba: Aparata ni treba podmazovati.

Zamenjava

Zamenjate lahko strižno enoto, adapter in glavnik za striženje.

Zamenjava strižne enote

Stržno enoto zamenjajte, če je poškodovana ali obrabljena. Zamenjajte jo samo z originalno Philipsovo strižno enoto.

1 S palcem potisnite srednji del strižne enote navzgor, da se odpre in jo nato snemite z aparata (Sl. 14).

2 Zatič nove strižne enote vstavite v režo in potisnite strižno enoto na aparat ("klik") (Sl. 15).

Okolje

- Aparata po preteklu življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja (Sl. 16).

Garancija in servis

Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com.

com ali pa se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko najdete na mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi ni takšnega centra, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.

4 Za vklop aparata potisnite stikalo za vklop/izklop navzgor (Sl. 6).

5 Glavnik za striženje prislonite ob lasišče in aparat počasi pomikajte skozi lase.

Nasveti

- Začnite s striženjem pri najvišji nastaviti dolžine na glavniku za striženje in dolžino postopoma zmanjšujte. Zabeležite nastavitev dolžine, ki ste jo uporabili za oblikovanje določene pričeske, kot opominik za naslednja striženja.
- Naučinkovitejše je striženje v nasprotni smeri rasti las.
- Ker lasje rastejo v različne smeri, morate tudi aparat pomikati v različnih smereh (navzgor; navzdol in počez) (Sl. 7).
- Aparat pomikajte po glavi v različnih smereh, da boste postrigli vse lase.
- Ploski del glavnika za striženje mora biti v popolnem stiku z lasiščem, da bodo lasje enakomerno postrženi.
- Za boljše striženje kodrastih, redkih ali dolgih las lahko z glavnikom za oblikovanje vodite lase proti aparatu.
- Odstranjene lase redno odstranjujte iz glavnika za striženje. Če se je v glavniku nabralo veliko las, ga odstranite iz aparata in lase spihaite in/ali stresite ven.

Strženje brez glavnika za striženje

Aparat lahko uporabljate brez glavnika za striženje, da lase ostrijete zelo na kratko (0,8 mm), ali za oblikovanje pričeske na vratu in okoli ušes.

1 Glavnik za striženje las odstranite tako, da pritisnete izbirnik za nastavitev dolžine (1), potisnete glavnik navzgor in ga snamete z aparata (2). (Sl. 8)

2 Pred striženjem ob ušesih počešite konice las čez ušesa.

3 Za vklop aparata potisnite stikalo za vklop/izklop navzgor (Sl. 6).

4 Aparat nagnite tako, da se konic las dotika samo en rob rezila. (Sl. 9)

5 Porežite samo konice las. Linija las naj bo blizu ušes.

6 Pri oblikovanju zalizcev in pričeske na vratu obrnite aparat in strizite navzdol (Sl. 10).

7 Aparat premikajte počasi in enakomerno. Sledite naravnim linijam las.

Čiščenje

Aparata ne čistite s stisnjениm zrakom, čistilnimi gobicami, jedkimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot so alkohol, bencin ali acetol.

Aparat in adapter čistite samo s priloženo ščetko za čiščenje.

Aparata ne čistite z ostrimi predmeti.

Po vsaki uporabi aparat očistite.

1 Pred čiščenjem aparat izklopite in izključite iz vtičnice.

2 Glavnik odstranite tako, da pritisnete izbirnik za nastavitev dolžine (1), potisnete glavnik navzgor in ga snamete z aparata (2). (Sl. 8)

3 S palcem potisnite srednji del strižne enote navzgor, da se odpre (Sl. 11).

Uvod

Čestitamo vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Opšti opis (Sl. 1)

- A** Češalj za šišanje kose
- B** Selektor postavke za dužinu
- C** Element za šišanje
- D** Dugme za uključivanje/isključivanje
- E** Utičnica za priključni kabl
- F** Priključni kabl
- G** Adapter
- H** Četka za čišćenje

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Pazite da se adapter ne pokvasi.

Upozorenje

- Pre priključivanja aparata proverite da li napon naznačen na donjoj strani aparata odgovara naponu lokalne električne mreže.
- Adapter ima ugrađeni transformator. Ne uklanjajte adapter da biste ga zamenili drugim priključkom, jer se na taj način izlažete opasnosti.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.

Oprez

- Ne uranljajte aparat u vodu ili neku drugu tečnost, ne ispirajte je pod slavinom.
- Aparat ne koristite u kadi niti pod tušem.
- Punite i odlažite aparat na temperaturi od 15°C do 35°C.
- Aparat koristite isključivo u kombinaciji sa adapterom koji se nalazi u kompletu.
- Ako je adapter oštećen, uvek ga zamenite originalnim da bi se izbegla opasnost.
- Nemojte da koristite aparat ako je element za šišanje ili češalj oštećen ili polomljen jer to može izazvati povrede.
- Aparat je namenjen samo za šišanje ljudske kose. Nemojte ga koristiti u druge svrhe.
- Jačina buke: Lc = 64 dB (A)

Opšte

- Adapter za napajanje pretvara 220 - 240 V u bezbedan niski napon manji od 24 V.
- Ovaj aparat ne može se puniti i može se koristiti samo dok je priključen na električnu mrežu.

Uskladenost sa standardima

Ovaj Philips aparat je uskladen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetskim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.

Upotreba aparata

- 1** Spojite priključni kabl u aparat (Sl. 2).
- 2** Uključite adapter u utičnicu.

Šišanje kose češljem za šišanje kose

Napomena: Kosa mora da bude čista i suva. Ne upotrebljavajte aparat na sveže opranoj kosi.

- 1** Kosu očešljajte češljem za oblikovanje kose u pravcu rasta kose. (Sl. 3)
- 2** Stavite češalj za šišanje u odgovarajuće proreze na aparatu ('klik') (Sl. 4).
Proverite da li su ručice češlja propisno umetnute u proreze sa obe strane.
- 3** Pritisnite selektor postavke za dužinu (1) i zatim pomerajte češalj za šišanje kose (2) da biste podešili željenu postavku dužine (Sl. 5).
- 4** Odgovarajuća dužina kose može se videti na bočnoj strani češlja.

Postavke dužine

Dok je češalj za šišanje kose postavljen, aparatom se kosa može šišati na 10 različitih dužina:

Dužina kose u mm	Dužina kose u inčima
3	1/8
5	3/16
7	9/32
9	3/8
11	7/16
13	1/2
15	5/8
17	21/32
19	3/4
21	7/8

4 Gurnite dugme za uključivanje/isključivanje prema gore da biste uključili aparat (Sl. 6).

5 Stavite češalj za šišanje uz kožu glave i polako pomerajte aparat kroz kosu.

Saveti

- Počnite šišanje sa postavkom za najveću dužinu na češlu i postepeno smanjujte postavku za dužinu.
- Zapišite podešavanja koja ste koristili za kreiranje određene frizure, kao podsetnik za naredno šišanje.
- Da bi šišanje bilo što efikasnije, pomerajte aparat suprotno od pravca rasta kose.
- S obzirom da kosa raste u raznim pravcima, i aparat morate pomerati u raznim pravcima (gore, dole ili poprečno) (Sl. 7).
- Prelazite aparatom preko cele površine glave iz različitih pravaca da bi aparat uhvatio svaku dlaku koju treba ošišati.
- Proverite da li je ravni deo češlja celom površinom u kontaktu sa kožom glave da bi šišanje uvek bilo ravnomerno.
- Da biste postigli dobre rezultate sakovrdžavom, retkom ili dugom kosom, možete da koristite češalj za oblikovanje za usmeravanje kose prema apарату.
- Redovno uklanjajte odsećenu kosu sa češlja. Ako se na češlu skupilo mnogo dlačica, skinite ga, dunite u njega ili ga otresite kako biste skinuli dlačice.

Šišanje kose bez češlja za šišanje kose

Aparat za šišanje možete da koristite i bez češlja za šišanje kose ako želite da šišate kosu na vrlo kratko (0,8 mm) ili da oblikujete liniju kose na vratu i oko ušiju.

1 Da biste skinuli češalj za šišanje kose, pritisnite selektor postavke za dužinu (1), pomerite češalj prema gore i zatim ga povucite sa aparat (Sl. 8).

2 Pre oblikovanja linije kose počesljajte vrhove kose preko ušiju.

3 Gurnite dugme za uključivanje/isključivanje prema gore da biste uključili aparat (Sl. 6).

4 Nagnite aparat za šišanje tako da samo jedna ivica elementa za šišanje dodiruje vrhove kose. (Sl. 9)

5 Ošišajte samo vrhove kose. Linija kose treba da bude u blizini uha.

6 Da biste oblikovali liniju kose na vratu i zulufe, okrenite aparat i ošišajte nadole (Sl. 10).

7 Aparat pomerajte lagano i ravnomerno. Samo pratite prirodnu liniju kose.

Čišćenje

Za čišćenje aparata nemojte koristiti kompresovani vazduh, jastučice za ribanje i abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti kao što su alkohol, benzin ili aceton.

Aparat i adapter čistite isključivo četkom koju ste dobili u kompletu.

Aparat nemojte čistiti oštrim predmetima.

Aparat očistite nakon svakog korišćenja.

1 Proverite da li ste isključili aparat i napajanje.

2 Da biste skinuli češalj, pritisnite selektor postavke za dužinu (1), pomerite češalj prema gore i zatim ga povucite sa aparat (Sl. 8).

3 Palcem gurajte srednji deo jedinice rezača prema gore sve dok se ne otvor (Sl. 11).

4 Jedinicu rezača očistite sa četkom koja se nalazi u kompletu (Sl. 12).

5 Istom četkom očistite i unutrašnjost aparat (Sl. 13).

Napomena:Aparat se ne mora podmazivati.

Zamena delova

Jedinicu rezača, adapter i češalj za šišanje možete zameniti.

Zamena jedinice rezača

Jedinicu rezača zamenite ako je oštećena ili pohabana. Jedinicu rezača zamenite samo sa originalnom Philips jedinicicom rezača.

1 Palcem gurajte srednji deo jedinice rezača prema gore sve dok se ne otvor i onda ga svuci sa aparat (Sl. 14).

2 Stavite ušicu nove jedinice rezača u prorez i gurnite jedinicu nazad na aparat ('klik') (Sl. 15).

Zaštita okoline

Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline (Sl. 16).

Garancija i servis

Ukoliko vam je potreban servis, informacije ili ako imate neki problem, posetite web-stranicu kompanije Philips na adresi www.philips.com ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona ćete pronaći u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu Philips proizvoda.