



Uvod

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome.

Splošni opis (Sl. 1)

- A** Glavnik za striženje
- B** Izbirnik za nastavitve dolžine
- C** Rezilo
- D** Dršno stikalo za vklop/izklop
- E** Vtičnica za vtikač aparata
- F** Vtikač aparata
- G** Adapter
- H** Ščetka za čiščenje

Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Nevarnost

- Pazite, da ne zmočite adapterja.

Opozorilo

- Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na aparatu navedena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- V adapter je vgrajen transformator. Odstranitev in menjava adapterja z drugim nista dovoljeni, saj lahko pride do nevarne situacije.
- Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci naj se ne igrajo z aparatom.

Pozor

- Aparata ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino in ga ne spirajte pod tekočo vodo.
- Aparata ne uporabljajte v kadi ali pod prho.
- Aparat uporabljajte in hranite pri temperaturi med 15 °C in 35 °C.
- Aparat uporabljajte le s priloženim adapterjem.
- Če je adapter poškodovan, ga lahko zamenjate le z originalnim adapterjem iste vrste, da se izognete nevarnosti.
- Aparata ne uporabljajte, če je rezilo ali glavnik za striženje poškodovan, ker se lahko poškodujete.
- Ta aparat je namenjen le striženju ljudi. Ne uporabljajte ga v druge namene.
- Raven hrupa: Lc = 64 dB(A)

Splošno

- Adapter pretvori napetost 220-240 V v varno nizko napetost, nižjo od 24 V.
- Aparat nima akumulatorske baterije. Uporabljati ga je mogoče samo z napajanjem iz električnega omrežja.

Skladnost s standardi

Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem uporabniškem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze varna.

Uporaba aparata

- 1** Vstavite vtikač aparata v aparat (Sl. 2).
- 2** Vstavite adapter v stensko vtičnico.

Striženje z glavnikom za striženje

Opomba: Lasje naj bodo čisti in suhi. Aparata ne uporabljajte na pravkar umitih lasih.

- 1** Z glavnikom za oblikovanje si počesite lase v smeri rasti las. (Sl. 3)
 - 2** Namestite glavnik za striženje v vodila aparata ("klik") (Sl. 4).
- Poskrbite, da sta ročici glavnika pravilno vstavljeni v vodila na obeh straneh.
- 3** Pritisnite izbirnik za nastavitve dolžine (1) in nato s premikanjem glavnika za striženje navzgor ali navzdol (2) nastavite želeno dolžino (Sl. 5).
 - ▶ Izbrana dolžina las je vidna s strani glavnika.

Nastavitve dolžine

Če je nameščen glavnik za striženje, lahko z aparatom ostržite lase na 10 različnih dolžin:

Dolžina las v milimetrih	Dolžina las v palcih
3	1/8
5	3/16
7	9/32
9	3/8
11	7/16
13	1/2
15	5/8
17	21/32
19	3/4
21	7/8

4 Za vklop aparata potisnite stikalo za vklop/izklop navzgor (Sl. 6).

5 Glavnik za striženje prisolnite ob lasišče in aparat počasi pomikajte skozi lase.

Nasveti

- Začnite s striženjem pri najvišji nastavitvi dolžine na glavniku za striženje in dolžino postopoma zmanjšujte.
- Zabeležite nastavitve dolžine, ki ste jo uporabili za oblikovanje določene pričeske, kot opomnik za naslednja striženja.
- Najučinkovitejše je striženje v nasprotni smeri rasti las.
- Ker lasje rastejo v različne smeri, morate tudi aparat pomikati v različnih smereh (navzgor; navzdol in počez) (Sl. 7).
- Aparat pomikajte po glavi v različnih smereh, da boste postrigli vse lase.
- Ploski del glavnika za striženje mora biti v popolnem stiku z lasiščem, da bodo lasje enakomerno postrizeni.
- Za boljše striženje kodrastih, redkih ali dolgih las lahko z glavnikom za oblikovanje vodite lase proti aparatu.
- Odstrizene lase redno odstranjujte iz glavnika za striženje. Če se je v glavniku nabralo veliko las, ga odstranite iz aparata in lase spihajte in/ali stresite ven.

Striženje brez glavnika za striženje

Aparat lahko uporabljate brez glavnika za striženje, da lase ostržite zelo na kratko (0,8 mm), ali za oblikovanje pričeske na vratu in okoli ušes.

- 1** Glavnik za striženje las odstranite tako, da pritisnete izbirnik za nastavitve dolžine (1), potisnete glavnik navzgor in ga snamete z aparata (2). (Sl. 8)
- 2** Pred striženjem ob ušesih počesite konice las čez ušesa.
- 3** Za vklop aparata potisnite stikalo za vklop/izklop navzgor (Sl. 6).
- 4** Aparat nagnite tako, da se konic las dotika samo en rob rezila. (Sl. 9)
- 5** Porežite samo konice las. Linija las naj bo blizu ušes.
- 6** Pri oblikovanju zalizcev in pričeske na vratu obrnite aparat in strizite navzdol (Sl. 10).
- 7** Aparat premikajte počasi in enakomerno. Sledite naravnim linijam las.

Čiščenje

Aparata ne čistite s stisnjenim zrakom, čistilnimi gobicami, jedkimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot so alkohol, bencin ali aceton.

Aparat in adapter čistite samo s priloženo ščetko za čiščenje.

Aparata ne čistite z ostrimi predmeti.

Po vsaki uporabi aparata očistite.

- 1** Pred čiščenjem aparat izklopite in izključite iz vtičnice.
- 2** Glavnik odstranite tako, da pritisnete izbirnik za nastavitve dolžine (1), potisnete glavnik navzgor in ga snamete z aparata (2). (Sl. 8)
- 3** S palcem potisnite srednji del strižne enote navzgor, da se odpre (Sl. 11).

4 S priloženo ščetko za čiščenje očistite strižno enoto (Sl. 12).

5 S priloženo ščetko za čiščenje očistite notranjost aparata (Sl. 13).

Opomba: Aparata ni treba podmazovati.

Zamenjava

Zamenjate lahko strižno enoto, adapter in glavnik za striženje.

Zamenjava strižne enote

Strižno enoto zamenjajte, če je poškodovana ali obrabljena. Zamenjajte jo samo z originalno Philipsovo strižno enoto.

- 1** S palcem potisnite srednji del strižne enote navzgor, da se odpre in jo nato snemite z aparata (Sl. 14).
- 2** Zatič nove strižne enote vstavite v režo in potisnite strižno enoto na aparat ("klik") (Sl. 15).

Okolje

- Aparata po pretoku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjstvi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja (Sl. 16).

Garancija in servis

Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com ali pa se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko najdete na mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi ni takšnega centra, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.

Uvod

Čestitamo vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Opšti opis (Sl. 1)

- A** Češalj za šišanje kose
- B** Selektor postavke za dužinu
- C** Element za šišanje
- D** Dugme za uključivanje/isključivanje
- E** Utičnica za priključni kabl
- F** Priključni kabl
- G** Adapter
- H** Četka za čišćenje

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Pazite da se adapter ne pokvasi.

Upozorenje

- Pre priključivanja aparata proverite da li napon naznačen na donjoj strani aparata odgovara naponu lokalne električne mreže.
- Adapter ima ugrađen transformator. Ne uklanjajte adapter da biste ga zamenili drugim priključkom, jer se na taj način izlažete opasnosti.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.

Oprez

- Ne uranjajte aparat u vodu ili neku drugu tečnost, ne ispirajte je pod slavinom.
- Aparat ne koristite u kadi niti pod tušem.
- Puniti i odlazite aparat na temperaturi od 15°C do 35°C.
- Aparat koristite isključivo u kombinaciji sa adapterom koji se nalazi u kompletu.
- Ako je adapter oštećen, uvek ga zamenite originalnim da bi se izbegla opasnost.
- Nemojte da koristite aparat ako je element za šišanje ili češalj oštećen ili polomljen jer to može izazvati povredu.
- Aparat je namenjen samo za šišanje ljudske kose. Nemojte ga koristiti u druge svrhe.
- Jačina buke: Lc = 64 dB (A)

Opšte

- Adapter za napajanje pretvara 220 - 240 V u bezbedan niski napon manji od 24 V.
- Ovaj aparat ne može se puniti i može se koristiti samo dok je priključen na električnu mrežu.

Usklađenost sa standardima

Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.

Upotreba aparata

- 1** Spojite priključni kabl u aparat (Sl. 2).
- 2** Uključite adapter u utičnicu.

Šišanje kose češljem za šišanje kose

Napomena: Kosa mora da bude čista i suva. Ne upotrebljavajte aparat na sveže opranoj kosi.

- 1** Kosu očesljajte češljem za oblikovanje kose u pravcu rasta kose. (Sl. 3)
- 2** Stavite češalj za šišanje u odgovarajuće proreze na aparatu ('klik') (Sl. 4).
Proverite da li su ručice češlja propisno umetnute u proreze sa obe strane.
- 3** Pritisnite selektor postavke za dužinu (1) i zatim pomerajte češalj za šišanje kose (2) da biste podesili željenu postavku dužine (Sl. 5).
- 4** Odgovarajuća dužina kose može se videti na bočnoj strani češlja.

Postavke dužine

Dok je češalj za šišanje kose postavljen, aparatom se kosa može šišati na 10 različitih dužina:

Dužina kose u mm	Dužina kose u inčima
3	1/8
5	3/16
7	9/32
9	3/8
11	7/16
13	1/2
15	5/8
17	21/32
19	3/4
21	7/8

- 4** Gurnite dugme za uključivanje/isključivanje prema gore da biste uključili aparat (Sl. 6).
- 5** Stavite češalj za šišanje uz kožu glave i polako pomerajte aparat kroz kosu.

Saveti

- Počnite šišanje sa postavkom za najveću dužinu na češlju i postepeno smanjujte postavku za dužinu.
- Zapišite podešavanja koja ste koristili za kreiranje određene frizure, kao podsetnik za naredno šišanje.
- Da bi šišanje bilo što efikasnije, pomerajte aparat suprotno od pravca rasta kose.
- S obzirom da kosa raste u raznim pravcima, i aparat morate pomerati u raznim pravcima (gore, dole ili poprečno) (Sl. 7).
- Prelazite aparatom preko cele površine glave iz različitih pravaca da bi aparat uhvatio svaku dlaku koju treba ošišati.
- Proverite da li je ravni deo češlja celom površinom u kontaktu sa kožom glave da bi šišanje uvek bilo ravnomerno.
- Da biste postigli dobre rezultate sa kovrdžavom, retkom ili dugom kosom, možete da koristite češalj za oblikovanje za usmeravanje kose prema aparatu.
- Redovno uklanjajte odsečenu kosu sa češlja. Ako se na češlju skupilo mnogo dlačica, skinite ga, duniti u njega ili ga oteresite kako biste skinuli dlačice.

Šišanje kose bez češlja za šišanje kose

Aparat za šišanje možete da koristite i bez češlja za šišanje kose ako želite da šišate kosu na vrlo kratko (0,8 mm) ili da oblikujete liniju kose na vratu i oko ušiju.

- 1** Da biste skinuli češalj za šišanje kose, pritisnite selektor postavke za dužinu (1), pomerite češalj prema gore i zatim ga povucite sa aparata (2). (Sl. 8)
- 2** Pre oblikovanja linije kose počesljajte vrhove kose preko ušiju.
- 3** Gurnite dugme za uključivanje/isključivanje prema gore da biste uključili aparat (Sl. 6).
- 4** Nagnite aparat za šišanje tako da samo jedna ivica elementa za šišanje dodiruje vrhove kose. (Sl. 9)
- 5** Ošišajte samo vrhove kose. Linija kose treba da bude u blizini uha.
- 6** Da biste oblikovali liniju kose na vratu i zulufe, okrenite aparat i šišajte nadole (Sl. 10).
- 7** Aparat pomerajte lagano i ravnomerno. Samo pratite prirodnu liniju kose.

Čišćenje

Za čišćenje aparata nemojte koristiti kompresovani vazduh, jastučice za ribanje i abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti kao što su alkohol, benzin ili aceton.

Aparat i adapter čistite isključivo četkom koju ste dobili u kompletu.

Aparat nemojte čistiti ostrim predmetima.

Aparat očistite nakon svakog korišćenja.

- 1** Proverite da li ste isključili aparat i napajanje.

- 2** Da biste skinuli češalj, pritisnite selektor postavke za dužinu (1), pomerite češalj prema gore i zatim ga povucite sa aparata (2). (Sl. 8)
 - 3** Palcem gurajte srednji deo jedinice rezača prema gore sve dok se ne otvori (Sl. 11).
 - 4** Jedinicu rezača očistite sa četkom koja se nalazi u kompletu (Sl. 12).
 - 5** Istom četkom očistite i unutrašnjost aparata (Sl. 13).
- Napomena: Aparat se ne mora podmazivati.*

Zamena delova

Jedinicu rezača, adapter i češalj za šišanje možete zameniti.

Zamena jedinice rezača

Jedinicu rezača zamenite ako je oštećena ili pohabana. Jedinicu rezača zamenite samo sa originalnom Philips jedinicom rezača.

- 1** Palcem gurajte srednji deo jedinice rezača prema gore sve dok se ne otvori i onda ga svucite sa aparata (Sl. 14).
- 2** Stavite ušicu nove jedinice rezača u prorez i gurnite jedinicu nazad na aparat ('klik') (Sl. 15).

Zaštita okoline

- Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlazete u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline (Sl. 16).

Garancija i servis

Ukoliko vam je potreban servis, informacije ili ako imate neki problem, posetite web-stranicu kompanije Philips na adresi www.philips.com ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona ćete pronaći u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu Philips proizvoda.