



**Uvod**

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

**Opći opis (Sl. 1)**

- A** Češalj za šišanje kose
- B** Gumb za odabir duljine
- C** Element za šišanje
- D** Klizni gumb za uključivanje/isključivanje
- E** Indikator CHARGE (punjenje)
- F** Utičnica za priključivanje kabela
- G** Adapter
- H** Utikač
- I** Četkica za čišćenje
- J** Češalj za podrezivanje brade

**Važno**

Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.

**Opasnost**

- Pazite da se adapter ne smoči.

**Upozorenje**

- Prije priključivanja aparata povjerite odgovara li napon prikazan na adapteru i na aparatu naponu lokalne mreže.
- Adapter sadrži transformator. Nikada ne zamjenjujte adapter nekim drugim jer je to opasno.
- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
- Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.

**Oprez**

- Aparat nemojte nikada uranjati u vodu niti ga ispirati pod mlazom vode.
- Aparat nemojte koristiti u kadi ili pod tušem.
- Aparat koristite, punite i odlažite na temperaturi između 15°C i 35°C.
- Za punjenje aparata koristite isključivo isporučeni adapter.
- Ako je adapter oštećen, uvijek ga zamijenite originalnim kako biste izbjegli potencijalno opasne situacije.
- Nemojte koristiti aparat ako je element za šišanje, češalj za šišanje ili češalj za podrezivanje brade oštećen ili slomljen jer to može uzrokovati ozljede.
- Aparat je namijenjen isključivo šišanju ljudske kose i podrezivanju dlačica na licu. Nemojte ga koristiti za druge svrhe.
- Razina buke: Lc = 64 dB (A).

**Sukladnost sa standardima**

Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za korištenje.

**Punjenje**

**Ne punite aparat duže od 24 sata.**

Punjenje traje približno 10 sati.

Kada je aparat potpuno napunjen, može raditi do 40 minuta.

- 1** Provjerite je li aparat isključen.
- 2** Umetnite utikač u aparat (Sl. 2).
- 3** Adapter priključite u zidnu utičnicu.
- ▶ Uključit će se indikator CHARGE (punjenje), što znači da se aparat puni.

*Napomena: Indikator CHARGE (punjenje) neće naznačiti da je aparat potpuno napunjen.*

**Optimiziranje radnog vijeka punjivih baterija**

Dva puta godišnje potpuno ispraznite punjive baterije puštajući motor da radi dok se ne zaustavi. Zatim potpuno napunite baterije.

**Šišanje aparatom priključenim na mrežno napajanje**

Ako su baterije pri kraju, aparat možete priključiti na mrežno napajanje.

**Aparat priključite na napajanje tek kada se punjive baterije gotovo isprazne.**

- 1** Isključite aparat.
  - 2** Priključite aparat za šišanje na napajanje i pričekajte nekoliko sekundi prije nego što ga uključite.
- Ako su punjive baterije potpuno prazne, pričekajte nekoliko minuta prije nego što uključite aparat.

**Korištenje aparata**

**Šišanje pomoću češlja**

*Napomena: Pazite da vam kosa bude čista i suha. Nemojte koristiti aparat na svježe opranoj kosi.*

- 1** Počesljajte kosu češljem za oblikovanje u smjeru rasta kose. (Sl. 3)
  - 2** Gurnite češalj za šišanje kose u žljebove na aparatu ("klik") (Sl. 4).
- Provjerite jesu li ručice češlja ispravno smještene u žljebove s obje strane.
- 3** Pritisnite gumb za odabir duljine (1) i zatim češalj za šišanje pomaknite gore ili dolje (2) kako biste postavili željenu duljinu kose (Sl. 5).
  - ▶ Odgovarajuća duljina kose može se vidjeti sa strane češlja.

**Postavke duljine**

Dok je češalj za šišanje kose pričvršćen, aparat može šišati kosu na 10 različitih duljina:

Duljina kose u mm	Duljina kose u inčima
3	1/8
5	3/16
7	9/32
9	3/8
11	7/16
13	1/2
15	5/8
17	21/32
19	3/4
21	7/8

- 4** Gurnite klizni gumb za uključivanje/isključivanje prema gore kako biste uključili aparat (Sl. 6).
- 5** Stavite češalj za šišanje na kožu glave i polako pomičite aparat kroz kosu.

**Savjeti**

- Započnite šišanje na najvišoj postavci duljine na češlju za šišanje i postepeno smanjujte postavku duljine.
- Zapišite postavke duljine kose koje ste koristili za oblikovanje određene frizure kako biste ih mogli koristiti kod budućih šišanja.
- Kako bi šišanje bilo što učinkovitije, pomičite aparat u smjeru suprotnom od smjera rasta kose.
- Budući da kosa raste u raznim smjerovima, i aparat morate pomicati u raznim smjerovima (gore, dolje ili poprijeko) (Sl. 7).
- Prelaženjem aparatom za šišanje više puta po istom mjestu provjerite je li aparat uhvatio svaku vlas koju je trebalo ošišati.
- Pazite da ravni dio češlja uvijek bude potpuno u kontaktu s kožom glave kako biste ravnomjerno ošišali kosu.
- Za najbolje rezultate kod šišanja kovrčave, rijetke ili duge kose, možete upotrijebiti češalj za oblikovanje kako biste kosu približili aparatu za šišanje.
- Redovito uklanjajte odrezanu kosu s češlja. Ako se na češlju nakupilo mnogo kose, uklonite ga s aparata i otpušite i/ili stresite dlake s njega.

**Šišanje bez češlja**

Aparat možete koristiti bez češlja za šišanje kose kako biste ošišali kosu na kratko, na duljinu od 1 mm (1/32 inča), ili oblikovali liniju kose uz vrat i područje oko ušiju.

- 1** Kako biste skinuli češalj za šišanje, pritisnite gumb za odabir duljine (1), pomaknite češalj prema gore i zatim ga povucite s aparata (2). (Sl. 8)
- 2** Prije oblikovanja linije kose vrhove kose počesljajte preko ušiju.
- 3** Gurnite klizni gumb za uključivanje/isključivanje prema gore kako biste uključili aparat (Sl. 6).
- 4** Nagnite aparat za šišanje tako da samo jedan rub elementa za šišanje dotiče vrhove kose. (Sl. 9)
- 5** Ošišajte samo vrhove kose. Linija kose bi trebala biti blizu uha.
- 6** Kako biste oblikovali liniju kose uz vrat i zaliske, okrenite aparat i radite poteze prema dolje (Sl. 10).
- 7** Aparat pomičite polako i glatko. Pratite prirodnu liniju kose.

**Podrezivanje pomoću češlja za podrezivanje brade**

*Napomena: Dlačice na licu trebaju biti čiste i suhe.*

- 1** Prije podrezivanja bradu ili brkove počesljajte češljem s gušćim zupcima.
  - 2** Češalj za podrezivanje brade gurnite u žljebove na aparatu ("klik") (Sl. 11).
- Provjerite jesu li ručice češlja ispravno smještene u žljebove s obje strane.
- 3** Pritisnite gumb za odabir duljine (1) i zatim češalj za podrezivanje brade pomaknite gore ili dolje (2) kako biste postavili željenu duljinu kose (Sl. 12).

**Postavke duljine**

Dok je češalj za podrezivanje brade pričvršćen, aparat može šišati na 8 duljina:

Duljina kose u mm	Duljina kose u inčima
1,5	1/16
3,5	1/8
5,5	7/32
7,5	9/32
9,5	3/8
11,5	7/16
13,5	17/32
15,5	5/8

- 4** Gurnite klizni gumb za uključivanje/isključivanje prema gore kako biste uključili aparat (Sl. 6).
- 5** Stavite češalj za podrezivanje brade na kožu lica i polako pomičite aparat kroz dlačice (Sl. 13).

**Savjeti**

- Prilikom prvog podrezivanja brade započnite s postavkom duljine koja prelazi duljinu vaše brade i zatim postepeno pomičite postavku na manju duljinu.
- Kako bi podrezivanje bilo što učinkovitije, pomičite aparat u smjeru suprotnom od smjera rasta dlačica.
- Više puta prijedite aparatom po bradi kako bi aparat uhvatio svaku dlačicu koju treba skratiti.
- Pazite da ravni dio češlja za podrezivanje brade bude potpuno u kontaktu s kožom lica kako biste ravnomjerno podrezali dlačice.
- Odrezane dlačice redovito uklanjajte s češlja. Ako se na češlju nakupi mnogo dlačica, odvojite ga od aparata i otpušite i/ili stresite dlačice s njega.

**Oblikovanje kratke oštre brade**

- Kako biste oblikovali kratku ostru bradu, podrezujte s češljem za podrezivanje postavljenim na 1,5 mm (1/16 inča).

**Šišanje bez češlja za podrezivanje brade**

Kako biste dlačice na licu podrezali na duljinu manju od 1,5 mm (1/16 inča), aparat koristite bez češlja za

podrezivanje brade. Tako ćete dobiti kratku ostru bradu duljine 1 mm (1/32 inča).

- 1 Kako biste odvojili češalj za podrezivanje brade, pritisnite gumb za odabir duljine (1), pomaknite češalj prema gore i zatim ga povucite s aparata (2). (Sl. 14)
- 2 Stavite trimmer na kožu lica i polako pomičite aparat kroz dlačice (Sl. 15).

### Čišćenje

Za čišćenje aparata nikada nemojte koristiti zračni mlaz, spužvice za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine poput alkohola, benzina ili acetona.

Aparat i adapter čistite isključivo isporučenom četkicom.

Za čišćenje aparata nemojte koristiti oštre predmete.

Očistite aparat nakon svake uporabe.

- 1 Provjerite je li aparat isključen i iskopčan iz napajanja.
- 2 Kako biste skinuli češalj, pritisnite gumb za odabir duljine (1), pomaknite češalj prema gore i zatim ga povucite s aparata (2). (Sl. 8)
- 3 Palcem gurajte srednji dio jedinice za rezanje prema gore sve dok se ne otvori (Sl. 16).
- 4 Jedinicu za rezanje očistite isporučenom četkom za čišćenje (Sl. 17).
- 5 Očistite unutrašnjost aparata isporučenom četkom za čišćenje (Sl. 18).
- 6 Češalj za šišanje kose i češalj za podrezivanje brade čistite isporučenom četkicom.

*Napomena: Aparat ne treba podmazivati.*

### Zamjena dijelova

Jedinica za rezanje, adapter i češalj za šišanje kose mogu se zamijeniti.

#### Zamjena jedinice za rezanje

Zamijenite jedinicu za rezanje ako je oštećena ili istrošena. Jedinicu za rezanje zamijenite isključivo originalnom Philips jedinicom za rezanje.

- 1 Palcem gurajte srednji dio jedinice za rezanje prema gore sve dok se ne otvori, a zatim ga povucite s aparata (Sl. 19).
- 2 Stavite jezičac nove jedinice za rezanje u utor i gurnite jedinicu u aparat ("klik") (Sl. 20).

### Zaštita okoliša

- Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša (Sl. 21).
- Ugrađene baterije s mogućnošću punjenja sadrže tvari štetne za okoliš. Uvijek izvadite baterije prije odlaganja aparata u otpad i predajte na službenom mjestu za sakupljanje otpada. Baterije predajte na službenom mjestu za odlaganje baterija. Ako imate problema prilikom vađenja baterija, možete odnijeti aparat u ovlaštenu Philips servisni centar; gdje će izvaditi baterije umjesto vas i odložiti ih na ekološki prihvatljivom odlagalištu (Sl. 22).

### Vađenje punjivih baterija

Baterije vadite samo prilikom bacanja aparata. Provjerite jesu li baterije potpuno prazne prije nego što ih izvadite.

Nakon vađenja punjivih baterija nemojte priključivati aparat u zidnu utičnicu.

- 1 Isključite aparat iz napajanja i pustite ga da radi dok se motor ne zaustavi.
- 2 Odvojite češalj za šišanje kose ili češalj za podrezivanje brade i jedinicu za rezanje.
- 3 Izvadite 2 vijka na stražnjoj strani aparata pomoću odvijača (Sl. 23).
- 4 Povucite stražnju ploču s aparata (Sl. 24).
- 5 Izvadite 6 vijaka unutar aparata pomoću odvijača (Sl. 25).
- 6 Odvojite jedinicu za napajanje od prednje ploče. (Sl. 26)

- 7 **Prerežite žice blizu baterija i zatim izvadite baterije (Sl. 27).**

### Jamstvo i servis

U slučaju da vam je potreban servis ili informacija ili imate neki problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips, [www.philips.com](http://www.philips.com), ili se obratite centru za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi (broj telefona nalazi se u priloženom međunarodnom jamstvu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za potrošače, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.

## Úvod

Gratulujeme Vám ku kúpe a vítajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákaznickej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Opis zariadenia (Obr. 1)

- A** Hrebeňový nástavec na strihanie vlasov
- B** Tlačidlo nastavenia dĺžky strihu
- C** Strihací nástavec
- D** Vypínač
- E** Kontrolné svetlo CHARGE (Nabíjanie)
- F** Zásuvka pre pripojenie koncovky napájania
- G** Adaptér
- H** Koncovka napájania
- I** Čistiaca kefka
- J** Hrebeňový nástavec na zastrihávanie brady

## Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho na použitie v budúcnosti.

### Nebezpečenstvo

- Dbajte, aby sa adaptér nedostal do styku s vodou.

### Varovanie

- Pred zapojením strojička skontrolujte, či napätie uvedené na adaptéri a na strojičku zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti.
- Súčasťou adaptéra je transformátor. Adaptér nesmiete oddeliť a vymeniť za iný typ zástrčky, lebo by ste mohli spôsobiť nebezpečnú situáciu.
- Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.

### Výstraha

- Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani ho neoplachujte tečúcou vodou.
- Zariadenie nepoužívajte vo vani alebo sprche.
- Zariadenie používajte, nabíjajte a skladujte pri teplotách 15 °C až 35 °C.
- Na nabíjanie strojička používajte len dodaný adaptér.
- Ak je poškodený adaptér; nechajte ho vymeniť za niektorý z originálnych typov, aby ste predišli nebezpečným situáciám.
- Zariadenie nepoužívajte, keď je strihací nástavec, hrebeňový nástavec na strihanie vlasov alebo hrebeňový nástavec na zastrihávanie brady poškodený či zlomený, pretože by ste sa mohli poraniť.
- Toto zariadenie je určené len na strihanie ľudských vlasov, fúzov a brady. Nepoužívajte ho na iné účely.
- Deklarovaná hodnota emisie hluku je 64 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

### Súlad zariadenia s normami

Tento výrobok Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.

## Nabíjanie

Zariadenie nenabíjajte dlhšie ako 24 hodín.

Nabíjanie trvá približne 10 hodín. Keď je zariadenie úplne nabité, môžete ho používať 40 minút.

- 1** Uistite sa, že je strojiček vypnutý.
- 2** Koncovku zasuňte do zariadenia (Obr. 2).
- 3** Adaptér pripojte do sieťovej zásuvky.
- 4** Rozsvieti sa kontrolné svetlo CHARGE, ktoré signalizuje, že sa batérie zariadenia nabíjajú.

**Poznámka:** Kontrolné svetlo CHARGE neslúži na signalizáciu, že batérie zariadenia sú úplne nabité.

## Optimalizácia životnosti nabíjateľných batérií

Dvakrát ročne nechajte nabíjateľné batérie úplne vybité (motor zariadenia nechajte pracovať, až kým nezastane). Potom batérie úplne nabite.

## Strihanie so zariadením pripojeným do siete

Ak sú batérie takmer vybité, môžete zariadenie počas strihania pripojiť do siete.

Zariadenie používajte s napájaním zo siete len v prípade, ak sú nabíjateľné batérie takmer vybité.

- 1** Vypnite zariadenie.
- 2** Zariadenie pripojte do siete a pred zapnutím niekoľko sekúnd počkajte.

Ak sú nabíjateľné batérie úplne vybité, pred zapnutím zariadenia počkajte niekoľko minút.

## Použitie zariadenia

### Strihanie s hrebeňovým nástavcom na strihanie vlasov

**Poznámka:** Uistite sa, že máte umyté a suché vlasy. Zariadenie nepoužívajte na strihanie práve umytých vlasov.

- 1** Hrebeňom si prečesťte vlasy v smere ich rastu. (Obr. 3)
- 2** Hrebeňový nástavec na strihanie vlasov zasuňte do vodiacich drážok zariadenia („cvaknutie“) (Obr. 4). Uistite sa, že sú výbežky na oboch stranách hrebeňového nástavca riadne umiestnené vo vodiacich drážkach.
- 3** Stlačte tlačidlo nastavenia dĺžky strihu (1) a potom posúvaním hrebeňového nástavca nahor alebo nadol (2) nastavte požadovanú dĺžku strihu (Obr. 5).
- 4** Príslušnú dĺžku strihu môžete vidieť na bočnej strane hrebeňového nástavca.

### Nastavenia dĺžky

Pomocou pripojeného hrebeňového nástavca na strihanie môžete využívať 10 rôznych dĺžok strihu:

Dĺžky vlasov v mm	Dĺžky vlasov v palcoch
3	1/8
5	3/16
7	9/32
9	3/8
11	7/16
13	1/2
15	5/8
17	21/32
19	3/4
21	7/8

- 4** Posunutím vypínača nahor zapnite zariadenie (Obr. 6).
- 5** Hrebeňový nástavec na strihanie vlasov priložte k pokožke hlavy a pomaly prechádzajte strojičkom cez vlasy.

### Tipy

- Začnite strihať pri najvyššom nastavení dĺžky hrebeňového nástavca na strihanie vlasov a potom dĺžku strihu postupne znižujte.
- Zapíšte si nastavenia dĺžky, ktoré ste použili pri úprave určitého účesu, aby ste strih mohli použiť aj v budúcnosti.
- Aby bolo strihanie čo najúčinnšie, pohybuje strojičkom proti smeru, v ktorom rastú vlasy.
- Keďže vlasy rastú rôznymi smermi, musíte strojičkom pohybovať tiež rôznymi smermi (nahor, nadol alebo priečne) (Obr. 7).
- Robte prekrývajúce sa ťahy po celej hlave, aby strojiček zachytil všetky vlasy, ktoré treba ostrihať.
- Plochá strana hrebeňového nástavca na strihanie vlasov sa musí neustále dotýkať povrchu pokožky, inak nedosiahnete rovnomernú dĺžku strihu.

- Pri strihaní kučeravých, riedkych alebo dlhých vlasov môžete použiť hrebeň, pomocou ktorého ich nasmerujete ku strojičku.
- Ostrihané vlasy z hrebeňového nástavca na strihanie vlasov pravidelne odstraňujte. Ak sa v hrebeňovom nástavci nazbiera priveľa ostrihaných vlasov, nástavec odpojte od strojička a vlasy z neho vyfúknite alebo vytraste.

### Strihanie bez hrebeňového nástavca na strihanie vlasov

Zariadenie môžete používať bez hrebeňového nástavca na strihanie vlasov, ak chcete ostrihať vlasy veľmi blízko pri pokožke na dĺžku 1 mm (1/32 palca) pri tvarovaní kontúr v oblasti krku a okolo uší.

- 1** Na odstránenie hrebeňového nástavca na strihanie vlasov stlačte tlačidlo nastavenia dĺžky strihu (1), posuňte nástavec nahor a potom ho potiahnutím odpojte zo strojička (2). (Obr. 8)
- 2** Pred tvarovaním kontúr vlasov prečesťte končeky vlasov nad ušami.
- 3** Posunutím vypínača nahor zapnite zariadenie (Obr. 6).
- 4** Strojiček natočte tak, aby končeky vlasov boli v kontakte len s jednou hranou strihacieho nástavca. (Obr. 9)
- 5** Ostrihajte len končeky vlasov. Lína vlasov musí prechádzať v blízkosti ucha.
- 6** Pri tvarovaní kontúr v oblasti krku a bokombrád otočte strojiček a robte ním priame ťahy nadol (Obr. 10).
- 7** Strojičkom robte pomalé a plynulé pohyby. Sledujte prirodzenú líniu vlasov.

### Zastrihávanie s hrebeňovým nástavcom na zastrihávanie brady

**Poznámka:** Uistite sa, že Vaša brada a fúzy sú čisté a suché.

- 1** Pred zastrihávaním si bradu alebo fúzy prečesťte jemným hrebeňom.
  - 2** Hrebeňový nástavec na zastrihávanie brady zasuňte do vodiacich drážok zariadenia („cvaknutie“) (Obr. 11).
- Uistite sa, že sú výbežky na oboch stranách hrebeňového nástavca riadne umiestnené vo vodiacich drážkach.
- 3** Stlačte tlačidlo nastavenia dĺžky strihu (1) a potom posúvaním hrebeňového nástavca na zastrihávanie brady nahor alebo nadol (2) nastavte požadovanú dĺžku strihu (Obr. 12).

### Nastavenia dĺžky

Pomocou pripojeného hrebeňového nástavca na strihanie brady môžete využívať 8 rôznych dĺžok strihu:

Dĺžky vlasov v mm	Dĺžky vlasov v palcoch
1,5	1/16
3,5	1/8
5,5	7/32
7,5	9/32
9,5	3/8
11,5	7/16
13,5	17/32
15,5	5/8

- 4** Posunutím vypínača nahor zapnite zariadenie (Obr. 6).
- 5** Hrebeňový nástavec na strihanie brady priložte k pokožke tváre a pomaly prechádzajte strojičkom cez bradu a fúzy (Obr. 13).

### Tipy

- Pri prvom zastrihávaní brady začnite pri nastavení dĺžky strihu, ktorá je väčšia, ako je dĺžka chlpkov Vašej brady a postupne ju znižujte.

- Aby bolo strihanie čo najúčinnnejšie, pohybuje strojčekom proti smeru, v ktorom rastú strihané chlčky.
- Robte prekrývajúce sa ťahy po celej brade, aby strojček zachytil všetky chlčky, ktoré treba ostrihať.
- Plochá strana hrebeňového nástavca na zastrihávanie brady sa musí neustále dotýkať tváre, inak nedosiahnete rovnomernú dĺžku strihu.
- Ostrihané chlčky z hrebeňového nástavca na zastrihávanie brady pravidelne odstraňujte. Ak sa v hrebeňovom nástavci nazbiera priveľa ostrihaných chlčkov, nástavec odpojte od strojčeka a chlčky z neho vyfúkajte alebo vytraste.

#### Vytvorenie vzhľadu strniska

- Vzhľad strniska dosiahnete zastrihávaním pomocou hrebeňového nástavca na zastrihávanie brady nastaveného na dĺžku strihu 1,5 mm (1/16 palca).

#### Zastrihávanie bez hrebeňového nástavca na zastrihávanie brady

Ak si chcete fúzy a bradu skrátiť na menej ako 1,5 mm (1/16 palca), strojček použijete bez hrebeňového nástavca na zastrihávanie brady. Výsledkom bude strnisko s dĺžkou 1 mm (1/32 palca).

- 1 Ak chcete zo strojčeka zložiť hrebeňový nástavec na zastrihávanie brady, stlačte tlačidlo nastavenia dĺžky strihu (1), posuňte nástavec nahor a potom ho potiahnutím odpojte zo strojčeka (2). (Obr. 14)
- 2 Zastrihávač priložte k pokožke tváre a pomaly strojčekom prechádzajte cez fúzy a bradu (Obr. 15).

#### Čistenie

Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte stlačený vzduch, drôtenky, drsné čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny ako alkohol, benzín alebo acetón.

Zariadenie a adaptér čistite len pomocou dodanej čistiacej kefkou.

Na čistenie zariadenia nepoužívajte žiadne ostré predmety.

Po každom použití zariadenie očistite.

- 1 Skontrolujte, či je zariadenie vypnuté a odpojené zo siete.
- 2 Na odstránenie hrebeňového nástavca stlačte tlačidlo nastavenia dĺžky strihu (1), posuňte nástavec nahor a potom ho potiahnutím odpojte zo strojčeka (2). (Obr. 8)
- 3 Strednú časť strihacej jednotky potlačte palcom smerom nahor, aby sa otvorila (Obr. 16).
- 4 Strihaciu jednotku vyčistite dodanou čistiacou kefkou (Obr. 17).
- 5 Dodanou čistiacou kefkou vyčistite aj vnútornú časť zariadenia (Obr. 18).
- 6 Dodanou kefkou vyčistite hrebeňový nástavec na strihanie vlasov a hrebeňový nástavec na zastrihávanie brady.

*Poznámka: Zariadenie nepotrebuje žiadne mazanie.*

#### Výmena

Strihaciu jednotku, adaptér a hrebeňový nástavec na strihanie vlasov môžete vymeniť.

#### Výmena strihacej jednotky.

Strihaciu jednotku vymeňte, ak je poškodená alebo opotrebovaná. Strihaciu jednotku vymeňte len za originálnu strihaciu jednotku značky Philips.

- 1 Strednú časť strihacej jednotky potlačte palcom smerom nahor, aby sa otvorila a potom ju odpojte od zariadenia (Obr. 19).
- 2 Výstupok novej strihacej jednotky vložte späť do drážky a strihaciu jednotku zatlačte do zariadenia („cvaknutie“) (Obr. 20).

#### Životné prostredie

- Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Touto činnosťou pomôžete chrániť životné prostredie (Obr. 21).
- Zabudované nabíjateľné batérie obsahujú látky, ktoré môžu znečistiť životné prostredie. Vždy pred likvidáciou zariadenia, resp. jeho odovzdaním na

mieste oficiálneho zberu, batérie vyberte. Batérie odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Ak máte problémy s vybratím batérií, zariadenie môžete zaniest' do Servisného centra spoločnosti Philips, kde personál batérie vyberie a odstráni spôsobom, ktorý je bezpečný pre životné prostredie (Obr. 22).

#### Vyberanie nabíjateľných batérií

**Nabíjateľné batérie vyberajte len ak likvidujete zariadenie. Uistite sa, že pri vyberaní sú batérie úplne vybité.**

**Ak ste už nabíjateľné batérie vybrali, nepokúšajte sa zariadenie opäť pripojiť do siete.**

- 1 Zariadenie odpojte zo siete a motor nechajte pracovať, až kým nezastane.
- 2 Zložte hrebeňový nástavec na strihanie vlasov alebo zastrihávanie brady a strihaciu jednotku.
- 3 Pomocou skrutkovača odstráňte 2 skrutky na zadnej strane zariadenia (Obr. 23).
- 4 Potiahnutím zložte zadný panel zo zariadenia (Obr. 24).
- 5 Pomocou skrutkovača odstráňte 6 skrutiek vo vnútri zariadenia (Obr. 25).
- 6 Napájaciu jednotku odpojte od predného panela. (Obr. 26)
- 7 Prestrihajte káble v blízkosti batérií a potom vyberte batérie (Obr. 27).

#### Záruka a servis

Ak potrebujete servis, informácie alebo máte problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips, [www.philips.com](http://www.philips.com), alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.

**Uvod**

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

**Splošni opis (Sl. 1)**

- A** Glavnik za striženje
- B** Izbirnik za nastavev dolžine
- C** Rezilo
- D** Dršno stikalo za vklop/izklop
- E** Indikator CHARGE (polnjenje)
- F** Vtičnica za vtičnik aparata
- G** Adapter
- H** Vtičnik aparata
- I** Ščetka za čiščenje
- J** Glavnik za prirezovanje brade

**Pomembno**

Pred uporabo aparata natančno preberite uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

**Nevarnost**

- Pazite, da ne zmočite adapterja.

**Opozorilo**

- Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na aparatu navedena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- V adapter je vgrajen transformator; Odstranitev in menjava adapterja z drugim nista dovoljeni, saj lahko pride do nevarne situacije.
- Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci naj se ne igrajo z aparatom.

**Pozor**

- Aparata ne potaplajte in ga ne spirajte pod tekočo vodo.
- Aparata ne uporabljajte v kadi ali pod prho.
- Aparat uporabljajte, polnite in hranite pri temperaturi med 15 °C in 35 °C.
- Aparat polnite samo s priloženim adapterjem.
- Če je adapter poškodovan, ga lahko zamenjate le z originalnim adapterjem iste vrste, da se izognete nevarnosti.
- Če je strižna enota, glavnik za striženje ali glavnik za prirezovanje brade poškodovan ali pokvarjen, ne uporabljajte aparata, ker se lahko poškodujete.
- Ta aparat je namenjen samo striženju las in prirezovanju obraznih dlak. Ne uporabljajte ga v druge namene.
- Raven hrupa: Lc = 64 dB(A).

**Skladnost s standardi**

Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom ravnote pravilno in v skladu z navodili v tem uporabniškem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze varna.

**Polnjenje****Aparata ne polnite več kot 24 ur.**

Polnjenje traja približno 10 ur.

Ko je aparat popolnoma napolnjen, ga lahko uporabljate 40 minut.

- 1** Aparat mora biti izklopljen.
- 2** Vstavite vtičnik aparata v aparat (Sl. 2).
- 3** Vstavite adapter v stensko vtičnico.
- 4** Indikator CHARGE (polnjenje) zasveti, kar pomeni, da se aparat polni.

*Opomba: Indikator CHARGE (polnjenje) ne prikaže, kdaj je aparat napolnjen.*

**Optimiranje življenjske dobe akumulatorskih baterij**

Dvakrat letno popolnoma izpraznite akumulatorske baterije tako, da pustite motor delovati, dokler se ne ustavi. Nato baterije povsem napolnite.

**Uporaba s priključitvijo na električno omrežje**

Če so baterije skoraj prazne, lahko aparat uporabljate, tudi ko je priključen na električno omrežje.

**Aparat med tem, ko je priključen na električno omrežje, uporabljajte samo, če so akumulatorske baterije prazne.**

- 1** Aparat izklopite.
- 2** Aparat priključite na električno omrežje, počakajte nekaj sekund in ga vklopite.

Če so akumulatorske baterije popolnoma prazne, počakajte nekaj minut, preden vklopite aparat.

**Uporaba aparata****Striženje z glavnikom za striženje**

*Opomba: Lasje naj bodo čisti in suhi. Aparata ne uporabljajte na pravkar umitih lasih.*

- 1** Z glavnikom za oblikovanje si počesite lase v smeri rasti las. (Sl. 3)
- 2** Namestite glavnik za striženje v vodila aparata ("klik") (Sl. 4).  
Poskrbite, da sta ročici glavnika pravilno vstavljeni v vodila na obeh straneh.
- 3** Pritisnite izbirnik za nastavev dolžine (1) in nato s premikanjem glavnika za striženje navzgor ali navzdol (2) nastavite želeno dolžino (Sl. 5).  
Izbrana dolžina las je vidna s strani glavnika.

**Nastavitve dolžine**

Če je nameščen glavnik za striženje, lahko z aparatom ostrižete lase na 10 različnih dolžin:

Dolžina las v milimetrih	Dolžina las v palcih
3	1/8
5	3/16
7	9/32
9	3/8
11	7/16
13	1/2
15	5/8
17	21/32
19	3/4
21	7/8

- 4** Za vklop aparata potisnite stikalo za vklop/izklop navzgor (Sl. 6).
- 5** Glavnik za striženje prislonite ob lasišče in aparat počasi pomikajte skozi lase.

**Nasveti**

- Začnite s striženjem pri najvišji nastavitvi dolžine na glavniku za striženje in dolžino postopoma zmanjšujte.
- Zabeležite nastavev dolžine, ki ste jo uporabili za oblikovanje določene pričeske, kot opomnik za naslednja striženja.
- Najučinkovitejše je striženje v nasprotni smeri rasti las.
- Ker lasje rastejo v različne smeri, morate tudi aparat pomikati v različnih smereh (navzgor; navzdol in počez) (Sl. 7).
- Aparat pomikajte po glavi v različnih smereh, da boste postrigli vse lase.
- Ploski del glavnika za striženje mora biti v popolnem stiku z lasiščem, da bodo lasje enakomerno postrizani.
- Za boljše striženje kodrastih, redkih ali dolgih las lahko z glavnikom za oblikovanje vodite lase proti aparatu.
- Odstrizene lase redno odstranjujte iz glavnika za striženje. Če se je v glavniku nabralo veliko las, ga odstranite iz aparata in lase spihajte in/ali stresite ven.

**Striženje brez glavnika za striženje**

Aparat lahko uporabljate brez glavnika za striženje, da lase ostrižete zelo na kratko na dolžino 1 mm (1/32 palca) ali da oblikujete pričesko na vratu in okoli ušes.

- 1** Glavnik za striženje las odstranite tako, da pritisnete izbirnik za nastavev dolžine (1), potisnete glavnik navzgor in ga snamete z aparata (2). (Sl. 8)
- 2** Pred striženjem ob ušesih počesite konice las čez ušesa.
- 3** Za vklop aparata potisnite stikalo za vklop/izklop navzgor (Sl. 6).
- 4** Aparat nagnite tako, da se konic las dotika samo en rob rezila. (Sl. 9)
- 5** Porežite samo konice las. Linija las naj bo blizu ušes.
- 6** Pri oblikovanju zalizcev in pričeske na vratu obrnite aparat in strizite navzdol (Sl. 10).
- 7** Aparat premikajte počasi in enakomerno. Sledite naravni liniji las.

**Prirezovanje z glavnikom za prirezovanje brade**

*Opomba: Obrazne dlake naj bodo čiste in suhe.*

- 1** Pred prirezovanjem brado ali brke počesite s finim glavnikom.
- 2** Namestite glavnik za prirezovanje brade v vodila aparata ("klik") (Sl. 11).  
Poskrbite, da sta ročici glavnika pravilno vstavljeni v vodila na obeh straneh.
- 3** Pritisnite izbirnik za nastavev dolžine (1) in nato s premikanjem glavnika za prirezovanje brade navzgor ali navzdol (2) nastavite želeno dolžino (Sl. 12).

**Nastavitve dolžine**

Če je nameščen glavnik za prirezovanje brade, lahko z aparatom prirezujete dlake na 8 različnih dolžin:

Dolžina dlak v milimetrih	Dolžina dlak v palcih
1,5	1/16
3,5	1/8
5,5	7/32
7,5	9/32
9,5	3/8
11,5	7/16
13,5	17/32
15,5	5/8

- 4** Za vklop aparata potisnite stikalo za vklop/izklop navzgor (Sl. 6).
- 5** Glavnik za prirezovanje brade prislonite ob obraz in aparat počasi pomikajte skozi dlake (Sl. 13).

**Nasveti**

- Če brado prirezujete prvič, začnite z nastavitvijo dolžine, ki je večja od dolžine brade, in nato dolžino postopoma zmanjšujte.
- Najučinkovitejše je prirezovanje v nasprotni smeri rasti dlačic.
- Aparat pomikajte po bradi v različnih smereh, da boste prirezali vse dlake.
- Ploski del glavnika za prirezovanje brade mora biti v popolnem stiku z obrazom, da bodo dlake enakomerno prirezane.
- Odrezane dlake redno odstranjujte iz glavnika za prirezovanje brade. Če se je v glavniku nabralo veliko dlak, ga odstranite iz aparata in dlake spihajte in/ali stresite ven.

**Ustvarjanje neobritega videza**

- Če želite ustvariti neobrit videz, nastavite glavnik za prirezovanje brade na dolžino 1,5 mm (1/16 palca).

**Prirezovanje brez glavnika za prirezovanje brade**

Če želite prirezati obrazne dlake na še manjšo dolžino kot 1,5 mm (1/16 palca), uporabite aparat brez glavnika za prirezovanje brade. Tako boste ustvarili neobrit videz z dlakami dolžine 1 mm (1/32 palca).

- 1** Glavnik za prirezovanje brade odstranite tako, da pritisnete izbirnik za nastavev dolžine (1),

potisnete glavnik navzgor in ga snamete z aparata (2). (Sl. 14)

- Prizezovalnik pristonite ob obraz in aparat počasi pomikajte skozi dlake (Sl. 15).

## Čiščenje

Aparata ne čistite s stisnjenim zrakom, čistilnimi gobicami, jedkimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot so alkohol, bencin ali aceton.

Aparat in adapter čistite samo s priloženo ščetko za čiščenje.

Aparata ne čistite z ostrimi predmeti.

Po vsaki uporabi aparat očistite.

- Pred čiščenjem aparat izklopite in izključite iz vtičnice.
- Glavnik odstranite tako, da pritisnete izbirnik za nastavitev dolžine (1), potisnete glavnik navzgor in ga snamete z aparata (2). (Sl. 8)
- S palcem potisnete srednji del strižne enote navzgor, da se odpre (Sl. 16).
- S priloženo ščetko za čiščenje očistite strižno enoto (Sl. 17).
- S priloženo ščetko za čiščenje očistite notranjost aparata (Sl. 18).
- S priloženo ščetko za čiščenje očistite glavnik za striženje in glavnik za prerezovanje brade.

*Opomba: Aparata ni treba podmazovati.*

## Zamenjava

Zamenjate lahko strižno enoto, adapter in glavnik za striženje.

### Zamenjava strižne enote

Strižno enoto zamenjajte, če je poškodovana ali obrabljena. Zamenjajte jo samo z originalno Philipsovo strižno enoto.

- S palcem potisnete srednji del strižne enote navzgor, da se odpre in jo nato snemite z aparata (Sl. 19).
- Zatič nove strižne enote vstavite v režo in potisnite strižno enoto na aparat ("klik") (Sl. 20).

## Okolje

- Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja (Sl. 21).
- Vgrajene baterije za ponovno polnjenje vsebujejo snovi, ki lahko onesnažijo okolje. Preden aparat odvržete in oddate na uradnem zbirnem mestu, baterije odstranite. Baterije odložite na uradnem zbirnem mestu za baterije. Če imate z odstranitvijo baterij težave, lahko aparat odnesete na Philipsov pooblaščen servis, kjer jih bodo odstranili in odvrgli na okolju prijazen način (Sl. 22).

### Odstranjevanje akumulatorskih baterij

Akumulatorske baterije odstranite samo, če boste aparat zavrgli. Ko baterije odstranite, morajo biti popolnoma prazne.

Ko ste iz aparata odstranili akumulatorsko baterijo, ga ne priklaplajte več na električno omrežje.

- Aparat izključite iz električnega omrežja in ga pustite delovati, dokler se sam ne zaustavi.
- Odstranite glavnik za striženje ali glavnik za prerezovanje brade in strižno enoto.
- Z izvijačem odvijte 2 vijaka na hrbtni strani aparata (Sl. 23).
- Z aparata potisnite hrbtno ploščo (Sl. 24).
- Z izvijačem odvijte 6 vijakov v notranjosti aparata (Sl. 25).
- Odstranite napajalno enoto s sprednje plošče. (Sl. 26)
- Prerežite žice tesno ob baterijah in nato odstranite baterije (Sl. 27).

## Garancija in servis

Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu **www.philips.com** ali pa se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko najdete na mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi ni takšnega centra, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.

## Uvod

Čestitamo vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Opšti opis (Sl. 1)

- A** Češalj za šišanje kose
- B** Selektor postavke za dužinu
- C** Element za šišanje
- D** Dugme za uključivanje/isključivanje
- E** Indikator CHARGE (punjenje)
- F** Utičnica za priključni kabl
- G** Adapter
- H** Priključni kabl
- I** Četka za čišćenje
- J** Češalj za podrezivanje brade

## Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.

## Opasnost

- Pazite da se adapter ne pokvasi.

## Upozorenje

- Pre priključivanja aparata proverite da li napon naznačen na donjoj strani aparata odgovara naponu lokalne električne mreže.
- Adapter ima ugrađen transformator. Ne uklanjajte adapter da biste ga zamenili drugim priključkom, jer se na taj način izlažete opasnosti.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (što podrazumeva i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.

## Oprez

- Nikada ne uranjajte aparat u vodu i ne ispirajte ga pod mlazom vode.
- Aparat ne koristite u kadi niti pod tušem.
- Upotrebljavajte, punite i odlažite aparat na temperaturi od 15°C do 35°C.
- Za punjenje aparata koristite samo adapter koji ste dobili u kompletu.
- Ako je adapter oštećen, uvek ga zamenite originalnim da bi se izbegla opasnost.
- Nemojte koristiti aparat ako je element za šišanje, češalj za šišanje ili češalj za podrezivanje brade oštećen ili slomljen jer to može izazvati povrede.
- Aparat je namenjen samo za šišanje ljudske kose i dlačica na licu. Nemojte ga koristiti u druge svrhe.
- Jačina buke: Lc = 64 dB (A).

## Uskladenost sa standardima

Ovaj Philips aparat je uskladen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.

## Punjenje

## Aparat ne punite duže od 24 sata.

Punjenje traje približno 10 sati.

Kada je aparat potpuno napunjen, vreme rada iznosi do 40 minuta.

- 1** Proverite da li ste isključili aparat.
- 2** Spojite priključni kabl u aparat (Sl. 2).
- 3** Uključite adapter u utičnicu.
- ▶ Indikator CHARGE (punjenje) se pali kako bi označio da se aparat puni.

**Napomena:** Indikator CHARGE (punjenje) ne pokazuje kada je uređaj potpuno napunjen.

## Optimizacija radnog veka punjivih baterija

Dva puta godišnje potpuno ispraznite punjive baterije ostavljajući motor da radi dok se sam ne zaustavi. Zatim potpuno napunite baterije.

## Šišanje sa mrežnim napajanjem

Ako su baterije ispražnjene, aparat možete koristiti sa mrežnim napajanjem.

## Aparat koristite priključen na električnu mrežu samo kada su punjive baterije gotovo prazne.

- 1** Isključite aparat.
  - 2** Uključite aparat u struju i sačekajte nekoliko sekundi, pa ga uključite.
- Ako su punjive baterije potpuno prazne, sačekajte nekoliko minuta pre nego što uključite aparat.

## Upotreba aparata

## Šišanje kose češljem za šišanje kose

**Napomena:** Kosa mora da bude čista i suva. Ne upotrebljavajte aparat na sveže opranoj kosi.

- 1** Kosu očesljajte češljem za oblikovanje kose u pravcu rasta kose. (Sl. 3)
- 2** Stavite češalj za šišanje u odgovarajuće proreze na aparatu ('klik') (Sl. 4).  
Proverite da li su ručice češlja propisno umetnute u proreze sa obe strane.
- 3** Pritisnite selektor postavke za dužinu (1) i zatim pomerajte češalj za šišanje kose (2) da biste podesili željenu postavku dužine (Sl. 5).
- ▶ Odgovarajuća dužina kose može se videti na bočnoj strani češlja.

## Postavke dužine

Dok je češalj za šišanje kose postavljen, aparatom se kosa može šišati na 10 različitih dužina:

Dužina kose u mm	Dužina kose u inčima
3	1/8
5	3/16
7	9/32
9	3/8
11	7/16
13	1/2
15	5/8
17	21/32
19	3/4
21	7/8

- 4** Gurnite dugme za uključivanje/isključivanje prema gore da biste uključili aparat (Sl. 6).
- 5** Stavite češalj za šišanje uz kožu glave i polako pomerajte aparat kroz kosu.

## Saveti

- Počnite šišanje sa postavkom za najveću dužinu na češlju i postepeno smanjujte postavku za dužinu.
- Zapišite podešavanja koja ste koristili za kreiranje određene frizure, kao podsetnik za naredno šišanje.
- Da bi šišanje bilo što efikasnije, pomerajte aparat suprotno od pravca rasta kose.
- S obzirom da kosa raste u raznim pravcima, i aparat morate pomerati u raznim pravcima (gore, dole ili poprečno) (Sl. 7).
- Prelazite aparatom preko cele površine glave iz različitih pravaca da bi aparat uhvatio svaku dlaku koju treba ošišati.
- Proverite da li je ravni deo češlja celom površinom u kontaktu sa kožom glave da bi šišanje uvek bilo ravnomerno.
- Da biste postigli dobre rezultate sa kovrdžavom, retkom ili dugom kosom, možete da koristite češalj za oblikovanje za usmeravanje kose prema aparatu.
- Redovno uklanjajte odsečenu kosu sa češlja. Ako se na češlju skupilo mnogo dlačica, skinite ga, dунite u njega ili ga otresite kako biste skinuli dlačice.

## Šišanje kose bez češlja za šišanje kose

Aparat možete da koristite bez češlja za šišanje kose da biste ošišali kosu neposredno uz kožu glave, na dužinu

od 1 mm (1/32 inča), ili oblikovali liniju kose na vratu i oko ušiju.

- 1** Da biste skinuli češalj za šišanje kose, pritisnite selektor postavke za dužinu (1), pomerite češalj prema gore i zatim ga povucite sa aparata (2). (Sl. 8)
  - 2** Pre oblikovanja linije kose počesljajte vrhove kose preko ušiju.
  - 3** Gurnite dugme za uključivanje/isključivanje prema gore da biste uključili aparat (Sl. 6).
  - 4** Nagnite aparat za šišanje tako da samo jedna ivica elementa za šišanje dodiruje vrhove kose. (Sl. 9)
  - 5** Ošišajte samo vrhove kose. Linija kose treba da bude u blizini uha.
  - 6** Da biste oblikovali liniju kose na vratu i zulufe, okrenite aparat i šišajte nadole (Sl. 10).
  - 7** Aparat pomerajte lagano i ravnomerno. Samo pratite prirodnu liniju kose.
- Podrezivanje pomoću češlja za podrezivanje brade**

**Napomena:** Dlake na licu moraju da budu čiste i suve.

- 1** Pre podrezivanja očesljajte bradu ili brkove gustim češljem.
- 2** Stavite češalj za podrezivanje brade u odgovarajuće proreze na aparatu ('klik') (Sl. 11).  
Proverite da li su ručice češlja propisno umetnute u proreze sa obe strane.
- 3** Pritisnite selektor postavke za dužinu (1) i zatim pomerajte češalj za podrezivanje brade gore ili dole (2) da biste podesili željenu postavku dužine (Sl. 12).

## Postavke dužine

Dok je češalj za podrezivanje brade postavljen, aparatom se može šišati na 8 dužina:

Dužina kose u mm	Dužina kose u inčima
1,5	1/16
3,5	1/8
5,5	7/32
7,5	9/32
9,5	3/8
11,5	7/16
13,5	17/32
15,5	5/8

- 4** Gurnite dugme za uključivanje/isključivanje prema gore da biste uključili aparat (Sl. 6).
- 5** Stavite češalj za podrezivanje brade uz kožu lica i polako pomerajte aparat kroz dlake (Sl. 13).

## Saveti

- Kada podrezujete bradu po prvi put, počnite sa postavkom za dužinu dlačica koja prelazi dužinu vaše brade i zatim postepeno pomerajte postavku na manju dužinu.
- Da bi podrezivanje bilo što efikasnije, pomerajte aparat suprotno od pravca rasta brade.
- Prelazite aparatom preko cele površine brade iz različitih pravaca da bi aparat uhvatio svaku dlaku koju treba podrezati.
- Proverite da li je ravni deo češlja za podrezivanje brade celom površinom u kontaktu sa kožom lica da bi podrezivanje uvek bilo ravnomerno.
- Redovno uklanjajte odsečene dlake sa češlja za podrezivanje brade. Ako se na češlju skupilo mnogo dlačica, skinite ga, dунite u njega ili ga otresite da biste skinuli dlačice.

## Oblikovanje čekinjaste brade

- Da biste oblikovali čekinjastu bradu, podrezujte sa češljem za podrezivanje podešenim na 1,5 mm (1/16 inča).



## Šišanje bez češlja za podrezivanje brade

Da biste dlačice na licu podrezali na dužinu manju od 1,5 mm (1/16 inča), aparat koristite bez češlja za podrezivanje brade. Tako ćete dobiti čekinjastu bradu dužine 1 mm (1/32 inča).

- 1 Da biste skinuli češalj za podrezivanje brade, pritisnite selektor postavke za dužinu (1), pomerite češalj prema gore i zatim ga povucite sa aparata (2). (Sl. 14)
- 2 Stavite trimer uz kožu lica i polako pomerajte aparat kroz dlake (Sl. 15).

## Čišćenje

Za čišćenje aparata nemojte koristiti kompresovani vazduh, jastučice za ribanje i abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti kao što su alkohol, benzin ili aceton.

Aparat i adapter čistite isključivo četkom koju ste dobili u kompletu.

Aparat nemojte čistiti ostrim predmetima.

Aparat očistite nakon svakog korišćenja.

- 1 Proverite da li ste isključili aparat i napajanje.
- 2 Da biste skinuli češalj, pritisnite selektor postavke za dužinu (1), pomerite češalj prema gore i zatim ga povucite sa aparata (2). (Sl. 8)
- 3 Palcem gurajte srednji deo jedinice rezača prema gore sve dok se ne otvori (Sl. 16).
- 4 Jedinicu rezača očistite sa četkom koja se nalazi u kompletu (Sl. 17).
- 5 Istom četkom očistite i unutrašnjost aparata (Sl. 18).
- 6 Češalj za šišanje kose i češalj za podrezivanje brade čistite četkom koja se nalazi u kompletu.

*Napomena: Aparat se ne mora podmazivati.*

## Zamena delova

Jedinicu rezača, adapter i češalj za šišanje možete zameniti.

### Zamena jedinice rezača

Jedinicu rezača zamenite ako je oštećena ili pohabana. Jedinicu rezača zamenite samo sa originalnom Philips jedinicom rezača.

- 1 Palcem gurajte srednji deo jedinice rezača prema gore sve dok se ne otvori i onda ga svucite sa aparata (Sl. 19).
- 2 Stavite ušicu nove jedinice rezača u prorez i gurnite jedinicu nazad na aparat ('klik') (Sl. 20).

## Zaštita okoline

- Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlazite u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline (Sl. 21).
- Ugrađene punjive baterije sadrže supstance koje mogu da zagade okolinu. Uvek uklonite baterije pre nego što bacite aparat i predate ga na zvaničnom odlagalištu. Baterije odlazite na zvaničnom mestu za odlaganje baterija. Ako imate problema sa uklanjanjem baterija, aparat možete da odnesete u Philips servisni centar. Osoblje centra će ukloniti baterije i odložiti ih tako da ne zagaduju okolinu (Sl. 22).

## Uklanjanje punjivih baterija

Punjive baterije uklanjajte samo pre odlaganja uređaja na otpad. Pazite da baterije budu potpuno prazne pri uklanjanju.

Nakon uklanjanja punjivih baterija aparat nikada nemojte da priključujete na električnu mrežu.

- 1 Isključite aparat iz električne mreže i ostavite ga da radi dok se motor ne zaustavi.
- 2 Skinite češalj za šišanje kose ili češalj za podrezivanje brade i jedinicu rezača.
- 3 Izvadite 2 vijka na zadnjoj strani aparata pomoću odvijača (Sl. 23).
- 4 Povucite zadnju ploču sa aparata (Sl. 24).
- 5 Izvadite 6 vijaka iz aparata pomoću odvijača (Sl. 25).

- 6 Odvojite jedinicu za napajanje od prednje ploče. (Sl. 26)

- 7 Prerežite žice koje su blizu baterija i zatim izvadite baterije (Sl. 27).

## Garancija i servis

Ukoliko vam je potreban servis, informacije ili ako imate neki problem, posetite Web lokaciju kompanije Philips na adresi [www.philips.com](http://www.philips.com) ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u vašoj zemlji (broj telefona ćete pronaći u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji centar za korisničku podršku, obratite se lokalnim distributeru Philips proizvoda.