

TIẾNG VIỆT

Mô tả tổng quát (Hình 1)

- A Đầu cắt tia thông thường
- B Trượt bật/tắt (on/off)
- C Nắp nút chìa pin
- D Nắp bảo vệ
- E Lược cắt tia có thể điều chỉnh độ dài (2mm và 4mm)
- F Bộ đinh kèm cắt tia chính xác
- G Bàn chải làm sạch

Gioi thiê u

Tổng Đô Chinh Xác có kiểu dáng đẹp này của Philips cho phép bạn chỉnh sửa chi tiết bất cứ bộ phận nào của cơ thể một cách dễ dàng và nhanh chóng. Để có sự sinh động, tất cả các bộ đinh kèm đều có thể tháo rời. Bạn có thể sử dụng thiết bị này nó không gây đau hay kích thích da nhạy:

- Tạo hình lông mày với phong cách riêng bằng bộ đinh kèm cắt tia chính xác.
- Cạo lông mặt chính xác bằng đầu cắt tia thông thường.
- Cắt tia vùng bikini bằng lược cắt tia có thể điều chỉnh độ dài.
- Cạo lông trên các bộ phận cơ thể một cách an toàn trên tất cả các bộ phận của cơ thể bằng bộ đinh kèm kỹ bộ.

Thiết bị Philips này sử dụng pin, vì vậy bạn có thể sử dụng nó ở bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào bạn muốn.

Lưu ý

Xin đọc kỹ những hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng máy và giữ cẩn thận tham khảo sau này.

- Để máy ngoài tầm tay trẻ em.
- Giữ cho máy khô ráo.
- Không sử dụng thiết bị này nếu đầu cắt tia bị hỏng, vì nó có thể gây chấn thương.

► Thiết bị này chỉ được dùng để cắt tia râu tóc người. Không sử dụng nó vào bất kỳ mục đích nào khác.

► Không sử dụng thiết bị này trên da bị kích thích.

► Tháo pin khỏi thiết bị nếu không sử dụng trong thời gian dài.

► Đảm bảo tay và thiết bị khô khi lắp pin.

Cách chuẩn bị, sử dụng máy

1 Xoay nắp nút chìa pin ngược chiều kim đồng hồ (1) và kéo xuống để tháo nút ra khỏi thiết bị. (Hình 2)

2 Lắp pin vào ngăn chứa pin (kiểu LR03 AAA). (Hình 3)

Đảm bảo các cực + và - của pin lắp đúng hướng.

3 Ánh nắp ngăn chứa pin trở lại thiết bị.

Cách sử dụng máy

Tổng quát

1 Khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên, trước tiên thử sử dụng trên một vùng nhỏ, để tiếp cận.

2 Cắt tia và cạo theo hướng ngược với hướng lông mọc như thể hiện trên hình vẽ. (Hình 4)

3 Đảm bảo rằng thiết bị được cắt khi tháo hoặc lắp các bộ đinh kèm.

4 Khi sử dụng lược cắt tia, đảm bảo rằng lược luôn nằm sát trên da.

5 Kéo căng da bằng một tay trong khi sử dụng thiết bị bằng tay kia để có kết quả tối ưu.

Cạo râu

Sử dụng đầu cắt tia thông thường để cạo hoặc cắt tia lông trên những vùng dễ tiếp cận không đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối.

1 Đẩy thanh trượt tắt/mở (on/off) lên trên để bật thiết bị. (Hình 5)

2 Đặt tông đơ nhẹ nhàng lên da và di chuyển thiết bị từ trên da theo hướng ngược với hướng mọc của lông. (Hình 4)

Đảm bảo rằng đầu cắt tia luôn luôn tiếp xúc với da.

Cạo chính xác

Bộ đinh kèm cắt tia chính xác cho phép bạn cắt lông trên những vùng dễ nhận thấy hay những vùng khó cắt như là mép trên, đường bikini hoặc đường viền lông mày.

1 Trượt bộ đinh kèm cắt tia chính xác vào đầu cắt tia. (Hình 6)

2 Đẩy thanh trượt tắt/mở (on/off) lên trên để bật thiết bị. (Hình 5)

3 Đặt bộ đinh kèm cắt tia chính xác nhẹ nhàng lên da.

4 Di chuyển thiết bị nhẹ nhàng trên da theo hướng ngược với hướng mọc của lông. (Hình 4)

Đảm bảo rằng bộ đinh kèm cắt tia chính xác luôn luôn tiếp xúc với da.

Tạo hình và cắt tia

Bạn có thể dễ dàng tạo hình và cắt tia lông mày hoặc vùng bikini bằng lược cắt tia có thể điều chỉnh độ dài.

- 1 Lược cắt tia này có hai mặt khác nhau cho phép bạn cắt tia lông theo hai độ dài khác nhau (2mm và 4mm). Chọn mặt bạn muốn và đặt nó lên cạnh ngoài của lông mày. (Hình 7)
- 2 Đẩy thanh trượt tắt/mở (on/off) lên trên để bật thiết bị. (Hình 5)
- 3 Trượt lược cắt tia vào đầu cắt tia. (Hình 8)
- 4 Di chuyển thiết bị nhẹ nhàng trên lông mày về hướng mũi của bạn.

Cách chải rửa và bảo dưỡng máy

Không thiết bị dưới voi nước.

Không sử dụng bất cứ loại xà phòng nào gây ăn mòn, các miếng tẩy rửa hoặc vải, xà phòng axit-ton v.v.. để lau chùi thiết bị.

Làm vệ sinh tông đơ sau mỗi lần sử dụng.

- 1 Đẩy thanh trượt tắt/mở (on/off) xuống dưới để tắt thiết bị.
- 2 Cận thận tháo đầu cắt tia ra. (Hình 9)
- 3 Sử dụng bàn chải làm sạch di kem để chải sạch mọi lông hoặc bụi. (Hình 10)

- 4 Để có sự sinh động, rửa đầu cắt tia, lược cắt tia có thể điều chỉnh độ dài và bộ đinh kèm cắt tia chính xác dưới voi nước nóng sau mỗi lần sử dụng.

5 Lắp đầu cắt tia vào lại thiết bị.

- 6 Bôi trơn răng đồng bằng một giọt dầu máy may hai lần một năm. (Hình 11)

Cắt giũ

1 Lắp nắp bảo vệ vào thiết bị khi dem cắt.

Môi trường

Không vứt thiết bị cùng chung với chất thải giao thông thường khi ngưng sử dụng nó. Hãy nhớ nó đến điểm thu gom chính thức để tái chế. Làm như thế, bạn sẽ giúp bảo vệ môi trường. (Hình 12)

Pin có chứa những chất có thể gây ô nhiễm môi trường. Luôn tháo pin trước khi vứt bỏ thiết bị và mang thiết bị tới một điểm thu gom chính thức. Vứt bỏ pin tại một điểm thu gom chính thức dành cho pin.

Bảo hành và dịch vụ

Nếu bạn cần biết thêm tin tức hay gặp trục trặc, vui lòng vào website của Philips tại www.philips.com hoặc liên hệ Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Philips ở nước bạn (bạn sẽ tìm thấy số điện thoại của Trung tâm trong tờ bìa hành khái thê giới). Nếu không có Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng nào ở nước bạn, vui lòng liên hệ đại lý Philips địa phương bạn hay Phòng Dịch Vụ của Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Cách khắc phục sự cố

Nếu có vấn đề với thiết bị này và mà bạn không thể khắc phục được theo hướng dẫn khắc phục sự cố dưới đây, xin liên hệ với trung tâm dịch vụ bảo hành của Philips gần nhất hoặc Trung tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Philips ở nước bạn.

Vấn đề Nguyên nhân Giải pháp

Thiết bị	Có thể bạn chưa lắp pin đúng	Đảm bảo các cực + và - của pin lắp đúng hướng
	Có thể pin yếu hoặc đã hết.	Lắp pin mới.

Chăm sóc

Tạo hình và cắt tia

Bạn có thể dễ dàng tạo hình và cắt tia lông mày hoặc vùng bikini bằng lược cắt tia có thể điều chỉnh độ dài.

1 Trượt bộ đinh kèm cắt tia chính xác vào đầu cắt tia. (Hình 6)

2 Đẩy thanh trượt tắt/mở (on/off) lên trên để bật thiết bị. (Hình 5)

3 Đặt bộ đinh kèm cắt tia chính xác nhẹ nhàng lên da.

4 Di chuyển thiết bị nhẹ nhàng trên da theo hướng ngược với hướng mọc của lông. (Hình 4)

Đảm bảo rằng bộ đinh kèm cắt tia chính xác luôn luôn tiếp xúc với da.

Cạo chính xác

Bộ đinh kèm cắt tia chính xác cho phép bạn cắt lông trên những vùng dễ nhận thấy hay những vùng khó cắt như là mép trên, đường bikini hoặc đường viền lông mày.

1 Trượt bộ đinh kèm cắt tia chính xác vào đầu cắt tia. (Hình 6)

2 Đẩy thanh trượt tắt/mở (on/off) lên trên để bật thiết bị. (Hình 5)

3 Đặt bộ đinh kèm cắt tia chính xác nhẹ nhàng lên da.

4 Di chuyển thiết bị nhẹ nhàng trên da theo hướng ngược với hướng mọc của lông. (Hình 4)

Đảm bảo rằng bộ đinh kèm cắt tia chính xác luôn luôn tiếp xúc với da.

繁體中文

一般說明(圖1)

- A 一般修整刀頭
- B On/Off 開關
- C 電池盒蓋
- D 保護蓋
- E 可調整長度的梳具 (2mm 與 4mm)
- F 精密修整刀配件組
- G 清潔刷

简介

此款飛利浦精密修整刀可讓您輕鬆快速地修整身上任一部位。為保持乾淨衛生，所有配件均可清洗。您可以使用此產品進行下列項目，不會疼痛，也不會刺激皮膚：

- 使用精密修整刀配件組修出流行眉型。
- 使用一般修整刀頭精修整臉部毛髮。
- 使用可調整長度的梳具修整比基尼線。
- 使用任一配件安全移除身上各部位的多餘毛髮。

此款飛利浦產品使用電池，方便您隨時隨地使用。

重要事項

在使用本產品前，請先仔細閱讀說明並保留說明，以供日後參考。

- 請勿讓孩童接觸本產品。
- 請保持本產品乾燥。

如果修整刀頭損壞或斷裂，請勿使用產品；不然可能會受傷。

本電器用品僅供修剪人類毛髮使用，請勿用作其它用途。

皮膚發炎時請勿使用本產品。

如果您長時間不使用本產品，請取出本產品的電池。

安裝電池時，請確定您的雙手及本產品都處於乾燥狀態。

使用前準備

- 1 將電池盒蓋以逆時針方向旋轉 (1)，然後將蓋子往下拉，從產品上取下蓋子。(圖2)

2 將電池放入電池盒蓋中 (型號 LR03 AAA)。(圖3)

請確定電池的正 (+) 負 (-) 極放置無誤。

3 將電池盒蓋推回產品上。

使用此電器

一般

1 當您第一次使用本產品時，請先用於小範圍，容易使用的區域。

2 修整與除毛請依圖示朝著毛髮生長的相反方向進行。(圖4)

3 當您取下或安裝配件時，請確定本產品電源已經關閉。

4 當您使用梳具時，請確定梳具總是平放在皮膚上。

5 為達最佳效果，請一手將皮膚拉緊，一手使用本產品。

精密除毛

在容易觸及、無需極精密技術的部位請使用一般修整刀頭來除毛或修整毛髮。

- 1 將 on/off 開關往上推，即可開啟產品電源。(圖5)

2 將修整刀頭輕輕放在皮膚上，並朝著毛髮生長的相反方向緩慢移動。(圖4)

請保持修整刀頭與皮膚完全接觸。

精密修整

精密修整配件組可讓您清除單撮毛髮從顯而易見的地方或是難以處理的部位像是上唇、比基尼線或是眉毛周圍等。

1 將精密修整配件組滑入修整刀頭。(圖6)

2 將 on/off 開關往上推，即可開啟產品電源。(圖5)

3 將精密修整配件輕輕置於皮膚上。

4 朝著毛髮生長的相反方向在皮膚上緩慢移動本產品。(圖4)

請保持修整配件與皮膚完全接觸。

造型與修整

請勿用水清洗本產品。

不可使用任何具腐蝕性的清潔劑、鋼絲絨/布、汽油、丙酮等清潔本產品。

請於每次使用完畢之後立即清理本電器。

简体中文

一般说明(图1)

- A 普通修整刀头
- B 滑动开关
- C 电池盒盖
- D 防敏感保护盖
- E 可调节长度的修剪梳齿 (2毫米和4毫米)
- F 精密美颜修剪附件
- G 清洁刷

产品简介

a飞利浦美颜修剪器使您可以轻松、快速地修剪身体各个部位的毛发。为了保证卫生，所有附件都是可清洗的。您可将本产品用于下列用途，无需担心疼痛或皮肤刺激：

- 使用精密美修整刀头，轻松修出动人眉形。
- 使用普通美修剪刀头，精细修剪面部多余毛发。
- 使用可调节长度的修剪梳齿，修剪比基尼部位的毛发。
- 使用任一部件都可以安全剃除身体任何部位的多余毛发。

这款飞利浦产品使用电池，方便您随时随地使用。