

ENGLISH

General description (Fig. 1)

- 1 Protection cap
- 2 Brush head
- 3 Connection pin
- 4 On/off button
- 5 Battery-low indicator
- 6 Handle
- 7 Socket for small plug
- 8 Anti-roll ridge
- 9 Supply unit
- 10 Charging light
- 11 Small plug
- 12 Bottom cap

Note: Brush heads may differ depending on the VisaPure type.

Introduction

Thank you for choosing to buy Philips VisaPure Essential Mini. Before you get started, we hope you will register your product at www.philips.com/welcome in order to enjoy dedicated product support and offers designed especially for you.

So what is VisaPure Essential Mini and how can it help your skin? Cleansing is an essential part of the daily skincare routine, but traditional methods do not always leave your skin as clean and radiant as it could be. That is why we have developed VisaPure Essential Mini – our exciting new approach to facial cleansing. Forget manual cleansing, with VisaPure Essential Mini you can enjoy clean, radiant skin, quickly and easily every day. VisaPure Essential Mini uses gentle rotating movements to cleanse deeply, remove impurities and make-up to leave skin feeling soft and fresh. Designed to complement your current routine, you can use VisaPure Essential Mini together with your current cleanser. It also helps skincare products applied after cleansing – such as your favorite moisturizer – to be absorbed better. You will notice the cleansing effect immediately – experiencing smoother, more radiant-looking skin. VisaPure Essential Mini comes ready to use with a brush head. Additional brush heads for different skin types and purposes are available separately. Ready to get started? Use VisaPure Essential Mini twice daily to enjoy soft, cleansed skin and to reveal your natural radiance. We hope you and your skin will enjoy using VisaPure Essential Mini.

Important safety information

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the supply unit away from water. Do not place or store it over or near water contained in a bathtub, washbasin, sink etc. Do not immerse the supply unit in water or any other liquid. After cleaning, make sure the supply unit is completely dry before you connect it to the wall socket.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
- Do not use the appliance, the brush head or the supply unit if it is damaged or broken to avoid injuries.
- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance, the brush head or the supply unit if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.
- The supply unit contains a transformer. Do not cut off the supply unit to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- Fully charge the appliance at least every 3 months to sustain battery lifetime.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.

Warning

- For the purpose of recharging the battery, only use the detachable supply unit (A00390) provided with the appliance (see symbol).



Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- This appliance is NOT a toy. Keep the appliance out of the reach of children.
- Do not insert metal-containing material into the socket for the appliance plug to avoid short circuiting.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable.

Caution

- This appliance is intended for cleansing the face, excluding the sensitive area around the eyes. Do not use the appliance for any other purpose.
- Do not use the appliance more than twice a day.
- For hygienic reasons, we advise you to not share the appliance with other people.
- Do not clean the appliance with water that is hotter than shower temperature (max. 40 °C/104 °F).
- Do not put the appliance or any part in the dishwasher.

- Charge, use and store the appliance at a temperature between 10 °C/50 °F and 40 °C/104 °F.
- Do not use the appliance on chapped skin, after eye surgery, open wounds or if you suffer from skin diseases or skin irritations, such as severe acne, sunburn, skin infection etc.
- Do not use the appliance if you are taking steroid-based medication.
- If you wear piercings on your face, remove the piercings before you use the appliance or make sure that you do not use the appliance on or near the piercing.
- If you wear jewelry or glasses, take them off before you use the appliance or make sure you do not use the appliance on or near the jewelry or glasses.
- Do not use the appliance with self-made cleansers or cleansers containing harsh chemicals or rough particles.
- If you have sensitive skin or experience skin irritation after

using the appliance with the normal brush head, we advise you to switch to the sensitive brush head.

- VisaPure cleanses your skin deeply and stimulates blood circulation. If your skin is used to the treatment, you may experience slight skin reactions like redness or skin tightness on occasion. If your skin is not used to the treatment, these reactions may be stronger and can last longer, but should disappear after some hours. To reduce these skin reactions, you can shorten the treatment time, reduce the treatment frequency and/or apply less pressure on the skin during treatment. After 2 weeks of daily use, your skin should have adapted to treatment with VisaPure. However, if you still experience strong skin reactions after 2 weeks of daily use, we advise you to stop using VisaPure and give your skin some time to recover. You can continue your treatment once the skin reactions have

disappeared, using reduced treatment time and frequency. If the strong skin reactions reoccur, we advise you to contact your doctor.

- We advise you to not cleanse your skin longer than 1 minute at a time, to prevent overtreatment.
- Use a hairband or hair clips to avoid your hair getting caught in the rotating parts.

General

- Please note that the condition of the skin varies throughout the year. Facial skin can get dryer during the winter season. In that case you can reduce the treatment time or frequency, depending on the needs of your skin.
- The appliance cannot be used directly from the wall socket.
- Regular cleaning of the appliance ensures optimal results and a longer lifetime for the appliance.
- The appliance complies with the internationally approved IEC safety regulations and can be safely used in the bath or shower and cleaned under the tap.
- This appliance is waterproof (Fig. 2). It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the appliance can therefore only be used without cord.
- The appliance is equipped with an automatic voltage selector and is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Using the appliance

You can either use the appliance in front of the sink, in the shower or in the bath. We advise you to use VisaPure Essential Mini with your favorite cleanser. You can cleanse your face with VisaPure Essential Mini twice a day.

Daily facial cleansing with VisaPure

Note: The appliance does not work directly from the wall socket (Fig. 3).

Note: Do not use the brush head on the sensitive skin around the eyes.

- 1 Push the brush head onto the connection pin until it locks into position with a click (Fig. 4).
- 2 Moisten the brush head with water or liquid cleanser or apply the cleanser directly on your skin before you use the appliance. Do not use the appliance with a dry brush head, as this can irritate the skin (Fig. 5).
- 3 Place the brush head on your skin.
- 4 Press the on/off button once to switch on the appliance. Press the button once more to switch off the appliance (Fig. 6).

Note: We advise you to not cleanse your skin for longer than 1 minute to prevent overtreatment.

- 5 Gently move the brush head across your skin from the nose towards the ear (Fig. 7).
Do not push the brush head too hard onto the skin to make sure that the treatment remains comfortable.
- 6 After the treatment, rinse and dry your face.
- 7 Clean the brush head with water.

Cleaning and maintenance

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Cleaning the appliance and the brush head

Clean the appliance and the brush head thoroughly with water after each use, to ensure optimum performance. Make sure that the appliance is switched off before you start cleaning it.

- 1 Remove the brush head from the appliance (Fig. 8).
- 2 Rinse the handle and the brush head under the tap with warm water with a maximum temperature of 40 °C/104 °F (Fig. 9).

3 Clean the back of the brush head and the connection pin of the appliance under the tap at least once a week (Fig. 10).

4 Dry these parts with a towel.

Cleaning the supply unit

Danger: Always keep the supply unit dry. Never rinse it under the tap or immerse it in water.

Make sure the supply unit is unplugged when you clean it. Only wipe it with a dry cloth.

Charging the appliance

Charging the appliance takes approximately 8 hours. A fully charged appliance can be used for at least 20 days without charging. This is based on a 1-minute cleansing routine when you use the VisaPure Essential Mini twice a day.

Note: The appliance cannot be used directly from the wall socket.

- 1 Make sure the appliance is switched off.
- 2 Insert the small plug into the socket of the appliance.
- 3 Put the supply unit in the wall socket (Fig. 11).
- 4 Charge the appliance. The charging light on the supply unit lights up white continuously to indicate that the appliance is charging (Fig. 12).

Battery-low indicator

- When the battery is almost empty, the battery-low indicator on the handle lights up orange for 15 seconds. The battery still contains enough energy for a complete treatment (Fig. 13).

Storage

- To store the appliance horizontally, place it on the anti-roll ridge (Fig. 14), or place the appliance upright (Fig. 15).
- If you take the appliance with you when you travel, put the protection cap on the dry brush head to protect the brush head filaments (Fig. 16).

Note: Never put the protection cap on the brush head if the brush head is still wet, for hygienic reasons.

Brush head replacement

Damaged brush heads or worn filaments could lead to skin irritation. Therefore brush heads need to be replaced every 3 months or earlier if the filaments are deformed or

damaged. Replacement brush heads are available from our website www.philips.com/parts-and-accessories or from the shop where you purchased your Philips VisaPure Essential Mini. If you have any difficulties obtaining replacement brush heads, please contact the Philips Consumer Care Center in your country. You find its contact details in the international warranty leaflet. You can also visit www.philips.com/support.

Other heads

All VisaPure brush heads are compatible with VisaPure Essential Mini. The Revitalising Massage head, Fresh Eyes head and Fresh Skin head are only compatible with VisaPure Advanced, not with VisaPure Essential Mini. If you like to know more about other types of heads that are available for specific skincare needs, please visit www.philips.com/beauty for information.

Recycling

- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU) (Fig. 24).
- This symbol means that this product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste (Fig. 25) (2006/66/EC). Please take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Removing the rechargeable battery

Only remove the rechargeable battery when you discard the product. Before you remove the battery, make sure that the product is disconnected from the wall socket and that the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the product and when you dispose of the rechargeable battery.

- 1 Switch on the appliance and let it operate until it switches off because the rechargeable battery is empty.
- 2 Separate the bottom cap from the handle with a small flathead screwdriver (Fig. 17) and undo the screw (Fig. 18).
- 3 Insert a small flathead screwdriver between the top part and the handle and pry loose the top part of the appliance (Fig. 19). Carefully pull the top part with the battery holder out of the housing (Fig. 20).
- 4 Cut the wires (Fig. 21) and undo the screw of the printed circuit board (Fig. 22).
- 5 Remove the rechargeable battery from the battery holder (Fig. 23).

Warning: Do not attempt to replace the rechargeable battery.

Warning: Do not reconnect the appliance to the wall socket after you have removed the rechargeable battery.

Warranty and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem Solution

The appliance does not work.	Make sure that the appliance is disconnected from the wall socket when you use it. Charge the appliance according to the instructions in this user manual. Check if there is a power failure and if the wall socket is live. Make sure that you have pressed the on/off button properly. When connected to the wall socket, check if the charging light on the supply unit lights up to make sure that the appliance is charging. If it does not light up or if the appliance still does not work, take it to your Philips dealer or an authorized Philips service center.
------------------------------	--

The appliance does not charge.	Make sure that the socket to which you connect the appliance is live. If you use a socket in a bathroom cabinet, you may need to switch on the light to activate the socket. If the light on the supply unit still does not light up or if the appliance still does not charge, take it to your Philips dealer or an authorized Philips service center.
--------------------------------	---

I do not know if the appliance is suitable for use on my skin.	The appliance is suitable for all skin types. Do not use the appliance on dry, chapped skin, open wounds, or when you suffer from skin diseases or skin irritation, such as severe acne, sunburn, skin infection, etc. Do not use the appliance if you are taking steroid-based medication.
--	---

ESPAÑOL

Descripción general (Fig. 1)

- 1 Tapa protectora
- 2 Cabezal del cepillo
- 3 Patilla de conexión
- 4 Botón de encendido/apagado
- 5 Indicador de batería baja
- 6 Mango
- 7 Toma para clavija pequeña
- 8 Borde antiveolco
- 9 Unidad de alimentación (adaptador)
- 10 Piloto de carga
- 11 Clavija pequeña
- 12 Tapa inferior

Nota: Los cabezales pueden variar en función del tipo de VisaPure.

Introducción

Gracias por elegir VisaPure Essential Mini de Philips. Antes de empezar, esperamos que registre el producto en www.philips.com/welcome para disfrutar de asistencia personalizada y ofertas diseñadas especialmente para usted.

¿Qué es VisaPure Essential Mini y cómo puede ayudar a su piel? La limpieza es una parte fundamental del cuidado diario de la piel, pero los métodos tradicionales no siempre dejan su piel tan limpia y radiante como podría estar. Ese es el motivo por el que hemos desarrollado VisaPure Essential Mini: un nuevo y revolucionario enfoque para la limpieza facial. Olvídense de la limpieza manual; con VisaPure Essential Mini disfrutará de una piel limpia y radiante cada día, de una manera muy sencilla. VisaPure Essential Mini utiliza movimientos circulares suaves para limpiar en profundidad, quitar las impurezas y los restos de maquillaje y dejar la piel fresca y suave. Este aparato está diseñado para complementar su rutina actual. Puede usar VisaPure Essential Mini con su producto de limpieza habitual. También contribuye a la absorción de productos para el cuidado de la piel, como su loción hidratante favorita, después de la limpieza. Notará el efecto de la limpieza al instante: una piel más suave y radiante. VisaPure Essential Mini está listo para usarse con un cabezal de cepillo. Puede adquirir cabezales de cepillo por

separado para diferentes propósitos y tipos de piel. ¿Listo para empezar? Use VisaPure Essential Mini dos veces al día para disfrutar de una piel suave y limpia y revele su brillo natural. Esperamos que usted y su piel disfruten de VisaPure Essential Mini.

Información de seguridad importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitase consultarlo en el futuro.

Peligro

- Mantenga la unidad de alimentación alejada del agua. No coloque ni guarde el cargador cerca o sobre el agua contenida en bañeras, lavabos, fregaderos, etc. No sumerja la unidad de alimentación en agua ni en otros líquidos. Después de la limpieza, asegúrese de que la unidad de alimentación esté totalmente seca antes de conectarla a la toma de corriente.
- Para aumentar la protección, se recomienda instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente de funcionamiento de 30 mA como máximo en el circuito eléctrico que suministra el baño. Pida consejo a su instalador.

Advertencia

- Para recargar la batería, utilice únicamente la unidad de alimentación extraíble (A00390) suministrada con el aparato (ver símbolo).



- No utilice el aparato, el cabezal ni la unidad de alimentación si están deteriorados o rotos, ya que podrían provocar lesiones.
- Compruebe siempre el aparato antes de utilizarlo. No utilice el aparato, el cabezal ni la unidad de alimentación si están dañados, ya que hacerlo podría ocasionar lesiones. Sustituya las piezas dañadas por repuestos originales.
- La fuente de alimentación contiene un transformador. No corte la fuente de alimentación para sustituirla por otra clavija, ya que podría provocar situaciones de peligro.
- Cargue completamente el aparato al menos cada 3 meses para mantener la autonomía de la batería.

- Este aparato puede ser usado por niños a partir de ocho años y por personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso. No permita que los niños jueguen con el aparato. Los niños no deben limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento sin supervisión.
- Este aparato NO es un juguete. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- No inserte ningún objeto metálico en la toma de la clavija del aparato para evitar que se produzca un cortocircuito.
- Las baterías que contiene este aparato no se pueden sustituir.

Precaución

- Este aparato está diseñado para limpiar la cara, excepto la zona sensible alrededor de los ojos. No utilice el aparato con otra finalidad.
- No utilice el aparato más de dos veces al día.
- Por razones de higiene, le aconsejamos que no comparta el aparato con otras personas.
- No limpie el aparato con agua a una temperatura superior a la de la ducha (máximo 40 °C).
- No introduzca el aparato ni ninguna de sus piezas en el lavavajillas.
- Cargue, utilice y guarde el aparato a una temperatura entre 10 °C y 40 °C.
- No utilice el aparato sobre piel agrietada, después de intervenciones de cirugía ocular, en heridas abiertas o si padece enfermedades o irritaciones de la piel, como acné severo, quemaduras solares, infección cutánea, etc.

- No utilice el aparato si está tomando medicamentos con esteroides.
- Si lleva piercings en la cara, quíteselos antes de utilizar el aparato o asegúrese de no utilizar el aparato cerca de ellos.
- Si lleva gafas o joyas, quíteselas antes de utilizar el aparato o asegúrese de no utilizarlo cerca de ellas.
- No utilice el aparato con limpiadores caseros o limpiadores que contengan productos químicos fuertes o partículas gruesas.
- Si tiene la piel sensible o se le irrita después de utilizar el aparato con el cabezal de cepillado normal, le aconsejamos que cambie al cabezal de cepillo para piel sensible.
- VisaPure limpia la piel en profundidad y estimula la circulación sanguínea. Si su piel está habituada al tratamiento, puede experimentar ligeras reacciones cutáneas, como enrojecimiento o tirantez ocasional de la piel. Si su piel

no está acostumbrada al tratamiento, estas reacciones pueden ser más fuertes y pueden durar durante más tiempo, pero deben desaparecer al cabo de unas horas. Para reducir estas reacciones de la piel, puede reducir el tiempo de tratamiento, reducir la frecuencia del tratamiento o aplicar menos presión sobre la piel durante el tratamiento. Después de 2 semanas de uso diario, la piel debería haberse adaptado al tratamiento con VisaPure. Sin embargo, si sigue experimentando reacciones importantes en la piel al cabo de 2 semanas de uso diario, le aconsejamos que deje de utilizar VisaPure y permita que la piel se recupere durante un tiempo. Puede continuar el tratamiento en cuanto las reacciones de la piel hayan desaparecido, empleando un tiempo más corto y con menor frecuencia. Si vuelve a producirse reacciones importantes de la piel,

le recomendamos que se ponga en contacto con su médico.

- Le aconsejamos que no prolongue la limpieza durante más de 1 minuto seguido para evitar que se supere el tiempo de tratamiento.
- Utilice una cinta de pelo o pinzas para evitar que se enrede el pelo en las piezas rotatorias.

General

- Tenga en cuenta que el estado de la piel cambia durante el año. La piel de la cara puede secarse durante el invierno. En ese caso, puede reducir la duración o la frecuencia del tratamiento, en función de las necesidades de su piel.
- Este aparato no se puede utilizar enchufado directamente a la toma de corriente.
- La limpieza regular del aparato garantiza unos resultados óptimos y una mayor duración del mismo.
- El aparato cumple las normas de seguridad IEC aprobadas internacionalmente, y puede utilizarse de manera segura en el baño o en la ducha, así como lavarse bajo el grifo.
- Este aparato es resistente al agua (Fig. 2). Puede utilizarse en la bañera o en la ducha y puede limpiarse bajo el agua del grifo. Así pues, por motivos de seguridad, el aparato solo puede utilizarse sin cable.
- El aparato está equipado con un selector automático de voltaje y es apto para voltajes de red entre 100 y 240 voltios.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

Uso del aparato

Puede utilizar el aparato frente al lavabo, en la ducha o en la bañera. Recomendamos utilizar VisaPure Essential Mini con su limpiador favorito. Puede utilizar VisaPure Essential Mini dos veces al día.

Limpieza facial diaria con VisaPure

Nota: El aparato no funciona conectado directamente a la toma de corriente (Fig. 3).

Nota: No utilice el cabezal de cepillado en la zona de la piel sensible que hay alrededor de los ojos.

- 1 Coloque el cabezal de cepillado sobre la patilla de conexión hasta que encaje en su lugar con un clic (Fig. 4).
- 2 Humedezca el cabezal del cepillo con agua o un limpiador líquido, o aplique el limpiador directamente sobre la piel antes de usar el aparato. No utilice el aparato con el cabezal de cepillado seco, ya que podría irritar la piel (Fig. 5).
- 3 Coloque el cabezal de cepillado sobre la piel.
- 4 Pulse el botón de encendido/apagado una vez para encender el aparato. Pulse el botón otra vez para apagar el aparato (Fig. 6).

Nota: Le aconsejamos que no prolongue la limpieza durante más de 1 minuto seguido para evitar que se supere el tiempo de tratamiento.

- 5 Mueva suavemente el cabezal de cepillado sobre la piel desde la nariz hasta la oreja (Fig. 7). No presione el cabezal con demasiada fuerza sobre la piel para asegurarse de que el tratamiento no resulta molesto.
- 6 Después del tratamiento, enjuáguese y séquese la cara.
- 7 Limpie el cabezal de cepillado con agua.

Limpieza y mantenimiento

No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para limpiar el aparato.

Limpieza del aparato y el cabezal de cepillo

Limpie bien el aparato y el cabezal de cepillado con agua después de cada uso para garantizar un rendimiento óptimo. Asegúrese de que el aparato está apagado antes de empezar a limpiarlo.

- 1 Retire el cabezal de cepillado del aparato (Fig. 8).
- 2 Enjuague el mango y el cabezal de cepillado con agua tibia bajo el grifo, a una temperatura máxima de 40 °C (Fig. 9).
- 3 Limpie la parte posterior del cabezal de cepillado y la patilla de conexión del aparato bajo el grifo al menos una vez a la semana (Fig. 10).
- 4 Seque estas piezas con una toalla.

Limpieza de la unidad de alimentación

Peligro: Mantenga siempre seca la fuente de alimentación. No sumerja nunca la base en agua ni la enjuague bajo el grifo.

Asegúrese de que la unidad de alimentación esté desenchufada al limpiarla. Limpielo solo con un paño seco.

Carga del aparato

El aparato tarda aproximadamente 8 horas en cargarse. Un aparato completamente cargado se puede utilizar durante 20 días, como mínimo, sin necesidad de volver a cargarlo. Esto se basa en una rutina de limpieza de 1 minuto de duración cuando se utiliza VisaPure Essential Mini dos veces al día.

Nota: Este aparato no se puede utilizar enchufado directamente a la toma de corriente.

- 1 Asegúrese de que el aparato está apagado.
- 2 Inserte la clavija pequeña en la toma del aparato.
- 3 Enchufe la unidad de alimentación a la toma de corriente (Fig. 11).
- 4 Cargue el aparato. El piloto de carga de la unidad de alimentación se ilumina en blanco de forma continua para indicar que el aparato se está cargando (Fig. 12).

Indicador de batería baja

- Cuando la batería está casi vacía, el indicador de batería baja del mango se ilumina en color naranja durante 15 segundos. La batería todavía tiene suficiente energía para un tratamiento (Fig. 13).

Almacenamiento

- El aparato puede guardarse en posición horizontal colocándolo sobre su borde (Fig. 14) antivuelco, o en posición vertical (Fig. 15).

- Si va de viaje y se lleva el aparato, coloque la tapa protectora en el cabezal de cepillado seco para proteger los filamentos del cabezal de cepillado (Fig. 16).

Nota: Por motivos de higiene, no coloque nunca la tapa protectora en el cabezal mientras el cabezal esté húmedo.

Sustitución del cabezal del cepillo

Los cabezales de cepillado dañados o los filamentos desgastados pueden causar irritación. Debe sustituir el cabezal de cepillado de limpieza cada tres meses o antes si los filamentos están deformados o dañados. Los cabezales de cepillado de repuesto están disponibles en nuestro sitio Web www.shop.philips.com/parts-and-accessories o en la tienda en la que compró su VisaPure Essential Mini de Philips. Si tiene problemas para obtener las piezas, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips de su país. Encontrará los datos de contacto en el folleto de garantía internacional. Para obtener asistencia, visite www.philips.com/support.

Otros cabezales

Todos los cabezales VisaPure son compatibles con VisaPure Essential Mini. El cabezal de masaje revitalizante, el cabezal revitalizante de ojos y el cabezal revitalizante de la piel solo son compatibles con VisaPure Advanced, no con VisaPure Essential Mini. Si desea obtener más información sobre otros tipos de cabezales que estén disponibles para necesidades específicas de cuidado de la piel, visite www.philips.com/beauty.

Reciclaje

- Este símbolo significa que este producto no debe desecharse con la basura normal del hogar (2012/19/UE) (Fig. 24).
- Este símbolo significa que este producto contiene una batería recargable integrada, que no debe desecharse con los residuos domésticos normales (Fig. 25) (2006/66/EC). Lleve el producto a un punto de recogida oficial o a un centro de asistencia de Philips para que un profesional extraiga la batería recargable.

- Siga la normativa de su país para la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos y de baterías recargables. El desechado correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Cómo extraer la batería recargable

No quite la batería recargable hasta que desee el producto. Antes de extraer la batería, asegúrese de que el producto esté desconectado de la toma de corriente y de que la batería esté completamente vacía.

Tome las precauciones de seguridad necesarias cuando maneje herramientas para abrir el producto y se deshaga de la batería recargable.

- 1 Encienda el aparato y déjelo funcionar hasta que se apague porque la batería está completamente descargada.
- 2 Separe la tapa inferior del mango con un destornillador (Fig. 17) pequeño de cabeza plana y desatornille el tornillo (Fig. 18).
- 3 Introduzca un destornillador plano pequeño entre la parte superior y el mango. Afloje la parte superior del aparato (Fig. 19). Tire de la parte superior con el soporte de la batería para separarla de la carcasa (Fig. 20).
- 4 Corte los cables (Fig. 21) y, a continuación, quite el tornillo de la placa de circuito impreso (Fig. 22).
- 5 Quite la batería recargable del soporte (Fig. 23).

Advertencia: No intente sustituir la batería recargable.

Advertencia: No vuelva a conectar el aparato a la red una vez que haya quitado la batería recargable.

Garantía y asistencia

Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support o lea el folleto de garantía internacional.

Resolución de problemas

En este capítulo se resumen los problemas más comunes que pueden surgir al usar el aparato. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, visite www.philips.com/support para consultar una lista de preguntas frecuentes o comuníquese con el servicio de atención al cliente en su país.

Problema	Solución
El aparato no funciona.	Asegúrese de que el aparato está desconectado de la toma de corriente para utilizarlo. Cargue el aparato según las instrucciones de este manual de usuario. Compruebe si hay algún fallo en el suministro de energía y si la toma de corriente está activa. Asegúrese de que ha pulsado correctamente el botón de encendido/apagado. Al conectarlo a la toma de corriente, compruebe si el piloto de carga de la unidad de alimentación se ilumina para asegurarse de que el aparato se cargue. Si no se ilumina o si el aparato sigue sin funcionar después de reiniciarlo, diríjase a su distribuidor Philips o a un centro de servicio autorizado por Philips.
El aparato no se carga.	Asegúrese de que el enchufe al que ha conectado el aparato está activo. Si utiliza un enchufe de un cuarto de baño, puede que necesite encender la luz del baño para activar el enchufe. Si la luz de la unidad de alimentación sigue sin encenderse, so si el aparato sigue sin cargar, diríjase a su distribuidor Philips o a un centro de servicio autorizado por Philips.

Problema Solución

No sé si el aparato es adecuado para mi piel. El aparato no es apropiado para todos los tipos de piel. No utilice el aparato sobre piel seca, piel agrietada, heridas abiertas o si padece enfermedades o irritaciones de la piel, como acné severo, quemaduras solares, infección cutánea, etc. No utilice el aparato si está tomando medicamentos con esteroides.

PORTUGUÊS

Descrição geral (Fig. 1)

- 1 Tampa de proteção
- 2 Escova
- 3 Pino de ligação
- 4 Botão ligar/desligar
- 5 Indicador de bateria fraca
- 6 Pega
- 7 Tomada para ficha pequena
- 8 Rebordo antideslocamento
- 9 Unidade de fonte de alimentação (adaptador)
- 10 Luz de carga
- 11 Ficha pequena
- 12 Tampa inferior

Nota: as escovas podem diferir consoante o modelo VisaPure.

Introdução

Obrigado pela sua preferência pelo Philips VisaPure Essential Mini. Antes de começar, esperamos que registre o seu produto em www.philips.com/welcome para poder usufruir dos nossos serviços de assistência dedicados e de ofertas pensadas especialmente para si.

O que é o VisaPure Essential Mini e como é que este pode ajudar a sua pele? A limpeza é uma parte essencial da rotina diária de cuidado da pele, mas os métodos tradicionais nem sempre deixam a sua pele tão limpa e radiante como deveria estar. Foi por essa razão que desenvolvemos o VisaPure Essential Mini – a nossa nova e emocionante solução de limpeza facial. Esqueça a limpeza manual! Com o VisaPure Essential Mini, consiga uma pele limpa e radiante, de forma rápida e fácil, todos os dias. O VisaPure Essential Mini realiza suaves movimentos

rotativos para limpar profundamente, remover impurezas e cuidar da pele, deixando-a fresca e macia. Concebido para complementar a sua rotina atual, pode utilizar o VisaPure Essential Mini em conjunto com o seu produto de limpeza atual. De igual modo, ajuda a uma melhor absorção dos produtos de beleza para o rosto aplicados após a limpeza, tais como o hidratante. Notará o efeito da limpeza de imediato, sentindo a sua pele mais macia e mais radiante. O VisaPure Essential Mini é fornecido pronto a utilizar, com uma escova. Estão disponíveis em separado outras escovas para diferentes tipos de pele e diferentes finalidades. Pronto para começar? Revele o brilho natural da sua pele. Utilize o VisaPure Essential Mini duas vezes por dia para conseguir uma pele macia e limpa. Esperamos que a utilização do VisaPure Essential Mini seja positiva para si e para a sua pele.

Informações de segurança importantes

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.


Perigo

- Mantenha a unidade de alimentação afastada da água. Não o coloque nem o guarde sobre ou próximo de banheiras, lavatórios, lava-loiças, etc. com água. Nunca mergulhe a unidade de alimentação em água ou em qualquer outro líquido. Após a limpeza, certifique-se de que a unidade de alimentação está completamente seca antes de a voltar a ligar à tomada elétrica.
- Para maior segurança, é aconselhável a instalação de um

dispositivo de corrente residual (disjuntor), com uma corrente residual nominal não superior a 30 mA, no circuito elétrico que fornece a casa de banho. Aconselhe-se com o seu eletricitista.

Aviso

- Para efeitos de recarregamento da bateria, utilize apenas a fonte de alimentação amovível (A00390) fornecida com este aparelho (ver símbolo).



- Não utilize o aparelho, a escova ou a unidade de alimentação, se estes estiverem danificados ou avariados, para evitar ferimentos.
- Verifique sempre o aparelho antes de o utilizar. Não utilize o aparelho, a escova ou a unidade de alimentação, se estes estiverem danificados, para evitar ferimentos. Substitua sempre uma peça danificada por uma equivalente de origem.
- A unidade de alimentação contém um transformador.

Não corte a unidade de alimentação para a substituir por outra ficha, pois isto representa uma situação de perigo.

- Carregue o aparelho completamente, no mínimo, a cada 3 meses para manter a vida útil da bateria.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimentos, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Este aparelho NÃO é um brinquedo. Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.
- Não insira material que contenha metal na tomada para a

ficha do aparelho para evitar curto-circuitos.

- Este aparelho contém baterias que não são substituíveis.

Cuidado

- Este aparelho foi concebido para a limpeza do rosto, exceto na área sensível à volta dos olhos. Não utilize o aparelho para qualquer outro fim.
- Não utilize o aparelho mais de duas vezes por dia.
- Por questões de higiene, aconselhamo-lo a não partilhar o aparelho com outras pessoas.
- Não limpe o aparelho com água a uma temperatura superior à da água do duche (máx. 40 °C).
- Não coloque o aparelho nem nenhuma das suas peças na máquina de lavar a loiça.
- Carregue, utilize e guarde o aparelho a uma temperatura entre 10 °C e 40 °C.
- Não utilize o aparelho em pele gretada, após cirurgia ocular, sobre feridas abertas ou se sofrer de doenças de pele ou de irritações

na pele, como acne grave, queimaduras, infeção de pele, etc.

- Não utilize o aparelho se tomar uma medicação à base de esteroides.
- Se usar piercings no rosto, retire os piercings antes de utilizar o aparelho ou certifique-se de que não utiliza o aparelho sobre ou próximo do piercing.
- Se usar joias ou óculos, tire-os antes de utilizar o aparelho ou certifique-se de que não utiliza o aparelho sobre ou próximo de joias ou óculos.
- Não utilize o aparelho com produtos de limpeza de fabrico próprio ou que contenham químicos agressivos ou partículas ásperas.
- Se tiver pele sensível ou verificar uma irritação da pele depois de utilizar o aparelho com a escova normal, aconselhamo-lo a mudar para a escova indicada para pele sensível.
- O VisaPure limpa profundamente a sua pele e estimula a circulação sanguínea. Se a sua pele estiver habituada ao

tratamento, poderá experimentar ligeiras reações de pele, como vermelhidão ou pele seca, de vez em quando. Se a sua pele não estiver habituada ao tratamento, estas reações poderão ser mais fortes e durar mais tempo, mas deverão desaparecer após algumas horas. Para reduzir estas reações de pele, pode encurtar o tempo do tratamento, reduzir a frequência do tratamento e/ou aplicar menos pressão sobre a pele durante o tratamento. Após 2 semanas de utilização diária, a sua pele deverá estar habituada ao tratamento com o VisaPure. No entanto, se ainda verificar reações cutâneas severas após 2 semanas de utilização diária, recomendamos que pare de utilizar o VisaPure e que deixe a sua pele descansar durante algum tempo. Pode continuar o seu tratamento após desaparecerem as reações de pele, reduzindo o tempo

e a frequência do tratamento. Se voltar a experimentar reações de pele fortes, recomendamos que consulte o seu médico.

- Aconselhamo-lo a não limpar a sua pele durante mais de um 1 minuto de cada vez para evitar tratamentos excessivos.
- Utilize uma faixa na cabeça ou ganchos no cabelo para evitar que o cabelo fique preso nas peças rotativas.

Aspetos gerais

- Tenha em atenção que o estado da pele varia ao longo do ano. A pele do rosto pode tornar-se mais seca durante o inverno. Nesse caso, pode reduzir o tempo ou a frequência do tratamento, dependendo das necessidades da sua pele.
- Este aparelho não pode ser utilizado ligado diretamente a uma tomada elétrica.
- A limpeza regular do aparelho assegura resultados otimizados e uma duração mais longa.
- O aparelho está em conformidade com as regulamentações de segurança CEI aprovadas internacionalmente e pode ser utilizado de forma segura no banho ou no duche e lavado em água corrente.
- Este aparelho é à prova de água (Fig. 2). É adequado para utilização durante o banho ou duche e para lavar na torneira. Por motivos de segurança, o aparelho só pode ser utilizado sem o fio.
- O aparelho está equipado com um seletor de voltagem automático e está preparado para voltagens entre 100 e 240 volts.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos electromagnéticos.

Utilizar o aparelho

Pode utilizar o aparelho à frente do lavatório, no duche ou no banho. Aconselhamo-lo a utilizar o VisaPure Essential Mini com o seu produto de limpeza favorito. Pode limpar o rosto com o VisaPure Essential Mini duas vezes por dia.

Limpeza facial diária com VisaPure

Nota: Não é possível utilizar o aparelho ligado diretamente à tomada elétrica (Fig. 3).

Nota: não utilize a cabeça da escova na área sensível à volta dos olhos.

- 1 Pressione a escova sobre o pino de ligação até este encaixar na sua posição com um estalido (Fig. 4).
- 2 Humedeça a escova com água ou com um produto de limpeza líquido ou aplique o produto de limpeza diretamente na pele, antes de utilizar o aparelho. Não utilize o aparelho com a escova seca, pois pode irritar a pele (Fig. 5).
- 3 Coloque a cabeça da escova na sua pele.
- 4 Prima uma vez o botão ligar/desligar no aparelho. Prima o botão novamente para desligar o aparelho (Fig. 6).

Nota: aconselhamo-lo a não limpar a pele durante mais de um 1 minuto de cada vez para evitar tratamentos excessivos.

- 5 Movimente suavemente a escova pela sua pele desde o nariz em direção à orelha (Fig. 7).
não pressione demasiado a escova sobre a pele para se assegurar de que o tratamento continua confortável.
- 6 Após o tratamento, passe água pelo rosto e seque-o.
- 7 Limpe a escova com água.

Limpeza e manutenção

Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como petróleo ou acetona, para limpar o aparelho.

Limpar o aparelho e a escova

Limpe o aparelho e a cabeça da escova cuidadosamente com água depois de cada utilização para assegurar um desempenho otimizado. Antes de começar a limpeza, certifique-se de que o aparelho está desligado.

- 1 Retire a escova do aparelho (Fig. 8).
- 2 Enxague a pega e a escova em água corrente quente com uma temperatura máxima de 40 °C (Fig. 9).
- 3 Limpe a parte posterior da escova e o pino de ligação do aparelho em água corrente, no mínimo, uma vez por semana (Fig. 10).
- 4 Seque estas peças com uma toalha.

Limpar a unidade de alimentação

Perigo: Mantenha sempre a unidade de alimentação seca. Nunca o enxague em água corrente, nem o imerja em água.

Quando limpar a unidade de alimentação, certifique-se de que esta está desligada da ficha. Limpe-o apenas com um pano seco.

Carregar o aparelho

Carregar o aparelho demora aproximadamente 8 horas. Um aparelho totalmente carregado pode ser utilizado, no mínimo, durante 20 dias sem recarregar. Isto é baseado numa rotina de limpeza de 1 minuto, quando utiliza o VisaPure Essential Mini duas vezes por dia.

Nota: Este aparelho não pode ser utilizado ligado diretamente a uma tomada elétrica.

- 1 Certifique-se de que o aparelho está desligado.
- 2 Insira a ficha pequena na tomada do aparelho.
- 3 Ligue a unidade de alimentação à tomada elétrica (Fig. 11).
- 4 Carregue o aparelho. A luz de carga da unidade de alimentação permanece continuamente acesa a branco para indicar que o aparelho está a carregar (Fig. 12).

Indicador de bateria fraca

- Quando a bateria estiver quase vazia, o indicador de bateria fraca ilumina-se a cor de laranja durante 15 segundos. A bateria ainda contém energia suficiente para um tratamento completo (Fig. 13).

Arrançamento

- Para guardar o aparelho horizontalmente, coloque-o no rebordo antideslocamento (Fig. 14). Em alternativa, coloque-o na posição vertical (Fig. 15).
- Se levar o aparelho quando viajar, coloque a tampa de proteção na escova seca para proteger os filamentos da escova (Fig. 16).

Nota: por razões de higiene, nunca coloque a tampa de proteção na escova se esta estiver molhada.

Substituição da escova

As escovas danificadas ou os filamentos gastos podem provocar irritação na pele. Por isso, as escovas têm de ser substituídas após 3 meses, ou mais cedo, se os filamentos estiverem deformados ou danificados. As escovas de substituição estão disponíveis no nosso Website www.philips.com/parts-and-accessories ou na loja onde comprou o seu Philips VisaPure Essential Mini. Se tiver dificuldades em obter escovas de substituição, contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país. Pode encontrar os detalhes de contacto no folheto de garantia internacional. De igual modo, pode aceder a www.philips.com/support.

Outras escovas

Todas as escovas VisaPure são compatíveis com o VisaPure Essential Mini. A escova de massagem revitalizante, a escova para um olhar fresco e a escova revitalizante para a pele apenas são compatíveis com o VisaPure Advanced e não com o VisaPure Essential Mini. Se quiser saber mais sobre outros tipos de cabeças que estão disponíveis para necessidades específicas de cuidados da pele, visite www.philips.com/beauty para obter mais informações.

Reciclagem

- Este símbolo significa que este produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos comuns (2012/19/UE) (Fig. 24).
- Este símbolo significa que este produto contém uma bateria recarregável incorporada que não deve ser eliminada juntamente com os resíduos domésticos comuns (Fig. 25) (2006/66/CE). Leve o seu produto a um ponto

de recolha oficial ou a um centro de assistência Philips para que um técnico qualificado retire a bateria recarregável.

- Cumpra as regras nacionais de recolha selectiva de produtos eléctricos e electrónicos, e pilhas recarregáveis. A eliminação correcta ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e a saúde pública.

Retirar a bateria recarregável

Retire a bateria recarregável apenas quando se desfizer do produto. Antes de retirar a bateria, certifique-se de que o produto está desligado da tomada elétrica e que a bateria está completamente esgotada.

Tome as precauções de segurança necessárias quando manusear ferramentas para abrir o produto e quando se desfizer da bateria recarregável.

- 1 Ligue o aparelho e deixe-o funcionar até este desligar pelo facto de a bateria recarregável estar vazia.
- 2 Separe a tampa inferior da pega com uma chave de fendas (Fig. 17) plana pequena e desaperte o parafuso (Fig. 18).
- 3 Insira uma chave de fendas plana pequena entre a parte superior e a pega e liberte a parte superior do aparelho (Fig. 19). Cuidadosamente, retire a parte superior juntamente com o suporte da bateria para fora do compartimento (Fig. 20).
- 4 Corte os fios (Fig. 21) e desaperte o parafuso da placa do circuito impresso (Fig. 22).
- 5 Retire a bateria recarregável do suporte da bateria (Fig. 23).

Aviso: Não tente substituir a bateria recarregável.

Aviso: não volte a ligar o aparelho à corrente após ter removido a bateria recarregável.

Garantia e assistência

Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/support ou leia o folheto da garantia internacional.

Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que pode ter com o aparelho. Se não conseguir resolver o problema

com as informações fornecidas a seguir, visite www.philips.com/support para consultar uma lista de perguntas frequentes ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país.

Problema Solução

O aparelho não funciona.	Quando utilizar o aparelho, assegure-se de que este está desligado da tomada. Carregue o aparelho de acordo com as instruções neste manual do utilizador. Verifique se há uma falha de energia e se a tomada elétrica tem corrente. Certifique-se de que premiu corretamente o botão ligar/desligar. Quando o aparelho estiver ligado à tomada verifique se a luz de carregamento da unidade de alimentação aparelho se acende para se assegurar de que está a carregar. Se não se acender ou se o aparelho ainda não funcionar, contacte o seu representante Philips ou um centro de assistência Philips autorizado.
--------------------------	---

O aparelho não carrega.	Certifique-se de que a tomada à qual liga o aparelho tem corrente. Se utilizar uma tomada de um armário de casa de banho, pode precisar de ligar a luz para ativar a tomada. Se, mesmo assim, a luz da unidade de alimentação não se acender ou se o aparelho não carregar, contacte o seu representante Philips ou um centro de assistência Philips autorizado.
-------------------------	--

Não sei se o aparelho é adequado para utilizar na minha pele.	O aparelho está indicado para todos os tipos de pele. Não utilize o aparelho em pele seca, gretada, com feridas abertas nem se sofrer de doenças da pele ou irritação na pele, como acne grave, queimadura, infecção de pele, etc. Não utilize o aparelho se tomar medicação à base de esteroides.
---	--