Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer

HP8183
HP8182
HP8181
HP8180

PT **Manual do utilizador**

PHILIPS


2
3
4
5
11
10
9
8
7
1
6

Português

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- AVISO: Não utilize este aparelho perto de água.
- Quando o aparelho for utilizado numa casa-de-banho, desligue-o da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.

- AVISO: Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
- Não introduza objectos metálicos nas grelhas de ar para evitar choques eléctricos.
- Nunca obstrua as grelhas de ventilação.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste manual.
- Não utilize o aparelho sobre cabelo artificial.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à corrente.
- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.
- Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.
- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.

- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.
- Se o aparelho aquecer excessivamente, desliga-se automaticamente. Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer durante alguns minutos. Antes de voltar a ligar o aparelho, verifique as grelhas e certifique-se de que não estão bloqueadas com pêlos, cabelos, etc.

Campos electromagnéticos (EMF)

Este aparelho cumpre com todas as normas correspondentes a campos electromagnéticos (EMF). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis actualmente.

Ambiente

No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos domésticos; entregue-o num ponto recolha para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente.

2 Secar o cabelo

1 Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica.

- Para uma secagem mais precisa, encaixe o concentrador de calor (②) no secador (③).
- **Apenas HP8182/83**: Para aumentar o volume em cabelos encaracolados e dar um estilo solto, encaixe o difusor (①) no secador de cabelo (③).
- Para desencaixar um acessório, retire-o do aparelho.

2 Ajuste o interruptor do fluxo do ar (⑨) para I para obter um fluxo de ar reduzido e modelar ou II para obter um fluxo de ar mais forte e secagem rápida. Prima o botão Turbo (⑩) para um fluxo de ar adicional.

3 Ajuste o interruptor de temperatura (⑧) para ≋ para obter um fluxo de ar quente, para ≀ para um fluxo de ar morno ou ● para um fluxo de ar frio. Prima o botão de ar frio (⑪) para obter um fluxo de ar frio para fixar o seu penteado.

- **Apenas HP8181/82/83**: O aparelho está equipado com uma função de iões, que proporciona um brilho extra e reduz o frisado.
  - ↳ Poderá notar um odor especial quando a função estiver ligada. É normal e é causado pelos iões gerados.
  - ↳ **Apenas HP8181**: A função de iões activa-se automaticamente quando o aparelho é ligado.
  - ↳ **Apenas HP8182/83**: Para ligar ou desligar a função de iões, ajuste o interruptor de iões deslizante para | ou ○ (⑦).
    - ↳ Se a função estiver ligada, o indicador de iões (④) acende.
- **Para HP8182/83 com o difusor de volume**:
  - ↳ Para dar mais volume na raíz do cabelo, introduza os pinos no seu cabelo e faça movimentos rotativos.
  - ↳ Se o cabelo for comprido, divida-o em secções na parte superior do difusor ou penteie o cabelo com os pinos, com a cabeça volatada para baixo.

↳ Para fixar o penteado para cabelo encaracolado ou ondulado, segure o difusor a uma distância de 10 a 15 cm do cabelo, de modo a que este seque gradualmente.

Após a utilização:

1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
3 Retire a grelha de entrada de ar (⑤) do aparelho para remover a acumulação de cabelos e pó.
   ↳ Para remover a grelha de entrada de ar, prima em simultâneo os suportes do lado esquerdo e direito da mesma e retire-a do aparelho.
   ↳ Para voltar a colocar a grelha de entrada de ar, prima em simultâneo os suportes do lado esquerdo e direito da mesma e coloque-a no aparelho.
4 Limpe o aparelho com um pano húmido.
5 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Pode ainda guardá-lo pendurando-o com argola de suspensão (⑥).

3 Garantia e assistência

Caso necessite de informações ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante Philips.

© Royal Philips Electronics N.V. 2012
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 20941