

BAHASA MELAYU

Pengenalan

Tahniah atas pembelian anda, dan selamat datang ke Philips! Untuk mendapat manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.

Penting

Baca manual pengguna ini dengan berhati-hati sebelum anda menggunakan perkakas dan simpannya untuk rujukan masa depan.

Amaran:

- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka diawasi atau diberi arahan berkenaan penggunaan perkakas ini oleh orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.
- Kanak-kanak hendaklah diselia untuk memastikan mereka tidak bermain dengan perkakas ini.
- Sentiasa cabut plag daripada pencukur sebelum membersihkannya di bawah pili air.

Awas

- Gunakan dan simpan perkakas pada suhu antara 5°C dan 35°C.
- Perkakas memerlui peraturan keselamatan antarabangsa IEC yang diluluskan dan boleh dibersihkan dengan air paip (Gamb. 1).
- Berhati-hati dengan air panas. Sentiasa periksa agar air tidak begitu panas, untuk mengelakkan tangan anda daripada luka terbakar.
- Pencukur boleh basuh ini tidak sesuai untuk mencukur semasa di bawah pancutan air.
- Jangan merendam pencukur di dalam air (Gamb. 2).
- Pastikan plag penyesuaian tidak basah (plag penyesuaian anda mungkin berbeza daripada yang ditunjukkan dalam rajah) (Gamb. 3).
- Jangan gunakan pencukur ini bersama-sama dengan losen, krim, busa atau gel prakur; atau lain-lain produk kosmetik.

Mematuhi piawai

- Perkakas Philips ini mematuhi semua piawai yang berhubungan dengan medan elektromagnet (EMF). Jika dikendalikan dengan betul dan mematuhi arahan dalam manual pengguna ini, perkakas selamat untuk digunakan menurut bukti saintifik yang boleh didapati pada masa ini.

Mengelus

Apabila anda mengelus pencukur bagi kali pertama setelah lama tidak digunakan, biarkan ia dicuci berterusan selama 12 jam. Pengesanan biasanya mengambil masa selama lebih kurang 8 jam.

Apabila pencukur dicuci sepenyawa, ia mempunyai masa cukuran sehingga 30 minit.

Bagi prestasi yang optimum, hanya cas pencukur apabila bateri kehabisan kuasa.

Jangan biarkan perkakas dipasang pada sesalur kuasa selama lebih daripada 16 jam.

Arah cas

Mengelus

- Apabila pencukur sedang dicas, lampu pengecasan menyalaan cahaya hijau secara berterusan (Gamb. 4).

Bateri lemah

- HQ916: lampu pengecasan menyalaan cahaya jingga secara berterusan.
- HQ912: apabila motor terhenti atau mula berjalan dengan lebih perlahan.

Mengelus perkakas

Cas perkakas apabila lampu pengecasan menyalaan cahaya jingga (HQ916) atau apabila motor terhenti atau mula berjalan dengan lebih lambat (HQ912).

1 Pasangkan plag perkakas pada alat pencukur (Gamb. 5).

- Pasangkan plag penyesuaian di dalam soket dinding.
- Lampu pengecasan akan menyala untuk menunjukkan bahawa perkakas sedang dicas (Gamb. 4).

Note: Cas pencukur selama sekurang-kurangnya 8 jam tetapi tidak lebih daripada 16 jam.

3 Cabut plag penyesuaian dari soket dinding dan cabut plag perkakas dari pencukur apabila bateri telah disepuhnya.

Menggantikan

Gantikan kepala pencukur setiap dua tahun sekali untuk mendapatkan hasil pencukuran yang optimum.

Gantikan kepala pencukur yang rosak atau haus dengan kepala pencukur Philips HQ55.

Untuk mendapatkan arahan mengenai cara untuk menggantikan kepala pencukur lihat bahagian "Setiap dua bulan, kepada perkakas dalam bab "Pembersihan".

Alam sekitar

- Jangan buang perkakas bersama sampah rumah pada akhir hayatnya, tetapi bawanya ke pusat pungutan rasmis untuk dilitar semula. Dengan melakukan sedemikian anda akan membantu memelihara alam sekitar (Gamb. 19).

Bateri boleh dicuci semula terdiri dari bahan yang mungkin mengandungi bahan kimia berbahaya yang boleh merosakkan tanah dan air.

- Gantikan kepala pencukur di atas permukaan kuir atau ladauk duak-duak dua-dua kerap dalam lurus dan bulat (Gamb. 7).

Note: Hasil pencukuran yang terbaik akan terhasil jika muka anda kering.

Note: Kali dan mungkin memerlukan 2 atau 3 minggu untuk membiasakan diri dengan sistem Philips.

4 Apabila anda telah selesai mencukur, tekan butang hidup/mati sekali untuk mematikan perkakas.

Bersihkan pencukur dengan rapi setiap kali selesa digunakan (lihat bab "Pembersihan").

6 Letakkan pentup perlindungan pada pencukur untuk mengelakkan kerosakan pada kepala pencukur (Gamb. 8).

Note: Pastikan pentup perlindungan menutupi butang pelepas.

Pembersihan

Jangan sekali-kali menggunakan pad penyentul, agen pembersih yang mlelas atau cecair yang agresif seperti petrol atau aseton untuk membersihkan perkakas.

Berhati-hati dengan air panas. Sentiasa periksa agar air tidak begitu panas, untuk mengelakkan tangan anda daripada luka terbakar.

Membersih alat pencukur dengan kerapali untuk menjamin prestasi pencukuran terbaik.

Cara yang paling senang dan bersih untuk mencukur adalah membiaskan unit mencukur dan ruangan menyimpan rambut dengan air panas setakal kali anda gunakan untuk perkakas tersebut.

Setiap kali selesa digunakan: unit pencukur dan ruang rambut

- 1 Matikan alat pencukur, cabut plag kuasa dari soket dinding dan cabut plag perkakas dari alat pencukur.
- 2 Bilas bagian luar unit pencukur di bawah air panas.
- 3 Tekan butang pelepas (1) dan tarik unit pencukur lurus ke atas dari pencukur (2). (Gamb. 10)

Kembalikan unit pencukur kepada pencukur

Setiap dua bulan: kepala pencukur

Note: Jangan gunakan agen pembersihan atau alkohol untuk membersihkan kepala pencukur. Hanya gunakan Sembur Pembersihan Kepala Pencukur HQ110.

- 1 Matikan alat pencukur, cabut plag kuasa dari soket dinding dan cabut plag perkakas dari alat pencukur.
- 2 Tekan butang pelepas dari tarik unit pencukur (Gamb. 10).
- 3 Putar roda jingga ke arah lawan arah jam (1) dan tanggalkan rangka penahan (2). (Gamb. 14)

Kembalikan kepada pencukur unit pencukur

Setiap dua bulan: kepala pencukur

Note: Jangan gunakan agen pembersihan atau alkohol untuk membersihkan kepala pencukur. Hanya gunakan Sembur Pembersihan Kepala Pencukur HQ110.

1 Matikan alat pencukur, cabut plag kuasa dari soket dinding dan cabut plag perkakas dari alat pencukur.

2 Tekan butang pelepas dari tarik unit pencukur (Gamb. 10).

3 Putar roda jingga ke arah lawan arah jam (1) dan tanggalkan rangka penahan (2). (Gamb. 14)

Kembalikan kepada pencukur unit pencukur

Setiap dua bulan: kepala pencukur

Note: Jangan gunakan agen pembersihan atau alkohol untuk membersihkan kepala pencukur. Hanya gunakan Sembur Pembersihan Kepala Pencukur HQ110.

1 Matikan alat pencukur, cabut plag kuasa dari soket dinding dan cabut plag perkakas dari alat pencukur.

2 Tekan butang pelepas dari tarik unit pencukur (Gamb. 10).

3 Putar roda jingga ke arah lawan arah jam (1) dan tanggalkan rangka penahan (2). (Gamb. 14)

Kembalikan kepada pencukur unit pencukur

Setiap dua bulan: kepala pencukur

Note: Jangan gunakan agen pembersihan atau alkohol untuk membersihkan kepala pencukur. Hanya gunakan Sembur Pembersihan Kepala Pencukur HQ110.

1 Matikan alat pencukur, cabut plag kuasa dari soket dinding dan cabut plag perkakas dari alat pencukur.

2 Tekan butang pelepas dari tarik unit pencukur (Gamb. 10).

3 Putar roda jingga ke arah lawan arah jam (1) dan tanggalkan rangka penahan (2). (Gamb. 14)

Kembalikan kepada pencukur unit pencukur

Setiap dua bulan: kepala pencukur

Note: Jangan gunakan agen pembersihan atau alkohol untuk membersihkan kepala pencukur. Hanya gunakan Sembur Pembersihan Kepala Pencukur HQ110.

1 Matikan alat pencukur, cabut plag kuasa dari soket dinding dan cabut plag perkakas dari alat pencukur.

2 Tekan butang pelepas dari tarik unit pencukur (Gamb. 10).

3 Putar roda jingga ke arah lawan arah jam (1) dan tanggalkan rangka penahan (2). (Gamb. 14)

Kembalikan kepada pencukur unit pencukur

Setiap dua bulan: kepala pencukur

Note: Jangan gunakan agen pembersihan atau alkohol untuk membersihkan kepala pencukur. Hanya gunakan Sembur Pembersihan Kepala Pencukur HQ110.

1 Matikan alat pencukur, cabut plag kuasa dari soket dinding dan cabut plag perkakas dari alat pencukur.

2 Tekan butang pelepas dari tarik unit pencukur (Gamb. 10).

3 Putar roda jingga ke arah lawan arah jam (1) dan tanggalkan rangka penahan (2). (Gamb. 14)

Kembalikan kepada pencukur unit pencukur

Setiap dua bulan: kepala pencukur

Note: Jangan gunakan agen pembersihan atau alkohol untuk membersihkan kepala pencukur. Hanya gunakan Sembur Pembersihan Kepala Pencukur HQ110.

1 Matikan alat pencukur, cabut plag kuasa dari soket dinding dan cabut plag perkakas dari alat pencukur.

2 Tekan butang pelepas dari tarik unit pencukur (Gamb. 10).

3 Putar roda jingga ke arah lawan arah jam (1) dan tanggalkan rangka penahan (2). (Gamb. 14)

Kembalikan kepada pencukur unit pencukur

Setiap dua bulan: kepala pencukur

Note: Jangan gunakan agen pembersihan atau alkohol untuk membersihkan kepala pencukur. Hanya gunakan Sembur Pembersihan Kepala Pencukur HQ110.

1 Matikan alat pencukur, cabut plag kuasa dari soket dinding dan cabut plag perkakas dari alat pencukur.

2 Tekan butang pelepas dari tarik unit pencukur (Gamb. 10).

3 Putar roda jingga ke arah lawan arah jam (1) dan tanggalkan rangka penahan (2). (Gamb. 14)

Kembalikan kepada pencukur unit pencukur

Setiap dua bulan: kepala pencukur

Note: Jangan gunakan agen pembersihan atau alkohol untuk membersihkan kepala pencukur. Hanya gunakan Sembur Pembersihan Kepala Pencukur HQ110.

1 Matikan alat pencukur, cabut plag kuasa dari soket dinding dan cabut plag perkakas dari alat pencukur.

2 Tekan butang pelepas dari tarik unit pencukur (Gamb. 10).

3 Putar roda jingga ke arah lawan arah jam (1) dan tanggalkan rangka penahan (2). (Gamb. 14)

Kembalikan kepada pencukur unit pencukur

Setiap dua bulan: kepala pencukur

Note: Jangan gunakan agen pembersihan atau alkohol untuk membersihkan kepala pencukur. Hanya gunakan Sembur Pembersihan Kepala Pencukur HQ110.

1 Matikan alat pencukur, cabut plag kuasa dari soket dinding dan cabut plag perkakas dari alat pencukur.

2 Tekan butang pelepas dari tarik unit pencukur (Gamb. 10).

3 Putar roda jingga ke arah lawan arah jam (1) dan tanggalkan rangka penahan (2). (Gamb. 14)

Kembalikan kepada pencukur unit pencukur

Setiap dua bulan: kepala pencukur

Note: Jangan gunakan agen pembersihan atau alkohol untuk membersihkan kepala pencukur. Hanya gunakan Sembur Pembersihan Kepala Pencukur HQ110.

1 Matikan alat pencukur, cabut plag kuasa dari soket dinding dan cabut plag perkakas dari alat pencukur.

2 Tekan butang pelepas dari tarik unit pencukur (Gamb. 10).

3 Putar roda jingga ke arah lawan arah jam (1) dan tanggalkan rangka penahan (2). (Gamb. 14)

Kembalikan kepada pencukur unit pencukur

Setiap dua bulan: kepala pencukur

Note: Jangan gunakan agen pembersihan atau alkohol untuk membersihkan kepala pencukur. Hanya gunakan Sembur Pembersihan Kepala Pencukur HQ110.

1 Matikan alat pencukur, cabut plag kuasa dari sok

