

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Styler

HP4681/00



---

UK    Посібник користувача

---

**PHILIPS**



Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 Важливо

Перед тим як використовувати пристрій, уважно прочитайте цей посібник користувача і зберігайте його для майбутньої довідки.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Не використовуйте цей пристрій біля води.
- У разі використання пристрою у ванній кімнаті витягуйте шнур із розетки після використання, оскільки перебування пристрою біля води становить ризик, навіть якщо пристрій вимкнено.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не використовуйте його біля ванн, душов, басейнів або інших посудин із водою.
- Перед тим як під'єднувати пристрій до електромережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на ньому, із напругою у мережі.
- Не використовуйте пристрій для інших цілей, не описаних у цьому посібнику.
- Використовуйте пристрій лише на сухому волоссі. Не використовуйте пристрій на штучному волоссі.
- Ніколи не залишайте під'єднаний пристрій без нагляду.
- Після використання завжди від'єднуйте пристрій від мережі.
- Коли пристрій гарячий, поставте його на жаростійку поверхню. Ніколи не накривайте пристрій рушником чи одягом.
- Не використовуйте приладдя чи деталі інших виробників, за винятком тих, які рекомендує компанія Philips. Використання такого приладдя чи деталей призведе до втрати гарантії.
- Тримайте гарячі поверхні пристрою подалі від шкіри.
- Не накручуйте шнур живлення на пристрій.
- Якщо пристрій використовується для моделювання фарбованого волосся, на розпрямлюючих пластинах/щіпцях для завивки можуть з'явитися плями.



- Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до сервісного центру, уповноваженого Philips, або фахівців із належною кваліфікацією.
- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) із послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.
- Для додаткового захисту рекомендується використовувати пристрій залишкового струму (RCD) в електромережі ванної кімнати. Номінальний залишковий струм пристрою залишкового струму (RCD) не повинен перевищувати 30 мА. Рекомендації щодо використання цього виробу можна одержати в спеціаліста.

---

## Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій відповідає всім стандартам, які стосуються електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації відповідно до інструкцій, поданих у цьому посібнику користувача.

---

## Навколишнє середовище

Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допоможете захистити довкілля.



## 2 Моделювання волосся

**Примітка.** Не змінюйте насадок або щипців під час нагрівання пристрою або коли він гарячий. Не розчісуйте волосся, поки воно не охолоне, - це зіпсує щойно зроблену зачіску.

## Перед створенням зачіски:

- 1 Вставте частини насадки, яку потрібно використовувати, у ручки до фіксації.
  - Щоб від'єднати насадку, натисніть кнопку розблокування (3) на верхній частині кожної ручки.

**Примітка.** Потрібно розблокувати обидві частини насадки окремо.

- Візьміть за холодну частину ручки (2) двома пальцями й обережно витягніть частини насадки з ручок.
- 2 Вставте вилку у розетку.
- 3 Для увімкнення пристрою пересуньте перемикач "увімк./вимк." (5) догори.
  - ↳ Засвітиться індикатор увімкнення живлення (6).
  - ↳ Через 90 секунд пристрій готовий до використання.
- 4 Щоб розблокувати пристрій, потягніть фіксатор (4) догори.

## Моделювання зачісок за допомогою насадки для розпрямлення волосся (1)

- 1 Розчешіть волосся і візьміть пасмо шириною не більше 5 см для розпрямлення.
- 2 Покладіть його між розпрямлюючими пластинами і стисніть ручки пристрою одна до одної.
- 3 Одним рухом пересуньте щипці по всій довжині волосся від коренів до кінчиків (макс. 5 секунд), не зупиняючись, щоб запобігти перегріванню.
- 4 Повторіть кроки 2-3 через 20 секунд, поки волосся не набуде бажаного вигляду.
- 5 Для розпрямлення решти волосся повторіть кроки 2-4.

## Моделювання зачісок за допомогою насадки для створення спіральок та завитків (7)

- 1 Розчешіть волосся та розділіть його на малі пасма не ширше 4 см.
- 2 Покладіть пасмо волосся між пластинами і стисніть ручки пристрою одна до одної.
- 3 Наближаючись до кінчиків волосся, поверніть щипці на півкола досередини (або назовні). Тримайте щипці у тому самому положенні протягом 2-3 секунд, а потім відпустіть їх.

4 Повторіть кроки 2-3 через 20 секунд, поки волосся не набуде бажаного вигляду.

5 Для моделювання решти волосся повторіть кроки 2-4.

### **Моделювання волосся за допомогою насадки для створення об'ємних зачісок (8)**

1 Візьміть пасмо волосся шириною 2-3 см. Якщо у Вас "ступінчаста" стрижка, потрібно брати пасмо однакової довжини і рівня.

2 Покладіть волосся між пластинами таким чином, щоб кінчик насадки знаходився біля коренів волосся, і стисніть ручки пристрою одна до одної.

- Щоб не попектися, намагайтеся не торкатися кінчиком насадки до шкіри голови.

3 Щоб запобігти перегріванню, пересувайте щипці по всій довжині волосся протягом кількох секунд, не зупиняючись.

4 Повторіть кроки 2-3 через 20 секунд, поки волосся не набуде бажаного вигляду.

5 Для моделювання решти волосся повторіть кроки 2-4.

### **Після використання:**

1 Вимкніть пристрій і від'єднайте його від мережі.

2 Поставте пристрій на жаростійку поверхню і дайте йому охолонути.

3 Почистіть пристрій і насадки від волосся і бруду.

4 Почистіть пристрій та пластини вологою ганчіркою.

5 Зберігайте пристрій у безпечному, сухому та незапиленому місці.

## **3 Гарантія та обслуговування**

Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сторінку компанії Philips [www.philips.com](http://www.philips.com), або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009  
3140 035 20671



100% recycled paper  
100% papier recyclé