

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Styler

HP4681/00



LT Vartotojo vadovas

PHILIPS

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome.

1 Svarbu

Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

- ĮSPĖJIMAS: nenaudokite šio prietaiso netoli vandens.
- Jei prietaisas naudojamas vonioje, po naudojimo išjunkite jį iš maitinimo lizdo, nes arti esantis vanduo kelia pavojų net ir išjungus prietaisą.
- PERSPĖJIMAS: nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo, kriauklės ar kitų indų, pripildytų vandens.
- Prieš įjungdami prietaisą įsitikinkite, kad ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinę tinklo įtampą.
- Nenaudokite prietaiso kitais tikslais, išskyrus nurodytus šiame vadove.
- Prietaisą naudokite tik plaukams išdžiūvus. Nenaudokite prietaiso dirbtiniams plaukams.
- Prijungę prietaisą prie maitinimo tinklo, nepalikite jo be priežiūros.
- Baigę naudoti, būtinai išjunkite prietaisą iš maitinimo tinklo.
- Jei prietaisas karštas, laikykite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus ir niekada neuždenkite prietaiso rankšluosčiu, audeklu ar pan.
- Nenaudokite jokių priedų ar dalių, pagamintų kitų bendrovių arba nerekomenduojamų „Philips“. Jei naudosite tokius priedus ar dalis, garantija nustos galioti.
- Saugokitės, kad karštu prietaisu nepaliestumėte odos.
- Nevyniokite prietaiso į maitinimo laidą.
- Jei naudosite prietaisą dažytiems plaukams, tiesinimo žnyplės / sukimo žnyplės gali išsitemti.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai, kitaip kyla pavojus.



- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotų fizinių, sensorinių ar psichinių sugebėjimų arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba naudotis prietaisu išmoko už jų saugumą atsakingas asmuo.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Dėl papildomo saugumo patariame elektros grandinėje, kuria tiekiamas maitinimas voniai, įrengti liekamosios srovės įtaisą (RCD). Šio RCD nominali liekamoji darbinė srovė turi būti ne didesnė kaip 30 mA. Patarimo kreipkitės į montuotoją.

Elektromagnetiniai laukai (EMF)

Šis prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus. Tinkamai pagal šiame naudotojo vadove pateiktus nurodymus eksploatuojamas prietaisas, remiantis dabartine moksline informacija, yra saugus naudoti.

Aplinka

Susidėvėjusio prietaiso nemeskite su įprastomis buitinėmis atliekomis, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip padėsite saugoti aplinką



2 Šukuosenos formavimas

Pastaba: nekeiskite priedų ar šukuosenos formavimo įtaiso kai prietaisas kaista ar kai jis yra karštas. Nešukuokite plaukų šukomis ar šepečiu, jei jie nėra atvėsę, nes galite sugadinti ką tik sumodeliuotą šukuoseną.

Prieš formuodami šukuoseną:

- 1 Įstatykite priedo, kurį norite naudoti, dalis į rankenas ir paspauskite jas į vidų (pasigirs spragtelėjimas).
- Norėdami nuimti priedą, paspauskite atlaisvinimo mygtuką (③) kiekvienos rankenos viršuje.

Pastaba: Abi priedo dalis reikia atlaisvinti atskirai.

- Suimkite vėsią rankenos sritį (②) dviem pirštais ir švelniai ištraukite priedo dalis iš rankenų.
- 2 Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.

3 Norėdami prietaisą įjungti, įjungimo / išjungimo slankųjį jungiklį (5) pastumkite į viršų.

↳ Užsiedgs maitinimo indikatorius (6).

↳ Prietaisas bus paruoštas naudojimui po 90 s.

4 Patraukite užraktą į viršų (4), kad atrakintumėte prietaisą.

Modeliavimas tiesinimo priedu (1)

1 Šukuokite plaukus ir atskirkite ne platesnę nei 5 cm sruogą tiesinimui.

2 Įdėkite ją tarp tiesinimo plokščių ir suspauskite rankenas.

3 Vienu judesiu plaukų tiesinimo įtaisu braukite žemyn (maks. 5 sekundes) nuo šaknų iki galų, nesustodami, kad išvengtumėte perkaitimo.

4 Po 20 sekundžių kartokite 2 ir 3 veiksmus, kol pasieksite pageidaujamą išvaizdą.

5 Norėdami ištiesinti likusius plaukus, pakartokite veiksmus nuo 2 iki 4.

Modeliavimas priedu bangoms ir sruogoms formuoti (7)

1 Šukuokite plaukus ir suskirstykite juos į nedideles, ne platesnes nei 4 cm, sruogas.

2 Įdėkite sruogą tarp tiesinimo plokščių ir suspauskite rankenas.

3 Pasiekę plaukų galiukus, pasukite šukuosenos formavimo įtaisą į vidų (arba į išorę). Palaikykite šukuosenos formavimo įtaisą toje pačioje padėtyje 2-3 sekundes, tada jį atleiskite.

4 Po 20 sekundžių kartokite 2 ir 3 veiksmus, kol pasieksite pageidaujamą išvaizdą.

5 Norėdami ištiesinti likusius plaukus, pakartokite veiksmus nuo 2 iki 4.

Modeliavimas priedu, skirtu sluoksniuotoms purioms šukuosenoms kurti (8)

1 Suimkite 2-3 cm pločio sruogą. Jei jūsų šukuosena sluoksniuota, įsitikinkite, kad sruogą sudaro to paties ilgio ir sluoksnio plaukai.

2 Įdėkite sruogą tarp žnyplių taip, kad priedo galiukas būtų arti plaukų šaknų ir suspauskite žnyples.

• Jokiu būdu nepalieskite galvos odos priedo galiuku, kad nenusidegintumėte odos.

- 3 Kelias sekundes tiesinimo įtaisų švelniai braukite plaukais žemyn; nesustokite, kad neperkaitintumėte.
- 4 Po 20 sekundžių kartokite 2 ir 3 veiksmus, kol pasieksite pageidaujamą išvaizdą.
- 5 Norėdami ištiesinti likusius plaukus, pakartokite veiksmus nuo 2 iki 4.

Po naudojimo:

- 1 prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
- 2 Padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus, kol jis atvės.
- 3 Pašalinkite plaukus ir dulkes iš prietaiso ir priedų.
- 4 Prietaisą ir žnyples valykite drėgna šluoste.
- 5 Laikykite prietaisą sausoje ir saugioje, nedulkėtoje vietoje.

3 Garantija ir techninis aptarnavimas

Prireikus informacijos apsilankykite „Philips“ tinklapyje adresu www.philips.com arba kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą savo šalyje (jo telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ platintoją.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20671



100% recycled paper
100% papier recyclé