



Introduktion

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Med Philips Bodygroom får du en sikker, skånsom, hurtig og glat barbering et hvilket som helst sted på kroppen fra halsen og nedefter. Dette komplette bodygrooming-system består af separate, specialdesignede barberingstilbehør og trimmere, som giver dig den mest perfekte trimning og barbering af kroppen. Selv på de følsomme områder. Du kan bruge den i badet eller under bruseren, for den er 100 % vandtæt.

Generel beskrivelse (fig. 1)

- A** Ekstra stor (XL) trimmekam
- B** Indstillingsindikatorer
- C** Indstillingsvælger
- D** Extra-Sensitive-trimmerkam (XS)
- E** Skærfoleienhed
- F** Barberingstilbehør
- G** Adapter
- H** Lille stik
- I** Rensebørste
- J** Trimmer
- K** Håndgreb
- L** On/Off-knap
- M** Opladeindikator med lys
- N** Opbevaringsenhed
- O** Holder til tilbehør
- P** Holder til rensbørste
- Q** Lille strømstik
- R** Oplader

Vigtigt

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

Fare

- Sørg for, at stikket ikke bliver vådt.

Advarsel

- Før der sluttet strøm til apparatet, skal du kontrollere, om spændingsangivelsen på adapteren svarer til den lokale netspænding.
- Adapteren indeholder en transformer og må ikke klippes af og udskiftes med et andet stik, da dette kan være meget risikabelt.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner; nedsat følsomhed eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.

Forsigtig

- Brug, oplad og opbevar altid apparatet ved en temperatur mellem 15°C og 35°C.
- Brug kun den medfølgende adapter og oplader.
- Opladeren må aldrig kommes ned i vand eller skylles under vandhanen.
- Hvis apparatet udsættes for store temperatursvingninger, tryk eller fugtighed, skal du lade det akklimatisere sig i 30 minutter, inden det tages i brug.
- Hvis adapteren eller opladeren beskadiges, må de kun udskiftes med en original af samme type for at undgå enhver risiko.
- Anvend ikke beskadiget tilbehør eller en beskadiget kam, da det kan forårsage personskaade.
- Dette apparat er udelukkende beregnet til barbering og trimning af kropszoner fra halsen og nedefter. Brug det ikke til at barbære eller trimme ansigts- og hovedhår.

Overholdelse af standarder

- Produktet opfylder de internationale IEC-sikkerhedsregler og kan uden risiko bruges i kar- eller brusebad. Kan rengøres under rindende vand (fig. 2).
- Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejledning, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Klargøring

Opladning

- Oplad apparatet i mindst 10 timer før første anvendelse eller efter en lang periode, hvor det ikke er blevet brugt. Opladning tager normalt 8 timer.
- Når apparatet er fuldt opladet, har det en ledningsfri brugstid på op til 50 minutter.
- Når opladeindikatoren lyser rødt, er batteriet ved at være tomt (ca. 10 minutters brugstid tilbage), og du skal genoplade apparatet.

Bemærk: Apparatet kan kun oplades i opladeren.

- 1** Kontrollér, at apparatet er slukket, når opladningen påbegyndes.
- 2** Sæt det lille stik i opladeren (fig. 3).
- 3** Sæt adapteren i stikkontakten.
- 4** Sæt apparatet i opladeren (fig. 4).
 - ▶ Opladeindikatoren på adapteren og opladeindikatoren på håndgrebet tænder for at indikere, at apparatet oplader (fig. 5).
- 5** Når apparatet er fuldt opladet, slukker opladeindikatoren på apparatet og på adapteren.

Optimering af det opladelige batteris levetid

Aflad batteriet helt to gange om året ved at lade trimmeren køre, til motoren stopper. Genoplad herefter batteriet helt.

Påsætning/aftagning af tilbehør

Barberingstilbehøret og trimmeren kan sættes på og tages af på samme måde.

- 1** Tilbehøret sættes på håndgrebet, så den åbne prik på håndgrebet står ud for den åbne prik på tilbehøret (1). Drej derefter tilbehøret med uret, indtil den åbne prik er ud for den farvede prik på håndgrebet (2) (fig. 6).
- 2** Tilbehøret tages af ved at dreje det mod uret, indtil den åbne prik på håndgrebet er ude for den åbne prik på tilbehøret (1). Derefter kan tilbehøret løftes af håndgrebet (2) (fig. 7).

Sådan bruges apparatet

Apparatet kan anvendes til både våd og tør barbering/trimning af alle kropszoner fra halsen og nedefter. Brug det ikke til barbering af ansigts- og hovedhår!

Tip: Tag dig god tid, når du barberer følsomme områder første gang. Du skal vænne dig til at bruge apparatet. Det tager også lidt tid, inden huden har vænnet sig apparatet.

Trimning

Brug aldrig trimmeren uden en trimmekam.

- 1** Sæt trimmeren på håndgrebet (se afsnittet "Påsætning/aftagning af tilbehør" i kapitlet "Klargøring").
- 2** Sæt en af de to trimmekamme på trimmeren (fig. 8).
 - Brug XL-kammen til at trimme hår på ekstra store områder som f.eks. brystet, maven, ryggen og benene.
 - Brug XS-kammen til at trimme hår på de meget følsomme områder som f.eks. omkring kønsdelene, under armene og omkring brystvorterne.
- 3** Tryk indstillingsvælgeren op eller ned for at vælge den ønskede indstilling (fig. 9).
 - ▶ De to pile på trimmeren viser, hvilken indstilling du har valgt (fig. 10).

Tabellen viser hårets længde efter trimningen ved forskellige indstillinger.

Når du trimmer første gang, skal du starte med den højeste indstilling (5) for at gøre dig fortrolig med apparatet.

Indstillinger på XL- og XS-kammene

Indstillinger	Hårlængde efter trimning
1	3 mm
2	5 mm
3	7 mm
4	9 mm

Indstillinger

Hårlængde efter trimning

5 11 mm

- 4** Tryk en gang på on/off-knappen for at tænde for apparatet.
- 5** Før apparatet gennem håret med langsomme bevægelser (fig. 11).

Tips til trimning

- Trimningen bliver mest effektiv, når apparatet bevæges imod hårenes vækstretning.
- Sørg altid for, at kamens spidser peger i den retning, du bevæger apparatet.
- Sørg for, at den flade del af kammen altid er i fuld kontakt med huden for at opnå et ensartet resultat.
- Da alle hårene ikke nødvendigvis gror i samme retning, skal du bevæge apparatet i forskellige retninger (op eller på tværs).
- Trimningen er nemmest på tør hud og hår.

Barbering

Før du anvender barberingstilbehøret, skal du altid kontrollere, om det er beskadiget eller slidt. Brug ikke barberingstilbehøret, hvis skærfoleienheden eller skærenheden er beskadigede, da du risikerer at komme til skade. Udskift skærfoleienheden, hvis den er beskadiget.

- 1** Sæt barberingstilbehøret på håndgrebet (se afsnittet "Påsætning/aftagning af tilbehør" i kapitlet "Klargøring").
- 2** Tryk en gang på on/off-knappen for at tænde for apparatet.
- 3** Placér skærfoleien mod huden.
- 4** Bevæg apparatet imod hårenes vækstretning, mens du presser det let mod huden (fig. 12).

Tips til barbering

- Stræk huden, når du bevæger skærfoleien henover den.
- Sørg for, at skærfoleien altid er i fuld kontakt med huden.
- Hvis hårene er længere end 10 mm, kan du trimme dem først for at gøre barberingen nemmere.
- Smør huden med lidt barberskum eller flydende sæbe, når du bruger apparatet i bruser eller bad.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengør altid apparatet efter brug.

Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skrappere rengøringsmidler så som benzin, acetone eller lignende til rengøring af apparatet.

Bemærk: Trimmeren og barberingstilbehøret skal ikke smøres.

- 1** Sluk for apparatet.
- 2** Fjern eventuelle kamme og/eller tilbehørsdele fra apparatet.
- 3** Pust og/eller ryst de hår, der måtte have samlet sig i trimmeren og/eller trimmekammene væk.
- 4** Rengør trimmeren og barberingstilbehøret, trimmekammene og håndgrebet med lunkent vand og/eller rensbørsten.

Se i "Trimmer" og "Barberingstilbehør", hvordan du rengør delene.

- 5** Rengør adapteren med rensbørsten eller en tør klud.

Sørg for, at stikket ikke bliver vådt.

Trimmer

- 1** Sæt tommelfingeren under tappen for at fjerne dækslet på trimmeren (fig. 13).
- 2** Skyl trimmeren med lunkent vand.
- 3** Fjern hårene inden i trimmeren med rensbørsten og/eller lunkent vand (fig. 14).
- 4** Når du har rengjort den, så sæt dækslet tilbage på trimmeren ("klik") (fig. 15).

Barberingstilbehør

- 1** Træk skærfoleienheden ud af barberingstilbehøret (fig. 16).

Bemærk: Skærfoleienheden er meget sart og skal håndteres varsomt. Udskift skærfoleienheden, hvis den er beskadiget.

- 2 Skyl skærfoleienheden med lunkent vand. Sørg for også at fjerne eventuelle hår, der har samlet sig under trimmerne.

Rengør ikke skærfoleienheden med rensbørsten, da dette kan beskadige den.

- 3 Fjern hårene inden i barberingstilbehøret med rensbørsten og/eller lunkent vand (fig. 17).
- 4 Efter rengøring sættes skærfoleienheden tilbage på barberingstilbehøret ("klik") (fig. 18).

Opbevaring

Opladeren har en særlig opbevaringsenhed, hvori du kan opbevare trimmeren, barberingstilbehøret, rensbørsten og de to kamme.

- 1 Placér rensbørsten i holderen (fig. 19).
- 2 Placér trimmeren eller barberingstilbehøret oven på holderen til tilbehør (fig. 20).
- 3 Skub de to trimmekamme med siden ind i styrerillerne på holderen til tilbehøret. Kammenes spidses skal pege fremad (fig. 21).
- 4 Sæt opbevaringsenheden bag på opladeren (fig. 22).
- 5 Træk opbevaringsenheden af opladeren for at fjerne den (fig. 23).

Udskiftning

Hvis du bruger barberingstilbehøret meget ofte, skal du udskifte skærfoleienheden (typenummer TT2000) hvert år: En beskadiget skærfoleienhed skal udskiftes øjeblikkeligt.

- 1 Træk skærfoleienheden ud af barberingstilbehøret (fig. 16).
- 2 Sæt den nye skærfoleienhed på barberingstilbehøret ("klik") (fig. 18).

Miljøhensyn

- Apparatet må ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet (fig. 24).
- Det indbyggede genopladelige batteri indeholder stoffer, der kan forurene miljøet. Fjern altid batteriet, før du kasserer apparatet, og aflever det på en genbrugsstation. Aflever batteriet på et officielt indsamlingssted for brugte batterier. Kan du ikke få batteriet ud, kan du aflevere apparatet til Philips, som vil sørge for at tage batteriet ud og bortskaffe det på en miljømæssig forsvarlig måde.

Udtagning af det genopladelige batteri

Tag kun det genopladelige batteri ud, hvis det er helt afladet.

- 1 Tag apparatet ud af opladeren, og lad motoren køre, indtil det genopladelige batteri er løbet helt tør.
- 2 Fjern eventuelle kamme og/eller tilbehørsdele fra håndgrebet.
- 3 Fjern bagpanelet med en skruetrækker (fig. 25).
- 4 Fjern begge sidepaneler på håndgrebet med en skruetrækker (fig. 26).
- 5 Fjern låseklemmerne på venstre og højre side af håndgrebet med en skruetrækker (fig. 27).
- 6 Adskil de to håndgrebsdele (fig. 28).
- 7 Klip de to ledninger over for at adskille batterierne fra printpladen (fig. 29).
- 8 Fjern batterierne med en skruetrækker (fig. 30).

Apparatet må ikke tilsluttes lysnettet igen, efter at det genopladelige batteri er fjernet.

Reklamationsret og service

For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips' hjemmeside på adressen www.philips.com eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte "World-Wide Guarantee" folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler eller serviceafdelingen i Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Gældende forbehold i reklamationsretten

Barberingstilbehøret, trimmeren og de genopladelige batterier er ikke omfattet af den internationale reklamationsret, da de udsættes for slitage.

Johdanto

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Philips Bodygroom -ihokarvojen poisto-/trimmauslaitteen avulla voit siistiä koko vartalon ihokarvat kaulasta alaspäin turvallisesti, hellävaraisesti ja nopeasti. Täydellisessä järjestelmässä on erilliset karvojenajo- ja trimmauslisäosat herkimmillikin alueille. Voit käyttää sitä kylvyssä tai suihkussa, koska se on täysin vesitiivis.

Laitteen osat (Kuva 1)

- A** Erikoissuuri (XL) trimmauskampa
- B** Asetuksen ilmaisim
- C** Asetuksen valitsin
- D** Erittäin hellävarainen (XS) trimmauskampa
- E** Teräyksikkö
- F** Karvojenajo-osa
- G** Latauslaite
- H** Pieni liitin
- I** Puhdistusharja
- J** Trimmeriosa
- K** Runko
- L** Käynnistuspainike
- M** Latauksen merkkivalo
- N** Säilytysyksikkö
- O** Lisäosien teline
- P** Puhdistusharjan pidike
- Q** Liitäntä pienelle liittimelle
- R** Laturi

Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen varalle.

Vaara

- Suojaa verkkolaite kosteudelta.

Tärkeää

- Tarkista, että verkkolaitteen jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin yhdistät laitteen sähköverkkoon.
- Latauslaite sisältää jännitemuuntajan. Älä vaihda latauslaitteen tilalle toisenlaista pistoketta, jotta et aiheuta vaaratilannetta.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.

Varoituis

- Käytä, lataa ja säilytä laite 15 - 35 °C:n lämpötilassa.
- Käytä vain laitteen mukana toimitettua laturia ja verkkolaitetta.
- Älä koskaan upota lataustelinettä veteen äläkä huuhtelee sitä vesihanan alla.
- Jos laite siirretään tilaan, jonka lämpötila, paine tai kosteus poikkeaa merkittävästi aiemmasta, anna laitteen sopeutua uusiin olosuhteisiin noin 30 minuuttia, ennen kuin käytät sitä.
- Jos verkkolaite on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle aina alkuperäisen tyyppinen latauslaite.
- Älä käytä vahingoittunutta lisäosaa tai kampa, koska se voi aiheuttaa vammoja.
- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan vartalon ihokarvojen leikkaamiseen ja siistimiseen. Älä leikkaa tai siisti sillä kasvojen tai pään karvoja.

Vastaavuus standardien kanssa

- Laite täyttää kansainvälisesti hyväksytyt IEC:n turvamaääräykset, ja sitä voidaan käyttää turvallisesti kylvyssä tai suihkussa ja sen voi puhdistaa juoksevan veden alla (Kuva 2).
- Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.

Käyttöönotto

Lataaminen

- Lataa laitetta vähintään 10 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa ja kun laite on ollut pitkään

käyttämättömänä. Lataaminen kestää tavallisesti 8 tuntia.

- Kun akku on ladattu täyteen, sitä voi käyttää enintään 50 minuuttia ilman johtoa.
- Kun latausvalo palaa punaisena, akun virta on vähissä (käyttöaika on jäljellä noin 10 minuuttia) ja laite on ladattava.

Huomautus: Laite voidaan ladata vain sen omalla laturilla.

- 1** Varmista, että laitteen virta on katkaistu, kun aloitat lataamisen.
- 2** Kiinnitä pieni liitin laturiin (Kuva 3).
- 3** Yhdistä verkkolaite pistorasiaan.
- 4** Aseta laite laturiin (Kuva 4).
 ▶ Verkkolaitteessa ja rungossa olevat latausvalot ilmaisevat, että laitetta ladataan (Kuva 5).
- 5** Kun laite on ladattu, laitteen ja verkkolaitteen latausvalot sammuvat.

Akun eliniän pidentäminen

Käytä laitetta kaksi kertaa vuodessa niin kauan, että moottori lakkaa toimimasta. Lataa sitten akku uudelleen.

Lisäosien kiinnittäminen ja irrottaminen

Karvojenajo- ja siistimislisäosat kiinnitetään ja irrotetaan samalla tavalla.

- 1** Kiinnitä lisäosa runkoon niin, että rungon avoin piste osuu lisäosassa olevan avoimen pisteen kohdalle (1). Käännä sitten lisäosaa myötäpäivään, kunnes avoin piste on rungossa olevan täyden pisteen kohdalla (2) (Kuva 6).
- 2** Irrota lisäosa kääntämällä sitä vastapäivään, kunnes rungon avoin piste osuu lisäosan avoimen pisteen kohdalle (1). Irrota sitten lisäosa rungosta (2) (Kuva 7).

Käyttö

Laitteella voi poistaa tai trimmata vartalon alueen ihokarvoja kuivalta tai märältä iholta. Älä käytä laitetta kasvojen tai pään alueiden ihokarvojen ajeluun!

Vinkki:Varaa reilusti aikaa ensimmäistä herkkien ihoalueiden ajokertaa varten. Laitteen käyttö edellyttää harjoittelua. Anna ihollesi aikaa totutella laitteen käyttöön.

Ihokarvojen trimmaaminen

Älä käytä trimmeriosaa ilman trimmauskampaa.

- 1** Kiinnitä trimmeriosa runkoon (katso Käyttöönotto-kappaleen kohta Lisäosien kiinnittäminen ja irrottaminen).
- 2** Kiinnitä toinen trimmauskammoista trimmeriosaan (Kuva 8).
 - Käytä erikoissuurtä trimmauskampaa suurilla alueilla, esimerkiksi rinnan, vatsan, selän ja jalkojen alueilla.
 - Käytä erittäin hellävaraista trimmauskampaa herkillä vartalon alueilla, esimerkiksi nivusten, kainaloiden ja nännien alueilla.
- 3** Valitse haluamasi asetus painamalla valitsinta ylös tai alas (Kuva 9).
 ▶ Trimmeriosan kaksi nuolta osoittavat käytössä olevan asetuksen (Kuva 10).

Seuraavissa taulukoissa on lueteltu leikattujen ihokarvojen pituudet käytettäessä eri asetuksia. Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, totuttele sen ominaisuuksiin käyttämällä suurinta asetusta (5).

XL- ja XS-ohjauksampojen asetukset

Asetukset	Leikatun ihokarvan pituus
1	3 mm
2	5 mm
3	7 mm
4	9 mm
5	11 mm

- 4** Kytke laitteeseen virta painamalla laitteen virtapainiketta kerran.
- 5** Liikuta kotiparturia hitaasti hiusten läpi (Kuva 11).

Trimmausvihjeitä

- Kun liikutat laitetta ihokarvojen kasvusuuntaa vastaan, se leikkaa tehokkaimmin.
- Varmista aina, että ohjauksamman kärjet osoittavat suuntaan, johon liikutat laitetta.
- Varmista, että ohjauksamman sileä osa on aina tiiviisti kiinni ihossa, jolloin tuloksesta tulee tasainen.
- Koska kaikki hiukset eivät kasva samaan suuntaan, laitetta on liikuteltava eri suuntiin (ylös tai vaakasuunnassa).
- Muotoileminen on helpompaa ihon ja ihokarvojen ollessa kuivat.

Ihokarvojen poisto

Tarkista aina ennen karvojenajo-osan käyttöä, ettei siinä ole merkkejä vauriosta tai kulumisesta. Älä käytä lisäosaa, jos sen teräyksikkö tai leikkuri on vaurioitunut, koska laitteen käyttö saattaa tällöin aiheuttaa vammoja. Vaihda vahingoittunut teräyksikkö uuteen.

- 1** Kiinnitä karvojenajo-osa runkoon (katso Käyttöönotto-kappaleen kohta Lisäosien kiinnittäminen ja irrottaminen).
- 2** Paina laitteen päällä olevaa virtapainiketta.
- 3** Aseta teräyksikkö iholle.
- 4** Liikuta laitetta karvojen kasvusuuntaa vastaan painamalla sitä samalla kevyesti ihoa vasten (Kuva 12).

Käyttövinkkejä

- Venyä ihoa, kun liikutat teräyksikköä iholle.
- Varmista, että teräyksikkö koskettaa koko ajan ihoa.
- Jos ihokarvat ovat pidempiä kuin 10 mm, voit helpottaa niiden poistamista lyhentämällä niitä ensin trimmeriosalla.
- Kun käytät laitetta suihkussa tai kylvyssä, levitä iholle suihkusaippuaa tai partavaahtoa ennen ihokarvojen poistamista.

Puhdistus ja hoito

Puhdista laite aina käytön jälkeen.

Älä käytä paineilmaa, naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä laitteen puhdistamiseen (kuten bensiiniä tai asetonia).

Huomautus:Trimmeri- ja karvojenajo-osaa ei tarvitse voidella.

- 1** Katkaise laitteesta virta.
- 2** Irrota kammot ja/tai lisäosat laitteesta.
- 3** Poista trimmeriosaan ja/tai ohjauksampoihin kertyneet karvat puhaltamalla tai ravistamalla.
- 4** Puhdista trimmeri- ja karvojenajo-osat, trimmauskammot ja runko haalealla vedellä ja/tai puhdistusharjalla.

Lisätietoja trimmeri- ja karvojenajo-osien puhdistamisesta on kohdissa Trimmeriosa ja Karvojenajo-osa.

- 5** Puhdista verkkolaite puhdistusharjalla tai kuivalla liinalla.

Suojaa verkkolaite kosteudelta.

Trimmeriosa

- 1** Irrota trimmeriosan kansi peukalolla (Kuva 13).
- 2** Huuhtelee trimmeriosa haalealla vedellä.
- 3** Poista karvat trimmeriosan sisältä puhdistusharjalla ja/tai haalealla vedellä (Kuva 14).
- 4** Napsauta kansi takaisin paikalleen puhdistuksen jälkeen (Kuva 15).

Karvojenajo-osa

- 1** Vedä teräyksikkö irti karvojenajo-osasta (Kuva 16).

Huomautus:Teräyksikkö on hyvin herkkä. Käsittele sitä varovasti. Vaihda teräyksikkö, jos se on vioittunut.

- 2** Huuhtelee teräyksikkö haalealla vedellä. Muista myös poistaa trimmerien alle kertyneet karvat.

Älä puhdista teräyksikköä puhdistusharjalla, sillä se saattaa aiheuttaa vahinkoa.

- 3** Poista karvat karvojenajo-osan sisältä puhdistusharjalla ja/tai haalealla vedellä (Kuva 17).

- 4 Napsauta teräyksikkö takaisin paikalleen puhdistuksen jälkeen (Kuva 18).

Säilytys

Laturissa on erillinen säilytysyksikkö trimmeri- ja karvojenajo-osille, puhdistusharjalle ja ohjauskammoille.

- 1 Aseta puhdistusharja pidikkeeseensä (Kuva 19).
- 2 Aseta trimmeri- ja karvojenajo-osat lisäosapidikkeen päälle (Kuva 20).
- 3 Liu'uta trimmauskammat sivuttain lisäosapidikkeen ohjausuriin. Kampojen piikit osoittavat eteenpäin (Kuva 21).
- 4 Liu'uta säilytysyksikkö laturin takaosaan (Kuva 22).
- 5 Irrota säilytysyksikkö vetämällä se irti laturista (Kuva 23).

Varaosat

Jos käytät karvojenajo-osaa usein, vaihda teräyksikkö (tyyppinumero TT2000) vuosittain. Vaihda vahingoittunut teräyksikkö välittömästi.

- 1 Vedä teräyksikkö irti karvojenajo-osasta (Kuva 16).
- 2 Napsauta uusi teräyksikkö paikalleen karvojenajo-osaan (Kuva 18).

Ympäristöasiaa

- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 24).
- Laitteen kiinteät ladattavat akut sisältävät ympäristölle haitallisia aineita. Poista akku aina ennen laitteen toimittamista valtuutettuun keräyspisteeseen, ja toimita se valtuutettuun akkujen keräyspisteeseen. Jos et pysty irrottamaan akkua laitteesta, voit toimittaa laitteen Philipsin huoltopalveluun, jossa akku poistetaan ja laite hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla.

Akun poistaminen

Varmista, että akku on poistettaessa täysin tyhjä.

- 1 Ota laite pois laturista ja anna moottorin käydä, kunnes akku on täysin tyhjä.
- 2 Irrota kammat ja/tai lisäosat rungosta.
- 3 Irrota takapaneeli pienellä ruuvitaltalla (Kuva 25).
- 4 Irrota rungon molemmat sivupaneelit ruuvitaltalla (Kuva 26).
- 5 Avaa rungon molemmilla sivuilla olevat kiinnikkeet ruuvitaltalla (Kuva 27).
- 6 Irrota rungon osat toisistaan (Kuva 28).
- 7 Irrota akut piirikortista katkaisemalla kaksi johtoa (Kuva 29).
- 8 Irrota akut ruuvimeisselillä (Kuva 30).

Älä kytke laitetta verkkovirtaan akun poistamisen jälkeen.

Takuu & huolto

Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy kansainvälisestä takuulehtisestä). Voit myös ottaa yhteyden Philips-myyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai suoraan Philips Domestic Appliances and Personal Care BV:n huolto-osastoon.

Takuun rajoitukset

Kansainvälinen takuu ei koske karvojenajo-osaa, trimmeriosaa eikä akkuja, koska ne kuluvat käytössä.

Innledning

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome. Philips Bodygroom gir deg en trygg, skånsom, rask og glatt barbering av alle kroppsdeler fra halsen og ned. Dette fullstendige kroppspleiesystemet består av avtakbare, spesielt utformede barberings- og trimmingstilbehør som gir deg perfekt trimming og barbering. Selv i de sensitive områdene. Du kan bruke den i badekaret eller i dusjen, siden den er 100 % vannrett.

Generell beskrivelse (fig. 1)

- A** Extra-Large (XL) trimmekam
- B** Innstillingsindikasjon
- C** Innstillingsvelger
- D** Extra-Sensitive (XS) trimmekam
- E** Skjærefolieenhet
- F** Barberingstilbehør
- G** Adapter
- H** Liten kontakt
- I** Rengjøringsbørste
- J** Trimmetilbehør
- K** Håndtak
- L** Av/på-knapp
- M** Ladelampe
- N** Oppbevaringsenhet
- O** Holdertilbehør
- P** Holder for rengjøringsbørste
- Q** Uttak for liten kontakt
- R** Lader

Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

Fare

- Pass på at adapteren ikke blir våt.

Advarsel

- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på adapteren, stemmer overens med nettspenningen.
- Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av adapteren for å erstatte den med et annet støpsel. Dette kan føre til farlige situasjoner.
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sansevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.

Viktig

- Apparatet skal brukes, lades og oppbevares ved en temperatur mellom 15 og 35 °C.
- Bruk bare adapteren og laderen som følger med.
- Laderen må aldri senkes ned i vann eller skylles under springen.
- Hvis apparatet utsettes for store svingninger i temperatur, trykk eller fuktighet, bør du la apparatet akklimatisere seg i 30 minutter før du bruker det.
- Hvis adapteren eller laderen er skadet, må du alltid sørge for å bytte den ut med en av original type for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.
- Ikke bruk et skadet tilbehør eller en skadet kam siden dette kan føre til skade.
- Dette apparatet er bare beregnet på barbering og trimming av kroppsdeler fra halsen og ned. Ikke bruk det til å barbere eller trimme ansiktshår eller hodehår.

Overholdelse av standarder

- Apparatet oppfyller de internasjonalt godkjente IEC-sikkerhetskravene. Det kan trygt brukes i badekaret eller dusjen og rengjøres under springen (fig. 2).
- Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Før bruk

Lading

- Lad apparatet i minst 10 timer før du bruker det for første gang, eller når det ikke har vært i bruk på lang tid. Ladingen tar vanligvis åtte timer.
- Når apparatet er fulladet, har det opptil 50 minutters ledningsfri brukstid.
- Når ladelampen lyser rødt, er batteriet lavt (omtrent 10 minutter driftstid igjen), og du må lade opp apparatet.

Merk: Apparatet kan bare lades i laderen.

- 1** Sørg for at apparatet er slått av når du setter det til lading.
- 2** Sett den lille kontakten i laderen (fig. 3).
- 3** Sett adapteren i stikkkontakten.
- 4** Sett apparatet i laderen (fig. 4).
- Ladelampen på adapteren og ladelampen på håndtaket lyser for å vise at apparatet lader (fig. 5).
- 5** Når apparatet er fulladet, slukkes ladelampen på apparatet og på adapteren.

Forleng levetiden på det oppladbare batteriet

Tøm batteriet helt to ganger i året ved å la motoren gå til den stopper. Lad deretter batteriet helt opp.

Sette på / ta av tilbehør

Barberings- og trimmetilbehøret kan settes på og tas av på samme måte.

- 1** Sett tilbehøret på håndtaket slik at det åpne punktet på håndtaket er på linje med det åpne punktet på tilbehøret, for å feste det (1). Snu deretter tilbehøret med klokken til det åpne punktet er på linje med det fylte punktet på håndtaket (2) (fig. 6).
- 2** Snu tilbehøret mot klokken til det åpne punktet på håndtaket er på linje med det åpne punktet på tilbehøret, for å fjerne det (1). Løft deretter tilbehøret av håndtaket (2) (fig. 7).

Bruke apparatet

Du kan bruke apparatet vått eller tørt til å barbere hår på hele kroppen fra halsen og ned. Ikke bruk det til å barbere hår i ansiktet eller på hodet.

Tips: Ta deg god tid når du barberer sensitive områder for første gang. Du må få litt trening med apparatet. Huden trenger også litt tid til å venne seg til apparatet.

Trimming

Bruk aldri trimmetilbehøret uten en trimmekam.

- 1** Sett trimmetilbehøret på håndtaket (se delen Sette på / ta av tilbehør i avsnittet Før bruk).
- 2** Sett en av de to trimmekammene på trimmetilbehøret (fig. 8).
 - Bruk XL-kammen til å trimme hår på ekstra store områder, som brystkassen, magen, ryggen og føttene.
 - Bruk XS-kammen til å trimme hår på ekstra sensitive områder som kjønnshårrområder, under armene og rundt brystvortene.
- 3** Skyv innstillingsvelgeren oppover eller nedover for ønsket innstilling (fig. 9).
- De to pilene på trimmetilbehøret viser innstillingen du har valgt (fig. 10).

Tabellen viser hvor langt håret blir etter trimming med de forskjellige innstillingene.

Når du trimmer for første gang, begynner du med den høyeste innstillingen (5) slik at du blir kjent med apparatet.

Innstillinger for XL- og XS-kammer

Innstillinger	Hårlengde etter trimming
1	3 mm
2	5 mm
3	7 mm
4	9 mm

Innstillinger

Hårlengde etter trimming

5 11 mm

- 4** Trykk på av/på-knappen én gang for å slå på apparatet.

- 5** Beveg apparatet langsomt gjennom håret (fig. 11).

Trimmetips

- Det er mest effektivt å bevege apparatet mot hårvekstens retning.
- Kontroller alltid at tuppene på kammen peker i den retningen du beveger apparatet.
- Kontroller at den flate delen av kammen alltid er i kontakt med hodebunnen, slik at du får et jevnt resultat.
- Siden alt håret ikke vokser i samme retning, må du bevege apparatet i forskjellige retninger (oppover eller på tvers).
- Det er enklere å trimme hårene når huden og håret er tørt.

Barbering

Før du bruker barberingstilbehøret, må du alltid kontrollere at det er skadefritt og ikke slitt. Ikke bruk barberingstilbehøret hvis folieenheten eller skjærefolien er skadet, fordi det kan føre til skader. Hvis skjærefolienheten er skadet, må du skifte den ut.

- 1** Sett barberingstilbehøret på håndtaket (se delen Sette på / ta av tilbehør i avsnittet Før bruk).
- 2** Trykk på av/på-knappen én gang for å slå på apparatet.
- 3** Plasser skjærefolien på huden.
- 4** Beveg apparatet mot hårveksten mens du presser lett ned mot huden (fig. 12).

Barberingstips

- Strekk huden når du beveger skjærefolien over den.
- Kontroller at skjærefolien alltid er helt i kontakt med huden.
- Hvis hårene er lenger enn 10 mm, kan du trimme dem først for å gjøre barberingen enklere.
- Når du bruker apparatet i dusjen eller badekaret, bør du bruke litt barberskum eller dusjsåpe på huden.

Rengjøring og vedlikehold

Rengjør alltid apparatet etter bruk.

Bruk aldri trykkluft, skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin eller aceton, til å rengjøre apparatet.

Merk: Trimme- og barberingstilbehøret har ikke behov for smøring.

- 1** Slå av apparatet.
- 2** Fjern kammer og/eller annet tilbehør fra apparatet.
- 3** Blås eller rist ut eventuelle hår som har samlet seg i trimmetilbehøret og/eller trimmekammene.
- 4** Rengjør trimme- og barberingstilbehøret, trimmekammene og håndtaket med lunkent vann og/eller med rengjøringsbørsten.

Du finner mer informasjon om hvordan du rengjør trimme- og barberingstilbehøret i Trimmetilbehør og Barberingstilbehør nedenfor.

- 5** Rengjør adapteren med rengjøringsbørsten eller med en tørr klut.

Pass på at adapteren ikke blir våt.

Trimmetilbehør

- 1** Sett tommelen under tappen for å fjerne dekelet fra trimmetilbehøret (fig. 13).
- 2** Rens trimmetilbehøret med lunkent vann.
- 3** Fjern hårene fra innsiden på trimmetilbehøret med rengjøringsbørsten og/eller lunkent vann (fig. 14).
- 4** Når du har rengjort dekelet, setter du det tilbake på trimmetilbehøret med et klikk (fig. 15).

Barberingstilbehør

- 1** Trekk skjærefolien ut av barberingstilbehøret (fig. 16).

Merk: Skjærefolien er svært ømfintlig. Hånder den forsiktig.

Skift ut skjærefolieenheten hvis den er skadet.

- 2 Skyll skjærefolieenheten med lunkent vann. Sørg for at du også fjerner eventuelle hår som har samlet seg under trimmerne.

Ikke rengjør skjærefolieenheten med rengjøringsbørsten, da dette kan medføre skade.

- 3 Fjern hårene fra innsiden på barberingstilbehøret med rengjøringsbørsten og/eller lunkent vann (fig. 17).
- 4 Etter rengjøringen fester du skjærefolieenheten tilbake på barberingstilbehøret med et klikk (fig. 18).

Oppbevaring

Laderen har en spesiell oppbevaringsenhet der du kan oppbevare trimme- eller barberingstilbehøret, rengjøringsbørsten og de to kammene.

- 1 Plasser rengjøringsbørsten i børsteholderen (fig. 19).
- 2 Plasser trimme- eller barberingstilbehøret på toppen av tilbehørsholderen (fig. 20).
- 3 Skyv de to trimmekammene sidelengs inn i styresporet på tilbehørsholderen. Tuppen på kammen må peke fremover (fig. 21).
- 4 Skyv oppbevaringsenheten på baksiden av laderen (fig. 22).
- 5 Hvis du vil fjerne oppbevaringsenheten, trekker du den av baksiden på laderen (fig. 23).

Utskifting

Hvis du bruker barberingstilbehøret svært ofte, må du erstatte skjæringsfolieenheten (typenummer TT2000) hvert år. Skift skjærefolieenheten som er skadet, umiddelbart.

- 1 Trekk skjærefolien ut av barberingstilbehøret (fig. 16).
- 2 Trykk den nye skjærefolieenheten på barberingstilbehøret med et klikk (fig. 18).

Miljø

- Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på miljøet (fig. 24).
- Det innebygde oppladbare batteriet inneholder stoffer som kan forurense miljøet. Ta alltid ut batteriet før du kaster apparatet eller leverer det på en gjenvinningsstasjon. Lever batteriet på en gjenvinningsstasjon for batterier. Hvis du har problemer med å ta ut batteriet, kan du også ta apparatet med til et Philips-servicesenter. Der vil de ta ut batteriet for deg og behandle det på en miljøvennlig måte.

Fjerne det oppladbare batteriet

Fjern det oppladbare batteriet kun hvis det er helt tomt.

- 1 Ta apparatet ut av laderen og la motoren kjøre til det oppladbare batteriet er helt tomt.
- 2 Fjern kammer og/eller annet tilbehør fra håndtaket.
- 3 Fjern dekselet bak med en skrutrekker (fig. 25).
- 4 Fjern begge sidepanelene fra håndtaket med en skrutrekker (fig. 26).
- 5 Fjern klemmene på venstre og høyre side på håndtaket med en skrutrekker (fig. 27).
- 6 Skill de to delene på håndtaket (fig. 28).
- 7 Kutt de to ledningene for å skille batteriene fra kretskortet (fig. 29).
- 8 Fjern batteriene med en skrutrekker (fig. 30).

Du må ikke koble apparatet til strømmettet når du har tatt ut det oppladbare batteriet.

Garanti og service

Hvis du trenger service eller informasjon, kan du gå til Philips' Internett-sider på www.philips.com eller ta kontakt med Philips' kundestøtte der du befinner deg (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen Philips-kundestøtte der du bor, kan du ta kontakt med den lokale Philips-forhandleren eller

serviceavdelingen ved Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Begrensninger i garantien

Barberingstilbehøret, trimmetilbehøret og de oppladbare batteriene dekkes ikke av den internasjonale garantien, fordi de er slitedeler.

Introduktion

Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome. Med Philips Bodygroom kan du raka hela kroppen nedanför halsen på ett säkert, behagligt, snabbt och smidigt sätt. Det här kompletta systemet för kroppshårstrimning består av separata specialdesignade raknings- och trimmertillbehör, så att du kan uppnå den perfekta trimningen och rakningen. Även på kroppens känsligaste områden. Du kan använda den i badet eller duschen, eftersom den är 100 % vattentät.

Allmän beskrivning (Bild 1)

- A** Trimkam för stora områden (XL)
- B** Inställningsindikatorer
- C** Inställningsväljare
- D** Trimkam för extra känslig hud (XS)
- E** Skärbladsenhet
- F** Rakningstillbehör
- G** Adapter
- H** Liten kontakt
- I** Rengöringsborste
- J** Trimmertillbehör
- K** Handtag
- L** På/av-knapp
- M** Laddningslampan
- N** Förvaringsenhet
- O** Tillbehörshållare
- P** Hållare för rengöringsborste
- Q** Anslutning för liten kontakt
- R** Laddare

Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

Fara

- Se till att adaptern aldrig blir blöt.

Varning

- Kontrollera att den nätspänning som anges på adaptern motsvarar den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten.
- Adaptern innehåller en transformator. Byt inte ut adaptern mot någon annan typ av kontakt, eftersom fara då kan uppstå.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.

Var försiktig

- Använd, ladda och förvara apparaten vid en temperatur på mellan 15 °C och 35 °C.
- Använd endast den medföljande adaptern och laddaren.
- Sänk aldrig ned laddaren i vatten och skölj den inte under kranen.
- Om apparaten utsätts för stora förändringar vad gäller temperatur, tryck eller fuktighet ska du låta den aklimatiseras i 30 minuter innan du använder den.
- Om adaptern eller laddaren skadas ska de alltid ersättas med originalmodell för att farliga situationer inte ska uppstå.
- Använd inte tillbehören eller kammen om de är skadade, eftersom det kan leda till att du gör dig illa.
- Den här apparaten är endast avsedd för rakning och trimning av kroppsdelar nedanför halsen. Använd inte apparaten till att raka bort skägg eller hår på huvudet.

Överensstämmelse med standarder

- Apparaten uppfyller de internationellt godkända IEC-säkerhetsföreskrifterna och kan användas säkert i badet eller duschen och rengöras under kranen (Bild 2).
- Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

Förberedelser inför användning**Laddning**

- Ladda apparaten i minst 10 timmar innan du använder den första gången och om du inte har använt den under en längre tid. Laddningen tar vanligen 8 timmar.
- När apparaten är fulladdad har den en sladdlös drifttid på upp till 50 minuter.
- När laddningslampan lyser rött börjar batteriet bli urladdat (cirka 10 minuters användningstid återstår) och du måste ladda upp apparaten igen.

Obs! Det går endast att ladda upp apparaten i laddaren.

- 1** Se till att apparaten är avstängd när du laddar den.
- 2** Sätt i den lilla kontakten i laddaren (Bild 3).
- 3** Sätt i adaptern i vägguttaget.
- 4** Placera apparaten i laddaren (Bild 4).
 - ▶ Laddningslampan på adaptern och laddningslampan på handtaget tänds för att visa att apparaten laddas (Bild 5).
- 5** När apparaten är fulladdad släcks laddningslampan på apparaten och adaptern.

Ge det laddningsbara batteriet maximal livslängd

Ladda ur batteriet helt två gånger om året genom att låta motorn gå tills den stannar. Ladda sedan upp batteriet helt igen.

Sätta fast/ta loss tillbehör

Rakningstillbehöret och trimmertillbehöret kan sättas fast och tas loss på samma sätt.

- 1** När du fäster tillbehöret placerar du handtaget så att den ofyllda ringen på handtaget är i linje med den ofyllda ringen på tillbehöret (1). Vrid sedan tillbehöret medurs tills den ofyllda ringen är i linje med den fyllda ringen på handtaget (2) (Bild 6).
- 2** När du tar loss tillbehöret vrider du det moturs tills den ofyllda ringen på handtaget är i linje med den ofyllda ringen på tillbehöret (1). Lyft sedan bort tillbehöret från handtaget (2) (Bild 7).

Använda apparaten

Du kan använda apparaten på både våt och torr hud för att raka bort eller trimma hår på alla delar av kroppen nedanför halsen. Använd den inte till att raka bort skägg eller hår på huvudet.

Tips: Ta god tid på dig när du rakar känsliga områden för första gången. Du måste lära dig att använda apparaten. Det kan också ta lite tid för huden att anpassa sig till apparaten.

Trimning

Använd aldrig trimmertillbehöret utan trimkammen.

- 1** Sätt fast trimmertillbehöret på handtaget (se avsnittet Sätta fast/ta loss tillbehör i kapitlet Förberedelser inför användning).
- 2** Sätt en av de två trimkammarna på trimmertillbehöret (Bild 8).
 - Använd XL-kammen för att trimma hår på stora områden, till exempel bröstskorgen, bålen, ryggen och benen.
 - Använd XS-kammen för att trimma hår på känsliga områden, till exempel runt genitalerna, i armhålorna och runt bröstvärtorna.
- 3** Tryck inställningsväljaren uppåt eller nedåt för att ställa in önskad inställning (Bild 9).
 - ▶ De två pilarna på trimmertillbehöret visar vilken inställning som används (Bild 10).

I tabellen visas hur långt håret kommer att bli efter trimning med olika inställningar. När du trimmar första gången börjar du med den högsta inställningen (5) så att du kan bekanta dig med apparaten.

Inställningar för XL- och XS-kammen

Inställningar	Hårlängd efter trimning
1	3 mm
2	5 mm

Inställningar	Hårlängd efter trimning
3	7 mm
4	9 mm
5	11 mm

- 4** Slå på apparaten genom att trycka på på/av-knappen en gång.
- 5** För hårklipparen långsamt genom håret (Bild 11).

Trimningstips

- För trimmern i riktning mot hårväxten så trimmar du mest effektivt.
- Se till att kammens spetsar pekar i den riktning du för apparaten.
- Se till att den platta delen av kammen alltid har full kontakt med huden så att du får ett jämnt resultat.
- Eftersom allt hår inte växer åt samma håll måste du föra apparaten i olika riktningar (uppåt eller tvärsöver).
- Det är enklare att trimma om huden och håret är torra.

Rakning

Innan du använder rakningstillbehöret bör du alltid kontrollera om det är skadat eller slitet. Använd inte rakningstillbehöret om skärbladsenheten eller skärmekanismen är skadad, eftersom det kan leda till att du gör dig illa. Om skärbladsenheten är skadad byter du ut den.

- 1** Sätt fast rakningstillbehöret på handtaget (se avsnittet Sätta fast/ta loss tillbehör i kapitlet Förberedelser inför användning).
- 2** Slå på apparaten genom att trycka på på/av-knappen en gång.
- 3** Placera skärbladen mot huden.
- 4** För apparaten mot hårets växtriktning med ett lätt tryck (Bild 12).

Rakningstips

- Sträck ut huden medan du för skärbladen över den.
- Se till att skärbladen hela tiden ligger an mot huden.
- Om hårstråna är längre än 10 mm kan du trimma dem först för att underlätta rakningen.
- När du använder apparaten i duschen eller badkaret kan du använda lite raklödder eller duschgel på huden.

Rengöring och underhåll

Rengör apparaten efter varje användning.

Använd aldrig tryckluft, skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller aceton till att rengöra enheten.

Obs! Trimmertillbehöret och rakningstillbehöret behöver inte smörjas.

- 1** Stäng av apparaten.
 - 2** Ta bort eventuella kammar och/eller tillbehör från apparaten.
 - 3** Blås och/eller skaka ut hår som har samlats i trimmertillbehöret och/eller trimkammarna.
 - 4** Rengör trimmertillbehöret och rakningstillbehöret, trimkammarna och handtaget i ljummet vatten och/eller med rengöringsborsten.
- Information om hur du rengör trimmertillbehöret och rakningstillbehöret finns i avsnittet Trimmertillbehör och Rakningstillbehör:
- 5** Rengör adaptern med rengöringsborsten eller med en torr trasa.

Se till att adaptern aldrig blir blöt.

Trimmertillbehör

- 1** För in tummen under kanten på luckan och ta bort den från trimmertillbehöret (Bild 13).
- 2** Skölj trimmertillbehöret med ljummet vatten.
- 3** Ta bort hårstrån från trimmertillbehörets insida med rengöringsborsten och/eller ljummet vatten (Bild 14).

- 4 Efter rengöringen sätter du tillbaka luckan på trimmertillbehöret (ett klickljud hörs) (Bild 15).

Rakningstillbehör

- 1 Dra ut skärbladen ur rakningstillbehöret (Bild 16).

Obs! Skärbladsenheten är mycket ömtålig. Hantera det försiktigt. Byt ut skärbladsenheten om den är skadad.

- 2 Skölj skärbladsenheten med ljummet vatten. Se även till att du tar bort hår som har samlats under trimsaxen.

Rengör inte skärbladsenheten med rengöringsborsten, eftersom det kan orsaka skada.

- 3 Ta bort hårstrån från rakningstillbehörets insida med rengöringsborsten och/eller ljummet vatten (Bild 17).
- 4 Efter rengöringen sätter du tillbaka skärbladsenheten i rakningstillbehöret (ett klickljud hörs) (Bild 18).

Förvaring

Till laddaren hör en förvaringsenhet där du kan förvara trimmertillbehöret och rakningstillbehöret, rengöringsborsten och de två kammarna.

- 1 Placera rengöringsborsten i borsthållaren (Bild 19).
- 2 Placera trimmertillbehöret och rakningstillbehöret ovanpå tillbehörshållaren (Bild 20).
- 3 Skjut in de två trimkammarna i spåren på tillbehörshållaren från sidan. Kamspetsarna måste vara riktade framåt (Bild 21).
- 4 Sätt fast förvaringsenheten ovanpå laddaren (Bild 22).
- 5 Ta bort förvaringsenheten genom att dra bort den från laddaren (Bild 23).

Byten

Om du använder rakningstillbehöret väldigt ofta bör du byta ut skärbladsenheten (typnummer TT2000) varje år. Om skärbladsenheten är skadad bör du byta ut den omedelbart.

- 1 Dra ut skärbladen ur rakningstillbehöret (Bild 16).
- 2 Snäpp fast den nya skärbladsenheten i rakningstillbehöret (ett klickljud hörs) (Bild 18).

Miljön

- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön (Bild 24).
- Det inbyggda laddningsbara batteriet innehåller ämnen som kan vara skadliga för miljön. Ta alltid ur batteriet innan du kasserar apparaten och lämnar in den vid en officiell återvinningsstation. Lämna batteriet vid en officiell återvinningsstation för batterier. Om du har problem med att få ur batteriet kan du också ta med apparaten till ett Philips-serviceombud. Personalen där kan hjälpa dig att ta ur batteriet och kassera det på ett miljövänligt sätt.

Ta ut det laddningsbara batteriet

Ta endast ur det laddningsbara batteriet om det är helt tomt.

- 1 Ta bort rakapparaten från laddaren och låt motorn gå tills det laddningsbara batteriet är helt urladdat.
- 2 Ta bort eventuella kammar och/eller tillbehör från handtaget.
- 3 Ta bort bakpanelen med en skruvmejsel (Bild 25).
- 4 Ta bort de båda sidopanelerna från handtaget med en skruvmejsel (Bild 26).
- 5 Ta bort klämmorna på vänster och höger sida om handtaget med en skruvmejsel (Bild 27).
- 6 Sära på de två handtagsdelarna (Bild 28).
- 7 Klipp av de två trådarna för att separera batterierna från kretskortet (Bild 29).
- 8 Ta bort batterierna med en skruvmejsel (Bild 30).

Anslut inte apparaten till elnätet när du har tagit ur det laddningsbara batteriet.

Garanti och service

Om du behöver information eller har något problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till närmaste Philips-återförsäljare eller kontaktar serviceavdelningen på Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Garantibegränsningar

Rakningstillbehöret, trimmertillbehöret och de laddningsbara batterierna omfattas inte av de internationella garantivillkoren eftersom de utsätts för slitage.