

HRVATSKI

Uvod

Cestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome. Vaš novi Philips aparat za šišanje profesionalne snage omogućuje ugodno šišanje čak i najstroje kose. Kako biste uživali u korištenju aparata za šišanje, savjetujemo vam da pročitate sljedeće informacije.

Opći opis (Sl. 1)

- A** Element za šišanje
- B** Nastavak za šišanje
- C** Indikator punjenja
- D** Klizni gumb za uključivanje/isključivanje
- E** Drška
- F** Utičnica za priključivanje kabla
- G** Veliki česalj
- H** Mali česalj
- I** Indikatori postavki
- J** Česalj za kratko podrezivanje
- K** Regulator postavki
- L** Utikač
- M** Adapter
- N** Četka za čišćenje

Važno

Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ove upute za korištenje i spremite ih za buduće potrebe.

Opasnost

- Pazite da se adapter ne smoci.
- Upozorenje**
 - Prije priključivanja aparata povjerite odgovara li napon prikazan na adaptoru i na aparatu napomu lokalne mreže.
 - Adapter sadrži transformator: Nikada ne zamjenjujte adapter nekim drugim jer je to opasno.
 - Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljnu iskustvu i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
 - Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
 - Nastavak za šišanje odvojite od ručke prije pranja pod mlazom vode.
- Oprez**
 - Aparat nikada nemojte uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu niti ispirati pod mlazom vode.
 - Aparat nemojte koristiti u kadi ili pod tušem.
 - Nastavak za šišanje na aparatu sukladan je međunarodno odobrenim IEC sigurnosnim pravilima i može se sigurno prati pod mlazom vode (Sl. 2).
 - Aparat koristite, puniti i odlaziti na temperaturi između 15 °C i 35 °C.
 - Za punjenje aparata koristite isključivo isporučeni adapter.
 - Ako je adapter oštećen, uvijek ga zamjenite originalnim kako biste izbjegli potencijalno opasne situacije.
 - Aparat nemojte koristiti jer je nastavak za šišanje ili neki od česjela oštećen ili slomljen jer to može dovesti do ozljede.
 - Aparat je namijenjen isključivo šišanju ljudske kose. Nemojte ga koristiti za druge svrhe.
 - Razina buke: Lc = 65 dB [A].

Sukladnost sa standardima

Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparat rukujete ispravno i u skladu s ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za korištenje.

Priprema za korištenje

Punjene

Aparat punite najmanje 10 sati prije prvog korištenja i nakon dugog perioda nekorištenja. Kada je aparat potpuno napunjen, može raditi do 35 minuta bez priključivanja kabla za napajanje.

Ne punite aparat duže od 24 sata.

1 Provjerite je li aparat isključen.

2 Umetnite mali utikač u utičnicu aparata, a adapter u zidnu utičnicu (Sl. 3).

3 Nakon nekoliko sekundi uključiće se indikatori punjenja kako bi se naznačilo da se aparat puni (Sl. 4).

4 Redovito uklanjajte kosu s česlja.

Ako se u česlu nakupilo mnogo kose, uklonite česalj s aparata i otpunite i/ili otreseci kosu s njega.

Šišanje aparatom priključenim na mrežno napajanje

Napomena: Aparat priključite na napajanje tek kada se baterije koje se mogu puniti isprave.

Napomena: Ako su baterije potpuno prazne, pričekajte nekoliko minuta prije no što uključite aparat.

1 Uključite aparat.

2 Umetnite mali utikač u aparatu, a adapter u zidnu utičnicu (Sl. 3).

3 Nakon nekoliko sekundi uključite aparat.

Korištenje aparata

Priprema za šišanje kose

Aparat koristite samo na čistoj i suhoj kosi.

Nemojte ga koristiti na teplopranoj kosi.

1 Prije šišanja pazite da glava osobe čiju kose namjeravate da Šišate nešto bude u ravni vaših ruku. Tako će svi dijelovi glave biti jasno vidljivi i nadohvat ruke.

2 Počesljajte kosu u smjeru njezinog rasta (Sl. 5).

Šišanje s česljem

Aparat se isporučuje s tri česlja za 15 različitih duljina kose.

Najmanja duljina kose koja može ostati je 1,6 mm, a najveća 41 mm.

1 Odaberite česalj koji želite koristiti. U tablici se prikazuje duljina kose nakon šišanja pri raznim postavkama uz korištenje malog i velikog česlja.

Postavke malog i velikog česlja

Postavka	Duljina kose nakon šišanja malim česljem	Duljina kose nakon šišanja velikim česljem
1	3 mm	23 mm
2	6 mm	26 mm
3	9 mm	29 mm
4	12 mm	32 mm
5	15 mm	35 mm
6	18 mm	38 mm
7	21 mm	41 mm

Savjet: Zapišite postavke koje ste koristili za oblikovanje određene frizure kako biste ih mogli koristiti u budućnosti.

Česalj za kratko podrezivanje

- Kako biste kosu ošišali vrlo kratko, najprije Šišajte malim česljem postavljenim na postavku 1 (3 mm).

- Zatim Šišajte kosu česljem za kratko podrezivanje kako biste dobili duljinu od 1,6 mm.

2 Odabranu česalu umetnite u vodilice s obje strane drške ("klik") (Sl. 6).

3 Kako biste česalu postavili na željenu postavku, pritisnite regulator postavki (1) i česalj pogurajte na željenu postavku duljine (2) (Sl. 7).

4 Oznake postavke na česlu pokazuju odabranu postavku.

Uključite aparat.

5 Aparat polako pomicite kroz kosu.

- Kako bi Šišanje bilo što učinkovitije, pomicite aparat u smjeru suprotnom od smjera rasta kose.

- Budući da sva kosa ne raste u istom smjeru, aparat čete morati pomicati u raznim smjerovima (prema gore, prema dolje ili poprečno) (Sl. 8).

- Pazite da ravn dio česlja uvijek bude potpuno u kontaktu s kožom glave kako biste ravnopravno ošišali kosu.

- Na glavi oblikujte prijelaze kako biste sigurni da ste podrezaли svu kosu koju treba podrezati.

- Za postizanje dobrih rezultata kod Šišanja krovčave, rjetke ili duge kose koristite ručni česalj za približavanje kose aparatu za Šišanje.

6 Redovito uklanjajte kosu s česlja.

Ako se u česlu nakupilo mnogo kose, uklonite česalj s aparata i otpunite i/ili otreseci kosu s njega.

Oblikovanje bez česlja

Aparat možete koristiti bez česla kako biste podrezaли kosu koja se nalazi blizu kože (0,6 mm) ili oblikovali liniju kose uz vrat i područje oko ušiju.

Budite pažljivi prilikom Šišanja bez česla jer element za rezanje uklanja svaku kose koju dotakne.

1 Povucite česalj s aparata (Sl. 9).

2 Prije nego počnete oblikovanju liniju kose oko ušiju, počesljajte krajeve kose preko ušiju.

3 Prilikom oblikovanja linija oko ušiju aparat nagnite tako da samo jedan rub elementa za rezanje dodiruje vrhove vlas (Sl. 10).

Podežrite samo vrhove kose. Linija kose bi trebala biti blizu uha.

4 Kako biste oblikovali liniju kose uz vrat i zalistke, okrenite aparat za Šišanje i radite potrebe prema dolje (Sl. 11).

Aparat pomicite polako i glatko. Pratite prirodnu liniju kose.

Čišćenje

Za čišćenje aparata nikada nemojte koristiti zračni mlaz, spužvice za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine poput benzina ili acetona ili eterična ulja.

Napomena: Aparat ne treba podmazivati.

Očistite aparat nakon svake uporabe.

Opći opis (Sl. 1)

Priprema za šišanje kose

Aparat koristite samo na čistoj i suhoj kosi.

Nemojte ga koristiti na teplopranoj kosi.

1 Prije Šišanja pazite da glava osobe čiju kose namjeravate da Šišate nešto bude u ravni vaših ruku. Tako će svi dijelovi glave biti jasno vidljivi i nadohvat ruke.

2 Počesljajte kosu u smjeru njezinog rasta (Sl. 5).

Šišanje s česljem

Aparat se isporučuje s tri česlja za 15 različitih duljina kose.

Najmanja duljina kose koja može ostati je 1,6 mm, a najveća 41 mm.

1 Odaberite česalj koji želite koristiti.

U tablici se prikazuje duljina kose nakon Šišanja pri raznim postavkama uz korištenje malog i velikog česlja.

Postavke malog i velikog česlja

Postavka	Duljina kose nakon Šišanja malim česljem	Duljina kose nakon Šišanja velikim česljem
1	3 mm	23 mm
2	6 mm	26 mm
3	9 mm	29 mm
4	12 mm	32 mm
5	15 mm	35 mm
6	18 mm	38 mm
7	21 mm	41 mm

SLOVENSKY

Úvod

Gratulujeme Vám ku kúpe a výťahu v spoločnosti Philips! Ak chceš využiť všetky výhody základnej výrobky, registruj si svoj produkt na www.philips.com/welcome.

Vás nový Philips Professional Power umožňuje komfortné zastrihnutie aj najnepodľahnejšie vlas. Aby ste si vychutnali používanie strihacieho strojčeka na vlas, odporúčame, aby ste si prečítaли nasledujúce informácie.

Opis zariadenia (Obr. 1)

Priprava na strihanie vlasov

Strojček používajte len na strihanie čistých a suchých vlasov. Nikdy ho nepoužívajte na strihanie čerstvých umytých vlasov.

1 Vypnite zariadenie.

2 Malú koncovku pripojte k zariadeniu a adaptér zo elektrickej zásuvky (Obr. 3).

3 Po niekoľkých sekundách zariadenie zapnite.

4 Pri vysávaní kontúr vlasov nakláňajte strojček tak, aby sa končekov vlasov okolo uší dotkli len okraj strihacej hlavy (Obr. 10).

Strihajte len končeky vlasov. Línia vlasov musí ležať v

SLOVENŠČINA

Uvod

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philips! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirate izdelek na www.philips.com/welcome. Novi Philipsov profesionalni stričnik omogoča udobno stričenje tudi najmočnejših las. Za čim učinkovitejšo uporabo stržnika preberite spodnja navodila.

Spoštni opis (Sl. 1)

- A** Rezilo
- B** Nastavek za stričenje
- C** Indikator polnjenja
- D** Drsnik stikal za vkllop/izklop
- E** Ročaj
- F** Vtičnica za vtički aparata
- G** Veliki glavnik
- H** Mali glavnik
- I** Indikator nastavitev
- J** Glavnik za strnišče
- K** Stikalo za izbiro nastavitev
- L** Vtički aparata
- M** Adapter
- N** Ščetka za čiščenje

Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite uporabniški priročnik in ga shranite za poznejsjo uporabo.

Nevarnost

- Pazite, da ne zmožite adapterja.

Opozorilo

- Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na aparatu navedena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- V adapter je vgrajen transformator: Odstranitev in menjava adapterja z drugim nista dovoljeni, saj lahko pride do nevarne situacije.
- Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jih svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci naj se ne igrajijo z aparatom.
- Preden odštejete nastavek za stričenje pod tekočo vodo, ga odstranite z ročaja.

Pozor

- Ročaja ne potapljamte v vodo ali drugo tekočino in ga ne sprirajte pod tekočo vodo.
- Aparata ne uporabljajte v kadi ali pod prho.
- Nastavek za stričenje aparata je skladen z mednarodno odobrenimi varnostnimi predpisi IEC in ga je mogoče varno čistiti pod tekočo vodo (Sl. 2).
- Aparat uporabljajte, polnite in hranite pri temperaturi med 15 °C in 35 °C.
- Aparat polnite samo s priloženim adapterjem.
- Če je adapter poškodovan, ga lahko zamenjate le z originalnim adapterjem iste vrste, da se izognete nevarnosti.
- Aparata ne uporabljajte, če je nastavek za stričenje ali kateri izmed glavnikov poškodovan ali polomljen, saj se lahko poškodujete.
- Ta aparat je namenjen le stričenju ljudi. Ne uporabljajte ga v druge namene.
- Raven hrupa: Lc = 65 dB [A].

Skladnost s standardi

Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetičnih polj (EMF). Če z aparatom glevate pravilno in v skladu z navodili v tem uporabniški priročnik, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze varna.

Priprava za uporabo

Polnjenje

Ko aparat polnite prvič oziroma po dolgem času neuporabe, naj polnjenje traja vsaj 10 ur. Ko je aparat popolnoma napolnjen, ga lahko uporabljate do 35 minut brez priklopa na električno omrežje.

Aparata ne polnite več kot 24 ur.

1 Aparat mora biti izkljenjen.

2 Vstavite manjši vtič v vtičnico aparata in adapter v omrežno vtičnico (Sl. 3).

3 Po nekaj sekundah zasveti indikator polnjenja, kar pomeni, da se aparat polni (Sl. 4).

Opomba: Ko je aparat popolnoma napolnjen, indikator polnjenja ne spremeni barve in se ne izklopi.

Optimiranje življenske dobe akumulatorskih baterij

Če želite optimirati življensko dobo baterij, sledite spodnjim navodilom:

- Aparata po prvem polnjenju med posameznimi stričenji ne polnite. Napolnite ga šele potem, ko ste baterije z uporabo skoraj povsem izpraznili.
- Adapter odstranite iz omrežne vtičnice, ko se baterije napolnijo do konca (kar traja 10 ur).
- Dvakrat letno popolnoma izpraznite baterije tako, da pustite motor delovati, dokler se ne zaustavi. Nato baterije povsem napolnite.

Stričenje s priključitvijo v električno omrežje

Opomba: Aparat uporabljalite priključen na električno omrežje samo, če so akumulatorske baterije prazne.

Opomba: Če so baterije popolnoma prazne, počakajte nekaj minut, preden vkljopite aparat.

1 Aparat izkljopite.

2 Vstavite manjši vtič v aparat in adapter v omrežno vtičnico (Sl. 3).

3 Po nekaj sekundah vkljopite aparat.

Uporaba aparata

Priprava na stričenje

Aparat uporabljalite samo na čistih in suhih laseh. Ne uporabljajte ga na pravkar umihtih laseh.

1 Poskrbite, da je glava osebe, ki jo namaravate striči, v višini vašega prsnega koša. Tako je v celoti vidna in na dosegu rok.

2 Počesite lase v smeri rasti (Sl. 5).

Stričenje z glavnikom

Aparatu so priloženi trije glavniki za 15 različnih dolžin las.

Najmanjša dolžina las po stričenju je 1,6 mm, največja pa 41 mm.

1 Izberite glavnik, ki ga želite uporabiti.

V tabeli je prikazana dolžina las po stričenju pri različnih nastavitevah z malim in velikim glavnikom.

Nastavitev malega in velikega glavnika

Nastavitev	Dolžina las po stričenju z malim glavnikom	Dolžina las po stričenju z velikim glavnikom
1	3 mm	23 mm
2	6 mm	26 mm
3	9 mm	29 mm
4	12 mm	32 mm
5	15 mm	35 mm
6	18 mm	38 mm
7	21 mm	41 mm

Nasvet: Zabeležite nastavitev, ki ste jo uporabili za oblikovanje določene pričeske, kot opominik za naslednja stričenja.

Glavnik za strnišče za "neobrit videz"

Če želite ustvariti "neobrit videz", najprej postricite lase z malim glavnikom, nastavljenim na 1 (3 mm).

Nato na končno dolžino 1,6 mm postricite lase z glavnikom za strnišče.

2 Izbrani glavniki potisnite v vodila na obeh straneh ročaja ('klik' (Sl. 6).

3 Če želite nastaviti glavnik na želeno nastavitev, pritisnite stikalo za izbiro nastavitev (1) in pomaknite glavnik na želeno nastavitev dolžine las (Sl. 7).

4 Indikatorja nastavitev na glavniku prikazujeta izbrano nastavitev.

5 Vkljopite aparat.

6 Aparat pomikajte počasi skozi dlačice.

Najučinkovitejše je stričenje v nasprotni smeri rasti las.

Ker vsi laje ne rastejo v isti smeri, aparat premikajte v različnih smereh (navzgor, navzdol ali počez) (Sl. 8).

Ploski del glavnika mora biti vedno v stiku z laščem, da bodo laje enakomerno postriceni.

Po glavi so pomikajte v različnih smereh, da boste postigli vse lase.

Za boljše stričenje kodrastih, redkih ali dolgih las z navadnim glavnikom vodite lase proti aparatu.

6 Odstranite lase redno odstranjujte iz glavnika.

Če se je glavniku nabralo veliko las, ga odstranite z aparata in lase sprijemite in ali strešite ven.

Stričenje brez glavnika

Aparat lahko uporabljate brez glavnika, da lase postricete zelo na kratko (0,6 mm) ali da oblikujete pričesko na vratu in okoli ušes.

Bodite previdni, ko stricete brez glavnika, saj rezilo odreže vse lase, ki se jih dotakne.

1 Povlecite glavnik z aparata (Sl. 9).

2 Pred stričenjem ob ušesih počesite konice las čez uše.

3 Ko stricete ob ušesih, nagnite takoj, da se konic las dotika samo en rob rezila (Sl. 10).

Porečite samo konice las. Linija pričeske naj bo bližu ušes.

4 Pri stričenju las na vratu in zarezu obrnite aparat in stricite v smeri nazvoda (Sl. 11).

Aparat premikajte počasi in enakomerno. Sledite naravnim linijam las.

Čiščenje

Aparata ne čistite s stisnjivim zrakom, čistilnimi gobicami, jedklimi čistili, agresivnimi tekočinami, kot sta bencin ali acetol, ali eteričnimi olji.

Opomba: Aparata ni treba podmazovati. Aparat po vsaki uporabi očistite.

1 Pred čiščenjem aparat izkljopite in izključite iz vtičnice.

2 Z aparata odstranite glavnik.

3 Če želite odstraniti nastavek iz ključevjev za stričenje, ga obrnite v nasprotni smeri urinega kazalača tako, da je prazna pika na ročaju poravnana s puščico na nastavku (1). Nato dvignite nastavek z ročajo (2) (Sl. 12).

4 S palcem potisnite osrednji zgornji del rezila navzgor, da se odpre, in ga nato snemite z aparata (Sl. 13).

Pazite, da rezilo ne pada na tlaka.

5 Očistite rezilo s toplo vodo (največ 40 °C).

6 Očistite nastavek za stričenje pod toplo tekočo vodo, da sperete odstranite lase, ki so se nablrali v nastavku (Sl. 14).

7 Po čiščenju vstavite zatric rezila v rezilo nastavka za stričenje, ga poravnajte in potisnite rezilo nazaj na nastavek za stričenje (Sl. 15).

8 Ročaj in adapter očistite s priloženo ščetko za čiščenje ali sročno ročko.

Opomba:

Ročaj in adapter niso podmazivati.

Aparat očistite način, ki vam je na voljo.

9 Počesite lase v smeri rasti (Sl. 5).

Stričenje z glavnikom

Aparatu so priloženi trije glavniki za 15 različnih dolžin las.

Najmanjša dolžina las po stričenju je 1,6 mm, največja pa 41 mm.

Opomba:

Preden pričetite nastavek nazaj na ročajo, poskrbite, da so električni stiki nastavka za stričenje suhi.

10 Če želite priklipiti nastavek, ga namestite na ročaj tako, da je prazna pika na ročaju poravnana s puščico na nastavku za stričenje (1). Nato obrnite nastavek za stričenje v smeri urinega kazalača tako, da je puščica poravnana s polno pikou na ročajo (2) (Sl. 16).

Zamenjava

Če je adapter poškodovan, ga lahko zamenjate le z originalnim adapterjem iste vrste, da se izognete nevarnosti.

Poškodovan ali obrabljen nastavek ali glavnik zamenjajte samo z originalnim Philipsovim nadomestnim nastavkom ali glavnikom.

Philipsov nadomestni deli (nastavek za stričenje, rezilo glavnika in rezilo v adapterju) so na voljo pri Philipsovem prodajalcu in na pooblaščenem Philipsovem servisu.

V primeru težav pri nabavi nadomestnih delov za aparat se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko ali v pooblaščenem Philipsovem servisu).

Opomba: Če je rezilo poškodovan, ga lahko zamenjate le z originalnim rezilom.

Opomba: Če je rezilo poškodovan, ga lahko zamenjate le z originalnim rezilom.

Opomba: Če je rezilo poškodovan, ga lahko zamenjate le z originalnim rezilom.