



© Koninklijke Philips N.V 2019

جميع الحقوق محفوظة

4222.002.8776.2 (18/3/2019)

1



>75 % recycled paper  
>75 % papier recyclé

العربية

## معلومات مهمة معنية بالسلامة

اقرأ هذه المعلومات المهمة بعناية قبل استخدام الجهاز وملحقاته واحتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل. قد تختلف الملحقات المدرجة في المنتجات المختلفة.

### تحذير

- يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال من سن 8 سنوات وأكثر وبواسطة الأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة، أو من لم يكن لديهم سابق خبرة أو معرفة، إذا ما قدم لهم الإشراف أو الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا فهموا مخاطره. ويجب على الأطفال عدم اللعب بالجهاز. ولا يجوز إجراء عمليات التنظيف وصيانة المستخدم بواسطة الأطفال إلا إذا كان تحت الإشراف.
- افحص الجهاز دائماً قبل استخدامه. لا تستخدم الجهاز إذا تعرض للتلوث، حيث قد تحدث إصابات. استبدل دائماً الجزء التالف بنوع أصلي.

### تنبيه

- لا تغمس الآلة مطلقاً في الماء. لا تستخدم الآلة أثناء الاستحمام أو الاغتسال باليد.
- لا تستخدم مطلقاً مياهًا درجة حرارتها أعلى من 60 درجة مئوية لشطف الآلة.
- استخدم هذا الجهاز فقط للغرض المقصود منه كما هو موضح في دليل المستخدم.
- استخدم الجهاز وحزته في درجة حرارة تتراوح بين 15 و 35 درجة مئوية.
- لأسباب صحية، يجب استخدام هذا الجهاز بواسطة شخص واحد فقط.
- لا تعرض الجهاز إلى ضوء الشمس المباشر.
- لا تشغّل الجهاز إلا ببطاريات قلووية من نوع AA بقوة 1.5 فولت.
- لا تخلط في الاستخدام بين أنواع مختلفة من البطاريات أو بطاريات جديدة ومستعملة.
- لا تعد شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.
- ضع البطاريات مع توجيه الأقطاب الموجبة (+) والسالبة (-) في الاتجاه الصحيح.
- تجنب حدوث قصر في الدائرة الكهربائية لأطراف إمداد البطاريات.
- أزل البطاريات من الجهاز إذا كنت لا تنوي استخدامه لبعض الوقت.
- لا تستخدم مطلقاً الهواء المضغوط، أو وسائل التنظيف، أو العوامل المنظفة الكاشطة أو السوائل الشديدة مثل البترول أو الأسيتون لتنظيف الجهاز.

### المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

هذا الجهاز الذي تقدمه Philips يتوافق مع جميع المعايير واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.

### أمور عامة

- يمكن تنظيف هذه الآلة بأمان أسفل الصنبور (الشكل 1).

### إعادة التدوير

- لا تلق المنتج مع النفايات المنزلية المعتادة في نهاية فترة صلاحيته، ولكن قم بتسليمه إلى نقطة تجميع رسمية من أجل إعادة تدويره. بقيامك بذلك فأنت تساعد في المحافظة على البيئة.
- يحتوي هذا المنتج على بطاريات لا يعاد استخدامها، يجب عدم التخلص منها مع المخلفات المنزلية العادية.
- اتبع القواعد المحلية المعمول بها في بلدك والمعنية بتجميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن والمستعملة بصورة منفصلة. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة في منع حدوث عواقب سلبية على البيئة وصحة الإنسان.
- لإزالة البطاريات التي لا يُعاد استخدامها، راجع التعليمات الخاصة بتركيب البطاريات و/أو إزالتها في دليل المستخدم.

قم دائماً بإزالة البطاريات الفارغة المستهلكة من المنتج. اتخذ أي احتياطات سلامة ضرورية عند التخلص من البطاريات.

### الضمان والدعم

إذا كنت بحاجة إلى معلومات أو دعم، يُرجي زيارة [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) أو قراءة كتيب الضمان العالمي.

### قيود الضمان

لا تغطي شروط الضمان الدولي وحدات القص لأنها معرضة للتآكل.