



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé

Русский

Предупреждение

- Данным прибором могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями, но только под присмотром других лиц или после инструктирования о безопасном использовании прибора и потенциальных опасностях. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети могут осуществлять очистку и уход за прибором только под присмотром взрослых.
- Перед использованием всегда проверяйте прибор. Не используйте прибор, если он поврежден. Несоблюдение этого условия может привести к травме. Для замены поврежденной детали выбирайте оригинальные комплектующие.

Внимание!

- Запрещается промывать прибор водой с температурой выше 60 °C.
- Используйте этот прибор только по назначению, как указано в руководстве пользователя.
- Использование и хранение прибора должны производиться при температуре от 0 °C до 50 °C.
- Из гигиенических соображений прибором должен пользоваться только один человек.
- Используйте этот прибор только на участках тела ниже линии шеи. Не используйте прибор на лице и голове.
- Не используйте прибор без системы защиты кожи 0,5 мм или без насадки-гребня 3 мм.
- Рекомендуется сначала подравнивать более длинные волосы при помощи насадки-гребня 3 мм, а только потом использовать систему защиты 0,5 мм для подравнивания более коротких волос.
- Прибор лучше всего использовать на сухой коже. При использовании прибора на влажной коже, например в области подмышечных впадин, высушите кожу (например, с помощью полотенца).
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.
- Питание прибора может осуществляться только от щелочных батареек 1,5 В типа АА.
- Не устанавливайте одновременно батареи разных типов или новые и использованные батареи.
- Запрещается заряжать перезаряжаемые батареи.
- Соблюдайте полярность (+ и -) при установке батарей.
- Запрещается соединять контакты питания батарей накоротко.
- Если вы не планируете пользоваться прибором в течение длительного времени, извлеките из него батарейки.
- Запрещается использовать для чистки прибора сжатый воздух, губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона.

Электромагнитные поля (ЭМП)

Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей.

Общие сведения

- Этот прибор можно промывать под струей воды.
- Максимальный уровень шума: Lc = 75 dB(A).