

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

- A** Griff
- B** Einstellungsanzeige
- C** Ein-/Ausschalter
- D** Buchse für Gerätestecker
- E** Micro-Rasierer
- F** Haarschneidekamm
- G** Wahlenschalter
- H** Nasen-/Ohrhaarschneider
- I** Präzisionstrimmer
- K** Micro-Trimmer
- L** Schneidelement
- M** Bartschneidekamm
- N** Reinigungsbürste
- O** Adapter
- P** Gerätestecker
- Q** Ladeanzeige
- R** Ladestation

Wichtig

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Gefahr

Achten Sie darauf, dass der Adapter nicht nass wird.

Warnhinweis

Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Spannungsangabe am Adapter und am Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

- Der Adapter enthält einen Transformator. Ersetzen Sie den Adapter keinesfalls durch einen anderen Stecker, da dies den Benutzer gefährden kann.

Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.

Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Achtung
Benutzen und laden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 15 °C und 35 °C. Bewahren Sie es auch in diesem Temperaturbereich auf.

- Verwenden Sie zum Laden des Geräts ausschließlich den mitgelieferten Adapter.

- Wenn der Adapter defekt oder beschädigt ist, darf er nur durch ein Original-Ersatzteil ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Um Verletzungen zu vermeiden, benutzen Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten oder defekten Aufsatz oder Kamm.

- Gehen Sie vorsichtig mit heißem Wasser um. Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht zu heiß ist und Sie sich nicht die Hände verbrennen.

- Das Gerät ist ausschließlich zum Schneiden von menschlichem Kopfhaar und zum Trimmen von Bärten, Schnurrbärten, Koteletten und Augenbrauen sowie von Haaren in Nase und Ohren bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.

- Versuchen Sie niemals, Ihre Wimpern mit dem Gerät zu schneiden.

- Wird das Gerät hohen Temperatur-, Druck- oder Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt, sollten Sie es vor Gebrauch 30 Minuten an die Umgebung anpassen lassen.

Normierung
Das Gerät erfüllt die internationalen IEC-Sicherheitsvorschriften und kann ohne Bedenken unter der Dusche oder in der Badewanne benutzt sowie unter fließendem Wasser gereinigt werden (Abb. 2).

- Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.

Für den Gebrauch vorbereiten**Laden**

Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch oder nach längerer Gebrauchspause mindestens 10 Stunden lang auf. Das voll aufgeladene Gerät können Sie bis zu 35 Minuten kabellos verwenden. Laden Sie das Gerät nicht länger als 24 Stunden auf.

Das Gerät kann nicht mit Netzstrom betrieben werden. Sie können das Gerät nicht im Standen aufladen.

1 Stecken Sie den Gerätestecker in die Buchse im Gerät und den Adapter in eine Steckdose (Abb. 3).

► Die Ladeanzeige am Adapter leuchtet auf und signalisiert, dass das Gerät aufgeladen wird (Abb. 4).

Hinweis: Die Ladeanzeige ändert nicht ihre Farbe und schaltet sich nicht aus, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

Die Lebensdauer des Akkus optimieren

- Ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose, sobald der Akku voll geladen ist (nach 10 Stunden).

- Lassen Sie das Gerät nicht länger als 24 Stunden am Netz.

- Entladen Sie den Akku zweimal pro Jahr vollständig, indem Sie den Motor so lange laufen lassen, bis er anhält. Laden Sie den Akku dann wieder vollständig auf.

Die Aufsätze befestigen und abnehmen

Alle Aufsätze (Schneideeinheit, Präzisionstrimmer, Micro-Trimmer, Micro-Rasierer und Nasen-/Ohrhaarschneider) lassen sich auf die gleiche Weise befestigen und abnehmen.

1 Um einen Aufsatz zu befestigen, drücken Sie ihn auf den Griff (Abb. 5).

2 Um einen Aufsatz abzunehmen, ziehen Sie ihn vom Griff ab. (Abb. 6)

**Der Haarschnitt
Den Haarschnitt vorbereiten**

Das Gerät muss voll geladen sein, wenn Sie mit dem Haarschnitt beginnen.
Das Gerät kann nicht mit Netzstrom betrieben werden. **Verwenden Sie den Haarschneider nur bei sauberem, trockenem Haar. Das Haar sollte nicht frisch gewaschen sein.**

- 1** Der Kopf der Person, deren Haare Sie schneiden wollen, sollte sich auf Brusthöhe vor Ihnen befinden, damit der gesamte Kopf uneingeschränkt sichtbar und leicht zugänglich ist.
- 2** Setzen Sie das Haar in Richtung des Haarwuchses (Abb. 7).
- 3** Befestigen Sie die Schneideeinheit am Griff (siehe Abschnitt "Die Aufsätze befestigen und abnehmen" im Kapitel "Für den Gebrauch vorbereiten").

Mit dem Haarschneidekammaufsatzen schneiden

- 1** Schieben Sie den Kammaufsatzen in die Rillen an beiden Seiten des Griffs, bis er hörbar einrastet (Abb. 8).
- 2** Schieben Sie den Wahlenschalter nach oben oder unten auf die gewünschte Einstellung (Abb. 9).

► In der Anzeige an der Rückseite des Geräts sehen Sie die gewählte Einstellung. (Abb. 10)

Aus der Tabelle können Sie erkennen, welche Länge das Haar nach dem Schneiden mit den verschiedenen Einstellungen haben wird.
Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, schneiden Sie zunächst mit der maximalen Schnittlänge (9), um sich mit dem Gerät vertraut zu machen.

Einstellungen des Haarschneidekamms

Einstellung	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Haarlänge nach dem Schneiden (mm)	4	6	8	10	12	14	16	18	20

Tipp: Notieren Sie die für eine bestimmte Frisur gewählten Einstellungen, um sie für spätere Haarschnitte wieder zur Verfügung zu haben.

Bartschneiden ohne Kammaufsatzen

Wenn sich viel Haar im Kammaufsatzen angestellt hat, nehmen Sie diesen ab und pusten oder schütteln Sie die Haare heraus.

Einstellungen des Haarschneidekamms

Einstellung	1	2	3	4
Haarlänge nach dem Schneiden (mm)	2	4	6	8

3-Tage-Bart-Einstellung

- 1** Mit dem Haarschneidekamm in Einstellung 1 können Sie einen 3-Tage-Bart kreieren. (Abb. 18)

Bartschneiden ohne Kammaufsatzen

Wenn sich viel Haar im Kammaufsatzen angestellt hat, nehmen Sie diesen ab und pusten oder schütteln Sie die Haare heraus.

Einstellungen des Präzisionskamms

Einstellung	1	2	3	4
Haarlänge nach dem Schneiden (mm)	2	4	6	8

5 Entfernen Sie zwischendurch die abgeschnittenen Haare vom Kammaufsatzen.

Wenn sich viel Haar im Kammaufsatzen angestellt hat, nehmen Sie diesen ab und pusten oder schütteln Sie die Haare heraus.

Bartschneiden mit Präzisionstrimmer und Präzisionskamm

Verwenden Sie Präzisionstrimmer und Präzisionskamm, um kleinere Stellen zu schneiden oder Ihrem Bart einen modischen Schnitt zu verleihen.

5 Entfernen Sie zwischendurch die abgeschnittenen Haare vom Kammaufsatzen.

Wenn sich viel Haar im Kammaufsatzen angestellt hat, nehmen Sie diesen ab und pusten oder schütteln Sie die Haare heraus.

Konturschneiden ohne Kammaufsatzen

Sie können das Gerät auch ohne Kammaufsatzen verwenden, um Ihr Haar ganz kurz (0,6 mm) zu schneiden oder die Konturen im Nacken und um die Ohren zu definieren.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie ohne Kammaufsatzen arbeiten, da die Schneideeinheit sofort alle Haare schneidet, mit denen sie in Berührung kommt.

1 Drücken Sie den Wahlenschalter nach oben und ziehen Sie den Kammaufsatzen vom Griff ab. (Abb. 12)

2 Kämmen Sie das Haar über die Ohren, bevor Sie die Konturen um die Ohren herum schneiden.

3 Neigen Sie bei der Formgebung der Konturen um die Ohren herum das Gerät so, dass nur die Kante des Aufsatzes die Haarspitzen berührt (Abb. 13). Schneiden Sie nur die Haarspitzen. Die Haarlinie sollte nicht am Ohr enden.

4 Drehen Sie das Gerät und führen Sie es nach unten, um die Konturen im Nacken und an den Koteletten zu schneiden (Abb. 14).

Bewegen Sie das Gerät langsam und gleichmäßig. Folgen Sie dabei der natürlichen Haarlinie.

Formgebung mit dem Micro-Trimmer

Mit dem Micro-Trimmer können Sie in Ihrem Kopfhaar Muster formen. Das Haar wird dabei sehr dicht über der Kopfhaut abgeschnitten (0,6 mm).

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit dem Micro-Trimmer arbeiten, da er sofort alle Haare schneidet, mit denen er in Berührung kommt.

1 Befestigen Sie den Micro-Trimmer am Griff (siehe Abschnitt "Die Aufsätze befestigen und abnehmen" im Kapitel "Für den Gebrauch vorbereiten").

2 Bewegen Sie den Micro-Trimmer vorsichtig und kontrolliert.

- Führen Sie den Trimmer gegen die Haarwuchsrichtung, um ein optimales Schnittergebnis zu erreichen.

- Achten Sie darauf, dass der Micro-Trimmer stets vollen Kontakt zur Haut hat.

Schneiden von Augenbrauen und Haaren in Nase und Ohren

Haare in der Nase schneiden

1 Befestigen Sie den Nasen-/Ohrhaarschneider am Griff (siehe Abschnitt "Die Aufsätze befestigen und abnehmen" im Kapitel "Für den Gebrauch vorbereiten").

2 Bewegen Sie den Micro-Trimmer vorsichtig und kontrolliert.

- Führen Sie den Trimmer gegen die Haarwuchsrichtung, um ein optimales Schnittergebnis zu erreichen.

- Achten Sie darauf, dass die Nasenlöcher sauber sind.

3 Schalten Sie das Gerät ein und führen Sie die Spitze des Trimmers in ein Nasenloch. (Abb. 24)

Führen Sie die Spitze nicht weiter als 5 mm in die Nase ein.

4 Führen Sie die Spitze langsam hinein und wieder heraus. Drehen Sie sie gleichzeitig, um so unerwünschte Kitzeln zu verhindern, drücken Sie die Spitze seitlich gegen die Haut.

Haare in den Ohren schneiden

1 Befestigen Sie die Schneideeinheit am Griff (siehe Abschnitt "Die Aufsätze befestigen und abnehmen" im Kapitel "Für den Gebrauch vorbereiten").

2 Befestigen Sie die Schneideeinheit am Griff (siehe Abschnitt "Die Aufsätze befestigen und abnehmen" im Kapitel "Für den Gebrauch vorbereiten").

3 Schalten Sie das Gerät ein und führen Sie die Spitze des Trimmers in ein Ohr. (Abb. 25)

Führen Sie die Spitze nicht weiter als 5 mm in die Nase ein.

4 Führen Sie die Spitze langsam hinein und wieder heraus. Drehen Sie sie gleichzeitig, um so unerwünschte Kitzeln zu verhindern, drücken Sie die Spitze seitlich gegen die Haut.

Haarschneiden mit dem Bartschneidekamm

1 Schieben Sie den Bartschneidekamm in die Rillen an beiden Seiten des Griffs, bis er hörbar einrastet (Abb. 15).

2 Schieben Sie den Wahlenschalter nach oben oder unten auf die gewünschte Einstellung (Abb. 16).

► In der Anzeige an der Rückseite des Geräts sehen Sie die gewählte Einstellung. (Abb. 25)

Aus der Tabelle können Sie erkennen, welche Länge das Haar nach dem Schneiden mit den verschiedenen Einstellungen haben wird.

Wichtig: Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, schneiden Sie zunächst mit der maximalen Schnittlänge (9), um sich mit dem Gerät vertraut zu machen.

Einstellungen des Bartschneidekamms

Einstellung	1	2	3	4	5	6	7	8
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---

5 Retirez régulièrement les cheveux coupés de l'appareil.
Si des poils se sont accumulés dans le sabot, retirez-les et enlevez les poils en soufflant et/ou en les secouant.

Réglage pour obtenir un effet « barbe de plusieurs jours »

- 1 Pour obtenir un effet « barbe de plusieurs jours », utilisez la tondeuse avec le sabot pour barbe réglé sur la position 1. (fig. 18)

Tonte de la barbe sans sabot pour barbe

Utilisez la tondeuse à barbe sans sabot pour tailler les contours ou pour raser des zones précises.
Dans ce cas, vous obtenez une barbe très courte (0,6 mm).

- 1 Poussez le sélecteur vers le haut et détachez le sabot de la poignée (fig. 19).

- 2 Effectuez des mouvements précis et contrôlés. Touchez les zones à tondre sans appuyer.

Tonte de la barbe avec la tondeuse de précision et le sabot de précision

Utilisez la tondeuse de précision et le sabot de précision pour traiter de petites surfaces et obtenir un résultat stylé.

- 1 Placez la tondeuse de précision sur la poignée (voir la section « Fixation et retrait des accessoires » du chapitre « Avant utilisation »).

- 2 Faites glisser le sabot de précision sur les rainures situées des deux côtés de la poignée, jusqu'à ce que vous entendiez un clic (fig. 20).

- 3 Déplacez le sélecteur vers le haut ou le bas en fonction de vos préférences. (fig. 21)

- L'indicateur situé à l'arrière de l'appareil présente le réglage sélectionné.

Le tableau indique la longueur de barbe obtenue en fonction du réglage retenu.

Si vous utilisez l'appareil pour la première fois, commencez par sélectionner le réglage maximum (4) pour vous faire la main.

Réglages du sabot de précision

Réglage	1	2	3	4
Longueur restante (mm)	2	4	6	8

Tonte de la barbe avec la tondeuse de précision, mais sans le sabot de précision

La tondeuse de précision, sans son sabot, permet de tailler la moustache et les favoris, de dessiner des contours et d'éliminer les poils rebelle.

- 1 Poussez le sélecteur vers le haut et détachez le sabot de précision de la poignée (fig. 22).

- 2 Pointez l'appareil vers le haut et tondez les zones voulues (fig. 23).

Coupe des poils du nez, des oreilles et des sourcils

Coupe des poils du nez

- 1 Placez le mini rasoir pour nez ou oreilles sur la poignée (voir la section « Fixation et retrait des accessoires » du chapitre « Avant utilisation »).

- 2 Les narines doivent être propres.

- 3 Mettez l'appareil en marche et introduisez le bout du mini rasoir dans l'une des narines. (fig. 24)

N'introduisez pas le bout de l'accessoire sur plus de 0,5 cm dans les narines.

- 4 Effectuez des mouvements lents vers l'intérieur et l'extérieur en faisant pivoter l'accessoire pour couper les poils.

Pour réduire la sensation de chatouillement, exercez une pression ferme de la pointe contre la peau.

Coupe des poils des oreilles

- 1 Placez le mini rasoir pour nez ou oreilles sur la poignée (voir la section « Fixation et retrait des accessoires » du chapitre « Avant utilisation »).

- 2 Nettoyez-vous correctement les oreilles.

- 3 Mettez l'appareil en marche et déplacez lentement le bout de l'accessoire autour de l'oreille pour couper les poils. (fig. 25)

- 4 Introduisez le bout de l'accessoire dans l'oreille avec précision. (fig. 26)

Attention : n'introduisez pas le bout de l'accessoire sur plus de 0,5 cm dans l'oreille pour ne pas endommager le tympan.

Taille des sourcils avec la tondeuse de précision et le sabot de précision

Utilisez la tondeuse de précision avec le sabot de précision pour tailler les sourcils de façon uniforme.

N'essayez jamais de couper les cils. Tenez l'appareil à bonne distance des yeux.

- 1 Commencez par peigner les sourcils (fig. 27).

- 2 Placez la tondeuse de précision sur la poignée (voir la section « Fixation et retrait des accessoires » du chapitre « Avant utilisation »).

- 3 Faites glisser le sabot de précision sur les rainures situées des deux côtés de la poignée, jusqu'à ce que vous entendiez un clic (fig. 20).

- 4 Déplacez le sélecteur vers le haut ou le bas en fonction de vos préférences. (fig. 21)

- L'indicateur situé à l'arrière de l'appareil présente le réglage sélectionné.

Le tableau indique la longueur de barbe obtenue en fonction du réglage retenu.

Si vous utilisez l'appareil pour la première fois, commencez par sélectionner le réglage maximum (4) pour vous faire la main.

Réglages du sabot de précision

Réglage	1	2	3	4
Longueur restante (mm)	2	4	6	8

- 5 Déplacez la tondeuse de précision sur les sourcils du bord supérieur externe vers le nez. (fig. 28)

Création de contours des sourcils/tonte de zones précises avec la mini tondeuse

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire réparer l'appareil, ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.

N'utilisez pas la mini tondeuse trop près d'un miroir.

- 1 Placez la mini tondeuse sur la poignée (voir la section « Fixation et retrait des accessoires » du chapitre « Avant utilisation »).

- 2 Lorsque vous taillez les contours de sourcils, tirez sur la paupière (fig. 29).

- 3 Déplacez-la avec précaution et précision.

- Déplacez toujours la mini tondeuse dans le sens inverse de la poussée des poils.

- Assurez-vous que la mini tondeuse est bien en contact avec la peau.

Rasoir

Utilisation du mini rasoir

Le mini rasoir permet de créer des contours nets et bien définis.

Avant d'utiliser le mini rasoir, assurez-vous qu'il n'est pas endommagé ou ne présente pas de signes d'usure. Si la grille ou la partie coupante est endommagée ou usée, n'utilisez pas le mini rasoir, en raison des risques de blessure. Si la grille est endommagée, remplacez la partie supérieure du mini rasoir, et si la partie coupante est endommagée, remplacez l'ensemble de l'accessoire.

- 1 Préparez les contours à raser avec le mini rasoir ou la tondeuse de précision sans sabot.

- 2 Placez le mini rasoir sur la poignée (voir la section « Fixation et retrait des accessoires » du chapitre « Avant utilisation »).

- 3 Appuyez doucement avec le mini rasoir sur la peau et suivez les contours pour obtenir un résultat plus net.

N'exercez pas une pression trop forte.

Nettoyage

N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.

Remarque : L'appareil n'a pas besoin d'être lubrifié. Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

- 1 Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranchez sa prise murale.

- 2 Retirez le sabot et tout autre accessoire.

- 3 Si vous avez utilisé le mini rasoir, enlevez sa partie supérieure (fig. 30).

La grille de rasage est très fragile. Manipulez-la avec précaution. Remplacez la partie supérieure du mini rasoir si cette grille est endommagée.

Ne nettoyez pas la grille avec la brosse pour éviter tout dommage.

- 4 Enlevez les poils accumulés dans l'accessoire et/ou les sabots en les secouant ou en soufflant.

- 5 Nettoyez les accessoires, les peignes et l'appareil avec de l'eau tiède ou avec la brosse de nettoyage.

- 6 Nettoyez l'adaptateur avec la brosse de nettoyage ou un chiffon sec.

Évitez de mouiller l'adaptateur.

Rangement

Pour éviter tout dommage, rangez l'appareil et les accessoires dans la base de recharge.

Remplacement

Si l'adaptateur est endommagé, remplacez-le toujours par un adaptateur de même type pour éviter tout accident. Lorsque vous devez remplacer des accessoires ou sabots endommagés ou usés, utilisez uniquement des pièces Philips.

Vous trouverez ces pièces Philips chez un revendeur ou un Centre Service Philips agréé.

En cas de difficulté d'obtention d'un adaptateur ou d'un accessoire ou sabot de remplacement, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez ce numéro de téléphone dans le dépliant de garantie internationale).

Environnement

Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement. (fig. 31).

La batterie rechargeable intégrée contient des substances qui peuvent nuire à l'environnement. Veillez à toujours retirer la batterie avant de mettre l'appareil au rebut ou de le déposer à un endroit assigné à cet effet. Déposez la batterie usagée à un endroit assigné à cet effet. Si vous n'arrivez pas à retirer la batterie, vous pouvez apporter l'appareil dans un Centre Service Agréé Philips qui prendra en charge l'opération en charge pour préserver l'environnement. (fig. 32)

Nalevage van richtlijnen

Het apparaat voldoet aan de internationale erkende IEC-veiligheidsoverheden en kan veilig onder de douche en in bad worden gebruikt en onder de kraan worden schoongemaakt (fig. 2).

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het beschikbare wetenschappelijke bewijs.

Klaarmaken voor gebruik

Mise au rebut de la batterie

Retirez la batterie lorsqu'elle est complètement déchargée.

- 1 Débranchez l'appareil de la prise secteur et laissez-le fonctionner jusqu'à l'arrêt complet du moteur.

- 2 Retirez le sabot et tout autre accessoire.

- 3 Retirez la partie supérieure de l'accessoire avec un tournevis (fig. 33).

- 4 Retirez la partie intérieure de l'appareil (fig. 34).

- 5 Ouvrez la partie intérieure et retirez la batterie (fig. 35).

- 6 Coupez les fils près de la batterie avec des ciseaux.

Ne branchez pas l'appareil sur le secteur après avoir retiré la batterie.

Réglages du sabot de précision

Réglage	1	2	3	4
Longueur restante (mm)	2	4	6	8

- 5 Déplacez la tondeuse de précision sur les sourcils du bord supérieur externe vers le nez. (fig. 28)

Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire réparer l'appareil, ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.

N'utilisez pas la mini tondeuse trop près d'un miroir.

Tente de la barbe sans sabot pour barbe

Utilisez la tondeuse à barbe sans sabot pour tailler les contours ou pour raser des zones précises.

Dans ce cas, vous obtenez une barbe très courte (0,6 mm).

1 Poussez le sélecteur vers le haut et détachez le sabot de la poignée (fig. 19).

2 Effectuez des mouvements précis et contrôlés. Touchez les zones à tondre sans appuyer.

Tonte de la barbe avec la tondeuse de précision et le sabot de précision

Utilisez la tondeuse de précision et le sabot de précision pour traiter de petites surfaces et obtenir un résultat stylé.

1 Placez la tondeuse de précision sur la poignée (voir la section « Fixation et retrait des accessoires » du chapitre « Avant utilisation »).

2 Faites glisser le sabot de précision sur les rainures situées des deux côtés de la poignée, jusqu'à ce que vous entendiez un clic (fig. 20).

3 Déplacez le sélecteur vers le haut ou le bas en fonction de vos préférences. (fig. 21)

L'indicateur situé à l'arrière de l'appareil présente le réglage sélectionné.

Le tableau indique la longueur de barbe obtenue en fonction du réglage retenu.

Si vous utilisez l'appareil pour la première fois, commencez par sélectionner le réglage maximum (