

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8342/00



PL Instrukcja obsługi

PHILIPS



Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

1 Ważne

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość.

- **OSTRZEŻENIE:** Gorące prostownice trzymaj w miejscu niedostępnym dla dzieci w celu uniknięcia poparzeń.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience, po zakończeniu stosowania wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Obecność wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub innych naczyń napełnionych wodą.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w domowej instalacji elektrycznej.
- Urządzenia używaj zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w tej instrukcji obsługi.
- Używaj urządzenia na suchych włosach. Nie używaj urządzenia na sztucznych włosach.
- Gorące elementy urządzenia trzymaj z dala od skóry.
- Nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru urządzenia podłączonego do zasilania.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie zbliżaj otworów wylotowych jonów do metalowych przedmiotów.
- Zawsze po zakończeniu korzystania z urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.



- Jeśli urządzenie jest gorące, połóż je na powierzchni odpornej na wysokie temperatury i nigdy nie zakrywaj urządzenia ręcznikiem, odzieżą itp.
- Nie korzystaj z akcesoriów lub części innych producentów lub takich, których nie zaleca w wyraźny sposób firma Philips. Wykorzystanie tego typu akcesoriów lub części spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Nie zawijaj przewodu sieciowego wokół urządzenia.
- Jeśli urządzenie jest używane na włosach farbowanych, płytki prostujące mogą się zabarwić.
- Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego zleć autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Jako dodatkowe zabezpieczenie zalecamy zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym gniazdka elektryczne w łazience bezpiecznika różnicowo-prądowego (RCD). Wartość znamionowego prądu pomiarowego tego bezpiecznika nie może przekraczać 30 mA. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z monterem.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

Niniejsze urządzenie spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych (EMF). Bezpieczna obsługa i korzystanie z urządzenia, zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi, zapewnia bezpieczne użytkowanie urządzenia, według obecnego stanu wiedzy naukowej.

Środowisko

Urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji. Postępując w powyższy sposób, pomagasz chronić środowisko.



2 Prostowanie włosów

Upewnij się, że wybrano temperaturę odpowiednią dla Twoich włosów. Gdy używasz prostownicy po raz pierwszy, zawsze wybieraj niskie ustawienie temperatury.

Rodzaj włosów	Ustawienie temperatury
Szorstkie, kręcone, trudne do wyprostowania	Średnia – wysoka (170 °C i powyżej)
Cienkie, niezbyt gęste lub lekko pofalowane	Niska – średnia (160°C i poniżej)
Jasne, blond, rozjaśniane lub farbowane	Niska (poniżej 160°C)

- 1 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **I 0** (⑧), aż włączy się wyświetlacz.
↳ Wyświetlone zostanie domyślne ustawienie temperatury 180°C (②).
Uwaga: Funkcja zapamiętywania temperatury – temperatura wyświetlana przed wyłączeniem urządzenia zostanie wyświetlona po ponownym włączeniu urządzenia.
- 3 Naciśnij przyciski **+** (⑤) lub **–** (⑥), aby wybrać odpowiednie ustawienie temperatury dla swoich włosów.
↳ Gdy prostownica nagrzej się do wybranej temperatury, zostanie wyświetlone stałe oznaczenie „**READY**” (③).

- 4 Funkcja jonizacji uruchamia się, gdy urządzenie jest włączone, co zapewnia dodatkowy połysk i zmniejsza skręcanie włosów.
 - ↳ Zostanie wyświetlony wskaźnik jonizacji (①).
 - ↳ Po włączeniu tej funkcji można wyczuć specyficzny zapach i słyszeć syczenie. Jest to zjawisko normalne, spowodowane wytwarzaniem jonów.
- 5 Przesuń zatrzask blokujący (⑨) w dół, aby odblokować urządzenie.
- 6 Za pomocą grzebienia przygotuj pasmo włosów o szerokości nie większej niż 5 cm.
- 7 Umieść je pomiędzy płytkami prostującymi (④) i mocno ściśnij uchwyty.
- 8 Przesuń prostownicę wzdłuż pasma włosów jednym, płynnym ruchem (przez maks. 5 sekund) bez zatrzymywania się w celu uniknięcia przegrzania.
- 9 Po 20 sekundach powtórz czynności 7 i 8 aż do uzyskania właściwego wyglądu.
- 10 Powtórz czynności od 6 do 9, aby wyprostować resztę włosów.
- 11 Aby zmienić fryzurę, naciśnij i przytrzymaj przycisk ▲ (⑦) na 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć funkcję poprawiania. Ta funkcja zapewnia odpowiedni wynik i większą ochronę przy obniżonej temperaturze.
 - ↳ Po włączeniu tej funkcji zostaje wyświetlone oznaczenie „STYLE REFRESH” (⑪), a wskaźnik temperatury (②) znika.
- 12 Naciśnij ponownie przycisk ▲ (⑦), lub przyciski +/—, aby wyjść z trybu funkcji poprawiania i włączyć poprzednie ustawienie temperatury prostowania włosów.

Uwaga: Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego wyłączania. Wyłącza się automatycznie po 60 minutach.

Po użyciu:

- 1 Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- 2 Umieść je na odpornej na wysokie temperatury powierzchni i pozostaw do ostygnięcia.
- 3 Wyczyść urządzenie oraz płytki prostujące przy użyciu wilgotnej ściereczki.

- 4 Zablokuj płytki prostujące (⑨).
- 5 Przechowuj urządzenie w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od kurzu. Możesz też powiesić urządzenie za uchwyt do zawieszania (⑩) lub schować je w dołączonym etui.

3 Gwarancja i serwis

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów, np. w przypadku konieczności wymiany nasadki, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com lub skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, zwróć się o pomoc do sprzedawcy produktów firmy Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2010
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 22471



100% recycled paper
100% papier recyclé