

**PHILIPS**

Uvod

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.

Opći opis (Sl. 1)

- A** Element za šišanje
- B** Prekidač za uključivanje/isključivanje
- C** Utičnica za priključivanje kabela
- D** Nastavak s češljem za šišanje kose
- E** Nastavak s češljem za podrezivanje brade
- F** Gumb za podešavanje
- G** Četka za čišćenje
- H** Škare
- I** Profesionalni češalj
- J** Utikač
- K** Adapter
- L** Indikator punjenja
- M** Žlijeb za uklanjanje dlaka

Važno

Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ove upute za korištenje i spremite ih za buduće potrebe.

Opasnost

- Pazite da se adapter ne smoči.

Upozorenje

- Prije priključivanja aparata povjerite odgovara li napon prikazan na adapteru i na aparatu napon lokalne mreže.
- Adapter sadrži transformator. Nikada ne zamjenjujte adapter nekim drugim jer je to opasno.
- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
- Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.

Oprez

- Aparat nikada nemojte uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu niti ispirati pod mlazom vode.
- Aparat nemojte koristiti u kadi ili pod tušem.
- Aparat koristite, punite i odlažite na temperaturi između 15°C i 35°C.
- Za punjenje aparata koristite isključivo isporučeni adapter.
- Ako je adapter oštećen, uvijek ga zamjenite originalnim kako biste izbjegli potencijalno opasne situacije.
- Aparat nemojte koristiti ako je nastavak za šišanje ili neki od češljeva oštećen ili slomljen jer to može dovesti do ozljede.
- Aparat je namijenjen isključivo šišanju ljudske kose. Nemojte ga koristiti za druge svrhe.
- Razina buke: Lc = 69 dB [A]

Sukladnost sa standardima

Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za korištenje.

Preprena za korištenje**Punjjenje**

Kad je aparat potpuno napunjen, njime se bez korištenja kabla može šišati do 35 minuta (NiCd baterija) ili 50 minuta (NiMh baterija).

Ne punite aparat dulje od 24 sata.

Napomena: Aparat se ne može koristiti izravno priključen na mrežno napajanje.

Punite aparat najmanje 10 sati (NiCd baterija) ili 18 sati (NiMh baterija) prije prve uporabe.

- 1** Prije punjenja provjerite je li aparat isključen.
- 2** Utikač za aparat umetnite u aparat, a adapter u zidnu utičnicu. (Sl. 2)
- 3** Indikator punjenja na adapteru se pali, što znači da se aparat puni (Sl. 3).

Napomena: Indikator punjenja neće naznačiti da je aparat potpuno napunjen.

Napomena: Ako aparat nije korišten duže vrijeme, mora se puniti najmanje 10 sati (NiCd baterija) ili 18 sati (NiMh baterija).

Producavanje vijeka trajanja baterije

- Dva puta godišnje potpuno ispraznite bateriju puštajući motor da radi dok se ne zaustavi.
- Kad se baterija potpuno napuni, izvucite adapter iz zidne utičnice.

Korištenje aparata**Šišanje pomoću nastavka s češljem za šišanje kose**

Napomena: Pazite da vam kosa bude čista i suha. Nemojte koristiti aparat na svježe opranoj kosi.

- 1** Počešljajte kosu češljem za oblikovanje u smjeru rasta kose. (Sl. 4)
 - 2** Gurnite nastavak s češljem u žljebove na aparatu ("klik"). (Sl. 5)
- Provjerite je li nastavak s češljjem ispravno uguran u žljebove s obje strane.
- 3** Za postavljanje nastavka s češljem na željenu dužinu kose pritisnite gumb za podešavanje (1) i gurnite nastavak s češljem na željenu postavku za dužinu kose (2). (Sl. 6)

Postavke dužine dlačica

Nakon pričvršćivanja nastavka s češljem za šišanje kose, aparat ima 7 različitih postavki za dužinu kose:

Postavka za dužinu brade	Dužina dlačica nakon podrezivanja
1	3 mm
2	6 mm
3	9 mm
4	12 mm
5	15 mm
6	18 mm
7	21 mm

- 4** Stavite prekidač za uključivanje/isključivanje na položaj "on" (uključeno).

- 5** Aparat polako pomičite kroz kosu.

Savjeti:

- Započnite šišanje na najvišoj postavci nastavka s češljem i postepeno smanjujte postavku za dužinu kose.
- Zapišite postavke dužine kose koje ste odabrali za oblikovanje određene frizure kako biste ih mogli kasnije koristiti.
- Kako bi šišanje bilo što učinkovitije, pomičite aparat u smjeru suprotnom od smjera rasta kose. (Sl. 7)
- Iskušajte razne smjerove (gore, dolje ili poprijeko), zbog toga što sve vlasi ne rastu u istom smjeru.
- Prelaženjem aparatom za šišanje više puta po istom mjestu provjerite je li aparat uhvatio svaku vlas koju je trebalo ošišati.
- Pazite da ravni dio nastavka s češljem uvijek bude potpuno u kontaktu s kožom glave kako biste ravnomjerno ošišali kosu.

- Za najbolje rezultate kod šišanja kovrčave, rijetke ili duge kose, možete upotrijebiti češalj za približavanje kose aparatu za šišanje.
- Redovito uklanjajte odrezanu kosu s nastavka s češljem. Ako se na nastavu s češljjem nakupilo mnogo kose, uklonite ga s aparata i otpušte i/ili stresite dlake s njega.

Oblikovanje bez nastavka s češljem za šišanje kose

Aparat za šišanje možete koristiti bez nastavka s češljem kako biste ošišali kosu koja se nalazi blizu kože (0,8 mm) ili oblikovali liniju kose uz vrat i područje oko ušiju.

Napomena: Prilikom korištenja bez nastavka s češljem, aparat šiša kosu vrlo blizu kože.

- 1** Kako biste uklonili nastavak češljem, pritisnite gumb za podešavanje (1) i povucite nastavak s češljjem s aparata (2). (Sl. 8)

- 2** Prije nego počnete oblikovati liniju kose oko ušiju, počešljajte krajeve kose preko ušiju.

- 3** Nagnite aparat za šišanje tako da samo jedan rub elementa za šišanje dotiče vrhove kose. (Sl. 9)

- 4** Osišajte samo vrhove kose. Linija kose bi trebala biti blizu uha.

- 5** Kako biste oblikovali liniju kose uz vrat i zalistke, okrenite aparat za šišanje i radite poteze prema dolje. (Sl. 10)

- 6** Aparat pomičite polako i glatko. Pratite prirodnu liniju kose.

Podrezivanje s nastavkom s češljem za podrezivanje brade

- 1** Prije podrezivanja bradu ili brkove uvijek počešljajte finim češljem.

- 2** Gurnite nastavak s češljem u žljebove na aparatu ('klik'). (Sl. 11)

Provjerite je li nastavak s češljjem ispravno uguran u žljebove s obje strane.

- 3** Za postavljanje nastavka s češljem na željenu dužinu kose pritisnite gumb za podešavanje na pozadini aparata (1) i gurnite nastavak s češljem na željenu postavku za dužinu kose (2). (Sl. 12)

Postavka za dužinu brade

Nakon pričvršćivanja nastavka s češljem za podrezivanje brade, aparat ima 7 različitih postavki za dužinu brade:

Postavka za dužinu brade	Dužina dlačica nakon podrezivanja
1	2 mm
2	4 mm
3	6 mm
4	8 mm
5	10 mm
6	12 mm
7	14 mm

- 4** Stavite prekidač za uključivanje/isključivanje na položaj "on" (uključeno).

- 5** Postavite nastavak s češljem za podrezivanje brade na kožu i lagano pomičite aparat preko brade.

Savjeti:

- Prilikom prvog podrezivanja brade, počnite s najvećom postavkom za dužinu brade i postepeno je smanjujte.
- Kako bi podrezivanje bilo što učinkovitije, pomičite aparat u smjeru suprotnom od smjera rasta dlačica. (Sl. 13)
- Nemojte pomicati aparat prebrzo. Pravite polagane i nježne pokrete. Pazite da rvana površina dodatka s češljem uvijek dodiruje kožu.
- Redovito uklanjajte odrezane dlačice s nastavka s češljem. Ako se na nastavku s češljem nakupilo mnogo dlačica, uklonite češlaj s aparata i otpušte i/ili stresite ih s njega.

Podrezivanje na jedinstven izgled kratke i oštре brade.

- 1** Kako biste postigli izgled kratke i oštре brade, podrezujte s nastavkom s češljem za oblikovanje brade postavljenim na postavku za dužinu 1. (Sl. 14)

Podrezivanje bez nastavka s češljem za podrezivanje brade

Koristite aparat bez nastavka s češljem za podrezivanje brade za podrezivanje i oblikovanje brade i uklanjanje pojedinačnih dlačica.

- 1** Kako biste uklonili nastavak s češljem, pritisnite gumb za podešavanje (1) i povucite nastavak s češljem s aparata (2). (Sl. 8)
- 2** Radite dobro kontrolirane pokrete i lagano dodirujte dlake elementom za šišanje.

Napomena: Prilikom oblikovanja brade, držite aparat s elementom za šišanje okrenutim prema gore (Sl. 15).

Čišćenje

Ne čistite aparat abrazivnim sredstvima, žičanim spužvama, komprimiranim zrakom ili tekućinama poput alkohola, benzina ili acetona.

Aparat i adapter čistite isključivo isporučenom četkicom.

Za čišćenje aparata nemojte koristiti oštre predmete.

Očistite aparat nakon svake uporabe.

- 1** Prije čišćenja aparat morate isključiti i izvaditi priključak za mrežno napajanje.
- 2** Kako biste uklonili nastavak s češljem, pritisnite gumb za podešavanje (1) i povucite nastavak s češljem s aparata (2). (Sl. 8)
- 3** Element za šišanje i žlijeb za uklanjanje dlaka koji se nalazi iza elementa za rezanje očistite isporučenom četkicom (Sl. 16).

Napomena: Element za šišanje ne može se odvojiti, a uređaj se ne može otvoriti.

Aparat ne treba podmazivati.

Zamjena dijelova

Zamijeniti se mogu samo adapter, nastavak s češljem za šišanje kose i nastavak s češljem za podrezivanje brade.

Zaštita okoliša

- Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša (Sl. 17).
- Ugrađena baterija s mogućnošću punjenja sadrži tvari štetne za okoliš. Uvijek izvadite bateriju prije odlaganja aparata u otpad i predajte na službenom mjestu za sakupljanje otpada. Bateriju predajte na službenom mjestu

za odlaganje baterija. Ako imate problema prilikom vađenja baterije, možete odnijeti aparat u ovlašteni Philips servisni centar, gdje će izvaditi bateriju umjesto vas i odložiti je na ekološki prihvatljivom odlagalištu.

Vađenje baterija

Bateriju vadite samo prilikom bacanja aparata. Provjerite je li baterija potpuno prazna prije no što je izvadite.

Nakon vađenja baterije nemojte priključivati aparat na mrežno napajanje.

- 1** Isključite aparat iz napajanja i pustite ga da radi dok se motor ne zaustavi.
- 2** Umetnute odvijač u otvor s donje strane aparata. Gurnite ga prema gore kako biste otvorili kućište (Sl. 18).
- 3** Izvucite bateriju iz aparata.
- 4** Presjecite žice u blizini baterije običnim škarama i odložite bateriju na odgovarajuće odlagalište.

Jamstvo i servis

U slučaju da vam je potreban servis ili informacija ili imate neki problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips, www.philips.com, ili se obratite centru za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi (broj telefona nalazi se u priloženom jamstvu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za potrošače, обратите se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.

Introducere

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

Descriere generală (fig. 1)

- A** Element tăietor
- B** Comutator Pornit/Oprit (On/Off)
- C** Mușă pentru ștecher aparat
- D** Pieptene atașabil pentru tunderea părului
- E** Pieptene atașabil pentru tunderea bărbii
- F** Buton de ajustare
- G** Perie de curățat
- H** Foarfecă
- I** Pieptene pentru coafat
- J** Ștecher aparat
- K** Adaptor
- L** Led încărcare
- M** Fantă pentru evacuarea părului

Important

Cități cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Pericol

- Evitați contactul adaptorului cu apa.

Avertisment

- Verificați dacă tensiunea indicată pe adaptor și pe aparat corespunde tensiunii locale înainte de a conecta aparatul.
- Adaptorul conține un transformator. Nu încercați să înlătăriți ștecherul adaptorului, întrucât acest lucru duce la situații periculoase.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacitate fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheata sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheata pentru a nu se juca cu aparatul.

Atenție

- Nu introduceți niciodată mânerul în apă sau în alt lichid și nici nu-l clătiți sub jet de apă.
- Nu utilizați aparatul în cadă sau în duș.
- Utilizați, încărcați și păstrați aparatul la o temperatură cuprinsă între 15°C și 35°C.
- Utilizați numai adaptorul furnizat pentru a încărca aparatul.
- Dacă adaptorul este deteriorat, înlocuiți-l întotdeauna cu unul original pentru a evita orice accident.
- Nu folosiți aparatul dacă dispozitivul pentru tundere sau unul din piepteni este deteriorat sau rupt, deoarece v-ați putea răni.
- Acest aparat a fost conceput numai pentru tunderea părului uman de pe cap. Nu-l folosiți în alte scopuri.
- Nivel de zgomot: Lc = 69 dB [A]

Conformitatea cu standardele

Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile din acest manual, aparatul este sigur conform dovezilor științifice disponibile în prezent.

Pregătirea pentru utilizare**Încărcare**

Când aparatul s-a încărcat complet, acesta dispune de o durată de tundere fără cablu de până la 35 de minute (baterie NiCd) sau 50 de minute (baterie NiMh).

Nu lăsați aparatul la încărcat mai mult de 24 de ore.

Notă: Aparatul de ras nu poate fi utilizat când se află în priză.

Încărcați aparatul timp de 10 ore (baterie NiCd) sau 18 ore (baterie NiMh) înainte de a-l utiliza pentru prima dată.

- 1** Asigurați-vă că aparatul este oprit când îl încărcați.
- 2** Introduceți ștecherul aparatului în aparat și introduceți adaptorul în priza de perete. (fig. 2)
- 3** Ledul de încărcare de pe adaptor se va aprinde, indicând că aparatul se încarcă (fig. 3).

Notă: Ledul de încărcare nu semnalează când aparatul s-a încărcat complet.

Notă: Dacă aparatul nu a fost utilizat o perioadă îndelungată de timp, acesta trebuie reîncărcat timp de 10 ore (baterie NiCd) sau 18 ore (baterie NiMh).

Optimizarea duratei de funcționare a acumulatorului

- Deschideți complet acumulatorul de două ori pe an lăsând motorul să funcționeze până se oprește.
- Scoateți adaptorul din priză când bateria este complet încărcată.

Utilizarea aparatului**Tunderea cu ajutorul pieptenelui atașabil pentru tunderea părului**

Notă: Asigurați-vă că părul este curat și uscat. Nu utilizați aparatul pe păr proaspăt uscat.

- 1** Pieptănați-vă părul cu un pieptene de coafare în direcția de creștere a părului. (fig. 4)
- 2** Culisați pieptenele în ghidajele aparatului (clic). (fig. 5)

Aveți grijă ca pieptenele atașabil să fie bine fixat în ghidajele de pe ambele părți.

- 3** Pentru a regla pieptenele atașabil la lungimea de păr dorită, apăsați butonul de ajustare (1) și culisați pieptenele atașabil la setarea pentru lungimea de păr dorită (2). (fig. 6)

Reglaje pentru lungimea de păr

După fixarea pieptenelui atașabil pentru tunderea părului, aparatul dispune de 7 setări diferite pentru lungimea părului:

Setarea pentru lungimea părului	Lungimea obținută a firelor de păr
1	3 mm
2	6 mm
3	9 mm
4	12 mm
5	15 mm
6	18 mm
7	21 mm

- 4** Glisați comutatorul Pornit/Oprit în poziția 'Pornit'.

- 5** Deplasați aparatul încet prin păr.

Sugestii:

- Începeți să tundeți la cea mai mare setare a pieptenelui atașabil și reduceți treptat setarea pentru lungimea părului.
- Notați reglajele selectate pentru o anumită coafură pentru a le reține pentru tunderile viitoare.
- Pentru o tundere eficientă, mișcați aparatul împotriva direcției de creștere a părului. (fig. 7)

- Încercați diverse direcții (în sus, în jos sau în lateral), deoarece firele de păr nu cresc în aceeași direcție.

- Cu mișcări repetate pe suprafața capului, asigurați-vă că aparatul prinde toate firele de păr care trebuie tunse.
- Asigurați-vă că porțjunea plată a pieptenelui atașabil pentru tunderea părului rămâne tot timpul în contact cu pielea capului pentru a obține un rezultat uniform.
- Pentru a obține rezultate bune pe părul buclat, rar sau lung, puteți folosi un pieptene obisnuit pentru a direcționa părul spre mașina de tuns.
- Îndepărtați periodic părul tăiat din pieptenele atașabil. Dacă s-a acumulat mult păr în pieptenele atașabil, scoateți-l din aparat și suflați și/sau scuturați părul din acesta.

Conturarea cu ajutorul pieptenelui atașabil pentru tunderea părului

Puteți utiliza aparatul fără pieptenele atașabil pentru a tăia părul foarte scurt (0,8 mm) sau pentru a contura linia cefei și zona din jurul urechilor.

Notă: Când folosiți aparatul cu pieptenele atașabil, acesta taie părul foarte aproape de piele.

- 1** Pentru a scoate pieptenele atașabil, apăsați butonul de ajustare (1) și scoateți pieptenele atașabil din aparat (2). (fig. 8)

- 2** Înainte de a începe să dați conturul în jurul urechilor, pieptănați vârfurile firelor de păr peste urechi.

- 3** Înclinați aparatul în aşa fel încât doar o margine a elementului tăietor să atingă vârfurile firelor de păr. (fig. 9)

- 4** Tăiați numai vârfurile firelor de păr. Linia trebuie să fie aproape de ureche.

- 5** Pentru conturarea liniei cefei și a perciunilor, întoarceți aparatul și deplasați-l în jos. (fig. 10)

- 6** Deplasați aparatul lent și cursiv. Urmați linia naturală.

Tunsul cu ajutorul pieptenelui atașabil pentru tunderea bărbii

- 1** Pieptănați-vă întotdeauna barba sau mustața cu un pieptene des înainte de a le tunde.

- 2** Culisați pieptenele în ghidajele aparatului (clic). (fig. 11)

Aveți grijă ca pieptenele atașabil să fie bine fixat în ghidajele de pe ambele părți.

- 3** Pentru a regla pieptenele atașabil la lungimea de păr dorită, apăsați butonul de ajustare de pe partea din spate a aparatului (1) și culisați pieptenele atașabil la setarea pentru lungimea de păr dorită (2). (fig. 12)

Setările pentru lungimea bărbii

După fixarea pieptenelui atașabil pentru tunderea bărbii, aparatul dispune de 7 setări diferite pentru lungimea părului:

Setarea pentru lungimea părului	Lungimea obținută a firelor de păr
1	2 mm
2	4 mm
3	6 mm
4	8 mm
5	10 mm
6	12 mm
7	14 mm

- 4** Glisați comutatorul Pornit/Oprit în poziția 'Pornit'.

5 Poziționați pieptenele atașabil pentru tunderea bărbii pe piele și deplasați aparatul încet pe barbă.

Sugestii:

- Când vă tundeți barba pentru prima dată, începeți de la cea mai mare setare pentru lungimea părului și reduceți treptat setarea pentru lungimea părului.
- Pentru o tundere eficientă, mișcați aparatul împotriva direcției de creștere a părului. (fig. 13)
- Nu îl mișcați prea repede. Execuțați mișcări liniștite și continue. Asigurați-vă că suprafața plată a pieptenei atașabile rămâne permanent în contact cu pielea.
- Îndepărtați periodic părul tăiat din pieptenele atașabile. Dacă s-a acumulat mult păr în pieptenele atașabile, scoateți pieptenele din aparat și suflați și/sau scuturăți părul din acesta.

Tunderea cu setarea unică pentru 'aspect nebărbierit'

1 Pentru a crea un 'aspect nebărbierit', tundeți cu ajutorul pieptenei atașabile pentru tunderea bărbii fixat la setarea 1 pentru lungimea părului. (fig. 14)

Tunsul fără pieptenele atașabile pentru tunderea bărbii

Folosiți aparatul fără pieptenele atașabile pentru tunderea bărbii pentru a tunde și contura barba și pentru a îndepărta firele de păr răzlețe.

1 Pentru a scoate pieptenele atașabile, apăsați butonul de ajustare (1) și scoateți pieptenele atașabile din aparat (2). (fig. 8)

2 Efectuați mișcări bine controlate și atingeți părul ușor cu elementul tăietor.

Notă: Pentru a vă contura barba, țineți aparatul cu elementul tăietor orientat în sus (fig. 15).

Curățarea

Nu folosiți substanțe abrazive, bureți de sărmă, aer comprimat sau substanțe lichide, precum alcool, benzina sau acetonă pentru a curăța aparatul.

Curățați aparatul și accesoriul numai cu peria furnizată.

Nu folosiți obiecte ascuțite pentru a curăța aparatul.

Curățați aparatul după fiecare utilizare.

1 Înainte de a începe să curățați aparatul, asigurați-vă că este oprit și scos din priză.

2 Pentru a scoate pieptenele atașabile, apăsați butonul de ajustare (1) și scoateți pieptenele atașabile din aparat (2). (fig. 8)

3 Curățați elementul tăietor și fanta pentru evacuarea părului din spatele elementului tăietor cu peria furnizată (fig. 16).

Notă: Elementul tăietor nu poate fi detașat și aparatul nu poate fi deschis.

Aparatul nu necesită lubrificare.

Înlocuirea

Se pot înlocui numai adaptorul, pieptenele atașabile pentru tunderea părului și pieptenele atașabile pentru tunderea bărbii.

Protecția mediului

- Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci predăți-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel, veți ajuta la protejarea mediului înconjurător (fig. 17).

- Bateria reîncărcabilă integrată conține substanțe care pot polua mediul. Scoateți întotdeauna bateria înainte de a scoate din uz aparatul și de a-l predă la un centru de colectare oficial. Predăți bateria la un punct de colectare oficial pentru baterii. Dacă nu reuști să scoateți bateria, puteți duce aparatul la un centru de service Philips. Personalul de la acest centru va îndepărta bateria și o va recicla în conformitate cu normele de protecție a mediului.

Scoaterea bateriei

Îndepărtați bateria numai când scoateți aparatul din uz. Asigurați-vă că bateria este descărcată complet când o îndepărtați.

Nu reconectați aparatul la priză după ce ați scos bateria.

1 Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să funcționeze până ce se oprește motorul.

2 Introduceți o șurubelnită în orificiul din partea inferioară a aparatului. Apoi mișcați șurubelnita în sus pentru a deschide carcasa (fig. 18).

3 Ridicați bateria din aparat.

4 Tăiați firele din apropierea bateriei cu un foarfecă și scoateți din uz bateriile în mod corect.

Garanție și service

Dacă aveți nevoie de informații sau întâmpinați probleme, vizitați site-ul Web Philips la adresa www.philips.com sau contactați centrul Philips de asistență pentru clienți din țara dvs. (găsiți numărul de telefon în garanția internațională). Dacă în țara dvs. nu există un astfel de centru, deplasați-vă la furnizorul dvs. Philips local.

Úvod

Gratulujeme Vám ku kúpe a vitanie v spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody základnej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj produkt na www.philips.com/welcome.

Opis zariadenia (Obr. 1)

- A** Strihací nástavec
- B** Vypínač
- C** Zásuvka pre pripojenie koncovky napájania
- D** Hrebeňový nástavec na strihanie vlasov
- E** Hrebeňový nástavec na zastríhavanie brady
- F** Tlačidlo nastavenia
- G** Čistiaci kefka
- H** Nožnice
- I** Kaderický hrebeň
- J** Koncovka napájania
- K** Adaptér
- L** Kontrolné svetlo nabíjania
- M** Drážka na odstránenie vlasov

Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho pre použitie do budúcnosti.

Nebezpečenstvo

- Dbajte, aby sa adaptér nedostal do styku s vodou.

Varovanie

- Pred zapojením strojčeka skontrolujte, či napätie uvedené na adaptéri a na strojčeku zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti.
- Súčasťou adaptéra je transformátor. Adaptér nesmiete oddeliť a vymeniť za iný typ zástrčky, lebo by ste mohli spôsobiť nebezpečnú situáciu.
- Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú dostaok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.

Výstraha

- Rúčku nikdy neponárajte do vody ani inej kvapaliny, ani ju neoplachujte vodou.
- Zariadenie nepoužívajte vo vani alebo sprche.
- Zariadenie používajte, nabíjajte a skladujte pri teplotách 15 °C až 35 °C.
- Na nabíjanie strojčeka používajte len dodaný adaptér.
- Ak je poškodený adaptér, nechajte ho vymeniť za niektorý z originálnych typov, aby ste predišli nebezpečným situáciám.
- Zariadenie nesmiete používať, ak je nástavec na strihanie alebo niektorý z hrebeňových nástavcov poškodený či zlomený, pretože by mohlo dôjsť k poraneniu.
- Toto zariadenie je určené len na strihanie ľudských vlasov. Nepoužívajte ho na iné účely.
- Deklarovaná hodnota emisie hluku je 69 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Súlad zariadenia s normami

Tento výrobok Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.

Príprava na použitie**Nabíjanie**

Zariadenie s plne nabito batériou umožňuje až 35 minút (NiCd batéria) alebo 50 minút (NiMh batéria) strihania bez pripojenia do siete.

Zariadenie nenabíjajte dlhšie ako 24 hodín.

Poznámka: Zariadenie nesmiete používať, kým je pripojené do siete.

Pred prvým použitím batériu zariadenia nabíjajte aspoň 10 hodín (NiCd batéria) alebo 18 hodín (NiMh batéria).

1 Pred nabíjaním sa presvedčte, či je zariadenie vypnuté.

2 Koncovku napájania zapojte do zariadenia a adaptér pripojte do siete. (Obr. 2)

D Indikátor nabíjania na adaptéri sa rozsvieti, čím signalizuje začiatok nabíjania zariadenia (Obr. 3).

Poznámka: Kontrolné svetlo nabíjania neslúži na signálizáciu, že batérie zariadenia sú plne nabité.

Poznámka: Ak ste zariadenie dlhší čas nepoužívali, jeho batériu musíte nechat nabíjať aspoň 10 hodín (NiCd batéria) alebo 18 hodín (NiMh batéria).

Optimalizácia životnosti batérie

- Dvakrát ročne nechajte motor zariadenia pracovať až kým sa nezastaví (úplne nevybijte batériu).
- Keď je batéria úplne nabité, odpojte adaptér zo siete.

Použitie zariadenia**Strihanie s hrebeňovým nástavcom na strihanie vlasov**

Poznámka: Uistite sa, že máte umyté a suché vlasov. Zariadenie nepoužívajte na strihanie práve umytych vlasov.

1 Hrebeňom si prečešte vlasov v smere ich rastu. (Obr. 4)

2 Hrebeňový nástavec zasuňte do vodiacich drážok zariadenia ("kliknutie"). (Obr. 5)

Uistite sa, že je hrebeňový nástavec správne umiestnený vo vodiacich drážkach na oboch stranach strojčeka.

3 Hrebeňový nástavec nastavite na požadovanú dĺžku strihu tak, že stlačíte tlačidlo nastavenia (1) a hrebeňový nástavec posuniete na požadovanú dĺžku strihu (2). (Obr. 6)

Nastavenie dĺžky vlasov

S pripojeným hrebeňovým nástavcom na strihanie vlasov poskytuje zariadenie až 7 rozličných nastavení dĺžky strihu:

Nastavenie dĺžky strihu	Výsledná dĺžka strihu
1	3 mm
2	6 mm
3	9 mm
4	12 mm
5	15 mm
6	18 mm
7	21 mm

4 Vypínač posuňte do polohy „on“ (zapnuté).

5 Strojčekom pomaly prechádzajte cez vlasov.

Tipy:

- Začnite strihať pri najvyššom nastavení dĺžky strihu hrebeňového nástavca a potom dĺžku strihu postupne znižujte.

- Zapíšte si nastavenia dĺžky strihu, ktoré ste zvolili pri úprave určitého účesu, aby ste strih mohli použiť aj v budúcnosti.
- Aby bolo strihanie čo najúčinnejšie, pohybujte strojčekom proti smeru, v ktorom rastú vlasov. (Obr. 7)
- Vyskúšajte rôzne smery strihania (nahor, nadol alebo križom), pretože všetky vlasov nerastú jedným smerom.
- Robte prekrývajúce sa tåhy po celej hlave, aby strojček zachytil všetky vlasov, ktoré treba ostríhať.
- Plochá strana hrebeňového nástavca na strihanie vlasov sa musí neustále dotýkať povrchu pokožky, inak nedosiahnete rovnoramennú dĺžku strihu.
- Pri strihaní kučeravých, riedkych alebo dlhých vlasov môžete použiť hrebeň, pomocou ktorého ich nasmerujete ku strojčeku na vlasov.
- Ostrihané vlasov pravidelne odstraňujte z hrebeňového nástavca. Ak sa v hrebeňovom nástavci nazbiera prívela ostrihaných vlasov, nástavec odpojte zo strojčeka a vlasov z neho vyfuknite a/alebo vytraste.

Tvarovanie kontúr bez hrebeňového nástavca na strihanie vlasov

Strojček môžete použiť bez hrebeňového nástavca na strihanie vlasov veľmi blízko pri pokožke (0,8 mm) alebo na tvarovanie kontúr v oblasti krku a okolo uši.

Poznámka: Ak strojček použijete bez hrebeňového nástavca, ostrihá vlasov veľmi tesne pri pokožke.

1 Hrebeňový nástavec zo zariadenia odpojte tak, že stlačíte tlačidlo nastavenia (1) a hrebeňový nástavec potiahnete v smere šípky (2). (Obr. 8)

2 Pred tvarovaním kontúr vlasov okolo uši prečešte končeky vlasov nad ušami.

3 Strojček natočte tak, aby končeky vlasov boli v kontakte len s jednou hranou strihacieho nástavca. (Obr. 9)

4 Ostrihajte len končeky vlasov. Línia vlasov musí prechádzať v blízkosti ucha.

5 Pri tvarovaní kontúr v oblasti krku a bokombrád otočte strojček a robte ním priame tåhy nadol. (Obr. 10)

6 Strojčekom robte pomalé a plynulé pohyby. Sledujte prirodzenú líniu vlasov.

Zastríhavanie s hrebeňovým nástavcom na zastríhavanie brady

1 Vždy pred strihaním si bradu a fúzy prečešte jemným hrebeňom.

2 Hrebeňový nástavec zasuňte do vodiacich drážok zariadenia ("kliknutie"). (Obr. 11)

Uistite sa, že je hrebeňový nástavec správne umiestnený vo vodiacich drážkach na oboch stranach strojčeka.

3 Hrebeňový nástavec nastavite na požadovanú dĺžku strihu tak, že stlačíte tlačidlo nastavenia v zadnej časti strojčeka (1) a hrebeňový nástavec nastavite na požadovanú dĺžku strihu (2). (Obr. 12)

Nastavenie dĺžky chípkov na brade

S pripojeným hrebeňovým nástavcom na zastríhavanie brady poskytuje zariadenie až 7 rozličných nastavení dĺžky strihu:

Nastavenie dĺžky strihu	Výsledná dĺžka strihu
1	2 mm
2	4 mm
3	6 mm

Nastavenie dĺžky strihu	Výsledná dĺžka strihu
4	8 mm
5	10 mm
6	12 mm
7	14 mm

4 Vypínač posuňte do polohy „on“ (zapnuté).

5 Hrebeňový nástavec na zastrihávanie brady priložte na pokožku a strojčekom pomaly pohybujte po brade.

Tipy:

- Pri prvom zastrihávaní brady začnite pri najvyššom nastavení dĺžky strihu a potom dĺžku postupne znižujte.
- Aby bolo strihanie čo najúčinnejšie, pohybujte strojčekom proti smeru, v ktorom rastú strihané chlipy. (Obr. 13)
- Zariadením nepohybujte priveľmi rýchlo. Robte plynulé a jemné pohyby. Plochá strana hrebeňového nástavca sa musí neustále dotýkať povrchu pokožky.
- Ostrihané chlipy pravidelne odstraňujte z hrebeňového nástavca. Ak sa v hrebeňovom nástavci nazbiera prívela ostríhaných chlippov, odpojte nástavec a chlipy z neho vyfúknite a/alebo vytraste.

Strihanie s nastavením „strnisko“

1 Vzhľad „strniska“ dosiahnete zastrihávaním pomocou hrebeňového nástavca na zastrihávanie brady nastaveného na dĺžku strihu 1. (Obr. 14)

Zastrihávanie bez hrebeňového nástavca na zastrihávanie brady

Bez pripojeného nástavca môžete zariadenie použiť na zastrihávanie brady, na tvarovanie jej kontúr a na odstránenie jednotlivých chlippov.

1 Hrebeňový nástavec zo zariadenia odpojte tak, že stlačíte tlačidlo nastavenia (1) a hrebeňový nástavec potiahnete v smere šípky (2). (Obr. 8)

2 Postupujte veľmi pozorne a chlippov sa dotykajte len zľahka.

Poznámka: Aby ste vytvárali kontúry brady, držte zariadenie so strihacím nástavcom smerom nahor (Obr. 15).

Cistenie

Na čistenie nepoužívajte drsné prípravky, drôtenky, stlačený vzduch ani tekutiny ako alkohol, benzín alebo acetón.

Zariadenie a adaptér čistite len pomocou dodanej kefy.

Na čistenie zariadenia nepoužívajte žiadne ostré predmety.

Po každom použití zariadenie očistite.

1 Zariadenie pred čistením nezabudnite vypnúť a odpojiť zo siete.

2 Hrebeňový nástavec zo zariadenia odpojte tak, že stlačíte tlačidlo nastavenia (1) a hrebeňový nástavec potiahnete v smere šípky (2). (Obr. 8)

3 Strihací nástavec a drážku na odstránenie vlasov za strihacím nástavcom očistite pomocou dodanej kefy (Obr. 16).

Poznámka: Neodpájajte strihací nástavec a neotvárajte zariadenie.

Zariadenie nepotrebuje žiadne mazanie.

Výmena

Vymeniť možno iba adaptér, nástavec na zastrihávanie vlasov a nástavec na zastrihávanie brady.

Životné prostredie

- Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Touto činnosťou pomôžete chrániť životné prostredie (Obr. 17). Zabudovaná dobrým zariadenia obsahuje látky, ktoré môžu znečistiť životné prostredie. Pred likvidáciou zariadenia, alebo jeho odovzdaním na mieste oficiálneho zberu, batériu vyberte. Batériu odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Ak máte problém s vybratím batérie, zariadenie môžete zaniesť do Servisného centra spoločnosti Philips, kde batériu vyberú a odstránia spôsobom, ktorý je bezpečný pre životné prostredie.

Odstránenie batérie

Batériu vyberajte len pri likvidácii zariadenia. Uistite sa, že pri vyberaní je batéria úplne vybitá.

Po odstránení batérie sa nepokúšajte pripojiť zariadenie do siete.

- 1** Zariadenie odpojte zo siete a motor nechajte pracovať, až kým nezastane.
- 2** Skrutkováč zasuňte do otvoru v spodnej časti zariadenia. Potom ho posuňte smerom nahor, čím otvoríte telo zariadenia (Obr. 18).
- 3** Vypáčte batériu zo zariadenia.
- 4** Nožničkami prestrihnite vodiče v blízkosti batérie a batériu zlikvidujte správnym spôsobom.

Záruka a servis

Ak potrebujete servis, informácie alebo máte problém, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Philips, www.philips.com, alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.

Uvod

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome.

Slošni opis (Sl. 1)

- A** Rezilo
- B** Stikalo za vklop/izklop
- C** Vtičnica za vtikač aparata
- D** Nastavek za striženje
- E** Nastavek za pritezovanje brade
- F** Nastavitevni gumb
- G** Ščetka za čiščenje
- H** Škarje
- I** Frizerski glavnik
- J** Vtikač aparata
- K** Adapter
- L** Indikator polnjenja
- M** Utor za odstranjevanje las

Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Nevarnost

- Pazite, da ne zmočite adapterja.

Opozorilo

- Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na aparatu navedena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- V adapter je vgrajen transformator. Odstranitev in menjava adapterja z drugim nista dovoljeni, saj lahko pride do nevarne situacije.
- Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci naj se ne igrajo z aparatom.

Pozor

- Ročaja ne potapljaljte v vodo ali drugo tekočino in ga ne spirajte pod tekočo vodo.
- Aparata ne uporabljajte v kadi ali pod prho.
- Aparat uporabljajte, polnite in hranite pri temperaturi med 15 °C in 35 °C.
- Aparat polnite samo s priloženim adapterjem.
- Če je adapter poškodovan, ga lahko zamenjate le z originalnim adapterjem iste vrste, da se izognete nevarnosti.
- Aparata ne uporabljajte, če je nastavek za striženje ali kateri izmed glavnikov poškodovan ali polomljen, saj se lahko poškodujete.
- Ta aparat je namenjen le striženju ljudi. Ne uporabljajte ga v druge namene.
- Raven hrupa: Lc=69 dB [A]

Skladnost s standardi

Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetskih polj (EMF). Če z aparatom ravnete pravilno in v skladu z navodili v tem uporabniškem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze varna.

Priprava za uporabo

Polnjenje

Ko je aparat popolnoma napolnjen, ga lahko brezščinno uporabljate 35 minut (baterija NiCd) ozziroma 50 minut (baterija NiMh).

Aparata ne polnite več kot 24 ur.

Opomba: Aparata ne morete napajati neposredno iz električnega omrežja.

Aparat pred prvo uporabo polnite vsaj 10 ur (baterija NiCd) ozziroma 18 ur (baterija NiMh).

- 1** Aparat naj bo med polnjenjem izklopljen.
- 2** Vtikač aparata vključite v aparat in adapter v omrežno vtičnico. (Sl. 2)
- 3** Med polnjenjem sveti indikator polnjenja aparata (Sl. 3).

Opomba: Indikator polnjenja ne označuje, kdaj je aparat napolnjen.

Opomba: Če aparata niste uporabljali dlje časa, ga ponovno polnite vsaj 10 ur (baterija NiCd) ozziroma 18 ur (baterija NiMh).

Podaljševanje življenjske dobe baterije

- Dvakrat letno popolnoma izpraznite baterijo, tako da pustite motorček delovati do samodejne zaustavitve.
- Vtikač adapterja odstranite iz omrežne vtičnice, ko se baterija napolni do konca.

Uporaba aparata

Striženje z nastavkom za striženje

Opomba: Lasje naj bodo čisti in suhi. Aparata ne uporabljajte na pravkar umitih laseh.

- 1** Z glavnikom za oblikovanje si počesite lase v smeri rasti las. (Sl. 4)

- 2** Nastavek za striženje namestite v vodila aparata ("klik"). (Sl. 5)

Poskrbite, da je nastavek za striženje pravilno vstavljen v vodila na obeh straneh.

- 3** Nastavek za striženje nastavite na želeno dolžino tako, da pritisnete nastavitev dolžine (1) in nastavek za striženje premaknete na želeno nastavitev dolžine (2). (Sl. 6)

Nastavitev dolžine las

Aparat z nameščenim nastavkom za striženje omogoča sedem nastavitev dolžine las:

Nastavitev dolžine brade	Končna dolžina brade
1	3 mm
2	6 mm
3	9 mm
4	12 mm
5	15 mm
6	18 mm
7	21 mm

- 4** Stikalo za vklop/izklop pomaknite na položaj 'vklop'.

- 5** Aparat pomikajte počasi skozi dlačice.

Nasveti:

- Začnite s striženjem pri najvišji nastaviti nastavka za striženje in dolžino postopoma zmanjšujte.
- Zabeležite nastavitev dolžine las, ki ste jih uporabili za določen slog, da jih boste lahko uporabili tudi naslednjič.
- Naučnikovitejše je striženje v nasprotni smeri rasti las. (Sl. 7)
- Poskušajte s striženjem v različnih smereh (navzgor, navzdol ali počez), ker vsi lasje ne rastejo v isti smeri.
- Po glavi ga pomikajte v različnih smereh, da boste postrigli vse lase.
- Pazite, da bo ploski del nastavka za striženje vedno v stiku z lasičem, da bodo lasje enakomerno postrženi.
- Za boljše striženje kodrastih, redkih ali dolgih las lahko s pomočjo glavnika vodite lase proti aparatu.

- Odstranite lase redno odstranjujte z nastavka za striženje. Če se je na nastavku nabralo veliko las, ga odstranite iz aparata in lase spihajte in/ali stresite ven.

Striženje brez nastavka za striženje

Aparat lahko uporablja brez nastavka za striženje las zelo na kratko (0,8 mm) ali za oblikovanje pričeske na vratu in okoli ušes.

Opomba: Če uporabljate aparat brez nastavka za striženje, lase ostrizete skoraj povsem do kože.

- 1** Nastavek za striženje odstranite tako, da pritisnete nastavitevni gumb (1) in nastavek povlečete iz aparata (2). (Sl. 8)

- 2** Pred striženjem ob ušesih konice las počesite čez ušesa.

- 3** Aparat nagnite tako, da se konic las dotika samo en rob rezila. (Sl. 9)

- 4** Porežite samo konice las. Linija las naj bo blizu ušes.

- 5** Pri striženju las na vratu in zalizcev obrnite aparat in strizite v smeri navzdol. (Sl. 10)

- 6** Aparat premikajte počasi in enakomerno. Sledite naravnim linijam las.

Striženje z nastavkom za prirezovanje brade

- 1** Pred striženjem brado ali brke počesite s finim glavnikom.

- 2** Namestite nastavek za striženje v vodila aparata ("klik"). (Sl. 11)

Poskrbite, da je nastavek za striženje pravilno vstavljen v vodila na obeh straneh.

- 3** Nastavek za striženje nastavite na želeno dolžino las tako, da pritisnete nastavitevni gumb na hrbtni strani aparata (1) in nastavek za striženje premaknete na želeno nastavitev dolžine las (2). (Sl. 12)

Nastavitev dolžine brade

Aparat z nameščenim nastavkom za prirezovanje brade omogoča sedem nastavitev dolžine las:

Nastavitev dolžine brade	Končna dolžina brade
1	2 mm
2	4 mm
3	6 mm
4	8 mm
5	10 mm
6	12 mm
7	14 mm

- 4** Stikalo za vklop/izklop pomaknite na položaj 'vklop'.

- 5** Nastavek za prirezovanje brade položite na kožo in aparat počasi pomikajte po bradi.

Nasveti:

- Če brado prirezujete prvič, začnite pri najvišji nastaviti dolžine brade in jo postopoma zmanjšujte.
- Naučnikovitejše je britje v nasprotni smeri brade. (Sl. 13)
- Aparata ne premikajte prehitro. Izvajajte gladke in nežne gibe. Površina nastavka za striženje naj bo vedno v stiku s kožo.
- Odstranite dlake redno odstranjujte z nastavka za striženje. Če se je na nastavku nabralo veliko dlak, ga odstranite iz aparata in dlake spihajte in/ali stresite ven.

Striženje z edinstveno nastavitevjo za neobrit videz

- 1** Če želite ustvariti videz neobrite brade, nastavek za pirezovanje brade nastavite na dolžino brade 1. (Sl. 14)

Striženje brez nastavka za pirezovanje brade

Aparat uporabljajte brez nastavka za pirezovanje brade, če želite prialzati in oblikovati brado in odstraniti posamezne dlake.

- 1** Nastavek za striženje odstranite tako, da pritisnete nastavitevni gumb (1) in nastavek povlečete iz aparata (2). (Sl. 8)
- 2** Izvajajte previdne gibe in se z rezilom narahlo dotikajte dlačic.

Opomba: Za oblikovanje brade aparat držite tako, da je rezilo obrnjeno navzgor (Sl. 15).

Čiščenje

Za čiščenje aparata ne uporabljajte jedkih in agresivnih sredstev, stisnjenega zraka in tekočin, kot so alkohol, bencin ali acetona.

Aparat in adapter čistite samo s priloženo ščetko.

Aparata ne čistite z ostrimi predmeti.

Po vsaki uporabi aparatu očistite.

- 1** Pred čiščenjem aparatu izklopite in izključite iz električnega omrežja.
- 2** Nastavek za striženje odstranite tako, da pritisnete nastavitevni gumb (1) in nastavek povlečete iz aparata (2). (Sl. 8)
- 3** S priloženo ščetko očistite rezilo in utor za odstranjevanje las za rezilom (Sl. 16).

Opomba: Rezila ne morete sneti in aparata ni mogoče odpreti.

Aparata ni treba podmazovati.

Zamenjava

Zamenjate lahko samo adapter, nastavek za striženje in nastavek za pirezovanje brade.

Okolje

- Aparata po preteklu življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja (Sl. 17).
- Vgrajena akumulatorska baterija vsebuje snovi, ki lahko onesnažijo okolje. Preden aparatu zavrhete in oddate na uradnem zbirnem mestu, odstranite baterijo. Baterijo odložite na uradnem zbirnem mestu za baterije. Če imate z odstranitvijo baterije težave, lahko aparatu odnesete na Philipsov pooblaščeni servis, kjer jo bodo odstranili in zavrgli na okolju prijazen način.

Odstranitev baterije

Baterije odstranite samo, če boste aparatu zavrgli.
Ko baterije odstranite, morajo biti popolnoma prazne.

Aparata po odstranitvi baterije ne priklapljamte več na električno omrežje.

- 1** Aparat izključite iz električnega omrežja in ga pustite delovati, dokler se sam ne zaustavi.
- 2** Izvijač vstavite v odprtino na spodnjem delu aparata. Nato izvijač premaknite navzgor in odprite ohišje (Sl. 18).
- 3** Baterijo odstranite iz aparata.
- 4** Žice prerežite z navadnimi škarjami in ustrezno odvrzite baterije.

Garancija in servis

Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com ali pa se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.