



Γενική περιγραφή (Εικ. 1)

- A** Λαβή
- B** Δείκτης ρύθμισης
- C** Διακόπτης on/off
- D** Υποδοχή βύσματος συσκευής
- E** Μικρή ξυριστική
- F** Χτένα κουρέματος μαλλιών
- G** Επιλογέας ρύθμισης
- H** Κόπτης τριχών μύτης/αυτιών
- I** Κόπτης ακριβείας
- J** Χτένα ακριβείας
- K** Μικρός κόπτης
- L** Στοιχείο κοπής
- M** Χτένα κοπής γενιών
- N** Βουρτσάκι καθαρισμού
- O** Μετασχηματιστής
- P** Βύσμα συσκευής
- Q** Λυχνία φόρτισης
- R** Βάση

Σημαντικό

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Κίνδυνος

- Φροντίστε να μη βραχεί ο μετασχηματιστής.

Προειδοποίηση

- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στο μετασχηματιστή και στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
- Μην κόψετε το βύσμα του μετασχηματιστή για να το αντικαταστήσετε με άλλο, καθώς αυτό προκαλεί επικίνδυνες καταστάσεις.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.

Προσοχή

- Χρησιμοποιήστε, φορτίστε και αποθηκεύστε τη συσκευή σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 35°C.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή που παρέχεται για να φορτίσετε τη συσκευή.
- Αν ο μετασχηματιστής υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με αυθεντικό προς αποφυγή κινδύνου.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν κάποιο από τα εξαρτήματα ή τις χτένες έχει φθαρεί ή σπάσει καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
- Να προσέχετε με το ζεστό νερό. Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του νερού ώστε να μην προκαλέσετε εγκαύματα στα χέρια σας εάν το νερό είναι καυτό.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για κούρεμα μαλλιών ανθρώπων και για κοπή και περιποίηση γενιών, μουστακιού, φαβοριτών, τριχών μύτης, τριχών αυτιών και φυιδιών ανθρώπων. Μην τη χρησιμοποιείτε για κανέναν άλλο σκοπό.
- Μην δοκιμάσετε ποτέ να κόψετε τις βλεφαρίδες σας.
- Εάν παρουσιάσετε μεγάλη αλλαγή στη θερμοκρασία, την πίεση ή την υγρασία του περιβάλλοντος της συσκευής, δώστε τη δυνατότητα στη συσκευή να εγκλιματιστεί για 30 λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Συμμόρφωση με πρότυπα

- Η συσκευή συμμορφώνεται με τους διεθνώς εγκεκριμένους κανονισμούς ασφαλείας IEC και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στο μπάνιο ή στο ντους, καθώς και να καθαριστεί με νερό βρύσης (Εικ. 2).
- Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι

ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

Προετοιμασία για χρήση

Φόρτιση

Φορτίστε τη συσκευή για τουλάχιστον 10 ώρες πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά ή μετά από μεγάλο διάστημα μη χρήσης. Όταν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη, διαθέτει αυτονομία λειτουργίας έως και 35 λεπτά. Μην φορτίζετε τη συσκευή για περισσότερο από 24 ώρες.

Η συσκευή δεν λειτουργεί με ρεύμα.

Δεν μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή στη βάση.

- 1** Συνδέστε το βύσμα στην υποδοχή της συσκευής και μετά το μετασχηματιστή στην πρίζα (Εικ. 3).
- 2** Η λυχνία φόρτισης του μετασχηματιστή ανάβει υποδεικνύοντας ότι η συσκευή φορτίζει (Εικ. 4).

Σημείωση: Η λυχνία φόρτισης δεν αλλάζει χρώμα και δεν σβήνει όταν η συσκευή φορτιστεί πλήρως.

Βελτιστοποίηση της διάρκειας ζωής της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

- Αποσυνδέστε το μετασχηματιστή από την πρίζα όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως (το οποίο διαρκεί 10 ώρες).
- Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην πρίζα για περισσότερο από 24 ώρες.
- Δύο φορές το χρόνο να αφήνετε το μοτέρ σε λειτουργία μέχρι να σταματήσει προκειμένου να αποφορτιστεί τελείως η μπαταρία. Στη συνέχεια να επαναφορτίζετε πλήρως την μπαταρία.

Προσάρτηση/αφαίρεση εξαρτημάτων

Όλα τα εξαρτήματα (στοιχείο κοπής, κόπτης ακριβείας, μικρός κόπτης, μικρή ξυριστική και κόπτης τριχών μύτης/αυτιών) μπορούν να προσαρτηθούν και να αφαιρεθούν με τον ίδιο τρόπο.

- 1** Για να προσαρτήσετε ένα εξάρτημα, πιέστε το πάνω τη λαβή (Εικ. 5).
- 2** Για να αφαιρέσετε ένα εξάρτημα, τραβήξτε το από τη λαβή. (Εικ. 6)

Κούρεμα μαλλιών

Προετοιμασία για κούρεμα μαλλιών

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη όταν αρχίζετε το κούρεμα. Δεν είναι δυνατή η λειτουργία της συσκευής με ρεύμα.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε καθαρά, στεγνά μαλλιά. Μην την χρησιμοποιείτε σε φρεσκολουσμένα μαλλιά.

- 1** Βεβαιωθείτε ότι το κεφάλι του ατόμου που θα κούρεψετε βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το στήθος σας. Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζετε ότι όλα τα μέρη του κεφαλιού του είναι ορατά και εύκολα προσβάσιμα.
- 2** Χτενίστε τα μαλλιά προς τη φορά των τριχών (Εικ. 7).
- 3** Τοποθετήστε το στοιχείο κοπής πάνω στη λαβή (δείτε την ενότητα 'Προσάρτηση/αφαίρεση εξαρτημάτων' στο κεφάλαιο 'Προετοιμασία για χρήση').

Κούρεμα με τη χτένα κουρέματος μαλλιών

- 1** Σύρετε τη χτένα κουρέματος μαλλιών στις εγκοπές-οδηγούς και στις δύο πλευρές της λαβής ('κλικ') (Εικ. 8).
- 2** Πιέστε τον επιλογέα ρύθμισης προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση (Εικ. 9).
- 3** Ο δείκτης ρύθμισης στο πίσω μέρος της συσκευής εμφανίζει την επιλεγμένη ρύθμιση. (Εικ. 10)

Στον πίνακα εμφανίζεται το μήκος των μαλλιών μετά το κούρεμα σε διαφορετικές ρυθμίσεις. Όταν πρόκειται να κουρευτείτε για πρώτη φορά, ξεκινήστε με την υψηλότερη ρύθμιση (9) για να εξοικειωθείτε με τη συσκευή.

Ρυθμίσεις της χτένας κουρέματος μαλλιών

Ρύθμιση	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Μήκος μαλλιών μετά το κούρεμα (mm)		4	6	8	10	12	14	16	18	20

Συμβουλή: Σημειώστε κάπου τις ρυθμίσεις μήκους μαλλιών που επιλέξατε για να δημιουργήσετε ένα συγκεκριμένο στυλ ως υπενθύμιση για μελλοντικά κούρεματα.

- 3** Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 4** Μετακινήστε τη συσκευή αργά μέσα από τις τρίχες.
 - Για να κουρευτείτε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, μετακινείτε τη συσκευή αντίθετα από τη φορά των τριχών.
 - Επειδή δεν αναπτύσσονται όλες οι τρίχες προς την ίδια κατεύθυνση, θα πρέπει να μετακινείτε τη συσκευή προς διαφορετικές κατευθύνσεις (προς τα επάνω, προς τα κάτω ή κατά πλάτος) (Εικ. 11).
 - Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο τμήμα της χτένας είναι πάντα σε πλήρη επαφή με το κεφάλι προκειμένου να έχετε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα.
 - Κάντε επαναληπτικά περάσματα από το κεφάλι για να εξασφαλίσετε ότι θα κόψετε όλες τις τρίχες που πρέπει να κοπούν.
 - Για να επιτύχετε ένα καλό αποτέλεσμα με τα κατσαρά, αραιά ή μακριά μαλλιά, χρησιμοποιήστε μια χτένα για να οδηγήσετε τα μαλλιά προς τη συσκευή.

- 5** Αφαιρέτε τακτικά τις κομμένες τρίχες από τη χτένα.

Εάν έχουν συσσωρευτεί πολλές τρίχες στη χτένα, αφαιρέστε τη χτένα από τη συσκευή και φυσιξτε ή/και τινάξτε την ώστε να φύγουν οι τρίχες.

Διαμόρφωση περιγράμματος χωρίς τη χτένα κουρέματος μαλλιών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς τη χτένα κουρέματος μαλλιών προκειμένου να κούρεψετε τα μαλλιά σας πολύ κοντά (0,6 χιλ.) ή για να διαμορφώσετε το περίγραμμα στο λαιμό και την περιοχή γύρω από τα αυτιά.

Να είστε προσεκτικοί όταν κουρεύετε χωρίς τη χτένα γιατί το στοιχείο κοπής κόβει κάθε τρίχα που ακουμπά.

- 1** Πιέστε τον επιλογέα ρύθμισης προς τα επάνω και τραβήξτε τη χτένα από τη λαβή. (Εικ. 12)
- 2** Πριν ξεκινήσετε τη διαμόρφωση της γραμμής των μαλλιών γύρω από τα αυτιά, χτενίστε τις άκρες των μαλλιών πάνω από τα αυτιά.
- 3** Κρατήστε τη συσκευή σε τέτοια κλίση, ώστε μόνο ένα άκρο του στοιχείου κοπής να ακουμπά τις άκρες των μαλλιών όταν διαμορφώνετε το περίγραμμα γύρω από τα αυτιά (Εικ. 13). Κόψτε μόνο τις άκρες των μαλλιών. Η γραμμή των μαλλιών θα πρέπει να είναι κοντά στα αυτιά.
- 4** Για να διαμορφώσετε το περίγραμμα στο λαιμό και τις φαβορίτες, γυρίστε τη συσκευή και κάντε κινήσεις προς τα κάτω (Εικ. 14).

Μετακινήστε τη συσκευή αργά και απαλά. Ακολουθήστε τη φυσική γραμμή των μαλλιών.

Δημιουργία σχεδίων με τον μικρό κόπτη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μικρό κόπτη για να δημιουργήσετε σχέδια στο κεφάλι σας. Ο μικρός κόπτης κόβει τα μαλλιά πολύ κοντά (0,6 χιλ.).

Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε το μικρό κόπτη γιατί κόβει κάθε τρίχα που ακουμπά.

- 1** Τοποθετήστε το μικρό κόπτη πάνω στη λαβή (δείτε την ενότητα 'Προσάρτηση/αφαίρεση εξαρτημάτων' στο κεφάλαιο 'Προετοιμασία για χρήση').
- 2** Κάντε προσεκτικές και ελεγχόμενες κινήσεις με το μικρό κόπτη.
 - Για να επιτύχετε ένα καλό αποτέλεσμα, μετακινήστε τον κόπτη αντίθετα από τη φορά των τριχών.
 - Φροντίστε πάντα ώστε ο μικρός κόπτης να είναι σε πλήρη επαφή με το δέρμα.

Κοπή

Προετοιμασία για κοπή

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη πριν αρχίσετε την κοπή.

Δεν είναι δυνατή η λειτουργία της συσκευής με ρεύμα.

1 Χτενίστε τις τρίχες που προορίζονται για κοπή (γένια, μουστάκι, φαβορίτες, φρύδια) με μια λεπτή χτένα.

2 Τοποθετήστε το στοιχείο κοπής πάνω στη λαβή (δείτε την ενότητα 'Προσάρτηση/αφαίρεση εξαρτημάτων' στο κεφάλαιο 'Προετοιμασία για χρήση').

Κοπή γενιών με τη χτένα κοπής γενιών

1 Σύρετε τη χτένα κοπής γενιών στις εγκοπές-οδηγούς και στις δύο πλευρές της λαβής ('κλικ') (Εικ. 15).

2 Πιέστε τον επιλογέα ρύθμισης προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση (Εικ. 16).

▶ Ο δείκτης ρύθμισης στο πίσω μέρος της συσκευής εμφανίζει την επιλεγμένη ρύθμιση.

Στον πίνακα εμφανίζεται το μήκος των τριχών μετά την κοπή σε διαφορετικές ρυθμίσεις.

Όταν πρόκειται να κόψετε τις τρίχες σας για πρώτη φορά, ξεκινήστε με την υψηλότερη ρύθμιση (9) για να εξοικειωθείτε με τη συσκευή.

Ρυθμίσεις της χτένας κοπής γενιών

Ρυθμίσεις	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Μήκος τριχών μετά την κοπή (mm)	2	4	6	8	10	12	14	16	18

3 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

4 Μετακινήστε τη συσκευή αργά μέσα από τις τρίχες (Εικ. 17).

- Για κοπή με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, μετακινείτε τη συσκευή αντίθετα από τη φορά των τριχών.

- Επειδή δεν αναπτύσσονται όλες οι τρίχες προς την ίδια κατεύθυνση, θα πρέπει να μετακινείτε τη συσκευή προς διαφορετικές κατευθύνσεις (προς τα επάνω ή κατά πλάτος).

- Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο τμήμα της χτένας είναι πάντα σε πλήρη επαφή με το δέρμα προκειμένου να έχετε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

5 Αφαιρείτε τακτικά τις κομμένες τρίχες από τη χτένα.

Εάν έχουν συσσωρευτεί πολλές τρίχες στη χτένα, αφαιρέστε τη χτένα από τη συσκευή και φυσήξτε ή/και τινάξτε την ώστε να φύγουν οι τρίχες.

Κοπή με τη ρύθμιση για 'αζύριστη εμφάνιση' (γένια λίγων ημερών)

1 Για να δημιουργήσετε μια 'αζύριστη εμφάνιση' (γένια λίγων ημερών), ρυθμίστε τη χτένα κοπής γενιών στη ρύθμιση μήκους τριχών 1. (Εικ. 18)

Κοπή γενιών χωρίς τη χτένα κοπής γενιών

Χρησιμοποιήστε την κοπτική γενιών χωρίς τη χτένα κοπής γενιών για να διαμορφώσετε το περίγραμμα στα γένια σας και για να αφαιρέσετε μεμονωμένες τρίχες.

Η κοπή χωρίς τη χτένα έχει ως αποτέλεσμα πολύ κοντά γένια (0,6 χιλ.).

1 Πιέστε τον επιλογέα ρύθμισης προς τα επάνω και τραβήξτε τη χτένα κοπής γενιών από τη λαβή (Εικ. 19).

2 Κάντε προσεκτικές και ελεγχόμενες κινήσεις με την κοπτική γενιών. Αγγίζετε ελαφρά τις τρίχες με το στοιχείο κοπής.

Κοπή γενιών με τον κόπτη ακριβείας και τη χτένα ακριβείας

Χρησιμοποιήστε τον κόπτη ακριβείας με τη χτένα ακριβείας για κοπή σε μικρότερες περιοχές και για δημιουργία συγκεκριμένου στυλ στα γένια.

1 Τοποθετήστε τον κόπτη ακριβείας πάνω στη λαβή (δείτε την ενότητα 'Προσάρτηση/αφαίρεση εξαρτημάτων' στο κεφάλαιο 'Προετοιμασία για χρήση').

2 Σύρετε τη χτένα ακριβείας στις εγκοπές-οδηγούς και στις δύο πλευρές της λαβής ('κλικ') (Εικ. 20).

3 Πιέστε τον επιλογέα ρύθμισης προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση. (Εικ. 21)

▶ Ο δείκτης ρύθμισης στο πίσω μέρος της συσκευής εμφανίζει την επιλεγμένη ρύθμιση.

Στον πίνακα εμφανίζεται το μήκος των τριχών μετά την κοπή σε διαφορετικές ρυθμίσεις.

Όταν πρόκειται να κόψετε τις τρίχες σας για πρώτη φορά, ξεκινήστε με την υψηλότερη ρύθμιση (4) για να εξοικειωθείτε με τη συσκευή.

Ρυθμίσεις της χτένας ακριβείας

Ρύθμιση	1	2	3	4
Μήκος τριχών μετά την κοπή (mm)	2	4	6	8

Κοπή γενιών με τον κόπτη ακριβείας αλλά χωρίς τη χτένα ακριβείας

Χρησιμοποιήστε τον κόπτη ακριβείας χωρίς τη χτένα ακριβείας για να δώσετε σχήμα στο μουστάκι και τις φαβορίτες σας, για να διαμορφώσετε το περίγραμμα και για να αφαιρέσετε μεμονωμένες τρίχες.

1 Πιέστε τον επιλογέα ρύθμισης προς τα επάνω και τραβήξτε τη χτένα ακριβείας από τη λαβή (Εικ. 22).

2 Κρατήστε τη συσκευή σε όρθια θέση και κόψτε τις τρίχες στις επιθυμητές περιοχές (Εικ. 23).

Περιποίηση τριχών προσώπου (τρίχες μύτης, τρίχες αυτιών και φρύδια)

Κοπή τριχών μύτης

1 Τοποθετήστε τον κόπτη τριχών μύτης/αυτιών πάνω στη λαβή (δείτε την ενότητα 'Προσάρτηση/αφαίρεση εξαρτημάτων' στο κεφάλαιο 'Προετοιμασία για χρήση').

2 Βεβαιωθείτε ότι τα ρουθούνια σας είναι καθαρά.

3 Ενεργοποιήστε τη συσκευή και εισαγάγετε το άκρο του κόπτη μέσα σε ένα από τα ρουθούνια σας. (Εικ. 24)

Μην εισάγετε το άκρο περισσότερο από 0,5 εκ. μέσα στο ρουθούνι σας.

4 Μετακινήστε αργά το άκρο μέσα και έξω ενώ ταυτόχρονα το περιστρέφετε για να αφαιρέσετε τις ανεπιθύμητες τρίχες.

Για να μειώσετε το γαργαλιτό, βεβαιωθείτε ότι πιέζετε το πλαϊνό του άκρου σταθερά πάνω στο δέρμα.

Κοπή τριχών αυτιών

1 Τοποθετήστε τον κόπτη τριχών μύτης/αυτιών πάνω στη λαβή (δείτε την ενότητα 'Προσάρτηση/αφαίρεση εξαρτημάτων' στο κεφάλαιο 'Προετοιμασία για χρήση').

2 Καθαρίστε το κανάλι του εξωτερικού αυτιού. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει κερύ.

3 Ενεργοποιήστε τη συσκευή και μετακινήστε απαλά το άκρο γύρω από το αυτί προκειμένου να αφαιρέσετε τις τρίχες που εξέρχονται από το περιφερειακό τμήμα του αυτιού. (Εικ. 25)

4 Εισαγάγετε προσεκτικά το άκρο μέσα στο κανάλι του εξωτερικού αυτιού. (Εικ. 26)

Μην εισάγετε το άκρο περισσότερο από 0,5 εκ. μέσα στο κανάλι του αυτιού, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στο τύμπανο.

Κοπή φρυδιών με τον κόπτη ακριβείας και τη χτένα ακριβείας

Χρησιμοποιήστε τον κόπτη ακριβείας με τη χτένα ακριβείας για να κόψετε τις τρίχες από όλο το φρύδι σε ομοιόμορφο μήκος.

Μην κόβετε ποτέ τις βλεφαρίδες σας. Μην πλησιάζετε ποτέ πολύ κοντά στα μάτια σας!

1 Χτενίστε τα φρύδια σας προς τη φορά των τριχών (Εικ. 27).

2 Τοποθετήστε τον κόπτη ακριβείας πάνω στη λαβή (δείτε την ενότητα 'Προσάρτηση/αφαίρεση εξαρτημάτων' στο κεφάλαιο 'Προετοιμασία για χρήση').

3 Σύρετε τη χτένα ακριβείας στις εγκοπές-οδηγούς και στις δύο πλευρές της λαβής ('κλικ') (Εικ. 20).

4 Πιέστε τον επιλογέα ρύθμισης προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση. (Εικ. 21)

▶ Ο δείκτης ρύθμισης στο πίσω μέρος της συσκευής εμφανίζει την επιλεγμένη ρύθμιση.

Στον πίνακα εμφανίζεται το μήκος των τριχών μετά την κοπή σε διαφορετικές ρυθμίσεις.

Όταν πρόκειται να κόψετε τις τρίχες σας για πρώτη φορά, ξεκινήστε με την υψηλότερη ρύθμιση (4) για να εξοικειωθείτε με τη συσκευή.

Ρυθμίσεις της χτένας ακριβείας

Ρύθμιση	1	2	3	4
Μήκος τριχών μετά την κοπή (mm)	2	4	6	8

5 Μετακινήστε τον κόπτη ακριβείας πάνω στο φρύδι από την εξωτερική άκρη του φρυδιού προς τη βάση της μύτης. (Εικ. 28)

Διαμόρφωση περιγράμματος φρυδιών/αφαίρεση μεμονωμένων τριχών του προσώπου με το μικρό κόπτη

Χρησιμοποιήστε το μικρό κόπτη για να δώσετε σχήμα και να διαμορφώσετε το περίγραμμα στα φρύδια σας, καθώς και για να αφαιρέσετε μεμονωμένες τρίχες του προσώπου

Μην κόβετε ποτέ τις βλεφαρίδες σας. Μην πλησιάζετε ποτέ πολύ κοντά στα μάτια σας!

Μην χρησιμοποιείτε το μικρό κόπτη πολύ κοντά σε καθρέφτη.

1 Τοποθετήστε το μικρό κόπτη πάνω στη λαβή (δείτε την ενότητα 'Προσάρτηση/αφαίρεση εξαρτημάτων' στο κεφάλαιο 'Προετοιμασία για χρήση').

2 Όταν διαμορφώνετε το περίγραμμα των φρυδιών, τεντώστε το δέρμα του βλεφάρου (Εικ. 29).

3 Κάντε προσεκτικές και ελεγχόμενες κινήσεις με το μικρό κόπτη.

- Μετακινείτε πάντα το μικρό κόπτη αντίθετα από τη φορά των τριχών.

- Φροντίστε πάντα ώστε ο μικρός κόπτης να είναι σε πλήρη επαφή με το δέρμα.

Ξύρισμα

Ξύρισμα με τη μικρή ξυριστική

Χρησιμοποιήστε τη μικρή ξυριστική για δημιουργία ομοιόμορφου, σωστά διαμορφωμένου περιγράμματος.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη μικρή ξυριστική, να την ελέγχετε πάντα για βλάβη ή φθορά. Εάν το πλέγμα ή η μονάδα κοπής έχει υποστεί βλάβη ή φθορά, μην χρησιμοποιήσετε τη μικρή ξυριστική, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Εάν το πλέγμα έχει υποστεί βλάβη, αντικαταστήστε το επάνω μέρος της μικρής ξυριστικής ενώ εάν η μονάδα κοπής έχει υποστεί βλάβη, αντικαταστήστε όλο το εξάρτημα πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη μικρή ξυριστική.

1 Πρώτα κόψτε το περίγραμμα που θέλετε να ξυρίσετε με το στοιχείο κοπής χωρίς τη χτένα ή με τον κόπτη ακριβείας χωρίς τη χτένα.

2 Τοποθετήστε τη μικρή ξυριστική πάνω στη λαβή (δείτε την ενότητα 'Προσάρτηση/αφαίρεση εξαρτημάτων' στο κεφάλαιο 'Προετοιμασία για χρήση').

3 Πιέστε απαλά τη μικρή ξυριστική πάνω στο δέρμα και μετακινήστε τη κατά μήκος προκειμένου να ξυριστούν οι ήδη κομμένες τρίχες.

Μην πιέζετε πολύ δυνατά.

Καθαρισμός

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ πεπιεσμένο αέρα, συμπίετα σφουγγαράκια, σκληρά καθαριστικά ή υγρά με μεγάλη οξύτητα, όπως πετρέλαιο ή ασετόν για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Σημείωση: Η συσκευή δεν χρειάζεται λίπανση.

Καθαρίστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.
- 2 Αφαιρέστε οποιαδήποτε χτένα ή/και εξάρτημα από τη συσκευή.
- 3 Εάν χρησιμοποιήσατε τη μικρή ξυριστική, ξεχωρίστε το επάνω μέρος από το κυρίως σώμα της (Εικ. 30).

Το πλέγμα ξυρίσματος είναι πολύ ευπαθές.

Χειριστείτε το με προσοχή. Αντικαταστήστε το επάνω μέρος της μικρής ξυριστικής εάν έχει υποστεί βλάβη το πλέγμα ξυρίσματος.

Μην καθαρίζετε το πλέγμα ξυρίσματος με το βουρτσάκι, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη.

- 4 Φουσήστε ή/και πινάξτε τρίχες που έχουν τυχόν συσσωρευτεί στα εξαρτήματα ή/και στις χτένες.
- 5 Καθαρίστε τα εξαρτήματα, τις χτένες και τη συσκευή με χλιαρό νερό ή με το βουρτσάκι καθαρισμού.
- 6 Καθαρίστε το μετασχηματιστή με το βουρτσάκι καθαρισμού ή ένα στεγνό πανί.

Διατηρείτε το μετασχηματιστή στεγνό.

■ Αποθήκευση

Αποθηκεύστε τη συσκευή και τα εξαρτήματα στη βάση φόρτισης για να αποφευχθούν ζημιές.

■ Αντικατάσταση

Αν ο μετασχηματιστής υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με αυθεντικό προς αποφυγή κινδύνου.

Αντικαθιστάτε τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα ή χτένες μόνο με γνήσια ανταλλακτικά εξαρτήματα ή χτένες της Philips

Τα ανταλλακτικά εξαρτήματα, χτένες και μετασχηματιστές της Philips διατίθενται από τον αντιπρόσωπο σας της Philips και από εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις της Philips.

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην ανεύρεση μετασχηματιστή ή ανταλλακτικών εξαρτημάτων και χτενών για τη συσκευή, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης).

■ Περιβάλλον

- ▷ Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 31).

Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία περιέχει ουσίες που ενδέχεται να μολύνουν το περιβάλλον. Να αφαιρείτε πάντα την μπαταρία πριν απορρίψετε και παραδώσετε τη συσκευή σε ένα επίσημο σημείο συλλογής. Να απορρίπτετε την μπαταρία σε επίσημο σημείο συλλογής για μπαταρίες. Αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην αφαίρεση της μπαταρίας, μπορείτε να αποτανθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips, όπου θα αφαιρέσουν την μπαταρία και θα την απορρίψουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

■ Απόρριψη της μπαταρίας

Αφαιρείτε την μπαταρία μόνο όταν είναι εντελώς άδεια.

- 1 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να λειτουργήσει μέχρι να σταματήσει.
- 2 Αφαιρέστε οποιαδήποτε χτένα ή/και εξάρτημα από τη συσκευή.
- 3 Αφαιρέστε το επάνω μέρος της συσκευής με ένα κατσαβίδι (Εικ. 32).
- 4 Τραβήξτε το εσωτερικό μέρος από τη συσκευή (Εικ. 33).
- 5 Ανοίξτε το εσωτερικό μέρος και τραβήξτε έξω την μπαταρία (Εικ. 34).
- 6 Κόψτε τα καλώδια κοντά στην μπαταρία με ένα ψαλίδι.

Μην Ξανασυνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα μετά την αφαίρεση της μπαταρίας.

■ Εγγύηση & σέρβις

Εάν χρειάζεστε κάποιες πληροφορίες ή αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο σας της Philips ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Σέρβις των Οικιακών Συσκευών και Ειδών Προσωπικής Φροντίδας BV της Philips.

TÜRKÇE

Genel Açıklamalar (Şek. 1)

- A Kol
- B Ayar göstergesi
- C Açma/kapama düğmesi
- D Cihaz fişi soketi
- E Mikro Tıraş Cihazı
- F Saç kesme tarağı
- G Ayar seçici
- H Burun/kulak makası
- I Hassas Düzeltici
- J Hassas tarak
- K Mikro düzeltici
- L Kesici ünite
- M Sakal düzeltme tarağı
- N Temizleme fırçası
- O Adaptör
- P Cihaz fişi
- Q Şarj ediliyor ışığı
- R Stand

Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.

Tehlike

- Adaptörün ıslanmamasına özen gösterin.

Uyarı

- Cihazı prize takmadan önce, adaptörde belirtilen gerilimin yerel şebeke gerilimine uygun olup olmadığını kontrol edin.
- Adaptörde bir dönüştürücü bulunmaktadır. Tehlikeli bir duruma sebep olabileceğinden, adaptörü başka bir fişle değiştirmek için kesmeyin.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatları dışında, fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.

Dikkat

- Cihaz, 15°C - 35°C arasında kullanılmalı, şarj edilmeli ve saklanmalıdır.
- Cihazı şarj etmek için sadece birlikte verilen adaptörü kullanın.
- Adaptör hasarlıysa, bir tehlikeyi önlemek için mutlaka orijinal modeli ile değiştirildiğinden emin olun.
- Cihazın aparatları veya taraqlarından biri kırık veya hasarlı ise yaralanmalara yol açabileceğinden cihazı kesinlikle kullanmayın.
- Sıcak suya dikkat edin. Ellerinizin yanmaması için daima suyun çok sıcak olmadığını kontrol edin.
- Bu cihaz sadece insan saç kesimi ve sakal, bıyık, favori, burun kılı ve kaşları düzeltmek ve kesmek için tasarlanmıştır. Cihazı kesinlikle başka bir amaç için kullanmayın.
- Cihazı, kirpiklerinizi düzeltmek için kullanmayın.
- Cihaz dikkate değer sıcaklık, basınç ya da nem değişikliklerine maruz kaldığında, kullanmadan önce cihazın 30 dakika boyunca ortam koşullarına uygun hale gelmesini bekleyin.

Standartlara uyum

- Cihaz uluslararası çapta onaylanmış IEC güvenlik düzenlemeleri ile uyumludur ve banyo veya duşta güvenli bir biçimde kullanılabilir ve musluk suyuyla temizlenebilir (Şek. 2).
- Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlarla uyumludur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.

Cihazın kullanıma hazırlanması

Şarj etme

Cihazı ilk kez kullanmadan önce ve uzun süre kullanılmamışsa 10 saat süreyle şarj edin. Cihaz tam olarak şarj edildiğinde, 35 dakikaya kadar kablosuz olarak kullanılabilir. Cihazı 24 saatten fazla şarj etmeyin.

Cihaz elektriğe takılı şekilde çalışmaz.

Cihazı standtayken şarj edemezsiniz.

- 1 Cihaz fişini cihazın soketine ve adaptörü de duvardaki prize takın (Şek. 3).

- 2 Cihaz şarj olmaya başladığında, adaptördeki şarj lambası yanar (Şek. 4).

Not: Cihaz tamamen şarj olduğunda, şarj ışığı renk değiştirmez ve sönmez.

Şarj edilebilir pilin ömrünü uzatma

- Pil tamamen şarj olduğunda (10 saat şarj süresi) adaptörün fişini prizden çıkartın.
- Cihazın fişini 24 saatten fazla prizde takılı konumda bırakmayın.
- Cihazı 2 senede bir kez pilini tamamen bitirene kadar çalıştırıp tekrar şarj edin.

Aparatların takılması/çıkarılması

Tüm aparatlar (kesme parçaları, hassas düzeltici, mikro düzeltici, mikro tıraş aracı ve burun/kulak kılı düzeltici), aynı şekilde takılabilir ve çıkarılabilir.

- 1 Aparatı takmak için sapa bastırın (Şek. 5).
- 2 Aparatı çıkarmak için saptan çekin. (Şek. 6)

Saç kesme

Saç kesmek için hazırlanma

Kesmeye başlamadan önce cihazın şarjının tamamen dolu olduğundan emin olun. Cihaz, elektriğe bağlı olarak çalıştırılmaz.

Cihazı sadece saçınız kuru iken kullanın. Yeni yıkanmış saçta kullanmayın.

- 1 Kesmeye başlamadan, saçını keseceğiniz kişinin başının sizin göğsünüzle hizada olmasına dikkat edin. Bu sayede o kişinin başının tüm bölümlerini rahatça görebilir ve ulaşabilirsiniz.
- 2 Önce saç uzağa yönünde tarayın (Şek. 7).
- 3 Kesme parçasını sapa takın (bkz. "Kullanıma hazırlanma" bölümünde 'Aparatların takılması/çıkarılması').

Saç kesme tarağıyla saç kesimi

- 1 Saç kesme tarağını, sapın iki yanındaki kılavuz yivlerinde kaydırın ('klik' sesi duyulmalıdır) (Şek. 8).
- 2 İstenilen ayar için ayar seçiciyi yukarı ve aşağıya doğru bastırın (Şek. 9).
- 3 Cihazın arka kısmındaki ayar göstergesi seçili ayarı göstermektedir. (Şek. 10)

Tabloda, farklı ayarlarda kesme sonrasında saçın ne uzunlukta olacağı gösterilmektedir:

İlk kesim yaptığınızda cihaza alışmak için en yüksek ayarı (9) kullanın.

Saç kesme tarağı ayarları

Ayar	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kesme sonrasında saç uzunluğu(mm)	4	6	8	10	12	14	16	18	20

İpucu: İleride saç kesimi yaparken hatırlatıcı olması için, belirli bir saç modeli için uyguladığınız saç uzunluğu ayarlarını not edin.

- 3 Cihazı açın.
- 4 Saç kesme cihazını saçlarda yavaşça hareket ettirin.
 - En etkili kesim yöntemi, cihazı saçların uzama yönünün tersine hareket ettirmektir.
 - Saçın tamamı aynı yönde uzamadığı için cihazı farklı yönlerde hareket ettirmeniz gerekmektedir (yukarı, aşağı veya çapraz) (Şek. 11).
 - Dengeli bir kesim elde etmek için tarağın düz kısmının her zaman kafa derisiyle tam olarak temas ettiğinden emin olun.
 - Kesilmesi gereken tüm saçın kesilmesini sağlamak için baş üzerinde aynı yer üzerinden birkaç kez geçin.
 - Kıvrık, seyrekle veya uzun saçlarda iyi bir sonuç elde etmek için saç kesme cihazını yönlendirmek için tarak kullanabilirsiniz.

- 5 Taraktaki kesilmiş saçları düzenli olarak temizleyin.

Tarak aparatında çok miktarda saç birikmiş ise tarak aparatını çıkararak, üfleyerek veya tarağı sallayarak saçları temizleyiniz.

Saç kesme tarağı olmadan düzeltme

Saçınızı çok kısa (0,6 mm) kesmek ya da ense veya kulak bölgesini düzeltmek için makineyi saç kesme tarağı olmadan kullanabilirsiniz.

Kesme parçası temas ettiği tüm saçları kestiği için taraksız kesim sırasında dikkatli olun.

- 1 Ayar seçiciyi yukarı doğru bastırın ve tarağı saptan çıkarın. (Şek. 12)
- 2 Kulakların etrafındaki saç çizgisini düzeltmeye başlamadan önce, kulakların üzerindeki saç uçlarını tarayın.
- 3 Kulak arkalarına şekil vermek için, saç kesme cihazını, kesici ünitenin bir köşesini saç diplerine değecek şekilde eğin (Şek. 13).
Sadece saç diplerini kesin. Saç çizgisi kulağa yakın olmalıdır.
- 4 Enseye ve favorilere şekil vermek için, saç kesme cihazını çevirin ve aşağıya doğru darbeler uygulayın (Şek. 14).

Cihazı yavaş ve yumuşak hareket ettirin. Doğal saç çizgisini izleyin.

Mikro düzelticiyle kesme şekilleri

Saçlarınızı şekilli kesmek için mikro düzelticiyi kullanabilirsiniz. Bu aparat saç, deriye çok yakın bir şekilde keser (0,6mm).

Temas ettiği her saç kestiği için mikro düzelticiyi kullanırken dikkatli olun.

- 1 Mikro düzelticiyi sapa takın (bkz. "Kullanıma hazırlanma" bölümünde 'Aparatların takılması/çıkarılması').
- 2 Mikro düzelticiyi kullanırken dikkatli ve kontrollü hareketler yapın.
 - İyi bir sonuç elde etmek için düzelticiyi, saçların büyüme yönünün tersine doğru hareket ettirin.
 - Mikro düzelticinin deriyle tam temas halinde olduğundan emin olun.

Düzeltilme

Düzeltilme için hazırlanma

Düzeltilme işlemine başlamadan cihazın şarjının tamamen dolu olduğundan emin olun. Cihaz, elektriğe bağlı olarak çalıştırılmaz.

- 1 Düzeltililecek saç (sakal, bıyık, favori, kaş) ince bir tarakla tarayın.
- 2 Kesme parçasını sapa takın (bkz. "Kullanıma hazırlanma" bölümünde 'Aparatların takılması/çıkarılması').

Sakal düzeltme tarağıyla sakalın düzeltilmesi

- 1 Sakal kesme tarağını, sapın iki yanındaki kılavuz yivlerinde kaydırın ('klik' sesi duyulmalıdır) (Şek. 15).
 - 2 İstenilen ayar için ayar seçiciyi yukarı ve aşağıya doğru bastırın (Şek. 16).
 - 3 Cihazın arka kısmındaki ayar göstergesi seçili ayarı göstermektedir.
- Tabloda, farklı ayarlarda düzeltme sonrasında saçın ne uzunlukta olacağı gösterilmektedir:
- İlk kes düzeltme işlemi yaptığınızda cihaza alışmak için en yüksek ayarı (9) kullanın.

Sakal düzeltme tarağı ayarları

Ayarlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Düzeltilme sonrasında saç uzunluğu(mm)	2	4	6	8	10	12	14	16	18

- 3 Cihazı açın.
- 4 Saç kesme cihazını saçlarda yavaşça hareket ettirin (Şek. 17).
 - En etkili düzeltme yöntemi, cihazı kılın çıkış yönünün tersine hareket ettirmektir.
 - Saçın tamamı aynı yönde uzamadığı için cihazı farklı yönlerde hareket ettirmeniz gerekmektedir (yukarı veya çapraz).
 - Dengeli bir kesim elde etmek için tarağın düz kısmının her zaman deriyle tam olarak temas ettiğinden emin olun.

- 5 Taraktaki kesilmiş saçları düzenli olarak temizleyin.

Tarak aparatında çok miktarda saç birikmiş ise tarak aparatını çıkararak, üfleyerek veya tarağı sallayarak saçları temizleyiniz.

'Kırlı sakal' ayarında düzeltme

- 1 'Kırlı sakal' için, sakal düzeltme tarağının uzunluk ayarını 1'e getirerek düzeltmeyi yapın. (Şek. 18)

Sakal düzeltme tarağını kullanmadan sakalın düzeltilmesi

Sakalınızı düzeltmek ve tüyleri almak için sakal düzelticiyi sakal düzeltme tarağı olmadan kullanabilirsiniz. Taraksız kesim, çok kısa bir kirli sakal sağlar (0,6mm).

- 1 Ayar seçiciyi yukarı doğru bastırın ve sakal düzeltme tarağını saptan çıkarın (Şek. 19).
- 2 Sakal düzeltici ile dikkatli ve kontrollü hareketler yapın. Kesme parçasıyla saçlara hafifçe dokunun.

Hassas düzeltici ve hassas tarağı kullanarak sakal düzeltme

Daha küçük alanları düzeltmek ve şekilli sakal oluşturmak için hassas taraklı hassas düzelticiyi kullanın.

- 1 Hassas düzelticiyi sapa takın (bkz. "Kullanıma hazırlanma" bölümünde 'Aparatların takılması/ çıkarılması').
- 2 Hassas tarağı, sapın iki yanındaki kılavuz yivlerinde kaydırın ('klik' sesi duyulmalıdır) (Şek. 20).
- 3 İstenilen ayar için ayar seçiciyi yukarı ve aşağıya doğru bastırın. (Şek. 21)
- 4 Cihazın arka kısmındaki ayar göstergesi seçili ayarı göstermektedir.

Tabloda, farklı ayarlarda düzeltme sonrasında saçın ne uzunlukta olacağı gösterilmektedir. İlk kez düzeltme işlemi yaptığınızda cihaza alışmak için en yüksek ayarı (4) kullanın.

Hassas tarak ayarları

Ayar	1	2	3	4
Düzeltilme sonrasında saç uzunluğu (mm)	2	4	6	8

Hassas tarak olmadan hassas düzelticiyle sakal düzeltme

Buyuk ve favorilerinize şekil vermek, çevresini düzeltmek ve tüyleri almak için hassas tarak olmadan hassas düzelticiyi kullanın.

- 1 Ayar seçiciyi yukarı doğru bastırın ve hassas tarağı saptan çıkarın (Şek. 21).
- 2 Cihazı baş aşağı tutun ve istenilen alanları düzeltin (Şek. 23).

Yüz bölgesindeki kılları temizleme (burun, kulak kılları ve kaşlar)

Burun kıllarını düzeltme

- 1 Burun/ kulak kılı düzelticiyi sapa takın (bkz. "Kullanıma hazırlanma" bölümünde 'Aparatların takılması/ çıkarılması').
- 2 Burun deliklerinizin temiz olduğundan emin olun.
- 3 Cihazı çalıştırın ve burun temizleme aparatını burun içine sokun. (Şek. 24)

Ucu burun içine 0.5 cm'den daha fazla sokmayın.

- 4 Düzeltilme ucunu yavaşça burun içinde çevirerek istenmeyen tüyleri temizleyin.

Gıdıklanma hissini azaltmak için, düzeltme başlığını yan kısmını yavaşça burun duvarına dayayın.

Kulak kıllarını düzeltme

- 1 Burun/ kulak kılı düzelticiyi sapa takın (bkz. "Kullanıma hazırlanma" bölümünde 'Aparatların takılması/ çıkarılması').
- 2 Kulak çeperinde bulunan kılları temizleyin. Kulağın yağsız, temiz olmasına dikkat edin.
- 3 Cihazı çalıştırın, uç kısmını kulak etrafında hareket ettirerek kulak çeperindeki kılları yavaşça temizleyin. (Şek. 25)
- 4 Çok dikkatlice, ucun başını kulağınızın dış kanalına sokun. (Şek. 26)

Kesme parçasını kulak kanalına 0.5 cm'den daha fazla sokmayın kulak zarına zarar verebilirsiniz.

Hassas düzeltici ve hassas tarağı kullanarak kaş düzeltme

Tüm kaşı eşit uzunlukta düzeltmek için hassas taraklı hassas düzelticiyi kullanın.

Cihazı kirpiklerde kesinlikle kullanmayın. Cihazı gözünüze yakın tutmayın!!

- 1 Önce kaşı, uzama yönünde tarayın (Şek. 27).
- 2 Hassas düzelticiyi sapa takın (bkz. "Kullanıma hazırlanma" bölümünde 'Aparatların takılması/ çıkarılması').
- 3 Hassas tarağı, sapın iki yanındaki kılavuz yivlerinde kaydırın ('klik' sesi duyulmalıdır) (Şek. 20).
- 4 İstenilen ayar için ayar seçiciyi yukarı ve aşağıya doğru bastırın. (Şek. 21)
- 5 Cihazın arka kısmındaki ayar göstergesi seçili ayarı göstermektedir.

Tabloda, farklı ayarlarda düzeltme sonrasında saçın ne uzunlukta olacağı gösterilmektedir. İlk kez düzeltme işlemi yaptığınızda cihaza alışmak için en yüksek ayarı (4) kullanın.

Hassas tarak ayarları

Ayar	1	2	3	4
Düzeltilme sonrasında saç uzunluğu (mm)	2	4	6	8

- 5 Kaşın uç kısmından burun tabanına kadar hassas düzelticiyi hareket ettirin. (Şek. 28)

Mikro düzelticiyi kullanarak kaşların düzeltilmesi/tüylerin alınması

Kaşlara şekil vermek ve tüyleri almak için mikro düzelticiyi kullanın

Cihazı kesinlikle kirpiklerde kullanmayın. Cihazı gözünüze yakın tutmayın!!

Mikro düzelticiyi aynaya çok yakın bir şekilde kullanmayın.

- 1 Mikro düzelticiyi sapa takın (bkz. "Kullanıma hazırlanma" bölümünde 'Aparatların takılması/ çıkarılması').
- 2 Kaşlarınızı düzeltirken göz kapağınızın derisini gerili tutun (Şek. 29).
- 3 Mikro düzelticiyi kullanırken dikkatli ve kontrollü hareketler yapın.
 - Cihazı her zaman kıl uzama yönünün tersinde hareket ettirin.
 - Mikro düzelticinin deriyle tam temas halinde olduğundan emin olun.

Tıraş olma

Mikro tıraş aparatı ile tıraş olma

Yumuşak ve net şekiller için mikro tıraş aparatını kullanın.

Mikro tıraş aparatını kullanmadan önce hasar veya aşınma olup olmadığını kontrol edin. Folyo veya kesici parça hasarlı veya aşınmışsa yaranalmaya neden olabileceğinden mikro tıraş aparatını kullanmayın. Folyo hasar görmüşse mikro tıraş aparatının üst kısmını değiştirin ve kesici parça hasar görmüşse tüm aparatı değiştirin.

- 1 Taraksız kesme parçası veya taraksız hassas düzelticiyi kullanarak tıraş etmek istediğiniz alanlarda ön düzeltme gerçekleştirin.
- 2 Mikro tıraş aparatını sapa takın (bkz. "Kullanıma hazırlanma" bölümünde 'Aparatların takılması/ çıkarılması').
- 3 Mikro tıraş aparatını hafifçe deriye bastırın ve tüm kılları almak için düzeltilen alanlar boyunca tıraş edin.

Çok fazla bastırmayın.

Temizleme

Cihazı temizlemek için asla basınçlı hava, ovalama bezleri, benzin veya aseton gibi aşındırıcı temizlik ürünleri veya zarar verici sıvılar kullanmayın.

Not: Cihazın yağlanmasına gerek yoktur.

Cihazı her kullanımdan sonra temizleyin.

- 1 Cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
- 2 Cihaz üzerindeki tüm tarak ve/veya aparatları çıkarın.
- 3 Mikro tıraş aparatını kullandıysanız, üst kısmını cihazdan çıkarın (Şek. 30).

Tıraş folyosu çok hassastır. Dikkatli tutun. Tıraş folyosu hasar görmüşse mikro tıraş aparatının üst kısmını değiştirin.

Tıraş folyosunu kesinlikle fırça ile temizlemeyin. Zarar verebilirsiniz.

- 4 Aparatlar ve/veya taraklarda biriken kulları üfleyin ve/veya sallayarak temizleyin.
- 5 Aparatları, tarakları ve cihazı ılık su veya temizleme fırçasını kullanarak temizleyin.
- 6 Temizleme fırçası veya kuru bez kullanarak adaptörü temizleyin.

Adaptörün kuru olmasını sağlayın.

Saklama

Hasar görmemeleri için cihazı ve aparatlarını şarj standında saklayın.

Değiştirme

Adaptör hasarlıysa, bir tehlikeyi önlemek için mutlaka orijinal modeli ile değiştirildiğinden emin olun. Hasarlı veya aşınmış aparatlar veya tarakları sadece orijinal Philips aparatları veya taraklarıyla değiştirin. Philips aparatları, tarakları ve adaptörleri Philips bayisi veya yetkili Philips servis merkezlerinde bulunmaktadır. Cihaz için adaptör veya aparat ve tarak bulmakta güçlük çekmeniz halinde bulunduğunuz ülkedeki Philips Müşteri Merkezi ile iletişim kurun (telefon numarası, dünya çapında garanti broşüründe yer almaktadır).

Çevre

Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalara teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 31).

Dahili şarj edilebilir pil, çevreyi kirletebilecek maddeler içerir. Pili atmadan önce mutlaka çıkarın ve cihazı bir resmi toplama noktasına teslim edin. Pili, pilleri toplayan bir resmi toplama noktasına teslim edin. Pili çıkarmakta güçlük çekiyorsanız, cihazı bir Philips servis merkezine de verebilirsiniz. Bu merkezdeki personel pili sizin yerinize çıkaracak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde atacaktır.

Pilin atılması

Pili ancak tamamen boşaldığında çıkarın.

- 1 Cihazın fişini prizden çekin ve cihazın motoru durana kadar cihazı çalıştırın.
- 2 Cihaz üzerindeki tüm tarak ve/veya aparatları çıkarın.
- 3 Bir tornavida kullanarak cihazın üst parçasını çıkarın (Şek. 32).
- 4 İç parçayı cihazdan çıkarın (Şek. 33).
- 5 İç parça ve pili cihazdan çekip çıkarın (Şek. 34).
- 6 Pile yakın kabloları makasla kesin.

Pili çıkardıktan sonra, cihazı tekrar prize takmayın.

Garanti ve Servis

Eğer daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorun yaşarsanız, lütfen www.philips.com.tr adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Danışma Merkezi ile iletişim kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Eğer ülkenizde Müşteri Danışma Merkezi yoksa, yerel Philips yetkilinize başvurun veya Philips Ev Aletleri ve Kişisel Bakım BV Servis Departmanı ile iletişim kurun.