


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP8116



AR دليل المستخدم

PHILIPS



تهانينا لقيامك بعملية الشراء، وأهلاً بك في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips. قم بتسجيل المنتج في www.philips.com/welcome.

1 هام

- اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز، واحفظ به للرجوع إليها مستقبلاً.
- تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- عند استخدام الجهاز في الحمام، افصل الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه إذ إن قرينه من الماء يشكل خطراً حتى عندما يكون متوقفاً عن التشغيل.
- تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من حوض الاستحمام، أو مرشّة الاغتسال، أو المغسلة أو أي أوعية أخرى تحتوي على ماء.
- لا تدخل أي أجسام معدنية في شبكات الهواء لتجنب حدوث صدمة كهربائية.
- لا تعرض شبكات الهواء أبداً للانسداد.
- قبل توصيل الجهاز، تأكد أن الفولتية المشار إليها على الجهاز تتوافق مع الفولتية المحلية.
- لا تستخدم الجهاز لأي غرض آخر غير المبين في هذا الدليل.
- لا تستخدم الجهاز على الشعر الصناعي. على سبيل المثال الأقمشة الجافة أو الحيوانات.
- عند توصيل الجهاز بمقبس الطاقة، لا تتركه أبداً من دون مراقبة.
- قم دائمًا بفصل الطاقة عن الجهاز بعد الاستخدام.
- لا تستخدم أبداً أي ملحقات أو أجزاء من أي شركة مصنعة أخرى أو لا توصي بها Philips على وجه الخصوص. قد يؤدي استخدام ملحقات أو أجزاء من هذا النوع إلى إبطال الضمان.
- لا تقوم بلف سلك الطاقة الرئيسي حول الجهاز.
- إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالفاً، فيجب استبداله من قبل Philips أو مركز خدمة Philips أو شخص مؤهلين لتجنب أي خطر.
- يمكن للأطفال الذين يبلغون 8 أعوام وما فوق استخدام هذا الجهاز فضلاً عن الأشخاص الذين يعانون نقصاً في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو أولئك الذين تنقصهم الخبرة أو المعرفة. في حال تم الإشراف عليهم أو إعطاؤهم إرشادات تتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المرتبطة به، يمكن للأطفال باللعب بالجهاز، لا يجب على الأطفال القيام بالتنظيف أو أعمال الصيانة من دون مراقبة.



- لحماية إضافية، ننصحك بتركيب جهاز التيار المتخلّف (RCD) في الدارة الكهربائية التي تزود الحمام بالطاقة. على جهاز RCD أن يكون مزوداً بتيار تشغيل متخلّف مصنف لا يزيد عن 30 مللي أمبير. اطلب نصيحة المثبت.
 - يتوقف الجهاز عن التشغيل تلقائياً في حال فرط الإحماء. قم بفصل الطاقة عن الجهاز ودعه يبرد لبعض دقائق. وقبل إعادة تشغيل الجهاز، حُقق من الشبكات للتأكد من خلوها من الزغب والشعر وغير ذلك.
 - انتظر حتى يبرد الجهاز قبل أن تحفظه.
- مستوى الضجيج: 78 [A] ديسibel = LC

الحقول الكهرومغناطيسية (EMF)

يتوافق هذا الجهاز مع المعايير كافةً الخاصة بالحقول الكهرومغناطيسية (EMF). يعد هذا الجهاز آمناً إذا تم استخدامه بشكل صحيح ووفقاً للإرشادات الواردة في دليل المستخدم هذا. وذلك بحسب الدلائل العلمية المتوفّرة اليوم.

البيئة



لا تخلص من الجهاز مع النفايات المنزلية العادبة عند انتهاء فترة عمله. بل يجب تسليميه إلى مركز جمعي رسمي لإعادة تدويره. عند قيامك بذلك، تساهّم في الحافظة على البيئة.

لتجميف شعرك

- 1 قم بتوصيل مأخذ التوصيل بمقبس وحدة تزويد بالطاقة.
- 2 قم بضبط مفتاح تيار الهواء (①) بحسب طلبك

الإعداد	درجة الحرارة والسرعة	يصلح لـ
II	تيار هواء ساخن وقوي	خفيف سريع
٢٧)	حرارة خفيف مثالية	خفيف الشعر على درجة حرارة منظمة وثابتة على ٥٥ درجة مئوية وذلك لحماية الشعر من فرط الإحماء
	تيار هواء بارد ولطيف	تعديل تسريحة شعرك

٣ حول إلى ○ لايقاف تشغيل الجهاز.

بعد الاستخدام:

- قم بإيقاف تشغيل الجهاز وبفصل الطاقة عنه.
- ضعه على سطح مقاوم للسخونة حتى يبرد.
- اعمد إلى تنظيف الجهاز بواسطة قطعة قماش رطبة.
- احفظ الجهاز في مكان آمن وجاف، وحال من الغبار، يمكنك أيضاً تعليقه بواسطة حلقة التخزين (٢).

3 الضمان والخدمة

إذا احتجت إلى معلومات أو مثلاً إلى استبدال ملحق أو إذا واجهتك أي مشكلة، فيرجى زيارة موقع Philips على ويب www.philips.com أو الاتصال بمركز خدمة المستهلك التابع لـ Philips في بلدك (يمكنك إيجاد رقم الهاتف في نشرة الضمان العالمية). في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك، يرجى زيارة موزع منتجات Philips المحلي.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

3140 035 28331

