

**PHILIPS**

Sissejuhatus

Õnnitleme teid ostu puuhul ning tere tulemast kasutama Philipsi tooteid! Philipsi klienditoe tööhustamaks kasutamiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/welcome.

See uus Philipsi juukselöikur on varustatud 3D-piirjooni järgivate juhtkammidega, sisseehitatud täppispirliga ja spetsiaalse juukseid õhendava kammiga.

Üldkirjeldus (Jn 1)

- A** Tavalise ja täppispirliga löikepea
- B** Juuksepikkuse reguleerimisrõngas
- C** Õhenduskamm näädik
- D** Juuksepikkuse seadistuse näädik
- E** Laetusetaseme näädik
- F** On/off (sisse/välja) nupp
- G** Seadme pistikupesa
- H** Adapter
- I** Seadme pistik
- J** Soengukamm
- K** Puhastusharjake
- L** Käärid
- M** Juuste õhenduskamm
- N** Väike juukselöikamise juhtkamm (3–22 mm)
- O** Suur juukselöikamise juhtkamm (23–42 mm)
- Hoiukarp (pole näidatud)

Tähelepanu

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles.

Oht

- Veenduge, et adapter ei saaks märjaks.

Hoiatus

- Kontrollige enne seadme elektrivõrguga ühendamist, kas seadme adapterile märgitud nimipinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Adapteris on voolumuundur. Ärge lõigake adapterit ära selle asendamiseks mõne teise pistikuga. See võib põhjustada ohtlikke olukordi.
- Seda seadet ei tohi kasutada füüsiliste ja vaimsete puueteaga isikud (lisaks lapsed) nii kogemuste kui ka teadmiste puudumise tõttu, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku juuresolekul või kui neile on seadme kasutamise kohta antud vastavad juhiseid.
- Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.

Ettevaatust

- Ärge kastke seadet vette või muudesse vedelikesse ega loputage seda kraani all (Jn 2).
- Kasutage, laadige ja hoidkide seadet temperatuurivahemikus 15 °C kuni 35 °C.
- Kasutage ainult kaasolevat adapterit.
- Ärge kasutage rikutud adapterit.
- Kui adapter, löikepea või üks lõikamise juhtkammidest on kahjustatud, asendage need ohtlike olukordade vältimiseks alati originaalosaladega.
- Ärge laadige kotis- või vutlarisolovat seadet.
- Vigastuste ärahindmiseks ärge kasutage seadet, kui üks juukselöikamise juhtkammidest, õhendamiskamm või lõikepea on kahjustatud või katki.
- Seade on ette nähtud ainult inimese juuste lõikamiseks. Ärge kasutage seadet muuks otstarbeksi.

Üldist teavet

- Seade on varustatud automaatsine pingevalijaga ja on kasutatav elektrivõrkudes pingetega 100–240 volti.
- Adapter muundub 100–240 voltise pingie ohutuks 15-voldiseks madalpingeks.
- Müritase: Lc = 70 dB (A)

Elektromagnetväljad (EMV)

See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja kääsolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seadet tänapäeval käibelolevate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.

Ettevalmistused kasutamiseks**Laadimine**

Seadme täislaadimine kestab umbes üks tund. Täislaetudaku võimaldab lõikurit kuni ühe lõikamistunnini juhtmeta kasutada.

1 Kontrollige, et seade oleks välja lülitatud.

2 Ühendage toitejuhtme seadmepistik seadme pistikupesaga (Jn 3).

- 3** Sisestage adapter seis pistikupessa.
- ▶ Kui hakkate laadima tühja seadet, hakkab laetusetaseme näidiku alumine segment oranžilt vilkuma. Kui akus on piisavalt energiat üheks, umbes 10-minutiseks lõikamisseansiks, hakkab alumine segment siniselt vilkuma.
- ▶ Esmalt hakkab laetusetaseme näidiku alumine segment siniselt vilkuma, seejärel teine segment jne, kuni seadme aku on täielikult laetud.
- ▶ Kui seade on täis laetud, hakkavad laetuse näidiku kõik segmendid pidevalt siniselt põlema.
- ▶ Kui täislaetud seade on ühe tunni pärast ikka veel elektrivõrku ühendatud, lülitatakse laetusetaseme näidiku segmendid välja.

Aku on tühi

Kuiaku on peaaegu tühi (kui järgi on jäänud umbes 10 lõikamisminutit), hakkab laetusetaseme näidiku alumine segment oranžilt põlema. Seadme väljalülitamisel jäab laetusetaseme näidiku alumine segment mõne sekundi jooksul vilkuma.

Taaslaetavate akude kasutusaja optimmeerimine

- Pärast seadme esmalaadimist ärge seda juukselöikamisseansside vahepeal laadige. Jätkake seadme kasutamist ja laadige akut alles siis, kui see on (peaaegu) tühi.
- Arge jätkage seadet pidevalt elektrivõrku ühendatuks.

Juukselöikuri kasutamine võrgutoitel

Kui laetavaku on tühjaks saanud, saatet seadet ka elektrivõrgu toitega kasutada. Võrgutoitel juukselöikuri kasutamine

- 1** Lülitage lõikur välja ja ühendage elektrivõrguga.
- 2** Oodake mõned sekundid ja seejärel lülitage seade sisse.

Seadme kasutamine**Ekraanilekuvatavad tähisid**

Ekraan aktiveeritakse, kui te vajutate sisse/välja nuppu ja kui keerate reguleerimisrõngast.

- Lõikamise ajal kuvatakse ekraanile järgmisest teavet: (Jn 4)
- ▶ Valitud juustepikkuse seadistus (s.t pikkus pärast lõikamist) millimeetrites.
- ▶ „–“, kui kamm ei ole seadmele kinnitatud.
- ▶ „THIN“ (õhendus), kui õhenduskamm kinnitatakse seadmele.
- ▶ Aku allesjäänenud laetusetase.
- ▶ „E“ - kui lõiketera on tökestatud.

Lõikamine väikese ja suure juhtkammiga

Veenduge, et kasutate õiget kammi. Kui peaksite suure või väikese juukselöikamise juhtkamm'i asemel kasutama õhenduskammi, siis lõigatakse ainult osa juustest.

Sõltuvalt juuste soovitud pikkusest valige väike või suur juukselöikamise juhtkamm.

- Karvapikkuse seadistus kuvatakse seadme ekraanile millimeetrites. Seadistus vastab karvade pikkusele pärast lõikust (Jn 5).
- Väike juukselöikamise juhtkamm lõikab juuksed 1 mm sammuga vahemikus 3–22 mm.
- Suur juukselöikamise juhtkamm lõikab juuksed 1 mm sammuga vahemikus 23–42 mm.

1 Lükake kamm seadme vastavasse avasse (klöpsatus!) (Jn 6).

2 Kammi seadistamiseks soovitud juustepikkusele keerake juustepikkuse reguleerimisvõru kas vasakule või paremale (Jn 7).

▶ Ekraanile kuvatakse valitud karvapikkus.

3 Lülitage seade sisse.

Näpunäiteid

- Soovitame lõikust alustada kõrgemast seadistusest (suur juhtkamm) ja vähendada juukse pikkust jätksjärgult, kuni saavutate soovitud juuksepikkuse.
- Kui kammi on kogunenud suur hulk juukseid, eemaldage kammi ning puhuge ja/või raputage juukseid kammist välja. Kammi eemaldamine ei muuda valitud juuksepikkuse seadistust.
- Kirjutage meeldetuletuseks üles mingi kindla soengu tegemise juukselöikamise seadistuse tulevikus sama soengu tegemiseks.

Õhenduskammiga lõikamine

Veenduge, et kasutate õiget kammi. Kui kasutate õhenduskammi asemel väikest või suurt juukselöikamise juhtkammi, siis lõigatakse kõik juuksed ühepikkuseks.

- Õhenduskamm lõikab juuksed 1 mm sammuga vahemikus 3–22 mm.
- Õhenduskammiga saatet soengule anda loomuliku välimuse ja see võimaldab sujuvalt ühelt juuksepikkuselt teisele üle minna.
- Õhenduskamm lõikab ära ainult pooled kammi vahel jaanud juustest, mille tööttasaate loomuliku väljanägemise (Jn 8).

Kogu soengu õhendamine

Me ei soovita õhenduskammi kasutada väga lühikeste juuste harvendamiseks.

1 Lükake õhenduskamm seadme vastavasse avasse (klöpsatus!) (Jn 6).

2 Seadistage õhenduskamm väiksemale seadistusele kui see, mida just kasutasite juukselöikuseks väikese või suure juhtkammiga.

Kui palju peab seadistus õhenduskammi kasutamisel väiksem olema, sõltub soengust ja juustepikkusest. Siiski ärge kunagi kasutage õhenduskammi seadistusega, mis on soengu tegemisel kasutatud seadistuse üle poole väiksem. Näide: kui kasutasite suure juhtkammiga juukselöikamisel seadistust 30 mm, ärge kasutage õhenduskammi väiksema kui 15 mm seadistusega.

3 Lülitage seade sisse.

4 Liigutage õhenduskammi läbi juuste.

Veenduge, et õhenduskamm puudutaks igat kohta ainult üks kord, vastasel juhul lõikab see kõik juuksed seadistatud juustepikkuseks.

Kahe juuksepikkuse vahelise sujuva ülemineku loomine

Kui olete oma juuksed lõiganud kahe erineva pikkusega, siis saatet õhenduskammi kasutada nende kahe pikkuse vahelise sujuva ülemineku loomiseks.

1 Lükake õhenduskamm seadme vastavasse avasse (klöpsatus!) (Jn 6).

2 Seadistage õhenduskammi juuksepikkus soengu tegemisel kasutatud kahe juuksepikkuse seadistuste vahel poole peale.

Näide: kui lõikasite soengu ülaosa 20 mm pikkuseks ja soengu alumise osa 10 mm pikkuseks, siis seadistage õhenduskamm 15 mm peale.

3 Liigutage õhenduskammi kahe pikkuse ülemineku vahemikus ülespidises suunas (Jn 9).

Veenduge, et õhenduskamm puudutaks igat kohta ainult üks kord, vastasel juhul lõikab see kõik juuksed seadistatud juustepikkuseks.

Kammita lõikamine

Ilma kammita lõikurit võib kasutada kuklaosa piiri joone tegemiseks ning kõrvade ja põskhabeme ala piiramiseks. Kamm hoiab lõikepead peast kindlas kauguses. See tähendab, et kui kasutate lõikurit ilma kammita, lõigatakse juuksed väga naha lähedalt.

1 Kammi eemaldamiseks tömmake see seadmeläts ära (Jn 10).

Ärge kunagi tömmake kammi painduvast osast hoides. Tömmake alati alumist osa.

2 Lülitage seade sisse.

3 Hoidke seadet nii, et lõikepea oleks ülespoole suunatud ja tehke tavalise piirliga allapoole suunatud liigutusi (lõikepea laiemas osaga).

Olge hoolikas, piirel eemaldab iga juuksekarva, mida ta puudutab.

Täppispüri kasutamine

Täppispüri laius on ainult pool tavapiiri laiusest. Seetõttu võimaldab see palju täpsemalt kaelajoont ning kõrvade ja põskhabeme ala piirata.

1 Täppispüri kasutamiseks keerake lõikepead 180°, kuni täppispüri on suunatud seadme esiosa poole (Jn 11).

Märkus: Ka vóite lõikepead keerata 90° pàri- vóii vastupàeva, kui sellisel viisil on teatud piirkondi kergem piirata.

2 Lülitage seade sisse.

3 Hoidke seadet nii, et lõikepea oleks ülespoolle suunatud ja tehke täppispürliga allapoole suunatud liigutusi (lõikepea kitsama osaga).

Olge hoolikas, piirel eemaldab iga juuksekarva, mida ta puudutab.

Puhastamine

Puhastage seadet pärast iga kasutamist.

Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks küürimiskäsnä, abrasiivseid puhastusvahendeid ega ka agressiivseid vedelikke nagu bensiini või atsetooni.

Puhastage seadet ja adapterit ainult komplektisoleva puhastusharjakesega.

Märkus: Seade ei vaja mingit määrimist.

1 Veenduge, et seade oleks välja lülitatud ning seadme pistik seinakontaktist välja tömmatud.

2 Tömmake kamm seadme küljest ära (Jn 10).

3 Kasutage lõikepea puhastamiseks komplektisolevat puhastusharjakest. Harjake ära ükskõik millised juuksed, mis on kogunenud lõikepea all olevatesse avadesse (Jn 12).

*Märkus: Kui lõikepea kukub seadme küljest ära, siis pange see uuesti tagasi. Lükake lõikepea seadmele uuesti tagasi ja suruge seda, kuni see **KAHE** klöpsatusega oma asendisse lukustub.*

Hoiustamine

1 Pange seade komplektisolevasse hoiukarpi.

2 Hoiustage seade turvalisse ja kuiva kohta.

Märkus: Ärge hoiustage seadet, mis on ikka veel elektrivõrku ühendatud.

Keskond

- Tööea lõpus ei tohi seadet tavallise olmeprügi hulka visata. Seade tuleb ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti viia. (Jn 13)
- Seadmesse sisestatud laetav aku sisalda keskkonda saastavaid aineid. Enne seadme kasutusest kõrvaldamist ja ametlikus kogumispunktis käitlemist peate alati akud seadmost eemaldama. Akud tuleb kasutusest kõrvaldamiseks viia ametlikku akude kogumispunkti. Kui te ei suuda akusid ise eemaldada, võite seadme Philipsi hoolduskeskusesse viia. Hoolduskeskuse personal eemaldab aku ja utiliseerib selle keskkonda kahjustamata (Jn 14).

Akupatarei eemaldamine

Eemaldage seadmost vaid täiesti tühi aku.

Ärge ühendage seadet pärast selle avamist uuesti elektrivõrku.

1 Eemaldage seade elektrivõrgust ja laske sellel mootori seiskumiseni töötada.

2 Tömmake lõiketera seadme küljest ära.

3 Esipaneeli eemaldamiseks kiiluge kruvikeeraja esipaneeli ja seadme korpuse vahel (Jn 15).

4 Keerake kruvikeerajaga esipaneeli all olev kruvi lahti (Jn 16).

5 Lükake kruvikeeraja seadme korpuse esiosa ja tagumise osa vahel (Jn 17).

6 Eemaldage korpuse kogu esiosa (Jn 18).

7 Keerake lahti neli trükkplati hoidvat kruvi (Jn 19).

8 Tömmake trükkplat koos laetava akuga välja (Jn 20).

9 Lõigake läbi juhtmed, mis ühendavad laetava akuga trükkplati mootoriga (Jn 21).

Garantii ja hooldus

Kui vajate hooldust, teavet või teil on probleem, külastage Philipsi veebisaiti **www.philips.com** või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbri leiate ülemaailmselt garantilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi kohaliku müügiesindaja poole.

ҚАЗАҚША

Кіріспе

Өтінімді сатып алушыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош кедініз! Philips компаниясының ұзындығын қолдауды тоғымен пайдалану үшін өнімініңде www.philips.com/welcome веб-бетіндегі тіркеніз. Сіздің жаңа Philips шаш қырку құралының үш өлшемді контур бойымен жылжитын қырку тарағы, ішіне орнатылған дәл кесетін триммер және арналған шашты жүктуру тарағы бар.

Жалпы сипаттама (Сурет 1)

- A Қалыпты және дәл кесетін триммерлері бар қырку бөлігі.
 - B Шаштың ұзындығын көлтіру сакинасы
 - C Жұқарту тарағының көрсеткіші
 - D Шаш ұзындығы параметрінің көрсеткіші
 - E Заряд деңгейінің көрсеткіші
 - F Косу/өшірү түймесі
 - G Құралды токпен қосатын, сымға арналған үя
 - H Адаптер
 - I Құралдың тығыны
 - J Үлгілайтін тарақ
 - K Тазалайтын тарақ
 - L Қайыштар
 - M Шашты жұқарту тарағы
 - N Кіші шаш қырку тарағы (3-22 мм)
 - O Үлкен шаш қырку тарағы (23-42 мм)
- Көрсетілген: сактау корабы

Маңызды

Құрылғыны қолданбастан бұрын осы пайдалануышы нұсқаулығын мұкият оқып шығының да, оны келешекте карау үшін сактап қойыныз.

Қауіпті

- Адаптердің дымқыл болмауын қамтамасыз ету қажет.

Ескерту

- Құралды қосар алдында құралдың артында көрсетілген кернеу жергілікті қамтамасыз ететін кернеумен сәйкес көлтіру көрсеткішін тексеріңіз.
- Адаптерде түрлендіргіш бар. Адаптерді кесіп алғып тастап, онын орнына басқа шанышты қоюға болмайды, себебі бұл ете қауіпті жағдай түрзиды.
- Мұмкіндігі мен ойлау қабілеті шектеулі және білім мен тәжірибелісіз адамдар (балаларды қоса) бұл құралды олардың қаупізділіне жауап беретін адамының қадағалаудың немесе құралдың қалай пайдалану жөнінде нұсқа берілген жағдайдаға ғана қолдануына болады.
- Балалардың құралмен ойнамауын қадағалаңыз.

Абайлаңыз

- Құралды ешқашан суға немесе басқа сұйықтыққа батырманыз, және оны ағын сүмен шайманыз (Сурет 2).
- Құралды тек 15°C және 35°C температурасы аралығындаға ғана зарядтауга, қолдануға және сактауга болады.
- Тек осыған қосымша берілген адаптерді ғана қолданыңыз.
- Сынған адаптерді қолдануға болмайды.
- Адаптер, қырку бөлігі немесе қырку тарақтарының бірі закымдалған болса, қауіпті жағдайдың алдын алу мақсатында оны түпнұсқалы түрімен ауыстырыңыз.
- Құралды сөмкеде немесе контейнерде зарядтауга болмайды.
- Қырку тарақтарының бірі, жұқарту тарағы немесе қырку бөлігі закымдалған немесе сынған болса, жаракат алmas үшін құралды қолданыңыз.
- Бұл құрал тек адамның шашын қыркуға ғана арналған. Басқа мақсатпен бұл құралды қолдануға болмайды.

Жалпы

- Құралда автоматты түрде кернеу таңдаушы құралы орнатылған, сондайттан 100 ден 240 вольтқа дейінгі кернеуді токпен жұмыс жасай береді.
- Адаптер 100-240 В кернеуді 15 В қауіпсіз кернеуге түрлендіреді.
- Шу деңгейі: Lc = 70 дБ(А)

Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)

Philips компаниясы шығарған бұл құралы электромагниттік өрістерге (ЭМӨ) қатысты барлық

стандарттарға сай келеді. Әуриң әрі осы пайдалануышы нұсқаулығына сәйкес қолданылса, қазіргі кездеңігі белгілі ғылыми дәлелдерге негізделе отырып құралды қолдану қауіпсіз деуге болады.

Қолдануға дайындық

Зарядтау

Құралды толық зарядтау шамамен 1 сағатқа созылады. Толық зарядталған құралдың қуаты 1 сағат шаш қыркуға жетеді.

1 Құралды міндетті түрде өшіру керек.

2 Тоқ сымын тікеlei құралға қосыныз (Сурет 3).

3 Адаптерді розеткаға қосыныз.

Батареясы отырын құралды зарядтауды бастағанда заряд деңгейі көрсеткішінің төменгі бөлігі қызығылт сары болып жылжылтайды. 10 минуттық қырку жұмысына жететін қуат жиналағанда төменгі бөлігі қек болып жылжылтайды.

Батарея толық зарядталғанша, алдымен заряд деңгейі көрсеткішінің төменгі бөлігі, одан кейін екінші бөлігі және т.с.с. көк болып жылжылтайды.

Құрылғы толық зарядталғанда, заряд деңгейі көрсеткішінің барлық белілтері бірдей тұрақты көк болып жылжылтайды.

Толық зарядталған құрылғы шамамен 1 сағаттан кейін елі де электр қуаты көзіне қосылып тұраса, заряд деңгейі көрсеткішінің бөлілтері сөнеді.

Батареясы отырайын деді

Батарея заряды біткенде сал қалғанда (10 минутқа жететін қуат қалғанда) заряд деңгейі көрсеткішінің төменгі бөлігі қызығылт сары болып жанады. Құрылғыны өшіргендеге заряд деңгейі көрсеткішінің төменгі бөлігі бірнеше секунд жылжылтап тұрады.

Қайта зарядталатын батареялар өмірін үзарту

Алғаш зарядталып болғаннан кейін шаш қырку жұмыстары арасында құралды қайта зарядтауга болмайды. Жұмысты жалғастырып, заряд толық (дерлік) біткенде ғана қайта зарядтың. Құралды әрдайым электр қуаты көзіне қосылып күйде ұстауга болмайды.

Тоқ сымы бар кесетін қайши

Батарея заряды біткенде құрылғыны розеткаға қосылып күйде де пайдалануға болады. Тоққа қосылып шаш қырку құралымен қолдану:

1 Шаш қырку құралын өшіріп, розеткаға жалғаңыз.

2 Бірнеше секунд күтіп, құрылғыны қосыныз.

Құрылғыны қолдану

Дисплей көрсеткіштері

Дисплей косу/өшірү түймесі басылғанда және шаштың ұзындығын көлтіру сакинасы бұралғанда іске қосылады.

Шашты қырку көзінде дисплей келесі мәліметтерді көрсетеді: (Сурет 4)

Миллиметр өлшемінде таңдаған шаш ұзындығы (яғни, қыркудан кейін қалған шаштың ұзындығы).

«--»: құралға тарақ орнатылғанда жағдайда

THIN («Жұқа»): құралға жұқарту тарағы орнатылғанда

Батареяның қалған заряды.

«Е»: қырку бөлігі кептелең қалғанда.

Шашты кішкене немесе үлкен қырку тарағымен қырку

Тарақтың дүрыс түрі таңдағанын тексеріңіз. Кішкене немесе үлкен қырку тарағының орнына жұқарту тарағы қолданылса, шаштың тек бір бөлігі ғана қырқылады.

Керекті шаш ұзындығына қарай кішкене немесе үлкен қырку тарағының біреуін таңдаңыз.

Шаштың ұзындығының параметрлері миллиметр өлшемінде құрал дисплейінде көрсетіледі.

Параметрлер қыркудан кейінгі шаштың ұзындығына сәйкес болады (Сурет 5).

Кішкене қырку тарағы шашты 1 мм қадаммен 3-22 мм ұзындыққа дейін қырқады.

Үлкен қырку тарағы шашты 1 мм қадаммен 23-42 мм ұзындыққа дейін қырқады.

1 Тарақты құралдағы ойыққа салыңыз («сырт» еткен дыбыс шығады) (Сурет 6).

2 Тарақты қажетті шаш ұзындығының параметріне орнату үшін шаш ұзындығын көлтіру сакинасын оңға немесе соға бұраныз (Сурет 7).

3 Құралды қосыңыз.

Кеңестер

- Қыркуда бастағанда, алдымен үлкен қырку тарағындағы ең ұзын бағдарламаны қойып, шағын қадамдармен қысқартып барып, қажетті ұзындыққа жеткен жөн.
- Қөл шаш жиналып қалған болса, тарақты құралдан шешіп, шашты үрлем немесе сілкін түсірін. Тарақ құралдан шешілгенде таңдаған шаш ұзындығының параметрін өзгермейді.
- Болашақтағы шаш қыркуға ескертпе ретінде, қолданған шаш ұзындық бағдарламаларын жазып алыныз.

Шашты жұқарту тарағымен қырку

Тарақтың дүрыс түрі таңдағанын тексеріңіз.

Жұқарту тарағының орнына кішкене немесе үлкен қырку тарағы қолданылса, шаштың түгелі бір ұзындықтағы қырқылады.

- Жұқарту тарағы шашты 1 мм қадаммен 3-22 мм ұзындық аралығында қырқады.
- Жұқарту тарағының көмегімен шаш табиги болып көрінеді, сондай-ақ шаш ұзындығының екі түрін біркелкі жасауға мүмкінді береді.
- Жұқарту тарағына кірген шаштың жартысы ғана қырқылады. Бұл шашқа табиги сән береді (Сурет 8).

Қырқылған шаштың барлығын жұқарту

Оте қысқа қырқылған шашқа жұқарту тарағын қолданбаңыз.

1 Жұқарту тарағын құрылғыдағы ойыққа салыңыз («сырт» еткен дыбыс шығады) (Сурет 6).

2 Кіші немесе үлкен қырку тарағының көмегімен шаш ұлғасын жасау үшін жұқарту тарағын қолданылған параметрден төмен параметрге орнатыңыз.

Жұқарту тарағы параметрінің қаншалықты төмен болуы шаштың ұлғасіне және ұзындығына байланысты болады. Дегенмен, шаш ұлғасын жасағанда қолданылған параметрдің жартысынан төмен болатын параметрде жұқарту тарағын пайдаланбаңыз. Мысалы, шаш ұлғасын жасау үшін үлкен қырку тарағы 30 мм ұзындыққа қолданылса, жұқарту тарағын 15 мм-ден төмен ұзындыққа пайдалануға болмайды.

Құралды қосыңыз.

4 Жұқарту тарағын шаштың арасымен жүргізіңіз.

Жұқарту тарағын әр жерге бір рет тигізіңіз, әйтпесе, ол шашты орнатылған ұзындыққа қырқады.

Шаштың екі ұзындығын біркелкі жасау

Шаш екі түрлі ұзындықтағы қысқартылғанда жұқарту тарағын пайдаланып, осы ұзындықтарды біркелкі жасауға болады.

1 Жұқарту тарағын құрылғыдағы ойыққа салыңыз («сырт» еткен дыбыс шығады) (Сурет 6).

2 Жұқарту тарағын шаш ұлғасын жасауға қолданған екі ұзындық параметрлерінің арасындағы орташа мәнге орнатыңыз.

Мысалы, шаш ұлғасын үстінің белгілі 10 mm ұзындыққа қысқартылғанда жұқарту тарағын 15 mm орнатыңыз.

3 Жұқарту тарағын екі ұзындық ортасымен жогары қарай жүргізіңіз (Сурет 9).

Жұқарту тарағын әр жерге бір рет тигізіңіз, әйтпесе, ол шашты орнатылған ұзындыққа қырқады.

Шашты тарақсыз қырку

Мойын жағын, құлақ және жақ сақалды тарақсыз қыркуға болады.

Тарақ қырку бөлігін бастаң белгілі бір қашыктықта үстіңді. Сондайттан, тарақ қолданылмаса, шаш теріге жақын қырқылады.

1 Құралдан шешу үшін тарақты тартыңыз (Сурет 10).

Тарақтың козғалмалы үшынан тартуга болмайды. Әрдайым оның төменгі белгілін үстіңді тартыңыз.

2 Құралды қосыңыз.

3 Қырқу бөлігін жоғары қаратып құралды үстап тұрып, қалыпты триммермен төмөн қарай жүргізу әрекеттерін жасаңыз (қырқу бөлігінің жалпақ беті).

Абайланыз, триммер тиғен жердегі бүкіл шашты алып тастайды.

Дәлме-дәл қайшыны қолдану

Дәл кесетін триммердін ені қалыпты триммердің жартысында болады. Соңдықтан, мойын жағын, құлак аумагын және жақ сақалды жоғары дәлдікпен қырқу мүмкіндігін береді.

1 Дәл кесетін триммерді пайдалану үшін құралдың алдына қаратылғанша қырқу бөлігін жайғана 180° үйралып (Сурет 11).

Ескеरтпе: Сонымен қатар, кейбір жерлердегі шашты оңай алу үшін қырқу элементтің сағат тілі бойымен немесе оған қарсы 90° үйрұға болады.

2 Құралды қосыңыз.

3 Қырқу бөлігін жоғары қаратып құралды үстап тұрып, дәл кесетін триммермен төмөн қарай жүргізу әрекеттерін жасаңыз (қырқу бөлігінің жікішке беті).

Абайланыз, триммер тиғен жердегі бүкіл шашты алып тастайды.

Тазалау

Құралды қолданған сайын тазалап тұрыңыз.

Құралды тазалағанда қырғыш жеке, қырғыш жуу құралдарын немесе бензин, ацетон немесе спирт тәріздес агрессивті сұйықтықтарды қолдануға болмайды.

Құралды және адаптерді тек қосымша берілген тазалау щеткасымен тазалаңыз.

Ескеरтпе: Бұл құралды майлайдың қажеті жок.

1 Құралдың өшірілгенін және розеткадан ажыратылғанын тексеріңіз.

2 Тарақты құралдан шешіп алыңыз (Сурет 10).

3 Қырқу бөлігін қосымша берілген тазалау щеткасымен тазалаңыз. Қырқу бөлігінің астындағы ашық жерлерде жиналып қалған шашты да тазалаңыз (Сурет 12).

Ескертпе: Қырқу бөлігі құралдан түсін қалса, оны қайтадан кигізіңіз. Қырқу бөлігін құралға қайта орнатып, **EKI** рет сырт етіп, оғына келгенше басыңыз.

Сақтау

1 Құралды қамтамасыз етілген сақтау қорабына салыңыз.

2 Құралды қауіпсіз құрғақ жерде сақтаңыз.

Ескертпе: Электр қуатына жалғанған күйде құралды сақтамаңыз.

Қоршаған орта

- Құралды өз қызметін көрсетіп тозғаннан кейін, күнделікті үй қоқысымен бірге тастауға болмайды. Оның орнына бұл құралды арнайы жинап алғын жерге қайта өндеу мақсатына өткізіңіз. (Сурет 13)
- Ішіне орнатыған қайта зарядталып отыратын батарея құрамында қоршаған айналға тигізер зиянды заттар бар. Құралды тастар немесе арнайы жинап алғын орынға берер алдында батареяны алып тастаңыз. Батареяны арнайы батареялар жинайттын орынға өткізіңіз. Егер сіз батареяны шығару сіздің қолыңыздан келмесе, құралды Philips қызмет орталығына апаратыңызға болады, ондағы адамдар батареяны сіз үшін алып, оны қоршаган айналға зияны тимейтін жағдайда оның көзін жояды. (Сурет 14)

Қайта зарядталатын батареяларды алу

Қайта зарядталатын батареяларды тек олар толығымен бос болса ғана алыңыз.

Ашқаннан кейін құрылғыны қайта электр қуаты көзіне жалғамаңыз.

1 Құралды тоқтан сурып, моторы тоқтағанша жұмыс жасаңыз.

2 Қырқу бөлігін құралдан шешіп алыңыз.

3 Алдыңғы панельді шешу үшін бұрауышты алдыңғы панель мен құрылғының арасына салаңыз (Сурет 15).

4 Алдыңғы панельдің артындағы бұранданы бұрап алыңыз (Сурет 16).

5 Бұрауышты құрылғының алдыңғы және артқы бөліктерінің арасына енгізіңіз (Сурет 17).

6 Алдыңғы бөлігін толық шешіп алыңыз (Сурет 18).

7 Басылған схеманы бекітіп төрт бұранданы бұрап алыңыз (Сурет 19).

8 Басылған схема мен қайта зарядталатын батареяны шығарып алыңыз (Сурет 20).

9 Қайта зарядталатын батареясымен бірге басылған схеманы моторға жалғап тұрған сымдарды кесіңіз (Сурет 21).

Кепілдік және қызмет

Қызмет көрсету немесе ақпарат қажет болса, не болмаса киын мәселе болса, Philips компаниясының www.philips.com веб-торабын қаранды немесе елдегі Philips тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз (телефон нөмірін дүниежүзілік кепілдік кітапшасынан табуға болады). Елде тұтынушыларды қолдау орталығы болмаған жағдайда, жергілікті Philips дилеріне хабарласыңыз.

Ivadas

Sveikiname įsigijus pirkinių ir sveiki atvykę į „Philips“! Norėdami naudotis visu „Philips“ palaikymu, savo gaminį registruokite adresu www.philips.com/welcome. Naujoji „Philips“ plaukų kirkimo mašinėlė turi 3D prisiitaikančias prie veido kontūrų kirkimo šukas, integruoja koreguojantį peiliuką ir specialias plaukų ploninimo šukas.

Bendras aprašymas (Pav. 1)

- A Kirkimo įtaisas su išprastu ir koreguojančiu peiliuku
 - B Plaukų ilgio reguliavimo žiedas
 - C Ploninimo šukų indikatorius
 - D Plaukų ilgio nustatymo indikatorius
 - E Įkrovimo lygio indikatorius
 - F Išjungimo / išjungimo mygtukas
 - G Lizdas prietaiso kištukui
 - H Adapteris
 - I Prietaiso kištukas
 - J Modeliavimo šukos
 - K Valymo šepetėlis
 - L Žirklys
 - M Plaukų ploninimo šukos
 - N Mažos plaukų kirkimo šukos (3 - 22 mm)
 - O Didelės plaukų kirkimo šukos (23 - 42 mm)
- Neparodyta: dėklas laikymui

Svarbu

Prieš naudodamini prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir laikykite jį, kad galėtumėte pasinaudoti šia informacija vėliau.

Pavoju!

Įsitinkite, ar adapteris nesudrėkės.

Perspėjimas

- Prieš jungdamis prietaisą į maitinimo tinklą, patirkinkite, ar įtampa, nurodyta ant adapterio ir ant prietaiso, atitinka vietinę elektros įtampą.
- Adapterėje yra transformatorius. Kad nesukeltumėte pavojingų situacijų, jokiui būdu nenujaukite adapterio, norėdami jį pakeisti kitu kištuku.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (išskaitant vaikus) su ribotomis fizinėmis, sensorinėmis ar psichinėmis galimybėmis arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba naudotis prietaisu apmoko už jų saugą atsakingas asmuo.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

Ispėjimas

- Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kita skystį ir neskalauskite jo po tekančiu vandeniu (Pav. 2).
- Naudokite, kraukite ir laikykite prietaisą nuo 15 °C iki 35 °C temperatūroje.
- Naudokite tik rinkinyje esantį adapterį.
- Nenaudokite pažeisto adapterio.
- Jei adapteris, kirkimo įtaisas ir viena iš kirkimo šukų yra sugadinti, visada juos pakeiskite originaliomis atsarginėmis dalimis, kad išvengtumėte sužeidimų.
- Prietaiso nekraukite, kai jis yra krepšelyje arba kasetėje.
- Nenaudokite prietaiso, jei viena iš kirkimo šukų, ploninimo šukos arba kirkimo įtaisas, yra sugadinti ar sulžę, nes galite susiseisti.
- Šis prietaisas skirtas tik žmogaus galvos plaukams kirkpti. Nenaudokite jo kitiems tikslams.

Bendrasis aprašas

- Prietaise įmontuotas automatiškai parenkantis įtampa įtaisas, kuris pritaikytas 100–240 voltų įtampai.
- Adapteris transformuoja 100 – 240 voltų įtampą į saugią 15 voltų įtampą.
- Triukšmo lygis: Lc = 70 dB (A)

Elektromagnetiniai laukai (EML)

Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EML) standartus. Tinkamai eksploatuojant prietaisą pagal šiam vartotojo vadove pateiktus nurodymus, remiantis dabartine moksline informacija, ji yra saugu naudoti.

Paruošimas naudoti

Įkrovimas

Norint prietaisą visiškai įkrauti, reikia jį krauti 1 valandą. Visiškai įkrautu prietaisu, nejungiant jo į elektros tinklą, galima kirkpti iki 1 valandos.

- 1 Patirkinkite, ar prietaisas išjungtas.

2 Įkiškite į prietaisą kištuką (Pav. 3).

3 Adapterį įjunkite į elektros lizdą.

- Kai pradedate įkrauti tuščią prietaisą, įkrovimo lygio indikatoriaus apatinis segmentas mirksi oranžine spalva. Kai baterijoje yra pakankamai energijos vienam kirkpui (maždaug 10 min.), apatinis segmentas pradeda mirksėti mėlyna spalva.
- Pirmiausia apatinis įkrovimo lygio indikatoriaus segmentas mirksės mėlyna spalva, tada pradės mirksėti antras ir t.t., kol prietaisas bus visiškai įkrautas.
- Kai prietaisas bus visiškai įkrautas, visi įkrovimo lygio indikatorių segmentai nuolat degs mėlyna spalva.
- Jei visiškai įkrautas prietaisas vis dar bus prijungtas prie elektros maitinimo tinklo maždaug 1 valandą, įkrovimo lygio indikatoriaus segmentai užges.

Senka baterija

Kai baterija yra beveik išeikvota (kai lieka maždaug 10 minučių kirkpiumi), apatinis įkrovimo lygio indikatoriaus segmentas dega oranžine spalva.
Kai prietaisą išjungiate, apatinis įkrovimo lygio indikatoriaus segmentas vis dar mirksi keliais sekundes.

Įkraunamų maitinimo elementų eksplotavimo laiko optimizavimas

- Po to, kai prietaisas bus įkrautas pirmą kartą, neméginkite jo įkrauti po vieno ar kito kirkpimo. Prietaisą įkraukite tik tada, kai baterija bus (beveik) įkrauta.
- Nelaikeykite prietaiso nuolat įkišto į elektros tinklą.

Kirkimas, išjungus į elektros tinklą

Kai įkraunama baterija yra išsirovus, kirkpti galite išjunge prietaisą į elektros tinklą.

Kirkimas išjungus plaukų kirkimo mašinėlę į tinklą:

1 Įjunkite plaukų kirkimo mašinėlę ir prijunkite ją prie elektros tinklo.

2 Palaukite kelias sekundes ir įjunkite prietaisą.

Prietaiso naudojimas

Indikatoriai ekrane

Ekranas yra aktyvuojamas kai paspaudžiate išjungimo / išjungimo mygtuką ir nustatote ilgio reguliavimo žiedą.

- Kerpant ekrane rodoma ši informacija: (Pav. 4)
 - parinktas plaukų ilgis (t.y. likęs plaukų ilgis po kirkimo) milimetrais;
 - --- kai prie prietaiso nėra prikabintos šukos;
 - „THIN“ kai prie prietaiso yra prikabintos ploninimo šukos;
 - likęs baterijos krovimo laikas;
 - „E“ - jei kirkimo įtaisas yra užblokuotas.

Kirkimas mažomis ir didelėmis kirkimo šukomis

Įsitinkite, kad naudojate tinkamas šukas. Jei vietoj mažų ar didelių šukų naudojate ploninimo šukas, bus nukirpti tik dalis plaukų.

Pasirinkite mažas arba didelės kirkimo šukas, priklausomai nuo norimo plaukų ilgumo.

- Plaukų ilgio nustatymai prietaiso ekrane sužymėti milimetrais. Nustatymai atitinka likusį plaukų ilgi po kirkpui (Pav. 5).
- Mažos kirkimo šukos 1 mm tarpais sutrumpina plaukų ilgi nuo 3 mm iki 22 mm.
- Didelės kirkimo šukos 1 mm tarpais sutrumpina plaukų ilgi nuo 23 mm iki 42mm.

1 Paslinkite šukas į angą prietaise (pasigirs spragtelėjimas) (Pav. 6).

2 Jei norite šukoms nustatyti tam tikrą plaukų ilgi, į kairę arba dešinę pasukite plaukų ilgio reguliavimo žiedą (Pav. 7).

3 Įjunkite prietaisą.

Patarimai

- Mes patariame pradėti kirkpti, nustačius didžiausią plaukų ilgi (didelės šukos) ir palaiapsniu jį mažinti, kol plaukai bus norimo ilgio.
- Jei šukose susikaupė daug plaukų, nuimkite jas ir išpūskite ir / arba išpūtykite plaukus. Nuimant šukas, plaukų kirkimo ilgio nustatymas nesikeičia.
- Užsirašykite naudotus pasirinktus tam tikros šukuosenos plaukų ilgio nustatymus, kad nepamirštamėte kirkpam iki kartą.

Kirkimas ploninimo šukomis

Įsitinkite, kad naudojate tinkamas šukas. Jei vietoj ploninimo šukų naudosite mažas arba didelės kirkimo šukas, visi plaukai bus pakirpti vienodai.

- Ploninimo šukos 1 mm tarpais kerpa plaukuos nuo 3 mm iki 22 mm.
- Naudojant ploninimo šukas, pakirpti plaukai atrodys natūraliai ir leis tolygiai pereiti tarp dviejų skirtingų plaukų ilgių.
- Ploninimo šukos pakerpa tik dalį į jas patenkantį plaukų, dėl to tokis kirkpumas atrodo natūraliai (Pav. 8).

Kirkimo ploninimas

Nerekomenduojame ploninimo šukų naudoti labai trumpų plaukų kirkpum.

- 1 Įstatykite ploninimo šukas į prietaiso angą (pasigirs spragtelėjimas) (Pav. 6).
- 2 Nustatykite ploninimo šukas ties žemesne padėtimi už tą, kurioje buvote nustatę mažas ar didelės kirkimo šukas , kad apkirptumėte.

Ploninimo šukų padėtis priklauso nuo plaukų stiliaus ir jų ilgio. Visgi, niekada nenaudokite ploninimo šukų ties nustatymu, kuris yra pusę karto žemesnis už nustatymą, kurį naudojote kirkpum. Pavyzdžiu, jei kirkpam dideles šukas naudojote ties 30 mm žyma, ploninimo šukų ilgio nenustatkite tie mažiau kaip 15 mm.

3 Įjunkite prietaisą.

4 Ploninimo šukomis braukite per plaukus.

Įsitinkite, kad ploninimo šukos kiekvieną zoną paliečia vieną kartą, kitaip visi plaukai bus nukirpti iki nustatyto plaukų ilgio.

Tolygus perėjimas tarp dviejų skirtingų plaukų ilgių

Jei plaukus pakirpote dvemis skirtingais ilgiais, ploninimo šukomis galite sukurti tolygų perėjimą tarp dviejų ilgių.

- 1 Įstatykite ploninimo šukas į prietaiso angą (pasigirs spragtelėjimas) (Pav. 6).
- 2 Ploninimo šukas nustatykite ties plaukų ilgiu, kuris būtų vidurkis tarp dviejų plaukų ilgio nustatymų, kuriuos naudojote kirkpum. Pavyzdžiu, jei kerpant viršutinę paliktu plaukų ribą buvo 20 mm, o apatinę paliktu plaukų ribą buvo 10 mm, ploninimo šukas nustatykite ties 15 mm.
- 3 Ploninimo šukomis braukite į viršų ties perėjimu tarp dviejų skirtingų ilgių (Pav. 9).

Įsitinkite, kad ploninimo šukos kiekvieną zoną paliečia vieną kartą, kitaip visi plaukai bus nukirpti iki nustatyto plaukų ilgio.

Kirkimas be šukų

Sprando linijai ir ploto aplink ausis bei žandenas kontūramas suformuoti naudokite mašinėlę be šukų.

Šukomis palaikomas reikiamas kirkimo įtaiso atstumas nuo galvos. Tai reiškia, kad naudojant kirkimo mašinėlę be šukų, plaukai bus nukirpti labai trumpai.

1 Norédami nuimti šukas, traukite jas nuo prietaiso (Pav. 10).

Niekada netraukite už lanksčiosios šukų dalies. Traukite tik už apatinės dalies.

2 Įjunkite prietaisą.

3 Laikykite prietaisą kirkimo įtaiso nukreipę į apačią ir išprastu kirptuvu braukite į apačią (kirkimo įtaiso placioji pusė).

Būkite atsargūs, kirptuvas pašalinis visus paliestus plaukus.

Koreguojančio peiliuko naudojimas

Koreguojančio peiliuko plotis yra dvigubai mažesnis už išprasto kirptuvu. Dėl to galimas tikslus kontūry formavimas ties kakklo linija, aplink ausis ir žandenas.

- 1 Jei norite naudoti koreguojantį peiliuką, kirkimo įtaisa pasukite 180° kol koreguojantis peiliukas bus nukreiptas į prietaiso priekį (Pav. 11).

Pastaba: Taip pat kirkimo elementą galite pasukti 90° pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, jei tai lengviau pakirpti tam tikras sritis.

2 Įjunkite prietaisą.

- 3** Laikykite prietaisą su kirpimo įtaisu nukreipę į viršų ir koreguojančiu peiliuku braukite į apačią (kirpimo įtaiso siauraja puse).

Būkite atsargūs, kirptuvas pašalins visus paliestus plaukus.

■ Valymas

Prietaisą valykite po kiekvieno naudojimo.

niekada nenaudokite šiurkščių kempinių, šlifuojamųjų valiklių arba ēsdinančių skysčių, pvz., benzino arba acetono prietaisui valyti.

Prietaisą ir adapterį valykite tik su pateiktu šepeteliu.

Pastaba: Prietaiso nereikia tepti.

- 1** Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas ir kištukas ištrauktas iš el. lizdo.
- 2** Nutraukite šukas nuo prietaiso (Pav. 10).
- 3** Kirpimo įtaisą nuvalykite pateiktu šepeteliu. Taip pat nuvalykite visus plaukus, kurie susikaupia angoje po kirpimo įtaisu (Pav. 12).

*Pastaba: Jei kirpimo įtaisas nukrenta nuo prietaiso, galite ji vėl uždėti. Uždékite kirpimo įtaisą ant prietaiso ir paspauskite ją, kol išgirsite **DU** spragtelėjimus ir žinosite, kad jis yra užfiksotas.*

■ Laikymas

- 1** Prietaisą įdėkite į pateiktą dėklą laikymui.
- 2** Prietaisą laikykite saugioje ir sausoje vietoje.

Pastaba: Nesandėliuokite prietaiso, kol jis yra įjungtas į elektros maitinimo tinklą.

■ Aplinka

- Susidėvėjusio prietaiso nemeskite su įprastomis buitinėmis atliekomis, o nuneškite ji į oficialų surinkimo punktą perdirbtį. (Pav. 13)
- Įtaisytoje, įkraunamoje baterijoje yra medžiagų, galinčių teršti aplinką. Prieš prietaisą išmesdamai arba atiduodami į surinkimo punktą, būtinai išimkite baterijas. Jas atiduokite į oficialų surinkimo punktą. Jei baterijos išimti nepavyksta, prietaisą galite nunešti į „Philips“ techninės priežiūros centrą. Centro darbuotojai išims baterijas ir išmes jas neteršdami aplinkos (Pav. 14).

Pakartotinai įkraunamų baterijų išémimas.

Įkraunamą bateriją išimkite tik tada, kai ji yra visiškai išeikvota:

Atidare, nebejunkite prietaiso į elektros maitinimo tinklą.

- 1** Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir palikite ji veikti, kol sustos varikliukas.
- 2** Kirpimo įtaisą ištraukite iš prietaiso.
- 3** Jei norite nuimti priekinių skydelių, atsuktuvų įkiškite tarp priekinio skydelio ir prietaiso (Pav. 15).
- 4** Atsukite varžtą už priekinio skydelio (Pav. 16).
- 5** Įstatykite atsuktuvą tarp prietaiso priekinio ir galinio korpusų (Pav. 17).
- 6** Nuimkite visą priekinį korpusą (Pav. 18).
- 7** Atsukite keturis varžtus, kurie laiko pritvirtintą spausdinčią schemą (Pav. 19).
- 8** Ištraukite spausdinčią schemą su įkraunama baterija (Pav. 20).
- 9** Nukirpkite laidus, kurie spausdinčią schemą ir įkraunamą bateriją prijungia prie varikliuko (Pav. 21).

■ Garantija ir techninė priežiūra

Prieikus techninio aptarnavimo paslaugų, informacijos arba jei iškilo problema, apsilankykite „Philips“ tinklapyje adresu www.philips.com arba susisiekite su jūsų šalyje esančiu „Philips“ pagalbos vartotojams centru (jo telefono numerį rasite pasauliniame garantiniame lapelyje). Jei jūsų šalyje nėra pagalbos vartotojams centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ platinėją.

Ievads

Apseicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantoit Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē www.philips.com/welcome. Jūsu jaunās Philips matu griežamās mašīnas komplektā ir ietvertas 3D kontūru griešanas kēmēs, kā arī iebuvēts precīzas darbības trimmeris un īpaša matu retināšanas kēmme.

Vispārējs apraksts (Zīm. 1)

- A** Asmēju elements ar regulārās griešanas trimmeri un precīzo trimmeri
 - B** Matu garuma regulēšanas gredzens
 - C** Matu retināšanas kēmēs indikators
 - D** Matu garuma iestatījuma indikators
 - E** Uzlādes līmeņa indikators
 - F** Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas
 - G** Ligzda ierīces kontaktākšai
 - H** Adapteris
 - I** Ierīces kontaktākša
 - J** Leveidošanas kēmme
 - K** Tīršanas suka
 - L** Šķēres
 - M** Matu retināšanas kēmme
 - N** Mazā matu griešanas kēmme (3-22 mm)
 - O** Lielā matu griešanas kēmme (23-42 mm)
- Attēlā nav parādīta: uzglabāšanas somiņa

Svarīgi

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu iestatīties tajā arī turpmāk.

Briesmas

- Adapteri nekādā gadījumā nedrīkst saslapināt.

Brīdinājums

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz adaptera un ierīces aizmugurē norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Adapteri ir iekļauti strāvas pārveidotājs. Nenogrieziet adapteri, lai to nomainītu ar citu kontaktākšu, jo tādējādi tiks izraisīta bīstama situācija.
- Šo ierīci nevar izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, manu vai gaigiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi izmantot šo ierīci.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotātāties mazi bērni.

Ievērībai

- Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī vai kādā citā ūjumā, un neskalojiet to zem krāna ūdens (Zīm. 2).
- Lietojiet, uzlādējiet un glabājiet ierīci no 15 °C līdz 35 °C temperatūrā.
- Izmantojiet tikai komplektā esošo adapteru.
- Nelietojiet bojātu adapteru.
- Lai izvairītos no negadījumiem, ja adapteris, asmēju elements vai kāda no griešanas kēmēm ir bojāti, bojāto daļu vienmēr nomainiet pret oriģinālu daļu. Neuzlādējiet ierīci somiņā vai kasetē.
- Nelietojiet ierīci, ja kāda no griešanas, retināšanas kēmēm vai asmēju bloks ir bojāts vai salauzts, jo varat savainoties.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai cilvēku matu griešanai. Nelietojiet to citemi nolūkiem.

Vispārīgi

- Ierīce ir aprīkota ar automātisku sprieguma selektoru un ir piemērota maiņstrāvas elektrotīklam, kura spriegums ir diapazonā no 100 līdz 240 voltiem.
- Adapteris pārveido 100-240 voltu spriegumu drošā spriegumā, kas ir mazāks par 15 voltiem.
- Trošķa līmenis: Lc = 70 dB (A)

Elektromagnētiskie Lauki (EMF)

Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF), ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.

Sagatavošana lietošanai**Lādēšana**

Lai pilnībā uzlādētu ierīci, nepieciešama aptuveni viena stunda.

Pilnībā uzlādēta ierīce bez strāvas pievada darbojas aptuveni vienu stundu.

- 1** Raugieties, lai ierīce būtu izslēgta.

- 2** Ievietojiet elektrovada kontaktākšu ierīces kontaktākzdā (Zīm. 3).

- 3** Iespriaudiet adapteru sienas kontaktrozetē. Sākot uzlādēt izlādējošus ierīci, uzlādes līmeņa indikatora apakšējais segments mirgos oranžā krāsā. Kad akumulators būs uzlādēts tādād, lai pietiktu vienai griešanas reizei, kas ir aptuveni desmit minūtes, apakšējais segments mirgos zilā krāsā. Vispirms zilā krāsā mirgos uzlādes līmeņa indikatora apakšējais segments, pēc tam sāks mirgot otrs segments un tad sevišķi pārejie segmenti, līdz ierīce būs pilnībā uzlādēta. Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, visi uzlādes līmeņa indikatora segmenti nepārtrauktī degs zilā krāsā. Ja vienas stundas laikā pilnībā uzlādēta ierīce netiek atvienota no elektrotīkla, uzlādes līmeņa indikatora segmenti izdzīst.

Tukšs akumulators

Ja akumulators ir gandrīz tukšs (ja akumulatora jauda pieteik aptuveni desmit minūtēm), uzlādes līmeņa indikatora apakšējais segments iedegsies oranžā krāsā. Kad ierīce tiks izslēgta, uzlādes līmeņa indikatora apakšējais segments dažas minūtes vēl mirgos.

Akumulatora darbmūža pagarināšana

- Kad ierīce ir uzlādēta pirmo reizi, neuzlādējiet to atkārtoti starp matu griešanas reizēm. Turpiniet to lietot un uzlādējiet tikai tad, kad akumulators ir (gandrīz) tukšs.
- Ierīce nedrīkst būt nepārtrauktī pievienota elektrotīklam.

Lietošana ar strāvas padevi

Kad atkārtoti uzlādējamā baterija ir tukša, varat lietot ierīci ar pievienotu elektrotīklam.

Lai lietotu ierīci, kas pievienota elektrotīklam:

- 1** Ieslēdziet matu griežamo mašīnu un pievienojiet to elektrotīklam.

- 2** Uzgaidiet dažas sekundes un ieslēdziet ierīci.

Ierīces lietošana**Norādes displejā**

Displejā var ieslēgt, nosievēt ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vai pagriezt garuma regulēšanas gredzenu.

- Griešanas laikā displejā tiek rādīta šāda informācija: (Zīm. 4)
- 1** Izvēlētais matu griešanas garums (piemēram, matu garums pēc griešanas) milimetros;
- 2** simbols „.”, ja ierīci nav pievienota neviena kēmme;
- 3** uzraksts “THIN”, ja ierīcei ir pievienota matu retināšanas kēmme;
- 4** akumulatora atlikušais uzlādes līmenis;
- 5** simbols “E”, ja asmēju elements ir nobloķēts.

Matu griešana, izmantojot mazo un lielo griešanas kēmī

Pārliecīnieties, vai izmantojat pareizo kēmī. Ja mazās vai lielās griešanas kēmēs vietā izmantojiet matu retināšanas kēmī, mati tiks apgrieztī tikai daļēji.

Izvēlieties mazo vai lielo griešanas kēmī, atkarībā no vēlamā matu garuma.

- Matu garuma iestatījumi ierīces displejā ir norādīti milimetros. Šie iestatījumi atbilst matu garumam pēc griešanas (Zīm. 5).
- Izmantojiet mazo griešanas kēmī, matus var apgriezt no 3 mm līdz 22 mm (iestatījuma solis ir 1 mm).
- Izmantojiet lielu griešanas kēmī, matus var apgriezt no 23 mm līdz 42 mm (iestatījuma solis ir 1 mm).

- 1** Ievietojiet kēmī ierīcē tai paredzētājā vietā (atskan klikšķis) (Zīm. 6).

- 2** Lai kēmīei iestatītu vēlamo matu garuma iestatījumu, grieziet matu garuma regulēšanas gredzenu pa labi vai pa kreisi (Zīm. 7).

- 3** Displejā tiks parādīts izvēlētais matu garums.

- 4** Ieslēdziet ierīci.

Padomi

- Iesakām sākt griezt matus no vislielākās matu garuma iedalas (lielā griešanas kēmī), pamazām samazinot iedalas lielumu, līdz sasniedgs vēlmais matu garums.
- Ja kēmē ir uzkrājušies dāudz mati, noņemiet kēmī un izpūtiet vai izkratiet matus no tās. Noņemot kēmī, iestatītās matu garums tiek saglabāts.

- Pierakstiet matu garuma iedalas izvēlētajai frīzūrai, lai varētu griezumu veikt arī turpmāk.

Apgrīšana, izmantojot matu retināšanas kēmī

Pārliecīnieties, vai izmantojat pareizo kēmī. Ja matu retināšanas kēmēs vietā izmantojet mazo vai lielo griešanas kēmī, mati tiks apgrieztī vienādā garumā.

- Izmantojot matu retināšanas kēmī, matus var apgriezt no 3 mm līdz 22 mm (iestatījuma solis ir 1 mm).
- Izmantojot matu retināšanas kēmī, varat vienmērī pārslēgt citu garumu. Turklat strādājot ar šo kēmī, matu griezums izskatīsies dabīks.
- Izmantojot matu retināšanas kēmī, kēmē esošie mati tiek apgrieztī tikai līdz pusei, tādējādi piešķirot griezumam dabisku izskatu (Zīm. 8).

Matu pilnīga nogriešana

Lesakām neizmanto matu retināšanas kēmī Joti ūsiem griezumiem.

- 1** Ievietojiet retināšanas kēmī ierīcē tai paredzētājā vietā (atskan klikšķis) (Zīm. 6).

- 2** Iestatiet retināšanas kēmēi mazāko iestatījumu — to, kuru tikko izmantojāt mazajai vai lielajai griešanas kēmēi.

Retināšanas kēmēs iestatījums ir atkarīgs no vēlamā matu griezuma stila un garuma. Tomēr neizmantojiet retināšanas kēmēs iestatījumu, kas ir uz pusi mazāks par matu griezumam izmantoto iestatījumu. Piemēram, ja lielajai griešanas kēmēi matu griezumam izmantojāt 30 mm iestatījumu, retināšanas kēmēi neizmantojiet iestatījumu, kas ir mazāks par 15 mm.

- 3** Ieslēdziet ierīci.

- 4** Virziet retināšanas kēmī pa matiem.

Nodrošiniet, lai retināšanas kēmē katru vietu apgrīž tikai vienu reizi, pretējā gadījumā visi mati tiks apgrieztī iestatītājā garumā.

Vienmērīga matu griešanas garumu pārslēgšana

Ja matus vēlaties apgriezt divos atšķirīgos garumos, varat izmanto matu retināšanas kēmī, lai vienmērī pārslēgtu šos divus griešanas garumus.

- 1** Ievietojiet retināšanas kēmī ierīcē tai paredzētājā vietā (atskan klikšķis) (Zīm. 6).

- 2** Iestatiet retināšanas kēmēi matu griešanas garuma iestatījumu, kas atbilst pusei no divu matu griešanas garumu iestatījumu vērtības, ko izmantojāt griezuma veidošanai.

Piemēram, ja griezuma augšpusē garumu iestatīt 20 mm, bet apakšpusē — 10 mm, retināšanas kēmēi garumu iestatīt 15 mm.

- 3** Garumu pārslēgšanas laikā retināšanas kēmī virziet augšup (Zīm. 9).

Nodrošiniet, lai retināšanas kēmē katru vietu apgrīž tikai vienu reizi, pretējā gadījumā visi mati tiks apgrieztī iestatītājā garumā.

Matu griešana bez kēmēm

Matu griežamo mašīnu varat izmantot arī bez kēmēm, lai izveidotu formu gar kakla liniju, ap ausīm un vaigu kauliem. Kēmēs uzgālus tur asmēju elementu noteikta attālumā no galvas. Tas nozīmē, ka lietojot matu griežamo mašīnu bez kēmēm, mati tiks apgrieztī Joti tuvu ādai.

- 1** Lai noņemtu kēmī, izvelciet to no ierīces (Zīm. 10).

Nekādā gadījumā nevelciet aiz kēmēm elastīgās augšpusēs. Vienmēr velciet aiz apakšējās daļas.

- 2** Ieslēdziet ierīci.

- 3** Turiet ierīci ar asmēju elementu vērstu uz augšu un, izmantojot regulārās griešanas trimmeri (asmēju elementa platāko pusī), virziet to no augšas uz leju.

Uzmanieties, trimmeris nogriež visus matus, kuriem tas pieskaras.

Precīzas darbības trimmera izmantošana

Precīzas darbības trimmeris ir uz pusi šaurāks par regulārās griešanas trimmeri. Tādēļ, to izmantojot, var

izveidot daudz precīzas kontūras gar kakla līniju, ap ausīm un vaigu kauliem.

- 1** Lai izmantotu precīzas darbības trimmeri, vienkārši pagrieziet asmeņu elementu pa 180° , līdz trimmeris ir pavērts pret ierīci (Zīm. 11).

Piezīme: Varat pagriezt asmeņu elementu arī pa 90° pulksteņa rādītāja kustības virzienā vai pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam, ja šādi ir ērtāk apgriezt noteiktas vietas.

- 2** Ieslēdziet ierīci.

- 3** Turiet ierīci ar asmeņu elementu vērstu uz augšu un, izmantojot regulārās griešanas trimmeri (asmeņu elementa platāko pusī), virziet to no augšas uz leju.

Uzmanīties, trimmeris nogriež visus matus, kuriem tas pieskaras.

Tīrišana

Pēc katras lietošanas iztīriet ierīci.

Ierīces tīrišanai nekad nelietojiet nekādus beržamos višķus, abražīvus tīrišanas līdzekļus vai agresīvus šķidrumus, piemēram, spirtu, benzīnu vai acetonu.

Tiriet ierīci un adapteri, tikai izmantojot komplektā ietverto tīrišanas suku.

Piezīme: Ierīci nevajag ieelot.

- 1** Pārliecieties, ka ierīce ir izslēgta un atslēgta no strāvas avota.

- 2** Nopemiet kēmni no ierīces (Zīm. 10).

- 3** Tiriet asmeņu elementu, izmantojot komplektā ietverto tīrišanas suku. Tāpat notīriet visus matus, kas uzkrājušies atverēs zem asmeņu elementa (Zīm. 12).

Piezīme: Ja asmeņu elements atvienojas no ierīces, to var pielikti atpakaļ. Novietojiet asmeņu elementu uz ierīces un piespiediet to uz leju, līdz tas nofiksējas tam paredzētajā vietā — atskan **DIVI** klikšķi.

Uzglabāšana

- 1** Ieliciet ierīci uzglabāšanas somiņā.

- 2** Glabājiet ierīci drošā un sausā vietā.

Piezīme: Neglabājiet ierīci, ja tā nav atvienota no elektrotīkla.

Vides aizsardzība

- Neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem tā dzīves cikla beigās, bet aiznesiet to uz oficiālu pārstrādes savākšanas punktu. (Zīm. 13)
- lebūvētā atlākotī uzlādējamā baterijā satur vielas, kas var piesārnot vidi. Pirms ierīces izmantošanas beigšanas un nodošanas oficiālajā savākšanas punktā, vienmēr iznemiet ierīces baterijas. Izņiciniet bateriju oficiālajā bateriju savākšanas punktā, ja nevarat izņemt bateriju, varat arī aiznest ierīci uz Philips apkopes centru. Šī centra personāls izņems bateriju, un iznīcinās to videi drošā veidā (Zīm. 14).

Atkārtoti uzlādējamā akumulatora izņemšana

Iznemiet akumulatoru tikai tad, kad tas ir pilnīgi tukšs.

Pēc ierīces atvēršanas vairs nepievienojet to elektrotīklam.

- 1** Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un darbiniet to, līdz akumulators ir tukšs un ierīce apstājas.

- 2** Nopemiet no ierīces asmeņu elementu.

- 3** Lai noņemtu priekšējo paneli, nedaudz ievietojiet skrūvgriezi ierīcē priekšējā paneļa pusē (Zīm. 15).

- 4** Atskrūvējiet skrūvi, kas atrodas aiz priekšējā paneļa (Zīm. 16).

- 5** Nedaudz ievietojiet skrūvgriezi starp ierīces priekšējo un aizmugurējo korpusu (Zīm. 17).

- 6** Nopemiet visu priekšējo korpusu (Zīm. 18).

- 7** Atskrūvējiet četras skrūves, ar kurām ir pieštiprināta drukātā shēmas plate (Zīm. 19).

- 8** Iznemiet drukātās shēmas plati kopā ar atlākotī uzlādējamo akumulatoru (Zīm. 20).

9 Pārgrieziet vadus, kas drukātās shēmas plati un atlākotī uzlādējamo akumulatoru savieno ar motoru (Zīm. 21).

Garantija un tehniskā apkope

Ja nepieciešama apkope, informācija vai palīdzība, lūdzu, apmeklējet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips klientu apkalošanas centru savā valstī (tā tālrūga numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav klientu apkalošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips preču izplatītāja.