



Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips, registre o produto em www.philips.com/welcome. Com o novo depilador, você poderá remover pêlos indesejados com rapidez, facilidade e eficácia. Ideal para remover os pêlos das pernas, axilas e virilha. Os discos giratórios retiram até os pêlos mais curtos (0,5 mm), removendo-os pela raiz. Os pêlos nascem mais lisos e finos. A depilação com este aparelho deixa sua pele macia e sem pêlos por várias semanas. Esse depilador vem com os seguintes acessórios:

Acessório para levantar pêlos com massageador

Este acessório levanta os pêlos, inclusive os mais curtos. O massageador minimiza a sensação de desconforto da remoção de pêlos e suaviza a pele após a depilação.

Capa Opti-start com massageador

A capa Opti-start com massageador possibilita uma depilação eficiente e suave. Ela garante um contato ideal com a pele e um ótimo posicionamento do aparelho para que os pêlos sejam removidos de modo eficiente com um único movimento. O massageador proporciona uma sensação relaxante e agradável durante a depilação.

Capa redutora para áreas sensíveis

A capa redutora para áreas sensíveis foi especialmente projetada para depilar áreas sensíveis, como axilas e virilha. Ela minimiza a sensação de desconforto da depilação em áreas sensíveis, oferecendo resultados duradouros.

Cabeça aparadora e pente para aparar

A cabeça aparadora foi projetada para modelar áreas sensíveis, em particular; a virilha. Com a cabeça aparadora e o pente para aparar; você pode aparar os pêlos de modo que fiquem com 4 mm, a altura ideal para depilação. Se você usar a cabeça aparadora sem o pente, poderá modelar a virilha da maneira que desejar. Nunca foi tão fácil fazer o contorno da virilha.

Descrição geral (fig. 1)

- A** Acessório para levantar pêlos com massageador
- B** Capa Opti-start com massageador
- C** Pente para aparar
- D** Cabeça aparadora
- E** Capa redutora para áreas sensíveis
- F** Discos depiladores
- G** Cabeça depiladora
- H** Botão liga/desliga
- O = desligado
- I = velocidade normal
- II = alta velocidade (usada somente para a cabeça depiladora)

Nota: A velocidade II não funciona quando a cabeça aparadora está encaixada.

- I** Orifício para encaixe do plugue
- J** Plugue pequeno
- K** Adaptador
- L** Escova de limpeza

Importante

Leia este manual atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

- Mantenha o aparelho e o adaptador secos.
- Não use o aparelho próximo ou sobre bacias ou banheiras com água (fig. 2).
- Não use o aparelho na banheira ou no chuveiro (fig. 3).
- Se usar o aparelho no banheiro, não use uma extensão (fig. 4).

Aviso

- Só use o aparelho com o adaptador fornecido.
- Não use o aparelho nem o adaptador se estiverem danificados.
- Se o adaptador estiver danificado, substitua-o sempre por um original para evitar situações de risco.
- O adaptador contém um transformador. Não retire o adaptador para substituí-lo por outro plugue, pois isso pode causar uma situação de risco.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais

ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

Cuidado

- Só depile as axilas e a virilha usando a capa redutora para áreas sensíveis.
- Este aparelho destina-se apenas à remoção de pêlos do corpo da mulher em áreas abaixo do pescoço: axilas, virilha e pernas. Não use-o para outros propósitos.
- Para evitar danos e ferimentos, **não use** o aparelho (com ou sem acessórios) no couro cabeludo, sobancelhas, cílios, roupas, tecidos, cordas, escovas etc.
- Não use o aparelho em peles irritadas ou com varizes, arranhões, espinhas, pêlos encravados, verrugas (com pêlos) ou feridas sem consultar um médico. Pessoas com baixa imunidade ou que sofrem de diabetes meliitus, doença de Raynaud ou imunodeficiência devem consultar um médico antes de usar o aparelho.
- Sua pele pode ficar um pouco vermelha e irritada nas primeiras vezes em que usar o depilador. Isso é absolutamente normal e desaparece rapidamente. Quando começar a usar o aparelho com mais frequência, sua pele se acostumará à depilação, a irritação desaparecerá e os pêlos ficarão mais finos e macios. Se a irritação não desaparecer em três dias, recomendamos consultar um médico.
- Não use a cabeça depiladora, a cabeça aparadora, acessórios ou o pente se estiverem danificados ou quebrados, pois isso pode causar ferimentos.

Campos eletromagnéticos

Este aparelho Philips atende a todos os padrões relacionados a campos eletromagnéticos. Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura baseando-se em evidências científicas atualmente disponíveis.

Utilização do aparelho

Nota: Limpe a cabeça depiladora antes de usá-la pela primeira vez.

Dicas de depilação

- Quando usar o aparelho pela primeira vez, recomendamos testá-lo em uma área com pêlos finos para se acostumar com o processo de depilação.
- A depilação é mais fácil depois do banho. Antes de começá-la, verifique se sua pele está completamente seca.
- Verifique se sua pele está limpa, completamente seca e sem substâncias oleosas. Não use cremes antes da depilação.
- É mais fácil e confortável se depilar quando os pêlos estiverem com a altura ideal: 3 a 4 mm. Se estiverem maiores, recomendamos raspá-los primeiro e depilar os pêlos mais curtos que nascerem após uma ou duas semanas. Você também pode usar a cabeça aparadora com o pente para pré-cortar os pêlos, deixando-os na altura ideal.
- Ao se depilar pela primeira vez, recomendamos fazê-lo à noite, para que a eventual vermelhidão possa desaparecer durante a noite.
- Durante a depilação, estique a pele com uma das mãos. Assim, os pêlos são levantados, ajudando a minimizar a sensação de desconforto da remoção de pêlos.
- Para obter o desempenho ideal, passe o aparelho sobre a pele em ângulo reto (90°) com o controle deslizante liga/desliga voltado para a direção em que você moverá o depilador: Passe-o sobre a pele na direção contrária ao crescimento dos pêlos, fazendo movimentos lentos e contínuos, sem exercer pressão.
- Em algumas áreas, por exemplo, axilas, os pêlos podem crescer em diferentes direções. Nesse caso, pode ser útil passar o aparelho em diferentes direções para obter os melhores resultados.
- Para relaxar a pele, recomendamos aplicar um creme hidratante após a depilação.
- Pêlos finos podem encravar: O uso regular de uma esponja ou creme esfoliante (por exemplo, durante

o banho) ajuda a evitar o surgimento de pêlos encravados, pois a fricção suave remove a camada superior da pele, permitindo que os pêlos finos ultrapassem a epiderme.

- Ao usar o acessório para levantar os pêlos com massageador ou a capa Opti-start com massageador, certifique-se de manter o massageador ou o pente sempre em contato com a pele. O massageador estimula e relaxa a pele para uma depilação mais suave.

Conexão do aparelho

- 1** Insira o plugue no aparelho (fig. 5).
- 2** Insira o adaptador na tomada da parede.

Depilação de pernas

Recomendamos começar a depilação com a capa Opti-start com massageador. Ela garante o máximo contato com a pele e permite depilar as pernas de modo mais rápido e eficiente. Depois de algumas sessões, você poderá usar a cabeça depiladora com o acessório para levantar os pêlos com massageador. Ele garante que o pêlo será levantado na altura ideal, além de relaxar a pele e minimizar a sensação de desconforto da depilação.

Para depilar as pernas, use apenas a capa Opti-start com massageador e o acessório para levantar os pêlos com massageador.

- 1** Encaixe o acessório desejado (capa Opti-start com massageador ou acessório para levantar os pêlos com massageador) na cabeça depiladora (fig. 6).
O procedimento de encaixe dos acessórios no aparelho é o mesmo para todos os acessórios.
- 2** Selecione a velocidade desejada para ligar o aparelho (fig. 7).
De preferência, use a velocidade II. Alterne para a velocidade I nas áreas com poucos pêlos, difíceis de alcançar e próximas dos ossos, como joelhos e tornozelos.
- 3** Estique a pele com a mão que estiver livre para que os pêlos fiquem estendidos.
- 4** Posicione o aparelho perpendicularmente à pele com o botão liga/desliga apontado para a direção na qual você vai mover o aparelho (fig. 8).
- 5** Passe o aparelho lentamente sobre a pele na direção contrária ao crescimento dos pêlos.
Pressione o aparelho sobre a pele suavemente.

Depilando axilas e virilha

O depilador possui uma capa redutora, que reduz o número de discos que entram em contato com a pele. Isso torna o aparelho ideal para as partes sensíveis do corpo, como axilas e virilha. Nas primeiras vezes em que você usa o aparelho, essas áreas são particularmente sensíveis à dor; mas, com o uso contínuo, a sensação de desconforto diminui.

Nota: Você obterá os melhores resultados da maneira mais confortável quando os pêlos não estiverem muito compridos (cerca de 4 mm). Se estiverem maiores, você poderá apará-los até essa altura com a cabeça aparadora e o pente para aparar (consulte a seção 'Aparar áreas sensíveis com a cabeça aparadora e o pente para aparar' neste capítulo).

- 1** Limpe totalmente a área que será depilada para remover resíduos de desodorante, creme etc. Em seguida, dê tapinhas na área seca.
- 2** Coloque a capa redutora para áreas sensíveis na cabeça depiladora (fig. 9).
- 3** Ligue o aparelho.
De preferência, use a velocidade II. Alterne para a velocidade I para depilar áreas com poucos pêlos e difíceis de alcançar.
- 4** Estique a pele com uma das mãos. Ao depilar as axilas, levante o braço para esticar a pele.
- 5** Posicione o aparelho perpendicularmente à pele com o botão liga/desliga apontado na direção na qual você vai mover o aparelho.
- 6** Passe o aparelho lentamente sobre a pele na direção contrária ao crescimento dos pêlos.
 - Depile a virilha como mostra a figura (fig. 10).
 - Depile as axilas como mostra a figura. Mova o aparelho em direções diferentes (fig. 11).

Aparar áreas sensíveis com a cabeça aparadora e o pente para aparar

Use a cabeça aparadora para aparar os pêlos das axilas e da virilha a uma altura de 4 mm.

Nota: A cabeça aparadora só pode ser usada na velocidade I.

- 1 Empurre a cabeça depiladora/aparadora na direção das setas na parte posterior do aparelho (1) e retire-a (2) (fig. 12).
- 2 Coloque a cabeça aparadora no aparelho (1) e empurre-a na direção contrária às setas na parte posterior do aparelho (2) para fixá-la (fig. 13).
- 3 Coloque o pente na cabeça aparadora.
- 4 Ligue o aparelho (fig. 14).

Nota: A velocidade II não funciona quando a cabeça aparadora está encaixada.

- 5 Estique a pele com uma das mãos.
- 6 Mova o aparelho na direção contrária ao crescimento dos pêlos. Certifique-se de que o pente sempre esteja em contato com a pele (fig. 15).
- 7 Quando terminar de aparar, desligue o aparelho e retire o pente.

Modelagem com a cabeça aparadora.

Para modelar a virilha, use a cabeça aparadora sem o pente. A modelagem sem o pente resulta em pêlos de aproximadamente 0,5 a 1 mm. Use sua criatividade para modelar os pêlos. Você também pode fazer um desenho em um papel, como um coração, e usá-lo para criar um estilo pessoal.

Nota: A cabeça aparadora só pode ser usada na velocidade I.

- 1 Empurre a cabeça depiladora na direção das setas na parte posterior do aparelho (1) e retire-a (2) (fig. 12).
- 2 Coloque a cabeça aparadora no aparelho (1) e empurre-a na direção contrária às setas na parte posterior do aparelho (2) para fixá-la (fig. 13).

Nota: Recomendamos não colocar o pente na cabeça aparadora.

- 3 Ligue o aparelho (fig. 14).

Nota: A velocidade II não funciona quando a cabeça aparadora está encaixada.

- 4 Mova o aparelho na direção do contorno que deseja dar aos pêlos da virilha, na direção contrária ao crescimento dos pêlos. Toque a pele suavemente com a cabeça aparadora (fig. 16).

Limpeza e manutenção

Nota: Verifique se o aparelho está desligado e desconecte-o da tomada elétrica antes de limpá-lo.

Nunca use palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como gasolina ou acetona para limpar o aparelho.

- Nunca lave o aparelho ou o adaptador na torneira (fig. 17).
- Mantenha o aparelho e o adaptador secos (fig. 18).

Limpeza dos acessórios

- 1 Retire todos os acessórios (capa redutora para áreas sensíveis, capa Opti-start com massageador, acessório para levantar os pêlos com massageador) da cabeça depiladora (fig. 19).
 - Retire o pente para aparar puxando-o da cabeça aparadora (fig. 20).
- 2 Remova do acessório pêlos soltos usando a escova de limpeza.
- 3 Lave o acessório na torneira, girando-o.
- 4 Seque o acessório antes de usá-lo ou guardá-lo.

Limpeza da cabeça depiladora/aparadora

- 1 Empurre a cabeça depiladora/aparadora na direção das setas na parte posterior do aparelho (1) e retire-a (2) (fig. 12).
- 2 Remova pêlos soltos com a escova de limpeza (fig. 21).
- 3 Lave a cabeça depiladora/aparadora na torneira por 5 a 10 segundos, girando-a (fig. 22).
 - Retire a tampa frontal da cabeça aparadora para remover pêlos acumulados em seu interior (fig. 23).
- 4 Sacuda a cabeça depiladora/aparadora com firmeza (fig. 24).

Seque a cabeça depiladora/aparadora com um pano sem fiapos.

Nota: Verifique se a cabeça depiladora/aparadora está seca antes de encaixá-la novamente no aparelho.

Substituição

Todas as peças do aparelho podem ser substituídas. Se precisar substituir uma ou mais das seguintes peças, dirija-se ao revendedor Philips ou a uma assistência técnica autorizada Philips:

- o próprio aparelho
- cabeça depiladora
- capa redutora para áreas sensíveis
- capa Opti-start com massageador
- acessório para levantar os pêlos com massageador
- cabeça aparadora
- pente
- escova de limpeza
- adaptador

Meio ambiente

- Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Com esse ato, você ajuda a preservar o meio ambiente (fig. 25).

Garantia e assistência técnica

Se necessitar de informações ou se tiver algum problema, visite a página da Philips em www.philips.com ou contate o Atendimento ao Consumidor Philips através dos números de telefone mencionados no folheto de garantia mundial ou dirija-se à Assistência Técnica Philips mais próxima.

Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que você pode encontrar ao usar o aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações abaixo, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada Philips Walita mais próxima.

Problema	Causa	Solução
A depilação não ficou bem feita.	Você não está movendo o aparelho na direção correta.	Mova o aparelho na direção contrária ao crescimento dos pêlos, com o controle deslizante liga/desliga voltado para a direção em que você moverá o depilador.
	Você colocou a cabeça depiladora sobre a pele no ângulo errado.	Certifique-se de colocar o aparelho sobre a pele a um ângulo de 90° (consulte o capítulo 'Utilização do aparelho').
	Você usou um creme (para depilação) antes de se depilar.	Verifique se sua pele está limpa, completamente seca e sem substâncias oleosas. Não use cremes antes da depilação.
	Os pêlos estão muito curtos.	Às vezes, os pêlos podem estar muito curtos para sempre removidos. A altura ideal dos pêlos é de 3 a 4mm. Os pêlos que não forem removidos durante uma sessão estarão com tamanho suficiente para serem depilados na próxima. Você pode tentar remover os pêlos passando o aparelho sobre a pele mais algumas vezes.
	A capa redutora para áreas sensíveis estava na cabeça depiladora quando você depilou as pernas.	Não use a capa redutora ao depilar as pernas, pois ela reduz o número de discos que entram em contato com a pele. Nota: nunca use o depilador sem a capa redutora para áreas sensíveis ao depilar as axilas ou a virilha.
O aparelho não funciona.	A tomada à qual o aparelho está conectado não está alimentada.	Verifique se a tomada está alimentada. Se o depilador estiver conectado a uma tomada em um armário de banheiro, talvez seja preciso acender a luz para ativá-la.
Não consigo selecionar a velocidade II.	A cabeça aparadora está encaixada e só pode ser usada na velocidade I.	Selecione a velocidade I ao usar a cabeça aparadora.
Não consigo retirar a cabeça aparadora/depiladora do aparelho.	Você está tentando puxá-la diretamente para fora.	Empurre a cabeça depiladora/aparadora na direção das setas na parte posterior do aparelho para retirá-la (consulte o capítulo 'Limpeza e manutenção').

Introducción

Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Con esta nueva depiladora podrá eliminar el vello no deseado de manera rápida, sencilla y eficaz. Es adecuada para eliminar el vello de las piernas, las axilas y la línea del bikini.

Los discos giratorios atrapan incluso el vello más corto (hasta de 0,5 mm) y lo eliminan de raíz.

El vello que crece después es más suave y fino. La depilación con este nuevo aparato dejará su piel suave y sin vello durante varias semanas.

Esta depiladora incluye los siguientes accesorios:

Accesorio para levantar el vello con elemento de masaje

Este accesorio levanta el vello que crece pegado a la piel, incluso el más corto. Su elemento de masaje reduce la sensación de tirón y relaja la piel después de haber eliminado el vello.

Adaptador opti-start con elemento de masaje

El adaptador opti-start con elemento de masaje le permite depilarse con la máxima eficacia y suavidad. Garantiza un contacto perfecto con la piel y una posición óptima del aparato para que el vello se elimine con eficacia de una sola pasada. El elemento de masaje le proporciona una sensación relajante y agradable durante la depilación.

Adaptador para zonas sensibles

El adaptador para zonas sensibles está especialmente diseñado para depilar zonas sensibles, como las axilas y la línea del bikini. Reduce la sensación de tirón de la depilación en las zonas sensibles y ofrece unos resultados duraderos.

Cabezal de corte y peine

El cabezal de corte está diseñado para perfilar las zonas sensibles, especialmente la línea del bikini. Con el cabezal de corte y el peine podrá recortar el vello a una longitud de 4 mm, la longitud perfecta para la depilación. Si utiliza el cabezal de corte sin el peine, podrá perfilar la línea del bikini de la forma que desee. Nunca había sido tan fácil definir el contorno de la línea del bikini.

Descripción general (fig. 1)

- A** Accesorio para levantar el vello con elemento de masaje
- B** Adaptador opti-start con elemento de masaje
- C** Peine
- D** Cabezal de corte
- E** Adaptador para zonas sensibles
- F** Discos depiladores
- G** Cabezal depilador
- H** Botón de encendido/apagado
- O: apagado
- I = velocidad normal
- II = velocidad alta (sólo se utiliza con el cabezal depilador)

Nota: La velocidad II no funciona con el cabezal de corte puesto.

- I** Toma para la clavija del aparato
- J** Clavija pequeña
- K** Adaptador de corriente
- L** Cepillo de limpieza

Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

Peligro

- Mantenga el aparato y el adaptador siempre secos.
- No utilice el aparato cerca de un lavabo o bañera con agua (fig. 2).
- No utilice el aparato en la bañera o en la ducha (fig. 3).
- Si utiliza el aparato en el cuarto de baño no use un cable alargador (fig. 4).

Advertencia

- Utilice el aparato sólo con el adaptador que se suministra.
- No utilice el aparato ni el adaptador si están dañados.

- Si el adaptador está dañado, sustitúyalo siempre por otro del modelo original para evitar situaciones de peligro.
- El adaptador incorpora un transformador. No corte el adaptador para sustituirlo por otra clavija, ya que podría provocar situaciones de peligro.
- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.

Precaución

- Depile las axilas y la línea del bikini sólo con el adaptador para zonas sensibles.
- Este aparato está diseñado para eliminar solamente el vello corporal de las mujeres -no el facial- en las siguientes zonas: axilas, línea del bikini y piernas. No lo utilice con otra finalidad.
- Cuando el aparato esté **en funcionamiento** (con o sin accesorios), manténgalo alejado del pelo de la cabeza, las pestañas y las cejas, así como de ropas, hilos, cables, cepillos, etc., con el fin de evitar accidentes y deterioros.
- No utilice el aparato sobre piel irritada o con venas varicosas, erupciones, manchas, lunares (con pelos) o heridas sin consultar antes a su médico. Las personas con una reducida respuesta inmunológica o personas que padezcan diabetes mellitus, hemofilia o inmunodeficiencia, también deben consultar antes a su médico.
- Las primeras veces que utilice la depiladora la piel puede enrojecerse e irritarse un poco. Este fenómeno es normal y desaparecerá pronto. A medida que va usualizando el aparato más a menudo, la piel se irá acostumbrando a la depilación, la irritación disminuirá y el vello que salga de nuevo será cada vez más fino y suave. Si la irritación no desaparece al cabo de tres días, le recomendamos que consulte a su médico.
- No utilice el cabezal depilador; el cabezal de corte, los accesorios o el peine si están dañados o rotos, ya que podrían ocasionarle lesiones.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

Uso del aparato

Nota: Limpie el cabezal depilador antes de utilizarlo por primera vez.

Consejos para la depilación

- Cuando utilice el aparato por primera vez, le aconsejamos que lo pruebe en una zona con poco vello para ir acostumbrándose al proceso de depilación.
- La depilación resulta más fácil justo después de bañarse o ducharse. Asegúrese de que su piel esté completamente seca antes de comenzar a depilarse.
- Asegúrese de que la piel esté limpia, completamente seca y libre de grasa. No utilice cremas antes de comenzar a depilarse.
- La depilación resulta más cómoda y sencilla cuando el vello tiene una longitud óptima de entre 3 y 4 mm. Si la longitud es superior; recomendamos que lo afeite primero y depile el vello más corto cuando está volviendo a crecer después de 1 ó 2 semanas. También puede utilizar el cabezal de corte con el peine para cortar previamente el vello y conseguir una longitud perfecta.
- Cuando se depile por primera vez, le aconsejamos que lo haga por la noche para que la irritación pueda desaparecer mientras duerme.
- Mientras se está depilando, estire la piel con la mano libre. De esta forma, el vello se levantará y se reducirá la sensación de tirón.
- Para un rendimiento óptimo, coloque el aparato sobre la piel formando ángulo recto (90°) y con el botón de encendido/apagado apuntando a la dirección en la que va a mover el aparato. Desplace el aparato sobre la piel en dirección contraria a la de

crecimiento del vello, con un movimiento continuo y lento, y sin ejercer presión.

- En algunas zonas, como, por ejemplo, en las axilas, el vello puede crecer en distintas direcciones. En ese caso puede resultar útil mover el aparato en distintas direcciones para conseguir unos resultados óptimos.
- Le aconsejamos que aplique una crema hidratante después de la depilación para relajar la piel.
- Es posible que el vello fino que está volviendo a crecer no atraviese la superficie de la piel. El uso frecuente de una esponja o crema exfoliante (por ejemplo, durante la ducha) puede ayudar a evitar que el vello crezca hacia dentro, ya que la exfoliación suave elimina la capa superior de la piel y permite que el vello fino atraviese su superficie.
- Cuando utilice el accesorio para levantar el vello con elemento de masaje, o el adaptador opti-start con elemento de masaje, compruebe que el peine o el elemento de masaje están siempre en contacto con la piel. El elemento de masaje estimula y relaja la piel para que la depilación resulte más suave.

Conexión del aparato

- 1** Inserte la clavija del aparato en el mismo (fig. 5).
- 2** Enchufe el adaptador a la toma de corriente.

Depilación de las piernas

Le aconsejamos que comience a depilarse con el adaptador opti-start con elemento de masaje, ya que éste asegura el máximo contacto con la piel y le permite depilarse las piernas más rápida y eficazmente. Después de varias sesiones podrá utilizar el cabezal depilador con el accesorio para levantar el vello con elemento de masaje. Este accesorio garantiza un levantamiento óptimo del vello, relaja la piel y reduce la sensación de tirón de la depilación.

Utilice el adaptador opti-start con elemento de masaje y el accesorio para levantar el vello con elemento de masaje únicamente sobre las piernas.

- 1** Coloque el accesorio deseado (el adaptador opti-start con elemento de masaje o el accesorio para levantar el vello con elemento de masaje) en el cabezal depilador (fig. 6).
- El procedimiento para colocar los accesorios en el aparato es el mismo para todos los accesorios.

- 2** Seleccione la velocidad deseada para encender el aparato (fig. 7).

Recomendamos que utilice la velocidad II. Cambie a la velocidad I para zonas con poco vello, de difícil acceso y donde el hueso está justo debajo de la piel, como las rodillas y los tobillos.

- 3** Para hacer que el vello se levante, estire la piel con su mano libre.

- 4** Coloque la depiladora perpendicularmente sobre la piel con el botón de encendido/apagado orientado hacia la dirección en la que va a mover el aparato (fig. 8).

- 5** Desplace el aparato lentamente sobre la piel, en sentido contrario al de crecimiento del vello. Presione el aparato ligeramente sobre la piel.

Depilación de las axilas y de la línea del bikini

La depiladora incluye un adaptador para zonas sensibles que reduce el número de discos depiladores activos. Esto hace que el aparato sea ideal para las zonas más delicadas del cuerpo, como las axilas y la línea del bikini. Estas zonas son más sensibles al dolor las primeras veces que utilice el aparato, pero la sensación de dolor disminuye después de varios usos.

Nota: Obtendrá mejores resultados de una forma más cómoda si el vello no es demasiado largo (aprox. 4 mm). Si la longitud del vello es superior, puede recortarlo con el cabezal de corte y el peine para conseguir esta longitud (consulte la sección "Cómo recortar las zonas sensibles con el cabezal de corte y el peine" de este capítulo).

- 1** Limpie bien la zona que va a depilar para eliminar todos los restos de desodorante, crema, etc. A continuación, séquela.
- 2** Ponga el adaptador para zonas sensibles en el cabezal depilador (fig. 9).
- 3** Encienda el aparato.

Recomendamos que utilice la velocidad II. Cambie a la velocidad I para zonas con poco vello y de difícil acceso.

- 4 Estire la piel con la mano libre. Al depilar las axilas, levante el brazo para estirar la piel.
- 5 Coloque la depiladora perpendicularmente sobre la piel con el botón de encendido/apagado orientado hacia la dirección en la que va a mover el aparato.
- 6 Mueva el aparato despacio sobre la piel, en sentido contrario al de crecimiento del vello.
 - Depile la línea del bikini como se muestra en el dibujo (fig. 10).
 - Depile las axilas como se muestra en el dibujo. Mueva el aparato en distintas direcciones (fig. 11).

Cómo recortar las zonas sensibles con el cabezal de corte y el peine

Utilice el cabezal de corte para recortar el vello de las axilas y de la línea del bikini a una longitud de 4 mm.

Nota: El cabezal de corte sólo se puede utilizar en la posición de velocidad I.

- 1 Empuje el cabezal depilador en la dirección de las flechas de la parte posterior del aparato (1) y quítelo del aparato (2) (fig. 12).
- 2 Coloque el cabezal de corte en el aparato (1) y empújelo en sentido contrario al que indican las flechas de la parte posterior del aparato (2) para fijarlo (fig. 13).
- 3 Coloque el peine en el cabezal de corte.
- 4 Encienda el aparato (fig. 14).

Nota: La velocidad II no funciona con el cabezal de corte puesto.

- 5 Estire la piel con su mano libre.
- 6 Mueva el aparato en dirección contraria a la de crecimiento del vello. Asegúrese de que la superficie del peine esté siempre en contacto con la piel (fig. 15).
- 7 Cuando termine de recortar, apague el aparato y quite el peine.

Cómo perfilar con el cabezal de corte

Para perfilar la línea del bikini, utilice el cabezal de corte sin el peine. Si lo usa sin el peine, el resultado es un vello con una longitud de entre 0,5 y 1 mm aproximadamente. Puede ser tan creativa como quiera cuando perfile la línea de bikini. Por ejemplo, puede dibujar y recortar una plantilla con forma de corazón para crear un estilo personal.

Nota: El cabezal de corte sólo se puede utilizar en la posición de velocidad I.

- 1 Empuje el cabezal depilador en la dirección de las flechas de la parte posterior del aparato (1) y quítelo del aparato (2) (fig. 12).
- 2 Coloque el cabezal de corte en el aparato (1) y empújelo en sentido contrario al que indican las flechas de la parte posterior del aparato (2) para fijarlo (fig. 13).

Nota: Recomendamos que no coloque el peine en el cabezal de corte.

- 3 Encienda el aparato (fig. 14).

Nota: La velocidad II no funciona con el cabezal de corte puesto.

- 4 Desplace el aparato para conseguir el contorno de línea de bikini que desee, en dirección contraria a la de crecimiento del vello. Toque levemente la piel con el cabezal de corte (fig. 16).

Limpieza y mantenimiento

Nota: Asegúrese de que el aparato esté apagado y desenchufado cuando comience a limpiarlo.

No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para limpiar el aparato.

- Nunca enjuague el aparato o el adaptador debajo del grifo (fig. 17).
- Mantenga el aparato y el adaptador siempre secos (fig. 18).

Limpieza de los accesorios

- 1 Quite cualquier accesorio (adaptador para zonas sensibles, adaptador opti-start con elemento de masaje o accesorio para levantar el vello con elemento de masaje) del cabezal depilador (fig. 19).
 - Tire del peine para quitarlo del cabezal de corte (fig. 20).
- 2 Elimine el vello que pueda quedar en el accesorio con el cepillo de limpieza.
- 3 Enjuague bien el accesorio bajo el grifo.
- 4 Seque el accesorio antes de utilizarlo o de guardarlo.

Limpieza del cabezal depilador/cabezal de corte

- 1 Empuje el cabezal depilador/cabezal de corte en la dirección de las flechas de la parte posterior del aparato (1) y quítelo (2) (fig. 12).
- 2 Elimine los pelos sueltos con el cepillo (fig. 21).
- 3 Enjuague el cabezal depilador/cabezal de corte bajo el grifo durante 5-10 segundos mientras lo gira (fig. 22).
 - Tire de la cubierta frontal para quitarla del cabezal de corte y elimine el vello que se haya acumulado dentro del cabezal (fig. 23).
- 4 Sacuda el cabezal depilador/cabezal de corte firmemente (fig. 24).

Seque bien el cabezal depilador/cabezal de corte con un paño.

Nota: Asegúrese de que el cabezal depilador/cabezal de corte esté completamente seco antes de volver a colocarlo en el aparato.

Sustitución

Todas las piezas del aparato se pueden sustituir. Si necesita sustituir alguna de las siguientes piezas, diríjase a un distribuidor Philips o a un centro de servicio autorizado por Philips:

- aparato
- cabezal depilador
- adaptador para zonas sensibles
- adaptador opti-start con elemento de masaje
- accesorio para levantar el vello con elemento de masaje
- cabezal de corte
- peine
- cepillo de limpieza
- adaptador de corriente

Medio ambiente

- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 25).

Garantía y servicio

Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.

Guía de resolución de problemas

En este capítulo se resumen los problemas más frecuentes que pueden surgir. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país.

Problema	Causa	Solución
Malos resultados en la depilación.	Ha desplazado el aparato en la dirección errónea.	Mueva el aparato en dirección contraria a la de crecimiento del vello, con el botón de encendido/apagado orientado hacia la dirección en la que va a mover el aparato.

Problema	Causa	Solución
	Ha colocado el cabezal depilador sobre la piel con un ángulo incorrecto.	Compruebe que ha colocado el aparato sobre la piel formando un ángulo de 90° (consulte el capítulo "Uso del aparato").

	Ha utilizado una crema (depilatoria) antes de la depilación.	Asegúrese de que la piel esté limpia, completamente seca y libre de grasa. No utilice cremas antes de comenzar a depilarse.
--	--	---

	El vello es demasiado corto.	A veces el vello es demasiado corto para que la depiladora lo atrape. La longitud óptima del vello para eliminarlo fácilmente es de 3-4 mm. Los vellos que no se atrapan durante esa sesión, serán lo suficientemente largos la próxima vez que se depile. También puede probar a atrapar el vello moviendo el aparato por la piel varias veces más.
--	------------------------------	--

	El adaptador para zonas sensibles está puesto en el cabezal depilador cuando se depila las piernas.	No utilice el adaptador para zonas sensibles cuando se depile las piernas, ya que éste reduce el número de discos depiladores activos. Nota: No utilice nunca la depiladora sin el adaptador para zonas sensibles cuando se depile las axilas o la línea de bikini.
--	---	---

El aparato no funciona.	El enchufe al que está conectado el aparato no tiene corriente.	Asegúrese de que haya corriente en el enchufe. Si ha enchufado la depiladora en un cuarto de baño, puede que necesite encender la luz del baño para activar el enchufe.
-------------------------	---	---

No puedo seleccionar la posición de velocidad II.	El cabezal de corte está puesto. El cabezal de corte sólo se puede utilizar en la posición de velocidad I.	Seleccione la posición de velocidad I cuando utilice el cabezal de corte.
---	--	---

No puedo quitar el cabezal depilador/cabezal de corte del aparato.	Intente quitarlo tirando de él.	Antes de quitarlo, empuje el cabezal depilador/cabezal de corte en la dirección de las flechas de la parte posterior del aparato (consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento").
--	---------------------------------	---

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome. Com a sua nova depiladora, pode remover rapidamente os pêlos indesejados, com facilidade e eficácia. É indicada para os pêlos das pernas, axilas e linha do biquíni. Os discos rotativos prendem os pêlos mais curtos (até 0,5 mm) e puxam-nos pela raiz. Os pêlos que voltam a crescer são macios e finos. A depilação com este novo aparelho deixa a sua pele suave e sem pêlos durante várias semanas. A depiladora é fornecida com os seguintes acessórios:

Acessório para levantar os pêlos com elemento de massagem

Este acessório ergue os pêlos junto à pele, mesmo os mais curtos. O seu elemento de massagem minimiza a sensação de arrancar os pêlos e acalma a pele depois da remoção dos pêlos.

Adaptador para principiantes otimizado com massagem

O adaptador para principiantes otimizado com massagem permite depilar com a maior eficiência e delicadeza. Garante o contacto ideal com a pele e o posicionamento perfeito do aparelho, de forma a remover eficazmente os pêlos numa só passagem. O elemento de massagem proporciona-lhe uma sensação agradável durante a depilação.

Adaptador para áreas sensíveis

O adaptador para áreas sensíveis foi especialmente desenhado para depilar zonas sensíveis, tais como as axilas e a linha do biquíni. Minimiza a sensação de puxar os pêlos nas zonas sensíveis oferecendo resultados duradouros.

Cabeça e pente do aparador

A cabeça do aparador foi concebida para as áreas sensíveis, em particular as virilhas. Com a cabeça e pente do aparador pode aparar pêlos com um comprimento de até 4 mm, que é também o comprimento ideal para a depilação. Se utilizar a cabeça do aparador sem o pente, pode utilizá-la para aparar as virilhas ao seu gosto. Nunca foi tão fácil depilar as virilhas.

Descrição geral (fig. 1)

- A** Acessório para levantar os pêlos com elemento de massagem
- B** Adaptador para principiantes otimizado com massagem
- C** Pente do aparador
- D** Cabeça do aparador
- E** Adaptador para áreas sensíveis
- F** Discos de depilação
- G** Cabeça depiladora
- H** Botão ligar/desligar
 - O = off (desligado)
 - I = velocidade normal
 - II = alta velocidade (apenas deve ser utilizada com a cabeça de depilação)

Nota: A velocidade II não funciona quando a cabeça do aparador está montada.

- I** Entrada da ficha do aparelho
- J** Ficha pequena
- K** Transformador
- L** Escova de limpeza

Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

- Mantenha o aparelho e o transformador secos.
- Não utilize o aparelho próximo de ou sobre um lavatório ou banheira com água (fig. 2).
- Não utilize o aparelho no banho ou no duche (fig. 3).
- Se utilizar o aparelho na casa de banho, não utilize uma extensão (fig. 4).

Aviso

- Utilize este aparelho apenas em combinação com o transformador fornecido.
- Não utilize o aparelho ou o transformador se estiverem danificados.

- Se o transformador se danificar, só deverá ser substituído por uma peça de origem para evitar situações de perigo.
- O adaptador contém um transformador. Não corte o adaptador para o substituir por outro, porque isso poderá dar origem a situações de perigo.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Cuidado

- As axilas e as virilhas só devem ser depiladas com o adaptador para áreas sensíveis montado.
- Este aparelho destina-se à remoção de pêlos do corpo da mulher em zonas abaixo do pescoço: axila, área do biquíni e pernas. Não o utilize para outro fim.
- Para evitar danos e lesões afaste o aparelho em funcionamento (com ou sem acessório) de cabelo, sobrancelhas, pestanas, roupa, linhas, fios, escovas, etc.
- Não utilize a cabeça depiladora sobre pele irritada ou com varizes, eczemas, manchas, verrugas (com pêlos) ou feridas sem consultar primeiro o seu médico. As pessoas com imunidade reduzida, ou que sofram de diabetes, hemofilia ou imunodeficiência, devem também consultar primeiro o seu médico.
- A pele pode ficar ligeiramente avermelhada e irritada nas primeiras utilizações da depiladora. Este fenómeno é absolutamente normal e depressa desaparecerá. À medida que for utilizando a máquina com maior frequência, a pele acostuma-se à depilação, a irritação diminui, e os pêlos renascem mais finos e macios. Se a irritação não desaparecer nos três dias seguintes, é aconselhável consultar um médico.
- Não utilize a cabeça de depilação, a cabeça do aparador, os acessórios nem o pente se estiverem danificados ou partidos, pois pode causar ferimentos.

Campos electromagnéticos (EMF)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (EMF). Se for manuseado correctamente e de acordo com as instruções presentes no manual do utilizador, o aparelho proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas científicas actualmente disponíveis.

Utilizar o aparelho

Nota: Limpe a cabeça depiladora antes da primeira utilização.

Dicas sobre depilação

- Ao utilizar a depiladora pela primeira vez, é aconselhável experimentar numa zona com poucos pêlos para se adaptar ao sistema de depilação.
- A depilação torna-se mais fácil se for feita após o banho ou duche. Certifique-se de que a sua pele está completamente seca quando fizer a depilação.
- Certifique-se de que a sua pele está limpa, completamente seca e sem qualquer gordura. Não utilize cremes antes de começar a depilação.
- A depilação torna-se mais fácil e confortável quando o pêlo tem um comprimento ideal de 3–4 mm. Se os pêlos forem demasiado compridos, recomendamos que os corte com lâmina primeiro e que depile os pêlos que entretanto cresceram passado 1 ou 2 semanas, ou que utilize a cabeça do aparador com o pente para pré-cortar os pêlos no tamanho ideal.
- Quando da primeira depilação, aconselhamos que o faça durante a noite, para que qualquer potencial vermelhidão possa desaparecer durante a noite.
- Ao depilar, estique a pele com a mão livre. Assim, ergue os pêlos e minimiza a sensação de puxar.
- Para obter o melhor desempenho, coloque o aparelho sobre a pele a um ângulo recto (90°) com o botão ligar/desligar a apontar na direcção na qual movimentará o aparelho. Movimento (de forma lenta e contínua) o aparelho sobre a pele em direcção contrária ao crescimento dos pêlos, sem exercer pressão.
- Em algumas áreas (por exemplo, nas axilas), os pêlos podem crescer em direcções diferentes. Neste caso, poderá ser útil movimentar o aparelho em direcções diferentes.

- Para acalmar a pele, aconselhamos a aplicação de um creme hidratante após a depilação.
- Os pêlos finos que crescem posteriormente poderão não atingir a superfície da pele. A utilização regular de uma esponja ou creme esfoliante (por exemplo, durante o duche) ajuda a prevenir os pêlos encravados, pois a acção suave remove a camada superior da pele e os pêlos finos atingem a superfície.
- Quando utilizar o acessório para levantar os pêlos com o elemento de massagem ou o adaptador para principiantes otimizado com massagem, mantenha o elemento de massagem ou o pente sempre em contacto com a pele. O elemento de massagem estimula e descontracta a pele para uma depilação mais suave.

Ligação do aparelho

- 1** Introduza a ficha no aparelho (fig. 5).
- 2** Introduza o adaptador na tomada eléctrica.

Depilação das pernas

Recomendamos que comece a depilação com o adaptador para principiantes otimizado com massagem. Este acessório garante contacto máximo com a pele e permite depilar as pernas com maior rapidez e eficiência. Após algumas sessões, pode utilizar o acessório para levantar pêlos com o elemento de massagem. Este acessório permite levantar os pêlos, descontracta a pele e minimiza a sensação de puxar os pêlos.

Utilize o adaptador para principiantes otimizado com massagem e o acessório para levantar pêlos com o elemento de massagem apenas nas pernas.

- 1** Coloque o acessório pretendido (adaptador para principiantes otimizado com massagem ou acessório para levantar pêlos) na cabeça depiladora (fig. 6).

O procedimento para colocação de acessórios é o mesmo para todos os acessórios.

- 2** Seleccione a velocidade pretendida para ligar o aparelho (fig. 7).

De preferência, utilize a velocidade II. Seleccione a velocidade I para zonas com poucos pêlos, zonas de difícil alcance e zonas mais ossudas, como os joelhos e os tornozelos.

- 3** Estique a pele com a mão livre para levantar os pêlos.

- 4** Posicione a depiladora perpendicularmente sobre a pele, com o botão ligar/desligar virado na direcção para a qual irá movimentar o aparelho (fig. 8).

- 5** Movimente o aparelho lentamente sobre a pele, no sentido oposto ao do crescimento do pêlo. Exerça uma pressão ligeira sobre a pele com o aparelho.

Depilação das axilas e da linha do biquíni

A depiladora inclui um adaptador para áreas sensíveis que reduz o número de discos de depilação activos. Assim sendo, o aparelho é ideal para depilar áreas sensíveis, como as axilas e a linha do biquíni. Quando das primeiras utilizações do aparelho, estas áreas são particularmente sensíveis à dor; mas após várias utilizações, a sensação de dor diminui.

Nota: Obtem os melhores resultados da forma mais confortável quando os pêlos não estão demasiado compridos (aprox. 4 mm). Se os pêlos forem mais compridos, pode apará-los neste comprimento com a cabeça e o pente do aparador (consulte a secção 'Aparar áreas sensíveis com a cabeça e o pente do aparador' neste capítulo).

- 1** Limpe cuidadosamente a área a depilar para remover resíduos de desodorizante, creme, etc. Seque.
- 2** Coloque o adaptador para zonas sensíveis sobre a cabeça depiladora (fig. 9).
- 3** Ligue o aparelho. De preferência, utilize a velocidade II. Seleccione a velocidade I para zonas com poucos pêlos ou zonas de difícil alcance.
- 4** Estique a pele com a mão livre. Quando depilar as axilas, levante o braço para esticar a pele.
- 5** Posicione o aparelho perpendicularmente sobre a pele, com o botão ligar/desligar virado na direcção para a qual irá movimentar o aparelho.

- Movimente o aparelho lentamente sobre a pele, na direcção contrária ao crescimento dos pêlos.
 - Faça a depilação da linha do biquíni, tal como é indicado na figura (fig. 10).
 - Depile as axilas, tal como indicado na figura. Movimente o aparelho em várias direcções (fig. 11).

Aparar áreas sensíveis com a cabeça e o pente do aparador

Utilize a cabeça do aparador para aparar os pêlos das axilas e das virilhas para um comprimento de 4 mm.

Nota: A cabeça do aparador apenas pode ser utilizada na velocidade I.

- Empurre a cabeça de depilação na direcção das setas na parte de trás do aparelho (1) e retire-a do aparelho (2) (fig. 12).
- Coloque a cabeça do aparador no aparelho (1) e empurre-a na direcção oposta à das setas na parte de trás do aparelho (2) para a fixar (fig. 13).
- Coloque o pente na cabeça do aparador.
- Ligue o aparelho (fig. 14).

Nota: A velocidade II não funciona quando a cabeça do aparador está montada.

- Estique a pele com a mão livre.
- Movimente o aparelho no sentido oposto ao do crescimento do pêlo. Certifique-se de que a superfície do pente está sempre em contacto com a pele (fig. 15).
- Quando terminar, desligue o aparelho e retire o pente.

Fazer contornos com a cabeça do aparador.

Para fazer o contorno das virilhas, utilize a cabeça do aparador sem o pente. Se fizer o contorno sem o pente, obtém um comprimento do pêlo de aprox. 0,5-1 mm. Pode ser tão criativa quanto quiser ao fazer o contorno das virilhas. Pode até fazer desenhar e recortar modelos, p. ex., um coração, que pode utilizar para criar um estilo pessoal.

Nota: A cabeça do aparador apenas pode ser utilizada na velocidade I.

- Empurre a cabeça de depilação na direcção das setas na parte de trás do aparelho (1) e retire-a do aparelho (2) (fig. 12).
- Coloque a cabeça do aparador no aparelho (1) e empurre-a na direcção oposta à das setas na parte de trás do aparelho (2) para a fixar (fig. 13).

Nota: Aconselhamo-la a não colocar o pente na cabeça do aparador.

- Ligue o aparelho (fig. 14).

Nota: A velocidade II não funciona quando a cabeça do aparador está montada.

- Mova o aparelho na direcção do contorno pretendido das virilhas, na direcção oposta à do crescimento do pêlo. Toque ao de leve na pele com a cabeça do aparador (fig. 16).

Limpeza e manutenção

Nota: Certifique-se de que o aparelho está desactivado e desligado da corrente, antes de começar a limpá-lo.

Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como petróleo ou acetona, para limpar o aparelho.

- Nunca enxágue o aparelho ou o adaptador debaixo da torneira (fig. 17).
- Mantenha o aparelho e o transformador secos (fig. 18).

Limpar os acessórios

- Retire os acessórios da cabeça depiladora (adaptador para zonas sensíveis, adaptador para principiantes optimizado com massagem, acessório para levantar os pêlos com elemento de massagem) (fig. 19).
 - Retire o pente do aparador puxando-o da cabeça do aparador (fig. 20).

- Remova os pêlos soltos do acessório com a escova de limpeza.
- Enxágue o acessório com água da torneira, rodando-o.
- Seque o acessório antes de o utilizar ou guardar.

Limpe a cabeça de depilação/cabeça do aparador

- Empurre a cabeça de depilação/cabeça do aparador na direcção das setas na parte de trás do aparelho (1) e retire-a do aparelho (2) (fig. 12).
- Retire os pêlos soltos com a escova incluída (fig. 21).
- Enxágue a cabeça de depilação/cabeça do aparador debaixo da torneira durante 5-10 segundos, rodando-a (fig. 22).
 - Retire a tampa frontal da cabeça do aparador para limpar os pêlos que se tenham acumulado no interior da cabeça do aparador (fig. 23).
- Agite firmemente a cabeça de depilação/cabeça do aparador (fig. 24).

Seque cuidadosamente a cabeça de depilação/do aparador com um pano de cozinha.

Nota: Certifique-se de que a cabeça de depilação/cabeça do aparador se encontra completamente seca antes de a colocar novamente no aparelho.

Substituição

Todas as peças do aparelho podem ser substituídas. Se for necessário substituir uma ou mais das seguintes peças, contacte o seu representante Philips ou um Centro de Assistência Philips autorizado:

- o aparelho
- a cabeça depiladora
- o adaptador para áreas sensíveis
- adaptador para principiantes optimizado com massagem
- o acessório para levantar os pêlos com elemento de massagem
- cabeça do aparador
- comb
- a escova de limpeza
- o transformador

Meio ambiente

- Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no final da sua vida útil; entregue-o num ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente (fig. 25).

Garantia e assistência

Se necessitar de reparações, informações ou se tiver problemas, visite o Web site da Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de Assistência ao Consumidor local (pode encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência no seu país, visite o seu representante Philips local.

Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que pode ter com o aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações fornecidas a seguir, contacte o Centro de Assistência ao Cliente do seu país.

Problema	Causa	Solução
Os resultados não satisfazem.	Movimentou a depiladora na direcção errada.	Mova o aparelho no sentido contrário à direcção de crescimento dos pêlos, com o botão ligar/desligar na direcção para a qual está a mover o aparelho.
	Colocou a cabeça depiladora sobre a pele num ângulo errado.	Coloque o aparelho sobre a pele a um ângulo de 90° (consulte o capítulo "Utilizar o aparelho").

Problema	Causa	Solução
----------	-------	---------

Utilizou um creme depilador antes da depilação.

Certifique-se de que a sua pele está limpa, completamente seca e sem qualquer gordura. Não utilize cremes antes de começar a depilação.

Os pêlos são demasiado curtos.

Por vezes, os pêlos estão demasiado curtos. O comprimento ideal para uma fácil remoção do pêlo é de 3 a 4mm. Os pêlos que não são removidos durante esta sessão, estarão compridos o suficiente da próxima vez que se depilar. Pode tentar remover os pêlos movendo o aparelho para cima e para baixo mais algumas vezes.

O adaptador para zonas sensíveis encontra-se na cabeça depiladora quando depila as suas pernas.

Não deve utilizar o adaptador para zonas sensíveis quando depilar as pernas, pois este acessório reduz o número de discos de depilação activos. Nota: nunca utilize a depiladora sem o acessório para zonas sensíveis quando depilar as axilas ou virilhas.

O aparelho não funciona.

A tomada a que o aparelho está ligado não possui corrente eléctrica.

Certifique-se de que a tomada possui corrente eléctrica. Se tiver ligado a depiladora a uma tomada de um armário de casa de banho, pode precisar de ligar a luz da casa de banho para activar a tomada.

Não consigo seleccionar a velocidade II.

A cabeça do aparador está montada. A cabeça do aparador apenas pode ser utilizada na velocidade I.

Selecione a velocidade I quando utilizar a cabeça do aparador.

Não consigo retirar a cabeça do aparador/cabeça de depilação do aparelho.

Experimente puxá-la para fora.

Empurre a cabeça de depilação/cabeça do aparador na direcção das setas na parte de trás do aparelho antes de a retirar do aparelho (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").