

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Styler

HP4681/00



ES Manual del usuario

PHILIPS

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para beneficiarse totalmente de la asistencia que ofrece Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

1 Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

- **ADVERTENCIA:** No utilice este aparato cerca del agua.
- Si utiliza el aparato en el cuarto de baño, desenchúfelo después de usarlo. La proximidad de agua representa un riesgo, aunque el aparato esté apagado.
- **ADVERTENCIA:** No utilice este aparato cerca del agua ni cerca de bañeras, duchas, cubetas u otros recipientes que contengan agua.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje de la red eléctrica local.
- No utilice este aparato para otros fines distintos a los descritos en este manual.
- Utilice el aparato sólo sobre el pelo seco. No utilice el aparato sobre cabello artificial.
- Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado a la red eléctrica.
- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
- Cuando el aparato esté caliente, colóquelo sobre una superficie resistente al calor. Nunca cubra el aparato con ningún objeto, por ejemplo, una toalla o prenda de ropa.
- No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que Philips no recomiende específicamente. Si lo hace, quedará anulada su garantía.
- Mantenga las superficies calientes del aparato alejadas de la piel.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
- Si se utiliza el aparato sobre cabello teñido, las placas alisadoras o las tenacillas pueden mancharse.



- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por Philips, por un centro de servicio autorizado por Philips o por personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del mismo por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- Como protección adicional, aconsejamos que instale en el circuito que suministre al cuarto de baño un dispositivo de corriente residual (RCD). Este RCD debe tener una corriente operacional residual que no exceda de 30 mA. Consulte a su electricista.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

Medioambiental

Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el medio ambiente.



2 Cómo dar forma al cabello

Nota: No cambie los accesorios ni el moldeador cuando el aparato se esté calentando o cuando esté caliente. No peine ni cepille el pelo hasta que se haya enfriado, ya que de lo contrario estropeará el peinado que acaba de crear.

Antes de moldear el cabello:

- 1 Coloque las piezas del accesorio que desea utilizar en los mangos y presiónelas (hasta que escuche un "clic").

- Para quitar el accesorio, pulse el botón de liberación (③) de la parte superior de cada mango.

Nota: Debe liberar cada una de las dos piezas del accesorio por separado.

- Sujete el aparato por la zona de agarre fría (②) con dos dedos tire suavemente de los accesorios para sacarlos del mango.

2 Enchufe la clavija a una toma de corriente.

3 Pulse el botón de encendido/apagado (⑤) hacia arriba para encender el aparato.

↳ El indicador de encendido (⑥) se ilumina.

↳ El aparato estará listo para usar en 90 segundos.

4 Tire del bloqueo (④) hacia arriba para desbloquear el aparato.

Cómo usar el accesorio para alisar (①)

1 Peine el pelo y tome un mechón de menos de 5 cm de ancho para alizarlo.

2 Colóquelo entre las placas alisadoras y junte los mangos.

3 Deslice la plancha a lo largo del pelo en un solo movimiento (máximo 5 segundos) de la raíz a las puntas, sin detenerse para evitar que se caliente en exceso.

4 Después de 20 segundos, repita los pasos 2 y 3 hasta conseguir el aspecto deseado.

5 Para alisar el pelo restante, repita los pasos del 2 al 4.

Cómo usar el accesorio para dar forma (⑦)

1 Peine el pelo y divídalo en pequeñas secciones no más anchas de 4 cm.

2 Colóquelo entre las placas alisadoras y junte los mangos.

3 Gire el moldeador en semicírculo hacia dentro (o hacia afuera) cuando llegue a las puntas. Mantenga el moldeador en esa misma posición durante 2 o 3 segundos y después, suéltelo.

4 Después de 20 segundos, repita los pasos 2 y 3 hasta conseguir el aspecto deseado.

5 Para moldear el pelo restante, repita los pasos del 2 al 4.

Cómo usar el accesorio para dar volumen en los estilos a capas (⑧)

1 Tome un mechón de 2-3 cm de ancho. Si tiene el pelo cortado a capas, asegúrese de que todo el pelo del mechón tenga la misma longitud y sea de la misma capa.

- 2 Coloque el pelo entre las placas de modo que la punta del accesorio esté próxima a la raíz del cabello y junte los mangos.
 - Asegúrese de que la punta del accesorio no entre en contacto con el cuero cabelludo para evitar quemarse.
- 3 Deslice el moldeador hacia abajo por todo el cabello durante unos pocos segundos, sin detenerse para evitar que se caliente en exceso.
- 4 Después de 20 segundos, repita los pasos 2 y 3 hasta conseguir el aspecto deseado.
- 5 Para moldear el pelo restante, repita los pasos del 2 al 4.

Después del uso:

- 1 Apague el aparato y desenchúfelo.
- 2 Colóquela en una superficie resistente al calor hasta que se enfríe.
- 3 Elimine los pelos y el polvo del aparato y de los accesorios
- 4 Limpie bien el aparato y las placas con un paño húmedo.
- 5 Guarde el aparato en un lugar seco, seguro y sin polvo.

3 Garantía y servicio

Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20681



100% recycled paper
100% papier recyclé