



## POLSKI

### Wprowadzenie

Szczoteczka do czyszczenia precyzyjnego została zaprojektowana specjalnie do czyszczenia trudno dostępnych miejsc na twarzy, takich jak okolice nosa i brody. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom szczoteczka usuwa zanieczyszczenia gromadzące się w porach. Jeśli zanieczyszczenia te nie są usuwane, pory stają się bardziej widoczne. Jeśli przez dłuższy czas pory pozostają czyste, zmniejsza się prawdopodobieństwo ich powiększenia.

Uwaga: Przed użyciem szczoteczki do czyszczenia precyzyjnego przeczytaj wszystkie instrukcje dotyczące urządzenia VisaPure Advanced.

### Uwaga

- Szczoteczka do czyszczenia precyzyjnego jest przeznaczona do czyszczenia trudno dostępnych miejsc na twarzy, znajdujących się tylko wokół nosa i ust.
- Nie używaj szczoteczki do czyszczenia precyzyjnego, jeśli jest uszkodzona lub zepsuta, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
- Nie używaj szczoteczki na wrażliwej skórze wokół oczu.

- Nie używaj szczoteczki na ustach, na uszach, wewnątrz uszu ani wewnątrz nosa.
- Zanim użyjesz szczoteczki do czyszczenia precyzyjnego zawsze używaj zwykłej szczoteczki o standardowym rozmiarze do czyszczenia policzków i czoła.
- Okolice nosa można czyścić szczotką do czyszczenia precyzyjnego tylko raz w trakcie każdego zabiegu. Jeśli używasz szczoteczki do czyszczenia precyzyjnego, nie czyść nosa wcześniej zwykłą szczotką.
- Załóż opaskę na głowę lub zwiąż włosy, aby nie znajdowały się zbyt blisko twarzy i nie wplątały się w szczoteczkę w trakcie jej użytkowania.

- Nie używaj szczoteczki do czyszczenia precyzyjnego na suchej skórze ani na otwartych ranach.
- Przed użyciem szczoteczki do czyszczenia precyzyjnego wyjmij kolczyki (z nosa) i zdejmij okulary.
- Nie czyść okolic nosa zbyt długo. Aby dobrze wyczyścić obie strony nosa, wystarczy używać szczoteczki przez 15 sekund po każdej stronie.
- Nie dociskaj szczoteczki zbyt mocno do nosa, pozwól jej swobodnie pracować.
- Nie myj szczoteczki do czyszczenia precyzyjnego w zmywarce.

### Szczoteczka do czyszczenia precyzyjnego

Szczoteczka do czyszczenia precyzyjnego jest odpowiednia do każdego rodzaju skóry. Zalecamy używanie jej raz dziennie. Jeśli będziesz używać szczoteczki częściej niż raz dziennie, przed każdym jej użyciem upewnij się, że jest sucha. Prawidłowa kolejność czyszczenia jest następująca:

[www.philips.com](http://www.philips.com)



recycled paper 75%<

4222.100.6769.1



- 1 Użyj szczoteczki przeznaczonej do głębokiego oczyszczania porów, aby wyczyścić policzki i czoło.
- 2 Po wyczyszczeniu policzków i czoła upewnij się, że makijaż jest usunięty i użyj szczoteczki do czyszczenia precyzyjnego, aby wyczyścić trudniej dostępne miejsca, takie jak okolice nosa i brody.

**Uwaga:** Nie czyść nosa ani okolic wokół ust szczoteczką do głębokiego oczyszczania porów, jeśli zamierzasz później użyć szczoteczki do czyszczenia precyzyjnego.

- 3 Zakończ czyszczenie masażem przy użyciu nasadki do masażu rewitalizującego.

### 30-sekundowy program czyszczenia precyzyjnego

Dzięki funkcji inteligentnego rozpoznawania głowic urządzenie VisaPure Advanced rozpoznaje głowicę szczoteczki i uruchamia odpowiedni program. Program składa się z dwóch 15-sekundowych zabiegów. Rozpocznij po prawej stronie nosa lub ust. Gdy urządzenie zatrzyma się po 15 sekundach, przejdź do okolic po lewej stronie nosa lub ust (1).

**Uwaga:** Czyszczenie okolicy ust jest opcjonalne. Szczoteczki do czyszczenia precyzyjnego możesz także użyć do innych trudno dostępnych miejsc na twarzy.

Szczoteczką do czyszczenia precyzyjnego ma dwa ustawienia intensywności: ustawienie 1 do czyszczenia delikatnego i ustawienie 2 do czyszczenia bardziej intensywnego.

**Uwaga:** Jeśli połączysz szczoteczkę do czyszczenia precyzyjnego z urządzeniem VisaPure Essential lub Basic VisaPure, głowica szczoteczki nie zostanie rozpoznana. Zostanie uruchomiony program trzech 20-sekundowych zabiegów. Zakończ korzystanie ze szczoteczki po dwóch 20-sekundowych zabiegach.

**Uwaga:** Po pierwszym zabiegu nos może stać się bardziej wrażliwy. Jest to normalne uczucie. Jeśli chcesz, możesz skrócić czas trwania zabiegu i zmniejszyć jego intensywność.

### Korzystanie ze szczoteczki do czyszczenia precyzyjnego

Szczoteczki do czyszczenia precyzyjnego używaj tylko na mokrej skórze. Na szczoteczkę możesz nałożyć mleczek oczyszczający.

- 1 Najpierw użyj szczoteczki do głębokiego oczyszczania porów, aby wyczyścić twarz. Wyczyść tylko policzki i czoło. Ogólne wskazówki dotyczące korzystania z głowicy szczoteczki czyszczącej znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia VisaPure. W trakcie korzystania ze szczoteczki do czyszczenia precyzyjnego możesz pozostawić na twarzy mleczek oczyszczający i wodę.
- 2 Docisnij głowicę szczoteczki do urządzenia VisaPure Advanced, aż zatrzśnie się w odpowiedniej pozycji i usłyszysz kliknięcie (2).
- 3 Zwiłż głowicę szczoteczki i twarz wodą. Nie używaj urządzenia z suchą głowicą szczoteczki, ponieważ może to spowodować podrażnienie skóry. Możesz także nałożyć na głowicę szczoteczki odrobinę mleczka oczyszczającego. Wciśnij mleczek lekko w dół między włosie, aby nie spłynęło ze szczoteczki. Nie używaj zbyt wiele mleczka, aby po rozpoczęciu czyszczenia nie rozpryskiwało się w stronę oczu.
- 4 Włącz urządzenie.
- 5 Umieść szczoteczkę do czyszczenia precyzyjnego po prawej stronie nosa. Delikatnie przesuwaj głowicę szczoteczki w górę i w dół po prawej stronie nosa oraz, jeśli chcesz, również w okolicy ust (3).

**Ważne:** Omijaj okolice delikatnej skóry wokół oczu. Nie czyść szczoteczką ust, wewnętrzną częścią nosa ani skóry wokół oczu.

**Uwaga:** Nie dociskaj głowicy szczoteczki zbyt mocno do skóry. Dzięki temu zabieg nie będzie wywoływać dyskomfortu.

- 6 Po 15 sekundach urządzenie zatrzyma się na krótko, aby zakomunikować, że należy rozpocząć czyszczenie po drugiej stronie nosa (4).
- 7 Po zakończeniu programu wyczyść głowicę za pomocą wody (maks. 40°C) i łagodnego mydła.

**Ważne:** Splucz dokładnie całe mydło.

**Ważne:** Wyszuszczonej szczoteczki. Najpierw strząśnij wodę. Następnie wytrzyj głowicę czystym ręcznikiem.

- 8 Pozostaw głowicę do wyschnięcia na urządzeniu w podstawie ładującej (bez nasadki ochronnej) lub paletce do przechowywania. Ułóż włosie szczoteczki z powrotem w odpowiednią stronę, aby dobrze wyschło i pozostało proste.
- 9 Gdy głowica szczoteczki wyschnie, możesz użyć nasadki ochronnej, aby zabezpieczyć włosie (w czasie podróży lub przechowywania). Nigdy nie przykrywaj głowicy szczoteczki innymi przedmiotami. Przed podróżą upewnij się, że głowica szczoteczki jest sucha.

**Uwaga:** Urządzenie rozpoznaje każdą nakładaną na nie głowicę. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a wskaźniki ustawienia intensywności będą migać na przemian (5).

**Uwaga:** Szczoteczkę do czyszczenia precyzyjnego możesz przechowywać na paletce wraz innymi nasadkami lub w podstawie ładującej, nałożoną na urządzenie VisaPure.

### Wymiana szczoteczki do czyszczenia precyzyjnego

Zalecamy wymianę szczoteczki do czyszczenia precyzyjnego po trzech miesiącach użytkowania. Jeśli jest uszkodzona, należy wymienić ją wcześniej. Wymienne głowice szczoteczki są dostępne na naszej stronie internetowej [www.shop.philips.com](http://www.shop.philips.com) oraz w sklepie, w którym zostało zakupione urządzenie Philips VisaPure Advanced.

## ČEŠTINA

### Úvod

Precizní kartáček je jedinečně navržen k čištění obtížně přístupných partií tváře, například nosu a brady. Díky menším rozměrům odstraní nečistoty, které se v případě, že nejsou odstraněny, nahromadí v pórech a jsou potom více viditelné. Pokud póry zůstávají čisté, snižuje se pravděpodobnost, že se budou postupně zvětšovat.

**Poznámka:** Před použitím precizního kartáčku si přečtěte veškeré pokyny k přístroji VisaPure Advanced.

## Upozornění

- Precizní kartáček je určen k čištění obtížně přístupných partií pouze v okolí nosu a úst.
- Pokud je precizní kartáček poškozený či rozbitý, nepoužívejte jej, aby nedošlo ke zranění.
- Precizní kartáček nepoužívejte na citlivou pleť okolo očí.
- Precizní kartáček nepoužívejte na rty ani uvnitř uší či nosu.
- Před použitím precizního kartáčku vždy ošetřete tvář a čelo pomocí čistícího kartáčku standardní velikosti.
- Oblast nosu ošetřete pomocí precizního kartáčku pouze jednou během ošetření. Pokud použijete precizní kartáček, nečistěte nos nejprve pomocí standardního kartáčku.

- Použijte čelenku nebo si všechny vlasy stáhněte bezpečně z tváře, abyste při používání precizního kartáčku zabránili zachycení vlasů.
- Precizní kartáček nepoužívejte na suchou pleť ani na otevřené rány.
- Před použitím precizního kartáčku vyjměte případný piercing z nosu a sundejte si brýle.
- Neprovádějte nadměrné ošetření oblasti nosu; 15 sekund pro každou stranu nosu stačí k náležitému vyčištění obou stran.
- Netlačte na nos příliš silně, nechte pracovat kartáček.
- Precizní kartáček nevkládejte do myčky na nádobí.

### Precizní kartáček

Precizní kartáček je vhodný pro všechny typy pleti. Doporučujeme vám používat jej jednou denně. Pokud kartáčkovou hlavici použijete víckrát než jednou denně, zajistěte, aby byla před dalším použitím suchá. Ideální postup se skládá z následujících kroků:

- 1 Vyčistíte si tvář a čelo pomocí kartáčku pro hloubkové čištění pórů.
- 2 Po kroku 1 se ujistíte, že je odstraněn makeup, a pomocí precizního kartáčku vyčistíte obtížně přístupné partie tváře, například nos a oblast brady.

Poznámka: Pokud plánujete následné použití precizního kartáčku, nečistěte nos a oblast okolo úst pomocí kartáčku pro hloubkové čištění pórů.

- 3 Ošetření zakončete masáží pomocí příslušenství pro revitalizační masáž.

### 30sekundový program precizního kartáčku

Rukojeť přístroje VisaPure Advanced je vybavena funkcí inteligentního rozpoznání hlavičky, díky které rozpozná kartáčkovou hlavičku a spustí přizpůsobený program. Program se skládá ze 2 cyklů ošetření po 15 sekundách. Začněte na pravé straně nosu nebo úst. Když se chod přístroje po 15 sekundách pozastaví, přesuňte se na levou stranu nosu nebo úst (1).

Poznámka: Čištění oblasti okolo úst je volitelné. Precizní kartáčkovou hlavičku lze také použít na obtížně dosažitelné oblasti obličej.

Precizní kartáček má 2 nastavení intenzity: nastavení intenzity 1 pro jemné ošetření a nastavení intenzity 2 pro intenzivnější ošetření.

Poznámka: Pokud nasadíte precizní kartáček na přístroj VisaPure Essential nebo na základní přístroj VisaPure, inteligentní kartáček nebude rozpoznán. Aktivuje se program na třikrát 20 sekund. Po třech intervalech po 20 sekundách přestaňte kartáček používat.

Poznámka: Je běžné, že nos je po prvním ošetření mírně citlivější. Pokud chcete, můžete snížit intenzitu nebo zkrátit délku ošetření.

### Použití precizního kartáčku

Zajistíte, abyste precizní kartáček používali pouze na vlhkou pleť. Můžete jej použít v kombinaci s čistícím prostředkem.

- 1 Nejprve si obličej vyčistíte pomocí kartáčku (pro hloubkové čištění pórů). Vyčistíte si pouze tvář a čelo. Další informace o čištění kartáčkové hlavičky najdete ve všeobecných pokynech k použití přístroje VisaPure v uživatelské příručce. Při používání precizního kartáčku můžete ponechat čistící prostředek a vodu na tváři.

- 2 Nasadíte precizní kartáček do zařízení VisaPure Advanced, dokud s klapnutím nezazkočí na místo (2).
- 3 Kartáčkovou hlavičku i obličej navlhčete vodou. Nepoužívejte přístroj se suchou kartáčkovou hlavičkou, protože to může podráždit pleť. V případě potřeby můžete na kartáčkovou hlavičku nanést trochu čistícího prostředku. Zatlačte čistící prostředek jemně mezi vlákna kartáčku, aby nespadl. Na kartáčkovou hlavičku nenanášejte příliš mnoho čistícího prostředku, aby vám na začátku ošetření nevystříkl čistící prostředek do očí.
- 4 Zapněte přístroj.
- 5 Přiložte precizní kartáček na pravou stranu nosu. Jemně posouvajte kartáčkovou hlavičku nahoru a dolů na pravé straně nosu, případně také v oblasti úst (3).

Důležité: Dbejte, abyste se vyhnuli jemné pleťi okolo očí. Dbejte, abyste si pomocí kartáčkové hlavičky neošetřovali rty, vnitřek nosu a oblasti okolo očí.

Poznámka: Kartáčkovou hlavičku na pleť příliš netlačte – ošetření by vám nemělo být nepříjemné.

- 6 Po 15 sekundách se chod přístroje krátce pozastaví, abyste poznali, že máte přístroj přesunout na druhou stranu nosu (4).
- 7 Po ukončení programu kartáčkovou hlavičku opláchněte vodou (max. 40 °C) a jemným mýdlem.

Důležité: Ujistěte se, že jste mýdlo náležitě odstranili opláchnutím.

Důležité: Dbejte na to, abyste kartáčkovou hlavičku po očištění osušili. Nejprve vodu vytřepete. Potom ji osušte suchým ručníkem.

- 8 Nechte kartáčkovou hlavičku oschnout na přístroji v nabíjecím stojanu (bez ochranného krytu) na skladovací paletě. Zajistíte, abyste vlákna tlakem prstů vrátili do původního tvaru, aby mohla náležitě uschnout a zachovala si tvar.
- 9 Jakmile je kartáčková hlavička suchá, můžete vlákna ochránit pomocí ochranného krytu (při cestování nebo skladování). Kartáčkovou hlavičku nezakrývejte jinými materiály. Před cestováním se ujistíte, že je kartáčková hlavička suchá.

Poznámka: Když na přístroj nasadíte jinou hlavičku, přístroj ji rozpozná. Uslyšíte pípnutí a indikátory nastavení intenzity začnou střídavě blikat (9).

Poznámka: Precizní kartáček můžete uložit na skladovací paletu spolu s ostatními nástavci nebo do nabíjecího stojanu, pokud je nasazený na rukojeť přístroje VisaPure.

### Náhradní precizní kartáček

Doporučujeme precizní kartáček vyměnit po 3 měsících používání, případně dříve, pokud je poškozen. Náhradní kartáčkové hlavičky jsou k dostání na našich webových stránkách [www.shop.philips.com](http://www.shop.philips.com) nebo v obchodě, kde jste přístroj Philips VisaPure Advanced zakoupili.

## ROMÂNĂ

### Introducere

Peria Precision Brush este concepută special pentru curățarea zonelor greu accesibile de pe față dvs., de exemplu, nasul sau bărbia. Datorită formei mai mici a acesteia, peria îndepărtează impuritățile care, dacă nu sunt îndepărtate, se acumulează în pori, făcându-i mai vizibili. În timp, dacă porii sunt menținuți curați, există o șansă mai redusă ca aceștia să se mărească.

Notă: Vă rugăm să citiți toate instrucțiunile pentru VisaPure Advanced înainte de a utiliza peria Precision Brush.

### Atenție

- Peria Precision Brush este creată pentru curățarea zonelor greu accesibile, numai în jurul nasului și gurii.

- Pentru a evita rănirea, nu utilizați peria Precision Brush dacă aceasta este deteriorată sau stricată.

- Nu utilizați peria Precision Brush în jurul ochilor.
- Nu utilizați peria Precision Brush pe buze sau în interiorul urechilor sau în interiorul nasului.
- Pentru tratarea obrazilor și frunții, utilizați întotdeauna o perie de curățare de dimensiune normală înainte de a utiliza peria Precision Brush.
- Tratați zona nasului numai o singură dată în cadrul fiecărui tratament cu peria Precision Brush. Dacă utilizați Precision Brush, nu curățați nasul înainte cu peria normală.

- Purtați o bandă pentru păr sau legați-vă tot părul în siguranță, departe de față, pentru a vă asigura că nicio șuviță de păr liber nu este prinsă în peria Precision Brush în cursul utilizării.
- Nu utilizați peria Precision Brush pe piele uscată sau pe răni deschise.
- Scoteti-vă piercing-ul (nazal) și ochelarii înainte de a utiliza peria Precision Brush.
- Nu tratați în exces zona nasului; 15 secunde pe fiecare parte a nasului sunt suficiente pentru a curăța corespunzător ambele părți.
- Nu apăsați prea tare pe nas, permiteți periei să își facă treaba.
- Nu puneți peria Precision Brush în mașina de spălat vase.

## Precision Brush

Peria Precision Brush este adecvată pentru toate tipurile de piele. Vă sfătuim să o folosiți o dată pe zi. Dacă utilizați capul perie de mai multe ori pe zi, asigurați-vă că aceasta este uscată înainte de a o utiliza din nou.

Secvența ideală constă din următorii pași:

- 1 Utilizați peria de curățare Deep Pore pentru a vă curăța obrații și fruntea.
- 2 După pasul 1, asigurați-vă că machiajul este îndepărtat și continuați cu utilizarea periei Precision Brush pentru a curăța zonele greu accesibile, de exemplu nasul și zona bărbiei.

Notă: Nu curățați nasul și zona din jurul gurii cu peria de curățare Deep Pore, dacă intenționați ca apoi să utilizați peria Precision Brush.

- 3 Finalizați cu un tratament pe bază de masaj, utilizând accesoriul pentru Masaj revitalizant.

## Programul de 30 de secunde Precision Brush

Datorită funcției de recunoaștere inteligentă a capului de periere, mânerul VisaPure Advanced recunoaște capul de periere și va executa programul particularizat.

Programul constă în 2 perioade de tratament de câte 15 secunde. Începeți pe partea dreaptă a nasului sau gurii. Atunci când aparatul se întrerupe după 15 secunde, deplasați-vă pe partea stângă a nasului sau gurii (1).

Notă: Curățarea zonei din jurul gurii este opțională. Puteți utiliza, de asemenea, capul Precision Brush pe alte zone greu accesibile ale feței.

Peria Precision Brush dispune de 2 setări de intensitate: setarea de intensitate 1 pentru un tratament delicat și setarea de intensitate 2 pentru un tratament mai intens.

Notă: Dacă atașați peria Precision Brush la un aparat VisaPure Essential sau unul Basic VisaPure, peria inteligentă nu este recunoscută. Se va activa programul de trei intervale de câte 20 de secunde. Vă rugăm să întrerupeți utilizarea periei după două intervale de 20 de secunde.

Notă: Este normal să simțiți nasul ușor sensibilizat după primul tratament. Dacă doriți, puteți reduce intensitatea și durata tratamentului.

## Utilizarea periei Precision Brush

Asigurați-vă că utilizați peria Precision Brush numai pe pielea umedă. Puteți să utilizați peria în combinație cu un produs de curățare.

- 1 Mai întâi curățați fața cu o perie de curățare (Deep Pore). Curățați numai obrații și fruntea. Consultați manualul utilizatorului VisaPure pentru instrucțiuni generale de utilizare pentru capul de periere de curățare. Puteți lăsa produsul de curățare și apa pe față în cursul utilizării periei Precision Brush.
- 2 Poziționați peria Precision Brush pe un aparat VisaPure Advanced, până când aceasta se blochează în poziție cu un clic (2).
- 3 Umeziți capul de periere și fața cu apă. Nu utilizați aparatul cu un cap de periere uscat, deoarece acesta poate irita pielea. Dacă preferați, puteți pune o cantitate mică de produs de curățare pe capul de periere. Apăsăți produsul de curățare ușor în jos între peri, astfel încât să nu cadă. Nu aplicați prea mult produs de curățare pe capul de periere pentru a evita stropirea cu produs de curățare în ochi la începerea tratamentului.
- 4 Porniște aparatul.
- 5 Poziționați peria Precision Brush pe partea dreaptă a nasului. Deplasați delicat capul de periere în sus și în jos de-a lungul părții drepte a nasului și, dacă preferați, de asemenea, în zona gurii (3).

**Important: Asigurați-vă că evitați pielea delicată din jurul ochilor. Asigurați-vă că evitați tratarea cu capul de periere a buzelor, interiorului nasului și a zonelor din jurul ochilor.**

Notă: Nu apăsați capul de periere prea tare pe piele, pentru a vă asigura că tratamentul rămâne confortabil.

- 6 După 15 secunde, aparatul se întrerupe pentru puțin timp pentru a vă indica faptul că trebuie să-l vă deplasați pe cealaltă parte a nasului (4).
- 7 După terminarea programului, curățați capul de periere cu apă (max. 40 °C) și un săpun delicat.

**Important: Asigurați-vă că ați clătit corespunzător săpunul de pe perie.**

**Important: Asigurați-vă că uscați capul de periere după curățare. Mai întâi scuturați apa. Apoi uscați-l cu un prosop curat.**

- 8 Lăsați capul de periere să se usuce pe aparat în suportul de încărcare (fără capacul de protecție) sau pe trusa de depozitare. Asigurați-vă că apăsați perii pentru a-și recăpăta forma, astfel încât aceștia să se usuce corect și să rămână dreți.
- 9 După uscarea capului de periere, puteți utiliza capacul de protecție pentru a proteja perii (în timpul călătoriilor sau pentru depozitare). Nu acoperiți capul de periere cu alte materiale. Asigurați-vă că, capul de periere este uscat înainte de călătorie.

Notă: Când atașați un alt cap de periere, aparatul îl recunoaște. Veți auzi un semnal sonor și indicatorii de setare a intensității clipească alternativ (5).

Notă: Puteți depozita peria Precision Brush pe trusa de depozitare împreună cu alte accesorii sau în suportul de încărcare când este atașată la mânerul VisaPure.

## Înlocuirea periei Precision Brush

Vă recomandăm să înlocuiți peria Precision Brush după 3 luni de utilizare sau mai devreme, dacă este deteriorată. Capete de periere pentru înlocuire sunt disponibile la [www.shop.philips.com](http://www.shop.philips.com) sau la magazinul de la care ați achiziționat aparatul Philips VisaPure Advanced.