

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Curler


HP4684

HP4683



HR Korisnički priručnik

PHILIPS



Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj uređaj na adresi www.philips.com/welcome.

1 Važno

Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.

- UPOZORENJE: Ovaj aparat nemojte koristiti blizu vode.
- Kada aparat koristite u kupaonici, iskopčajte ga nakon korištenja jer blizina vode predstavlja opasnost, čak i kada je aparat isključen.
- UPOZORENJE: Aparat nemojte koristiti blizu kada, tuševa, umivaonika ili posuda s vodom.
- Prije no što priključite aparat provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne električne mreže.
- Aparat koristite isključivo za svrhu opisanu u ovim uputama.
- Aparat koristite isključivo na suhoj kosi. Nemojte koristiti aparat na umjetnoj kosi.
- Pazite da vruće površine aparata ne dođu u dodir s vašom kožom.
- Dok je aparat priključen na napajanje, nikada ga nemojte ostavljati bez nadzora.
- Aparat obavezno iskopčajte nakon korištenja.
- Kada je aparat vruć, držite ga na površini otpornoj na toplinu i nikada ga nemojte prekrivati, npr. ručnikom ili odjećom.
- Nikada nemojte koristiti dodatke ili dijelove drugih proizvođača ili proizvođača koje tvrtka Philips nije izričito preporučila. Ako koristite takve dodatke ili dijelove, vaše jamstvo prestaje vrijediti.
- Kabel za napajanje nemojte omotavati oko aparata.



- Ako aparat koristite na obojenoj kosi, na hvataljkama za kovrčanje mogu ostati mrlje.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasne situacije.
- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
- Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
- Kao dodatnu zaštitu savjetujemo montiranje zaštitne strujne sklopke (RCD) u strujni krug koji opskrbljuje kupaoonicu. Ta sklopka mora imati preostalu radnu električnu energiju koja ne prelazi 30 mA. Savjet zatražite od montažera.

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj aparat sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku, prema dostupnim znanstvenim dokazima aparat će biti siguran za korištenje.

Okoliš

Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša.



2 Izrada uvojaka

Pazite da odaberete postavku temperature koja odgovara vašem tipu kose.

Prilikom prvog korištenja aparata za kovrčanje obavezno odaberite postavku za nižu temperaturu.

Tip kose	Postavka temperature
Gusta ili oštra	Srednja do visoka (170 °C i više)
Tanka ili meka	Niska do srednja (160 °C i niže)
Svijetla, plava, izbijeljena ili obojena kosa	Niska (niže od 160 °C)

- 1 Umetnite utikač u utičnicu.
- 2 Prekidač za uključivanje/isključivanje gurnite na I (6) kako biste uključili aparat.
 - ↳ Prikazat će se zadana postavka temperature.
- 3 Pritisnite gumb  (7) ili  (8) kako biste odabrali odgovarajuću postavku temperature za svoju kosu.
 - ↳ Kada se aparat za kovrčanje zagrije do odabrane temperature, prikazat će se 'READY' (9).
 - Za zadržavanje odabrane postavke temperature pritisnite i držite gumb  (8) dok se ne prikaže ikona .
 - Za otključavanje pritisnite i držite gumb  dok ikona  ne nestane.
- 4 Kosu počesljajte i podijelite na manje pramenove.
- 5 Pritisnite ručicu (3) i pramen kose stavite između cijevi i hvataljke (2).
- 6 Otpustite ručicu i povucite cijev prema vrhu kose.

- 7 Držite hladni vrh (①) i dršku (④) aparata za kovrčanje kose, a zatim omotajte pramen kose od vrha do korijena oko cijevi.
 - 8 Aparat za kovrčanje kose držite najviše 10 sekundi, a zatim odmotavajte pramen kose dok ne budete mogli ponovo otvoriti hvataljku pomoću ručice.
- Napomena: Prilikom odmotavanja pramena nemojte potezati aparat za kovrčanje jer bi se kovrča mogla izravnati.
- 9 Za kovrčanje ostatka kose ponovite korake od 5 do 8.

Nakon korištenja:

- 1 Isključite aparat i iskopčajte ga.
- 2 Stavite ga na površinu otpornu na toplinu dok se ne ohladi.
- 3 Očistite aparat i hvataljke za kovrčanje vlažnom krpom.
- 4 Čuvajte ga na sigurnom i suhom mjestu gdje nema prašine. Možete ga i objesiti koristeći petlju za vješanje (⑤).

3 Jamstvo i servis

Ako su vam potrebne informacije ili imate problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips na www.philips.com ili se obratite Philips centru za korisničku podršku u svojoj državi (telefonski broj se nalazi u međunarodnom jamstvenom listu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za potrošače, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20391

