

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome. Dzięki nowemu depilatorowi możesz szybko, łatwo i skutecznie usunąć zbędne owłosienie. Jest on szczególnie przydatny do usuwania włosów z nóg, a także pach i linii bikini.

Obracające się dyski wykrywają nawet najkrótsze włosy (nawet do 0,5 mm długości) i usuwają je wraz z cebulkami.

Odrastające włosy są miękkie i cienkie. Depilacja przy pomocy tego depilatora zapewnia gładką skórę na kilka tygodni.

Depilator wyposażony jest w następujące nasadki:

Nasadka unosząca włosy z elementem masującym

Nasadka podnosi przylegające włosy; nawet bardo krótkie. Element masujący minimalizuje uczucie naciągnięcia i lagodzi podrażnienia skóry po usunięciu włosów.

Głowica goląca i nasadka grzebienniowa

Głowica goląca została opracowana specjalnie do golenia delikatnych miejsc, w szczególności okolic bikini. Dzięki głowicy golącej możesz uzyskać gładką skórę w wygodny i bezboleśnie sposób.

Zalecamy jest stosowanie nasadki grzebienniowej głowicy golącej, aby wstępnie przyćzć włosy przed depilacją. W ten sposób uzyskasz najlepsze efekty depilacji w najbardziej komfortowy sposób.

Opis ogólny (rys. 1)

- A Nasadka unosząca włosy z elementem masującym
- B Nasadka grzebienniowa głowicy golącej
- C Nasadka zabezpieczająca głowice golące
- D Głowica goląca
- E Dyski depilujące
- F Głowica depilująca
- G Wyłączanie
- O = wyłączenie
- I = standardowa prędkość
- II = duża prędkość (tylko do stosowania z głowicą depilującą)

Uwaga: Prędkość II nie działa, gdy założona jest głowica goląca.

- H Gniazdo do podłączenia zasilacza
- I Mała wtyczka
- J Zasilacz
- K Szczoteczka do czyszczenia

Ważne

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na wypadek konieczności użycia w przyszłości.

Niebezpieczeństwo

Urządzenie i zasilacz przechowuj w suchym miejscu. Nie używaj urządzenia w pobliżu lub nad umywalką oraz wanną wypełnioną wodą (rys. 2). Nie używaj depilatora, kąpiąc się lub biorąc prysznic (rys. 3). Korzystając z depilatora w łazience, nie używaj bezboleśnie sposobu.

Ostrzeżenie

Korzystaj z urządzenia wyłącznie z dołączonym zasilaczem. Nie używaj urządzenia lub zasilacza w przypadku ich uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia zasilacza wymień go na nowy tego samego typu w sieci punktów serwisowych współpracujących z Philips Polska Sp z o.o. Zasilacz sieciowy zawiera transformator. Ze względów bezpieczeństwa nie wymieniaj wtyczki zasilacza na inną. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczoną zdolnością fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadającymi wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

Uwaga

To urządzenie jest przeznaczone do usuwania włosów z kobietyego ciała z obszarów znajdujących się ponizej szyć; pach, okolicy bikini i nog. Nie używaj go do żadnego innego celu.

Aby uniknąć uszkodzeń lub skażeń, trzymaj

włączone urządzenie (z nasadką lub bez) z dala od włosów na głowie, brwi, rzęs, ubrania, nici, przewodów, szczotek itp.

Nie używaj urządzenia bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, jeśli Twoja skóra jest podrażniona lub jeśli masz złyki, wysypkę, wyruski, pieprzyki (w włoskach) lub zaparania. Jeśli cierpisz na obniżoną odporność immunologiczną, np. podczas ciąży, lub jeśli masz cukrzycę, hemofilik lub brak ogólnej odporności, przed rozpoczęciem depilacji także zasięgnij opinię lekarza.

Podczas kilku pierwszych zastosowań depilatora skóra może być nieco zaczerwieniona i podrażniona. Zjawisko to jest całkowicie normalne i szybko ustępuje. Przy częstym korzystaniu z urządzenia skóra przyzwyczaja się do depilacji, podrażnienie zmniejsza się, a odrastające włosy są cieńsze i bardziej miękkie. Jeśli podrażnienie nie ustapi w ciągu trzech dni, skonsultuj się z lekarzem.

Nie używaj głowicy depilującej, głowicy golącej, nasadki unoszącej włosy lub nasadki grzebienniowej, jeśli są uszkodzone lub złamane, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.

Poziom haftu: Lc = 72 dB [A]

Pola elektromagnetyczne (EMF)

Niniejsze urządzenia firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych. W przypadku prawidłowej obsługi zgadnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji urządzenia jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają badania naukowe dostępne na dzień dzisiejszy.

Zasady używania

Uwaga: Wyłącz głowicę depilującą przed pierwszym użyciem.

Wskazówki dotyczące depilacji

- Jeśli używasz depilatora po raz pierwszy, zalecam się wypróbowanie tej metody w miejscu słabo owłosionym. W ten sposób bezpośrednio przykryjesz do depilacji.

- Depilacja jest łatwiejsza tuż po kąpieli lub prysznicu.

W chwilę rozpoczęcia depilacji skóra musi być całkowicie sucha.

- Upewnij się, że skóra jest czysta i nienatruszona. Nie używaj kremu bezpośrednio przed depilacją.

- Depilacja jest łatwiejsza i bardziej komfortowa, jeśli włosy mają optymalną długość 3–4 mm. Jeśli włosy są dłuższe, należy je wcześniej przyciąć, korzystając z głowicy golącej z nasadką grzebienniową.

Uwaga: Głowica goląca może być stosowana wyłącznie przy ustawieniu prędkości I.

- 1 Przesuń głowicę depilującą zgodnie z kierunkiem strzałek znajdujących się w tylnej części urządzenia (1) i zdejmij ją (2) (rys. 9).

- 2 Umieść głowicę goląca na urządzeniu (1) i przesuń ją w kierunku przeciwnym do strzałek znajdujących się w tylnej części urządzenia (2), aby ją zamocować (rys. 10).

- 3 Załóż nasadkę grzebienniową na głowice golące.

- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami 3 do 6 w części „Golenie obszarów pod pachami i w okolicy bikini”.

- 5 Po zakończeniu prycinania wyłącz urządzenie i oczyść głowicę golącą (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”).

- 6 Załóż nasadkę zabezpieczającą na głowice golące podczas przechowywania urządzenia.

Czyszczenie i konserwacja

Uwaga: Przed rozpoczęciem czyszczenia sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania.

Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj czyszcików, płynnych środków chemicznych ani żrących płynów, takich jak benzyna lub acetona.

- Nigdy nie płucz depilatora i zasilacza wodą (rys. 15).

- Urządzenie i zasilacz przechowuj w suchym miejscu (rys. 16).

Czyszczenie nasadek

- 1 Zdejmij nasadkę unoszącą włosy z elementem masującym z głowicy depilującej (rys. 17).

- 2 Zdejmij głowicę grzebienniową z głowicy golącej, wyciągając ją z głowicy golącej (rys. 18).

- 3 Usuń włosy z nasadek.

- 4 Oplucz nasadki ze wszystkich stron pod bieżącą wodą.

- 5 Wysusz nasadki przed ich założeniem lub schowaniem.

Podłączanie

- 1 Włożyć wtyczkę zasilacza do gniazda w urządzeniu (rys. 5).

- 2 Włożyć wtyczkę zasilacza do gniazda elektrycznego.

Czyszczenie głowicy depilującej

- 1 Przesuń głowicę depilującą zgodnie z kierunkiem strzałek znajdujących się w tylnej części urządzenia (1) i zdejmij ją (2) (rys. 9).

- 2 Usuń włosy za pomocą szczoteczki do czyszczenia (rys. 19).

- 3 Oplucz ze wszystkich stron głowicę depilującą, trzymając ją przez 5–10 sekund pod bieżącą wodą (rys. 20).

- 4 Porządnego strążnika resztki wody z siateczki i głowicy depilującej (rys. 21).

Osuś ją dokładnie ręcznikiem.

Depilacja nóg

- 1 Przesuń głowicę depilującą zgodnie z kierunkiem strzałek znajdujących się w tylnej części urządzenia (1) i zdejmij ją (2) (rys. 9).

- 2 Usuń włosy za pomocą szczoteczki do czyszczenia (rys. 19).

- 3 Oplucz ze wszystkich stron głowicę depilującą, trzymając ją przez 5–10 sekund pod bieżącą wodą (rys. 20).

- 4 Porządnego strążnika resztki wody z siateczki i głowicy depilującej (rys. 21).

Osuś ją dokładnie ręcznikiem siateczkę i głowicę depilującą.

Czyszczenie głowicy golącej

- 1 Przesuń głowicę golącą zgodnie z kierunkiem strzałek znajdujących się w tylnej części urządzenia (1) i zdejmij ją (2) (rys. 22).

- 2 Zdejmij siateczkę golącą z głowicy golącej (rys. 23).

- 3 Oplucz siateczkę golącą oraz wewnętrzną część głowicy golącej pod bieżącą wodą przez 5–10 sekund, obracając ją (rys. 24).

- 4 Porządnego strążnika resztki wody z siateczki i głowicy golącej (rys. 25).

Osuś ją dokładnie ręcznikiem siateczkę i głowicę golącą.

Golenie obszarów pod pachami i w okolicy bikini

Stosuj głowicę golącą we wrażliwych miejscach, na przykład w okolicy bikini.

Uwaga: Nie naciskaj na siateczkę golącą, aby jej nie uszkodzić.

Uwaga: Przed ponownym założeniem siateczki i głowicy golącej z góry.

Zalecamy używanie prędkości II. Wybierz prędkość I dla obszaru z niewielką ilością włosów oraz trudniej dostępnego, a także takiego, gdzie tuż pod skórą wyraźnie uwydatniają się kości np. na kolankach i kostkach.

3 Naciągnij skózę własną ręką, aby włosy znalazły się w pionowej pozycji.

4 Umieść głowicę golącą z góry.

5 Aby włączyć urządzenie, naciśnij wybrany przycisk szybkości (rys. 7).

Zalecamy używanie prędkości II. Wybierz prędkość I dla obszaru z niewielką ilością włosów oraz trudniej dostępnego, a także takiego, gdzie tuż pod skórą wyraźnie uwydatniają się kości np. na kolankach i kostkach.

6 Naciągnij skózę własną ręką, aby włosy znalazły się w pionowej pozycji.

7 Wykonaj golenie obszaru pod pachami i w okolicy bikini.

8 Wykonaj golenie obszaru wokół liny bikini.

9 Wykonaj golenie obszaru wokół liny bikini.

10 Wykonaj golenie obszaru wokół liny bikini.

11 Wykonaj golenie obszaru wokół liny bikini.

12 Wykonaj golenie obszaru wokół liny bikini.

13 Wykonaj golenie obszaru wokół liny bikini.

14 Wykonaj golenie obszaru wokół liny bikini.

15 Wykonaj golenie obszaru wokół liny bikini.

16 Wykonaj golenie obszaru wokół liny bikini.

17 Wykonaj golenie obszaru wokół liny bikini.

18 Wykonaj golenie obszaru wokół liny bikini.

19 Wykonaj golenie obszaru wokół liny bikini.

20 Wykonaj golenie obszaru wokół liny bikini.

21 Wykonaj golenie obszaru wokół liny bikini.

22 Wykonaj golenie obszaru wokół liny bikini.

23 Wykonaj golenie obszaru wokół liny bikini.

24 Wykonaj golenie obszaru wokół liny bikini.

25 Wykonaj golenie obszaru wokół liny bikini.

26 Wykonaj golenie obszaru wokół liny bikini.

27 Wykonaj golenie obszaru wokół liny bikini.

28 Wykonaj golenie obszaru wokół liny bikini.

29 Wykonaj golenie obszaru wokół liny bikini.