

HRVATSKI

Opći opis (sl. 1)

- 1 Zaštitni poklopac
- 2 Glava četkice
- 3 Kontakt priključka
- 4 Gumb za uključivanje/isključivanje
- 5 Indikator koji označava da je baterija pri kraju
- 6 Drška
- 7 Utičnica za mali utikač
- 8 Protuklizni greben
- 9 Jedinica za napajanje (adapter)
- 10 Indikator punjenja
- 11 Mali utikač
- 12 Donji poklopac

Napomena: Glave četkica mogu se razlikovati ovisno o vrsti uređaja VisaPure.

Važno


Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Jedinicu napajanja držite dalje od vode. Nemojte je stavljati ili spremati iznad ili blizu vode u kadi, umivaoniku, sudoperu itd. Jedinicu napajanja nemojte uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu. Nakon čišćenja, uvijek provjerite je li jedinica napajanja potpuno suha prije nego što je priključite u zidnu utičnicu.
- Održavajte jedinicu za napajanje sadržava transformator. Nikada nemojte odrezati jedinicu za napajanje da biste postavili drugi utikač jer to stvara opasnu situaciju.

Upozorenje

- Za ponovno punjenje baterije, koristite samo odvojivu jedinicu napajanja (A00390) dostavljenu s uređajem (pogledajte simbol).



- Uredaj, glavu četkice ili jedinicu napajanja nemojte koristiti ako su oštećeni ili slomljeni jer biste se u suprotnom mogli ozlijediti.

- Uredaj obavezno provjerite prije uporabe. Uredaj, glavu četkice ili jedinicu napajanja nemojte koristiti ako su oštećeni ili slomljeni jer biste se u suprotnom mogli ozlijediti. Oštećeni dio uvijek zamjenite originalnim dijelom.
- Jedinica za napajanje sadržava transformator. Nikada nemojte odrezati jedinicu za napajanje da biste postavili drugi utikač jer to stvara opasnu situaciju.



Oprez

- Ovaj uređaj namijenjen je čišćenju lica, izuzev osjetljivih područja oko očiju. Uredaj nemojte koristite ni za kakvu drugu namjenu.
- Uredaj nemojte koristiti češće od dvaput dnevno.
- Iz higijenskih razloga, savjetujemo vam da uređaj ne dijelite s drugim ljudima.
- Aparat nemojte čistiti vodom čija je temperatura viša od temperature vode za tuširanje (najviše 40 °C / 104 °F).
- Aparat ili neki njegov dio nemojte stavlјati u stroj za pranje posuđa.
- Aparat punite, koristite i odlažite na temperaturi između 10 °C / 50 °F i 40 °C / 104 °F.
- Uredaj nemojte upotrebljavati na ispucanoj koži, nakon operacije oka, na otvorenim ranama niti ako imate kožnu bolest ili nadraženu kožu, primjerice akne, opekatine od sunca, kožnu infekciju itd.

- Aparat nemojte koristiti ako uzimate lijekove na bazi steroida.
- Ako na licu imate piercing, prije uporabe aparata uklonite ga ili aparat nemojte koristiti preko piercinga niti u njegovoј blizini.
- Ako nosite nakit ili naočale, prije uporabe uređaja skinite ih ili uređaj nemojte koristiti preko ili u blizini nakita i naočala.
- Uredaj nemojte upotrebljavati sa sredstvima za čišćenje koja ste sami napravili niti sa sredstvima za čišćenje koja sadrže jake kemikalije ili grube čestice.
- Ako imate osjetljivu kožu ili osjetite nadraženost kože nakon uporabe aparata s glavom četke za normalnu kožu, savjetujemo vam da prijedete na glavu četke za osjetljivu kožu.
- VisaPure duboko čisti vašu kožu i stimulira cirkulaciju krvi. Ako je vaša koža naviknuta

na tretman, može doći do blagih reakcija kože kao što je crvenilo ili kožna napetost. Ako vaša koža nije naviknuta na tretman, te reakcije mogu biti jače i mogu trajati dulje, ali bi trebale nestati nakon nekoliko sati. Da biste smanjili ove kožne reakcije, možete skratiti vrijeme tretmana, smanjiti učestalost tretmana i/ili primijeniti manje pritiska na kožu tijekom tretmana. Nakon 2 tjedna svakodnevne uporabe, vaša bi se koža trebala prilagoditi tretmanu s aparatom VisaPure. Međutim, ako i nakon 2 tjedna svakodnevne uporabe imate snažne reakcije kože, savjetujemo vam da prestanete koristiti VisaPure i date koži neko vrijeme da se oporavi. Tretman možete nastaviti nakon nestanka kožnih reakcija, uz smanjeno vrijeme i učestalost tretiranja. Ako se snažne reakcije

- kože ponovno javi, savjetujemo vam da se obratite svom liječniku.
- Savjetujemo vam da lice ne čistite dulje od jedne minute kako biste spriječili prekomjerno tretiranje kože.
- Koristite traku ili kopče za kosu kako biste izbjegli da vam kosa bude uhvaćena u rotirajućim dijelovima.

Općenito

- Imajte na umu da se stanje kože razlikuje tijekom cijele godine. Koža lica može se osušiti tijekom zimske sezone. U tom slučaju možete smanjiti vrijeme tretmana ili učestalost, ovisno o potrebama vaše kože.
- Uredaj ne može koristiti napajanje izravno iz zidne utičnice.
- Redovitim čišćenjem uređaja osigurat ćete optimalne rezultate i duži vijek trajanja.
- Aparat zadovoljava međunarodne IEC sigurnosne norme, može se sigurno koristiti u kadi ili pod tušem i prati pod mlazom vode iz slavine.
- Aparat je opremljen mehanizmom za automatski odabir napona i odgovara mu napon od 100 do 240 V.

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima povezanim s izloženosti elektromagnetskim poljima.

Uvod

Hvala vam što ste odabrali kupiti uređaj Philips VisaPure Essential Mini. Prije početka rada preporučujemo da registrirate svoj proizvod na web-mjestu www.philips.com/welcome kako biste mogli iskoristiti sve prednosti programa podrške i posebne ponude.

Što je VisaPure Essential Mini i kako može pomoći vašoj koži? Čišćenje je bitan dio svakodnevne njegе kože, ali tradicionalne metode ne ostavljaju uvijek vašu kožu čistu i sjajnu kakva bi ona mogla biti. Zbog toga smo razvili uređaj VisaPure Essential Mini – naš novi poticaj pristup čišćenju lica. Zaboravite ručno čišćenje, s pomoći uređaja VisaPure Essential Mini brzo ćete i jednostavno očistiti kožu i dati joj sjaj. VisaPure Essential Mini nježnim kružnim pokretima dubinski čisti, uklanja nečistoće i šminku kako bi koža ostala mekana i sveža. Osmišljen da upotpunjuje vaše trenutačnu uobičajenu njegu, uređaj VisaPure Essential Mini možete koristiti zajedno sa svojim trenutačnim sredstvom za čišćenje. Također pomaže da se, nakon čišćenja, proizvodi za njegu kože – poput vašeg omiljenog ovlaživača – bolje upiju. Odmah ćete primijetiti učinak čišćenja – vaša će koža biti glađa i sjajnija. Uredaj VisaPure Essential Mini isporučuje se pripravan za trenutačnu uporabu s glavom četkice. Dodatne glave četkice za različite vrste kože i namjene dostupne su zasebno. Jeste li spremni ste za početak? VisaPure Essential Mini koristite dvaput dnevno i uživajte u mekoj, očišćenoj koži te otkrijte svoj prirodn sjaj. Nadamo se kako ćete vi i vaša koža uživati koristeći VisaPure Essential Mini.

Uporaba uređaja

Možete koristiti uređaj ispred sudopera, u tušu ili u kadi. Savjetujemo vam da uređaj VisaPure Essential Mini koristite sa svojim omiljenim sredstvom za čišćenje. S pomoći uređaja VisaPure Essential Mini svoje lice možete očistiti dvaput dnevno.

VisaPure za svakodnevno čišćenje lica

Postupak čišćenja

Napomena: Uredaj ne može raditi s napajanjem izravno iz zidne utičnice (sl. 2).

Napomena: Glavu četke nemojte koristiti na osjetljivoj koži oko očiju.

- 1 Gurnite glavu četke na kontakt priključka dok se ne uglavi u položaj klikom (sl. 3).

2 Navlažite glavu četke vodom / tekućim sredstvom za čišćenje lica ili nanesite sredstvo za čišćenje lica izravno na kožu prije uporabe uređaja. Ne upotrebljavajte uređaj sa suhom glavom četke jer to može iritirati kožu (sl. 4).

3 Stavite glavu četke na kožu.

4 Jednom pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili uređaj. Pritisnite dvaput kako biste isključili uređaj (sl. 5).

Napomena: Savjetujemo vam da lice ne čistite dulje od jedne minute kako biste spriječili prekomjerno tretiranje kože.

5 Nježno pomicite glavu četke preko kože od nosa prema uhu (sl. 6).

Nemojte presnažno pritiskati glavu četke uz kožu kako biste bili sigurni da će tretman ostati ugodan.

6 Nakon tretmana isperite i obrišite lice.

7 Očistite glavu četkice vodom.

Čišćenje i održavanje

Za čišćenje uređaja nikada nemojte upotrebljavati sružnice za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine poput benzina ili acetona.

Čišćenje uređaja i glave četke

Kako biste osigurali optimalne radne značajke, temeljito vodom operite uređaj i glavu četke nakon svake uporabe. Prije čišćenja provjerite je li uređaj isključen.

1 Dršku i glavu četkice isperite pod mlazom tople vode (najviše 40 °C / 104 °F) (sl. 8).

2 Uklonite glavu četkice s uređaja (sl. 7).

3 Očistite stražnji dio glave četkice i kontakt priključka uređaja ispod slavine barem jednom na tjedan (sl. 9).

4 Dijelove prebrišite ručnikom.

Čišćenje jedinice napajanja

Opasnost: Pobrinite se da je jedinica napajanja uvijek suha. Nikada je nemojte ispirati pod vodom ili uranjati u vodu.

Provjerite je li jedinica napajanja iskopčana kada je čistite. Obrišite je samo suhom krpom.

Punjjenje uređaja

Punjjenje uređaja traje približno 8 sati. Potpuno napunjeno uređaju VisaPure Essential Mini. Glave za revitalizirajući masažu, osvježenje područja oko očiju i osvježenje kože ne pristaju uređaju VisaPure Essential Mini, već samo uređaju VisaPure Advanced. Želite li saznati više o drugim vrstama glava koje su dostupne za specifičnu njegu kože, informacije potražite na web-stranicu www.philips.com/beauty.

Napomena: Uredaj ne može koristiti napajanje izravno iz zidne utičnice.

- 1** Provjerite je li uređaj isključen.
- 2** Mali utikač umetnite u priključak na uređaju.
- 3** Uključite jedinicu napajanja u zidnu utičnicu (sl. 10).
- 4** Napunite uređaj. Indikator punjenja na jedinici napajanja počet će neprekidno svijetliti u bijeloj boji, što znači da se uređaj puni (sl. 15).

Oznaka da je baterija pri kraju

- Kada je baterija gotovo prazna, indikator napunjenoosti baterije svijetli 15 sekundi u narančastoj boji. Baterija i dalje sadrži dovoljno energije za cijeli tretman (sl. 11).

Pohrana

- Kako biste uređaj pohranili u vodoravnom položaju, postavite ga na protuklizni dio (sl. 12) ili uspravno (sl. 13).
- Ako uređaj nosite sa sobom na putovanje, stavite zaštitni poklopac na suhu glavu četkice kako biste zaštitili niti (sl. 14) glave četkice.

Napomena: Iz higijenskih razloga, nikada nemojte stavljati zaštitni poklopac na glavu četkice ako je ona još mokra.

Zamjena glave četke

Osjećene glave četke ili istrošene niti mogu dovesti do iritacije kože. Stoga se glave četke trebaju zamijeniti svakih 3 mjeseca ili ranije ako su vlakna deformirana ili oštećena. Zamjenske glave četkice možete kupiti putem našeg web-mjesta www.shop.philips.com/service ili u trgovini u kojoj ste kupili svoj uređaj VisaPure Essential Mini tvrtke Philips. Ako imate poteškoća pri pronalaženju zamjenskih glavi četka, kontaktirajte centar za korisničku podršku tvrtke Philips u svojoj zemlji. Kontakt podatke načiće u međunarodnom jamstvenom letku. Takoder možete posjetiti www.philips.com/support.

Druge glave

Sve Visapure glave četkice pristaju uređaju VisaPure Essential Mini. Glave za revitalizirajući masažu, osvježenje područja oko očiju i osvježenje kože ne pristaju uređaju VisaPure Essential Mini, već samo uređaju VisaPure Advanced. Želite li saznati više o drugim vrstama glava koje su dostupne za specifičnu njegu kože, informacije potražite na web-stranicu www.philips.com/beauty.

Recikliranje

- Ovaj simbol znači da se proizvod ne smije odlagati zajedno s običnim kućanskim otpadom (2012/19/EU) (sl. 23).
- Ovaj simbol znači da proizvod sadržava ugradenu punjivu bateriju koja se ne odlaže s uobičajenim kućanskim otpadom (sl. 24) (2006/66/EC). Svoj proizvod odnesete na službeno mjesto za prikupljanje otpada ili u servisni centar tvrtke Philips kako bi stručnjak uklonio punjivu bateriju.
- Pridržavajte se pravila važe zemlje o odvojenom prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pravilno odlaganje otpada pomaže u sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje punjive baterije

Uklonite punjivu bateriju samo ako odlaze proizvod. Prije nego uklonite bateriju, pazite da je proizvod otvoren sa zidne utičnice i da je baterija potpuno prazna.

Poduzmite sve mjere opreza kada rukujete alatima da otvorite proizvod i kad odlaze punjivu bateriju.

- 1** Uključite uređaj i pustite ga da radi dok se ne isključi zbog ispraznjene punjive baterije.
- 2** Malenim odvijačem (sl. 16) ravne glave odvojite donji poklopac od drške i odvijte vijak (sl. 17).
- 3** Umetnute mali odvijač ravne glave između gornjeg dijela i drške, a zatim gurnite i oslobođite gornji dio uređaja (sl. 18). Pažljivo povucite gornji dio s držaćem baterije iz kućišta (sl. 19).

4 Prerežite žice (sl. 20) i odvijte vijak tiskane pločice (sl. 21).

5 Izvadite punjivu bateriju iz držača (sl. 22).

Upozorenje: Ne pokušavajte zamijeniti punjivu bateriju.

Upozorenje: Nakon vodenja baterije nemojte priključivati uređaj za brijanje u zidnu utičnicu.

Jamstvo i podrška

Ako su Vam potrebne informacije ili podrška, molimo posjetite www.philips.com/support ili pročitajte brošuru o međunarodnom jamstvu.

U ovom je poglavlju sažetak većine osnovnih problema s uređajem s kojima se možete susresti. Ako ne možete riješiti problem s dolje navedenim informacijama, posjetite www.philips.com/support za popis najčešćih pitanja ili kontaktirajte Korisnički centar u Vašoj državi.

Problem Rješenje

Uredaj ne radi. Pripazite da je uređaj iskopčan iz zidne utičnice tijekom uporabe. Napunite uređaj prema uputama u ovom priručniku. Provjerite ima li struje i je li zidna utičnica ispravna. Provjerite jeste li pritisnuli gumb za uključivanje/isključivanje. Kada je uređaj uklonjen u zidnu utičnicu, provjerite svijetli li lampica indikatora punjenja na jedinici punjenja kako biste se uvjerili da se uređaj puni. Ako ne svijetli ili ako uređaj i dalje ne radi, obratite se svom zastupniku tvrtke Philips ili ovlaštenom servisnom centru tvrtke Philips.

Problem Rješenje

Uredaj se ne puni. Provjerite je li utičnica u koju priključujete uređaj ispravna. Ako koristite utičnicu u ormaru u kupaonici, možda ćete morati uključiti svjetlo da biste aktivirali utičnicu. Ako svjetlo na jedinici napajanja i dalje ne svijeti ili ako se uređaj i dalje ne puni, obratite se svom zastupniku tvrtke Philips ili ovlaštenom servisnom centru tvrtke Philips.

Ne znam je li uređaj pogodan za sve vrste kože. Uredaj nemojte upotrebljavati na ispučanoj koži, otvorenim ranama niti ako imate kožnu bolest ili nadraženu kožu, primjerice akne, opekontine od sunca, kožnu infekciju itd. Uredaj nemojte koristiti ako uzimate lijekove na bazi steroida.

SLOVENŠČINA

Splošni opis (sl. 1)

- 1** Zaščitni pokrovček
- 2** Glava ščetke
- 3** Priključni zatič
- 4** Gumb za vklop/izklop
- 5** Kazalnik napoljenosti baterije
- 6** Ročaj
- 7** Vtičnica za mali vtič
- 8** Zatič proti zdrsu
- 9** Napajalnik
- 10** Lučka za polnjenje
- 11** Mali vtič
- 12** Spodnji pokrovček

Opomba: Glave ščetke se lahko razlikujejo glede na vrsto aparata VisaPure.

Pomembno


Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Nevarnost

- Napajalnika ne shranujite blizu vode. Ne postavljajte in ne hranite ga nad kadjo z vodo ali blizu nje, blizu umivalnika, odtoka ipd. Napajalnika ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino. Po čiščenju se vedno prepričajte, da je napajalnik popolnoma suh, preden ga priključite na električno omrežje.
- Napajalnika ne zmočite.

Opozorilo

- Za polnjenje baterije uporabite samo snemljivi napajalnik (A00390), ki ste ga dobili z aparatom (glejte znak).



- Aparata, glave ščetke ali napajalnika ne uporablajte, če so poškodovani ali okvarjeni, saj se lahko poškodujete.
- Aparat pred uporabo vedno preverite. Aparata, glave ščetke ali napajalnika ne uporablajte, če so poškodovani, saj se

lahko poškodujete. Poškodovani del vedno zamenjajte z originalnim.

- Napajalnik vsebuje transformator. Napajalnika ne odrežite, da bi ga zamenjali z drugim vtičem, saj je to lahko nevarno.
- Aparat popolnoma napolnite vsaj vsake 3 mesece, da ohranite življenjsko dobo baterije.
- Ta aparat lahko uporablajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila za varno uporabo aparata in razumejo morebitne nevarnosti oziroma če jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati, razen če so starejši od 8 let in jih kdo nadzoruje.

- Ta aparat NI igrača. Aparat hranite zunaj dosega otrok.

- V vtičnico ne vstavljamte kovinskih predmetov, da ne pride do kratkega stika.

Pozor

- Ta aparat je namenjen čiščenju obraza z izjemo občutljivega predela okrog oči. Aparata ne uporablajte za druge namene.
- Aparata ne uporablajte pogosteje kot dvakrat dnevno.
- Iz higienskih razlogov priporočamo, da aparata ne delite z drugimi.
- Aparata ne čistite z vodo, toplejšo od 40 °C.
- Aparata ali njegovih delov ne pomivajte v pomivalnem stroju.
- Aparat polnite, uporablajte in hranite pri temperaturi med 10 °C in 40 °C.
- Aparata ne uporablajte na razpokani koži, po operaciji oči, na odprtih ranah oziroma če imate kožne bolezni ali razdraženo kožo, kot

so hude akne, sončne opeklbine, kožna vnetja ipd.

- Aparata ne uporablajte, če jemljete steroidna zdravila.

- Če imate na obrazu pirsinge, jih pred uporabo aparata odstranite oziroma pazite, da aparata ne uporablјate na pirsingih ali blizu njih.

- Če nosite nakit ali očala, jih pred uporabo aparata snemite oziroma pazite, da aparata ne uporablјate na nakitu ali očalah ali v njihovi bližini.
- Aparata ne uporablajte z domačimi čistili ali čistili, ki vsebujejo močne kemikalije ali grobe delce.

- Če imate občutljivo kožo ali vam aparat z glavo ščetke za normalno kožo draži kožo, svetujemo, da uporablјate glavo ščetke za občutljivo kožo.

- VisaPure očisti kožo globinsko in spodbudi krvni obtok. Če je koža navajena čiščenja, boste morda občasno

občutili rahle reakcije, kot pordelost ali napetost kože. Če koža ni navajena čiščenja, bodo te reakcije morda močnejše in lahko trajajo dlje, vendar bi morale v nekaj urah izginiti. Za zmanjšanje teh reakcij lahko skrajšate čas čiščenja, zmanjšate pogostost čiščenja in/ali manj pritiskate na kožo med čiščenjem.

Po dveh tednih dnevne uporabe bi se vaša koža morala navaditi na čiščenje z aparatom VisaPure. Če pa imate po dveh tednih dnevne uporabe še vedno močne reakcije, svetujemo, da aparat VisaPure nehate uporabljati in pustite koži, da si opomore. Čiščenje lahko spet nadaljujete, ko kožne reakcije izginejo, vendar skrajšajte čas čiščenja in pogostost. Če močne reakcije vztrajajo, se posvetujete z zdravnikom.

- Priporočamo, da kože ne čistite dlje kot 1 minuto naenkrat, da ne bi pretiravali s čiščenjem.
- Uporabite trak ali sponke za lase, da se vam lasje ne ujamejo v vrteče se dele.

Spošlošno

- Ne pozabite, da se stanje kože spreminja skozi leto. Pozimi je koža na obrazu lahko bolj suha. V tem primeru lahko skrajšate čas čiščenja ali njegovo pogostost, odvisno od potreb vaše kože.
- Aparata ni mogoče uporabljati z napajanjem neposredno iz električnega omrežja.
- Redno čiščenje aparata zagotavlja najboljše rezultate in daljšo življenjsko dobo aparata.
- Aparat ustreza mednarodno sprejetim varnostnim predpisom IEC in ga lahko varno uporabljate v kadi ali pod prho in čistite pod tekočo vodo.
- Aparat je opremljen s samodejnim napetostnim selektorjem in je primeren za omrežje napetosti od 100 do 240 volтов.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetskim poljem.

Uvod

Zahvaljujemo se vam za nakup aparata Philips VisaPure Essential Mini. Upamo, da boste izdelek pred začetkom uporabe registrirali na www.philips.com/welcome, da si zagotovite podporo za izdelek in ponudbe, namenjene posebej vam.

Kaj je torej VisaPure Essential Mini in kako lahko pomaga vaši koži? Čiščenje je pomemben del vsakodnevnih negi kože, vendar običajni pristopi ne zagotavljajo vedno optimalno čiste in sijoče kože. Zato smo razvili VisaPure Essential Mini, ki predstavlja svež

pristop k čiščenju obraza. Pozabite ročno čiščenje, VisaPure Essential Mini vam vsak dan enostavno in hitro omogoča čisto in sijočo kožo. VisaPure Essential Mini z nežnimi krožnimi gibi globoko čisti kožo ter odstranjuje nečistočo in ličila, zato je koža vedno mehka in sveža. Aparat VisaPure Essential Mini dopolnjuje vaše obstoječe navade in ga lahko uporabljate z izdelkom za čiščenje kože, ki ga sicer uporabljate. Izboljša tudi vpijanje izdelkov za nego kože, ki jih nanesete po čiščenju, kot je vaša priljubljena vlažilna krema. Učinek čiščenja boste opazili takoj, saj bo koža bolj gladka in bolj sijoča. VisaPure Essential Mini je pripravljen na uporabo z glavo ščetke. Dodatne glave ščetke za različne vrste kože in namene so na voljo ločeno. Ste pripravljeni? VisaPure Essential Mini uporabljajte dvakrat dnevno za mehko in čisto kožo naravnega sijaja. Upamo, da boste vi in vaša koža uživali v uporabi aparata VisaPure Essential Mini.

Uporaba aparata

Aparat lahko uporabljate pred umivalnikom, pod prho ali v kadi. Priporočamo, da aparat VisaPure Essential Mini uporabljate s svojim najljubšim izdelkom za čiščenje kože. Z aparatom VisaPure Essential Mini si lahko obraz čistite dvakrat dnevno.

Dnevno čiščenje obraza z aparatom VisaPure

Postopek čiščenja

Opomba: Aparat ne deluje, če je priključen neposredno na električno omrežje (Sl. 2).

Opomba: Glave ščetke ne uporabljajte na občutljivi koži okoli oči.

- 1 Glavo ščetke pritisnite na priključni zatič, da se slišno (Sl. 3) zaskoči.
 - 2 Pred uporabo aparata glavo ščetke navlažite z vodo ali čistilno tekočino ali pa čistilno tekočino nanesite neposredno na kožo. Aparata ne uporabljajte s suho glavo ščetke, saj lahko to draži kožo (Sl. 4).
 - 3 Glavo ščetke položite na kožo.
 - 4 Za vklop aparata enkrat pritisnite gumb za vklop/izklop. Za izklop aparata (Sl. 5) gumb pritisnite dvakrat.
- Opomba:** Priporočamo, da kože ne čistite dlje kot 1 minuto, da ne bi pretiravali s čiščenjem (Sl. 11).

- 5 Glavo ščetke nežno pomikajte po koži od nosu proti ušesu (Sl. 6). Glave ščetke ne pritiskajte premočno na kožo, da čiščenje ne postane neprijetno.
- 6 Obraz po čiščenju umijte in obrišite.
- 7 Glavo ščetke očistite z vodo.

Čiščenje in vzdrževanje

Aparata nikoli ne čistite s čistilnimi gobicami, abrazivnimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot sta bencin ali aceton.

Čiščenje aparata in glave ščetke

Aparat in glavo ščetke po vsaki uporabi temeljito očistite z vodo, da zagotovite optimalno učinkovitost. Aparat pred začetkom čiščenja izklopite.

- 1 Ročaj in glavo ščetke izperite pod toplo tekočo vodo (največ 40 °C) (Sl. 8).
- 2 Glavo ščetke snemite z aparata (Sl. 7).
- 3 Hrbtni del glave ščetke in priključni zatič aparata vsaj enkrat tedensko (Sl. 9) očistite pod tekočo vodo.
- 4 Dele posušite z brisačo.

Čiščenje napajalnika

Nevarnost: Napajalnik mora biti vedno suh. Nikoli ga ne izpirajte pod tekočo vodo ali potapljaljite v vodo.

Napajalnik mora biti med čiščenjem izključen. Samo obrišite ga s suho krpo.

Polnjenje aparata

Pолнjenje aparata traja približno 8 ur. Povsem napolnjen aparat lahko brez polnjenja uporabljate vsaj 20 dni. To temelji na enominutnem postopku čiščenja, ko VisaPure Essential Mini uporabljajte dvakrat dnevno.

Opomba: Aparata ni mogoče uporabljati z napajanjem neposredno iz električnega omrežja.

- 1 Aparat mora biti izklopljen.
- 2 Mali vtič vstavite v vtičnico aparata.
- 3 Napajalnik priključite na električno omrežje (Sl. 10).
- 4 Aparat napolnite. Lučka za polnjenje na napajalniku sveti belo, kar pomeni, da se aparat polni (Sl. 15).

Znak skoraj prazne baterije

- Ko je baterija skoraj prazna, lučka za polnjenje 15 sekund sveti oranžno. Baterija ima še vedno dovolj energije za celovito čiščenje (Sl. 11).

Shranjevanje

- Če želite aparat shraniti vodoravno, ga postavite na zatič (Sl. 12) proti zdrušu, ali pa ga postavite pokonci (Sl. 13).
- Če boste aparat vzeli na potovanje, na suho glavo ščetke namestite zaščitni pokrovček, da zaščitite vlakna (Sl. 14).

Opomba: Iz higieničnih razlogov nikoli ne namestite zaščitnega pokrovčka na glavo ščetke, če je ta še mokra.

Zamenjava glave ščetke

Poškodovane glave ščetke ali obrabljenia vlakna lahko povzročijo draženje kože. Zato glave ščetke zamenjajte vsake 3 mesece ali prej, če so vlakna deformirana ali poškodovana. Nadomestne glave ščetke so na voljo na našem spletnem mestu www.shop.philips.com/service ali v trgovini, kjer ste kupili aparat Philips VisaPure Essential Mini. Če ne morete najti nadomestnih glav ščetke, se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi. Podatki so na voljo v mednarodnem garancijskem listu. Za pomoč lahko obiščete tudi www.philips.si/podpora.

Druge glave

Vse glave ščetke Visapure so združljive z modelom VisaPure Essential Mini. Poživljajoča masažna glava, glava za sveže oči in glava za svežo kožo so združljive samo z aparatom Visapure Advanced, ne pa tudi z aparatom Visapure Essential Mini.

Če želite več informacij o drugih vrstah glav, ki so na voljo za določene načine negi kože, obiščite www.philips.com/beauty.

Recikliranje

- Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete zavreči skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki (2012/19/EU) (Sl. 23).
- Ta simbol pomeni, da je v izdelek vgrajena akumulatorska baterija, ki je ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki (Sl. 24) (2006/66/ES). Izdelek odnesite na uradno zbirno mesto ali Philipsov servisni center, kjer bodo strokovnjaki odstranili akumulatorsko baterijo.

- Upoštevajte državne predpise za ločeno zbirjanje električnih in elektronskih izdelkov ter akumulatorskih baterij. S pravilnim odlaganjem boste pomagali preprečiti negativne vplive na okolje in zdravje ljudi.

Odstranitev akumulatorske baterije

Akumulatorsko baterijo odstranite samo takrat, ko boste izdelek zavrgli. Pred odstranjevanjem baterije se prepričajte, da je izdelek izključen iz zidne vtičnice in je baterija popolnoma prazna.

Pri rokovanju z orodjem ob odpiranju izdelka in odlaganju akumulatorske baterije upoštevajte vse potrebne varnostne ukrepe.

- 1 Aparat izklopite in ga pustite delovati, dokler se ne izklopi zaradi prazne akumulatorske baterije.

- 2 Z malim ploščatim izvijačem (Sl. 16) ločite spodnji pokrovček od ročaja in odvijte vijak (Sl. 17).

- 3 Mali ploščati izvijač vstavite med zgornji del in ročaj in odstranite zgornji del aparata (Sl. 18). Zgornji del z nosilcem baterije previdno povlecite iz ohisia (Sl. 19).

- 4 Preverjite žice (Sl. 20) in odvijte vijak s plošče s tiskanim vezjem (Sl. 21).

- 5 Akumulatorsko baterijo odstranite z nosilca baterije (Sl. 22).

Opozorilo: Akumulatorske baterije ne skušajte zamenjati z drugo.

Opozorilo: Ko ste iz aparata odstranili akumulatorsko baterijo, ga ne priklapljaljite na električno omrežje.

Jamstvo in podpora

Če potrebujejte informacije ali podporo, obiščite www.philips.com/support ali preberite mednarodni garancijski list. V tem poglavju je povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavitvijo pri uporabi aparata. Če težave ne morete odpraviti s spodnjimi nasveti, na strani www.philips.com/support poiščite seznam pogostih vprašanj ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Težava	Rešitev	SLOVENSKY	Varovanie	
Aparat ne deluje.	Prepričajte se, da je aparat izključen iz električnega omrežja, preden ga uporabite. Aparat napolnite skladno z navodili v tem uporabniškem priročniku. Preverite, ali je prišlo do izpada napajanja in ali je električna vtičnica pod napetostjo. Prepričajte se, da ste pravilno pritisnili gumb za vklop/izklop. Ko je aparat priključen na električno omrežje, preverite, ali lučka za polnjenje na napajalniku sveti, da se prepričate, ali se aparat polni. Če ne sveti ali če aparat še vedno ne deluje, ga odnesite k prodajalcu Philipsovih izdelkov ali na Philipsov pooblaščeni servis.	Opis zariadenia (obr. 1) 1 Ochranný kryt 2 Kefkový nástavec 3 Prípojny kolík 4 Vypínač 5 Indikátor slabej batérie 6 Rukoväť 7 Konektor pre malú koncovku 8 Zaistovací výstupok 9 Napájacia jednotka (adaptér) 10 Kontrolné svetlo nabijania 11 Malá koncovka 12 Spodný uzáver Poznámka: Kefkové nástavce sa líšia podľa typu zariadenia VisaPure.	- Na nabíjanie batérie používajte iba odpojiteľnú napájaciu jednotku (A00390), ktorá sa dodáva so zariadením (pozrite si symbol). 	- Do zásuvky na pripojenie koncovky napájania zariadenia nevekladajte predmety obsahujúce kovy, aby nedošlo k skratu.
Aparat se ne polni.	Prepričajte se, da je vtičnica, v katero ste priključili aparat, pod napetostjo. Če uporabljate vtičnico omarice v kopališči, boste morda morali prizgati luč, da bo vtičnica pod napetostjo. Če lučka na napajalniku še vedno ne zasveti ali če se aparat še vedno ne polni, ga odnesite k prodajalcu Philipsovih izdelkov ali na Philipsov pooblaščeni servis.	Dôležitý Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho na použitie v budúcnosti. Nebezpečenstvo - Napájaciu jednotku chráňte pred vodou. Nekladte ju ani neuchovávajte na miestach v blízkosti vody, napr. pri vani, umývadle, dreze a pod. Napájaciu jednotku neponárajte do vody ani do inej kvapaliny. Po vyčistení sa pred pripojením do sietovej zásuvky vždy presvedčte, či je napájacia jednotka úplne suchá. - Napájaciu jednotku udržiavajte v suchu.	- Zariadenie, kefkový nástavec ani napájaciu jednotku nepoužívajte, ak sú poškodené alebo zlomené, aby nedošlo k poraneniam. - Pred každým použitím zariadenie skontrolujte. Nepoužívajte zariadenie, kefkový nástavec ani napájaciu jednotku, ak je poškodená, aby nedošlo k poraneniu. Vždy vymeňte poškodenú súčiastku za originálny náhradný diel. - Súčasťou napájacej jednotky je transformátor. Napájaciu jednotku nesmiete oddeliť a vymeniť za iný typ	Výstraha - Toto zariadenie je určené na čistenie pokožky na tvári, nie však citlivej oblasti okolo očí. Zariadenie nepoužívajte na žiadnen iný účel. - Zariadenie nepoužívajte viac ako dvakrát denne. - Z hygienických dôvodov odporúčame, aby jedno zariadenie používala výhradne jedna osoba. - Zariadenie nikdy nečistite vodou, ktorej teplota je vyššia ako teplota vody v sprche (max. 40 °C/104 °F). - Zariadenie ani žiadne jeho časti nedávajte do umývačky riadu. - Zariadenie nabíjajte, používajte a skladujte pri teplotách 10 °C/50 °F až 40 °C/104 °F.
Ne vem, ali je aparat primeren za uporabo na moji koži.	Aparat je primeren za vse vrste kože. Aparata ne uporabljajte na suhi, razpoloki koži, odprtih ranah ozioroma če imate kožne bolezni ali razdraženo kožo, kot so hude akne, sončne opekline, kožna vnetja ipd. Aparata ne uporabljajte, če jemlite steroidna zdravila.			

- Zariadenie nepoužívajte na popraskanú pokožku, po operácii oka, na otvorené rany ani vtedy, ak trpíte kožnými chorobami alebo podráždením pokožky, ako je napr. ľažká forma akné, spálenie, infekcia pokožky a pod.
- Zariadenie nepoužívajte, ak beriete lieky na báze steroidov.
- Ak nosíte piercingy na tvári, vyberte ich pred použitím zariadenia alebo sa uistite, že zariadenie nepoužívate v mieste piercingu alebo v jeho blízkosti.
- Ak nosíte šperky alebo okuliare, zložte si ich pred použitím zariadenia alebo sa uistite, že zariadenie nepoužívate v mieste ani v blízkosti šperkov či okuliarov.
- Zariadenie nepoužívajte s vlastnoručne vyrobenými čistiacimi prípravkami ani prípravkami, ktoré obsahujú agresívne chemikálie alebo hrubé častice.
- Ak máte citlivú pokožku alebo v prípade podráždenia pokožky po použití tohto zariadenia s kefkový nástavcom na bežnú pokožku odporúčame, aby ste prešli na kefkový nástavec na citlivú pokožku.
- Zariadenie VisaPure hĺbkovo vyčistí vašu pokožku a stimuluje krvný obeh. Hoci si vaša pokožka na ošetroenie zvykné, môže občas dochádzať k miernym reakciám pokožky, napríklad k začervenaniu alebo napnutiu pokožky. Ak vaša pokožka nie je na ošetroenie zvyknutá, tieto reakcie môžu byť intenzívnejšie a môžu trvať dlhšie, no po pár hodinách by sa mali stratiť. Aby ste tieto kožné reakcie obmedzili, môžete skrátiť čas ošetroenia, znížiť frekvenciu ošetroení alebo počas ošetroenia pôsobiť na pokožku menším tlakom. Po 2 týždňoch každodenného používania by si vaša

pokožka mala na ošetrovanie zariadením VisaPure zvyknút. Ak však aj po 2 týždňoch každodenného používania stále dochádza k intenzívnym reakciám pokožky odporúčame vám prestať zariadenie VisaPure používať a dopriať pokožke čas na regeneráciu. V ošetrovaní môžete pokračovať po ústupe reakcií pokožky pri skrátení doby a znížení frekvencie ošetroní. Ak sa intenzívne reakcie pokožky vyskytnú znova, odporúčame vám obrátiť sa na lekára.

- Odporučame vám nečistiť pokožku nepretržite dlhšie ako jednu minútu, aby sa predišlo nadmernému používaniu.
- Používajte gumku do vlasov alebo sponky, aby sa vám vlasy nezachytili do otáčajúcich sa súčastí.

Všeobecné informácie

- Upozorňujeme, že stav pokožky sa v priebehu roka mení. V zime je pokožka tváre suchšia. V takomto prípade môžete skrátiť čas čistenia alebo jeho frekvenciu v závislosti od potrieb pokožky.
- Zariadenie sa nesmie používať s priamym napájaním zo sieťovej zásuvky.
- Pravidelné čistenie zariadenia zaručuje optimálne výsledky a dlhšiu životnosť zariadenia.
- Zariadenie vyhovuje medzinárodným bezpečnostným predpisom IEC a môžete ho bezpečne používať vo vani alebo v sprche a čistiť ho pod tečúcou vodou.
- Zariadenie je vybavené automatickým voličom napäťia, ktorý sa automaticky prispôsobí napätiu v sieti v rozsahu 100 až 240 voltov.

Elektromagnetické polia (EMF)

Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali zariadenie Philips VisaPure Essential Mini. Skôr než ho začnete používať, dúfame, že si ho zaregistrujete na stránke www.philips.com/welcome a získate tak možnosť využívať produktívnu podporu a ponuky navrhnuté špeciálne pre vás.

Čo je vlastne VisaPure Essential Mini a ako môže toto zariadenie pomôcť vašej pokožke? Čistenie je klúčovou súčasťou každodennej starostlivosti o pokožku, tradičné metódy však nie vždy pokožku dostatočne vyčistia a rozžiaria. Práve preto sme vyvinuli kefkú VisaPure Essential Mini – nášho skvelého nového pomocníka na čistenie tváre. Zabudnite na ručné čistenie, s kefkou VisaPure Essential Mini môžete každodenne rýchlo a jednoducho dosiahnuť pocit čistej a žiarivej pokožky. Kefku VisaPure Essential Mini jemnými rotačnými pohybmi do hĺbky vyčistí pokožku, odstráni nečistoty a make-up a zanechá pokožku jemnú a sviežu. Kefku VisaPure Essential Mini môžete tiež používať v kombinácii so svojím súčasným čistiacim prípravkom. Zároveň zlepšuje absorpciu prípravkov na ošetrovanie pokožky použitých

po nej, napríklad vášho oblúbeného hydratačného krému. Účinok tohto nového spôsobu čistenia si všimnete ihned – vaša pokožka bude hladšia a žiarivejšia. Kefku VisaPure Essential Mini sa dodáva s kefkovým nástavcom. Ďalšie kefkové nástavce pre rôzne typy pokožky a na iné účely je možné zakúpiť samostatne. Ste pripravení začať? Používajte kefkú VisaPure Essential Mini dvakrát denne, aby ste dosiahli efekt jemnej a čistej pokožky a prirodzene ju rozžiarili. Veríme, že používanie kefky VisaPure Essential Mini bude príjemné pre vás aj vašu pokožku.

Používanie zariadenia

Zariadenie možno používať nad umývadlom, v sprche alebo vo vani. Kefku VisaPure Essential Mini odporúčame používať s vaším oblúbeným čistiacim prípravkom. Tvár si môžete pomocou kefky VisaPure Essential Mini čistiť dvakrát denne.

Každodenné čistenie tváre s kefkou VisaPure Essential Mini

Postup čistenia

Poznámka: Zariadenie nefunguje s priamym napájaním zo sieťovej zásuvky (Obr. 2).

Poznámka: Kefkový nástavec nepoužívajte na citlivú pokožku okolo očí.

- 1 Zatlačte kefkový nástavec na prípojný kolík, až kým sa s cvaknutím (Obr. 3) nezaistí v správnej polohe.
- 2 Pred použitím zariadenia navlhčte kefkový nástavec vodou alebo tekutým čistiacim prostriedkom, prípadne tento prostriedok naneste priamo na pokožku. Zariadenie nepoužívajte so suchým kefkovým nástavcom, pretože to môže spôsobiť podráždenie pokožky (Obr. 4).
- 3 Priložte kefkový nástavec na pokožku.
- 4 Jedným stlačením vypínača zapnite zariadenie. Dvojitým stlačením zariadenie (Obr. 5) vypnite.

Poznámka: Odporučame vám nečistiť pokožku dlhšie ako jednu minútu, aby sa predišlo nadmernému používaniu.

5 Kefkovým nástavcom jemne pohybujte po pokožke od nosa k uchu (Obr. 6). Nezatláčajte na kefkový nástavec veľmi silno, aby bolo ošetrenie príjemné.

6 Po ošetrení si opláchnite a osušte tvár.
7 Kefkový nástavec očistite vodou.

Čistenie a údržba

Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte drsný materiál, drsné čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny ako benzín alebo acetón.

Čistenie zariadenia a kefkového nástavca

Zariadenie aj kefkový nástavec po každom použití dôkladne umyte vodou, aby ste zabezpečili optimálny výkon. Predtým, ako začnete s čistením, vypnite zariadenie.

1 Rukoväť a kefkový nástavec opláchnite pod tečúcou teplou vodou (max. 40 °C) (Obr. 8).

2 Vyberte kefkový nástavec zo zariadenia (Obr. 7).

3 Aspoň raz do týždňa (Obr. 9) opláchnite tečúcou vodou aj zadnú stranu kefkového nástavca a príponý kolík zariadenia.

4 Vysušte tieto časti pomocou uteráka.

Čistenie napájacej jednotky

Nebezpečenstvo: Napájaciu jednotku vždy udržiavajte v suchu. Nikdy ju neoplachujte pod tečúcou vodou, ani ju neponárajte do vody.

Pred čistením napájacej jednotky ju odpojte od siete. Utrite ju len suchou handričkou.

Nabíjanie zariadenia

Nabíjanie zariadenia trvá približne 8 hodín. Zariadenie s úplne nabitoj batériou možno používať minimálne 20 dní bez nabíjania. To vychádza z jednodinuťového postupu čistenia pri používaní zariadenia VisaPure Essential Mini dvakrát denne.

Poznámka: Zariadenie sa nesmie používať s príamym napájaním zo sieťovej zásuvky.

- 1** Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
- 2** Malú koncovku pripojte do zásuvky na zariadení.
- 3** Napájaciu jednotku pripojte do sieťovej zásuvky (Obr. 10).

4 Nabite zariadenie. Kontrolné svetlo nabíjania na napájacej jednotke začne svietiť nepretržite nabielo, čím signalizuje, že sa zariadenie nabija (Obr. 15).

Indikácia slabej batérie

- Ked je batéria takmer vybitá, kontrolné svetlo nabíjania sa na 15 sekúnd rozsvieti na oranžovo. Batéria obsahuje dostatočné množstvo energie na úplné ošetrenie (Obr. 11).

Skladovanie

- Ak chcete zariadenie odložiť vo vodorovnej polohe, uložte ho na zaistovací výstupok (Obr. 12) alebo ho umiestnite kolmo (Obr. 13).
- Ak si chcete zariadenie zobrať so sebou na cesty, nasadte ochranný kryt na suchý kefkový nástavec na ochranu štetín (Obr. 14) kefkového nástavca.

Poznámka: Z hygienických dôvodov nikdy nenasadzujte ochranný kryt na vlhký kefkový nástavec.

Výmena kefkového nástavca

Poškodené kefkové nástavce alebo opotrebované štetiny môžu spôsobiť podráždenie pokožky. Preto je kefkové nástavce potrebné vymeniť každé tri mesiace alebo skôr, ak sú štetiny deformované alebo poškodené. Náhradné kefkové nástavce sú k dispozícii na našej webovej stránke www.shop.philips.com/service alebo v predajni, v ktorej ste zakúpili zariadenie Philips VisaPure Essential Mini. Ak máte so získaním náhradných kefkových nástavcov akýkoľvek problém, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajinе. Kontaktné údaje nájdete v medzinárodnom záručnom liste. Rovnako môžete navštíviť webovú stránku www.philips.com/support.

Iné nástavce

So zariadením VisaPure Essential Mini sú kompatibilné všetky kefkové nástavce VisaPure. Nástavec na osviežujúcu masáž, nástavec na svieže oči a nástavec na sviežu pokožku sú kompatibilné iba so zariadením VisaPure Advanced, nie so zariadením VisaPure Essential Mini.

Ak sa chcete dozvedieť viac o iných typoch nástavcov, ktoré sú dostupné na špeciálne potreby starostlivosti o pokožku, navštívte webovú stránku www.philips.com/beauty.

Recyklácia

- Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EÚ) (Obr. 23).
- Tento symbol znamená, že tento výrobok obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu, ktorú nemožno zlikvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom (Obr. 24) (2006/66/ES). Výrobok odovzdajte na oficiálnom zbernom mieste alebo v servisnom stredisku spoločnosti Philips, kde nabíjateľnú batériu odstráni odborník.
- Dodržiavajte pravidlá separovaného zberu elektrických a elektronických výrobcov, ako aj nabíjateľných batérií vo svojej krajine. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vybranie nabíjateľnej batérie

Nabíjateľnú batériu vyberte až pri likvidácii produktu. Skôr než batériu vyberiete, skontrolujte, či je zariadenie odpojené od elektrickej siete a batéria je úplne vybitá.

Pri otváraní zariadenia a likvidácii nabíjateľnej batérie sa riadte príslušnými bezpečnostnými opatreniami.

- 1** Zapnite zariadenie a nechajte ho zapnuté, až kým sa nevypne z dôvodu vybitia nabíjateľnej batérie.
- 2** Malým skrutkovačom (Obr. 16) s plochou hlavou oddelite spodný uzáver od rukoväti a odskrutkujte skrutku (Obr. 17).
- 3** Zasuňte malý skrutkovač s plochou hlavou medzi hornú časť a rukoväť a uvolnite hornú časť zariadenia (Obr. 18). Potom ju spoločne s priečinkom na batériu opatrné vytiahnite z tela zariadenia (Obr. 19).
- 4** Prerežte káble (Obr. 20) a odskrutkujte skrutku dosky (Obr. 21) s plošnými spojmi.
- 5** Vyberte nabíjateľnú batériu z priečinka (Obr. 22) na batériu.

Varovanie: Nepokúšajte sa vymeniť nabíjateľnú batériu.

Varovanie: Ak ste nabíjateľnú batériu vybrali, nepokúšajte sa zariadenie opäť pripojiť do siete.

Záruka a podpora

Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku www.philips.com/support alebo si prečítajte informácie v medzinárodne platnom záručnom liste.

Táto kapitola obsahuje prehľad najbežnejších problémov, s ktorými by ste sa mohli stretnúť pri používaní tohto zariadenia. Ak problém nevieste vyriešiť pomocou informácií uvedených nižšie, navštívte webovú stránku www.philips.com/support, na ktorej nájdete zoznam najčastejších otázok, alebo kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.

Problém

Zariadenie nefunguje.

Pri používaní zariadenia sa uistite, že je odpojené od sietovej zásuvky. Zariadenie nabíte podla pokynov uvedených v tomto návode na použitie. Skontrolujte, či nie je prerušená dodávka elektrickej energie a či je zásuvka pod prúdom. Uistite sa, či ste správne stlačili vypínač. Keď je zariadenie pripojené k sietovej zásuvke, skontrolujte, či sa rozsvieti kontrolné svetlo nabíjania na napájacej jednotke, aby ste sa uistili, že sa zariadenie nabija. Ak sa nerozsvieti alebo ak zariadenie stále nefunguje, zaneste ho k predajcovi výrobkov značky Philips alebo do autorizovaného servisného strediska spoločnosti Philips.

Problém

Batéria zariadenia sa nenabíja.

Skontrolujte, či je zásuvka, ku ktorej pripojite zariadenie, pod prúdom. Ak používate zástrčku v kúpelňovej skrinke, je možné, že zástrčka je pod prúdom, len ak je zapnuté osvetlenie. Ak sa svetlo na napájacej jednotke ani tak nerozsvieti alebo ak sa zariadenie stále nenabija, zaneste ho k predajcovi výrobkov Philips alebo do autorizovaného servisného strediska spoločnosti Philips.

Neviem, či je zariadenie vhodné na čistenie všetkých typov pokožky.

Zariadenie nepoužívajte na suchú a popraskanú pokožku či otvorené rany ani v prípade, že trpíte kožnými chorobami alebo podráždením pokožky, ako je napr. ťažká forma akné, spálenie, infekcia pokožky a pod. Zariadenie nepoužívajte, ak beriete lieky na báze steroidov.