

**Sissejuhatus**

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Selleks, et Philipsi tooteotest kasu oleks, registreerige oma toode saadid [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Uue Philipsi juukselõikuriga Professional Power saatte mugavalt lõigata ka kõige tugevamaid juukseid. Juukselõikuri kasutamise nautimiseks soovitame lugeda alljärgnevast teavet.

**Üldine kirjeldus (In 1)**

- A** Lõiketera
- B** Lõikamisotsak
- C** Laadimise märgutuli
- D** Sisse/välja liuglüliti
- E** Käepide
- F** Töötajutme pesa
- G** Suur juhtkamm
- H** Väike juhtkamm
- I** Seade täidud näidud
- J** Tüügaste juhtkamm
- K** Seadistuse seletkor
- L** Seadme pistik
- M** Adapter
- N** Puuhustusharjake

**Tähelepanu**

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles.

**Ohtlik**

- Veenduge, et adapter ei saa märjaks.

**Hoitoatus**

Kontrollige enne seadme elektrivõrguga ühendamist, kas seadme adaptoriga määritud nimipinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingile. Adapteris on voolumundur. Ärge lõigake adaptoriga ära selle asendamiseks mõne teise pistikuga. See võib põhjustada ohtlike olukordi. Seda seadet ei tohiks füüsiliste puutegaga ja vaimulikult eiskuid (kuna arvatud lapsed) nii kogemusteta kuigi seadme piidumise töötu seni kasutada, kuni nende ohutuse eest vastutav isik ei ole valva või pole seadme kasutamise kohta juhiseid andnud. Jällegi, et lapsed ei oleks seadmeaga mängida. Enne selle kraani all puhatamist eemaldage läikekinnitus käepidele küljest.

**Ettevaatust**

- Ärge kastke seadet vette või muudesse vediellikesse ega loorituge sisse kraani all. - Ärge kasutage seadet duši all või vannis olles. - Seadme lõikamisotsak vastab rahvusvahelisel tunnustatud IEC-ohutusnormidele ja seda võib ohutult pesta voolava all väljana (In 2). - Kasutage, laadige ja hoidke seadet temperatuurivahemikus 15 °C kuni 35 °C. - Kasutage seadme laadimiseks ainult komplektisolevat adaptoriga. - Kui adaptoriga vigastatud, vahetage see alati ainult originaalmudeli vastu, välimaks ohtlike olukordi. - Ärge kasutage seadet, kui läikekinnitus või üks kannidest on viga saanud või katku, sest see võib põhjustada vigastuse. - Seade on ette nähtud ainult inimese juuste lõikamiseks. Ärge kasutage seadet muuks otstarbeks. - Müratase: Lc = 65 dB [A]

**Vastavus standarditele**

See Philips seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välji (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevalt kasutusjäreldel vastavalt, on seadet tänapäeval kasutatavate teadlikeste teooriate järgi ohutu kasutada.

**Ettevalmistus kasutamiseks****Laadimine**

Enne esmakasutust ja pärast pikka kasutamata perioodi laadige seadet vähemalt 10 tundi. Täislaetud seadme juhtmeta tööaeg on kuni 35 minutit.

**Ärge laadige akut üle 24 tunni.**

**1** Kontrollige et seade oleks välja lülitatud. **2** Sisestage seadme väike pistik seadme pistikupessa ja lükake adapter seinakontakti (In 3).

**3** Laadimistul hakka mõne sekundi pärast põlema, näidatakse seadme laadimist (In 4).

**Märkus:** Täislaetud seadme laadimise märgutuli ei kustu ega muuda värust.

**Taaslaetavate akude kasutusaja optimeerimine**

Akuud tööde optimeerimiseks järgige alltoodud juhiseid:

- Pärast seadme esmaloadimist ärge laadige seda juukselõikamise vahetepäeval. Jätke seadme kasutamist ja laadige akusid alles siis, kui need on pääsaegu tühjad.
- Eemaldage adaptoriga seinakontaktist, kui akud on täis laetud (milleks on vaja 10 tundi).
- Laske akudel kaks korda aastas täiesti tühjaks minna, nii et mootor seiskuks. Seejärel laadige akud uuesti.

**Juukselõikuri kasutamine võrgutoitel**

**Märkus:** toite seadet elektrivõrgust ainult siis, kui laetavad akud on tühjaks saanud.

**Märkus:** Kui akud on täiesti tühjaks saanud, oodake mõni minut enne kui seadme sisse lülitate.

**1 Lülitage seade välja.**

**2** Sisestage seadme väike pistik seadme pistikupessa ja lükake adapter seinakontakti (In 3).

**3 Lülitage seade mõne sekundi pärast sisse.****Seadme kasutamine****Ettevalmistused juukselõikamiseks**

Löögake ainult puhtaid, kuivi juukseid. Ärge lõigake äsja põestud juukseid.

**1 Enne kui alustate juukselõikamist, veenduge et inimese pea, kelle juukseid kavatsete lõigata, oleks pe riina kõrguse. Sellisel on kõik pei riikmad hästi näha ja kergesti juurdepääsetavad.****2 Kammiage juukseid kasvu suunas (In 5).****Kammiage lõikamine**

Seade on varustatud kolme juhtkammiga 15 erinevate juhtkammike.

Minimaalne allesjäävate juuste pikkus on 1,6 mm ja maksimaalne juustepikkus on 41 mm.

**3 Valige kasutatav juhtkamm.**

Taberlist on näha, kui pikaks jäädv pärast lõikamist väike ja suure juhtkammiga erinevate seadeteiga lõigatud juukseid.

**Väike ja suure juhtkammi seadistamine**

Seadistused	Juuste pikkus pärast väikest kammiage lõikamist	Juuste pikkus pärast suure kammiage lõikamist
1	3 mm	23 mm
2	6 mm	26 mm
3	9 mm	29 mm
4	12 mm	32 mm
5	15 mm	35 mm
6	18 mm	38 mm
7	21 mm	41 mm

**4 Asendamine**

Kui adapter on vigastatud, vahetage see alati originaalmudeli vastu, välimaks ohtlike olukordi. Asendage kahjustunud völki kulumudotsa välti. Välimaks asenduseni (lõikur, lõiketera, juhtkamme, käepidet ja adaptoriga) saatet muretseda Philipsi müügiesindaja käest ja Philipsi volitatud hoolduskeskustest. Kui teil on raskusi seadmele varuosade muretsimisega, siis võtke ühendust oma rigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (telefoninumbri leiate ülemaailmselt garantitalongilt).

**5 Juustelõikamiseks**

„Tüükalise välimuse“ saamiseks lõigake esmalt välimise jaamiseks (In 7). Seejärel lõigake juustelõikuseks (In 8). Juhtkammi seadete näidid näitab välitud juustepikkuse seadet.

**6 Lülitage seade sisse.****7 Liigitage juukselõikur agaeglasi läbi juuste.**

- Eefektivimaks lõikamiseks liigitage seadet vastu karvakuusse.

- Kuna kõik juukseid ei kasva ühes suunas, peate seadet erinevates suundades liigitama (ülespoolse, allapoole või risti) (In 9).

- Ühtlase soengu saamiseks veenduge, et kammi lame osa oleks alati täielikult vastu peanahka.

- Selleks, et kõik lõikamist vajavad juuksed saaksid lõigatud, liigitage lõikurit selliselt, et lõiked kattuskuid.

- Lõikur, hõredate või pikkade juuste paremaks lõikamiseks kasutage juuste suunamiseks vastu lõikteri.

- Lõigake omale kätega kaks käepideme pool (In 19).

**8 Töstke aku seadmet välja (In 10).**

**9 Lõigake juuksel majapidamiskäärdega akude lähealt läbi (In 21).**

Kui olete akud väält vörtnud, ärge pardlit enam elektrivõrku lülitage.

**10 Garantii ja hooldus**

Kui vajate hooldust, teavet või teile on probleem, külastage Philipsi veebisaiti [www.philips.com](http://www.philips.com) või pöörduge oma rigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbri leiate garantilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskus, lõigake ainult juuksed Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.

**11 Tömmake juukselõikuri seadet küljest ära (In 9).**

**12 Enne kõrvade ümbert juukselõikuri ja lõiketera peale.**

**13 Kõrvade ümbruse piirjoone kujundamine ja kallutage lõikurit nii, et juukseid piidutaks ainult lõiketera kõvaks äär (In 10).**

Lõigake ainult juuksed. Juukselõikuri peab minema kõrvalde.

**14 Kuklaas ja põskhabeme piirjoone tegemiseks keerake lõikurit ja tehke allapoole suunatud liigutusi (In 11).**

Liigitage seadet agaeglasi ja sujuvalt. Katsuge järgida loomulikku juustepikkust.

**15 Puhasdamine**

Ärge kõrige kasutage seadme puhasdamiseks suruööhi, kühimiskänsu, abrasiivseid puhasdusvahendeid ega sõõribivaid vedelikke nagu bensiini või veeeritlike ölisid.

**16 Lülitage seade mõne sekundi pärast sisse.****17 Seadme kasutamine****18 Ettevalmistused juukselõikamiseks****19 Lõigake ainult puhtaid, kuivi juukseid.****20 Ärge lõigake äsja põestud juukseid.****21 Seadme mõne sekundi pärast sisse lülitamine.****22 Lülitage seade välja.****23 Puhasdamine****24 Liigitage seadet välja.****25 Puhasdamine****26 Lülitage seade välja.****27 Puhasdamine****28 Lülitage seade välja.****29 Puhasdamine****30 Lülitage seade välja.****31 Puhasdamine****32 Lülitage seade välja.****33 Puhasdamine****34 Lülitage seade välja.****35 Puhasdamine****36 Lülitage seade välja.****37 Puhasdamine****38 Lülitage seade välja.****39 Puhasdamine****40 Lülitage seade välja.****41 Puhasdamine****42 Lülitage seade välja.****43 Puhasdamine****44 Lülitage seade välja.****45 Puhasdamine****46 Lülitage seade välja.****47 Puhasdamine****48 Lülitage seade välja.****49 Puhasdamine****50 Lülitage seade välja.****51 Puhasdamine****52 Lülitage seade välja.****53 Puhasdamine****54 Lülitage seade välja.****55 Puhasdamine****56 Lülitage seade välja.****57 Puhasdamine****58 Lülitage seade välja.****59 Puhasdamine**</div

## Lietuviškai

### Janga

Sveikiname Jus išsigius mūsų gaminių ir sveiki atvykė į „Philips“! Kad galėtumėte pasinaudoti viso „Philips“ siuloma parama, užregistruokite produkta adresu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Jūsų nauja profesionali galinga „Philips“ plauku kirpimo mašinėlė leidžia patogiai kirpti net ir storaičiuose plaukus. Jei norite megautis plauku kirpimo mašinėlių naudojimuisi, patariame perskaityti šią informaciją.

### Bendrasis aprašas (Pav. 1)

- A** Karpomojų dalis
- B** Kirpimo priedas
- C** Jukros lemputė
- D** Jungimo / iš Jungimo slankiklis
- E** Rankena
- F** Lūžas prietaiso kištukui
- G** Didelė šukos
- H** Mažos šukos
- I** Nustatymo instrukcijos
- J** Šukos su šepetėliais
- K** Nustatymo reguliatorius
- L** Prietaiso kištukas
- M** Adapteris
- N** Valymo šepetėlis

### Svarbu

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

### Pavojus

Prietaisine, ar adapteris nesudrėkės.

### Įspėjimas

- Prieš jungdamis prietaisą į maitinimo tinklą, patirkinkite, ar įtampa, nurodyta ant adapterio ir ant prietaiso, atitinka vietinės elektros įtamprę.
- Adapteryste yra transformatorius. Kad nesukurintume pavojingų situaciją, jokiui būdu menupjaukite adapterinį, norėdami į jį pakerti kitu kištuku.
- Šis prietaisas nėra naudotis asmenims (iskaitant vaikus), kurieems būdingi sumažėjimo fiziniai, yutimo arba protiniai gebėjimai, arba tiems, kuriems trūksta patiries ir žinių, nebevert už jų sauga atskingas asmuo prizūrėjo arba nurodė, kai naudoti prietaisą.
- Prizūrėkite, kad valvai nežaisti su prietaisu.
- Prieš valydamis plaukus kirpimo priedą po tekanciu vandeniu, nuimkite jį nuo rankenos.

### Atsargai

- Niekada nemerkite rankenos į vandenį ar kitą skystį ir neskakalite jos po tekančiu vandeniu.
- Nenaudokite prietaiso ar duše.
- Prietaiso kirpimo priedas atitinka tarptautinius IEC saugumo reikalavimus ir jį galima saugiai platioti po tekančiu vandeniu (Pav. 2).
- Naudokite, kraukite ir laikykite prietaisą nuo 15 °C iki 35 °C temperatūroje.
- Jukraudami prietaisą, naudokite tik pateiktą adapterį.
- Jei adapteris pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus, visada pakeiskite jį originaliu adapteriu.
- Nesiaduokite šiuo prietaisu, jei plauku kirpimo šukos arba vienas iš priedų yra sugadintos arba sulžėjus, nes galite sužeisti.
- Šis prietaisas skirtas tik žmogaus galvos plaukams kirpti. Nenaudokite jo kitiams tikslams.
- Triukšmo lygis: Lc = 65 dB [A].

### Atitiktis standartams

Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus. Tinkamai eksploatuojant prietaisą pagal šiam vartotojo vadove pateiktus nurodymus, remiantis dabartine moksline informacija, jis yra saugu naudoti.

### Paruošmas naudoti

#### Ikvomis

Prieš naudodamis pirmą kartą arba po to, kai ilgesnį laiką nenaudojote prietaiso, kraukite jį bent 10 valandų.

Kai prietaisas yra iki galvo jukrautas, neprisijungus prie maitinimo šaltinio dirbtį galima iki 35 minučių.

#### Nekraukite prietaiso ilgai nei 24 valandas.

**1** Patirkinkite, ar prietaisas išjungtas.

**2** Ikiškite mažą kištuką į prietaiso lizdą ir įjunkite adapterį į sieninį elektros lizdą (Pav. 3).

**3** Po kelių sekundžių užsidegta jukros lemputė, kuri rodo, kad prietaisas įkraunamas (Pav. 4).

Pastaba: Jukros lemputė nepakeičia spalvos ir neįsijungia, kai prietaisas yra išjungtas įkrautas.

#### Ikraunamų baterijų naudojimo laiko pažinimas

Jei norite paliginti baterijų naudojimo laiką, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais:

- Po to, kai prietaisas bus įkrautas pirmą kartą, nemerginkite jo įkrautu po vieno ar kito kirpimo. Naudokite jį toliau ir įkraukite tik tada, kai baterija visiškai įkrauta.
- Kai baterija visiškai įkrauta (tai trunka 10 valandų), įtraukite adapterį į sieninio elektros lizdą.
- Du kartus per metus leiskite prietaisui veikti tol, kol sustos, kai baterijos visiškai išleisktuvi. Tada įkraukite baterijas.

## Kirpimas, i Jungus į elektros tinklą

**Pastaba: Kai pakartotinai įkraunamos baterijos išsukvoti, prietaisą naudokite tik įjungę į elektros tinklą.**

**Pastaba: Jei baterijos yra visiškai išsukvoti, prieš įjungdamis prietaisą, palaukite kelias minutes.**

**1** Išjunkite prietaisą.

**2** Ikiškite mažą kištuką į prietaisą ir adapterį įjunkite į sieninį elektros lizdą (Pav. 3).

**3** Po kelių sekundžių išjunkite prietaisą.

#### Prietaiso naudojimas

##### Pasiruošimas plauku kirpimui

Prietaisu kirpkitė tik švarius, sausus plaukus. Nekirpkitė lątik išplautu plaukų.

**1** Išjunkite prietaisą, kad išsukite iš prietaiso kištuką.

**2** Plaukus šukuokite jų augimo kryptimi (Pav. 5).

#### Kirpimas su šukomis

Su prietaisu tiekiamos trys šukos, skirtos 15 skirtingu plauku ilgiu.

Trumposias liškų plaukų ilgis yra 1,6 mm ir ilgiasias liškų plaukų ilgis yra 41 mm.

**1** Pasirinkite šukas, kurias norite naudoti. Lentelėje parodyta, kokių ilgio plaukai bus po prietaiso, esant skirtiniams mažų ir didelių šukų nustatymams.

#### Mažų šukų ir didelių šukų nustatymai

Nustatymai	Plaukų ilgis po kirpimo mažomis šukomis	Plaukų ilgis po kirpimo didelėmis šukomis
1	3 mm	23 mm
2	6 mm	26 mm
3	9 mm	29 mm
4	12 mm	32 mm
5	15 mm	35 mm
6	18 mm	38 mm
7	21 mm	41 mm

**Patarimas: Užsirašykite nustatymus, kuriuos naudojate kurdam tam tikrų šukus, kad nepamirštumėte kirpamini kitą kartą.**

#### Šukos su šepetėliais, skirtos, jei norite „trijų dienų barzdos“

**1** Jei norite sukurti „trijų dienų barzdos“ įvaizdi, kirpkitė mažomis šukomis, pirmiausia nustatė 1 nustatymą (3 mm).

**2** Išstumkite pasirinktus šukas į griovelius, esančius abiejose rankenos pusėse (pasigirs spragtelėjimas) (Pav. 6).

#### Pakeitimasis

Jei adapteris pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus, visada pakeiskite jį originaliu adapteriu.

Sugadintą arba nusidėvėjusį priedą arba šukas pakeiskite originaliu „Philips“ keičiamu priedu.

„Philips“ keičiamas dalis (kirpimo priedas, kerpmajai dalis, šukas, rankenėlė ir adapteris) galite gauti iš savo „Philips“ platiningo ir igaliotų „Philips“ klientų aptarnavimo centrų.

Jei yra sunkumų įsigyti keičiamas priedas dalis, kreipkitės į jūsų šalyje esančią „Philips“ klientų aptarnavimo centrą (telefonu numeru rasiite visame pasaulio galiojančiomis garantijos lankstine).

#### Aplinkyka

Susidėvėjusios prietaiso nemeskite su išprastomis būtinėmis šuklėmis, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdibti. Taip prisidedsite prie aplinkosaugos (Pav. 7).

**1** Išstumkite pasirinktas šukas į griovelius, esančius abiejose rankenos pusėse (pasigirs spragtelėjimas) (Pav. 7).

#### Aplinkyka

Susidėvėjusios prietaiso nemeskite su išprastomis būtinėmis šuklėmis, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdibti. Taip prisidedsite prie aplinkosaugos (Pav. 8).

Norédami pasiekti vienodų rezultatų, išsitinkite, kad plonkščioji šukų pušė visada liečia galvos odą.

Norédami užtikrinti, kad visi plaukai, kuriuos norite nukripkti, būtiny nukripkti, per galvą braukite persidengiančiomis juostomis.

Kirpdami garbanotus, retus ar ilgus plaukus, pasinaudokite išprastomis šukomis, kad nukreiptumėte plaukus prietaiso link.

**2** Reguliariai išvalykite nukirkptus plaukus iš šukų į prietaiso lizdą ir įjunkite prietaisą į elektros tinklą (Pav. 3).

**3** Po kelių sekundžių užsidegta jukros lemputė, kuri rodo, kad prietaisas įkraunamas (Pav. 4).

Pastaba: Jukros lemputė nepakeičia spalvos ir neįsijungia, kai prietaisas yra išjungtas įkrautas.

#### Ikraunamų baterijų naudojimo laiko pažinimas

Jei norite paliginti baterijų naudojimo laiką, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais:

- Po to, kai prietaisas bus įkrautas pirmą kartą, nemerginkite jo įkrautu po vieno ar kito kirpimo. Naudokite jį toliau ir įkraukite tik tada, kai baterija visiškai įkrauta.
- Kai baterija visiškai įkrauta (tai trunka 10 valandų), įtraukite adapterį į sieninio elektros lizdą.
- Du kartus per metus leiskite prietaisui veikti tol, kol sustos, kai baterijos visiškai išleisktuvi. Tada įkraukite baterijas.

#### Kontury formavimas nenaudojant šukų

Norédami kirpti plaukus prie pat odos (0,6 mm) arba suformuoti kaklo linijos ir srities aplink ausis kontūrą, prietaisai galite naudoti be šukų.

#### Kirpdami be šukų, būkite atidus, nes kirpimo elementas pašalinās visus plaukus, kuriuos paliečia.

**1** Nutraukite šukas nuo prietaiso (Pav. 9).

**2** Prieš pradēdami formuoti plauku linijas į aplink ausis, plauku galikuks susūkukite ant ausų.

**3** Pakelkite prietaisą taip, kad formuoojant kontūrus apie ausis, tik vieną kirpimo elemento galas liestas plauku galikuks (Pav. 10). Kirpkitė tik plauku galikuks. Plauku linija turėtų būti atidus.

**4** Formuodami kaklo linijas ir žandanas, pasukite prietaisą į braukite žemyn (Pav. 11).

Judejai turėtų būti įtėti į ligus. Kirpkitė pagal natūralią plauku liniją.

**5** Išjunkite prietaisą į elektros tinklą (Pav. 3).

**6** Po kelių sekundžių išjunkite prietaisą į elektros tinklą (Pav. 3).

**7** Išjunkite prietaisą į elektros tinklą (Pav. 3).

**8** Išjunkite prietaisą į elektros tinklą (Pav. 3).

**9** Išjunkite prietaisą į elektros tinklą (Pav. 3).

**10** Išjunkite prietaisą į elektros tinklą (Pav. 3).

**11** Išjunkite prietaisą į elektros tinklą (Pav. 3).

**12** Išjunkite prietaisą į elektros tinklą (Pav. 3).

**13** Išjunkite prietaisą į elektros tinklą (Pav. 3).

**14** Išjunkite prietaisą į elektros tinklą (Pav. 3).

**15** Išjunkite prietaisą į elektros tinklą (Pav. 3).

**16** Išjunkite prietaisą į elektros tinklą (Pav. 3).

**17** Išjunkite prietaisą į elektros tinklą (Pav.