


PHILIPS

SP9863
SP9862
SP9861
SP9860



www.philips.com/support/ifu-lux

© 2018 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved

保留所有权利


xxxx.yyy.zzzz.a (12/9/2018)

> 75% 循环再造纸

保留备用



>75% recycled paper
>75% papier recyclé



简体中文

介绍

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了让您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

请阅读本用户手册，手册包含有关此剃须刀各种功能的信息以及一些使用技巧，让您的剃须体验更轻松更舒适。

基本说明（图 1）

- 1 洁面刷附件保护盖
- 2 卡入式洁面刷附件
- 3 附件支架
- 4 电源部件
- 5 USB 插头
- 6 Qi 充电基座
- 7 存储袋
- 8 更换提示
- 9 通知符号
- 10 清洗提示
- 11 旅行锁符号
- 12 电池充电指示灯
- 13 电池充电百分比
- 14 个人舒适度设置栏
- 15 个人舒适度设置降低按钮
- 16 个人舒适度设置提高按钮
- 17 开/关按钮
- 18 剃须刀头部件及胡茬储藏室
- 19 卡入式精确修剪器附件
- 20 卡入式胡须造型器附件
- 21 适用于胡须造型器附件的修剪梳
- 22 卡入式鼻毛修剪器附件

随附的附件可能因产品而异。包装盒上会显示随附于您产品的附件。

重要安全信息

使用本产品及其附件之前，请仔细阅读本重要信息，并妥善保管以供日后参考。随附的附件可能因产品而异。

危险



- 保持电源部件干燥。
- 警告符号注释：禁止在打开的水龙头下进行清洗。

警告



- 本产品为 III 级构造。
- 要给电池充电，请仅使用该产品随附的可拆卸电源部件和充电基座（电源部件，类型 HQ87。充电基座，类型 HQ8509 或 HQ8510）。
- 请勿使用 USB 延长线。
- 本产品也可以由 8 岁或以上年龄的儿童以及肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人士使用，但前提是有人对他们使用本产品进行监督或指导，以确保他们安全使用，并且让他们明白相关的危害。切勿让儿童玩弄本产品。不要让儿童在无人监督的情况下对本产品进行清洁和保养。
- 使用前，请务必检查产品及其附件。如果本产品或其附件损坏，请勿再使用，否则可能对人体造成伤害。请务必用原装型号更换损坏的部件。
- 切勿拆开本产品更换充电电池。
- 充电基座不适用于车载充电。它可能会干扰汽车的电子系统。

警告

- 切勿将充电基座浸入水中，也不要在水龙头下冲洗。
- 务必确保充电基座完全干燥后，再将其连接至电源插座。
- 切勿使用温度高于 60°C 的热水冲洗剃须刀。
- 只能将本产品用于用户手册中所示的原定用途。
- 出于安全原因，请勿在驾车时使用剃须刀。
- 出于卫生的目的，本产品只能供一个人使用。
- 切勿使用压缩气体、钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。
- 请勿将本产品或其任何部件放在洗碗机中。
- 冲洗剃须刀后，可能有水从中滴落。这是正常现象，而且没有危险，因为所有电子元件都封闭在剃须刀内部的密封电源部件中。
- 请勿在包含电动空气清新器的墙壁插座上或其周围使用电源部件，以免电源部件受到不可修复的损坏。

- 如果皮肤出现皴裂、开放性伤口、正在愈合的伤口、皮肤处于术后恢复期或存在严重粉刺、晒伤、皮肤感染、皮肤癌、发炎、湿疹、牛皮癣、对尼龙过敏等皮肤病或皮肤过敏，请勿使用本产品。
- 如果您正在服用类固醇类药物，请勿使用该产品。
- 如果您的面部带有穿环，则需卸下穿环后再使用卡入式附件或确保不要在穿环上或附近使用产品。
- 如果您戴有首饰、隐形眼镜或眼镜，则需取下后再使用卡入式附件或确保不要在首饰或眼镜上或附近使用产品。

电磁场 (EMF)

本 Philips 产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。

概述

- 符号注释：适合于在洗澡或淋浴时使用。允许在盛水的浴缸、淋浴、洗脸盆或其他器皿附近使用本器具。



- 该剃须刀具有防水性能。适合在沐浴或淋浴时使用，也可以放在水龙头下清洗。
- 电源部件适合在 100 - 240 伏的电源电压下工作。
- 该电源部件可将 100-240 伏的电压转换为 24 伏以下的安全低电压。

显示屏

注意： 使用本产品前，请先取下显示屏上的任何不干胶标签或保护膜。

充电



剃须刀充电时，基座上的环将亮起，且剃须刀上的电池充电指示灯呈白色闪烁。

移动剃须刀时，显示屏上会以闪烁的电池充电百分比表示电池的充电情况。

快速充电： 充电大约 18 分钟后，本产品含有的电量足以完成一次剃须。

电池已完全充满



电池充满电后，电池充电指示灯和基座上的环都将呈白色持续亮起。

注意： 两种指示灯都将在 15 分钟后自动关闭。

移动剃须刀时，电池充电百分比指示灯呈白色持续亮起。

电池电量不足




当电池电量即将耗尽时，电池符号将呈橙色闪烁，并且您将听到声音。此时，电池含有的电量足以完成一次剃须。

电池剩余电量




显示屏上显示的电池充电百分比表示剩余的电池电量。

个人舒适度设置




剃须刀提供进行个性化设置的功能。您可以根据个人的剃须需要，从三种设置（由低至高）中进行选择：舒适、强劲或高效。当您按下显示屏左侧或右侧的按钮时，个人舒适度设置栏上亮起的部分会显示当前选择的设置。如需选择较低或较高设置，请按下显示屏左侧或右侧按钮。

清洗提示




每次使用后请清洁剃须刀，以获得出色性能。关闭剃须刀时，清洗提示符号闪烁，提醒您需要清洁剃须刀。

旅行锁



您在旅行时，可以锁住剃须刀，以防止电源意外开启。

更换提示




要获得更好的剃须效果，请每两年更换一次剃须刀头。剃须刀配有更换提示符号，它会提醒您更换剃须刀头。剃须刀发出提示音，更换指示灯亮起且箭头闪烁，这表示需要更换剃须刀头。

注意： 更换剃须刀头后，您需要通过按开/关按钮 7 秒来重置更换提醒。

通知符号

过热



如果剃须刀在充电期间过热，感叹号会闪烁。在这种情况下，剃须刀会自动停止充电。在大约 10 分钟后，只要剃须刀温度降至正常水平，就会继续充电。

剃须刀头被阻塞



如果剃须刀头被阻塞，通知符号将呈红色持续亮起。更换提醒符号和清洁提醒符号会呈白色交替闪烁，并且剃须刀会发出蜂鸣音。在这种情况下，马达不会运行，因为剃须刀头太脏或已损坏。如果剃须刀头太脏，则必须进行清洁。如果剃须刀头已损坏，您必须对其进行更换。

Qi 充电基座上有异物



如果充电期间 Qi 充电基座上有异物（金属），Qi 充电基座上的通知符号会亮起。Qi 充电基座将自动关闭，并在异物移除 5 分钟后重新启动。

请勿在 Qi 充电基座上放置异物（金属）。仅使用 Qi 充电基座为剃须刀或其他与 Qi 充电规范兼容的设备（例如智能手机）充电。

充电

首次使用剃须刀之前，或当显示屏指示电池电量几乎耗尽时，请先为剃须刀充电。

充电约需 3 小时。充满电的剃须刀剃须时间可长达 60 分钟。

注意：切勿在充电时使用剃须刀。

快速充电

剃须刀充电约 18 分钟后所含的电量足以完成一次剃须。


使用 Qi 充电基座充电




注意：充电基座兼容 Qi。只能在所提供的 Qi 充电基座上为兼容 Qi 充电规范的剃须刀或其他兼容 Qi 充电规范的产品充电。

注意：在将剃须刀放在 Qi 基座上之前，请小心地甩掉多余水分。

1 将 USB 插头插入随附的电源部件。



2 将电源部件插入电源插座。



3 将剃须刀放在 Qi 充电基座的十字标志上。确保剃须刀恰当放入 Qi 充电基座的仓中。

只能在随附的 Qi 充电基座上为剃须刀充电。



- 如果剃须刀放置正确并已连接进行充电，则 Qi 充电基座会发出提示音，且基座上的环亮起。



- 剃须刀充电时，基座上的环将亮起，且剃须刀上的电池充电指示灯呈白色闪烁。移动剃须刀时，显示屏上会以闪烁的电池充电百分比表示电池的充电情况。

4 电池充满电后，电池充电指示灯和基座上的环都将呈白色持续亮起。两种指示灯都将在 15 分钟后自动关闭。

使用剃须刀

使用前务必要检查剃须刀和所有配件。如果剃须刀或任何配件损坏，请勿再使用，否则可能对人体造成伤害。请务必用原装型号更换损坏的部件。




此标志表示该剃毛器可在沐浴或淋浴时使用。

符号注释： 适合于在洗澡或淋浴时使用。允许在盛水的浴缸、淋浴、洗脸盆或其他器皿附近使用本器具。

- 请按照本用户手册中所述的预期家用用途使用本剃须刀。
- 出于卫生考虑，请勿共用剃须刀。
- 皮肤和毛发干燥时修剪更容易。

注意： 该剃须刀具有防水性能。适合在沐浴或淋浴时使用，也可以放在水龙头下清洗。出于安全考虑，剃须刀仅可在不连接充电线的情况下使用。

打开或关闭剃须刀



- 1 要打开剃须刀，请按一下开/关按钮。
电池充电百分比指示灯亮起几秒钟。
- 2 要关闭剃须刀，请按一下开/关按钮。
电池充电百分比指示灯亮起几秒钟并显示剩余电池电量。

剃须

皮肤适应期

前几次剃须可能不会带给您预期效果，并且您的皮肤可能会受到轻度刺激。这是正常的。您的皮肤和胡须需要时间适应任何新的剃须系统。为了让您的皮肤适应这款新产品，我们建议您在 3 周时间内定期（至少每周 3 次）仅使用本产品剃须。

剃须提示

如果您连续 3 天或更长时间没有剃须，为确保皮肤获得更好的舒适感，请预先修剪胡须。

选择您的个人舒适度设置。

干剃

- 1 打开剃须刀。




- 2 让剃须刀头在您的皮肤上作迂回运动，以刮剃向不同方向生长的所有须发。轻轻按压，以获取舒适贴面的剃须感受。

注意： 不要用力按压剃须刀，这样做可能会导致皮肤受刺激。

- 3 每次使用后，请关闭并清洗剃须刀。
显示屏将亮起几秒钟时间，以显示电池剩余电量。

湿剃


要获得更舒适的剃须体验，您也可以先用剃须泡沫或剃须啫喱对脸部进行湿润，然后再使用剃须刀。



- 1 用水润湿皮肤。



- 2 在皮肤上涂抹剃须泡沫或剃须啫喱。



- 3 在水龙头下冲洗一下剃须刀头部件，确保剃须刀头部件可以在您的皮肤上顺畅滑动。

- 4 打开剃须刀。



- 5 让剃须刀头在您的皮肤上作迂回运动，以刮剃向不同方向生长的所有须发。轻轻按压，以获取舒适贴面的剃须感受。

注意： 不要用力按压剃须刀，这样做可能会导致皮肤受刺激。

注意： 定期冲洗剃须刀头部件，确保其能够继续在您的皮肤上顺畅滑动。

- 6 擦干面部。

- 7 每次使用后，请关闭并清洗剃须刀。

注意： 确保冲净剃须刀上的所有泡沫或剃须啫喱。

使用卡入式附件

建议不要在剃须后直接使用卡入式洁面刷附件，以免皮肤过敏。

拆卸或安装卡入式附件

- 1 确保剃须刀已关闭。



- 2 将附件竖直抽出剃须刀。


注意： 将附件从剃须刀上抽出时，不要旋转。



- 3 将附件的凸缘插入本剃须刀顶部的槽内。然后，按下附件将其安装到本剃须刀上（可听到“咔哒”一声）。

附件支架

注意： 请先将卡入式洁面刷附件安装在附件支架上，然后再将附件安装到本产品上。



- 1 将卡入式附件安装到附件支架上，直至其锁定到位（可听到“咔哒”一声）。

使用精确修剪器附件

您可使用修剪器附件修剪鬓角和须髥。



- 1 将附件安装到产品上（可听到“咔哒”一声）。
- 2 启动产品。



3 将修剪器垂直放在皮肤上，向下移动产品，同时轻轻按压。

4 使用后，请关闭本产品并清洁附件。

使用带修剪梳的胡须造型器附件

您可以使用带修剪梳的胡须造型器以固定设置（也可使用不同的长度设置）修整胡须。您也可以在剃须前用其预先修剪较长须发，以实现更舒适的剃须体验。

注意： 胡须造型器仅可用于修剪面部须发。请勿在颈部以下部位上使用。


胡须造型器附件的长度设置对应修剪后剩余的须发长度，范围为 1 到 5 毫米（3/64 - 3/16 英寸）。



1 将附件安装到产品上（可听到“咔哒”一声）。



2 将修剪梳直接滑入胡须造型器附件两侧的导槽中（可听到“咔哒”一声）。



3 按下长度选择器，然后将其向左或向右推动以选择所需的须发长度设置。

4 启动产品。



5 向上移动产品，同时轻轻按压。确保修剪梳的正面与皮肤完全接触。


6 使用后要清洁附件。

使用不带修剪梳的胡须造型器附件

您可以使用不带修剪梳的胡须造型器附件将胡须、须髥、鬓角或颈部轮廓修整至 0.5 毫米（1/32 英寸）的长度。

注意： 胡须造型器仅可用于修剪面部须发。请勿在颈部以下部位上使用。

1 将修剪梳抽离胡须造型器附件。



注意： 抓住修剪梳的中间位置，将其抽离胡须造型器附件。不要拉拔修剪梳的侧面。

2 启动产品。



3 将胡须造型器附件垂直放在皮肤上，向下移动产品，同时轻轻按压。

4 使用后要清洁附件。


使用洁面刷附件

注意： 为获得更佳的剃须效果，剃须之前使用卡入式洁面刷附件进行清洁。

将旋转洁面刷与日常洁面产品一起使用。洁面刷可去除油脂和污垢，焕发健康无油脂的肌肤。建议每天使用本产品不超过 2 次。从最低个人舒适度设置开始，以熟悉附件的使用方法。

请不要在受伤或发炎的皮肤或伤口上使用本产品。

1 将附件安装至附件支架上。



2 将附件安装到产品上（可听到“咔哒”一声）。



3 用水湿润附件。

注意： 切勿在洁面刷附件干燥的情况下使用产品，否则可能会刺激皮肤。



4 用水润湿面部，并将洁面乳涂抹到脸上。

5 将附件置于面颊上。

6 启动产品。



7 在鼻子至耳朵的皮肤上轻轻地移动刷头。请勿太过用力地压在皮肤上，以确保舒适护理。

注意： 切勿清洁眼部周围的敏感区域。



8 约 20 秒后，可将本产品移至另一侧面颊，开始清洁这部分面部皮肤。



9 约 20 秒后，可将本产品移至前额，开始清洁这部分面部皮肤。轻轻将刷头从左向右移动。

注意： 建议您不要过度清洁，任何部位的清洁时间不要超过 20 秒钟。

10 使用后，请关闭本产品并清洁附件。




11 护理后，洗脸并擦干。现在您可以进行日常面部护肤的下一步了。

使用鼻毛/耳毛修剪器附件

您可以使用鼻毛/耳毛修剪器附件修剪鼻毛和/或耳毛。

修剪鼻毛

修剪鼻毛时，请确保鼻腔保持清洁。




- 1 将附件安装到产品上（可听到“咔哒”一声）。
- 2 启动产品。



- 3 将修剪刀头小心地插入一个鼻孔。


附件插入鼻孔的深度不得超过 0.5 厘米。



- 4 在四周缓慢地移动修剪刀头，以剃掉鼻孔中所有多余的毛发。
- 5 使用后，请关闭本产品并清洁附件。

修剪耳毛

修剪耳毛时，请确保外耳道保持清洁，没有耳垢。



- 1 将附件安装到产品上（可听到“咔哒”一声）。
- 2 启动产品。



- 3 缓缓地沿着耳缘移动修剪刀头，以剃掉凸出耳缘的毛发。

- 4 将修剪刀头小心地插入外耳道。



修剪刀头插入耳道的深度不能超过 0.5 厘米，否则可能损伤鼓膜。



- 5 缓缓地转动修剪刀头，以剃掉外耳道中所有多余的毛发。

- 6 使用后，请关闭本产品并清洁附件。

旅行锁

您可以在携带剃须刀旅行之前将其锁住。旅行锁可防止剃须刀被意外打开。

启用旅行锁

- 1 按住开/关按钮 3 秒钟以进入旅行锁模式。



启用旅行锁后，旅行锁符号会短暂亮起且剃须刀会发出短促声音。旅行锁启用后，旅行锁符号将闪烁。

如果在旅行锁处于激活状态下尝试打开剃须刀，旅行锁符号将闪烁。

解除旅行锁

- 1 按住开/关按钮 3 秒钟。



解除旅行锁后，旅行锁符号会短暂亮起且剃须刀会发出短促声音。剃须刀打开后即可供再次使用。

注意：当放在 Qi 充电基座上时，剃须刀会自动解锁。

清洁和保养

为保证更好的剃须效果，请定期清洗剃须刀。

切勿在剃须刀开启时清洗、拆除或更换剃须刀头部件。

请勿对剃须刀头网罩施加压力。

请勿使用硬物触碰剃须刀头，以免挫伤或损坏制作精密的带槽网罩。

切勿使用压缩气体、研磨剂、硬毛刷或汽油或丙酮等腐蚀性液体清洗本剃须刀。

在水龙头下冲洗剃须刀


每次剃须后请清洁剃须刀，以获得出色性能。

切记先检查水温是否太高，以防烫手。


不要用毛巾或纸巾擦拭剃须刀头部件，因为这样可能会损坏剃须刀头。

冲洗剃须刀头部件时，水可能会从剃须刀底部滴出。这属于正常现象。


- 1 打开剃须刀。



- 2 用温水冲洗剃须刀头部件。
也可以在冲洗前用清洁刷去除多余毛发。



- 3 关闭剃须刀。将剃须刀头支架从剃须刀头部件的底部抽离。




- 4 在水龙头下冲洗胡茬储藏室和剃须刀头支架。
也可以在冲洗前用清洁刷去除多余毛发。



冲洗剃须刀头部件时，水可能会从剃须刀底部滴出。这属于正常现象。



- 5 小心地甩掉多余水分并彻底晾干剃须刀头支架。




- 6 将剃须刀头支架安装到剃须刀头部件的底部（可听到“咔哒”一声）。


彻底清洁

我们建议您每个月彻底清洁一次剃须刀头，或在剃须效果没有以前好时进行清洁。


- 1 关闭剃须刀。




- 2 将剃须刀头支架从剃须刀头部件的底部抽离。



- 3 在水龙头下冲洗胡茬储藏室和剃须刀头支架。也可以在冲洗前用清洁刷去除多余毛发。




- 4 逆时针转动固定环，然后将它从剃须刀头中取出。对其他固定环重复此过程。将其存放在安全的地方。



- 5 从剃须刀头支架上卸下剃须刀头。每个剃须刀头都包括刀片和网罩。


注意：不要同时清洁多组刀片和网罩，因为它们都是相互匹配的。如果不小心将刀片装到了错误的网罩上，则需要数周时间才能恢复产品的出色剃须性能。




- 6 在水龙头下清洁刀片和网罩。也可以在冲洗前用清洁刷去除多余毛发。

- 7 甩掉多余的水分。


- 8 将刀片重新装回至网罩。




- 9 将剃须刀头装到剃须刀头支架中。



- 10 将固定环装到剃须刀头上。



- 11 将固定环上的箭头与剃须刀头支架上的凸起部位对齐。顺时针旋转固定环，直至听到“咔哒”一声，表明固定环已就位。




- 12 将剃须刀头支架安装到剃须刀头部件的底部（可听到“咔哒”一声）。

清洁修剪器附件

切勿用毛巾或纸巾擦干修剪器，否则可能会损坏修剪齿。

每次使用后都要清洁修剪器附件。

- 1 打开装有精确修剪器附件的产品。



- 2 在温水水龙头下冲洗附件。


- 3 清洁完成后，关闭产品。

- 4 小心地甩干多余的水，然后将附件晾干。

提示：为达到最佳效果，请定期用一滴缝纫机油润滑附件齿部。


清洁胡须造型器附件

每次使用后都要清洁胡须造型器附件。



- 1 将修剪梳抽离胡须造型器附件。

注意：抓住修剪梳的中间位置，将其抽离胡须造型器附件。不要拉拔修剪梳的侧面。




- 2 用温水冲洗修剪部件上的须发。

- 3 冲洗修剪梳上的须发。



- 4 从胡须造型器附件中取下修剪部件。通过将修剪部件推离胡须造型器附件，您可以清理胡须造型器内积累的须发。您也可以冲洗修剪部件的底部。



- 5 冲洗出胡须造型器附件中的须发。

- 6 小心甩干多余的水份，并晾干修剪梳、修剪部件和胡须造型器附件，以备下次使用。



7 修剪部件晾干后，请将其安装到胡须造型器附件。




8 修剪梳晾干后，请将其安装到胡须造型器附件。

9 为获得最佳效果，请定期用一滴缝纫机油润滑附件齿部。


清洗洁面刷

每次使用后都要清洁附件。

1 关闭产品。



2 从附件支架上取下附件。



3 用温水彻底清洗部件。

4 用毛巾擦干附件。

清洁鼻毛修剪器附件

每次使用后都要清洁鼻毛修剪器附件。

1 关闭产品。



2 用热水冲洗鼻毛修剪器的修剪刀头。



3 打开产品，再次冲洗修剪刀头，以去除所有残留的毛发。然后再次关闭产品。



如果在水龙头下冲洗修剪刀头无法充分清洁，请将其浸入盛有温水的玻璃杯中几分钟。然后启动产品，并在水龙头下冲洗。



4 小心地甩干多余的水份，然后将鼻毛修剪器附件晾干。

提示：为获得最佳修剪效果，请每隔六个月用一滴缝纫机油润滑修剪刀头。

更换

更换剃须刀头

为获得更好剃须效果，建议每两年更换一次剃须刀头。立即更换损坏的剃须刀头。




务必使用原装飞利浦剃须刀头进行更换。



更换提示

出现更换提醒表示需要更换剃须刀头。剃须刀头部件符号持续亮起，箭头呈白色闪烁，并在打开或关闭剃须刀时听到蜂鸣音。



1 关闭剃须刀。将剃须刀头支架从剃须刀头部件的底部抽离。




2 丢弃旧的剃须刀头支架，并将新的剃须刀头支架装回剃须刀头部件的底部（可听到“咔哒”一声）。



3 更换剃须刀头后，可通过按开/关按钮 7 秒来重置更换提醒。请等到听见 3 声蜂鸣音。

如果未重置更换提醒，剃须刀会在剃须 9 次后自动重置。

更换洁面刷附件



每 3 个月应更换一次刷头，或当刷毛在更短时间内出现弯曲或损坏时更换。

存放



将剃须刀存放在存储袋中。

注意：务必确保剃须刀彻底干燥，然后再将其存放在存储袋中。

订购配件

如需购买附件或备件，请访问 www.philips.com/parts-and-accessories 或联系您的飞利浦经销商。您还可以联系所在国家/地区的飞利浦客户服务中心（请参阅国际保修卡了解详细联系信息）。

可选配以下附件和备件：

- SH98 飞利浦剃须刀头
- HQ110 飞利浦剃须刀头清洁喷雾剂
- RQ111 飞利浦胡须造型器附件
- RQ585 飞利浦洁面刷附件
- RQ560 飞利浦洁面刷附件
- RQ563 飞利浦洁面刷附件（三件装）
- HQ87 USB 电源部件
- HQ8509、HQ8510 Qi 充电基座

注意：配件可用性可能因国家/地区而异。

回收

- 弃置本产品时，请不要将其与一般生活垃圾放在一起，应将其交给政府指定的回收中心。这样做将有利于环保。
- 此产品包含内置充电电池；请勿将充电电池与一般生活垃圾一起弃置。请您将产品送到官方收集中心或飞利浦服务中心，请专业人士移除充电电池。
- 遵循您的国家/地区有关分类回收电子电气产品和充电电池的规定。正确弃置产品有助于避免对环境和人类健康造成不良后果。


卸下剃须刀的充电电池

必须在丢弃剃须刀前拆下充电电池。卸下电池之前，请确保剃须刀与电源插座断开连接并且电池电量已耗尽。



当您使用工具打开剃须刀时以及在您弃置充电电池时，请采取必要的安全保护措施。





1 从产品中取出卡入式附件。




2 将螺丝刀插入本产品顶部的黑色柱体和银色圆环之间。强行将银色圆环从产品上撬起，然后卸下顶部面板。




3 拧下两个螺丝，然后卸下框架。




4 卸下两个黑色背盖，然后将前壳从产品上滑出。




5 拧下内侧面板顶部的两个螺丝。



6 将螺丝刀置于内侧面板和卡舌之间，然后将卡舌向一侧弯曲。然后卸下内侧面板。



7 取出带有充电电池的印刷电路板。



8 用螺丝刀将电池标签向外掰。

9 卸下充电电池。

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB's 集成电路板	X	O	O	O	O	O
Electrical contact pins 电接触片	X	O	O	O	O	O
Power plug 电源插头	X	O	O	O	O	O
Internal metal parts 内部金属件	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

- 该表格中所显示的“有害物质”在产品正常使用情况下不会对人身和环境产生任何伤害。
- 该表格中所显示的“有害物质”及其存在的部件向消费者和回收处理从业者提供相关物质的存在信息，有助于产品废弃时的妥善处理。

保修和支持

如需信息或支持，请访问 www.philips.com/support 或阅读国际保修卡。

保修条款

由于剃须刀头（刀片和网罩）属于易磨损物品，因此不在国际保修条款的涵盖范围之列。

故障处理方法

本章归纳了使用本产品时最常见的一些问题。如果您无法根据以下信息解决问题，请访问 www.philips.com/support 查阅常见问题列表，或联系您所在国家/地区的客户服务中心。

剃须刀

问题	可能的原因	解决方法
按下开/关按钮时，产品不工作。	产品仍位于 Qi 充电基座上。	从 Qi 充电基座上取下产品，然后按开/关按钮打开产品。
	充电电池的电量已耗尽。	给电池充电。
	旅行锁已被激活。	按住开/关按钮 3 秒钟以禁用旅行锁。
产品的剃须效果没有以前好。	剃须刀头部件被污染或损坏，导致马达无法运行。	彻底清洁剃须刀头或将其更换。
	剃须刀头已损坏或磨损。	更换剃须刀头。
	毛发或污垢堵塞了剃须刀头。	对剃须刀头进行常规式或彻底清洁。
我更换了剃须刀头，但显示屏仍然显示更换提醒。	产品尚未重置。	按住开/关按钮大约 7 秒钟以重置产品。

问题	可能的原因	解决方法
显示屏上突然出现剃须刀头部件符号。	此符号提醒您更换剃须刀头。	更换剃须刀头。
剃须刀充电时，通知符号闪烁且剃须刀会发出提示音。	产品过热。	在这种情况下，剃须刀会自动停止充电。在大约 10 分钟后，只要剃须刀温度降至正常水平，就会继续充电。
在我尝试进行剃须时，通知符号闪烁且剃须刀会发出提示音。	剃须刀头被污染。	清洁剃须刀头。
清洁剃须刀头后，通知符号会闪烁且剃须刀会发出提示音。	剃须刀头已损坏。	更换剃须刀头。
水从产品底部漏出。	在清洁过程中，水可能聚集在产品的机身内部与外壳之间。	这是正常现象，而且没有危险，因为所有电子元件都封闭在产品内部的密封电源部件中。

卡入式附件

问题	可能的原因	解决方法
我不知道本产品是否适合我的皮肤。		如果皮肤出现干燥皴裂、开放性伤口、正在愈合的伤口、皮肤处于术后恢复期或存在严重粉刺、晒伤、皮肤感染、皮肤癌、发炎、湿疹、牛皮癣等皮肤病或皮肤过敏，请勿使用本产品。如果您正在服用类固醇类药物，请勿使用本产品。
我不知道哪款面部附件可与本产品配合使用。		本产品随附的所有附件均可与本产品配合使用。要了解有关附件系列的更多信息，请参阅我们的网站 www.shop.philips.com 或从您购买 Philips 产品的商店获得。如果您获取信息有困难，请联系您所在国家/地区的 Philips 客户服务中心。可在国际保修卡中找到详细的联系信息。您还可以访问 www.philips.com/support 。
我感觉洁面刷附件太粗糙。		从最低个人舒适度设置开始，以熟悉附件的使用方法。
我不知道洁面刷附件可与哪款清洁产品配合使用。		建议您使用自己喜爱的洁面乳清洁肌肤。您可以使用清洁凝胶、泡沫、精油、牛奶或乳液。请勿使用带微粒的磨砂膏或凝胶。
卡入式附件不适合本产品。		请先将洁面刷附件安装到附件支架上，然后再安装到本产品上。

PHILIPS

产品： 飞利浦电动剃须刀
型号： SP9880
额定电压： 220V~
额定频率： 50Hz
额定输入功率： 11W
生产日期： 请见产品本体
整机产地： 荷兰

IPX4


飞利浦（中国）投资有限公司
上海市静安区灵石路718号A1幢
全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005,
GB4706.9-2008制造

保留备用

发行日期: 12/9/2018