

Ominnitel ostoksesta ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuoteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Laitteiden osat (Kuva 1)

- A Runko
- B Asetuksen osoitin
- C Käyntisyksikön
- D Liitintä pistokkeelle
- E Mikrotarvikkeet
- F Ohjauskampa hiusten leikkaamiseen
- G Asetuksen valitus
- H Nenä- ja korvakatrimeri
- I Tarkkuutstrimmeri
- J Ohjauskampa siistimiseen
- K Mikrotarvikkeet
- L Teräyskisko
- M Ohjauskampa parran siistimiseen
- N Puhdistusharja
- O Latauslaite
- P Pistoke
- Q Latauksen merkkivalo
- R Teline

Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen varalle.

Varaa

Suojaa latauslaite kosteudelta.

Tärkeää

Tarkista, että verkkolaiteesta ja laitteessa oleva jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen sähköverkkoon. Älä vahda latauslaite sisältä jännitemuuntin. Älä vahda latauslaiteen tilalle toisenlaista pistoketta, jotta et aiheuta vaaratilanteita. Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysisen tai kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, mutten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjaussa. Pienten lasten ei saa antaa leikkää laitteella.

Varoitus

Käytä, lataa ja säilytä laite 15 - 35 °C:n lämpötilassa. Älä laitteen lataamiseen vain mukana tulevaa verkkolaitea. Jos latauslaite on vaurioitunut, vaihda varailtaleiden vältämäksiksi tilalle oikeaan alkuperäisen tyypipinen latauslaite. Älä käytä laitetta, jos jokin lisäosista tai ohjauskammiosta on vaurioitunut, koska laitteen käytössä saatetaan tällöin aiheuttaa vammoja. Ole varovainen käyttääsäsi laitetta ilman ohjauskamppaa. Teräyskisko leikkaa tällöin kaikki hiukset, joihin se osuu.

Vastaavuus standardien kanssa

Laitte tyytää kansainvälisesti hyväksytyi IECn turvamääräykset, ja sitä voidaan käyttää turvallisesti kylvysä tai suihkussa ja sen voi puhdistaa juoksevan veden alla (Kuva 2). Tämä Philips-laitte vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käytäminen on turvallista tähänmenen tieteellisten tutkimusten perusteella.

Käytöönotto**Lataaminen**

Lataa laitetta vähintään 10 tuntaa ennen ensimmäistä käyttöä ja kun laite on ollut pitkään käytättämättä. Kun laitteen akku on ladattu täyteen, sitä voi käyttää langattomasti jopa 35 minuuttia. Älä lataa laitetta yli 24 tuntaa.

Laite ei toimi verkkovirralla.

Laitetta ei voi ladata telineessä.

1 Kytki verkkolaiteen pistoke laitteen tuloliittimeen ja jyky se sen jälkeen verkkolaite seinässä olevaan pistorasiaan (Kuva 3).**2 Latauksen merkkivalo sytytettiä laitauksiteessa merkkiksi siitä, että laite latautuu (Kuva 4).**

Huomautus: Latauksen merkkivalon värä ei muutu eikä se sammutu, kun laitteen akku on ladattu täyteen.

Akul elinvoiminen pidätäminen

Irrota verkkolaite pistorasiasta, kun akku on latautunut täyteen (lataaminen kestää 10 tunnia). Älä pidä laitetta liitetynä pistorasiaan yli 24 tunnia. Käytä laitetta kaksi kertaa vuodessa niin kuin, että moottori lakkaa toimimasta. Lataa sitten akku uudelleen.

Lisäosien kiinnittäminen ja irrottaminen

Kaikki lisäosat (teräyskisko, tarkkuutstrimmeri, mikrotarvikkeet, mikrotasain ja nenä- ja korvakatrimeri) kiinnitetään ja irrotetaan samalla tavalla.

1 Kiinnitä lisäosa painamalla se kiinni runkoon (Kuva 5).**2 Irrota lisäosa vetämällä se irti rungosta. (Kuva 6)****Hiustenleikkukkuun valmisteleminen**

Varmista, että laite on täysin ladattu, ennen kuin aloitat hiustenleikkukkuun. Laite ei toimi verkkovirralla.

Käytä laitetta vain puhtaisiin, kuivuihin hiuksiin. Älä leikkää sillä vasta pestyjä hiuksiin.

1 Tarkista ennen hiustenleikkukun aloitusta, että sen henkilön pää, jonka hiukset leikataan, on leikkaujan rinnan korkeudella, jolloin pää on kokonaan selvästi näkyvissä ja helposti käsittelytävissä.

2 Kampaa hiukset kasvuun (Kuva 7).

3 Kiinnitä teräyskikkö runkoon (katso Käytöönotto-kappaleen kohta Lisäosien kiinnittäminen ja irrottaminen).

Hiusten leikkäminen ohjauskamman avulla

- 1 Liu ut ohjauskampa rungon kummallakin puolella oleviin urin niin, että se napsataa paikalleen (Kuva 8).
- 2 Valitse haluamasi asetus painamalla valitsinta ylös tai alas (Kuva 9).
- 3 Valitse asetus näkyy laitteen takana olevassa asetuksena osoittimessa. (Kuva 10)

Seuraavassa taulukossa on lueteltu leikattujen hiusten pituudet ja asetukset. Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, totuttele sen ominaisuuksiin käytätmällä suurinta asetusta (9).

Ohjauskamman asetukset

Asento	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Leikatun ihokarvan pituus (mm)	4	6	8	10	12	14	16	18	20

Hiuksen pituus leikkauksen jälkeen

Leikatun ihokarvan pituus (mm)

Vinkki: Kirjoita muistiin käytämäsi leikkauspituisuusasetukset seuraavalle leikkaukselle oltavaan.

1 Käynnistä laite.**2 Liikuta kotiparturia hitaasti hiusten läpi. (Kuva 17).**

- Kun liikutat laitetta ihokarvojen kasvuuntaa vastaan, se leikkää tehokkaammin.

- Koska kaikki hiukset eivät kasva samaan suuntaan, laitetaan liikuttelu eri suuntiin (ylös tai vasakunnassa) (Kuva 11).

- Varmista, että ohjauskamman sileä osa on aina tiivisti kiinni ihossa, jolloin tuloksesta tulee tasainen.

- Ohja kiharito, harvoja tai pitkiä ja ohuita hiuksia kammalla laitetaan.

3 Leikata hiukset kannattaa poistaa ohjauskammasa sähköllisesti leikkaukselle aikana.

Jos ohjauskampaan on kertynyt paljon ihokarvoja, irrota ohjauskampa ja puhalla ja/tai ravista ihokarvat pois.

Hiusten muotoileminen ohjauskamman avulla

Jos ohjauskampaan on kertynyt paljon ihokarvoja, irrota ohjauskampa ja puhalla ja/tai ravista ihokarvat pois.

1 Paina asetuksen valitsinta ylös/päin ja irrota kampa vetämällä. (Kuva 19).**2 Liikuta partatrimmeria varovasti ja hallitusti. Kosketa partakarvoja kevesti teräyskikillä.****Parran siistiminen ilman ohjauskamppaa**

Voit muotoilla partaa ja leikata yksittäisiä karvoja käytättämällä partatrimmeria ilman ohjauskamppaa.

Seuraavassa taulukossa on lueteltu leikattujen hiusten pituudet ja asetukset.

1 Paina asetuksen valitsinta ylös/päin ja irrota kampa vetämällä. (Kuva 19).**2 Valitse haluamasi asetus painamalla valitsinta ylös tai alas. (Kuva 21).****3 Valitse haluamasi asetus painamalla valitsinta ylös tai alas. (Kuva 21).****4 Paina ohjatonta valitsinta ylös/päin ja irrota kampa vetämällä. (Kuva 22).****5 Ennen kuin muotoilet hiusrajan korvien ympäriltä, kampaan hiusten latvat korvien päälle.****6 Kallista laitetta siten, että vain teräyskikön toinen reunan koskee hiusten latova, kun muotoilet hiusrajan korvien ympäriltä (Kuva 13).**

Leikkaa vain hiusten latvat. Hiusrajan tulisi olla lähellä korvaa.

4 Muotile niskan hiusrajan ja pulsonit käytätmällä kotiparturia ja liikuttamalla sitä alas/päin (Kuva 14).

Liikuta hiukset ja puhdista hiusten latvat korvien ympäriltä.

5 Varmista, että sieramat ovat puhtaat.**6 Nenä-, korva- ja kulmakarvojen leikkäminen****Nenäkarvojen siistiminen****1 Kiinnitä nenä- ja korvakatrimeri runkoon (katso Käytöönotto-kappaleen kohta Lisäosien kiinnittäminen ja irrottaminen).****2 Liikuta mikrotarvikkeen varovasti ja hallitusti. (Kuva 17).**

- Parhaan leikkauksoluksen saat liikuttamalla trimmeria hiusten kasvuunnaan vastaisesti.

- Varmista, että mikrotarvikkeen on aina kiinni ihossa.

Ihokarvojen trimmaaminen**Trimmaamisen valmisteaminen**

Jos teräyskikkö leikkaa tällöin kaikki hiukset, joihin se osuu.

1 Paina asetuksen valitsinta ylös/päin ja irrota kampa vetämällä. (Kuva 12).**2 Ennen kuin muotoilet hiusrajan korvien ympäriltä, kampaan hiusten latvat korvien päälle.****3 Kallista laitetta siten, että vain teräyskikön toinen reunan koskee hiusten latova, kun muotoilet hiusrajan korvien ympäriltä (Kuva 13).**

Leikkaa vain hiusten latvat. Hiusrajan tulisi olla lähellä korvaa.

4 Muotile niskan hiusrajan ja pulsonit käytätmällä kotiparturia ja liikuttamalla sitä alas/päin (Kuva 14).

Liikuta hiukset ja puhdista hiusten latvat korvien ympäriltä.

5 Varmista, että sieramat ovat puhtaat.**6 Nenä-, korva- ja kulmakarvojen leikkäminen****Nenäkarvojen siistiminen****1 Kiinnitä nenä- ja korvakatrimeri runkoon (katso Käytöönotto-kappaleen kohta Lisäosien kiinnittäminen ja irrottaminen).****2 Liikuta mikrotarvikkeen varovasti ja hallitusti. (Kuva 17).**

- Parhaan leikkauksoluksen saat liikuttamalla trimmeria hiusten kasvuunnaan vastaisesti.

- Varmista, että mikrotarvikkeen on aina kiinni ihossa.

Ihokarvojen siistiminen**Trimmaamisen valmisteaminen**

Jos teräyskikkö leikkaa tällöin kaikki hiukset, joihin se osuu.

1 Paina asetuksen valitsinta ylös/päin ja irrota kampa vetämällä. (Kuva 12).**2 Valitse haluamasi asetus painamalla valitsinta ylös tai alas. (Kuva 21).****3 Valitse asetus näkyy laitteen takana olevassa asetuksena osoittimessa. (Kuva 10)**

Seuraavassa taulukossa on lueteltu leikattujen hiusten pituudet ja asetukset.

1 Paina asetuksen valitsinta ylös/päin ja irrota kampa vetämällä. (Kuva 19).**2 Liikuta partatrimmeria hitaasti hiusten läpi. (Kuva 17).**

- Kun liikutat laitetta ihokarvojen kasvuuntaa vastaan, se leikkää tehokkaammin.

- Koska kaikki hiukset eivät kasva samaan suuntaan, laitetaan liikuttelu eri suuntiin (ylös tai vasakunnassa).

- Varmista, että ohjauskamman sileä osa on aina tiivisti kiinni ihossa, jolloin tuloksesta tulee tasainen.

3 Leikata hiukset kannattaa poistaa ohjauskammasa sähköllisesti leikkaukselle aikana.

Jos ohjauskampaan on kertynyt paljon ihokarvoja, irrota ohjauskampa ja puhalla ja/tai ravista ihokarvat pois.

Ohjauskamman asetukset

Asento	1	2	3</
--------	---	---	-----

- 4 Skyy innstillingssvelgeren oppover eller nedover for ønsket innstilling. (fig. 21)
Innstillingssvelgeren bak på apparatet viser den valgte innstillingen.
Tabellen viser hvor langt håret blir etter trimming med de forskjellige innstillingene.

Når du trimmer for første gang begynner du med den høyeste innstillingen (4) slik at du blir kjent med apparatet.

Innstilling for presisjonskammen

Innstilling	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Hårlengde etter trimming (mm)	2	4	6	8	10	12	14	16	18

- 5 Bruk presisjonstrimmeren over øyebrynet fra den ytterste kanten på øyebrynet mot neseroten. (fig. 28)

Konturklippe øyebry /fjerner enkelthår i ansiktet med mikrotrimmern

Bruk mikrotrimmern til å forme og definere øyebrynet og til å fjerne enkelthår i ansiktet.

Prov aldri å trimme øyevippen. Ikke kom for nærmere øynene.

Ikke bruk mikrotrimmern for nært et speil.

- 1 Sett mikrotrimmern på håndtaket (se delen Sette på /ta av tilbehør i avsnittet **Før bruk**).

- 2 Når du trimmer øyenbrynen, strekker du øyelokket (fig. 29).

Bruk forsiktig og kontroller alle bevegelser med mikrotrimmern.

Beveg alltid mikrotrimmern mot hårets vekstrening.

Kontroller at mikrotrimmern alltid er i kontakt med huden.

Barbering

Barbere med mikrobarbermaskinen

Bruk mikrobarbermaskinen for å få glatte, markerte konturer.

Kontroller altid mikrobarbermaskinen for skade eller slitasje før du bruker den. Hvis folien eller klippehøyden er ødelagt eller slitt, må du ikke bruke mikrobarbermaskinen. Den kan forårsake skade.

Hvis folien er ødelagt, bytter du ut den øvre delen av mikrobarbermaskinen. Hvis klippehøyden er ødelagt, bytter du ut hele tilbehøret for du bruker mikrobarbermaskinen igjen.

- 1 Trim de konturene du vil barbere med klippelementet uten kam eller med presisjonstrimmeren uten kam på forhånd.

- 2 Sett på mikrobarbermaskinen på håndtaket (se delen Sette på /ta av tilbehør i avsnittet **Før bruk**).

- 3 Press mikrobarbermaskinen forsiktig mot huden og barber langs de konturerte kantene for å fjerne skjegg.

Ikke press for hardt.

Rengjøring

Bruk aldri trykkluft, skureborster, skuremidler eller væsker som bensin eller acetoin, til å rengjøre apparatet.

Merk: Apparatet har ikke behov for smøring.

Rengjør apparatet hver gang du har brukt det.

- 1 Sørg for at apparatet er slått av og koblet fra stikkontakten.

- 2 Fjern kammer og/eller annet tilbehør fra apparatet.

- 3 Hvis du har brukt mikrobarbermaskinen, skill den øvre delen fra hoveddelen (fig. 30).

Barberfolien er svært omst  lighetsutsatt. Behandle den forsiktig. Skift ut den øvre delen av mikrobarbermaskinen hvis barberfolien er ødelagt.

Ikke rengjør barberfolien med børsten, da dette kan medføre skade.

- 4 Bl  s eller rist ut eventuelle h  r som har samlet seg i tilbeh  ret og/eller kamrene.

- 5 Rengj  r tilbeh  ret, kamrene og apparatet med lunket vann eller med rengj  ringsborsten.

- 6 Rengj  r adaptoren med rengj  ringsborsten eller med en torr klut.

Hold adaptoren t  rr.

Oppbevaring

Oppbevar maskinen og tilbeh  ret i ladesettet for    ung skade.

Utskifting

Hvis adaptoren er skadet, må du altid s  rge for    bytte den ut med en original type for    unng  t at det oppst  r farlige situasjoner.

Skift bare ut ødelagt eller slitt tilbeh  r eller kammer med originalt Philips-tillbeh  r eller -kammer.

Du kan skifte ut Philips-tillbeh  r -kammer og -adaptore hos din Philips-forhandler og autoriserte Philips-servicessentre.

Hvis du har problemer med    ta i en adapter eller tilbeh  r og kammer til apparatet, ta kontakt med Philips-kundestotte der du bor (du finner telefonnummeret i garantiboken).

Milj  

- Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det p   en gjenvinningsstasjon. Ved    gjøre dette hjelper du til med    ta vare p   milj  et (fig. 31).

- Det innebygde oppladbare batteriet inneholder stoffer som kan forurense milj  et. Ta altid ut batteriet f  r du kaster apparatet eller leverer det p   en gjenvinningsstasjon. Lever batteriet p   en gjenvinningsstasjon for batterier. Hvis du har problemer med    ta ut batteriet, kan du også ta apparatet med til et Philips-servicessentre. Der vil de ta ut batteriet for deg og behandle det p   en milj  vennlig m  te. (fig. 32)

Ahvende batteriet

Fjern bare batteriet hvis det er helt tomt.

- 1 Koble apparatet fra stikkontakten, og la det g   til motoren stopper.

- 2 Fjern kammer og/eller annet tilbeh  r fra apparatet.

- 3 Fjern den øvre delen av apparatet med en skruetrekk (fig. 33).

- 4 Ta den indre delen ut av apparatet (fig. 34).

- 5 Bryt opp den indre delen og ta ut batteriet (fig. 35).

- 6 Klipp ledningene nær batteriet med husholdningsaks.

Ikke koble apparatet til str  mnettet n  r du har tatt ut batteriet.

SVENSKA

Introduktion

Grattis till inkopet och v  lkommen till Philips! F  r att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt p   www.philips.com/welcome.

Allm  n beskrivning (Bild 1)

- A Handtag
- B Inställningsindikator
- C På/av-knapp
- D Utag f  r apparatets kontakt
- E Mikrorakapparat
- F H  rklinningskam
- G Inst  llningsv  ljare
- H Trimmer f  r n  s-/  ronh  r
- I Precisionstrimmer
- J Precisionskam
- K Mikrotrimmer
- L Trimsax
- M Trimmkam f  r sk  gg
- N Reng  ringsborste
- O Adapter
- P Apparatets kontakt
- Q Laddningslampa
- R St  llning

Viktigt

L  s anv  ndarhandboken noggrant innan du anv  nder apparaten och spara den f  r framtida bruk.

Fara

- 1 Se till att adaptoren aldrig blir bl  t.

Varning

- 1 Kontroller att den n  tsp  nningen som ang  rs p   adaptoren och p   apparaten motsvarar den lokala n  tsp  nningen innan du kopplar in apparaten.

- 2 Adaptoren innh  ller en transformator. Byt inte ut adaptoren med n  gon annan typ av kontakt, eftersom fara d  r att uppst  r.
- 3 Apparaten f  r inte avsedd f  r anv  ndning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har komsp  k om hur apparaten anv  nds, om de inte vervakar eller f  r instruktioner ang  nde anv  ndning av apparaten av en person som   r ansvarig f  r deras s  kerhet.
- 4 Sm  r barn ska vervakas s  t att de inte kan leka med apparaten.

Varning!

- 1 Anv  nd, l  ddra och f  rvara apparaten vid en temperatur p   mellan 15 °C och 35 °C.

- 2 Anv  nd endast den medf  ljande adaptoren f  r laddning av apparaten.

- 3 Om adaptoren er skadad ska den alltid ersättas med en originaltyp f  r att farliga situationer inte ska uppst  r.

- 4 Anv  nd inte apparaten n  r ett tillbeh  r eller en kam som skadat eller trasig eftersom det d  r finn risk att du skadar dig.

- 5 Se till att den platta delen av kammen alltid har full kontakt med huden s  t att du f  r ett j  mnat resultat.

- 6 G  r n  gra overlappande drag med h  rklinparen o  ver huden s  t att du s  k  r f  r med alt h  r som behovs klippas.

- 7 For at f  r et bra resultat p   lockigt, glest eller l  ngt h  r kan du anv  nda en kam och leda h  ret mot h  rklinnen.

- 8 Ta bort avklippt h  r f  r kammen med j  mnarun.

Om det sanlas mycket h  r i trimkammen tar du loss den og bl  s eller skadar bort h  ret.

Konturklipping utan h  rklinningskammen

Du kan anv  nd apparaten utan h  rklinningskammen om du vill klippa h  ret mycket n  r huden (0,6 mm), eller n  r du skapar konturer f  r näcklinen och omr  det runt ören.

Var f  rsiktig n  r du klipper utan kam eftersom trimsaxen tar bort alt h  r den kommer i kontakt med.

- 1 Tryck inst  llningsv  ljaren upp  t och dra av kammen f  r handtaget. (Bild 12)

- 2 Innan du formar h  rkonturen runt ören kammar du ned h  rtopporna ver ören.

- 3 Luta apparaten p   ett s  dant s  tt att endast ena kanten p   trimsaxen r  r vid h  rtopporna n  r du formar h  rkonturen runt ören (Bild 13).

Klipp endast h  rtopporna. H  rkonturen ska vara n  ra rata.

- 4 Forma konturen i nacken och polslingerna genom att v  nna h  rklinparet och dra med nedg  g  ende r  relser (Bild 14).

Anv  nd l  ngsamma och mjuka r  relser. F  lj den naturliga h  rlinjen.

Forma h  ret med mikrotrimmer

Du kan anv  nd mikrotrimmeren till att forma h  ret p   huden. Den klipper h  ret mycket n  r huden (0,6 mm).

Var f  rsiktig n  r du anv  nder mikrotrimmeren eftersom den tar bort alt h  r den kommer i kontakt med.

- 1 S  tt fast mikrotrimmeren p   handtaget (se avsnittet S  tt fast/ta loss tillbeh  r i kapitlet F  rberedelser inf  r anv  ndning).

- 2 G  r f  rsiktig och kontrollera r  relser med mikrotrimmeren. R  r f  t vid h  ret med trimsaxen.

Sk  ggtrimming med precisionstrimmer och precisionskammen

Anv  nd precisionstrimmeren med precisionskammen f  r att klippa i vissa f  rsy r  r s  t att du kommer ihog det n  sta g  ng du klipper p   samma s  tt.

- 3 S  tt p   apparaten.

- 4 F  r h  rklinparet l  ngsamt genom h  ret.

- 5 Du klipper mest effektivt n  r du f  r h  rklinparet mot huden.

- 6 Eftersom h  ret inte v  xer f  r samma h  l m  ste du f  r apparaten i olika riktningar (upp  t eller v  rsv  r).

- 7 Se till att den platta delen av kammen alltid har full kontakt med huden s  t att du f  r ett j  mnat resultat.

- 8 Tryck inst  llningsv  ljaren upp  t och dra av trimsaxen f  r handtaget. (Bild 19).

- 9 Gör f  rsiktig och kontrollera r  relser med sk  ggtrimmeren. R  r f  t vid h  ret med trimsaxen.

Rakning

Rakning med mikrorakapparaten

Sk  ppa en j  mn och v  ldefinierad form med mikrorakapparaten.

Innan du anv  nd mikrotrimmern ska du alltid kontrollera att den inte er skadad eller utslit  n. Om sk  rbader eller klippheten er skadad eller utslit  n ska du inte anv  nd mikrorakapparaten eftersom sk  rbader kan uppst  r. Om sk  rbader er skadad byter du ut mikrorakapparaten s  r den er skadad.

- 1 Tryck inst  llningsv  ljaren upp  t och dra av trimsaxen f  r handtaget. (Bild 19).

- 2 Gör f  rsiktig och kontrollera r  relser med sk  ggtrimmeren. R  r f  t vid h  ret med trimsaxen.

Sk  ggtrimming utan trimkammen f  r sk  gg

Anv  nd sk  ggtrimmeren utan trimkammen f  r att klippa i vissa f  rsy r  r s  t att du kommer ihog det n  sta g  ng du klipper p   samma s  tt.

- 1 Tryck