

简体中文

重要安全信息

仅可将本产品用于预期用途。 使用本产 品及其电池和附件之前, 请仔细阅读本 重要信息,并妥善保管以供日后参考。 误用可能会导致危害或严重伤害。 随附 的附件可能因产品而异。

警告

- 为产品充电时, 请必须使用符 合GB4706.1-2005标准的5V== 、≥1.5A、安全超低电压(SELV)电 源适配器,以确保电气安全。 我们 建议使用飞利浦电源适配器HO87 或同等且经认证的电源适配器。若 您需要帮助,可联系飞利浦客户服 务中心。 使用未经认证的电源适配 器可能会导致危害或严重伤害。
- 警告符号注释:禁止用在打开的水 龙头下进行清洗(图 1)。
- 警告符号注释: 禁止在打开的水龙 头下进行清洗(图 1)。
- 将修剪梳和刀头从产品上拆下之 后,可以放在水龙头下冲洗。
- 本产品也可以由8岁或以上年龄的 儿童以及肢体不健全、感觉或精神 上有障碍或缺乏相关经验和知识的 人十使用, 但前提是有人对他们使 用本产品进行监督或指导,以确保 他们安全使用,并且让他们明白相 关的危害。 切勿让儿童玩弄本产 品。不要让儿童在无人监督的情况 下对本产品进行清洁和保养。
- 请勿改装电源部件。
- 请勿在包含电动空气清新器的墙壁 插座上或其周围使用电源部件,以 免电源部件受到不可修复的损坏。
- 请勿使用已经损坏的产品。 请用新 的飞利浦部件更换损坏的部件。

- 出于卫生考虑, 仅能由一个人使用 本产品。
- 切勿使用压缩气体、钢丝绒、研磨 性清洁剂或腐蚀性液体清洁设备。
- 请仅使用飞利浦原装附件或消耗 品。
- 充电、使用和存放本产品的温度应 介于5°C至35°C之间
- 请将产品和电池远离火源, 切勿将 其暴露于阳光直射处或高温下
- 如果产品异常发热或发出异味、变 色或充电时间比平时长, 请停止使 用并停止为其充电, 并联系飞利 浦。
- 切勿将产品及其电池放置在微波炉 中或电磁炉上。
- 为防止电池发热或释放有毒有害物 质,切勿打开、改装、刺穿、损坏 或拆卸产品或电池。切勿使电池短 路、过度充电或反向充电。
- 如果电池损坏或出现泄漏, 请避免 与皮肤或眼睛接触。 如果不慎接 触,请立即用清水冲洗并就医。

电磁场 (EMF)

本 Philips 产品符合所有有关暴露于电 磁场的适用标准和法规。

支持

有关常见问题等所有产品支持, 请访问 www.philips.com/support。

订购配件

如需购买附件或备件, 请访问 www.philips.com/parts-andaccessories 或联系您的飞利浦经销 商。 您还可以联系所在国家/地区的飞 利浦客户服务中心(请参阅保修卡了解 详细联系信息)。

回收

- 此符号表示电器产品和电池不能与 一般的生活垃圾一同弃置(图 2)。
- 请遵守您所在国家/地区有关分类回 收电器产品和电池的规定。

取出内置充电电池

在废弃器具前,必须将电池从器具中取 出:在取出电池时,器具必须要断电: 电池应安全地处置。

当您使用工具打开产品时以及在您弃置 充电电池时, 请采取必要的安全保护措

处理电池时,请确保您的双手、产品和 电池都是干燥的。

为避免电池拆卸后发生意外短路,切勿 让电池端子接触金属物体(例如硬币、 发夹、戒指)。 切勿用铝箔包裹电池。 在丢弃之前,请用胶带将电池端子粘住 或将电池放在塑料袋中。

- 检查产品的外壳中是否有螺丝。 如 果有, 请将其拆下。
- 2 请拆下产品的其他螺丝、面板或部 件, 直到看见带有充电电池的印刷 电路板。
- 3 卸下充电电池。

故障处理方法

PHILIPS

产品: 飞利浦家庭理发器 型号: HC3688, HC3689

生产日期: 请见产品本体

飞利浦(中国)投资有限公司

上海市静安区灵石路718号A1幢

全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005

充由由压: 5V **===**

产地:中国浙江宁波

GB4706.9-2008制造

充电电流: 1.5A

本章归纳了使用本产品最常遇到的问 题。 如果您无法根据以下信息解决 问题,请访问 www.philips.com/ support 查阅常见问题列表,或联系您 所在国家/地区的客户服务中心。

产品的修 剪效果不 均匀。	产品在头发 上推动时没 有触碰头 皮。	在头发上推动 产品的剪梳的 保部分始终 平部分完全接 触。
	您在湿发上 使用本产 品。	确保头发清洁 干燥。 请勿对 过湿的头发使 用本产品。
	您只向一个 方向移动产 品。	向不同的方向 (向交叉) (可交叉) (可交叉) (多数) (多数) (多数) (多数) (多数) (多数) (多数) (多数)
	修剪梳未正 确安装到修 剪部件上。	卸下修剪梳, 重新安装。将 修剪梳放入产 品两侧的导槽 中。
	修剪部件 和/或修剪 梳不干净。	清洁修剪部件 和/或修剪梳。
	电池电量低 时,修剪性 能会下降。	给电池充电。

	产品中有害	子物质的名称 <i>》</i>	及含量		
有害物质					
铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
х	0	0	0	0	0
	(Pb)	铅 汞 (Pb) (Hg)	有害 铅 汞 镉 (Pb) (Hg) (Cd)	铅 汞 镉 六价铬 (Pb) (Hg) (Cd) (Cr (VI))	有害物质 铅 汞 镉 六价铬 多溴联苯 (Pb) (Hg) (Cd) (Cr (VI)) (PBB)

保留备用

发行日期: 25/10/2023

问题	可能的原因	解决方法		问题	可能的原因	解决方法	
产品的修剪效果不均匀。	产品在头发 上推动时没 有触碰头 皮。	在头发上推动 产品时,请确 保修剪梳的扁 平部分始终与	在头发上推动 按下开/ 产品时,请确 关钮时, 保修剪梳的扁 产品不二	按下开/ 关钮时, 产品不工 作。	充电电池的 电量已耗 尽。	给电池充电。	
		头皮完全接 触。	_	当品电时指呈起产充 我接源,示白以品电将入插充灯色指正。 座电未亮示在	可能是停电 或插座不通	检查电源是否 工作。 如果	
	您在湿发上 使用本产 品。	确保头发清洁 干燥。 请勿对 过湿的头发使 用本产品。	-		电源插座 时,充电 指示灯未 呈白色亮	电。	有,在插座中 插入另一产品 检查插座是否 通电。
	您只向一个 方向移动产 品。	向不同的方向 (向上、向下 或交叉)移动 本产品,因为	-				
		头发不会全部 朝相同的方向		即扫码进入官网公众号注册			



- 1 入会好礼倾情赠(额外一年延保, 共3年保修期)
- 2 售后服务无忧享 (保修期只换不 修)
- 3 新品信息早知道(获取新品信息, 贏取试用机会)
- 4 会员活动及时知 (会员专属活动及 咨询)

会员须知


会员为个人会员,每人仅可申办一次 飞利浦会员资格,集团采购另享团购 优惠政策,不参与个人会员计划。本 会员积分活动仅限中国大陆地区,积 分活动仅限干指定活动商品。 更多活 动规则请参照飞利浦网站会员中心。 www.philips.com.cn/VIP

飞利浦可能由于活动因素,调整等值礼 品, 奖品以实物为准, 服务解释权在法 律规定的范围内归飞利浦所有。

PHILIPS

HC3689 HC3688







3000.059.9005.3 (04/12/2023) 体矫育祝留料 All rights reserved © 2023 Koninklijke Philips N.V.




包装盒内有什么?



充电



▲ 一清 清洁










































保修及服务:

此产品是一件设计精良

用高品质元件制造之家用电器, 在正常 使用及保养下应能发挥其优越性能。在 购买日期后二年内, 若发生任何因制造 工艺或元器件造成之损坏

飞利浦中国维修服务中心将为持证用户 提供免费门市维修服务,视情况更换零 件或整个产品。无论在保期中或保期 后,只要飞利浦正式行销该产品的任何

若飞利浦在当地无行销该项产品,飞利 请联络当地飞利浦经销商,或飞利浦服务 部门。若您需洽询相关资讯,或遇困难 心,

或向飞利浦服务热线咨询。

中国顾客服务热线:

4008 800 008 (用户需承担本地通话

网址: www.philips.com.cn

网上会员注册与产品注册:

- 1 登陆 www.philips.com.cn/welcome
- 2 点击"创建新账户", 创建您的飞利浦账号
- 3点击"注册产品", 通过产品名称或产品型号查找产品, 完成产品注册

保修条例:

- 在购买日期后二年内,凡经本公司特 约维修站人员确认为正常使用情况

- 下, 因制造工艺或元器件造成之损 坏, 您都将获得免费保修服务,
- 零配件(吸尘机纸袋,布袋,空气清 新机滤网,滤芯,活性碳,咖啡壶过 滤网)及附件(如须刀网膜、刀头, 咖啡杯,食品加工机杯/刀具等) 辅助装置,运输费及维修人员上门服 务费。
- 用户请保留此联。
- 此证若经涂改即作废。
- 此证须联同发票正本使用方为有效。
- 以下情况将不能获得免费 服务。
- 1 使用不当引起的人为损坏,例如接入 不适当电源、使用不适当配件、不适 当之安装、不依说明书使用、错误使 用或疏忽而造成损坏等。因运输及其 他意外而造成之损坏。非经本公司认 可之维修和改装。其他因不可抗力 (如自然灾害、电压异常等) 造成的 损坏。
- 2 一般家庭以外使用(如工业、商业用) 而造成的损坏。
- 3 正常使用引起的产品老化、磨损等, 但不影响产品的正常使用。
- 保修证作为在规定期限及条件之内进 行免费维修的保证,并不限制消费者 的法定权利。
- 飞利浦提供2年全球联保服务,在产 品由飞利浦正式销售的所有国家中. 都提供保修和保修期满的维修服务。 要求保修时, 您需提供发票正本, 且 请求保修的日期还在保修期限之内。

服务须知

需要此产品的售后服务, 拨打服务热 线: 4008 800 008

在维修服务过程中有任何意见, 欢迎致 函飞利浦(中国)投资有限公司解决疑 难。

飞利浦(中国)投资有限公 司上海市静安区灵石路718 号A1幢