



**PHILIPS**

**PHILIPS**

VisaPure

ADVANCED

タッピングヘッド

## はじめに

タッピングヘッドをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

●タッピングヘッドは、ビザピュア アドバンスシリーズに対応しています。

## ご使用上の注意



### 注意

●ご使用の前に、ビザピュア アドバンスの取扱説明書をお読みください。

●タッピングヘッドはチークゾーンをケアするためのものです。それ以外の目的で使用しないでください。

●タッピングヘッドが破損した場合は使用しないでください。ケガの原因になります。

●目の周りなど敏感な部分には使用しないでください。

- タッピングヘッドを肌に強く押し付けないように気を付けてください。

## ■ フェイシャルエステプログラム ■

チークゾーンをお手入れします。  
チークゾーンには目と耳の間も含まれます。

### ●フェイシャルエステプログラム

トータル3分間のプログラムを、約1分30秒ごと、2回に区切って行います。右頬から始めてください。1分30秒経過すると、動きがわずかに止まります。それを目安に、左頬に移動させてください。

### ●自動オフ機能

3分間のプログラムが終了すると、自動的に電源がOFFになります。

## ■ 使い方 ■

お好みにより、乾いた状態、あるいはクリームやオイルを塗ってご使用ください。ご使用の前にビザピュア アドバンスでの洗顔をおすすめします。この製品は週2、3回(1回につき3分)のご使用が目安です。

- 1 ヘッドをヘッド取付部に載せ、カチッと音がするまで押して固定します(図1)。

- 2 ヘッドを装着し、電源を入れるとビープ音が鳴りモード表示ランプが交互に点滅します(図2)。その後電源スイッチを押してモードを選択してください。
- 3 右頬にヘッドをあて、鼻側から耳側に向かってやさしく滑らせてください(図3)。
- 4 約1分30秒経過するとヘッドの回転が一瞬止まります。それを目安に左頬に移動させてください(図4)。
- 5 使用後は刺激の少ない石鹸を使い、水またはぬるま湯でヘッドをよく洗ってください。  
※ 本製品はご使用の度に掃除をしてください。

## ヘッドの交換

ヘッドが摩耗した状態で使用すると肌にダメージを与える恐れがあります。また衛生上の理由からも、使用開始から1年ごとの交換をおすすめします(使用頻度、使用方法により変化します)。万が一ヘッドが変形したり破損した場合は、1年以内でもすぐに交換してください。

ヘッドのご購入についてはフィリップスのウェブサイトまたはビザピュア本体をお買い求めになった販売店でお確かめください。



