

PHILIPS



Têtes de rasoir

Shaver series 7000

Lames GentlePrecision

S'adapte à S7000 (S7xxx)

S'adapte au rasoir Star Wars
SW77xx

SH70/53

Retrouvez un rasoir comme neuf

Pour des performances optimales, changez de tête de rasoir tous les 12 mois

En un an, les têtes de votre rasoir coupent 4,5 millions de poils sur votre visage. Remplacez les têtes pour une performance optimale. Compatible avec les rasoirs de la série 7000.

Compatibilité

- Têtes de rechange pour rasoirs de la série 7000

Meilleure glisse, rasage doux

- Les lames GentleTrack permettent un rasage de près et doux pour la peau
- Rasoir Super Lift & Cut pour un rasage précis en tout confort

Facile à utiliser

- Remplacez la tête de rasoir en deux étapes
- Têtes de rasoir faciles à remplacer
- Remettez votre rasoir à neuf après avoir remplacé les têtes de rasoir
- Retrouvez un rasoir comme neuf

Caractéristiques

Compatible avec les modèles de la série 7000

Les têtes de recharge SH70 sont compatibles avec les rasoirs de la série 7000 (S7xxx), et Star Wars SW7700.

Lames de précision GentleTrack

Les nouvelles lames rasent confortablement les poils dans la position de coupe la plus optimale, ce qui réduit l'irritation cutanée provoquée par des mouvements excessifs du rasoir.

Système Super Lift & Cut

Le système à deux lames intégré à votre rasoir électrique soulève les poils pour une coupe confortable sous le niveau de la peau et un rasage de très près.

Rappel de remplacement

Les rasoirs Philips les plus récents intègrent un rappel de remplacement sous la forme d'un symbole de rasoir. Ce symbole s'allume pour indiquer quand vous devez remplacer les têtes de rasoir.

Remplacement simple

1. Ouvrez le rasoir en appuyant sur la touche de déverrouillage. 2. Retirez la fixation en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. 3. Retirez les anciennes têtes de rasoir et insérez avec précaution les nouvelles. Vérifiez que les têtes s'alignent exactement dans leur emplacement. 4. Remplacez la fixation et serrez-la en faisant tourner le verrou dans le sens des aiguilles d'une montre. 5. Lorsque vous fermez correctement la tête de rasoir, vous pouvez entendre un petit clic qui confirme qu'elle est bien enclenchée.

Comment remettre votre rasoir à neuf

Une fois le remplacement effectué, il vous suffit de réinitialiser le rappel en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant plus de 7 secondes. Le rappel de remplacement se désactivera automatiquement après 9 rasages s'il n'est pas réinitialisé.

Retrouvez un rasoir comme neuf

Pour revenir à des performances optimales, remplacez les têtes de rasoir tous les ans.

Spécifications

Têtes de rasoir

Adapté aux types de produits: Shaver series 7000 (S7xxx)

Têtes de rasoir par emballage: 3

Nettoyage

Utilisation: Utilisez le spray nettoyant HQ110



Logo vert Philips

Les produits écologiques de Philips peuvent vous aider à réduire vos coûts, votre consommation énergétique et vos émissions de CO2 puisqu'ils offrent des caractéristiques sensiblement améliorées dans une ou plusieurs des zones focales vertes suivantes : efficacité énergétique, emballage, substances dangereuses, poids, fiabilité tout au long de la durée de vie et recyclage et mise au rebut.

