

PHILIPS

Scherfolie

StyleShaver

QS6100/50



Immer ein perfekter Style

Wechseln Sie die Scherfolie alle 12 Monate für ein optimales Ergebnis

Einfache Bedienung

- Dualer Rasierer mit Trimmer für das Rasieren selbst widerspenstigster Bärte

Maximale Benutzerfreundlichkeit

- 100 % wasserdicht für die Verwendung unter der Dusche und leichtes Reinigen

Ersatz und Austausch

- Wechseln Sie die Scherfolie alle 12 Mon. für ein optimales Ergebnis


Besonderheiten

100 % wasserdicht



Trimmen und rasieren Sie die gewünschten Körperpartien, nass oder trocken. Und wenn Sie fertig sind, spülen Sie ihn einfach unter fließendem Wasser ab.

Austausch der Scherfolie alle 12 Monate



1. Nehmen Sie den Rasiereraufsatz von Ihrem Styleshaver ab. 2. Entfernen Sie die alte Scherfolie und die Schermesser. 3. Setzen Sie

die neue Scherfolie in die Halterung. 4. Setzen Sie die neuen Schermesser in Ihren Styleshaver ein, und stecken Sie dann die neue Halterung und die Scherfolie auf.

Rasierer m. 2 Scherfolien/Mitteltrimmer



Der Rasierer mit zwei Scherfolien sorgt für eine einfache Entfernung von Stoppeln um Ihren Bart und sogar im Halsbereich. Der integrierte Mitteltrimmer erfasst längere, widerspenstige Haare, während die zwei federnd gelagerten Scherfolien alles andere perfekt glatt rasieren.

Daten

Scherfolie

Funktioniert mit den Produkttypen: QS6140, QS6160

Scherfolien pro Verpackung: 1

